



# SOUND Canvas SC-8820

# Manual del Usuario

Antes de utilizar esta unidad, lea detenidamente las secciones: "UTILIZAR LA UNIDAD DE MANERA SEGURA" y "NOTAS IMPORTANTES" (p. 3; p. 5).

Estas secciones proporcionan información importante relacionada con su correcta aplicación. Además, para familiarizarse con las funciones del equipo, debe leer el, Manual del Usuario en su totalidad. Guarde este manual en un lugar seguro y téngalo siempre a mano para consultarlo.



#### UTILIZAR LA UNIDAD DE MANERA SEGURA

#### INSTRUCCIONES PARA EVITAR EL RIESGO DE FUEGO, DESCARGAS ELÉCTRICAS Y LESIONES EN LAS PERSONAS

#### Los avisos de ATENCIÓN y APRECAUCIÓN

# ⚠ ATENCIÓN Se utiliza para instrucciones que alertan al usuario del peligro de muerte o de lesiones personales graves en caso de no utilizar la unidad de manera correcta. Se utiliza para instrucciones que alertan al usuario del peligro de lesiones o daños materiales en caso de no utilizar la unidad de manera correcta. \* Los daños materiales se refieren a los daños u otros efectos adversos provocados con relación a la casa y a todo su mobiliario, así como a los animales domésticos.

#### Los símbolos

El símbolo \( \text{\texitit{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texit{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texit{\text{\text{\text{\tex{

El símbolo alerta al usuario de acciones que no deben realizarse (están prohibidas). El significado específico del símbolo está determinado por el dibujo contenido dentro del círculo. En el caso del símbolo de la izquierda, éste significa que la unidad no debe desmontarse.

El símbolo • alerta al usuario de acciones que deben realizarse. El significado específico del símbolo está determinado por el dibujo contenido dentro del círculo. En el caso del símbolo de la izquierda, éste significa que el cable de alimentación debe desconectarse de la toma de corriente.

#### TENGA SIEMPRE EN CUENTA LO SIGUIENTE

#### **ATENCIÓN**

 Antes de utilizar esta unidad, lea las instrucciones siguientes, y el Manual del Usuario.



 No abra (ni realice ninguna modificación interna) en la unidad o en su adaptador de CA.

.....



 No intente reparar la unidad, o sustituir partes de ésta (excepto cuando este manual ofrezca instrucciones específicas para hacerlo). Consulte todo acerca del mantenimiento a su distribuidor, al Centro de Servicios Roland más próximo, o a un distribuidor de Roland autorizado, que aparecen en la lista de la página "Información".



 No utilice ni guarde nunca la unidad en lugares que estén:




 Sujetos a temperaturas extremas (p.ej., expuesto a la luz directa del sol en un vehículo cerrado, cerca de un conducto de calor, encima de un equipo generador de calor); o que sean

.....



- Húmedos (p.ej., piscinas, baños, o suelos mojados); o que estén
- Expuestos a la lluvia; o que sean
- Polvorientos; o que estén
- Sujetos a altos niveles de vibración.
- Asegúrese siempre de colocar la unidad en una superficie horizontal y segura para que se mantenga estable. Nunca la coloque sobre soportes que puedan tambalearse, o en superficies inclinadas.





 No dañe el cable de alimentación. No lo doble excesivamente, no lo pise, no coloque objetos pesados sobre él, etc. Un cable dañado es un peligro de fuego o de descargas eléctricas. No utilice nunca un cable de alimentación dañado.

.....



Esta unidad, sola o combinada con un amplificador y auriculares o altavoces, puede producir niveles de sonido capaces de provocar una pérdida de audición permanente. No la utilice durante un largo período de tiempo a un nivel de volumen alto, o a un nivel que no sea confortable. Si experimenta cualquier pérdida de audición o oye pitidos, deje de utilizar la unidad inmediatamente, y consulte a un otorrinolaringólogo.



 No permita que penetre en la unidad ningún objeto (p.ej., material inflamable, monedas, clips); ni líquido de ningún tipo (agua, refrescos, etc.).



 Apague inmediatamente la unidad, desconecte el adaptador de CA de la toma de corriente, y consulte a su distribuidor, al Centro de Servicios Roland más próximo, o a un distribuidor de Roland autorizado, como aparecen en la lista de la página "Información" cuando:



- El adaptador de CA o el cable de alimentación hayan sido dañados; o
- Hayan penetrado objetos o líquidos dentro de la unidad: o
- Cuando haya expuesto la unidad a la lluvia (o de otra forma se haya mojado); o
- La unidad no funcione de la forma correcta o se observe un cambio importante en su funcionamiento.
- En hogares con niños pequeños, un adulto debería supervisar el uso de la unidad hasta que el niño sea capaz de seguir todas las normas esenciales para utilizarla de forma segura.

.....



Proteja la unidad de impactos fuertes.
 (¡No la deje caer!)



 No conecte el cable de alimentación de la unidad a la misma toma que muchos otros dispositivos.
 Tenga un cuidado especial cuando utilice alargos—la potencia total de todos los dispositivos conectados nunca debe exceder la potencia nominal (watios/amperios) del cable. Una carga excesiva puede provocar un sobrecalentamiento del aislamiento del cable, que incluso puede llegar a derretirse.



 Antes de utilizar la unidad en un país extranjero, consulte a su distribuidor, al Centro de Servicios Roland más próximo, o a un distribuidor de Roland autorizado, como aparecen en la lista de la página "Información".

.....



NO reproduzca ningún disco CD-ROM en un reproductor de CDs de audio convencional. El sonido resultante puede ser de un nivel que puede llegar a provocar pérdidas permanentes de la capacidad auditiva. También puede provocar daños en los altavoces u otros componentes del sistema.

.....

#### **PRECAUCIÓN**

 La unidad y el adaptador de CA deben estar colocados de forma que su situación y su posición no interfieran en una correcta ventilación.



 Coja siempre el conector o el cuerpo del adaptador de CA al conectarlo o desconectarlo de una toma de corriente o de la unidad.



 Siempre que piense no utilizar la unidad durante un período de tiempo prolongado, desconecte el adaptador de CA.



• Intente evitar que los cables de alimentación se enreden. También deben colocarse de manera que queden fuera del alcance de los niños.



 No suba nunca sobre la unidad ni coloque objetos pesados sobre ella.



 No manipule nunca el cuerpo del adaptador de CA, o sus conectores, con las manos húmedas al conectarlo o desconectarlo de la toma de corriente.



• Si debe desplazar la unidad, desconecte el adaptador de CA de la toma de corriente, y todos los cables procedentes de los dispositivos externos.



 Antes de limpiar la unidad, apáguela y desconecte el adaptador de CA de la toma de corriente (p.18).

.....



 Si existe el riesgo de una tormenta eléctrica en la zona, desconecte el adaptador de CA de la toma de corriente.



# **NOTAS IMPORTANTES**

Además de los puntos listados en "UTILIZAR LA UNIDAD DE FORMA SEGURA" en la página 3, lea y tenga en cuenta lo siguiente:

#### **Alimentación**

- No utilice esta unidad en la misma derivación de circuito que otros dispositivos que generen interferencias (como un motor eléctrico o un sistema de iluminación variable).
- El adaptador de CA empezará a generar calor después de varias horas de funcionamiento consecutivo. Esto es normal y no hay porqué preocuparse.
- Antes de conectar esta unidad a otros dispositivos, apague todas las unidades; con ello evitará un funcionamiento anómalo y/o daños a los altavoces u otros equipos.

#### **Ubicación**

- Si utiliza la unidad cerca de amplificadores de potencia (u
  otros equipos con transformadores de potencia de gran
  tamaño) pueden producirse zumbidos. Para solucionar
  este problema, cambie la orientación de esta unidad, o
  apártela de la fuente de interferencia.
- Este dispositivo puede interferir con la recepción de radio y televisión. No utilice este dispositivo cerca de receptores de este tipo.
- No exponga la unidad a la luz directa del sol, no la coloque cerca de aparatos que irradien calor, no la deje en un vehículo cerrado, ni la someta a temperaturas extremas. Un calor excesivo puede deformar o decolorar la unidad.
- Para evitar la posibilidad de una avería, no utilice la unidad en un área húmeda, ni en una zona expuesta a la lluvia o a otro tipo de humedad.

#### **Mantenimiento**

- Para la limpieza diaria, utilice un paño suave y seco, o uno ligeramente humedecido con agua. Para eliminar la suciedad adherida, utilice un detergente neutro no abrasivo. A continuación, seque completamente la unidad con un paño suave y seco.
- No utilice nunca gasolina, disolventes o alcohol de ningún tipo; podría decolorar y/o deformar el equipo.

#### Precauciones adicionales

- Tenga un cuidado razonable al utilizar los botones, deslizadores y demás controles del equipo, así como los jacks y conectores. Una manipulación brusca puede provocar funcionamientos anómalos.
- Al conectar / desconectar cables, coja siempre el conector—nunca tire del cable. De esta manera evitará cortocircuitos, y no dañará los componentes internos del cable.
- Para evitar molestar a los vecinos, intente mantener el volumen de la unidad a niveles razonables. Puede utilizar auriculares para no tener que preocuparse por los que le rodean (especialmente si es tarde por la noche).
- Cuando deba transportar la unidad, protéjala con la caja original (y los materiales de protección) siempre que sea posible. En caso contrario, utilice unos materiales de embalaje similares.
- Utilice un cable de Roland para realizar la conexión. Si utiliza un cable de conexión de otro fabricante, tenga en cuenta las precauciones siguientes.
  - Algunos cables de conexión contienen reóstatos. No utilice cables que incorporen reóstatos para conectar esta unidad. El uso de este tipo de cables puede provocar que el nivel de sonido sea extremadamente bajo, o imposible de oír. Si desea información acerca de las especificaciones del cable, consulte al fabricante de éste.

#### Manipular CD-ROMs

 No toque ni raye la superficie brillante (superficie codificada) del disco. Si lo hace pueden aparecer problemas para leer y escribir información en los CD-ROMs. Mantenga los discos limpios utilizando algún producto limpiador disponible en el mercado.

# Características principales

#### Soporta GM (General MIDI) / GM 2 (General MIDI 2) / Formato GS

Esta unidad es un módulo de sonido compatible con el sistema General MIDI 1 y 2. Puede utilizarlo para reproducir cualquier información de canción (partituras General MIDI) que lleve el logotipo General MIDI. Esta unidad también es compatible con el formato GS de Roland. Se puede utilizar para reproducir toda la información musical que lleve el logotipo de GS.

#### 32 Partes/64 Voces Multitímbricas

El SC-8820 es un módulo de sonido de 32 partes y 64 voces multitímbricas. Una única unidad puede producir los sonidos de un grupo de muchos instrumentistas. Es un módulo de sonido ideal para utilizarlo con ordenadores o secuenciadores.

\* Sólo cuando se utiliza el conector USB o el conector en serie. Si se utilizan los conectores MIDI, están disponibles un máximo de 16 partes.

#### Sonidos de alta calidad

El módulo ofrece una versátil gama de 1608 sonidos de alta calidad y 63 grupos de percusión diferentes. Estos grupos incluyen los mismos sonidos que el SC-55/55mkll, SC-88 y SC-88Pro, de manera que podrá disfrutar de la información de interpretación existente o información musical disponible comercialmente (\*1) (p.25). Además, los sonidos que han sido añadidos nuevamente en el SC-8820 se organizan de una manera que es compatible con el destacado SC-8850. Esto significa que la información musical que producida para el SC-8850 es posible reproducirla utilizando esencialmente la misma instrumentación (\*2).

- \*1 La interpretación puede ser ligeramente diferente según la información.
- \*2 Aunque los arreglos de los sonidos en el mapa del SC-8850 y el mapa del SC-8820 son idénticos, las diferencias en la información de la forma de onda utilizada, el número de voces utilizado por cada sonido y la máxima polifonía de cada dispositivo pueden provocar que la reproducción no sea perfecta.

#### Una completa selección de efectos

Los efectos que ofrece el SC-8820 incluyen 64 efectos de Inserción diferentes, que pueden aplicarse a partes específicas; 8 tipos de reverberación, 8 tipos de chorus, 10 tipos de delay y una ecualización de 2 bandas. Además, para cada efecto puede especificar parámetros para modificar el sonido según sus preferencias. (p.40, p.47)

#### **Crear sonidos propios**

Editando parámetros de sonido como el vibrato, el filtro y la envolvente podrá modificar los sonidos según sus preferencias.

#### Conector USB incluido

Se incluyen un conector USB y un conector en serie para la conexión directa a un ordenador Apple Macintosh o un PC. Utilizando la aplicación de secuenciación, puede reproducir y editar información de canción. (p.10, p.12)

También se soporta la alimentación del bus, para que pueda disfrutar de la sencilla configuración sin un adaptador de CA.

\* Según la fuente de alimentación del ordenador al conector USB, es posible que la unidad no opere en la fuente de alimentación del bus. Si este es el caso, utilícelo con un adaptador de CA conectado.

#### Conexión a otros equipos

Los jacks de entrada de audio permiten conectar otras fuentes de sonido, y enviarlas desde los jacks de salida de audio mezclados con los sonidos propios del SC-8820. (p.16)

#### Otras cosas que necesitará

El SC-8820 dispone sólo de los botones mínimos y controles requeridos para el funcionamiento. Esto significa que para realizar las operaciones como seleccionar sonidos, deberá conectar un ordenador o un teclado que disponga de un interface MIDI. Además, necesitará auriculares o un sistema estéreo para poder escuchar el sonido.

#### **GM (General MIDI)**



Los archivos musicales con el logotipo General MIDI pueden reproducirse utilizando cualquier unidad generadora de sonido General MIDI para obtener básicamente la misma interpretación musical.

#### GM 2 (General MIDI 2)



Las recomendaciones compatibles a partir de General MIDI 2 ( milia) ) amplían lo que no está definido en el sistema General MIDI original, ofreciendo capacidades de expresión mejoradas, e incluso una mayor compatibilidad.

Resultados no cubiertos por las recomendaciones General MIDI originales, como la forma de editar los sonidos y la forma de manejar los efectos, se definen ahora de manera precisa. Además, los sonidos disponibles se han ampliado.

Los generadores de sonido compatibles con General MIDI 2 tienen la capacidad de reproducir de forma fiable los archivos musicales con el logotipo General MIDI o General MIDI 2. En algunos casos, la forma convencional de General MIDI, que no incluye las nuevas ampliaciones, recibe el nombre de "General MIDI 1" para distinguirlo de General MIDI 2.

#### **Formato GS**



El Formato GS ( sun grupo de especificaciones de Roland para estandarizar las posibilidades de los dispositivos generadores de sonido. Además de incluir ayuda para todo lo definido por el General MIDI, el Formato GS altamente compatible ofrece adicionalmente un número ampliado de sonidos, permite la edición de sonidos y proporciona gran cantidad de detalles para una amplia gama de funciones extra, incluyendo efectos como reverberación y chorus. Diseñado pensando en el futuro, el Formato GS puede incluir nuevos sonidos y soportar nuevas funciones de hardware en el momento en que aparezcan.

- \* GS ( **⑤** ) es una marca comercial registrada de Roland Corporation.
- \* Microsoft, Windows y Windows NT son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.
- \* Apple es una marca comercial registrada de Apple Computer, Inc.
- \* Macintosh es una marca comercial registrada de Apple Computer, Inc.
- \* PC-9800 Series es una marca comercial de NEC Corporation.
- Todos los nombres de productos mencionados en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.


# Contenido

Notas Importantes5
Características principales6
Descripciones del panel9
Panel frontal
Conectar al ordenador/teclado MIDI 10
Conectar al ordenador10
Conectar a un ordenador mediante el conector USB10 Conectar a un ordenador mediante el conector en Serie12 Conectar a un ordenador mediante los conectores MIDL13 Cómo se intercambian los mensajes MIDI con un ordenador
¿Puede escuchar sonido?
Conectar a los auriculares16
Conectar a los jacks de entrada de audio 16
Conectar a un teclado MIDI17
Realizar conexiones17
Poner en marcha/Apagar la unidad18
¿Puede escuchar sonido?18
Conectar otra fuente de sonido MIDI al SC-882019
Realizar conexiones
Partes y Sonidos20
Cambiar el sonido de cada Parte20
Tipos de Parte20
¿Qué MIDI IN utilizará cada Parte?20
Seleccionar sonidos básicos (Parte Normal)21
Utilizar mensajes MIDI para seleccionar Instrumentos desde otros equipos o aplicaciones de secuenciación22
Seleccionar grupos de percusión (Parte de percusión)24
Utilizar mensajes MIDI para seleccionar grupos de percusiones desde otros equipos o aplicaciones de secuenciación25
Seleccionar los mismos sonidos que el SC-88Pro/ SC-88/SC-5525
Sonidos de legato activado26
Cómo se relacionan los números de notas simultáneas y voces26


Parámetros	27
Parámetros de parte para la inte	erpretación27
¿Qué hace cada parámetro?	27
Parámetros de parte para la edic	ión de sonido33
La función de cada parámetro	33
Parámetros comunes en todas	las partes36
¿Qué hace cada parámetro?	36
Efectos	39
Efectos del sistema	39
Efectos de inserción (EFX)	39
Efectos del sistema	40
Parámetros de reverberación y sus f	unciones40
Parámetros de chorus y sus funcion	
Parámetros de delay y sus funcione	s44
Parámetros de ecualizador	46
Efectos de inserción	47
Parámetros de efectos de inserción	y sus funciones47
Tipos de efectos de inserción	48
Apéndices	89
Apéndices  Solucionar problemas	
-	89
Solucionar problemas	
Solucionar problemas	<b>89</b> <b>95</b>
Solucionar problemas Acerca de MIDI	<b>89</b> 9595
Solucionar problemas	
Solucionar problemas	
Solucionar problemas  Acerca de MIDI	
Solucionar problemas	

# Descripciones del panel

#### ■ Panel frontal



#### **■** Panel posterior



# Conectar al ordenador/teclado MIDI

#### Conectar al ordenador

Existen tres formas de conectar el SC-8820 al ordenador; utilizando los **conectores USB**, los **conectores MIDI** o el **conector en Serie**. Puede utilizar hasta 32 partes si utiliza los conectores USB o los conectores en Serie, y hasta 16 partes si utiliza los conectores MIDI. Y si utiliza los conectores MIDI, necesitará una tarjeta de interface de ordenador (adaptador) que tenga conectores MIDI (como el Roland Super MPU II, etc.). Si utiliza los conectores USB o los conectores en Serie, puede utilizar un cable especial para conectar el SC-8820 directamente con el ordenador, pero el software debe tener la capacidad de corresponder al puerto USB o al puerto en Serie. (Consulte **Conectar a un ordenador mediante el conector en Serie** p.12)

#### **ATON**

Para evitar un funcionamiento anómalo y/o daños en los altavoces u otros dispositivos, baje siempre el volumen y apague todos los dispositivos antes de realizar las conexiones.

#### ■ Conectar a un ordenador mediante el conector USB

USB significa Universal Serial Bus, y es un nuevo interface que se utiliza para conectar varios periféricos a un ordenador.

USB permite utilizar un único cable USB para conectar varios dispositivos periféricos y permite transferir la información más rápidamente que los puertos en serie anteriores.

Además, los dispositivos periféricos pueden conectarse o desconectarse mientras el equipo está en marcha, y el ordenador los detectará automáticamente. (Para algunos periféricos, puede necesitar ajustes u otras operaciones.)

El SC-8820 se entrega con la potencia de su adaptador de CA conectado, pero también soporta la potencia del bus. La alimentación se puede abastecer simplemente conectando un cable USB, de manera que no necesite conectar un adaptador de CA. Antes de desconectar el adaptador de CA, ajuste el conmutador POWER a OFF.


\* Para un funcionamiento más estable, es aconsejable utilizarlo con el adaptador de CA conectado.



Al conectar el ordenador al SC-8820 mediante un cable USB, no es necesario apagar el ordenador.




Según las condiciones de la fuente de alimentación del ordenador o del concentrador USB, puede que el SC-8820 no funcione en la fuente de alimentación del bus. Si este es el caso, utilícelo con el adaptador de CA conectado.



1

Apague el SC-8820 y ajuste el conmutador COMPUTER a [USB].



\* Al operar en la fuente de alimentación del bus, el SC-8820 funcionará con el ajuste USB sin tener en cuenta la posición del conmutador del ordenador.

2

Conecte el cable USB al conector USB o al puerto USB del ordenador.

3


Conecte el otro extremo del cable USB al conector USB del SC-8820.

#### Instalar el controlador USB

Para conectar el ordenador al SC-8820 mediante un cable USB, debe instalar primero el controlador USB (controlador MIDI). El controlador USB está en el CD-ROM que se incluye.

El controlador USB es una aplicación que pasa información entre la aplicación del ordenador (software del secuenciador etc.) y el SC-8820 cuando el ordenador está conectado al SC-8820 mediante un cable USB.

El controlador USB pasa información desde el programa de la aplicación al SC-8820, y pasa mensajes MIDI desde el SC-8820 al programa de la aplicación.



Si desea detalles acerca de la instalación del controlador USB, consulte en el folleto la **Biblioteca del software para el SC-8820** incluida.

#### Precauciones al utilizar una conexión USB

Incluso si el conector USB del SC-8820 está conectado al ordenador, no funcionará correctamente a menos que el controlador soporte el ordenador. Asegúrese de utilizar un ordenador del cuál se haya verificado el funcionamiento.



Apague el equipo antes de cambiar el ajuste del conmutador COMPUTER. El ajuste de este conmutador tiene efecto cuando se pone en marcha el equipo.


#### MEMO

Al conectar el SC-8820 y el PC mediante el cable USB, sólo puede utilizar equipos compatibles con Windows

#### MEMO

Es posible que deba definir varios ajustes en el ordenador, por lo tanto lea atentamente el Manual del Usuario de la aplicación, y realice los ajustes adecuados antes de usarlo.

#### ■ Conectar a un ordenador mediante el conector en Serie



Apague el SC-8820, y a continuación ajuste el conmutador COMPUTER, que está situado en la parte posterior del SC-8820.



Seleccione la posición "Mac" si está utilizando un ordenador Apple Macintosh, o seleccione la posición "PC" si está utilizando un PC.

La gama de baudios del **PC** es 38.4 Kbps.

\* No se puede utilizar en ordenadores cuya gama de baudios se pueda ajustar sólo a 31.25 Kbps.

Conecte el cable del ordenador al puerto en Serie (PC), o al puerto Módem o puerto de impresora (ordenador de la serie Apple Macintosh) de la parte posterior del ordenador.



Antes de realizar las conexiones a otros dispositivos, es muy importante bajar el volumen al mínimo y apagar el equipo para evitar un funcionamiento anómalo o dañar el altavoz.



Si está utilizando el conector en serie para realizar las conexiones, también deberá conectar el adaptador de CA.



Apague el equipo antes de cambiar el ajuste del conmutador COMPUTER. El ajuste de este conmutador tiene efecto cuando se pone en marcha el equipo.



Tenga en cuenta que el ajuste adecuado del conmutador COMPUTER puede cambiar, según el tipo de ordenador.

#### MEMO

Necesitará un cable de ordenador (se vende por separado) que sea adecuado para el ordenador que esté utilizando. Consulte

Diagramas de cable del conector Computer (p. 106).

2

3


Conecte el otro extremo del cable del ordenador al conector en Serie (SERIAL) del SC-8820.

#### Instalar el controlador MIDI en serie

Para conectar el ordenador al SC-8820 mediante un cable de ordenador, debe instalar primero el controlador MIDI en Serie (controlador MIDI). El controlador MIDI en Serie está en el CD-ROM que se incluye.

El controlador MIDI en Serie es una aplicación que pasa información entre la aplicación del ordenador (software del secuenciador, etc.) y el SC-8820 cuando el ordenador está conectado mediante un cable de ordenador al SC-8820.


El controlador MIDI en Serie pasa información desde el programa de la aplicación al SC-8820, y pasa mensajes MIDI desde el SC-8820 al programa de la aplicación.



Si desea detalles acerca de la instalación del controlador MIDI en Serie, consulte en el folleto la **Biblioteca del software para el SC-8820** incluida.

#### ■ Conectar a un ordenador mediante los conectores MIDI

Si utiliza los conectores MIDI, necesitará una tarjeta de interface de ordenador (adaptador) que tenga conectores MIDI (como el Roland Super MPU II, etc.).



\* Ajuste el conmutador COMPUTER situado en la parte posterior del SC-8820 a [MIDI]. Si utiliza cables MIDI, el SC-8820 estará limitado a un máximo de 16 partes. Si desea interpretar utilizando más de 17 partes, utilice un cable USB o un cable de ordenador.



En algunos casos, deberá definir los ajustes en el ordenador, por lo tanto lea con atención el Manual del Usuario acerca de la aplicación que desea utilizar, y realice los ajustes adecuados antes de utilizarlo.



Si está utilizando el conector en serie para realizar las conexiones, también deberá conectar el adaptador de CA.



Antes de realizar las conexiones a otros dispositivos, es muy importante bajar el volumen al mínimo y apagar el equipo para evitar un funcionamiento anómalo o dañar el altavoz.




Apague el equipo antes de cambiar el ajuste del conmutador COMPUTER. El ajuste de este conmutador tiene efecto cuando se pone en marcha el equipo.

# ■ Cómo se intercambian los mensajes MIDI con un ordenador

Según el ajuste del conmutador COMPUTER, el flujo de información MIDI será diferente, como se muestra a continuación.

Si el conmutador COMPUTER está ajustado a USB





#### MEMO

El número de Partes del generador de sonido que pueden controlarse utilizando el conector USB o el conector en Serie dependerá de la aplicación que esté utilizando. Esto significa que si utiliza el conector USB o el conector en Serie, no tendrá necesariamente la capacidad de interpretar 32 Partes. Lea atentamente el Manual del Usuario acerca del software.

# Función THRU : ON SERIAL Grupo de parte A Parte A1 - A16 Generador de sonido GM/GS Grupo de parte B Parte B1 - B16 Generador de sonido GM/GS SC-8820

#### Si el conmutador COMPUTER está ajustado a SERIAL (PC o Mac)

#### La función Thru de la aplicación del ordenador

Para enviar la información recibida en MIDI IN 1 a la sección del generador de sonido, la función Thru de la aplicación del ordenador debe estar activada. Cuando la función Thru está activada, la información recibida en MIDI IN pasará a través del ordenador y se reproducirá mediante la sección del generador de sonido.

#### ■ ¿Puede escuchar sonido?


Si el SC-8820 está conectado al ordenador pero no escucha ningún sonido, puede ser debido a varias razones. Proporcionamos un diagrama de flujo para ayudar a determinar el problema. En los **Apéndices**, consulte **No hay sonido** (p. 90).

#### MEMO

Si desea detalles acerca de cómo activar la función Thru, consulte el Manual del Usuario de la aplicación que esté utilizando.

#### Conectar a los auriculares

Utilice auriculares de una impedancia de 8 a 150 ohms. El sonido tendrá salida desde los jacks de salida incluso cuando estén conectados los auriculares.






Incluso con los auriculares conectados, la salida desde los jacks de salida de audio no se enmudecerá.

# Conectar a los jacks de entrada de audio

Es posible conectar los jacks de salida de otras fuentes de sonido MIDI a estos jacks. La señal de audio que tiene entrada aquí se mezclará con el sonido de esta unidad y tendrá salida desde los jacks de salida de audio.

Audio (Tarjeta de sonido, reproductor de CD, etc)



#### **MEMO**


Para ajustar el nivel de la entrada de audio, defina los ajustes en su dispositivo de audio.

#### Conectar a un teclado MIDI

#### ■ Realizar conexiones

Esta sección explica cómo conectar esta unidad a un teclado MIDI y tocar los sonidos. Si desea conectar un secuenciador o un ordenador personal a esta unidad, consulte p.10.

Ajuste el conmutador COMPUTER situado en la parte posterior de la unidad a MIDI.





Para evitar un funcionamiento anómalo y/o daños en los altavoces u otros dispositivos, baje siempre el volumen al mínimo y apague todos los dispositivos antes de realizar las conexiones.



El nuevo ajuste del conmutador COMPUTER tendrá efecto al poner en marcha la unidad. Apague la unidad antes de cambiar el ajuste del conmutador COMPUTER.

#### MEMO

Los jacks de salida L/R del SC-8820 deben corresponder con los jacks de entrada L/R en el equipo de audio. Si los invierte, los sonidos que toque también se invertirán.

#### ■ Poner en marcha/Apagar la unidad

Una vez se han completado las conexiones, ponga en marcha los diversos dispositivos en el orden especificado.

Aquí explicaremos cómo conectar el SC-8820 a un sistema de reproducción de audio (equipo estéreo o altavoces con potencia). Si utiliza auriculares, puede omitir las explicaciones respecto al funcionamiento del sistema de reproducción audio.

#### Poner en marcha la unidad

- Antes de poner en marcha la unidad, baje al mínimo el volumen del SC-8820 y de los dispositivos de reproducción de audio (sistema de amplificador/altavoz).
- **2** Pulse el conmutador Power para poner en marcha el SC-8820.
- **3** Ponga en marcha el sistema de audio.
- 4 Ajuste el volumen de cada dispositivo a un ajuste adecuado.

#### ■ ¿Puede escuchar sonido?

Después de realizar las conexiones como se explica en **Realizar conexiones**, ponga en marcha la unidad, y suba gradualmente el volumen mientras toca el teclado. ¿Se iluminan los indicadores de nivel de la parte del SC-8820? Si es así, el SC-8820 está recibiendo los mensajes MIDI.

Esta unidad reproducirá una nota al pulsar el mando [VOLUME] (la función Preview) y al tocar el teclado no se produce ningún sonido, puede utilizar esta función para ver si el volumen del amplificador y las conexiones del altavoz son correctas. Si el indicador de nivel de la parte de esta unidad no se ilumina, os mensajes MIDI no se reciben desde el teclado MIDI. Compruebe los ajustes del teclado MIDI y las conexiones del cable MIDI.

#### Apagar la unidad

- Antes de apagar la unidad, baje el volumen al mínimo del SC-8820 y de los dispositivos de reproducción de audio (sistema de amplificador/altavoz).
- Apague los dispositivos de audio, y a continuación apague el SC-8820.



Si pone en marcha los dispositivos en un orden incorrecto, puede causar un funcionamiento anómalo y/o daños en los altavoces y otros dispositivos.



Al conectar el SC-8820 al sistema de altavoces, un volumen excesivo puede dañar el sistema de altavoces. Tenga en cuenta que los altavoces utilizados en los sistemas estéreo convencionales son más vulnerables a los niveles de volumen altos que los altavoces diseñados para instrumentos musicales.



Esta unidad dispone de un cicuito de protección. Debe esperar un momento (unos segundos) después de ponerla en marcha hasta que funcione normalmente.

#### MEMO


En los ajustes originales, esta unidad sonará en respuesta a cualquier canal 1 – 16, sin tener en cuenta el canal de transmisión en que esté ajustado el teclado (p.96). Esto es debido porque cada Parte se asigna al canal MIDI numerado de la manera correspondiente.

#### Conectar otra fuente de sonido MIDI al SC-8820

#### ■ Realizar conexiones


Utilice un cable MIDI (se vende por separado) para conectar el conector MIDI OUT del SC-8820 al conector MIDI IN de la otra fuente de sonido MIDI.

Si el conmutador COMPUTER está ajustado a [SERIAL (PC, Mac)] o [USB]



SC-8820

#### Si el conmutador COMPUTER está ajustado a [MIDI]



\* Si conecta esta unidad mediante un cable MIDI, no puede utilizar la Parte B.

#### MEMO

Los mensajes MIDI se enviarán al dispositivo conectado desde MIDI OUT. Si ajusta la salida de pista a MIDI OUT en la aplicación del secuenciador, la interpretación se transmitirá desde MIDI OUT sin ser reproducida por el SC-8820, lo que le permite reproducir una interpretación conjuntamente con un módulo de sonido diferente. (Sin embargo, no es posible hacer que la información de la misma pista tenga salida simultáneamente por el SC-8820 y MIDI OUT.)



Tenga en cuenta que si el conmutador COMPUTER situado en la parte posterior del SC-8820 está ajustado a MIDI, la información no se intercambiará mediante el conector USB o el conector en Serie.

# Partes y Sonidos

El SC-8820 puede reproducir hasta 32 sonidos diferentes a la vez. (Sólo cuando se utiliza con el conector USB y el conector en serie.) Un instrumento como el SC-8820, que puede producir de manera simultánea varios sonidos en una sola unidad se conoce como **generador de sonidos multitímbrico**. Un timbre es un sonido instrumental. Al poder reproducir de manera simultánea 32 sonidos, es posible utilizar 32 sonidos de instrumentos a la vez. Es decir, puede crear un grupo orquestral de 32 partes musicales. En el SC-8820, el sonido seleccionado para cada parte se denomina **Instrumento**. (Lista de instrumentos, p.107) Puede asignar los sonidos que desee a cada una de las 32 partes para crear su propio grupo.

#### Cambiar el sonido de cada Parte

#### ■ Tipos de Parte

El SC-8820 tiene 32 Partes. Las partes se clasifican en el Grupo A (A01-A16), Grupo B (B01-B16) con dieciséis en cada grupo.

Existen dos tipos de Partes: **Partes normales** y **Partes de percusión**. Esta diferencia se conoce como Modo de parte. Las partes normales se utilizan para tocar las líneas de melodía o de bajo. Las partes de percusión se utilizan para tocar instrumentos de percusión.

Con los ajustes originales (con la unidad activada), cada Parte se ajusta al modo de parte de la forma siguiente.

Parte normal: A01-A09, A11-A16, B01-B09, B11-B16

Parte de percusión:A10, B10

#### ■ ¿Qué MIDI IN utilizará cada Parte?

Cuando reproduzca el SC-8820 mediante el conector MIDI, el grupo A corresponderá a MIDI IN. Normalmente, MIDI IN se utiliza para reproducir las partes de la A01 a la A16.

En los ajustes originales, el grupo A corresponde al conector MIDI IN del SC-8820. Es decir, los mensajes MIDI recibidos en MIDI IN se envían a las partes del grupo A. Por ejemplo, los mensajes MIDI en el canal 5 recibido en MIDI IN sonará la parte 5 del grupo A (A05) (en los ajustes originales).

No es posible hacer sonar las partes de los grupos B al utilizar el conector MIDI IN para reproducir el SC-8820.



Puede cambiar los ajustes del modo de parte. Si desea más información, consulte **Modo de parte** (p.28).

#### ■ Seleccionar sonidos básicos (Parte Normal)

#### Como utilizar la lista de instrumentos

Los sonidos (Instrumentos) contenidos en el SC-8820 se encuentran en la **Lista de instrumentos** (p.107). Cada sonido (Instrumentos) del SC-8820 tiene dos números; un **número de instrumento** y un **número de variación**. Los sonidos del número de variación 000 son capitales, y los sonidos con números distintos a 000 son variaciones.

En la **lista de instrumentos**, puede comprobar el número de instrumento y el número de variación.

#### <Ejemplo>

CC00	РС	Mapa SC-8820	Voce	s	Mapa SC-88Pro	Voces	Mapa SC-88	Voces	Mapa SC-55	Voces
000	093	<b>Bowed Glass</b>	2	[Pro]	Bowed Glass	2 [88]	Bowed Glass	2 [55]	<b>Bowed Glass</b>	2
001		SoftBellPad	2	[Pro]	SoftBellPad	2		2		
002		JP8 Sqr Pad	2	[Pro]	JP8 Sqr Pad	2		2		
003		7thBelPad	2	[Pro]	7thBelPad	2		2		
004		Steel Glass	2							
005		Bottle Stack	2							


CC00	Númer	o de variación (valor del número de controlador 0)	
	Los son	idos capitales del número de variación 0 aparecen en negrita.	
PC	Númer	o de instrumento (Número de programa)	
SC-8820 Map	sonidos	s del SC-8820	
SC-88Pro Map	sonidos	s del SC-88Pro	
SC-88 Map	sonidos	s del mapa SC-88	MEMO
SC-55 Map	sonidos	s del mapa SC-55	Voces (p.26)
	ningún	sonido en el número de variación	v oces (p.20)
Voices	número	de voces utilizadas por el instrumento	
Remark	:	sonidos de legato activado	~
Remark	[Pro]	los mismos sonidos que el mapa SC-88Pro	MEMO
Remark	[88]	los mismos sonidos que el mapa SC-88	Sonidos de legato activ
Remark	[55]	los mismos sonidos que el mapa SC-55	(p.26)
Romark		capidas da paraución qua na sa puadan rapraducir ma	(T)

# ■ Utilizar mensajes MIDI para seleccionar Instrumentos desde otros equipos o aplicaciones de secuenciación

Puede utilizar las aplicaciones de secuenciación del ordenador para seleccionar los sonidos del SC-8820.

Puede especificar sonidos introduciendo el **número de Variación** y el **número de Instrumento** (p.21) en el programa de secuenciación, pero debe tener en cuenta que según las aplicaciones puede cambiar la forma en que se visualizan los números. En el SC-8820, los números de Variación empiezan con 0, y los números de Instrumento empiezan con 1.

Los números de Variación corresponden con los **números de Banco MIDI**, y los números de Instrumento se corresponden con los **números de programa MIDI**.



Mapa SC-8820

#### **Mensajes MIDI reales**

Al crear mensajes MIDI en un programa de secuenciación y transmitirlos, utilice el procedimiento siguiente.

[1] El valor de Control Change 0: número de Banco MIDI (superior) (el núme-

ro de Variación del SC-8820)

[2] El valor de Control Change 32: número de Banco MIDI (inferior)

(0: ajuste de mapa en el panel, 1: mapa SC-55, 2: mapa SC-88, 3: mapa SC-88Pro, 4:

mapa SC-8820)

[3] Program Change value: Número de programa de MIDI (el número

de Instrumento del SC-8820)

[1] y [2] son mensajes de Bank Select. Los mensajes de Bank Select son un tipo de mensaje de Control Change (p.99), y el procedimiento de Selección de banco se suspenderá hasta que se reciba un mensaje de Cambio de Programa.

Por ejemplo, si desea seleccionar el instrumento (Piano3w) con el número de variación 8, el número de instrumento 3, debe transmitir la siguiente información al SC-8820. (Expresada en notación decimal.)

[1] El valor de Control Change 0: 008 (número de Banco (superior) 8; número de

Variación 8)

[2] El valor de Control Change 32:

[3] El valor de Program Change: 002 (número de programa 3: número de Instru-

mento 3)

#### MEMO

Los números de banco MIDI tienen una parte superior (MSB) e inferior (LSB). Cada una puede especificar un número 0-127, se pueden especificar 128 x 128 = 16384 bancos. La parte superior del número de banco corresponde al número de variación SC-8820. La inferior cambia entre el mapa SC-88Pro, y el mapa SC-8820. (Implementación MIDI, p.166).

#### MEMO

Si especifica un número de instrumento que no existe en el SC-8820, el sonido no cambiará. Consulte la **Lista de instrumentos** p.107 al seleccionar los sonidos.



La información que se transmite en realidad como número de programa será uno menos que el número de programa.

<sup>\*</sup> Si desea más detalles, consulte la sección siguiente Bank Select LSB

#### Bank Select LSB (Selección de banco LSB)

El SC-8820 procesa la parte inferior del mensaje de selección de banco (LSB) de la forma siguiente (p.99).

Least significant byte (LSB) (Byte menos significativo)

Se realizarán los ajustes INST MAP que aparecen en el panel del SC-8820. Pulse el botón INST MAP en el panel. Cuando el indicador Inst Map se ilumina para indicar "55," se selecciona el mapa SC-55; "88" indica el mapa SC-88, "88Pro" indica el mapa SC-88Pro, y "8820" indica el mapa SC-8820.

Se seleccionará el mapa SC-55.
Se seleccionará el mapa SC-88.
Se seleccionará el mapa SC-88Pro.
Se seleccionará el mapa SC-8820.

#### Funcionamiento a través de MIDI

Cómo cambiar el sonido de una parte utilizando mensajes MIDI

#### <Ejemplo> Ajustar el sonido de la parte 2 a 017 Organ 1 (Variación 000) del mapa SC--88

MIDI CH = 02
CC#00 000 Selecciona el número de Variación 000
CC#32 002 Selecciona el mapa SC-88
PC# 017 Selecciona el número de instrumento 017

#### Funcionamiento a través de MIDI

Cómo cambiar el sonido de variación de una parte mediante mensajes MIDI

### <Ejemplo> Ajustar el sonido de la Parte 1 a 006 Detuned EP3 (Variación 009) del mapa SC-8820

MIDI CH = 01

CC#00 009 Selecciona el número de Variación 009

CC#32 004 Selecciona el mapa SC-8820

PC# 006 Selecciona el número de Instrumento 006

#### Funcionamiento a través de MIDI

Cómo cambiar el mapa y el sonido de variación de una parte mediante mensajes MIDI

# <Ejemplo> Ajustar el sonido de la Parte 3 a 039 Acid Bass (Variación 008) del mapa SC-88Pro

MIDI CH = 03
CC#00 008 Selecciona el número de variación 008
CC#32 003 Selecciona el mapa SC-88Pro
PC# 039 Selecciona el número de instrumento 039

#### ■ Seleccionar grupos de percusión (Parte de percusión)

#### Como utilizar la Lista de grupos de percusión

Cada sonido de percusión (Instrumento de percusión) está asignado a una nota diferente del grupo de Percusión. Los Grupos de Percusión del SC-8820 aparecen en una lista en la **Lista de grupos de percusión** (p.127), donde se encuentra el número y el nombre de cada sonido en cada grupo de percusión.

En la P.128 y las siguientes se encuentran listas de los grupos del SC-8820, grupos de percusión del SC-8820, grupos de percusión del SC-88, y grupos de percusión del SC-55, donde se encuentra el número y el nombre de cada sonido.

<Ejemplo>

	PC1 STANDARD 1	PC2 STANDARD 2	PC3 [Pro] STANDARD L/R	PC9 ROOM
22	MC-500 Beep 1	<-	<-	<-
23	MC-500 Beep 2	<-	<-	<-
C124	Concert SD	<-	<-	<-
25	Snare Roll	<-	<-	<-
26	Finger Snap 2	Finger Snap	<-	Finger Snap
27	High Q	<-	<-	<-
28	Slap	<-	<-	<-
29	Scratch Push [EXC7]	<-	<-	<-
30	Scratch Pull [EXC7]	<-	<-	<-
31	Sticks	<-	<-	<-
33 35				

PC Número de grupo de percusión (número de programa)

Keys Número de nota

El mismo que el sonido de percusión del grupo **STANDARD 1** (PC1).

--- Ningún sonido

[Pro] El mismo que el sonido de percusión del SC-88Pro
 [88] El mismo que el sonido de percusión del SC-88
 [55] El mismo que el sonido de percusión del SC-55

[EXC] Los sonidos de percusión del mismo número que no se escucharán a la vez.

\* Sonidos creados utilizando dos voces

# ■ Utilizar mensajes MIDI para seleccionar grupos de percusión desde otros equipos o aplicaciones de secuenciación

Es posible seleccionar Grupos de Percusión transmitiendo mensajes MIDI desde un programa de secuenciación, de la misma forma que se pueden seleccionar Instrumentos. Cuando se reciba un mensaje de Cambio de Programa, cambiará el Grupo de Percusión. Transmita un mensaje de Cambio de Programa al canal que la Parte de Percusión recibe. Con los ajustes originales, la Parte 10 es la Parte de Percusión (canal de recepción MIDI:10). En el SC-8820, los números de grupo de percusión (se muestran como **INST.**) corresponden a los números de Programa (p.127).

Ajuste los números de nota de la información de ritmo que se reproduce para que correspondan con los números de nota del Grupo de Percusión del SC-8820 que está utilizando (p.128).

Nombre del grupo de percusión y Número del grupo de percusión (Número de programa)



#### Funcionamiento a través de MIDI

Cómo cambiar el grupo de percusión de una parte mediante mensajes MIDI

#### <Ejemplo> Ajustar el sonido de la parte 10 a 013 ROOM L/R del mapa SC-8820

MIDI CH	I = 10	
CC#00	000	Selecciona el número de Variación 000
CC#32	004	Selecciona el mapa SC-8820
PC#	013	Selecciona el número de instrumento 013


#### ■ Seleccionar los mismos sonidos que el SC-88Pro/SC-88/ SC-55

El SC-8820 tiene cuatro mapas: un mapa SC-8820, que contiene sonidos originales; un mapa SC-88Pro, que contiene los mismos sonidos que el SC-88Pro; un mapa SC-88, que contiene los mismos sonidos que el SC-88; y un mapa SC-55, que contiene casi los mismos sonidos que el SC-55/SC-55mkII. Si desea utilizar los mismos sonidos que el SC-88Pro, SC-88, o SC-55, cambie el mapa.

\* Los bloques de la parte A y B se puede conmutar.

Cada vez que vaya pulsando [INST MAP], el mapa de instrumentos de SC-8820, SC-88Pro, SC-88, y SC-55 se seleccionan sucesivamente, y el indicador Inst Map correspondiente se iluminará.


Después de realizar este cambio, espere un momento, y el mapa indicador de entrada volverá a la pantalla de nivel de la parte del grupo B.



#### ■ Sonidos de legato activado

El SC-8820 dispone de sonidos de legato activado, que se adaptan de forma ideal a la reproducción de legato, y que puede simular de forma realista esta técnica de interpretación instrumental.

Para entender esta función, considere cómo producen sonido la mayoría de instrumentos de cuerda. Normalmente, se escuchará un breve sonido parecido a un ataque sólo en el instante en que se hace vibrar la cuerda. Después continuará emanando un sonido sin ataque, más suave, durante la vibración de la cuerda. Los sonidos con legato simulan este tipo de características de partes de ataque variables de los sonidos de cuerda activando y desactivando ciertas voces especiales de un Instrumento según la forma en que se toca el teclado. Pruebe con un de estos sonidos para escuchar cómo funciona. Toque una nota y mantenga el dedo en esa tecla mientras toca otra nota. Debe escuchar una parte de ataque clara con la primera tecla que toca, mientras que la segunda no contiene casi componentes de ataque, y suena más suave.



Si desea que suene la parte de ataque cada vez, simplemente suelte la tecla antes de tocar la siguiente nota.





#### MEMO

El control de legato no puede activarse y desactivarse en una base de instrumento. Debe elegir un instrumento que coincida con el uso al que desee destinarlo.

# Cómo se relacionan los números de notas simultáneas y voces

Los sonidos del SC-8820, están formados por unidades llamadas **voces**, la unidad más pequeña de generación de sonido. Existe un límite para el número de estas voces que pueden sonar a la vez, y en el caso del SC-8820, es posible utilizar un máximo de 64 voces simultáneas. Algunos sonidos (Instrumentos) utilizan 1 voz, y otros utilizan más (Lista de instrumentos, p.107). La razón principal por la que algunos sonidos utilizan más de dos voces es que así es posible obtener diferentes timbres según los valores de velocidad, o producir texturas más ricas superponiendo varios sonidos. Si se utilizan más de 64 voces a la vez, las últimas notas tendrán prioridad, y las notas previas dejarán de sonar, empezando por la que lleve más tiempo sonando. Si sólo utiliza instrumentos de una voz, podrá tocar 64 a la vez, pero si alguno de los instrumentos es de más de 2 voces, no será posible tocar 64 voces a la vez. Aunque se reciba un mensaje MIDI Note Off (p.99), las voces seguirán utilizándose mientras se oiga el sonido. Téngalo en cuenta, especialmente en el caso de los sonidos con un desvanecimiento muy largo (p.35).

#### MEMO

Si la información de canción creada pensando en la reproducción con 64 voces se reproduce en una fuente de sonido con menos voces, algunas notas no sonarán, y el resultado musical no será el esperado. El SC-8820, el SC-88Pro y el SC-88 disponen de 24 voces y el SC-55mkII tiene 28.

# **Parámetros**

En este capítulo, proporcionamos una descripción general de cada uno de los parámetros. Un "parámetro" es una cosa que afecta el sonido. El proceso de modificar los valores de los parámetros se denomina "editar." Aunque no es posible modificar los valores de los parámetros utilizando el mismo SC-8820, puede modificar los valores de los parámetros utilizando la funcionalidad de edición del software de su ordenador o secuenciador. Para instrucciones sobre como realizar los ajustes, consulte la Implementación MIDI (p.166). El intervalo que aparece en este capítulo es el mismo que aparece en la columna "Descripción" de la Implementación MIDI.

#### Parámetros de parte para la interpretación

Estos parámetros determinan como se comporta cada Parte cuando recibe mensajes MIDI. La forma en la que el sonido cambia en respuesta a los mensajes como la velocidad, pitch bend, modulación y aftertouch se determinará mediante los ajustes de estos parámetros.

#### ■ ¿Qué hace cada parámetro?

Los siguientes parámetros determinan como se comporta cada parte cuando recibe mensajes MIDI.

#### **■** EFFECT

□ REVERB SEND LEVEL (Nivel de envío de reverberación)0-40-127

Ajusta el nivel de envío de reverberación de cada instrumento

☐ CHORUS SEND LEVEL (Nivel de envío de Chorus)0-127

Ajusta el nivel de envío de chorus de cada instrumento

□ DELAY SEND LEVEL (Nivel de envío de Delay) 0-127

Ajusta el nivel de envío de Delay de cada instrumento

#### □ EQ ON/OFF (Ecualizador de parte)

La activación y desactivación de cada ecualizador se puede ajustar para partes individuales. El ecualizador de parte estará activado, y el ecualizador se aplicará a los sonidos de las partes. El ecualizador de la parte estará desactivado, y el ecualizador no se aplicará a los sonidos de las partes. Con los ajustes originales, el gain del ecualizador se ajusta a 0. Esto significa que el ecualizador no tendrá efectos ni siquiera cuando la parte EQ esté activada.

#### □ PART EFX ASSIGN (Efectos de inserción) Off/On

Ajusta los efectos de inserción ON/Off.

#### **■** EDIT

#### ☐ PART LEVEL

0-100-127

Off/On

Ajusta el volumen de una parte individual. Si aumenta el valor se incrementará el volumen.

El volumen básico de todo el SC-8820 se ajusta mediante el mando [VOLUME]. Si el mando [VOLUME] se encuentra en la posición mínima, no se producirá sonido incluso si se aumenta este ajuste LEVEL.

#### **□ PART PANPOT**

Rnd, L63-0-R63

La panoramización ajusta la posición estéreo cuando se utiliza un sistema de reproducción estéreo. Por ejemplo, se puede situar un grupo de percusión y bajos en el centro, la guitarra a la derecha, y el teclado a la izquierda. (Si escucha el SC-8820 en mono, los ajustes de panoramización no tendrán ningún efecto.) A medida que el valor I se incremente el sonido se situará más hacia la izquierda, y a medida que el valor D se incremente el sonido se situará más a la derecha. Para situar un sonido en el centro, ajuste el valor Pan a 0. Si continúa pulsando PAN [ ◀ ] cuando ajuste cada Parte, se seleccionará Rnd (aleatorio), y cada nota se ubicará en una posición estéreo aleatoria.

#### MEMO

Para activar/desactivar la parte EQ utilizando mensajes MIDI, consulte p.37.

#### MEMO

Para información sobre los efectos de inserción, consulte **Efectos de** inserción (**EFX**) p. 39, o **Efectos de inserción** (**EFX**) (p.39).

#### MEMO

En el caso de un grupo de percusión, la posición de panoramización se fija para cada instrumento de percusión. El ajuste de la panoramización de un grupo de percusión cambiará el ajuste general de izquierda a derecha.

#### MEMO

Para algunos instrumentos, puede que se escuche algún sonido en el otro altavoz incluso cuando la panoramización esté ajustada completamente a la derecha o a la izquierda.

#### ☐ Rx. CHANNEL (Canal MIDI)

Especifica el canal MIDI que se asignará a cada parte. Las partes ajustadas a OFF ignorarán todos los mensajes MIDI que no sean mensajes exclusivos del sistema, por lo tanto éstos no producirán ningún sonido.

□ USE FOR RHYTHM PART

Normal/Drum1/Drum2

Seleccione Normal (modo Normal) para las Partes que reproducen sonidos de instrumentos convencionales. Seleccione Drum1 o Drum2 para las partes que reproducen percusión o batería. Las partes de percusión reproducen un sonido diferente (instrumento) para cada número de nota MIDI diferente (p.99). Es decir, una sola parte puede reproducir muchos sonidos de instrumentos de percusión diferentes (Lista de Grupos de Percusión p.127).

Cada parte 1–16 puede utilizarse para sonidos normales (Parte Normal) o para un Grupo de percusión (Parte de percusión).

El modo de una Parte de percusión puede ser Drum1 o Drum2. Puesto que se selecciona automáticamente el mismo grupo de percusión para las partes que tienen el mismo Modo de parte, pueden utilizarse hasta 2 tipos de grupos de percusión simultáneamente. Por ejemplo, si ajusta el Modo de Parte de la Parte 10 y de la Parte 11 respectivamente en Drum1 y Drum2, puede seleccionar STANDARD1 para la Parte 10 y JAZZ para la Parte 11. Si el Modo de parte de ambas Partes 10 y 11 se ajustase en Drum1, al seleccionar STANDARD1 para la Parte 10 se seleccionaría automáticamente STANDARD1 también para la Parte 11.

#### ☐ MONO/POLY MODE (Modo Monofónico/Polifónico)Mono/Poly

Si una parte está ajustada a Mono (Modo monofónico), esta parte sólo tocará una nota a la vez. Seleccionar el Modo Monofónico es efectivo para las Partes que tocan instrumentos monofónicos, como una trompeta o un saxo. Seleccione Poly (Modo Polifónico) para las partes que toquen acordes.

#### □ PITCH KEY SHIFT -24-±0-+24

La transposición ajusta la afinación del sonido en intervalos de semitono. Por ejemplo, si reproduce información de canción desde un programa de secuenciación, puede utilizar el parámetro Key Shift para cambiar el tono de la canción sin cambiar los ajustes del programa de secuenciación. O, si está cantando acompañado de información de secuenciación, puede ajustar Key Shift para desplazar la canción al tono más cómodo para su voz. Si el valor mostrado aumenta (disminuye) un intervalo, la afinación aumentará (disminuirá) un semitono. 12 intervalos crean la diferencia de una octava. Con el ajuste 0 la afinación no se ve afectada.

#### □ **PITCH FINE TUNE** -100.0**–0.0**–+100.0 cientos

Utilice este parámetro cuando desee realizar ajustes de precisión en la afinación de una Parte. Los valores positivos (+) crearán una afinación más aguda, y los valores negativos (-) más grave. Si dos o más Partes están ajustadas al mismo canal MIDI y al mismo sonido, puede realizar ajustes distintos para la Afinación precisa para añadir profundidad y amplitud al sonido.

#### □ BEND PITCH CONTROL $\pm 0$ —+2—+24

Este parámetro determina cómo cambiará el sonido cuando se reciban los mensajes de Pitch Bend. Con los ajustes originales, este parámetro modifica la afinación. Un ajuste de 12 permite un cambio de 1 octava, y un ajuste de 24 permite un cambio de 2 octavas. Con el ajuste 0, no se produce ningún cambio en la afinación.

\* Bend Range es el mismo parámetro que Bnd Range, que aparece al pulsar [BEND] ([F3]) (p.31). El parámetro ajustado en último lugar será el válido.

#### ☐ MOD LFO1 PITCH DEPTH (Profundidad de modulación)0-10-127

Este parámetro aplica vibrato al sonido cuando se reciben los mensajes de modulación. Los valores más altos permiten aumentar el efecto de modulación.

\* Mod Depth es el mismo parámetro que Mod LFO Pitch, que aparece al pulsar [MOD] ([F2]) (p.31). El parámetro ajustado en último lugar será el válido.

#### MEMO

Para el procedimiento de cambiar el modo de parte utilizando mensajes MIDI, consulte p.38.

#### MEMO

Para un grupo de percusión, si cambia el ajuste de Modo monofónico/Polifónico el sonido no se verá afectado.

#### MEMO

Aunque ajuste la transposición a todas las partes, la afinación de la parte de percusión no se verá afectada.

#### MEMO

Para cambiar la afinación de todas las Partes, utilice M. Key Shift. (p.36)

#### MEMO

Para ajustar la afinación de todas las partes, utilice el parámetro Master Tune (p.36).

#### MEMO


Es posible que la afinación de algunos sonidos no suba hasta lo especificado por el ajuste Gama de Bend.

#### □ VELOCITY SENSE DEPTH (Prof. de sensibilidad a la velocidad)0-64-127 □ VELOCITY SENSE OFFSET (Despl. de sensibilidad a la velocidad)0-64-127

La fuerza con que toca una nota en un teclado MIDI se transmite como información de Velocidad MIDI. Las notas que toque con mayor fuerza tendrán un valor de velocidad más alto. Los parámetros de Profundidad de la sensibilidad a la velocidad y de Desplazamiento de la sensibilidad a la velocidad determinan la relación entre la fuerza de interpretación al teclado y el volumen del sonido resultante.

Si aumenta la Profundidad de la sensibilidad a la velocidad, una pequeña diferencia en la dinámica de interpretación provocará una gran diferencia en el volumen del sonido (Fig.3). Si la Profundidad de sensibilidad a la velocidad disminuye, incluso una gran diferencia en la dinámica de interpretación provocará sólo una pequeña diferencia en el volumen del sonido (Fig.2).

Si ajusta el Desplazamiento de la sensibilidad a la velocidad a un valor superior a 64, incluso las notas que toque con suavidad (notas con una velocidad baja) sonarán a un volumen alto (Fig.5). Si ajusta el Desplazamiento de la sensibilidad a la velocidad a un valor inferior a 64, incluso las notas que toque con fuerza (notas con una velocidad alta) sonarán a un volumen bajo (Fig.4).




#### MEMO


Con algunos ajustes es posible que no se produzca ningún sonido. Si es así, aumente el valor de alguno de estos parámetros.

## □ KEYBOARD RANGE LOW (Inicio de gama de teclas) □ KEYBOARD RANGE HIGH (Final de gama de teclas) C-1-G9 C-1-G9

Los parámetros de Gama de teclas determinan la gama dentro de la cual sonará el instrumento. El inicio (la nota más grave) y el final (la nota más aguda) determinarán la gama de notas que sonarán. Estos valores aparecen como nombres de teclas. Puede especificar un valor entre C-1 y G9 (0–127), y C central es C4 (60).



Por ejemplo, puede asignar dos Partes al mismo canal MIDI y ajustar la Gama de teclas de una a C-1–B3 y de la otra a C4–G9. A continuación puede asignar diferentes sonidos a cada Parte, y tocar dos sonidos diferentes en cada parte de C4. O puede superponer las gamas de teclado de las dos Partes y tocar los dos sonidos a la vez.



#### ☐ CC1 CONTROLLER NUMBER (Número de controlador CC1)

0**–16**–95

Ajuste el número de controlador que controlará el parámetro CC1 (p.32) a través de MIDI. Por ejemplo, si ajusta el Número de controlador en 16, el valor de un mensaje recibido de número de controlador 16 MIDI afectará al sonido como se especifica con el ajuste del parámetro CC1.



Si el final de gama de teclas está ajustado en un nombre de nota más bajo que el inicio de gama de teclas, no se producirá ningún sonido.

#### **■** MODIFY

\* Si desea detalles acerca de los parámetros **MODIFY**, consulte **La función de cada parámetro** (p.33).

#### ■ SCALE TUNING C-B □ SCALE TUNING C-B

 $-64 - \pm 0 - +63$ 

La afinación de escala es un parámetro que realiza ajustes precisos en la afinación de cada nota de la octava. Estos ajustes son para una octava de notas, y ajustarán simultáneamente la afinación de esa nota en todas las octavas. Si utiliza la afinación de escala, puede interpretar utilizando una variedad de temperamentos diferente de Temperamento igual. A continuación se explican tres ajustes como ejemplo.

#### < Temperamento igual >

Esta afinación divide la octava en 12 partes iguales, y es el método de temperamento más ampliamente utilizado en la música occidental. El ajuste por defecto de la función Afinación de escala del SC-8820 es Temperamento igual.

#### < Entonación justa (tónica de C) >

Comparado cón el Temperamento igual, las tríadas del principio suenan puras con esta afinación. No obstante, este efecto se consigue sólo en una tecla, y las tríadas se volverán confusas si realiza una transposición. A continuación se muestra un ejemplo de los ajustes para una tónica de C.

#### < Escala de estilo árabe >

Puede conseguirse una variedad de afinaciones étnicas utilizando la función Afinación de escala. A continuación se encuentran ajustes para una afinación representativa de escalas de estilo árabe.

Ejemplo de ajustes (los valores están en unidades de centésimas)

Nombre	Temperamento	Entonación justa	Escala de
de nota	igual	(tónica de C)	estilo árabe
С	0	0	-6
C#	0	-8	+45
D	0	+4	-2
D#	0	+16	-12
E	0	-14	-51
F	0	-2	-8
F#	0	-10	+43
G	0	+2	-4
G#	0	+14	+47
A	0	-16	0
A#	0	+14	-10
В	0	-12	-49

#### ■ MOD/BEND/ CAf / CC1

 $A \ continuación \ se\ explican\ las\ dos\ partes\ que\ se\ unen\ para\ constituir\ un\ nombre\ de\ parámetro.$ 

#### <La primera mitad del nombre de parámetro> □ MOD ~ (Modulación ~)

Al mover la palanca o la rueda de modulación de un teclado MIDI, se transmiten los mensajes de modulación, modificando el sonido. Los parámetros Mod ~ especifican la forma en que cambiará el sonido cuando se reciban estos mensajes. Con los ajustes originales de estos parámetros, se aplicará vibrato al sonido.

#### ☐ BEND ~ (Bend ~)

Al mover la palanca o la rueda de pitch bend de un teclado MIDI, los mensajes de pitch bend se transmiten, modificando el sonido. Los parámetros Bend ~ especifican la forma en que cambiará el sonido cuando se reciban estos mensajes. Con los ajustes originales de estos parámetros, se modificará la afinación.

#### ☐ CAf ~ (Aftertouch del canal ~)

Algunos teclados MIDI transmiten mensajes conocidos como aftertouch cuando se aplica presión al teclado después de tocar una nota. El aftertouch de canal (también conocido como presión de canal) transmite sólo un valor de información aunque se pulsen dos o más notas. Cuando un generador de sonido recibe este mensaje, puede modificar el sonido de formas diferentes. Los parámetros CAf~ especifican cómo cambiará el sonido cuando se reciban estos mensajes. Con los ajustes originales, no se producirá ningún cambio cuando se reciban estos mensajes.

\* Compruebe si el teclado MIDI tiene la capacidad de transmitir mensajes de aftertouch.

#### ☐ CC1 ~

Algunos teclados MIDI permiten que se asignen números de controlador a los deslizadores. Al mover estos deslizadores, se transmiten los mensajes del número de controlador especificado, provocando una modificación en el sonido. Los parámetros CC1~ especifican cómo cambiará el sonido cuando se reciban los mensajes del número de control correspondiente.

Utilice primero el parámetro Número de controlador CC1 (p.30) para seleccionar el número de controlador que está asignando.

#### <La última mitad del nombre de parámetro>

\* Cuando estos ajustes sean 0, no tendrán efecto.

#### □ ~ PITCH CONTROL

#### -24-+24 (La gama de Bend es +/-0-+24)

Estos parámetros especifican el cambio máximo de afinación que se producirá cuando se reciba el mensaje correspondiente. Un ajuste de 12 permite 1 octava de cambio, y un ajuste de 24 permite 2 octavas de cambio. Con un ajuste de 0, no se producirá ningún cambio de afinación.

#### □ ~ TVF CUTOFF CONTROL (~Frecuencia de corte)-64-+63

Estos parámetros especifican cómo cambiará la frecuencia de corte cuando se reciba el mensaje correspondiente. Si utiliza valores más altos incrementará la frecuencia de corte. Los ajustes positivos (+) permiten producir un sonido más brillante, y los ajustes negativos (-) permiten producir un sonido más suave.

#### □ ~ AMPLITUDE CONTROL (~Amplitud) -64-+63

Estos parámetros especifican la forma en que cambiará el sonido cuando se reciba el mensaje correspondiente. Los valores más altos permiten un incremento mayor del volumen.

#### □ ~ LFO RATE CONTROL -64-+65

Estos parámetros especifican la forma en la que cambiará la frecuencia LFO cuando se reciba el mensaje correspondiente, ajustando la velocidad con la que se modula o varía el sonido. Los valores más altos permiten acelerar la modulación o la variación.

#### □ ~ LF1 PITCH DEPTH 0–10–127

Estos parámetros especifican la forma en que cambiará la profundidad del efecto de vibrato (modulación cíclica de la afinación) cuando se reciba el mensaje correspondiente. Los valores más altos producen más efecto de modulación.

#### □ ~ LFO TVF DEPTH 0–127

Estos parámetros especifican la forma en que cambiará la profundidad del efecto de gruñido (modulación cíclica del tone) cuando se reciba el mensaje correspondiente. Los valores más altos producen más efecto de gruñido.

#### □ ~ LFO TVA DEPTH 0–127

Estos parámetros especifican la forma en que cambiará la profundidad del efecto de tremolo (modulación cíclica del volumen) cuando se reciba el mensaje correspondiente. Los valores más altos producen más efecto de tremolo.

#### **■** U.INST

Si desea detalles acerca de los parámetros **U.INST**, consulte **La función de cada parámetro** (p.33).



Es posible que la afinación de algunos sonidos no suba hasta lo especificado por el ajuste Gama de Bend.

# Parámetros de parte para la edición de sonido

En el SC-8820, puede modificar los valores de una variedad de parámetros para crear el sonido más adecuado para su reproducción. Los parámetros de sonido afectan el volumen, el timbre y la afinación del sonido.

#### ■ La función de cada parámetro

En el SC-8820, los ajustes de parámetro se realizan para cada parte. Es decir, los valores de parámetros pertenecen a las partes, y no a los sonidos (Instrumentos). Por ejemplo, si ajusta la frecuencia de vibrato a +20 y selecciona un sonido diferente para esta parte, la frecuencia de vibrato de +20 se aplicará al nuevo sonido seleccionado (no el valor inicial de +/-0). Así, los parámetros que pertenezcan a las partes se denominan **Parámetros de parte**.

#### **Vibrato**

Vibrato es un efecto creado con la modulación de la afinación. Al aplicar vibrato el sonido es más expresivo.

#### ■ Vib Rate (Frecuencia de vibrato)

**-**64**-0**-+63

Este parámetro ajusta la velocidad (frecuencia) de la modulación de la afinación. Los ajustes positivos (+) hacen que la modulación de la afinación sea más rápida, y los ajustes negativos (-) hacen que sea más lenta.

#### ■ Vib Depth (Profundidad de vibrato)


**-**64**-0**-+63

Este parámetro ajusta la profundidad de la afinación de la modulación. Los ajustes positivos (+) hacen que la modulación de la afinación sea más profunda, y los ajustes negativos (-) hacen que sea más superficial.

#### ■ Vib Delay (Delay de vibrato)


**-64-0**-+63

Este parámetro ajusta el tiempo requerido para que empiece el efecto vibrato. Los ajustes positivos (+) incrementarán el tiempo antes de que empiece el vibrato, y los ajustes negativos (-) disminuirán el tiempo.



#### **Filtro**


Modificando los ajustes de filtro, puede controlar el timbre (tono) del sonido. El tipo de filtro en el SC-8820 se denominan filtros pasa bajos, y sólo permiten el paso de las frecuencias más bajas que la frecuencia especificada. Esta frecuencia se denomina frecuencia de corte. Si modifica el ajuste de la frecuencia de corte puede hacer que el sonido sea más brillante o más oscuro. La frecuencia de corte puede cambiar con el tiempo, controlado por el envolvente. Ajustando el filtro y los ajustes del envolvente, puede crear sonidos con movimiento y expresión.



#### ■ Cutoff Freq (Frecuencia de corte)

**-64-0-+63** 


Los ajustes positivos de frecuencia de corte incrementarán la frecuencia de corte. Los ajustes negativos disminuirán la frecuencia de corte. Al ajustar este valor más alto en dirección positiva, se permitirá que pasen más armónicos, y los sonidos serán más duros (más brillantes). Cuanto más negativo se ajuste este valor, menos armónicos podrán pasar, y el sonido será más suave (más oscuro).



#### **■** Resonancia

**-**64**-0**-+63

Cuando se incrementa el valor de resonancia, los armónicos en el área de la frecuencia de corte se enfatizarán, dando al sonido un carácter más fuerte.



#### MEMO

Para algunos sonidos, los ajustes positivos (+) de la frecuencia de corte no producirán ningún cambio notable en el sonido.


#### MEMO

Para algunos sonidos, los ajustes negativos (-) de resonancia no producirán ningún cambio notable en el sonido.

#### **Envolvente**

El volumen de un instrumento cambia con el tiempo, desde el momento en que la nota empieza a sonar hasta que desaparece. Este cambio se indica en una gráfica como aparece en el siguiente diagrama. Esta forma es única para cada instrumento, y es un elemento importante con el que distinguimos los sonidos que escuchamos. Esta forma se denomina envolvente.

Las envolventes de los sonidos de instrumentos musicales pueden cambiar según la manera de tocar el instrumento. Por ejemplo, si toca una trompeta con fuerza, el tiempo de ataque será rápido y el sonido fuerte. Pero, si toca una trompeta con suavidad, el ataque será también más suave. Para ajustar el ataque de un sonido es posible modificar el Tiempo de Ataque de la envolvente. Modificando los valores de la envolvente es posible simular las características de muchos instrumentos diferentes. La forma de la envolvente creada de esta manera también afectará a la manera en que cambiará la frecuencia de corte. Si ha reducido el valor de la frecuencia de corte, ésta subirá cuando la envolvente suba y bajará cuando la envolvente baje.



#### **■** Attack Time

**-**64**-0**-+63

Este parámetro ajusta la fuerza del inicio del sonido.

#### ■ Decay Time

**-**64**-0**-+63


Este parámetro ajusta el tiempo durante el cual el sonido caerá desde el punto más alto del ataque hasta el nivel de sustain. (Fig.1).

#### ■ Release Time

-64**-0**-+63

Este parámetro ajusta el tiempo durante el cual el sonido caerá después de soltar la nota y hasta que deje de oírse. La frecuencia de corte también caerá según este parámetro.

Fig. 1





Algunos sonidos tienen un nivel de sustain 0 (Fig.2). Los sonidos de piano y de guitarra son de este tipo.

#### MEMO

En algunos sonidos, al modificar los diferentes ajustes de tiempo de la envolvente no producirán ningún cambio en el sonido.

# Parámetros comunes en todas las partes

A continuación veremos como se realizan los ajustes comunes en todas las partes.

#### ■ ¿Qué hace cada parámetro?

Los ajustes para los siguientes parámetros que se realicen aquí se aplicarán a todas las partes.

#### **■ MASTER VOLUME**

0-127

Ajusta el volumen de todas las partes. Si aumenta el valor incrementará el volumen. El volumen básico de todo el SC-8820 se ajusta con el mando [VOLUME]. Si el mando [VOLUME] está en la posición mínima, no se producirá ningún volumen incluso si se aumenta el ajuste LEVEL.

#### **■ MASTER PAN**

L63-0-R63

Master Pan ajusta la posición estéreo del sonido de todas las partes. (Si escucha el SC-8820 en mono, los ajustes de panoramización no tendrán efecto.) A medida que el valor I se sitúa más a la izquierda, y a medida que el valor D incrementa el sonido se ubicará más a la derecha. Para situar el sonido en el centro, ajuste el valor Pan a 0.

■ MASTER KEY-SHIFT (Transposición del tono principal)-24-±0-+24, 2 octavas La transposición de tono ajusta la afinación del sonido e intervalos de semitonos. Por ejemplo, si interpretara la información de una canción desde un programa de secuenciación, podría utilizar los parámetros de transposición de tono de la canción sin cambiar los ajustes del programa de secuenciación. O, si canta con la información de secuencia, puede ajustar la transposición de tono para cambiar la canción al tono más adecuado a su voz. A medida que el valor que aparece aumenta (cae) una octava, la afinación aumentará (caerá) un semitono. Esto significa que 12 intervalos son una octava. Con un ajuste 0 la afinación no quedará afectada.

#### ■ MASTER TUNE (Afinación principal)

415.3-**440.0**-466.2Hz

Si toca en un grupo con otros instrumentos o debe ajustar el SC-8820 para que corresponda con la afinación de otro instrumento, ajuste Master Tune en la gama de 415.3–466.2 Hz. El valor que se visualiza (p.ej., 440.0 Hz) indica la frecuencia de la afinación de la nota A4 (número de nota 69).

#### MEMO

Con algunos instrumentos, puede oírse algo de sonido desde el altavoz opuesto aunque la panoramización esté totalmente ajustada a derecha o izquierda

#### MEMO

Aunque ajuste Key Shift para todas las partes, no afecta a la afinación de la parte de percusión.

#### MEMO

Para ajustar la afinación de una sola parte, utilice Key Shift. (p.28)

#### Funcionamiento a través de MIDI

Cómo cambiar el nivel de una parte utilizando mensajes MIDI

#### <Ejemplo> Ajustar el nivel de la parte 1 a 110

MIDI CH = 01 CC#07 110

#### Funcionamiento a través de MIDI

Cómo cambiar la panoramización de una parte utilizando mensajes MIDI

#### <Ejemplo> Ajustar la panoramización de la parte 2 a L30 $MIDI\ CH = 02$

MIDI CH = 02 CC#10 34


Como L63 es el extremo izquierdo, 0 es el centro, y R63 es el extremo derecha, se calcula de la siguiente forma: 64 - 30 = 34

#### Funcionamiento a través de MIDI

Como cambiar la panoramización de una parte a Random utilizando mensajes MIDI

<**Ejemplo> Ajustar la panoramización de la parte 1 para que sea aleatoria** Si ajusta la panoramización para que sea aleatoria, no puede utilizar un mensaje de cambio de control como en el ejemplo anterior.

Transmita el siguiente mensaje exclusivo del sistema



#### Funcionamiento a través de MIDI

Para desactivar el ecualizador de una parte utilizando mensajes MIDI, transmita el siguiente mensaje exclusivo del sistema.

Dirección: 40 4x 20 (EQ ON/OFF)

x: Part Number

Información 00-01

00 = OFF, 01 = ON

Suma de comprobación: Consulte Intentar calcular la suma de comprobación (p.184).

#### <Ejemplo> Desactivar el ecualizador de la parte 3

Transmita el siguiente mensaje exclusivo del sistema



Si desea activar el ecualizador, cambie el valor de la información a 01.

#### MEMO

También consulte **Implementación MIDI** (p.179).

#### MEMO

En la implementación MIDI, el **número de la parte** se describe como el **número de bloque**. Para la correspondencia entre el número de la parte y el número de bloque, consulte p.176.

#### MEMO

En los ajustes originales, el ecualizador de cada parte está activado.

#### Funcionamiento a través de MIDI

Para conmutar una parte normal a una parte de percusión utilizando mensajes MIDI, transmita el siguiente mensaje exclusivo del sistema.

suma de dirección información comprobación F0 41 10 42 12 [ 40 1x 15 ] [ ··· ] [ ··· ] F7

Dirección: 40 1x 15 (USE FOR RHYTHM PART)

x: Part Number

Información:00-02

00 = Normal, 01 = Drum1, 02 = Drum2

Suma de comprobación:Consulte **Intentar calcular la suma de comprobación** (p.184).

#### <Ejemplo> Ajustar el modo de parte de la parte 11 a Drum2

Transmita el siguiente mensaje exclusivo del sistema.



Para seleccionar un grupo de percusión después de ajustar un modo de parte, transmita un cambio de programa a la parte 11.

### MEMO

Consulte **Implementación MIDI** (p.177).

## **Efectos**

Los efectos del SC-8820 se dividen en **Efectos del sistema** (p.40) y **Efectos de inserción** (p.47).

Como Efectos del sistema, el SC-8820 incluye 8 tipos de reverb para añadir reverberación al sonido, 8 tipos de chorus para añadir profundidad, 10 tipos de delay para añadir efectos de eco, y un ecualizador de 2 bandas para modificar el carácter tonal aumentando o cortando las gamas de frecuencia del sonido.

 $Como\ Efectos\ de\ inserción, el\ SC-8820\ incluye\ 64\ tipos\ de\ efectos\ diferentes, que\ permiten\ distorsionar\ o\ modular\ el\ sonido, o\ incluso\ combinar\ múltiples\ efectos.$ 

Los efectos del sistema y los efectos de Inserción difieren no sólo en el tipo de efectos, sino también en el direccionamiento del sonido de efecto.

## **Atou**

No es posible modificar los ajustes de los efectos operando con el SC-8820. No obstante, puede imponer los ajustes de efectos utilizando la funcionalidad de la edición de la aplicación del ordenador o el secuenciador, y la transmisión de la información al SC-8820.

## Efectos del sistema


De los Efectos del sistema, los efectos reverb/chorus/delay toman parte del sonido de cada Parte para crear un sonido nuevo con efecto (reverberancia, etc.), y a continuación añadirlo al sonido original.

Para estos efectos, puede especificar la cantidad de sonido para cada Parte que se envía a la unidad de efectos (Send Level). Los ajustes más altos incrementarán el nivel de la señal que se envía a la unidad de efectos, con lo cual aumentarán el volumen del sonido del efecto que se produce. Como resultado, el efecto es más profundo. Para el ecualizador de los efectos del Sistema, por otro lado, puede seleccionar si el sonido de la Parte pasará a través del ecualizador o no; p.ej., activará/desactivará el ajuste para modificar el sonido.

## Efectos de inserción (EFX)

Los Efectos de inserción son efectos que modifican el sonido en si, y pueden concederle un carácter completamente diferente. El SC-8820 incluye 64 tipos de efectos.

Como se muestra en el diagrama siguiente, puede seleccionar un Efecto de inserción, y especificar para cada Parte si se aplicará el efecto al sonido o no (activado/desactivado). Ya que sólo puede aplicarse un tipo de Efecto de inserción a la vez, si lo activa para dos o más Partes, el sonido de estas Partes se mezclará. Si se aplica un Efecto del sistema a una Parte para la cual está activado el Efecto de inserción, el nivel de envío del Efecto de inserción se utilizará en lugar del nivel de envío de la propia Parte (p.47).



## Efectos del sistema

Los Efectos del sistema del SC-8820 incluyen 8 tipos de reverb y chorus, y 10 tipos de delay. Además, para cada uno de estos efectos puede especificar valores de parámetros como el carácter, profundidad, la frecuencia, y el tiempo. Para estos efectos, puede ajustar el nivel general de todas las Partes así como niveles individuales para cada Parte.

#### Reverb

Reverb es un efecto que añade reverberación a un sonido, tal como lo oiría en una sala de conciertos.

#### **Chorus**

Chorus amplía la imagen espacial del sonido, añadiendo profundidad y riqueza.

#### **Delay**

Delay crea ecos. También es posible dar profundidad y amplitud a un sonido añadiendo un delay corto al sonido original.

#### **Equalizer**

Un ecualizador le permite elevar o cortar las gamas de frecuencia especificadas de un sonido para ajustar el tono. El SC-8820 tiene un ecualizador de dos bandas (gama ata, gama baja). Para cada gama, alta y baja, es posible especificar la frecuencia y la cantidad total de elevación o corte (gain).

### ■ Parámetros de reverberación y sus funciones

#### ■ REVERB MACRO (Macro de reverberación)

Puede seleccionar de entre 8 tipos de reverberación.

Room1 Room2 Room3

Estos tipos de reverberación simulan la reverberación de una habitación. Proporcionan una reverberación amplia muy bien definida.

#### Hall1 Hall2

Estas reverberaciones simulan la reverberación de una sala de conciertos. Proporcionan una reverberación más profunda que las reverberaciones Room.

Plate

Simula una reverberación laminar (un dispositivo de estudio que utilice una placa metálica). Delay

Es un delay convencional que produce efectos de eco.

Panning Delay

Es un delay especial en el que los sonidos retardados se desplazan a izquierda y derecha. Es efectivo cuando escucha en estéreo.

#### ■ REVERB LEVEL (Nivel de reverberación)

0**–64**–127

Este parámetro ajusta el total del sonido reverberante. Los valores más altos producen una reverberación más alta.

#### ■ REVERB CHARACTER (Carácter de reverberación) 0–4–7

Este parámetro selecciona el tipo de reverberación. 0–5 son efectos reverb, y 6 y 7 son efectos de delay.

#### ■ REVERB PRE-LPF (Pre-LPF de reverberación)

**0**–7

Es posible aplicar un filtro pasa bajos al sonido que se recibe en la reverberación para cortar la gama de frecuencia alta. Los valores más altos cortarán más las frecuencias altas, provocando una reverberación más suave.

### MEMO

Para los ajustes de cada Parte, éste será el Send Level.

## MEMO

Para el procedimiento acerca de cómo activar/ desactivar el Ecualizador, consulte **Part EQ (Ecualizador de parte)** (p.27)

## MEMO

Si cambia el Reverb Type, los valores del parámetro siguiente cambiarán de manera automática. Para información más detallada, consulte **Reverb Macro** (p.41).

## MEMO

Para aplicar el efecto reverb a una parte, debe ajustar el nivel de envío de la parte. (p.27)

#### ■ REVERB TIME (Tiempo de reverberación)

0-64-127

Este parámetro ajusta el tiempo junto con el cual continuará la reverberación. Los valores más altos provocan una reverberación más larga.

#### ■ REVERB DELAY FEEDBACK (Feedback delay de reverberación) 0–127

Este parámetro se utiliza cuando el Reverb Character está ajustado a 6 o 7, o el Reverb Type está ajustado a Delay o Panning Delay (Rev Charac.6, 7). Ajusta la forma en que se repiten delays. Los valores más altos obtienen más repeticiones de delay.

■ REVERB PREDELAY TIME (Tiempo Pre-Delay de reverberación) 0–127 ms Este parámetro ajusta el tiempo de delay hasta que se escucha el sonido reverberante. Los valores más altos obtienen un tiempo pre-delay más largo, simulando un espacio reverberante mayor.

#### Reverb Macro

Al cambiar el Reverb Macro, los seis parámetros reverb (incluyendo Reverb Character) se ajustarán automáticamente a los valores óptimos. Mejor que ajustar individualmente cada parámetro reverb, es más fácil ajustar primero Reverb Macro (que aparece en Implementación MIDI en p.174), y a continuación modificar sólo los parámetros que desee modificar. En concreto cuando utilice mensajes Exclusivos MIDI, este método de definir ajustes minimizará la cantidad de información.

	Room1	Room2	Room3	Hall1	Hall2	Plate	Delay	PanDelay
Rev Level	64	64	64	64	64	64	64	64
Rev Character	0	1	2	3	4	5	6	7
Rev Pre-LPF	3	4	0	4	0	0	0	0
Rev Time	80	56	64	72	64	88	32	64
Rev Dly Fb	0	0	0	0	0	0	40	32
Rev PreDlyTm	0	0	0	0	0	0	0	0

## Funcionamiento a través de MIDI

Para cambiar el tipo de reverberación utilizando mensajes MIDI, transmita el siguiente Mensaje Exclusivo del Sistema.

DELAY:

LAY: suma dirección información de comprobación fO 41 10 42 12 [ 40 01 30 ] [ · · ] [ · · ] F7

Dirección: 40 01 30 (REVERB MACRO)

Información: 00-07


00 = Room 1, 01 = Room 2, 02 = Room 3, 03 = Hall 1, 04 = Hall 2, 05 =

Plate, 06 = Delay, 07 = Panning Delay

Suma de comprobación:Consulte **Intentar calcular la suma de comprobación** (p.184).

#### <Ejemplo> Ajustar el tipo de reverberación a Room 3

Transmita el siguiente Mensaje Exclusivo del Sistema.





Consulte **Implementación MIDI** (p.174).

### ■ Parámetros de chorus y sus funciones

#### **■ CHORUS MACRO (Chorus Macro)**

Puede seleccionar entre 8 tipos de chorus.

Chorus1 Chorus2 Chorus3 Chorus4

Son efectos de chorus convencionales que añaden amplitud y profundidad al sonido.

Feedback Chorus

Se trata de un chorus con un efecto tipo flanger y un sonido suave.

Flanger

Es un efecto con un sonido similar al de un avión a reacción despegando y aterrizando. Short Delay

Es un delay con un tiempo delay corto.

Short Delay (FB)

Es un delay corto con muchas repeticiones.

#### **■ CHORUS LEVEL (Nivel de chorus)**

0-**64**-127

Este parámetro ajusta la cantidad de sonido de chorus.

#### **■ CHORUS PRE-LPF (Pre-LPF de chorus)**

**0**–7

Es posible aplicar un filtro pasa bajos al sonido que se recibe en el chorus para cortar la gama de frecuencia alta. Los valores más altos cortarán más las frecuencias altas, provocando un sonido de chorus más suave.

#### **■ CHORUS FEEDBACK (Feedback de chorus)**

0-8-127

Este parámetro ajusta el nivel al que el sonido de chorus vuelve a recibirse (fed back en el chorus. Utilizando el feedback es posible crear un sonido de chorus más denso. Los valores más altos provocarán un nivel de feedback mayor.

#### ■ CHORUS DELAY (Tiempo delay de chorus)

0**-80**-127

Este parámetro ajusta el tiempo delay del efecto chorus.

#### ■ CHORUS RATE (Frecuencia de chorus)

0-3-127

Este parámetro ajusta la velocidad (frecuencia) a la que se modulará el sonido de chorus. Cuanto más alto sea el valor, más rápida será la modulación.

#### ■ CHORUS DEPTH (Profundidad de chorus)

0-**19**-127

Este parámetro ajusta la profundidad a la que se modulará el sonido de chorus. Cuanto más alto sea el valor, más profunda será la modulación.

## ■ CHORUS SEND LEVEL TO REVERB (Nivel de envío de chorus a Reverb) 0–

Este parámetro ajusta la cantidad de sonido chorus que se enviará a la reverberación. Cuanto más alto sea el valor, más sonido se enviará.

#### ■ CHORUS SEND LEVEL TO DELAY (Nivel de envío de chorus a Delay) 0-127

Este parámetro ajusta la cantidad de sonido chorus que se enviará al delay. Cuanto más alto sea el valor, más sonido se enviará.

### MEMO

Al cambiar el Chorus Type, los valores del parámetro siguiente cambiarán de manera automática. Para información más detallada, consulte **Chorus Macro** (p.43).

## MEMO

Para aplicar el efecto chorus a una parte, debe ajustar el nivel de envío de la parte. (p.27)

#### **Chorus Macro**

Al cambiar el Chorus Macro, los ocho parámetros chorus se ajustarán automáticamente a los valores óptimos. Mejor que ajustar individualmente cada parámetro chorus, es más fácil ajustar primero Chorus Macro (que aparece en Implementación MIDI en la p.175), y a continuación modificar sólo los parámetros que desee modificar. En concreto cuando utilice mensajes Exclusivos MIDI, este método de definir ajustes minimizará la cantidad de información.

	Chorus1	Chorus2	Chorus3	Chorus4	<b>FbChorus</b>	Flanger	SDelay	SDelayFb
Cho Level	64	64	64	64	64	64	64	64
Cho Pre-LPF	0	0	0	0	0	0	0	0
Cho Feedback	0	5	8	16	64	112	0	80
Cho Delay	112	80	80	64	127	127	127	127
Cho Rate	3	9	3	9	2	1	0	0
Cho Depth	5	19	19	16	24	5	127	127
Cho To Rev	0	0	0	0	0	0	0	0
Cho To Dly	0	0	0	0	0	0	0	0



#### Funcionamiento a través de MIDI

Para cambiar el tipo de chorus utilizando mensajes MIDI, transmita el siguiente Mensaje Exclusivo del Sistema.

DELAY: suma de dirección información comprobación F0 41 10 42 12 [ 40 01 38 ] [ . . ] [ . . ] F7

Dirección: 40 01 38 (CHORUS MACRO)


Información:00-07

00 = Chorus 1, 01 = Chorus 2, 02 = Chorus 3, 03 = Chorus 4, 04 = Feedback Chorus, 05 = Flanger, 06 = Short Delay, 07 = Short Delay (FB)

Suma de comprobación:Consulte **Intentar calcular la suma de comprobación** (p.184).

#### <Ejemplo> Ajustar el tipo de chorus a Chorus4

Transmita el siguiente Mensaje Exclusivo del Sistema.





Consulte **Implementación MIDI** (p.175).

### ■ Parámetros de delay y sus funciones

#### **■ DELAY MACRO**

Puede elegir entre 10 tipos de delay.

**Delay1** Delay2 Delay3

Son delays convencionales. 1, 2 y 3 ofrecen tiempos delay progresivamente más largos. Delay4

Es un delay con un tiempo delay relativamente corto.

Pan Delay1 Pan Delay2 Pan Delay3

El sonido delay se desplaza a izquierda y derecha. Es efectivo cuando escucha en estéreo. 1, 2 y 3 ofrecen tiempos delay progresivamente más largos.

Pan Delay4

Es un delay relativamente corto con el sonido retardado desplazándose a izquierda y derecha. Es efectivo cuando escucha en estéreo.

Dly To Rev

Se añade reverberación al sonido delay, que se desplaza a izquierda y derecha. Es efectivo cuando escucha en estéreo.

PanRepeat

El sonido delay se desplaza a izquierda y derecha, pero la posición de panoramización es diferente de la de los efectos anteriores. Es efectivo cuando escucha en estéreo.

#### ■ DELAY LEVEL (Nivel de delay)

0**-64**-127

Este parámetro ajusta el volumen general de los tres delays (central, izquierdo y derecho). Cuanto más alto sea el valor, mayor será el volumen general del delay.

#### ■ DELAY PRE-LPF (Pre-LPF de delay)

**0**–7

Es posible aplicar un filtro pasa bajos al sonido que se recibe en el delay para cortar la gama de frecuencia alta. Los valores más altos cortarán más las frecuencias altas, provocando un sonido delay más suave.

#### ■ DELAY TIME CENTER (Tiempo delay central)

1 1ms**\_340ms**\_1 0s

El efecto delay del SC-8820 permite ajustar tres tiempos delay; central, izquierdo y derecho (si escucha en estéreo). El Tiempo delay central ajusta el tiempo delay del delay localizado en el centro.

- DELAY TIME RATIO LEFT (Relación del tiempo delay a izquierda) 4%–500% Este parámetro ajusta el tiempo delay del delay localizado a la izquierda como un porcentaje del Tiempo delay central (hasta un máximo de 1,0 s).
- DELAY TIME RATIO RIGHT (Relación del tiempo delay a derecha) 4%–500% Este parámetro ajusta el tiempo delay del delay localizado a la derecha como un porcentaje del Tiempo delay central (hasta un máximo de 1,0 s).

#### ■ DELAY LEVEL CENTER (Nivel de delay central)

0-127

Este parámetro ajusta el volumen del delay central. Cuanto más alto sea el valor, mayor será el volumen del delay central.

#### ■ DELAY LEVEL LEFT (Nivel de delay izquierdo)

**0**–127

Este parámetro ajusta el volumen del delay izquierdo. Cuanto más alto sea el valor, mayor será el volumen del delay de la izquierda.

#### ■ DELAY LEVEL RIGHT (Nivel de delay derecho)

**0**–127

Este parámetro ajusta el volumen del delay derecho. Cuanto más alto sea el valor, mayor será el volumen del delay de la derecha.

#### ■ DELAY FEEDBACK (Feedback de delay)

-64-**+16**-+63

Este parámetro afecta al número de veces que se repetirá el delay. Con un valor de 0, el delay no se repetirá. Cuanto más alto sea el valor, más repeticiones se producirán. Con valores negativos (-), el delay central se re-recibirá con la fase invertida. Los valores negativos son efectivos con tiempos delay cortos.

### MEMO

Al cambiar el Delay Type, los valores del siguiente parámetro cambiarán de manera automática. Para información más detallada, consulte **Delay Macro** (p.45).

### MEMO

Para aplicar el efecto delay a una parte, debe ajustar el nivel de envío de la parte. (p.27)

#### ■ DELAY SEND LEVEL TO REVERB (Nivel de envío de delay a Reverb) 0-127

Este parámetro ajusta la cantidad de sonido delay que se envía a la reverberación. Cuanto más alto sea el valor, más sonido se enviará.

#### **Delay Macro**

Al cambiar el Delay Macro, los diez parámetros Delay que aparecen en la lista anterior se ajustarán automáticamente a los valores óptimos. Mejor que ajustar individualmente cada parámetro delay, es más fácil ajustar primero Delay Macro (que aparece en Implementación MIDI en la p.175), y a continuación modificar sólo los parámetros que desee modificar. En concreto cuando utilice mensajes Exclusivos MIDI, este método de definir ajustes minimizará la cantidad de información.

	Delay				PanDelay				Dly To	
	1	2	3	4	1	2	3	4	Rev	Repeat
Dly Level	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Dly Pre-LPF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dly Time C	340ms	550ms	1sec	130ms	500ms	700ms	1sec	260ms	700ms	750ms
DlyTmRatioL	4%	4%	4%	4%	50%	50%	50%	50%	50%	88%
DlyTmRatioR	4%	4%	4%	4%	100%	100%	100%	100%	100%	133%
Dly Level C	127	127	127	127	0	0	0	0	0	97
Dly Level L	0	0	0	0	125	125	120	120	114	127
Dly Level R	0	0	0	0	60	60	64	64	60	67
Dly Feedback	+16	+16	+8	+8	+10	+7	+9	+8	-3	-24

## Funcionamiento a través de MIDI

Para cambiar el tipo de delay utilizando mensajes MIDI, transmita el siguiente Mensaje Exclusivo del Sistema.

DELAY: suma de comprobación F0 41 10 42 12 [ 40 01 50 ] [ ... ] F7

Dirección: 40 01 50 (DELAY MACRO)


Información:00-09

00 = Delay 1, 01 = Delay 2, 02 = Delay 3, 03 = Delay 4, 04 = Pan Delay 1, 05 = Pan Delay 2, 06 = Pan Delay 3, 07 = Pan Delay 4, 08 = Delay to Reverb, 09 = Pan Repeat

Suma de comprobación:Consulte **Intentar calcular la suma de comprobación** (p.184).

#### <Ejemplo> Ajustar el tipo de reverberación a Delay 3

Transmita el siguiente Mensaje Exclusivo del Sistema.



## MEMO

Consulte **Implementación MIDI** (p.175).

#### ■ Parámetros de ecualizador

**■ EQ LOW FREQ** (Frecuencia baja del ecualizador)

**200**/400 Hz

**■ EQ LOW GAIN** (Gain bajo del ecualizador)

-12-**0**-+12 dB

**■ EQ HIGH FREQ** (Frecuencia alta del ecualizador)

3/6 kHz

Estos parámetros ajustan las frecuencias de corte de las gamas enfatizadas o cortadas por el ecualizador.

**■ EQ HIGH GAIN** (Gain alto del ecualizador)

-12-**0**-+12 dB

Especifica la cantidad de énfasis o corte (gain) para la gama de frecuencias altas (high) y para la gama de frecuencias bajas (low). Los ajustes positivos (+) añaden énfasis, y los negativos (-) cortan.

### Funcionamiento a través de MIDI

Para cambiar el Gain bajo del ecualizador utilizando los mensajes MIDI, transmita el siguiente Mensaje Exclusivo del Sistema.


Dirección: EQ LOW GAIN

Información:34H-40H-4CH (-12-±0-+12dB)

Suma de comprobación:Consulte **Intentar calcular la suma de comprobación** (p.184).

#### <Ejemplo> Ajustar el Gain bajo del ecualizador a +6

Transmita el siguiente Mensaje Exclusivo del Sistema.



### MEMO

Los ajustes del Gain del ecualizador son comunes para todas las Partes. No es posible ajustarlos de forma independiente para Partes individuales.

### MEMO

Con un ajuste de gain de 0, el ecualizador no tendrá efecto.



Consulte también **Implementación MIDI** (p.175).

## Efectos de inserción

Los Efectos de inserción incluyen 64 tipos de efectos. Debido a que se proporcionan los parámetros adecuados para cada efecto, es posible definir ajustes precisos al sonido para un control del nivel profesional.

\* Si desea más detalles acerca de los Efectos del sistema y los Efectos de inserción, y acerca de la estructura del efecto del SC-88ST Pro, consulte la p.39

Los Efectos de inserción se pueden aplicar de forma independiente a una Parte individual.

### ■ Parámetros de efectos de inserción y sus funciones

#### **■** EFX TYPE (Tipo de efecto)

0-64

Seleccione el tipo de efecto de inserción.

Si desea detalles acerca de los tipos de efectos, consulte la p.48.

#### **■** EFX PARAMETER (Parámetro de efecto)

Si puede cambiar el tipo EFX, se visualizan los parámetros de ese efecto. Si desea detalles acerca de los parámetros de efectos, consulte la p.48.

#### **■ EFX SEND LEVEL TO REVERB**

0-40-127

Ajusta el nivel de envío del sonido que se produce después del efecto de inserción en Reverb.

#### **■ EFX SEND LEVEL TO CHORUS**

**0**–127

Ajusta el nivel de envío del sonido que se produce después del efecto de inserción en Chorus.

#### **■ EFX SEND LEVEL TO DELAY**

**0**-127

Ajusta el nivel de envío del sonido que se produce después del efecto de inserción en Delay.

## Ajustes de panoramización cuando se utilizan efectos de inserción

Que el ajuste Pan tenga efecto o no depende de si el Efecto de inserción es estéreo o monoaural.

Si se activa un Efecto de inserción monoaural, se ignorarán los ajustes para Part Pan (p.27) y Master Pan (p.36).

<Ejemplo de efectos de inserción monoaurales> 02: Spectrum, 35: OD → Chorus, etc.

En el caso de los Efectos de inserción estéreo, no obstante, los ajustes de Part Pan (p.27) y Master Pan (p.36) serán efectivos cuando el efecto de inserción esté activado.

<Ejemplo de efectos de inserción estéreo> 01: Stereo-EQ, 16: Hexa Chorus, etc.

El diagrama de cada efecto muestra si el Efecto de inserción es monoaural o estéreo. Los efectos que tienen rutas de señal discretas, desde la entrada a la salida, para L y R son estéreo; los que no las tienen son monoaurales.

#### Ajustes de efectos del sistema cuando se utilizan efectos de inserción

Si el Efecto de inserción está activado para dos o más Partes, se mezclará el sonido de cada Parte, y los ajustes comunes se aplicarán a esas Partes. No será posible ajustar reverb/chorus/delay/equalizer de forma independiente para esas Partes. (Consulte la imagen de la p.39)

En las Partes cuyo Efecto de inserción esté desactivado, los ajustes de los Efectos del sistema se pueden definir de manera independiente para cada Parte.



Pasarán unos minutos hasta que pueda oír el sonido después de cambiar los efectos de inserción. Cuando se selecciona **00**: **Thru**, el efecto de inserción no se aplicará.

### MEMO

Los ajustes de los efectos del sistema no pueden definirse de forma independiente para una parte que utilice un efecto de inserción. Si se aplica un efecto del sistema, el nivel será común a todas las partes con un efecto de inserción activado, y no podrán definirse de manera independiente para partes individuales.

## Tipos de efectos de inserción

Los tipos de efectos se pueden agrupar generalmente en las siguientes categorías.

Efectos que modifican el color del tono (tipo de filtro) (1–4) Efectos que distorsionan el sonido (tipo de distorsión) (5–6) Efectos que modulan el sonido

(tipo de modulación) (7–13)

Efectos que afectan el nivel (tipo de compresión) (14-15)

Efectos que amplían el sonido (tipo de chorus) (16–20)

Efectos que reverberan el sonido

(tipo de delay/reverb) (21-28)

Efectos que modifican la afinación (tipo de pitch shift)(29–30)

Efectos que conectan dos tipos de efectos en serie

(series 2) (35–46)

Efectos que conectan tres o más tipos de efectos en serie (series 3/series 4/series 5) (47–55)

Efectos que conectan dos tipos de efectos en paralelo (parallel 2) (56–64)

En la siguiente explicación, los valores hexadecimales utilizados para realizar ajustes a través de los mensajes Exclusivos, son proporcionados al final de la línea del tipo de efecto. El número de parámetro se proporciona en formato decimal al final de la línea del parámetro Effect. Utilice estos valores si utiliza mensajes MIDI para ajustar los parámetros. Si desea más información acerca de los mensajes Exclusivos, consulte la página 86, 173.

< Ejemplo >

#### 01: Stereo-EQ

[01H, 00H]

Esto significa que el valor de Address correspondiente a EFX 40H 03H 00H es MSB:01H, LSB:00H.

Low Freq 200/40 [1 (40 03 03)]

[1] indica el primer parámetro.

(40 03 03) indica la dirección para el parámetro [1].

Por ejemplo, si desea ajustar el tipo de efecto a 01:Stereo-EQ (ecualizador estéreo) y ajustar Low Freq (frecuencia baja) a 400, transmita el siguiente mensaje Exclusivo.

1. Ajuste este tipo de efecto 1:Stereo-EQ.

F0 41 10 42 12 40 03 00 01 00 3C F7

dirección Valor ajustado par
para EFX Stereo EQ

**2.** Seleccione Low Freq.

#### F0 41 10 42 12 40 03 03 01 39 F7

dirección Valor para correspondiente a [1] seleccionar +400

- \* Consulte la Lista de efectos de inserción en la página 156 para la correspondencia de Parameter con Value.
- \* Consulte la página 176 para la correspondencia de Parameter number con Address.
- \* Los parámetros con los símbolos + o # le permiten modificar su valor utilizando un controlador especificado, como la palanca y los deslizadores pitch bend, o los mensajes de cambio de Control (p.176).

00: Thru [00H, 00H]

No se aplicará ningún efecto. Al recibir mensajes GM1 System On, GM2 System On o GS Reset (p.102), se seleccionará 00 Thru para el efecto de inserción.

## Efectos que modifican el color del tono (tipo de filtro)

01: Stereo-EQ (Ecualizador estéreo) [01H, 00H]

Es un ecualizador estéreo de cuatro bandas (bajo, medio x 2, alto).



Low Freq (Frecuencia baja) 200/400 [1 (40 03 03)]

Selecciona la frecuencia de la gama baja (200 Hz/400 Hz).

Low Gain -12-+12 [2 (40 03 04)]

Ajusta el gain de la frecuencia baja.

Hi Freq (Frecuencia alta) 4k/8k [3 (40 03 05)]

Selecciona la frecuencia de la gama alta (4kHz/8kHz).

Hi Gain -12-+12 [4 (40 03 06)]

Ajusta el gain de la frecuencia alta.

M1 Freq (Frecuencia Mid 1) 200-6.3k [5 (40 03 07)]

Ajusta la frecuencia de Mid 1 (gama media 1).

M1 Q (Mid 1 Q) 0.5/1.0/2.0/4.0/9.0 [6 (40 03 08)]

Este parámetro ajusta la amplitud de la área cercana al parámetro M1 Freq que se verá afectado por el ajuste Gain. Los valores más altos de Q harán que se vea afectada una área más reducida.

M1 Gain (Gain Mid 1) -12-+12 [7 (40 03 09)]

Ajusta el gain de la zona especificada por los ajustes del parámetro M1 Freq y del parámetro M1 Q.

M2 Freq (Frecuencia Mid 2) 200–6.3k [8 (40 03 0A)] Ajusta la frecuencia de Mid 2 (gama media 2).

M2 Q (Mid 2 Q) 0.5/1.0/2.0/4.0/9.0 [9 (40 03 0B)]

Este parámetro ajusta la amplitud de la área cercana al parámetro M2 Freq que se verá afectado por el ajuste Gain. Los valores más altos de Q harán que se vea afectada una área más reducida.

M2 Gain (Gain Mid 2) -12-+12 [10 (40 03 0C)]


Ajusta el gain de la zona especificada por los ajustes del parámetro M2 Freq y del parámetro M2 Q.

+Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

02: Spectrum [01H, 01H]

Spectrum es un tipo de filtro que modifica el timbre elevando o cortando el nivel a frecuencias específicas. Es parecido a un ecualizador, pero tiene 8 puntos de frecuencia fijados en unas posiciones adecuadas para añadir carácter al sonido.



Band 1 (Gain de 1 banda) -12-+12 [1 (40 03 03)]

Ajusta el nivel de 250 Hz.

Band 2 (Gain de 2 bandas) -12-+12 [2 (40 03 04)]

Ajusta el nivel de 500 Hz.

Band 3 (Gain de 3 bandas) -12-+12 [3 (40 03 05)]

Ajusta el nivel de 1000 Hz.

Band 4 (Gain de 4 bandas) -12-+12 [4 (40 03 06)]

Ajusta el nivel de 1250 Hz.

Band 5 (Gain de 5 bandas) -12-+12 [5 (40 03 07)]

Ajusta el nivel de 2000 Hz.

Band 6 (Gain de 6 bandas) -12-+12 [6 (40 03 08)]

Ajusta el nivel de 3150 Hz.

Band 7 (Gain de 7 bandas) -12-+12 [7 (40 03 09)]

Ajusta el nivel de 4000 Hz.

Band 8 (Gain de 8 bandas) -12-+12 [8 (40 03 0A)]

Ajusta el nivel de 8000 Hz.

Width (Amplitud de banda) 0.5/1.0/2.0/4.0/9.0

[9 (40 03 0B)]


Ajusta la amplitud de las bandas de frecuencia cuyo gain será modificado (común a todas las bandas). Los ajustes más altos harán una banda de frecuencia más reducida.

+Pan (Panoramización de salida) L63-0-R63 [19 (40 03 15)] Ajusta la posición estéreo del sonido de salida. L63 es

izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha. #Level (Nivel de salida) 0–127 [20 (40 03 16)]

#### 03: Enhancer [01H, 02H]

El Enhancer controla la estructura armónica de las frecuencias altas, añadiendo brillo y definición al sonido.



#### +Sens (Sensibilidad)

0-127 [1 (40 03 03)]

Ajusta la sensibilidad del enhancer.

#### #Mix (Nivel de Mezcla)

0-127 [2 (40 03 04)]

Ajusta la proporción con la que las estructuras armónicas generadas por el enhancer se combinan con el sonido directo.

Low Gain

-12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia baja.

Hi Gain (Gain alto)

-12-+12 [18 (40 03 14)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia alta.

Level (Nivel de salida)

0-127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

#### 04: Humanizer [01H, 03H]

Añade un carácter vocal al sonido, haciéndolo más parecido a una voz humana.



Drive

0-127 [1 (40 03 03)]

Ajusta la profundidad de distorsión.

**Drive Sw (Conmutador Drive)** 

Off/On [2 (40 03 04)]

Activa/desactiva el Drive.

+Vowel

a/i/u/e/o [3 (40 03 05)]

Selecciona la vocal.

#### Accel 0-15 [4 (40 03 06)]

Ajusta el tiempo sobre el cual el sonido se desplazará hacia la vocal especificada. Los valores pequeños requerirán más tiempo.

Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de frecuencia baja.

Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]

Ajusta el gain de frecuencia alta.

#### Pan (Panoramización de salida)L63-0-R63 [19 (40 03 15)]

Ajusta la posición estéreo del sonido de salida. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

#Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]


Ajusta el volumen de salida.

## Efectos que distorsionan el sonido (tipo de distorsión)

05: Overdrive

[01H, 10H]

Este efecto crea una suave distorsión parecida a la que producen los amplificadores de válvulas.



+Drive

0-127 [1 (40 03 03)]

Ajusta el grado de distorsión.

## Amp Type (Tipo de Simulador de ampli.) Small/Bltln/2-Stk/3-Stk [2 (40 03 04)]

Seleccione el tipo de amplificador de guitarra

Small: amplificador pequeño

BltIn: amplificador de tipo individual 2-Stk: ampli. apilable doble de gran tamaño 3-Stk: ampli. apilable triple de gran tamaño

**Amp Sw (Conmutador Amp)** 

Off/On [3 (40 03 05)]

Activa/desactiva el Amp Type.

Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia baja.

Hi Gain (Gain alto)

-12-+12 [18 (40 03 14)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia alta.

#### #Pan (Panoramización de salida) L63-0-R63 [19 (40 03 15)]

Ajusta la posición estéreo del sonido de salida. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

Level (Nivel de salida)


0-127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

#### 06: Distortion

[01H, 11H]

Este efecto produce una distorsión más intensa que Overdrive.



+Drive

0-127 [1 (40 03 03)]

Ajusta el grado de distorsión.

## Amp Type (Tipo de simulador de ampli.) Small/Bltln/2-Stk/3-Stk [2 (40 03 04)]

Seleccione el tipo de amplificador de guitarra

Small: amplificador pequeño

BltIn: amplificador de tipo individual
2-Stk: ampli. apilable doble de gran tamaño
3-Stk: ampli. apilable triple de gran tamaño

#### **Amp Sw (Conmutador Amp)**

Off/On [3 (40 03 05)]

Activa y desactiva el Amp Type.

Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia baja.

Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia alta.

#### #Pan (Panoramización de salida) L63-0-R63 [19 (40 03 15)]

Ajusta la posición estéreo del sonido de salida. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

Level (Nivel de salida)


0-127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el novel de salida.

## Efectos que modulan el sonido (tipo de modulación)

07: Phaser [01H, 20H]

Un phaser añade un sonido desafinado de fase al sonido original, produciendo un modulación deformada que proporciona espacio y profundidad.



#### +Manual

100-8.0k [1 (40 03 03)]

Ajusta la frecuencia básica desde la cual se modulará el sonido.

#### #Rate

0.05-10.0 [2 (40 03 04)]

Ajusta la frecuencia (periodo) de modulación.

Depth

0-127 [3 (40 03 05)]

Ajusta la profundidad de la modulación.

#### Reso (Resonancia)

0-127 [4 (40 03 06)]

Ajusta la cantidad de énfasis añadida a la gama de frecuencia, ambientando la frecuencia básica determinada por el ajuste del parámetro Manual.

#### Mix (Nivel de Mezcla)

0-127 [5 (40 03 07)]

Ajusta la proporción con la cual el sonido desafinado de fase se combina con el sonido directo.

Low Gain

-12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia baja.

Hi Gain (Gain alto)

-12-+12 [18 (40 03 14)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia alta.

Level (Nivel de salida)


0-127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

#### 08: Auto Wah

[01H, 21H]

El Auto Wah controla un filtro cíclicamente para crear un cambio cíclico en el timbre.



#### Fil Type (Tipo de filtro)

LPF/BPF [1 (40 03 03)]

Selecciona el tipo de filtro.

LPF: El efecto wah se aplicará sobre una amplia gama de frecuencia.

BPF: El efecto wah se aplicará sobre una reducida gama de frecuencia.

#### Sens (Sensibilidad)

0-127 [2 (40 03 04)]

Ajusta la sensibilidad con la cual se controla el filtro. Si este valor aumenta, la frecuencia del filtro cambiará más fácilmente en relación con el nivel de salida.

#### +Manual

0-127 [3 (40 03 05)]

Ajusta la frecuencia de centro desde la cual se aplica el efecto.

#### Peak

0-127 [4 (40 03 06)]

Ajusta la cantidad de efecto wah que se producirá en la zona de la frecuencia de centro. Los ajustes más bajos harán que el efecto se aplique en una extensa área alrededor de la frecuencia de centro. Los ajustes más altos harán que el efecto se aplique en un intervalo más reducido. En el caso de LPF, disminuyendo el valor provoca que el efecto wah cambie menos.

#### #Rat

0.05-10.0 [5 (40 03 07)]

Ajusta la velocidad de la modulación.

Depth

0-127 [6 (40 03 08)]

Ajusta la profundidad de la modulación.

#### **Polarity**

Down/Up [7 (40 03 09)]

Ajusta la dirección en la cual la frecuencia cambiará cuando se module el filtro. Con un ajuste Up (arriba), el filtro cambiará hacia una frecuencia alta. Con un ajuste Down (abajo) cambiará hacia una frecuencia baja.

#### Low Gain

-12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia baja para EQ.

Hi Gain (Gain alto)

-12-+12 [18 (40 03 14)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia alta para EQ.

#### Pan (Panoramización de salida)L63-0-R63 [19 (40 03 15)]


Ajusta la posición estéreo del sonido de salida. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

#### Level (Nivel de salida)

0-127 [20 (40 03 16)]

09: Rotary [01H, 22H]

El efecto Rotary simula el sonido de los altavoces giratorios clásicos. Como el movimiento de los rotores de gama alta y gama baja se pueden ajustar independientemente, la única característica de modulación de estos altavoces se puede simular fácilmente. Este efecto es apropiado para órgano eléctrico.



#### Low Slow (Intervalo lento de frecuencia baja)

0.05-10.0 [1 (40 03 03)]

Ajusta la velocidad lenta del rotor de frecuencia baja.

#### Low Fast (Intervalo rápido de frecuencia baja) 0.05–10.0 [2 (40 03 04)]

Ajusta la velocidad rápida del rotor de frecuencia baja.

#### Low Accl (Aceleración de frecuencia baja)

0-15 [3 (40 03 05)]

Ajusta el tiempo que necesita el rotor de frecuencia baja para alcanzar la velocidad seleccionada al pasar de rápida a lenta (lenta a rápida). Los valores bajos requieren más tiempo.

#### Low Level (Nivel de frecuencia baja)0-127 [4 (40 03 06)]

Ajusta el volumen del rotor de frecuencia baja.

#### Hi Slow (Intervalo lento de frecuencia alta)

0.05-10.0 [5 (40 03 07)]

Ajusta la velocidad lenta del rotor de frecuencia alta.

#### Hi Fast (Intervalo rápido de frecuencia alta)

0.05-10.0 [6 (40 03 08)]

Ajusta la velocidad rápida del rotor de frecuencia alta.

#### Hi Accl (Aceleración de frecuencia alta)0-15 [7 (40 03 09)]

Ajusta el tiempo que necesita el rotor de frecuencia alta para alcanzar la velocidad seleccionada al pasar de rápida a lenta (lenta a rápida). Los valores bajos requieren más tiempo.

#### Hi Level (Nivel de frecuencia alta) 0-127 [8 (40 03 0A)]

Ajusta el volumen del rotor de frecuencia alta.

#### Separate (Separación) 0–127 [9 (40 03 0B)]

Ajusta la dispersión espacial del sonido.

#### +Speed Lenta/Rápida [11 (40 03 0D)]

Cambia simultáneamente la velocidad de rotación del rotor de frecuencia baja y del rotor de frecuencia alta.

Lenta: Disminuye la rotación a la velocidad especificada (valores de parámetro Low Slow/Hi Slow).

Rápida: Aumenta la rotación a la velocidad especificada (valores de parámetro Low Fast/Hi Fast).

#### Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia baja para EQ.

#### Hi Gain (Gain alto)

-12-+12 [18 (40 03 14)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia alta para EQ.

#### #Level (Nivel de salida)


0-127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

#### 10: Stereo Flanger

[01H, 23H]

Es un flanger estéreo. Produce una resonancia metálica que sube y baja como un avión al despegar o aterrizar. Contiene un filtro con el que puede ajustar el timbre del sonido con flanger.



### Pre Filter (Tipo de Pre Filtro) Off/LPF/HPF [1 (40 03 03)]

Seleccione el tipo de filtro.

Off: no se utilizará ningún filtro

LPF: corta la gama de frecuencia por sobre del

parámetro Cutoff

HPF: corta la gama de frecuencia por debajo del

parámetro Cutoff

#### Cutoff (Frecuencia de corte) 250-8k [2 (40 03 04)]

Ajusta la frecuencia básica del filtro.

#### Pre Dly (Tiempo Pre Delay) 0–100ms [3 (40 03 05)]

Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido procesado.

#### +Rate 0.05-10.0 [4 (40 03 06)]

Ajusta el intervalo de modulación.

#### Depth 0–127 [5 (40 03 07)]

Ajusta la profundidad de modulación.

#### #Feedback (Nivel de Feedback) -98%-+98% [6 (40 03 08)]

Ajusta la cantidad (%) de sonido procesado que vuelve (fed back) a la entrada. Los ajustes negativos (-) invertirán la fase.

Phase 0–180 [7 (40 03 09)]

Ajusta la distribución espacial del sonido.

#### Balance (Balance del efecto) D>0E-D0<E [16 (40 03 12)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el procesado.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia baja.

Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]


Ajusta el gain de la gama de frecuencia alta.

Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]

#### 11: Step Flanger

[01H, 24H]

El Step Flanger es un efecto en el cual la afinación del flanger cambia en intervalos.



#### Pre Dly (Tiempo Pre Delay)

0-100ms [1 (40 03 03)]

Ajusta el tiempo desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido procesado.

Rate

0.05-10.0 [2 (40 03 04)]

Ajusta el intervalo de modulación.

Depth

0-127 [3 (40 03 05)]

Ajusta la profundidad de modulación.

+Feedback (Nivel de Feedback) -98%-+98% [4 (40 03 06)]

Ajusta la cantidad (%) de sonido procesado que vuelve (fed back) a la salida. Los ajustes negativos (-) invertirán de fase.

Phase

0-180 [5 (40 03 07)]

Ajusta la distribución espacial del sonido.

**#Step Rate** 

0.05-10.0 [6 (40 03 08)]

Ajusta el intervalo (periodo) del cambio de afinación.

Balance (Balance del efecto) D>0E-D0<E [16 (40 03 12)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el procesado.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

**Low Gain** 

-12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia baja.

Hi Gain (Gain alto)

-12-+12 [18 (40 03 14)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia alta.


Level (Nivel de salida)

0-127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

12: Tremolo [01H, 25H]

El Tremolo modula cíclicamente el volumen para añadir efecto tremolo al sonido.



#### Mod Wave (Onda de modulación)

Tri/Sqr/Sin/Saw1/Saw2 [1 (40 03 03)]

Seleccione el tipo de modulación.

Tri: El sonido se modulará como una onda

triangular.

Sqr: El sonido se modulará como una onda

cuadrada.

Sin: El sonido se modulará como una onda

sinuoside.

Saw1,2: El sonido se modulará como una onda

serrada. Los dientes en Saw1 y Saw2 van

en direcciones opuestas.



+Mod Rate (Frecuencia de modulación) 0.05–10.0 [2 (40 03 04)]

Ajusta la velocidad de modulación.

**#Mod Depth (Profundidad de modulación) 0–127 [3 (40 03 05)]** Ajusta la profundidad de la modulación.

Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia baja.


Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia alta.

Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]

13: Auto Pan [01H, 26H]

El efecto Auto Pan modula cíclicamente la posición estéreo del sonido.



#### Mod Wave (Onda de modulación)

#### Tri/Sqr/Sin/Saw1/Saw2 [1 (40 03 03)]

Seleccione el tipo de modulación.

Tri: El sonido se modulará como una onda

triangular.

Sqr: El sonido se modulará como una onda

cuadrada.

Sin: El sonido se modulará como una onda

sinuoside.

Saw1,2: El sonido se modulará como una onda

serrada. Los **dientes** de Saw1 y Saw2 van

en direcciones opuestas.



+Mod Rate (Frecuencia de modulación) 0.05-10.0 [2 (40 03 04)]

Ajusta la frecuencia de modulación.

#Mod Depth (Profundidad de modulación) 0-127 [3 (40 03 05)]

Ajusta la profundidad de la modulación.

Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia baja.

Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia alta.


Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

#### Efectos que afectan el nivel (tipo compresor)

#### 14: Compressor [01H, 30H]

El Compressor disminuye los niveles altos y eleva los niveles bajos, corrigiendo las desigualdades en el volumen.



Attack

0-127 [1 (40 03 03)]

Ajusta el tiempo de ataque de un sonido de entrada.

#### Sustain

0-127 [2 (40 03 04)]

Ajusta el tiempo con el que los sonidos de nivel bajo se elevan hasta alcanzar el volumen especificado.

El aumento de volumen disminuye el tiempo. Al modificar el valor, el nivel también cambia.

Post Gain 0/+6/+12/+18 [3 (40 03 05)]

Ajusta el gain de salida.

Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de frecuencia baja.

Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]

Ajusta el gain de frecuencia alta.

+Pan (Panoramización de salida) L63-0-R63 [19 (40 03 15)]

Ajusta la posición estéreo del sonido de salida. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.


#Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

#### 15: Limiter

[01H, 31H]

El Limiter comprime señales que pasan de un nivel de volumen especificado, evitando distorsiones.



#### Threshold (Nivel de Umbral)

0-127 [1 (40 03 03)]

Ajusta el volumen con el que se iniciará la compresión.

#### Ratio (Índice de compresión)

1/1.5,1/2,1/4,1/100 [2 (40 03 04)]

Ajusta el índice de compresión para señales que son más bajas que el nivel Threshold. 1/100 es el máximo índice de compresión, y el nivel de salida disminuirá.

Release (Tiempo de desvanecimiento) 0-127 [3 (40 03 05)]

Ajusta el tiempo desde que el volumen disminuye por debajo del nivel Threshold hasta que ya no se aplica más compresión.

Post Gain 0/+6/+12/+18 [4 (40 03 06)]

Ajusta el gain de salida.

Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de frecuencia baja.

Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]

Ajusta el gain de frecuencia alta.

+Pan (Panoramización de salida) L63-0-R63 [19 (40 03 15)]

Ajusta la posición estéreo del sonido de salida. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

#Level (Nivel de salida)


0-127 [20 (40 03 16)]

#### Efectos que amplían el sonido (tipo chorus)

#### 16: Hexa Chorus

[01H, 40H]

El Hexa-chorus utiliza un chorus de seis pases (seis capas de sonido chorus) para proporcionar riqueza y espacio al sonido.



#### Pre Dly (Tiempo Pre Delay)

0-100ms [1 (40 03 03)]

Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido procesado.

+Rate

0.05-10.0 [2 (40 03 04)]

Ajusta el intervalo de modulación.

Depth

0-127 [3 (40 03 05)]

Ajusta la profundidad de modulación.

#### Pre Dly Dev (Desviación Pre Delay) 0-20 [4 (40 03 06)]

El Pre Delay es el tiempo desde que se inicia el sonido original hasta que se oye el sonido chorus. Esto ajusta la diferencia en Pre Delay entre cada una de las seis fases del sonido chorus.

#### Depth Dev (Desviación de profundidad) -20-+20 [5 (40 03 07)]

Ajusta la diferencia en la profundidad de modulación entre cada una de las seis fases del sonido chorus.

#### Pan Dev (Desviación de panoramización) 0-20 [6 (40 03 08)]

Ajusta la diferencia en la posición estéreo entre cada una de las seis fases del sonido chorus. Con un ajuste de 0, todo el sonido chorus de situará en el centro. Con un ajuste de 20, cada sonido chorus se situará en intervalos de 30 grados en relación con la posición central.

#### #Balance (Balance del efecto) D>0E-D0<E [16 (40 03 12)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el procesado.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

Low Gain

-12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de frecuencia baja.

Hi Gain (Gain alto)

-12-+12 [18 (40 03 14)]


Ajusta el gain de frecuencia alta.

**Level (Nivel de salida)** Ajusta el nivel de salida. 0–127 [20 (40 03 16)]

#### 17: Tremolo Chorus

[01H, 41H]

El Tremolo Chorus es un efecto de chorus con Tremolo añadido (modulación cíclica del volumen).



#### Pre Dly (Tiempo Pre Delay)

0-100ms [1 (40 03 03)]

Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido chorus.

Cho Rate (Frecuencia de chorus) 0.05–10.0 [2 (40 03 04)] Ajusta la velocidad de modulación del efecto chorus.

Cho Depth (Profundidad de chorus) 0–127 [3 (40 03 05)] Ajusta la profundidad de modulación del efecto chorus.

**Trem Phase (Fase de Tremolo)** 0–180 [4 (40 03 06)] Ajusta la amplitud del sonido tremolo.

**+Trem Rate (Frecuencia de Tremolo) 0.05–10.0 [5 (40 03 07)]** Ajusta la velocidad de modulación del efecto tremolo.

Trem Sep (Separación de Tremolo) 0–127 [6 (40 03 08)] Ajusta la distribución espacial del efecto tremolo.

#### #Balance (Balance del efecto) D>0E-D0<E [16 (40 03 12)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el procesado.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

Low Gain

-12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de frecuencia baja.

Hi Gain (Gain alto)

-12-+12 [18 (40 03 14)]


Ajusta el gain de frecuencia alta.

Level (Nivel de salida)

0-127 [20 (40 03 16)]

18: Stereo Chorus [01H, 42H]

Es un chorus estéreo. Contiene un filtro que le permite ajustar el timbre del sonido chorus.



#### Pre Filter (Tipo de Pre Filtro) Off/LPF/HPF [1 (40 03 03)]

Seleccione el tipo de filtro.

Off: no se utilizará ningún filtro

LPF: corta la gama de frecuencia por sobre de

cutoff

HPF: corta la gama de frecuencia por debajo de

cutoff

#### Cutoff (Frecuencia de corte) 250-8k [2 (40 03 04)]

Ajusta la frecuencia de centro del filtro para el sonido chorus.

#### Pre Dly (Tiempo Pre Delay) 0–100ms [3 (40 03 05)]

Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido procesado.

+Rate 0.05-10.0 [4 (40 03 06)]

Ajusta el intervalo de modulación.

Depth 0–127 [5 (40 03 07)]

Ajusta la profundidad de modulación.

Phase 0–180 [7 (40 03 09)]

Ajusta la distribución espacial del sonido.

#### #Balance (Balance del efecto) D>0E-D0<E [16 (40 03 12)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el procesado.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia baja.

Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]


Ajusta el gain de la gama de frecuencia alta.

Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

19: Space D [01H, 43H]

El Space-D es un chorus múltiple que aplica modulación de dos fases en estéreo. No da sensación de modulación, pero produce un efecto chorus transparente.



#### Pre Dly (Tiempo Pre Delay)

0-100ms [1 (40 03 03)]

Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido procesado.

+Rate 0.05-10.0 [2 (40 03 04)]

Ajusta el intervalo de modulación.

Depth 0-127 [3 (40 03 05)]

Ajusta la profundidad de modulación.

Phase 0–180 [4 (40 03 06)]

Ajusta la distribución espacial del sonido.

#### #Balance (Balance del efecto) D>0E-D0<E [16 (40 03 12)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el procesado.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia baja.

Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia alta.


Level (Nivel de salida) 0–127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

#### 20: 3D Chorus

[01H, 44H]

Aplica un efecto 3D al sonido chorus. El sonido chorus se situará a 90 grados a la izquierda y 90 grados a la derecha.



#### Pre Dly (Tiempo Pre Delay)

0-100ms [1 (40 03 03)]

Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido procesado.

+Cho Rate (Frecuencia de Chorus) 0.05–10.0 [2 (40 03 04)] Ajusta la velocidad de modulación del sonido chorus.

Cho Depth (Profundidad de Chorus) 0–127 [3 (40 03 05)] Ajusta la profundidad de modulación del sonido chorus.

#### Out (Modo de salida) Altavoz/Auricular [15 (40 03 11)]

Especifica el método que se utilizará para oír el sonido de salida de los jacks OUTPUT. El efecto 3D óptimo se puede conseguir si selecciona Speaker al utilizar los altavoces, o Phones al utilizar los auriculares (p.84).

#### #Balance (Balance del efecto) D>0E-D0<E [16 (40 03 12)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el procesado.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia baja.

Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia alta.

Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]


Ajusta el nivel de salida.

#### Efectos que reverberan el sonido (tipo delay/reverb)


21: Stereo Delay [01H, 50H]

Es un delay estéreo.

El modo Fb es Norm:



El modo Fb es Cross:



#### Dly Tm L (Tiempo Delay izquierdo) 0-500ms [1 (40 03 03)]

Ajusta el tiempo desde el sonido original hasta que se oye el sonido delay izquierdo.

#### Dly Tm R (Tiempo Delay derecho) 0-500ms [2 (40 03

Ajusta el tiempo desde el sonido original hasta que se oye el sonido delay derecho.

#### +Feedback (Nivel de Feedback) -98%-+98% [3 (40 03 05)]

Ajusta la proporción (%) del sonido procesado que vuelve al efecto. Los ajustes negativos (-) invertirán de fase.

#### Modo Fb (Modo de Feedback) Norm/Cross [4 (40 03 06)]

Selecciona el sistema con el cual el sonido procesado volverá al efecto.

Norm: El sonido delay izquierdo volverá al delay

izquierdo, y el sonido delay derecho volverá

al delay derecho.

Cross: El sonido delay izquierdo volverá al delay

derecho, y el sonido delay derecho volverá

al delay izquierdo.

#### Phase L (Fase izquierda) Norm/Invert [5 (40 03 07)]

Selecciona la fase del sonido delay izquierdo.

Norm: La fase no se cambiará. La fase se invertirá.

#### Phase R (Fase derecha) Norm/Invert [6 (40 03 08)]

Selecciona la fase del sonido delay derecho.

Norm: La fase no se cambiará. Invert: La fase se invertirá.

#### **HF Damp** 315-8k/Bypass [8 (40 03 0A)]

Ajusta la frecuencia con la cual se cortará el sonido devuelto al efecto. Si no desea cortar las frecuencias altas del feedback, ajuste este parámetro a Bypass.

#### #Balance (Balance del efecto) D>0E-D0<E [16 (40 03 12)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el procesado.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

#### -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia baja.

#### Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia alta.


Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.


#### 22: Mod Delay (Delay de Modulación) [01H, 51H]

Este efecto añade modulación al sonido delay, produciendo un efecto similar al flanger.

El modo Fb es Norm:



El modo Fb es Cross:



## Dly Tm L (Tiempo Delay izquierdo) 0–500ms [1 (40 03 03)]

Ajusta el tiempo desde el sonido original hasta que se oye el sonido delay izquierdo.

## Dly Tm R (Tiempo Delay derecho) 0-500ms [2 (40 03 04)]

Ajusta el tiempo desde el sonido original hasta que se oye el sonido delay derecho.

#### Feedback (Nivel de Feedback) -98%-+98% [3 (40 03 05)]

Ajusta la proporción (%) del sonido procesado que es devuelto al efecto. Los ajustes negativos (-) invertirán la fase.

#### Modo Fb (Modo de Feedback) Norm/Cross [4 (40 03 06)]

Selecciona el sistema con el cual el sonido procesado volverá al efecto.

Norm: El sonido delay izquierdo volverá al delay

izquierdo, y el sonido delay derecho volverá

al delay derecho.

Cross: El sonido delay izquierdo volverá al delay

derecho, y el sonido delay derecho volverá

al delay izquierdo.

### +Mod Rate (Frecuencia de modulación) 0.05-10.0 [5 (40 03 07)]

Ajusta la velocidad de modulación.

## Mod Depth (Profundidad de modulación)0–127 [6 (40 03 08)]

Ajusta la profundidad de la modulación.

Mod Phase (Fase de modulación) 0–180 [7 (40 03 09)]

Ajusta la distribución espacial del sonido.

#### HF Damp 315-8k/Bypass [8 (40 03 0A)]

Ajusta la frecuencia con la cual se cortará el sonido devuelto al efecto. Si no desea cortar las frecuencias altas del feedback, ajuste este parámetro a Bypass.

#### #Balance (Balance del efecto) D>0E-D0<E [16 (40 03 12)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el procesado.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia baja.

Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia alta.


Level (Nivel de salida) 0–127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

#### 23: 3 Tap Delay (Tap Delay Triple)

[01H, 52H]

El Triple Tap Delay produce tres sonidos delay; centro, izquierdo y derecho.



#### Dly Tm C (Tiempo Delay central)

200-990ms/1sec [1 (40 03 03)]

Ajusta el tiempo delay desde el sonido directo hasta que se oye el sonido delay del centro.

#### Dly Tm L (Tiempo Delay izquierdo)

200-990ms/1sec [2 (40 03 04)]

Ajusta el tiempo delay desde el sonido directo hasta que se oye el sonido delay izquierdo.

#### Dly Tm R (Tiempo Delay derecho)

200-990ms/1sec [3 (40 03 05)]

Ajusta el tiempo delay desde el sonido directo hasta que se oye el sonido delay derecho.

#### +Feedback (Nivel de Feedback) -98%-+98% [4 (40 03 06)]

Ajusta la proporción (%) del sonido Delay del centro que vuelve al efecto. Los ajustes negativos (-) invertirán la fase.

Dly Lev C (Nivel de Delay central) 0–127 [5 (40 03 07)] Ajusta el volumen del sonido Delay del centro.

**Dly Lev L (Nivel de Delay izquierdo) 0–127 [6 (40 03 08)]** Ajusta el volumen del sonido Delay izquierdo.

Dly Lev R (Nivel de Delay derecho) 0-127 [7 (40 03 09)]

## Ajusta el volumen del sonido Delay derecho. **HF Damp**315–8k/Bypass [8 (40 03 0A)]

Ajusta la frecuencia con la que se corta la gama alta cuando el sonido Delay del centro vuelve a la entrada. Si no desea cortar la gama alta, ajuste este parámetro a Bypass.

#### #Balance (Balance del efecto) D>0E-D0<E [16 (40 03 12)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el procesado.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia baja.

Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]


Ajusta el gain de la gama de frecuencia alta.

Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]

#### 24: 4 Tap Delay (Tap Delay Cuádruple)

[01H, 53H]

El Cuádruple Tap Delay tiene cuatro delays.



#### Dly Tm 1 (Tiempo Delay 1) 200-990ms/1sec [1 (40 03 03)]

Ajusta el tiempo delay desde el sonido directo hasta que se oye el sonido Delay 1.

#### Dly Tm 2 (Tiempo Delay 2) 200-990ms/1sec [2 (40 03 04)]

Ajusta el tiempo delay desde el sonido directo hasta que se oye el sonido Delay 2.

#### Dly Tm 3 (Tiempo Delay 3) 200-990ms/1sec [3 (40 03 05)]

Ajusta el tiempo delay desde el sonido directo hasta que se oye el sonido Delay 3.

#### Dly Tm 4 (Tiempo Delay 4) 200-990ms/1sec [4 (40 03 06)]

Ajusta el tiempo delay desde el sonido directo hasta que se oye el sonido Delay 4.

### Dly Lev 1 (Nivel Delay 1) 0-127 [5 (40 03 07)]

Ajusta el volumen del sonido Delay 1.

#### Dly Lev 2 (Nivel Delay 2) 0–127 [6 (40 03 08)]

Ajusta el volumen del sonido Delay 2.

#### Dly Lev 3 (Nivel Delay 3) 0–127 [7 (40 03 09)]

Ajusta el volumen del sonido Delay 3.

### Dly Lev 4 (Nivel Delay 4) 0–127 [8 (40 03 0A)]

Ajusta el volumen del sonido Delay 4.

#### +Feedback (Nivel de Feedback) -98%-+98% [9 (40 03 0B)]

Ajusta la proporción (%) del sonido Delay 1 que vuelve al efecto. Los ajustes negativos (-) invertirán la fase.

#### HF Damp 315-8k/Bypass [10 (40 03 0C)]

Ajusta la frecuencia con la que se corta la gama alta cuando el sonido Delay 1 vuelve a la entrada. Si no desea cortar la gama alta, ajuste este parámetro a Bypass.

#### #Balance (Balance del efecto) D>0E-D0<E [16 (40 03 12)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el procesado.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

#### Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia baja.

#### Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]


Ajusta el gain de la gama de frecuencia alta.

#### Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

#### 25: Tm Ctrl Delay (Delay de control de tiempo) [01H, 54H]

Este efecto le permite utilizar un controlador específico (seleccionado en EFX C.Src (p.176)) para controlar el tiempo delay y la afinación a tiempo real. Si prolonga el tiempo delay bajará la afinación, y si lo disminuye aumentará la afinación.



#### +Dly Time (Tiempo de Delay) 200-990ms/1sec [1 (40 03 03)]

Ajusta el tiempo delay desde el sonido directo hasta que se oye el sonido delay.

#### Accel (Aceleración) 0-15 [2 (40 03 04)]

Este parámetro ajusta la velocidad con la que el tiempo Delay cambiará del ajuste actual a un nuevo ajuste especificado. El intervalo de cambio del tiempo Delay afecta directamente el intervalo de cambio de la afinación.

#### #Feedback (Nivel de Feedback) -98%-+98% [3 (40 03 05)]

Ajusta la proporción (%) del sonido procesado que vuelve al efecto. Los ajustes negativos (-) invertirán la fase.

#### HF Damp 315–8k/Bypass [4 (40 03 06)]

Ajusta la frecuencia con la que se cortará el sonido devuelto al efecto. Si no desea cortar las frecuencias altas del feedback, ajuste este parámetro a Bypass.

## EFX Pan (Pan. de salida del efecto) L63-0-R63 [5 (40 03 07)]

Ajusta la posición estéreo del sonido procesado. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

#### Balance (Balance del efecto) D>0E-D0<E [16 (40 03 12)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el procesado.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

#### Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia baja.


#### Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia alta.

#### Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]

26: Reverb [01H, 55H]

El efecto Reverb añade reverberación al sonido, simulando un espacio acústico.



#### Type (Tipo Reverb)

#### Room1/2/Stage1/2/Hall1/2 [1 (40 03 03)]

Selecciona el tipo de efecto Reverb.

Room1: reverb denso con caída corta Room2: reverb disperso con caída corta

Stage1: reverb con gran reverberación posterior Stage2: reverb con fuertes reflexiones anteriores

Hall1: reverb con clara reverberación Hall2: reverb con rica reverberación

#### Pre Dly (Tiempo Pre Delay) 0-100ms [2 (40 03 04)]

Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido de reverberación.

#### +Time (Tiempo de Reverb) 0-127 [3 (40 03 05)]

Ajusta la longitud del tiempo de reverberación.

#### HF Damp 315-8k/Bypass [4 (40 03 06)]

Ajusta la frecuencia con la que se cortará el sonido reverberante. Cuanto más baja sea la frecuencia, más frecuencias altas se cortarán, proporcionando una reverberancia más suave y enmudecida. Si no desea cortar las frecuencias altas, ajuste este parámetro a Bypass.

#### #Balance (Balance del efecto) D>0E-D0<E [16 (40 03 12)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el procesado.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

#### Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia baja.

#### Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]


Ajusta el gain de la gama de frecuencia alta.

#### Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

#### 27: Gate Reverb [01H, 56H]

Gate Reverb es un tipo especial de reverberación en la que el sonido reverberante se corta antes de su longitud natural.



## Type (Tipo reverberación de compuerta) Norm/Reverse/Sweep1/2 [1 (40 03 03)]

Selecciona el tipo de reverberación.

Norm: gate reverb convencional Reverse: reverberación inversa

Sweep1: el sonido reverberante va de derecha a

izquierda

Sweep2: el sonido reverberante va de izquierda a

derecha

#### Pre Dly (Tiempo Pre Delay) 0–100ms [2 (40 03 04)]

Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido de reverberación.

#### Gate Time 5–500ms [3 (40 03 05)]

Ajusta el tiempo desde que se oye la reverberación hasta que desaparece.

#### +Balance (Balance del efecto) D>0E-D0<E [16 (40 03 12)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el procesado.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

#### Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia baja.


#### Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia alta.

#### #Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]

28: 3D Delay [01H, 57H]

Aplica un efecto 3D al sonido delay. El sonido delay se situará a 90 grados a la izquierda y 90 grados a la derecha.



#### Dly Tm C (Tiempo Delay central) 0-500ms [1 (40 03 03)]

Ajusta el tiempo desde el sonido original hasta que se inicia el sonido delay del centro.

**Dly Tm L (Tiempo Delay izquierdo) 0–500ms [2 (40 03 04)]** Ajusta el tiempo desde el sonido original hasta que se inicia

#### Dly Tm R (Tiempo Delay derecho)0-500ms [3 (40 03 05)]

el sonido delay izquierdo.

Ajusta el tiempo desde el sonido original hasta que se inicia el sonido delay derecho.

#### +Feedback (Feedback de Delay) -98%-+98% [4 (40 03 06)]

Ajusta la cantidad (%) del sonido delay del centro que volverá a la entrada. Con ajustes negativos (-), la fase se invertirá.

Dly Lev C (Nivel de Delay central) 0-127 [5 (40 03 07)]

Ajusta el volumen del sonido del centro de Delay.

Dly Lev L (Nivel de Delay izquierdo) 0–127 [6 (40 03 08)] Ajusta el volumen del sonido izquierdo de Delay.

**Dly Lev R (Nivel de Delay derecho)** 0–127 [7 (40 03 09)] Ajusta el volumen del sonido derecho de Delay.

#### HF Damp 315-8k/Bypass [8 (40 03 0A)]

Ajusta la frecuencia con la que se corta la gama alta cuando el sonido Delay del centro es devuelto a la entrada. Si no desea cortar la gama alta, ajuste este parámetro a Bypass.

#### Out (Modo de salida) Altavoz/Auriculares [15 (40 03 11)]

Especifica el método que se utilizará para oír el sonido de salida de los jacks OUTPUT. El efecto 3D óptimo se puede conseguir si selecciona Speaker al utilizar altavoces, o Phones al utilizar auriculares (p.84).

#### #Balance (Balance del efecto) D>0E-D0<E [16 (40 03 12)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el procesado.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia baja.

Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia alta.


Level (Nivel de salida) 0–127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

#### Efectos que modifican la afinación (tipo pitch shift)

29: 2 Pitch Shifter (Desafinador de 2 voces) [01H, 60H]

Un Pitch Shifter desafina el sonido original. Este desafinador de 2 voces cuenta con dos desafinadores, y puede añadir dos sonidos desafinados al sonido original.



#### +Coarse 1 (Afinación aprox. 1) -24-0-+12 [1 (40 03 03)]

Ajusta la afinación de Pitch Shift 1 en intervalos de semitono (octavas de -2 a +1).

Fine 1 (Afinación precisa 1) -100-0-+100 [2 (40 03 04)]

Realiza pequeños ajustes a la afinación de Pitch Shift 1 en intervalos de 2 por cien (cientos de -100 a +100).

Pre Dly 1 (Tiempo Pre Delay 1) 0-100ms [3 (40 03 05)]

Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido de Pitch Shift 1.

EFX Pan 1 (Pan. de salida del efecto 1) L63-0-R63 [4 (40 03 06)]

Ajusta la posición estéreo del sonido Pitch Shift 1. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

#Coarse 2 (Afinación aprox. 2) -24-0-+12 [5 (40 03 07)]

Ajusta la afinación de Pitch Shift 2 en intervalos de semitono (octavas -2 a +1).

Fine 2 (Afinación precisa 2) -100-0-+100 [6 (40 03 08)]

Realiza pequeños ajustes a la afinación de Pitch Shift 2 en intervalos de 2 por cien (cientos de -100 a +100).

Pre Dly 2 (Tiempo Pre Delay 2) 0-100ms [7 (40 03 09)]

Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido Pitch Shift 2.

EFX Pan 2 (Pan. de salida del efecto 2) L63-0-R63 [8 (40 03 0A)]

Ajusta la posición estéreo del sonido Pitch Shift 2. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

Shift Mode (Modo del desafinador) 1–5 [9 (40 03 0B)]

Si establece ajustes altos en este parámetro, le proporcionará una respuesta lenta, pero una afinación estable.

L.Bal (Balance de nivel) A> 0B-A0<B [10 (40 03 0C)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido Pitch Shift 1 y Pitch Shift 2.

Balance (Balance del efecto) D>0E-D0<E [16 (40 03 12)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el procesado.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia baja.

Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]


Ajusta el gain de la gama de frecuencia alta.

Level (Nivel de salida) 0–127 [20 (40 03 16)]

#### 30: Fb P.Shifter (Desafinador Feedback)

[01H, 61H]

Este desafinador permite que el sonido desafinado vuelva al efecto.



#### +P.Coarse (Afinación aproximada) -24-0-+12 [1 (40 03 03)]

Ajusta la afinación del sonido desafinado en intervalos de semitono (-2-+1 octavas).

#### P.Fine (Afinación precisa) -100-0-+100 [2 (40 03 04)]

Realiza pequeños ajustes a la afinación del sonido desafinado en intervalos de 2 por cien (-100-+100 cientos).

#### #Feedback (Nivel de Feedback) -98%-+98% [3 (40 03 05)]

Ajusta la proporción (%) del sonido procesado que es devuelto al efecto. Los ajustes negativos (-) invertirán la fase.

#### Pre Dly (Tiempo Pre Delay) 0-100ms [4 (40 03 06)]

Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido desafinado.

#### Mode (Modo del desafinador) 1–5 [5 (40 03 07)]

Si establece ajustes altos en este parámetro, le proporcionará una respuesta lenta, pero una afinación estable.

#### EFX Pan (Pan. de salida del efecto) L63-0-R63 [6 (40 03 08)]

Ajusta la posición estéreo del sonido desafinado. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

#### Balance (Balance del efecto) D>0E-D0<E [16 (40 03 12)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el procesado.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

#### Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia baja.

#### Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia alta.


#### Level (Nivel de salida) 0–127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

#### Otros

31: 3D Auto [01H, 70H]

El efecto 3D Auto gira la posición del sonido.



#### **Azimuth**

#### 180/L168-0-R168 [1 (40 03 03)]

Ajusta la posición en la que el sonido se detendrá cuando se detenga la rotación.

El ajuste a 0 coloca el sonido en el centro.

#### +Speed

0.05-10.0 [2 (40 03 04)]

Ajusta la velocidad de la rotación.

#### Clockwise

-/+ [3 (40 03 05)]

Ajusta la dirección de la rotación. El ajuste - es en sentido antihorario, y + es en sentido horario.

#### #Turn

Off/On [4 (40 03 06)]

Activa o detiene la rotación. Si está activado, el sonido gira. Si está desactivado, la rotación se detendrá en la posición especificada por Azimuth.

#### Out (Modo de salida) Altavoz/Auriculares [15 (40 03 11)]


Especifica el método que se utilizará para oír el sonido de salida de los jacks OUTPUT. El efecto 3D óptimo se puede conseguir si selecciona Speaker al utilizar altavoces, o Phones al utilizar auriculares (p.84).

#### Level (Nivel de salida)

0-127 [20 (40 03 16)]

32: 3D Manual [01H, 71H]

Coloca el efecto 3D en la posición deseada.



#### +Azimuth

#### 180/L168-0-R168 [1 (40 03 03)]

Especifica la posición. El ajuste a 0 coloca el sonido en el centro.

#### Out (Modo de salida) Altavoz/Auriculares [15 (40 03 11)]

Especifica el método que se utilizará para oír el sonido de salida de los jacks OUTPUT. El efecto 3D óptimo se puede conseguir si selecciona Speaker al utilizar altavoces, o Phones al utilizar auriculares (p.84).

#### #Level (Nivel de salida)

0-127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

33: Lo-Fi 1 [01H, 72H]

Lo-Fi 1 es un efecto que degrada la calidad del sonido de manera intencionada.



#### Pre Filter (Tipo de Pre Filtro)

1-6 [1 (40 03 03)]

especifica el tipo de filtro que se aplicará antes de que el sonido pase a través del efecto Lo-Fi.

#### Tipo Lo-Fi 1–9 [2 (40 03 04)]

Degrada la calidad del sonido. La calidad del sonido será más pobre cuanto más se aumente este valor.

#### Post Filter (Tipo Post Filtro) 1–6 [3 (40 03 05)]

Especifica el tipo de filtro que se aplicará después de que el sonido haya pasado a través del efecto Lo-Fi.

#### +Balance (Balance del efecto) D>0E-D0<E [16 (40 03 12)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el procesado.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

#### Low Gain

-12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia baja.

#### Hi Gain (Gain alto)

-12-+12 [18 (40 03 14)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia alta.

#### #Pan (Panoramización de salida) L63-0-R63 [19 (40 03 15)]

Ajusta la posición estéreo del sonido de salida. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

#### Level (Nivel de salida)


0-127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

34: Lo-Fi 2 [01H, 73H]

Lo-Fi 2 es un efecto que degrada intencionadamente la calidad del sonido y permite añadir diversos ruidos.

\* Si los ajustes R.Detune (Radio Detune), W/P Level (White/Pink Noise Level), Disc Nz Lev (Disc Noise Level), o Hum Level están activados, se oirá ruido incluso cuando el sonido de entrada esté enmudecido.



Tipo Lo-Fi

1-6 [1 (40 03 03)]

Degrada la calidad del sonido. La calidad del sonido será más pobre cuanto más se aumente este valor.

#### Fil Type (Tipo de Filtro) Off/LPF/HPF [2 (40 03 04)]

Especifica el tipo de filtro que se aplicará después de que el sonido haya pasado a través del efecto Lo-Fi.

#### Cutoff (Frecuencia de corte) 250-8 k [3 (40 03 05)]

Especifica la frecuencia de corte del filtro que se aplicará después de que el sonido haya pasado a través del efecto Lo-Fi

#### +R.Detune (Desafinación de radio) 0-127 [4 (40 03 06)]

Simula el ruido de una radio. Cuanto más alto es este valor, más tendencia tiene a aumentar el ruido.

### R.Nz Lev (Nivel de Ruido de Radio) 0-127 [5 (40 03 07)]

Ajusta el volumen del ruido de radio.

#### W/P Sel (Selección de Ruido White/Pink)

White/Pink [6 (40 03 08)]

Selecciona los ruidos white o ruidos pink.

#### W/P LPF (LPF de Ruido White/Pink)

250-6.3 k/Bypass [7 (40 03 09)]

Especifica la frecuencia de corte del filtro pasa bajos que se aplica a los ruidos white o ruidos pink.

W/P Level (Nivel de Ruido White/Pink) 0–127 [8 (40 03 0A)] Especifica el volumen de ruidos white o pink.

## Disc Type (Tipo de ruido de disco)LP/EP/SP/RND [9 (40 03 0B)] Selecciona el tipo de ruido de grabación. La frecuencia a la

Selecciona el tipo de ruido de grabación. La frecuencia a la que se oye el ruido dependerá del tipo seleccionado.

#### Disc LPF (LPF de ruido de disco)

250-6.3 k/Bypass [10 (40 03 0C)]

Especifica la frecuencia de corte del filtro pasa bajos que se aplica al ruido de grabación.

Disc Nz Lev (Nivel de Ruido de Disco) 0–127 [11 (40 03 0D)] Especifica el volumen del ruido de grabación.

Hum Type (Tipo de Ruido de Zumbido)50/60 Hz [12 (40 03 0E)] Selecciona el tipo de ruido de zumbido.

#### Hum LPF (LPF de ruido de zumbido)

#### 250-6.3 k/Bypass [13 (40 03 0F)]

Especifica la frecuencia de corte del filtro pasa bajos que se aplica a un ruido de zumbido.

Hum Level (Nivel de ruido de zumbido) 0–127 [14 (40 03 10)] Especifica el volumen del ruido de zumbido.

#### M/S (Conmutador Mono/Stereo)

#### Mono/Stereo [15 (40 03 11)]

Selecciona cuándo el sonido de efecto será monaural o estéreo.

#### #Balance (Balance del efecto) D>0E-D0<E [16 (40 03 12)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el del efecto.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

#### Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia baja.

#### Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]

Ajusta el gain de la gama de frecuencia alta.

#### Pan (Mono) (Pan. de salida (Mono))

#### L63-0-R63 [19 (40 03 15)]

Al utilizar el modo Mono, ajuste la posición estéreo del sonido de salida. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

#### Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]


Ajusta el nivel de salida.

## Efectos que conectan dos tipos de efectos en series (series 2)

35: OD → Chorus (Overdrive → Chorus)

[02H, 00H]

Este efecto conecta un overdrive y un chorus en series.



#### **OD Drive (Unidad Overdrive)**

0-127 [1 (40 03 03)]

Ajusta el grado de distorsión de overdrive. El volumen cambiará junto con el grado de distorsión.

#### +OD Pan (Pan. de salida de la unidad Overdrive) L63-0-R63 [2 (40 03 04)]

Ajusta la posición estéreo del sonido overdrive. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

#### OD Amp (Tipo de simulador ampli. de Overdrive) Small/Bltln/2-Stk/3-Stk [3 (40 03 05)]

Selecciona el tipo de amplificador de guitarra.

Small: amplificador pequeño

BltIn: amplificador de tipo individual 2-Stk: gran amplificador apilable doble 3-Stk: gran amplificador apilable triple

#### **OD Amp Sw (Conmutador Overdrive Amp)**

Off/On [4 (40 03 06)]

Activa/desactiva el OD Amp.

#### Cho Dly (Pre Delay de Chorus) 0-100ms [6 (40 03 08)]

Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido chorus.

**Cho Rate (Frecuencia de Chorus)** 0.05–10.0 [7 (40 03 09)] Ajusta la velocidad de modulación del efecto chorus.

### Cho Depth (Profundidad de Chorus) 0-127 [8 (40 03 0A)]

Ajusta la profundidad de modulación del efecto chorus.

#### #Cho Bal (Balance de Chorus)D>0E-D0<E [10 (40 03 0C)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido que pasa a través de chorus y el que no. Con el ajuste a D>0E, sólo saldrá el sonido overdrive, y con el ajuste D0<E, saldrá el sonido overdrive que pasa a través de chorus.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de frecuencia baja.

Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]


Ajusta el gain de frecuencia alta.

Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]

#### 36: OD → Flanger (Overdrive → Flanger)

[02H, 01H]

Este efecto conecta un overdrive y un flanger en series.



#### **OD Drive (Unidad Overdrive)**

0-127 [1 (40 03 03)]

Ajusta el grado de distorsión de overdrive. El volumen cambiará junto con el grado de distorsión.

#### +OD Pan (Pan. de salida Overdrive)L63-0-R63 [2 (40 03 04)]

Ajusta la posición estéreo del sonido overdrive. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

## OD Amp (Tipo de simulador ampli. de Overdrive) Small/Bltln/2-Stk/3-Stk [3 (40 03 05)]

Selecciona el tipo de amplificador de guitarra.

Small: amplificador pequeño

BltIn: amplificador de tipo individual 2-Stk: gran amplificador apilable doble 3-Stk: gran amplificador apilable triple

#### OD Amp Sw (Conmutador Overdrive Amp)

Off/On [4 (40 03 06)]

Activa/desactiva el OD Amp.

#### FL Dly (Pre Delay de Flanger) 0-100ms [6 (40 03 08)]

Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido flanger.

## FL Rate (Frecuencia de Flanger) 0.05–10.0 [7 (40 03 09)]

Ajusta la velocidad de modulación del efecto flanger.

## FL Depth (Profundidad de Flanger) 0–127 [8 (40 03 0A)]

Ajusta la profundidad de modulación del efecto flanger.

#### FL Fb (Nivel Feedback de Flanger) -98%-+98% [9 (40 03 0B)]

Ajusta la proporción (%) del sonido flanger que es devuelto al efecto. Los ajustes negativos (-) invertirán la fase.

#### #FL Bal (Balance de Flanger) D>0E-D0<E [10 (40 03 0C)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido que pasa a través de flanger y el que no. Con el ajuste a D>0E, sólo saldrá el sonido overdrive, y con el ajuste a D0<E, saldrá el sonido overdrive que pasa a través de flanger.

"D" o "E" en la pantalla significa respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de frecuencia baja.

Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]

Ajusta el gain de frecuencia alta.


Level (Nivel de salida) 0–127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

#### 37: OD → Delay (Overdrive → Delay)

[02H, 02H]

Este efecto conecta un overdrive y un delay en series.



#### **OD Drive (Unidad Overdrive)**

0-127 [1 (40 03 03)]

Ajusta el grado de distorsión de overdrive. El volumen cambiará junto con el grado de distorsión.

#### +OD Pan (Pan. de salida Overdrive)L63-0-R63 [2 (40 03 04)]

Ajusta la posición estéreo del sonido overdrive. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

#### OD Amp (Tipo de simulador ampli. de Overdrive) Small/Bltln/2-Stk/3-Stk [3 (40 03 05)]

Selecciona el tipo de amplificador de guitarra.

Small: amplificador pequeño

BltIn: amplificador de tipo individual 2-Stk: gran amplificador apilable doble 3-Stk: gran amplificador apilable triple

### OD Amp Sw (Conmutador Overdrive Amp)

Off/On [4 (40 03 06)]

Activa/desactiva el OD Amp.

#### Dly Time (Tiempo de Delay) 0-500ms [6 (40 03 08)]

Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido delay.

#### Dly Fb (Nivel Feedback de Delay) -98%-+98% [7 (40 03 09)]

Ajusta la proporción (%) del sonido delay que es devuelto al efecto. Los ajustes negativos (-) invertirán la fase.

#### Dly HF (Delay HF Damp) 315-8k/Bypass [8 (40 03 0A)]

Ajusta la frecuencia con la que se cortará el sonido delay devuelto al efecto. Si no desea cortar las frecuencias altas del feedback, ajuste este parámetro a Bypass.

#### #Dly Bal (Balance de Delay) D>0E-D0<E [10 (40 03 0C)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido que pasa a través de delay y el que no. Con el ajuste a D>0E, sólo saldrá el sonido overdrive, y con el ajuste a D0<E, saldrá el sonido overdrive que pasa a través de delay.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de frecuencia baja.

Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]


Ajusta el gain de frecuencia alta.

Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]

#### 38: DS → Chorus (Distortion → Chorus)

[02H, 03H]

Este efecto conecta un distortion y un chorus en series.



#### DS Drive (Unidad de Distorsión) 0-127 [1 (40 03 03)]

Ajusta el grado de distorsión. El volumen cambiará junto con el grado de distorsión.

#### +DS Pan (Pan. de salida de distorsión) L63-0-R63 [2 (40 03 04)]

Ajusta la posición estéreo del sonido distortion. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

## DS Amp (Tipo de simulador ampli. de Distortion) Small/Bltln/2-Stk/3-Stk [3 (40 03 05)]

Selecciona el tipo de amplificador de guitarra.

Small: amplificador pequeño

BltIn: amplificador de tipo individual 2-Stk: gran amplificador apilable doble 3-Stk: gran amplificador apilable triple

#### **DS Amp Sw (Conmutador Distortion Amp)**

Off/On [4 (40 03 06)]

Activa/desactiva el DS Amp.

#### Cho Dly (Pre Delay de Chorus) 0-100ms [6 (40 03 08)]

Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido chorus.

#### Cho Rate (Frecuencia de Chorus) 0.05-10.0 [7 (40 03 09)]

Ajusta la velocidad de modulación del efecto chorus.

### Cho Depth (Profundidad de Chorus) 0-127 [8 (40 03 0A)]

Ajusta la profundidad de modulación del efecto chorus.

#### #Cho Bal (Balance de Chorus)D>0E-D0<E [10 (40 03 0C)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido que pasa a través de chorus y el que no. Con el ajuste a D>0E, sólo saldrá el sonido distortion, y con el ajuste a D0<E, saldrá el sonido distortion que pasa a través de chorus.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de frecuencia baja.

Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]

Ajusta el gain de frecuencia alta.


Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

39: DS → Flanger (Distortion → Flanger)

[02H, 04H]

Este efecto conecta un distortion y un flanger en series.



#### DS Drive (Unidad de Distorsión) 0-127 [1 (40 03 03)]

Ajusta el grado de distorsión. El volumen cambiará junto con el grado de distorsión.

#### +DS Pan (Pan. de salida de distorsión) L63-0-R63 [2 (40 03 04)]

Ajusta la posición estéreo del sonido distortion. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

## DS Amp (Tipo de simulador ampli. de Distortion) Small/Bltln/2-Stk/3-Stk [3 (40 03 05)]

Selecciona el tipo de amplificador de guitarra.

Small: amplificador pequeño

BltIn: amplificador de tipo individual 2-Stk: gran amplificador apilable doble 3-Stk: gran amplificador apilable triple

#### **DS Amp Sw (Conmutador Distortion Amp)**

Off/On [4 (40 03 06)]

Activa/desactiva el DS Amp.

#### FL Dly (Pre Delay de Flanger) 0-100ms [6 (40 03 08)]

Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido flanger.

## FL Rate (Frecuencia de Flanger) 0.05–10.0 [7 (40 03 09)] Ajusta la velocidad de modulación del efecto flanger.

FL Depth (Profundidad de Flanger) 0–127 [8 (40 03 0A)] Ajusta la profundidad de modulación del efecto flanger.

#### FL Fb (Nivel Feedback de Flanger)

-98%-+98% [9 (40 03 0B)]

Ajusta la proporción (%) del sonido flanger que es devuelto al efecto. Los ajustes negativos (-) invertirán la fase.

#### #FL Bal (Balance de Flanger) D>0E-D0<E [10 (40 03 0C)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido que pasa a través de flanger y el que no. Con el ajuste a D>0E, sólo saldrá el sonido distortion, y con el ajuste a D0<E, saldrá el sonido distortion que pasa a través de flanger.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de frecuencia baja.

Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]


Ajusta el gain de frecuencia alta.

Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]

#### 40: DS → Delay (Distortion → Delay)

[02H, 05H]

Este efecto conecta un distortion y un delay en series.



#### DS Drive (Unidad de Distorsión) 0-127 [1 (40 03 03)]

Ajusta el nivel de distorsión. El volumen cambiará junto con el grado de distorsión.

#### +DS Pan (Pan. de salida de distorsión) L63-0-R63 [2 (40 03 04)]

Ajusta la posición estéreo del sonido distortion. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

## DS Amp (Tipo de simulador ampli. de Distortion) Small/Bltln/2-Stk/3-Stk [3 (40 03 05)]

Selecciona el tipo de amplificador de guitarra.

Small: amplificador pequeño

BltIn: amplificador de tipo individual 2-Stk: gran amplificador apilable doble 3-Stk: gran amplificador apilable triple

#### DS Amp Sw (Conmutador Distortion Amp)

Off/On [4 (40 03 06)]

Activa/desactiva el DS Amp.

#### Dly Time (Tiempo de Delay) 0-500ms [6 (40 03 08)]

Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido delay.

#### Dly Fb (Nivel Feedback de Delay) -98%-+98% [7 (40 03 09)]

Ajusta la proporción (%) del sonido delay que es devuelto al efecto. Los ajustes negativos (-) invertirán la fase.

#### Dly HF (Delay HF Damp) 315-8k/Bypass [8 (40 03 0A)]

Ajusta la frecuencia con la que se cortará el sonido delay devuelto al efecto. Si no desea cortar las frecuencias altas de feedback, ajuste este parámetro a Bypass.

#### #Dly Bal (Balance de Delay) D>0E-D0<E [10 (40 03 0C)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido que pasa a través de delay y el que no. Con el ajuste a D>0E, sólo saldrá el sonido distortion, y con el ajuste a D0<E, saldrá el sonido distortion que pasa a través de delay.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

#### Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de la frecuencia baja.

Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]

Ajusta el gain de la frecuencia alta.


#### Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

#### 41: EH → Chorus (Enhancer → Chorus)

[02H, 06H]

Este efecto conecta un enhancer y un chorus en series.



#### +EH Sens (Sensibilidad de Enhancer) 0-127 [1 (40 03 03)]

Ajusta la sensibilidad del enhancer.

#### EH Mix (Nivel de Mezcla del Enhancer) 0-127 [2 (40 03 04)]

Ajusta la proporción con la que los overtones generados por el enhancer se combinan con el sonido directo.

#### Cho Dly (Pre Delay de Chorus) 0-100ms [6 (40 03 08)]

Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido chorus.

#### Cho Rate (Frecuencia de Chorus) 0.05-10.0 [7 (40 03 09)]

Ajusta la velocidad de modulación del efecto chorus.

### Cho Depth (Profundidad de Chorus) 0-127 [8 (40 03 0A)]

Ajusta la profundidad de modulación del efecto chorus.

#### #Cho Bal (Balance de Chorus) D>0E-D0<E[10 (40 03 0C)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido que pasa a través de chorus y el que no. Con el ajuste a D>0E, sólo saldrá el sonido enhancer, y con el ajuste a D0<E, saldrá el sonido enhancer que pasa a través de chorus.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

#### Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de la frecuencia baja.

#### Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]


Ajusta el gain de la frecuencia alta.

#### Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]

#### 42: EH → Flanger (Enhancer → Flanger)

[02H, 07H]

Este efecto conecta un enhancer y un flanger en series.



## **+EH Sens (Sensibilidad de Enhancer) 0–127 [1 (40 03 03)]** Ajusta la sensibilidad del enhancer.

# EH Mix (Nivel de Mezcla del Enhancer) 0–127 [2 (40 03 04)] Ajusta la proporción con la que los overtones generados por el enhancer se combinan con el sonido directo.

# **FL Dly (Pre Delay de Flanger)** 0–100ms [6 (40 03 08)] Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido flanger.

## FL Rate (Frecuencia de Flanger) 0.05–10.0 [7 (40 03 09)] Ajusta la velocidad de modulación del efecto flanger.

## FL Depth (Profundidad de Flanger) 0–127 [8 (40 03 0A)] Ajusta la profundidad de modulación del efecto flanger.

#### FL Fb (Nivel Feedback de Flanger)

-98%-+98% [9 (40 03 0B)]

Ajusta la proporción (%) del sonido flanger que es devuelto al efecto. Los ajustes negativos (-) invertirán la fase.

#### #FL Bal (Balance de Flanger) D>0E-D0<E [10 (40 03 0C)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido que pasa a través de flanger y el que no. Con el ajuste a D>0E, sólo saldrá el sonido enhancer, y con el ajuste a D0<E, saldrá el sonido enhancer que pasa a través de flanger.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de frecuencia baja.

Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]

Ajusta el gain de frecuencia alta.


Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

#### 43: EH → Delay (Enhancer → Delay)

[02H, 08H]

Este efecto conecta un enhancer y un delay en series.



#### +EH Sens (Sensibilidad de Enhancer) 0-127 [1 (40 03 03)]

Ajusta la sensibilidad del enhancer.

#### EH Mix (Nivel de Mezcla del Enhancer) 0-127 [2 (40 03 04)]

Ajusta la proporción con la que los overtones generados por el enhancer se combinan con el sonido directo.

#### Dly Time (Tiempo de Delay) 0-500ms [6 (40 03 08)]

Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido delay.

#### Dly Fb (Nivel Feedback de Delay) -98%-+98% [7 (40 03 09)]

Ajusta la proporción (%) del sonido delay que es devuelto a la entrada delay. Los ajustes negativos (-) invertirán la fase.

#### Dly HF (Delay HF Damp) 315-8k/Bypass [8 (40 03 0A)]

Ajusta la frecuencia con la que se cortará el sonido delay devuelto a la entrada delay. Si no desea cortar las frecuencias altas de delay feedback, ajuste este parámetro a Bypass.

#### #Dly Bal (Balance de Delay) D>0E-D0<E [10 (40 03 0C)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido que pasa a través de delay y el que no. con el ajuste a D>0E, sólo saldrá el sonido enhancer, y con el ajuste a D0<E, saldrá el sonido enhancer que pasa a través de delay.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de frecuencia baja.

Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]


Ajusta el gain de frecuencia alta.

Level (Nivel de salida) 0–127 [20 (40 03 16)]

#### 44: Cho → Delay (Chorus → Delay)

[02H, 09H]

Este efecto conecta un chorus y un delay en series.



#### Cho Dly (Pre Delay de Chorus) 0-100ms [1 (40 03 03)]

Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido chorus.

Cho Rate (Frecuencia de Chorus) 0.05–10.0 [2 (40 03 04)] Ajusta la velocidad de modulación del efecto chorus.

Cho Depth (Profundidad de Chorus) 0–127 [3 (40 03 05)] Ajusta la profundidad de modulación del efecto chorus.

#### +Cho Bal (Balance de Chorus) D>0E-D0<E [5 (40 03 07)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el sonido chorus. Con el ajuste a D>0E, sólo saldrá el sonido directo. Con el ajuste a D0<E, sólo saldrá el sonido chorus. "D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

#### Dly Time (Tiempo de Delay) 0-500ms [6 (40 03 08)]

Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido delay.

#### Dly Fb (Nivel Feedback de Delay) -98%-+98% [7 (40 03 09)]

Ajusta la proporción (%) del sonido delay que es devuelto a la entrada delay. Los ajustes negativos (-) invertirán la fase.

#### Dly HF (Delay HF Damp) 315-8k/Bypass [8 (40 03 0A)]

Ajusta la frecuencia con la que se cortará el sonido delay devuelto a la entrada delay. Si no desea cortar las frecuencias altas de feedback, ajuste este parámetro a Bypass.

#### #Dly Bal (Balance de Delay) D>0E-D0<E [10 (40 03 0C)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido que pasa a través de delay y el que no. Con el ajuste a D>0E, sólo saldrá el sonido chorus, y con el ajuste a D0<E, saldrá el sonido chorus que pasa a través de delay.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

Low Gain (Gain bajo) -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de frecuencia baja.

Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]

Ajusta el gain de frecuencia alta.


Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

45: FL → Delay (Flanger → Delay)

[02H, 0AH]

Este efecto conecta un flanger y un delay en series.



#### FL Dly (Pre Delay de Flanger) 0-100ms [1 (40 03 03)]

Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido flanger.

FL Rate (Frecuencia de Flanger) 0.05–10.0 [2 (40 03 04)] Ajusta la velocidad de modulación del efecto flanger.

## FL Depth (Profundidad de Flanger) 0-127 [3 (40 03 05)]

Ajusta la profundidad de modulación del efecto flanger.

## +FL Fb (Nivel Feedback de Flanger)-98%-+98% [4 (40 03 06)]

Ajusta la proporción (%) del sonido flanger que es devuelto al efecto. Los ajustes negativos (-) invertirán la fase.

#### FL Bal (Balance de Flanger) D>0E-D0<E [5 (40 03 07)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el sonido flanger. Con el ajuste a D>0E, sólo saldrá el sonido directo. Con el ajuste a D0<E, sólo saldrá el sonido flanger. "D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

#### Dly Time (Tiempo de Delay) 0-500ms [6 (40 03 08)]

Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido delay.

#### Dly Fb (Nivel Feedback de Delay) -98%-+98% [7 (40 03 09)]

Ajusta la proporción (%) del sonido delay que es devuelto a la entrada delay. Los ajustes negativos (-) invertirán la fase.

#### Dly HF (Delay HF Damp) 315-8k/Bypass [8 (40 03 0A)]

Ajusta la frecuencia con la que se cortará el sonido delay que es devuelto a la entrada delay. Si no desea cortar las frecuencias altas de delay feedback, ajuste este parámetro a Bypass.

#### #Dly Bal (Balance de Delay) D>0E-D0<E [10 (40 03 0C)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido que pasa a través de delay y el que no. Con el ajuste a D>0E, sólo saldrá el sonido flanger, y con el ajuste a D0<E, saldrá el sonido flanger que pasa a través de delay.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

Low Gain -12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de la frecuencia baja.

Hi Gain (Gain alto) -12-+12 [18 (40 03 14)]


Ajusta el gain de la frecuencia alta.

Level (Nivel de salida) 0–127 [20 (40 03 16)]

#### 46: Cho → Flanger (Chorus → Flanger)

[02H, 0BH]

Este efecto conecta un chorus y un flanger en series.



#### Cho Dly (Pre Delay de Chorus) 0-100ms [1 (40 03 03)]

Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido chorus.

Cho Rate (Frecuencia de Chorus) 0.05–10.0 [2 (40 03 04)] Ajusta la velocidad de modulación del efecto chorus.

Cho Depth (Profundidad de Chorus) 0–127 [3 (40 03 05)] Ajusta la profundidad de modulación del efecto chorus.

#### +Cho Bal (Balance de Chorus) D>0E-D0<E [5 (40 03 07)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el sonido chorus. Con el ajuste a D>0E, sólo saldrá el sonido directo. Con el ajuste a D0<E, sólo saldrá el sonido chorus. "D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

## FL Dly (Tiempo Pre Delay de Flanger) 0–100ms [6 (40 03 08)]

Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido flanger.

## FL Rate (Frecuencia de Flanger) 0.05–10.0 [7 (40 03 09)]

Ajusta la velocidad de modulación del efecto flanger.

FL Depth (Profundidad de Flanger) 0–127 [8 (40 03 0A)] Ajusta la profundidad de modulación del efecto flanger.

#### FL Fb (Nivel Feedback de Flanger)

-98%-+98% [9 (40 03 0B)]

Ajusta la proporción (%) del sonido flanger que es devuelto al efecto. Los ajustes negativos (-) invertirán la fase.

#### #FL Bal (Balance de Flanger) D>0E-D0<E [10 (40 03 0C)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido que pasa a través de flanger y el que no. Con el ajuste a D>0E, sólo saldrá el sonido chorus, y con el ajuste a D0<E, saldrá el sonido chorus que pasa a través de flanger.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

Low Gain

-12-+12 [17 (40 03 13)]

Ajusta el gain de la frecuencia baja.

-12-+12 [18 (40 03 14)]

Ajusta el gain de la frecuencia alta.

Level (Nivel de salida)

Hi Gain (Gain alto)

0-127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

## Efectos que conectan tres o más tipos de efectos en series (series 3/series 4/series 5)

#### 47: Rotary Multi

[03H, 00H]

Conecta los efectos Overdrive (OD), 3-band equalizer (EQ), y Rotary (RT) en series.



#### OD (Overdrive)

#### +OD Drive

0-127 [1 (40 03 03)]

Ajusta el grado de distorsión. El volumen cambiará junto con el grado de distorsión.

OD Sw (Conmutador Overdrive) Off/On [2 (40 03 04)] Activa/desactiva el efecto Overdrive.

#### ● EQ (Equalizer)

**EQ L Gain (Gain bajo de EQ)** -12-+12 [3 (40 03 05)] Ajusta el gain de gama baja del ecualizador.

**EQ M Fq (Frecuencia media EQ) 200–6.3k [4 (40 03 06)]** Ajusta la frecuencia central de gama media del ecualizador.

## EQ M Q (Mid Q de EQ) 0.5/1.0/2.0/4.0/9.0 [5 (40 03 07)]

Ajusta la amplitud de la zona centrada en el ajuste EQ M Fq del cual el gain se verá afectado. La zona afectada se estrechará al incrementar el valor.

#### EQ M Gain (Gain medio de EQ) -12-+12 [6 (40 03 08)]

Ajusta el gain de la zona especificada por el parámetro EQ M Fq y el parámetro EQ M Q.

EQ H Gain (Gain alto de EQ) -12-+12 [7 (40 03 09)]

Ajusta el gain de gama alta del ecualizador.

#### ● RT (Rotación)

## RT L Slow (Intervalo lento de frecuencia baja RT) 0.05–10.0 [8 (40 03 0A)]

Ajusta la velocidad del rotor de gama baja para el ajuste de velocidad lenta.

#### RT L Fast (Intervalo rápido de frecuencia baja RT) 0.05–10.0 [9 (40 03 0B)]

Ajusta la velocidad del rotor de gama baja para el ajuste de velocidad rápida.

#### RT Lo Accl (Aceleración de frecuencia baja RT) 0-15 [10 (40 03 0C)]

Ajusta el tiempo con el que la velocidad de rotación del rotor de gama baja cambiará de velocidad lenta a velocidad rápida (o a la inversa). Los valores inferiores requieren más tiempo para alcanzar la nueva velocidad rotativa.

#### RT Lo Lev (Nivel de frecuencia baja RT)

0-127 [11 (40 03 0D)]

Ajusta el volumen del rotor de gama baja.

## RT H Slow (Intervalo lento de frecuencia alta RT) 0.05-10.0 [12 (40 03 0E)]

Ajusta la velocidad del rotor de gama alta para el ajuste de velocidad lenta.

## RT H Fast (Intervalo rápido de frecuencia alta RT) 0.05–10.0 [13 (40 03 0F)]

Ajusta la velocidad del rotor de gama alta para el ajuste de velocidad rápida.

#### RT Hi Accl (Aceleración de frecuencia alta RT) 0-15 [14 (40 03 10)]

Ajusta el tiempo con el que la velocidad de rotación del rotor de gama alta cambiará de velocidad lenta a velocidad rápida (o a la inversa). Los valores inferiores requerirán más tiempo para alcanzar la nueva velocidad de rotación.

#### RT Hi Lev (Nivel de frecuencia alta RT)

0-127 [15 (40 03 11)]

Ajusta el volumen del rotor de gama alta.

RT Sept (Separación RT) 0-127 [16 (40 03 12)]

Ajusta la distribución espacial del sonido rotativo.

#### #Velocidad RT Lenta/Rápida [17 (40 03 13)]

Cambia simultáneamente la velocidad rotativa de ambos rotores, el de gama baja y el de gama alta.

Lenta: Disminuye la rotación de la velocidad

especificada (valores de parámetro RT L

Slow/RT H Slow).

Rápida: Aumenta la rotación de la velocidad especi-

ficada (valores de parámetro RT L Fast/RT

H Fast).


Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

#### 48: GTR Multi 1 (Guitar Multi 1)

[04H, 00H]

Guitar Multi 1 conecta los efectos Compressor (Cmp), Overdrive o Distortion (OD), Chorus o Flanger (CF), y Delay (Dly) en series.



#### Cmp (Compressor)

#### Cmp Atck (Ataque de Compresor) 0-127 [1 (40 03 03)]

Ajusta el tiempo durante el cual el sonido se elevará después de entrar.

#### Cmp Sus (Sustain de Compresor) 0-127 [2 (40 03 04)]

Ajusta el tiempo durante el cual los sonidos a un nivel bajo se enfatizan hasta que alcanzan un volumen especificado. Si aumenta el valor disminuirá el tiempo. Cuando el valor se modifica, el nivel también cambia.

Cmp Level (Nivel de Compresor) 0-127 [3 (40 03 05)]

Ajusta el volumen del sonido compressor.

#### Cmp Sw (Conmutador Compressor)Off/On [4 (40 03 06)]

Activa/desactiva el efecto compressor.

#### OD (Overdrive/Distortion)

OD Sel (Selección de OD) Odrv/Dist [5 (40 03 07)]

Selecciona el efecto Overdrive o Distortion.

+Unidad OD 0-127 [6 (40 03 08)]

Ajusta la profundidad de distorsión. El volumen cambiará junto con la profundidad de distorsión.

#### OD Amp (Tipo de simulador Amp de OD)

Small/Bltln/2-Stk/3-Stk [7 (40 03 09)]

Selecciona el tipo de amplificador de guitarra.

Small: amplificador pequeño

BltIn: amplificador de tipo individual 2-Stk: gran amplificador apilable doble 3-Stk: gran amplificador apilable triple

### OD Amp Sw (Conmutador OD Amp)Off/On [8 (40 03 0A)]

Activa/desactiva el OD Amp.

OD L Gain (Gain bajo OD) -12-+12 [9 (40 03 0B)]

Ajusta el gain de gama baja.

OD H Gain (Gain alto OD) -12-+12 [10 (40 03 0C)]

Ajusta el gain de gama alta.

OD Sw (Conmutador OD) Off/On [11 (40 03 0D)]

Activa/desactiva Overdrive o Distortion.

#### CF (Chorus/Flanger)

CF Sel (Selección CF) Chorus/Flangr [12 (40 03 0E)]

Selecciona el efecto Chorus o Flanger.

Intervalo CF 0.05–6.40 [13 (40 03 0F)]

Ajusta la velocidad de modulación.

Profundidad CF 0–127 [14 (40 03 10)]

Ajusta la profundidad de modulación.

CF Fb (CF Feedback) -98%-+98% [15 (40 03 11)]

Ajusta la cantidad (%) de sonido flanger que es devuelto a la entrada. Los valores negativos (-) invertirán la fase.

\* En el caso de Chorus, esto no tendrá efecto.

CF Mix 0–127 [16 (40 03 12)]

Ajusta el volumen del sonido chorus o flanger.

#### Dly (Delay)

Dly Time (Tiempo de Delay) 0-635ms [17 (40 03 13)]

Ajusta el tiempo desde el sonido original hasta que se oye el sonido delay.

#### Dly Fb (Nivel Feedback de Delay) 0-127 [18 (40 03 14)]

Ajusta la cantidad de sonido delay que es devuelto a la entrada.

#Dly Mix (Mezcla de Delay) 0-127 [19 (40 03 15)]


Ajusta el volumen del sonido delay.

Level (Nivel de salida) 0–127 [20 (40 03 16)]

#### 49: GTR Multi 2 (Guitar Multi 2)

[04H, 01H]

Guitar Multi 2 contiene los efectos Compressor (Cmp), Overdrive o Distortion (OD), Equalizer (EQ), y Chorus o Flanger (CF) conectados en series.



#### ● Cmp (Compressor)

Cmp Atck (Ataque de Compresor) 0-127 [1 (40 03 03)]

Ajusta el tiempo durante el cual el sonido se elevará después de entrar.

#### Cmp Sus (Sustain de Compresor) 0-127 [2 (40 03 04)]

Ajusta el tiempo durante el cual los sonidos a un nivel bajo se elevan hasta alcanzar un volumen especificado.

Si aumenta el valor disminuirá el tiempo. Cuando el valor se modifica, el nivel también cambia.

#### Cmp Level (Nivel de Compresor) 0-127 [3 (40 03 05)]

Ajusta el volumen del sonido compressor.

Cmp Sw (Conmutador Compressor)Off/On [4 (40 03 06)] Activa/desactiva el efecto compressor.

#### OD (Overdrive/Distortion)

OD Sel (Selección OD) Odrv/Dist [5 (40 03 07)] Selecciona Overdrive o Distortion.

#### +OD Drive (Unidad OD) 0-127 [6 (40 03 08)]

Ajusta el grado de distorsión. El volumen cambiará junto con el grado de distorsión.

#### OD Amp (Tipo de simulador ampli. de Overdrive) Small/Bltln/2-Stk/3-Stk [7 (40 03 09)]

Selecciona el tipo de amplificador de guitarra

Small: amplificador pequeño

BltIn: amplificador de tipo individual 2-Stk: gran amplificador apilable doble 3-Stk: gran amplificador apilable triple

#### OD Amp Sw (Conmutador OD Amp)Off/On [8 (40 03 0A)]

Activa/desactiva OD Amp.

#### OD Sw (Conmutador OD) Off/On [9 (40 03 0B)]

Activa/desactiva Overdrive o Distortion.

#### ● EQ (Equalizer)

**EQ L Gain (Gain bajo de EQ)** -12-+12 [10 (40 03 0C)] Ajusta el gain de gama baja del ecualizador.

**EQ M Fq (Frecuencia de EQ)** 200–6.3k [11 (40 03 0D)] Ajusta la frecuencia central de la gama media del ecualizador.

#### EQ M Q (Mid Q de EQ) 0.5/1.0/2.0/4.0/9.0 [12 (40 03 0E)]

Ajusta la amplitud de la zona centrada en el ajuste EQ M Fq del cual el gain se verá afectado. La zona afectada se estrechará al aumentar el valor.

#### EQ M Gain (Gain medio de EQ) -12-+12 [13 (40 03 0F)]

Ajusta el gain de la zona especificada por el parámetro EQ M Fq y el parámetro EQ M Q.

EQ H Gain (Gain alto de EQ) -12-+12 [14 (40 03 10)] Ajusta el gain de gama alta del ecualizador.

#### CF (Chorus/Flanger)

**CF Sel (Selección CF)** Chorus/Flangr [15 (40 03 11)] Selecciona el efecto Chorus o Flanger.

Intervalo CF 0.05–6.40 [16 (40 03 12)]

Ajusta la velocidad de modulación de chorus o flanger.

Profundidad CF 0–127 [17 (40 03 13)]

Ajusta la profundidad de modulación de chorus o flanger.

CF Fb (Feedback de CF) -98%—+98% [18 (40 03 14)]

Ajusta la cantidad (%) de sonido flanger que será devuelto a la entrada. Los valores negativos (-) invertirán la fase.

\* En el caso de Chorus, esto no tendrá efecto.

#### #CF Mix (Mezcla de CF) 0-127 [19 (40 03 15)]


Ajusta el volumen del sonido chorus o flanger.

Level (Nivel de salida) 0–127 [20 (40 03 16)]

#### 50: GTR Multi 3 (Guitar Multi 3)

[04H, 02H]

Guitar Multi 3 conecta los efectos Wah (Wah), Overdrive o Distortion (OD), Chorus o Flanger (CF), y Delay (Dly) en serie.



#### Wah

Wah Fil (Tipo de filtro Wah) LPF/BPF [1 (40 03 03)] Selecciona el tipo de filtro.

LPF: El efecto wah se producirá con una amplia

gama de frecuencia.

BPF: El efecto wah se producirá con una reducida

gama de frecuencia.

#### +Wah Man (Wah Manual) 0-127 [2 (40 03 04)]

Ajusta la frecuencia central en la que se producirá el efecto.

#### Wah Peak 0–127 [3 (40 03 05)]

Ajusta el sistema con el que el efecto wah se aplicará en la zona del centro de la frecuencia. Los ajustes bajos producirán un efecto wah en una amplia zona alrededor del centro de la frecuencia, y los ajustes altos producirán un efecto wah en una reducida zona alrededor del centro de la frecuencia.

Wah Sw (Conmutador Wah) Off/On [4 (40 03 06)] Activa/desactiva el efecto Wah.

#### OD (Overdrive/Distortion)

OD Sel (Selección OD) Odrv/Dist [5 (40 03 07)]

Selecciona Overdrive o Distortion.

#### #OD Drive (Unidad Overdrive) 0-127 [6 (40 03 08)]

Ajusta la profundidad de distorsión. El volumen cambiará junto con la profundidad de distorsión.

#### OD Amp (Tipo de simulador ampli. de Overdrive) Small/Bltln/2-Stk/3-Stk [7 (40 03 09)]

Selecciona el tipo de amplificador de guitarra

Small: amplificador pequeño

BltIn: amplificador de tipo individual 2-Stk: gran amplificador apilable doble 3-Stk: gran amplificador apilable triple

## OD Amp Sw (Conmutador OD Amp)Off/On [8 (40 03 0A)]

Activa/desactiva OD Amp.

#### OD L Gain (Gain bajo de OD) -12-+12 [9 (40 03 0B)]

Ajusta el gain de gama baja para el sonido overdrive (o distortion).

#### OD H Gain (Gain alto de OD) -12-+12 [10 (40 03 0C)]

Ajusta el gain de gama alta para el sonido overdrive (o distortion).

#### OD Sw (Conmutador OD) Off/On [11 (40 03 0D)]

Activa/desactiva overdrive o distortion.

#### CF (Chorus/Flanger)

CF Sel (Selección CF) Chorus/Flangr [12 (40 03 0E)] Selecciona Chorus o Flanger.

Intervalo CF 0.05-6.40 [13 (40 03 0F)]

Ajusta la velocidad de modulación de chorus o flanger.

Profundidad CF 0–127 [14 (40 03 10)]

Ajusta la profundidad de modulación de chorus o flanger.

**CF Fb (Feedback de CF)** -98%-+98% [15 (40 03 11)] Ajusta la cantidad (%) de sonido flanger que será devuelto a la entrada. Los valores negativos (-) invertirán la fase.

\* En el caso de Chorus, esto no tendrá efecto.

CF Mix 0–127 [16 (40 03 12)]

Ajusta el volumen del sonido chorus o flanger.

#### Dly (Delay)

Dly Time (Tiempo de Delay) 0-635ms [17 (40 03 13)]

Ajusta el tiempo desde el sonido original hasta que se oye el sonido delay.

Dly Fb (Nivel Feedback de Delay) 0-127 [18 (40 03 14)]

Ajusta la cantidad de sonido delay que será devuelto a la entrada.

Dly Mix (Mezcla de Delay) 0-127 [19 (40 03 15)]


Ajusta el volumen del sonido delay.

Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]

#### 51: Clean Gt Multi1 (Clean Guitar Multi 1)

[04H, 03H]

Clean Guitar Multi 1 conecta los efectos Compressor (Cmp), Equalizer (EQ), Chorus o Flanger (CF), y Delay (Dly) en series.



#### Cmp (Compressor)

Cmp Atck (Ataque de Compresor) 0-127 [1 (40 03 03)]

Ajusta el tiempo durante el cual el sonido se elevará después de entrar.

Cmp Sus (Sustain de Compresor) 0-127 [2 (40 03 04)]

Ajusta el tiempo durante el cual los sonidos a un nivel bajo se elevan hasta alcanzar el volumen especificado. Si aumenta el valor disminuirá el tiempo. Cuando se modifica el valor, el nivel también cambia.

Cmp Level (Nivel de Compresor) 0–127 [3 (40 03 05)]

Ajusta el volumen del sonido compressor.

Cmp Sw (Conmutador Compressor)Off/On [4 (40 03 06)] Activa/desactiva el efecto compressor.

#### ● EQ (Equalizer)

EQ L Gain (Gain bajo de EQ) -12-+12 [5 (40 03 07)]

Ajusta el gain de gama baja del ecualizador.

EQ M Fq (Frecuencia media EQ) 200–6.3k [6 (40 03 08)]

Ajusta la frecuencia central para la gama media del ecualizador.

EQ M Q (Mid Q de EQ) 0.5/1.0/2.0/4.0/9.0 [7 (40 03 09)]

Ajusta la amplitud de la zona centrada en el ajuste EQ M Fq en el cual el gain se verá afectado. La zona afectada se estrechará al aumentar el valor.

EQ M Gain (Gain medio de EQ) -12-+12 [8 (40 03 0A)]

Ajusta el gain de la zona especificada por el parámetro EQ M Fq y el parámetro EQ M Q.

**EQ H Gain (Gain alto de EQ)** -12-+12 [9 (40 03 0B)] Ajusta el gain de gama alta del ecualizador.

#### CF (Chorus/Flanger)

CF Sel (Selección CF) Chorus/Flangr [10 (40 03 0C)] Selecciona Chorus o Flanger.

Frecuencia CF 0.05–6.40 [11 (40 03 0D)]

Ajusta la velocidad de modulación de chorus o flanger.

Profundidad CF 0–127 [12 (40 03 0E)]

Ajusta la profundidad de modulación de chorus o flanger.

CF Fb (Feedback de CF) -98%-+98% [13 (40 03 0F)]

Ajusta la cantidad (%) de sonido flanger que será devuelto a la entrada. Los valores negativos (-) invertirán la fase.

\* En el caso de Chorus, esto no tendrá efecto.

+CF Mix (Mezcla de CF) 0-127 [14 (40 03 10)]

Ajusta el volumen del sonido chorus o flanger.

#### Dly (Delay)

Dly Time (Tiempo de Delay) 0-635ms [15 (40 03 11)]

Ajusta el tiempo desde el sonido original hasta que se oye el sonido delay.

Dly Fb (Nivel Feedback de Delay) 0-127 [16 (40 03 12)]

Ajusta la cantidad de sonido delay que es devuelto a la entrada.

Dly HF (Delay HF Dump) 315-8k/Bypass[17 (40 03 13)]

Ajusta la frecuencia a la que se cortará la gama alta desde el sonido delay que es devuelto a la entrada. Si no desea cortar la gama alta del sonido devuelto, seleccione Bypass.

#Dly Mix (Mezcla de Delay)

0-127 [18 (40 03 14)]

Ajusta el volumen del sonido delay.

Level (Nivel de salida)


0-127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

#### 52: Clean Gt Multi2 (Clean Guitar Multi 2)

[04H, 04H]

Clean Guitar Multi 2 contiene los efectos Auto-wah (AW), Equalizer (EQ), Chorus o Flanger (CF), y Delay (Dly) conectados en series.



#### AW (Auto-wah)

AW Filter (Tipo de filtro Auto-wah)LPF/BPF [1 (40 03 03)]

Selecciona el tipo de filtro para Auto-wah.

LPF: El efecto wah se producirá con una amplia

gama de frecuencia.

BPF: El efecto wah se producirá con una reducida

gama de frecuencia.

+AW Man (Auto-wah Manual) 0–127 [2 (40 03 04)]

Ajusta el centro de la frecuencia en la que se producirá el efecto auto-wah.

AW Peak (Pico de Auto-wah) 0-127 [3 (40 03 05)]

Ajusta el sistema con el cual se aplicará el efecto wah en la zona del centro de la frecuencia. Los ajustes bajos producen un efecto wah en una amplia zona alrededor del centro de la frecuencia, y los ajustes altos producen un efecto wah en una reducida zona del centro de la frecuencia.

AW Rate (Frecuencia de Auto-wah) 0.05–6.40 [4 (40 03 06)] Ajusta la velocidad de modulación del Auto-wah.

**AW Depth (Profundidad de Auto-wah) 0–127 [5 (40 03 07)]** Ajusta la profundidad de modulación de Auto-wah.

AW Sw (Conmutador Auto-wah) Off/On [6 (40 03 08)] Activa/desactiva Auto-wah.

#### ● EQ (Ecualizador)

**EQ L Gain (Gain bajo de EQ)** -12-+12 [7 (40 03 09)] Ajusta el gain de gama baja del ecualizador.

**EQ M Fq (Frecuencia media EQ) 200–6.3k [8 (40 03 0A)]** Ajusta la frecuencia central para la gama media del ecualizador.

**EQ M Q (Mid Q de EQ)** 0.5/1.0/2.0/4.0/9.0 [9 (40 03 0B)] Ajusta la amplitud de la zona centrada en el ajuste EQ M Fq en el cual el gain se verá afectado. La zona afectada se estrechará al aumentar el valor.

**EQ M Gain (Gain medio de EQ)** -12-+12 [10 (40 03 0C)] Ajusta el gain de la zona especificada por el parámetro EQ M Fq y el parámetro EQ M Q.

**EQ H Gain (Gain alto de EQ)** -12-+12 [11 (40 03 0D)] Ajusta el gain de gama alta del ecualizador.

#### CF (Chorus/Flanger)

CF Sel (Selección CF) Chorus/Flangr [12 (40 03 0E)] Selecciona Chorus o Flanger.

Frecuencia CF 0.05–6.40 [13 (40 03 0F)]

Ajusta la velocidad de modulación de chorus o flanger.

Profundidad CF 0–127 [14 (40 03 10)]

Ajusta la profundidad de modulación de chorus o flanger.

**CF Fb (Feedback de CF)** -98%—+98% [15 (40 03 11)] Ajusta la cantidad (%) de sonido flanger que será devuelto a la entrada. Los valores negativos (-) invertirán la fase.

\* En el caso de Chorus, esto no tendrá efecto.

**CF Mix 0–127 [16 (40 03 12)]** Ajusta el volumen del sonido chorus o flanger.

#### Dly (Delay)


Dly Time (Tiempo de Delay) 0–635ms [17 (40 03 13)] Ajusta el tiempo desde el sonido original hasta que se oye el sonido delay.

**Dly Fb (Nivel Feedback de Delay)** 0–127 [18 (40 03 14)] Ajusta la cantidad de sonido delay que será devuelto a la entrada.

**#Dly Mix (Mezcla de Delay)** 0–127 [19 (40 03 15)] Ajusta el volumen del sonido delay.

Level (Nivel de salida) 0–127 [20 (40 03 16)] Ajusta el nivel de salida. 53: Bass Multi [04H, 05H]

Bass Multi contiene los efectos Compressor (Cmp), Overdrive o Distortion (OD), Equalizer (EQ), y Chorus o Flanger (CF) conectados en series.



#### ● Cmp (Compressor)

Cmp Atck (Ataque de Compresor) 0–127 [1 (40 03 03)]

Ajusta el tiempo durante el cual se elevará el sonido después de entrar.

Cmp Sus (Sustain de Compresor) 0-127 [2 (40 03 04)]

Ajusta el tiempo durante el cual los sonidos a un nivel bajo se elevarán hasta alcanzar el volumen especificado. Si aumenta el valor disminuirá el tiempo. Cuando se modifica el valor, el nivel también cambia.

Cmp Level (Nivel de Compresor) 0–127 [3 (40 03 05)] Ajusta el volumen del sonido compressor.

Cmp Sw (Conmutador Compressor)Off/On [4 (40 03 06)] Activa/desactiva el efecto compressor.

#### OD (Overdrive/Distortion)

OD Sel (Selección OD) Odrv/Dist [5 (40 03 07)] Selecciona el bajo de guitarra Overdrive o Distortion.

+OD Drive (Unidad OD) 0-127 [6 (40 03 08)]

Ajusta la profundidad de distorsión. El volumen cambiará junto con la profundidad de distorsión.

OD Amp (Tipo de simulación ampli. de Overdrive) Small/Bltln/2-Stk [7 (40 03 09)]

Selecciona el tipo de amplificador de bajo

Small: amplificador pequeño

BltIn: amplificador de tipo individual 2-Stk: gran amplificador apilable doble

**OD Amp Sw (Conmutador OD Amp)Off/On [8 (40 03 0A)]** Activa/desactiva el OD Amp.

OD Sw (Conmutador OD) Off/On [9 (40 03 0B)]

Activa/desactiva el efecto Overdrive/Distortion.

#### ■ EQ (Equalizer)

**EQ L Gain (Gain bajo de EQ)** -12-+12 [10 (40 03 0C)] Ajusta el gain de gama baja del ecualizador.

EQ M Fq (Frecuencia media EQ)200-6.3k [11 (40 03 0D)]

Ajusta la frecuencia central para la gama media del ecualizador.

EQ M Q (Mid Q de EQ) 0.5/1.0/2.0/4.0/9.0 [12 (40 03 0E)]

Ajusta la amplitud de la zona centrada en el ajuste EQ M Fq en el cual el gain se verá afectado. La zona afectada se estrechará si el valor aumenta.

EQ M Gain (Gain medio de EQ) -12-+12 [13 (40 03 0F)]

Ajusta el gain de la zona especificada por el parámetro EQ M Fq y el parámetro EQ M Q.

**EQ H Gain (Gain alto de EQ)** -12-+12 [14 (40 03 10)] Ajusta el gain de gama alta del ecualizador.

#### CF (Chorus/Flanger)

CF Sel (Selección CF) Chorus/Flangr [15 (40 03 11)] Selecciona Chorus o Flanger.

Frecuencia CF 0.05–6.40 [16 (40 03 12)]

Ajusta la velocidad de modulación de chorus o flanger.

Profundidad CF 0–127 [17 (40 03 13)]

Ajusta la profundidad de modulación de chorus o flanger.

CF Fb (Nivel de Feedback CF)-98%-+98% [18 (40 03 14)]

Ajusta la cantidad (%) de sonido flanger que será devuelto a la entrada. Los valores negativos (-) invertirán la fase.

\* En el caso de Chorus, esto no tendrá efecto.

#CF Mix 0-127 [19 (40 03 15)]


Ajusta el volumen del sonido chorus o flanger.

Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

#### 54: Rhodes Multi [04H, 06H]

Rhodes Multi contiene los efectos Enhancer (EH), Phaser (PH), Chorus o Flanger (CF), y Tremolo o Pan (TP) conectados en series.



#### EH (Enhancer)

EH Sens (Sensibilidad de Enhancer)0–127 [1 (40 03 03)] Ajusta la sensibilidad del enhancer.

EH Mix (Nivel de Mezcla del Enhancer) 0-127 [2 (40 03 04)]

Ajusta el nivel en el cual los overtones generados por el enhancer se mezclarán con el sonido directo.

#### PH (Phaser)

PH Man (Phaser Manual) 100-8.0k [3 (40 03 05)]

Ajusta la frecuencia central en la que se modulará el sonido.

PH Rate (Frecuencia de Phaser) 0.05–6.40 [4 (40 03 06)] Ajusta la velocidad de modulación.

PH Depth (Profundidad de Phaser) 0–127 [5 (40 03 07)] Ajusta la profundidad de modulación.

PH Reso (Resonancia de Phaser) 0-127 [6 (40 03 08)]

Ajusta el énfasis de la zona cercana al centro de la frecuencia especificada por el parámetro PH Man.

PH Mix (Mezcla de Phaser) 0–127 [7 (40 03 09)]

Ajusta la proporción del sonido desafinado de fase que se mezclará con el sonido directo.

#### CF (Chorus/Flanger)

CF Sel (Selección de CF) Chorus/Flangr [8 (40 03 0A)] Selecciona el Chorus o Flanger.

CF LPF (Filtro pasa bajos CF)

250-6.3k/Bypass [9 (40 03 0B)]

Corta la gama de frecuencia alta del sonido chorus o flanger.

CF Dly (Pre Delay de CF) 0–100ms [10 (40 03 0C)]

Ajusta el tiempo desde el sonido directo hasta que se oye el sonido chorus o flanger.

Frecuencia CF 0.05–6.40 [11 (40 03 0D)]

Ajusta la velocidad de modulación.

Profundidad CF 0–127 [12 (40 03 0E)]

Ajusta la profundidad de modulación.

CF Fb (Nivel Feedback de CF) -98%-+98% [13 (40 03 0F)]

Ajusta la cantidad (%) de sonido flanger que será devuelto a la entrada. Los valores negativos (-) invertirán la fase.

\* En el caso de Chorus, esto no tendrá efecto.

CF Mix 0–127 [14 (40 03 10)]

Ajusta el volumen del sonido chorus o flanger.

#### ● TP (Tremolo/Pan)

TP Sel (Selección de TP) Trem/Pan [15 (40 03 11)]
Selecciona Tremolo o Pan.

#### TP Mod WV (Onda de modulación TP)

Tri/Sqr/Sin/Saw1/Saw2 [16 (40 03 12)]

Selecciona la forma con la que se modularán los efectos tremolo o pan.

Tri: El sonido se modulará como una onda

triangular.

Sqr: El sonido se modulará como una onda

cuadrada.

Sin: El sonido se modulará como una onda

sinuoside.

Saw1,2: El sonido se modulará como una onda

dentada.

Los dientes en Saw1 y Saw2 van en direcciones opuestas.



**+TP Mod RT (Frecuencia de mod. TP)** 0.05–6.40 [17 (40 03 13)] Ajusta la velocidad de modulación.

**#TP Mod Dep (Profundidad de mod. TP) 0–127 [18 (40 03 14)]**Ajusta la profundidad de modulación.

TP Sw (Conmutador TP) Off/On [19 (40 03 15)]

Activa/desactiva los efectos tremolo o pan.


**Level (Nivel de salida)** 0–127 [20 (40 03 16)] Ajusta el nivel de salida.

#### 55: Keyboard Multi

[05H, 00H]

Keyboard Multi contiene los efectos Ring Modulator (RM), Equalizer (EQ), Pitch Shifter (PS), Phaser (PH) y Delay (Dly) conectados en series.

Ring Modulator es un efecto que aplica amplitud de modulación (AM) a la señal de entrada, produciendo sonidos de campana.



#### RM (Ring Modulator)

+RM Mod Freq (Frecuencia de modulación RM)

0-127 [1 (40 03 03)]

Ajusta la frecuencia a la que se aplicará la modulación.

**#RM Bal (Balance de RM)** D>0E-D0<E [2 (40 03 04)] Ajusta el balance entre el sonido directo y el modulado.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

#### ● EQ (Equalizer)

**EQ L Gain (Gain bajo de EQ)** -12-+12 [3 (40 03 05)] Ajusta el gain de gama baja del ecualizador.

EQ M Fq (Frecuencia media EQ) 200-6.3k [4 (40 03 06)]

Ajusta la frecuencia central para la gama media del ecualizador.

EQ M Q (Mid Q de EQ) 0.5/1.0/2.0/4.0/9.0 [5 (40 03 07)]

Ajusta la amplitud de la zona centrada en el ajuste EQ M Fq en el cual el gain se verá afectado. La zona afectada se estrechará al aumentar el valor.

EQ M Gain (Gain medio de EQ) -12-+12 [6 (40 03 08)]

Ajusta el gain de la zona especificada por el parámetro EQ M Fq y el parámetro EQ M Q.

EQ H Gain (Gain alto de EQ) -12-+12 [7 (40 03 09)]

Ajusta el gain de gama alta del ecualizador.

#### PS (Pitch Shifter)

PS Coarse (Afinación aprox. de PS)-24–0–+12 [8 (40 03 0A)] Ajusta la cantidad de desafinación en intervalos de semitono (octavas de -2 a +1).

PS Fine (Afinación precisa de PS)-100–0–+100 [9 (40 03 0B)] Realiza pequeños ajustes a la desafinación en intervalos de 2 por cien (cientos de -100 a +100).

PS Mode (Modo del desafinador PS) 1–5 [10 (40 03 0C)] Si se aumenta este valor, la respuesta será más lenta pero el sonido será más estable.

PS Bal (Balance de PS) D>0E-D0<E [11 (40 03 0D)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el desafinado.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

#### PH (Phaser)

PH Man (Phaser Manual) 100–8.0k [12 (40 03 0E)] Ajusta la frecuencia central a la que se modulará el sonido phaser.

PH Rate (Frecuencia de Phaser)0.05–6.40 [13 (40 03 0F)] Ajusta la velocidad de modulación del phaser.

PH Depth (Profundidad de Phaser) 0–127 [14 (40 03 10)] Ajusta la profundidad de modulación del phaser.

PH Reso (Resonancia de Phaser) 0–127 [15 (40 03 11)]

Ajusta el énfasis en la zona del centro de la frecuencia especificada por el parámetro PH Man.

fase se mezclará con el sonido original.

PH Mix (Mezcla de Phaser) 0–127 [16 (40 03 12)]
Ajusta la proporción con la cual el sonido desafinado de

#### Dly (Delay)

entrada.

Dly Time (Tiempo de Delay) 0–635ms [17 (40 03 13)] Ajusta el tiempo desde el sonido original hasta que se oye el sonido delay.

Dly Fb (Nivel Feedback de Delay) 0–127 [18 (40 03 14)] Ajusta la cantidad de sonido delay que será devuelto a la

Dly Mix (Nivel de Mezcla de Delay) 0–127 [19 (40 03 15)] Ajusta la proporción con la que el sonido delay se mezcla

Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]


Ajusta el nivel de salida.

con el sonido directo.

# Efectos que conectan dos tipos de efecto en paralelo (parallel 2)

Los tipos de efecto en los que se conectan dos efectos diferentes en paralelo, le permiten aplicar distintos efectos a L (izquierda) y R (derecha) independientemente. Utilizando los efectos paralelos para el sonido de dos partes, podrá conseguir el mismo resultado que si utilizara dos unidades de efecto separadas.


Por ejemplo, puede seleccionar un sonido de guitarra para Part 1 y un sonido de órgano para Part 2. Después ajuste la panoramización a L63 (izquierda) para Part 1, y a R63 (derecha) para Part 2. Aplique el efecto **60: OD/Rotary** a ambas partes 1 y 2. Para realizar los ajustes apropiados a los parámetros de efecto **OD Pan** y **RT Pan**, puede aplicar Overdrive al sonido de guitarra y Rotary al sonido de órgano, echo que le permitirá utilizar dos efectos separados a la vez.



#### 56: Cho/Delay (Chorus/Delay)

[11H, 00H]

Este efecto conecta un chorus y un delay en paralelo.



#### Cho Dly (Pre Delay de Chorus) 0-100ms [1 (40 03 03)]

Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido chorus.

Cho Rate (Frecuencia de Chorus) 0.05–10.0 [2 (40 03 04)] Ajusta la velocidad de modulación del efecto chorus.

Cho Depth (Profundidad de Chorus) 0–127 [3 (40 03 05)] Ajusta la profundidad de modulación del efecto chorus.

#### +Cho Bal (Balance de Chorus) D>0E-D0<E [5 (40 03 07)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el chorus.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

#### Cho Pan (Pan. de salida Chorus)L63-0-R63 [16 (40 03 12)]

Ajusta la posición estéreo del sonido chorus. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

Cho Level (Nivel de Chorus) 0–127 [17 (40 03 13)]

Ajusta el volumen del sonido chorus.

#### Dly Time (Tiempo de Delay) 0-500ms [6 (40 03 08)]

Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido delay.

#### Dly Fb (Nivel Feedback de Delay) -98%-+98% [7 (40 03 09)]

Ajusta la proporción (%) del sonido delay que es devuelto a la entrada delay. Los ajustes negativos (-) invertirán la fase.

#### Dly HF (Delay HF Damp) 315-8k/Bypass [8 (40 03 0A)]

Ajusta la frecuencia con la que se cortará el sonido delay devuelto a la entrada delay. Si no desea cortar las frecuencias altas de feedback, ajuste este parámetro a Bypass.

#### #Dly Bal (Balance de Delay) D>0E-D0<E [10 (40 03 0C)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el sonido delay.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

#### Dly Pan (Pan. de salida Delay)L63-0-R63 [18 (40 03 14)]

Ajusta la posición estéreo del sonido delay. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

Dly Level (Nivel de Delay) 0-127 [19 (40 03 15)]

Ajusta el volumen del sonido delay.


Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

#### 57: FL/Delay (Flanger/Delay)

[11H, 01H]

Este efecto conecta un flanger y un delay en paralelo.



#### FL Dly (Pre Delay de Flanger) 0-100ms [1 (40 03 03)]

Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido flanger.

FL Rate (Frecuencia de Flanger) 0.05–10.0 [2 (40 03 04)] Ajusta la velocidad de modulación del efecto flanger.

FL Depth (Profundidad de Flanger) 0–127 [3 (40 03 05)] Ajusta la profundidad de modulación del efecto flanger.

FL Fb (Nivel Feedback de Flanger) -98%—+98% [4 (40 03 06)] Ajusta la proporción (%) del sonido flanger que es devuelto al efecto. Los ajustes negativos (-) invertirán la fase.

#### +FL Bal (Balance de Flanger) D>0E-D0<E [5 (40 03 07)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el sonido flanger.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

FL Pan (Pan. de salida Flanger) L63-0-R63 [16 (40 03 12)]

Ajusta la posición estéreo del sonido flanger. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

FL Level (Nivel de Flanger) 0–127 [17 (40 03 13)] Ajusta el volumen del sonido flanger.

Dly Time (Tiempo de Delay) 0-500ms [6 (40 03 08)]

Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido delay.

Dly Fb (Nivel Feedback de Delay) -98%-+98% [7 (40 03 09)]

Ajusta la proporción (%) de sonido delay que es devuelto a la entrada delay. Los ajustes negativos (-) invertirán la fase.

Dly HF (Delay HF Damp) 315-8k/Bypass [8 (40 03 0A)]

Ajusta la frecuencia con la que se cortará el sonido delay devuelto a la entrada delay. Si no desea cortar las frecuencias altas de delay feedback, ajuste este parámetro a Bypass.

#Dly Bal (Balance de Delay) D>0E-D0<E [10 (40 03 0C)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el sonido delay.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

Dly Pan (Pan. de salida Delay)L63-0-R63 [18 (40 03 14)]

Ajusta la posición estéreo del sonido delay. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

**Dly Level (Nivel de Delay)** 0–127 [19 (40 03 15)] Ajusta el volumen del sonido delay.


Level (Nivel de salida) 0–127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

#### 58: Cho/Flanger (Chorus/Flanger)

[11H, 02H]

Este efecto conecta un chorus y un flanger en paralelo.



#### Cho Dly (Pre Delay de Chorus) 0-100ms [1 (40 03 03)]

Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido chorus.

Cho Rate (Frecuencia de Chorus) 0.05–10.0 [2 (40 03 04)] Ajusta la velocidad de modulación del efecto chorus.

Cho Depth (Profundidad de Chorus) 0–127 [3 (40 03 05)] Ajusta la profundidad de modulación del efecto chorus.

+Cho Bal (Balance de Chorus) D>0E-D0<E [5 (40 03 07)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el sonido chorus.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

Cho Pan (Pan. de salida Chorus)L63-0-R63 [16 (40 03 12)]

Ajusta la posición estéreo del sonido chorus. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

Cho Level (Nivel de Chorus) 0–127 [17 (40 03 13)] Ajusta el volumen del sonido chorus.

FL Dly (Pre Delay de Flanger) 0-100ms [6 (40 03 08)]

Ajusta el tiempo delay desde que se inicia el sonido directo hasta que se oye el sonido flanger.

FL Rate (Frecuencia de Flanger) 0.05–10.0 [7 (40 03 09)] Ajusta la velocidad de modulación del efecto flanger.

FL Depth (Profundidad de Flanger) 0-127 [8 (40 03 0A)]

Ajusta la profundidad de modulación del efecto flanger. FL Fb (Nivel Feedback de Flanger) -98%—+98% [9 (40 03 0B)]

Ajusta la proporción (%) del sonido flanger que es devuelto al efecto. Los valores negativos (-) invertirán la fase.

#FL Bal (Balance de Flanger) D>0E-D0<E [10 (40 03 0C)]

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el sonido flanger.

"D" o "E" en la pantalla significan respectivamente D (sonido directo) o E (sonido de efecto) en valores de 100.

FL Pan (Pan. de salida Flanger) L63-0-R63 [18 (40 03 14)]

Ajusta la posición estéreo del sonido flanger. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

FL Level (Nivel de Flanger) 0-127 [19 (40 03 15)]

Ajusta el volumen del sonido flanger.


0-127 [20 (40 03 16)]

**Level (Nivel de salida)** Ajusta el nivel de salida.

#### 59: OD1/OD2 (Overdrive/Distortion 1, 2)

[11H, 03H]

Conecta dos efectos en paralelo, cada uno de los cuales le permite seleccionar Overdrive o Distortion.



#### ● OD1 (Overdrive/Distortion 1)

**OD1 Sel (Selección de OD1) Odrv/Dist [1 (40 03 03)]** Selecciona Overdrive o Distortion para el ajuste 1.

#### +OD1 Drive (Unidad OD1)

0-127 [2 (40 03 04)]

Ajusta el grado de distorsión para el ajuste 1. El volumen cambiará junto con el grado de distorsión.

# OD1 Amp (Tipo de simulador ampli. de OD1) Small/Bltln/2-Stk/3-Stk [3 (40 03 05)]

Selecciona el tipo de amplificador de guitarra para el ajuste 1.

Small: amplificador pequeño

BltIn: amplificador de tipo individual 2-Stk: gran amplificador apilable doble 3-Stk gran amplificador apilable triple

# OD1 Amp Sw (Conmutador OD1 Amp)Off/On [4 (40 03 06)] Activa/desactiva el OD1 Amp.

#### OD1 Pan (Pan. de salida OD1)L63-0-R63 [16 (40 03 12)]

Ajusta la posición estéreo del sonido overdrive o distortion para el ajuste 1. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

#### Nivel OD1 0-127 [17 (40 03 13)]

Ajusta el volumen de overdrive o distortion para el ajuste 1.

#### OD2 (Overdrive/Distortion 2)

#### OD2 Sel (Selección de OD2) Odrv/Dist [6 (40 03 08)]

Selecciona Overdrive o Distortion para el ajuste 2.

#### #OD2 Drive (Unidad OD2) 0-127 [7 (40 03 09)]

Ajusta el grado de distorsión para el ajuste 2. El volumen cambiará junto con el grado de distorsión.

# OD2 Amp (Tipo de simulador ampli. de OD2) Small/Bltln/2-Stk/3-Stk [8 (40 03 0A)]

Selecciona el tipo de amplificador de guitarra para el ajuste 2.

Small: amplificador pequeño

BltIn: amplificador de tipo individual 2-Stk: gran amplificador apilable doble 3-Stk: gran amplificador apilable triple

# OD2 Amp Sw (Conmutador OD2 Amp)Off/On [9 (40 03 0B)] Activa/desactiva el OD2 Amp.

#### OD2 Pan (Pan. de salida OD2)L63-0-R63 [18 (40 03 14)]

Ajusta la posición estéreo del sonido overdrive o distortion para el ajuste 2. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

#### Nivel de OD2 0–127 [19 (40 03 15)]


Ajusta el volumen de overdrive o distortion para el ajuste 2.

#### Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

#### 60: OD/Rotary (Overdrive/Distortion, Rotary) [11H, 04H]

Conecta un Overdrive o Distortion en paralelo con Rotary.



#### OD (Overdrive/Distortion)

OD Sel (Selección de OD) Odrv/Dist [1 (40 03 03)] Selecciona Overdrive o Distortion.

#### +OD Drive (Unidad OD)

0-127 [2 (40 03 04)]

Ajusta la profundidad de overdrive o distortion. El volumen cambiará junto con la profundidad de la distorsión.

# OD Amp (Tipo de simulador ampli. de OD) Small/Bltln/2-Stk/3-Stk [3 (40 03 05)]

Selecciona el tipo de amplificador de guitarra de overdrive o distortion.

Small: amplificador pequeño

BltIn: amplificador de tipo individual 2-Stk: gran amplificador apilable doble 3-Stk: gran amplificador apilable triple

## OD Amp Sw (Conmutador OD Amp)Off/On [4 (40 03 06)]

Activa/desactiva el parámetro OD Amp.

#### OD Pan (Pan. de salida OD) L63-0-R63 [16 (40 03 12)]

Ajusta la posición estéreo del sonido overdrive o distortion. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

#### Nivel OD 0-127 [17 (40 03 13)]

Ajusta el volumen del sonido overdrive o distortion.

## ● RT (Rotary)

# RT L Slow (Intervalo lento de frecuencia baja RT) 0.05-10.0 [6 (40 03 08)]

Ajusta la velocidad del rotor de gama baja para el ajuste de velocidad lenta.

## RT L Fast (Intervalo rápida de frecuencia baja RT) 0.05-10.0 [7 (40 03 09)]

Ajusta la velocidad del rotor de gama baja para el ajuste de velocidad rápida.

#### RT Lo Accl (Aceleración de frecuencia baja RT) 0-15 [8 (40 03 0A)]

Ajusta el tiempo con el que la velocidad de rotación del rotor de gama baja cambiará de velocidad lenta a velocidad rápida (o a la inversa). Los valores inferiores necesitarán más tiempo para alcanzar la nueva velocidad de rotación.

## RT Lo Lev (Nivel de frecuencia baja RT)0-127 [9 (40 03 0B)]

Ajusta el volumen del rotor de gama baja.

# RT H Slow (Intervalo lento de frecuencia baja RT) 0.05–10.0 [10 (40 03 0C)]

Ajusta la velocidad del rotor de gama alta para el ajuste de velocidad lenta.

# RT H Fast (Intervalo rápido de frecuencia alta RT) 0.05-10.0 [11 (40 03 0D)]

Ajusta la velocidad del rotor de gama alta para el ajuste de velocidad rápida.

## RT Hi Accl (Aceleración de frecuencia alta RT) 0-15 [12 (40 03 0E)]

Ajusta el tiempo con el que la velocidad de rotación del rotor de gama alta cambiará de velocidad lenta a velocidad rápida (o a la inversa). Los valores inferiores necesitarán más tiempo para alcanzar la nueva velocidad de rotación.

#### RT Hi Lev (Nivel de frecuencia alta RT)

0-127 [13 (40 03 0F)]

Ajusta el volumen del rotor de gama alta.

RT Sept (Separación RT) 0–127 [14 (40 03 10)]

Ajusta la distribución espacial del sonido rotativo.

#### #Velocidad RT Lenta/Rápida [15 (40 03 11)]

Cambia simultáneamente la velocidad rotativa de ambos rotores, el de gama baja y el de gama alta.

Lenta: Disminuye la rotación a la velocidad especi-

ficada (valores de parámetro RT L Slow/RT

H Slow).

Rápida: Aumenta la rotación a la velocidad especi-

ficada (valores de parámetro RT L Fast/RT

H Fast).

#### RT Pan (Pan. de salida RT) L63-0-R63 [18 (40 03 14)]

Ajusta la posición estéreo del sonido rotativo. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

Nivel de RT 0–127 [19 (40 03 15)]


Ajusta el volumen del sonido rotativo.

Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

#### 61: OD/Phaser (Overdrive/Distortion, Phaser) [11H, 05H]

Conecta un overdrive o distortion en paralelo con un phaser.



#### OD (Overdrive/Distortion)

**OD Sel (Selección de OD) Odrv/Dist [1 (40 03 03)]** Selecciona Overdrive o Distortion.

#### +OD Drive (Unidad OD) 0-127 [2 (40 03 04)]

Ajusta el grado de distorsión. El volumen cambiará junto con el grado de distorsión.

#### OD Amp (Tipo de simulador ampli. de Overdrive) Smal/Bltln/2-Stk/3-Stk [3 (40 03 05)]

Selecciona el tipo de amplificador de guitarra.

Small: amplificador pequeña

BltIn: amplificador de tipo individual 2-Stk: gran amplificador apilable doble 3-Stk: gran amplificador apilable triple

## OD Amp Sw (Conmutador OD Amp)Off/On [4 (40 03 06)]

Activa/desactiva el parámetro OD Amp.

#### OD Pan (Pan. de salida OD) L63-0-R63 [16 (40 03 12)]

Ajusta la posición estéreo del sonido overdrive o distortion. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

Nivel OD 0–127 [17 (40 03 13)]

Ajusta el volumen overdrive o distortion.

#### PH (Phaser)

PH Man (Phaser Manual) 100-8.0k [6 (40 03 08)]

Ajusta la frecuencia central en la que se modulará el sonido.

**#PH Rate (Frecuencia de Phaser) 0.05–10.0 [7 (40 03 09)]**Ajusta la velocidad de modulación.

## PH Depth (Profundidad de Phaser) 0-127 [8 (40 03 0A)]

Ajusta la profundidad de modulación.

PH Reso (Resonancia de Phaser) 0–127 [9 (40 03 0B)] Ajusta el énfasis de la zona cercana a la frecuencia central, especificado por el parámetro PH Man.

#### PH Mix (Nivel de Mezcla de Phaser) 0-127 [10 (40 03 0C)]

Ajusta la proporción del sonido desafinado de fase que se mezclará con el sonido directo.

#### PH Pan (Pan. de salida Phaser)L63-0-R63 [18 (40 03 14)]

Ajusta la posición estéreo del sonido phaser. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

Nivel PH 0–127 [19 (40 03 15)]


Ajusta el volumen del sonido phaser.

Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

#### 62: OD/Auto Wah (Overdrive/Distortion, Auto-wah)[11H, 06H]

Conecta un Overdrive o Distortion en paralelo con un Autowah.



#### ● OD (Overdrive/Distortion)

OD Sel (Selección de OD) Odrv/Dist [1 (40 03 03)] Selecciona Overdrive o Distortion.

#### +OD Drive (Unidad OD)

0-127 [2 (40 03 04)]

Ajusta el grado de overdrive o distortion. El volumen cambiará junto con el grado de distorsión.

#### OD Amp (Tipo de simulador ampli. de Overdrive) Small/Bltln/2-Stk/3-Stk [3 (40 03 05)]

Selecciona el tipo de amplificador de guitarra de overdrive o distortion.

Small: amplificador pequeño

BltIn: amplificador de tipo individual 2-Stk: gran amplificador apilable doble 3-Stk: gran amplificador apilable triple

OD Amp Sw (Conmutador OD Amp)Off/On [4 (40 03 06)] Activa/desactiva el parámetro OD Amp.

#### OD Pan (Pan. de salida OD) L63-0-R63 [16 (40 03 12)]

Ajusta la posición estéreo del sonido overdrive o distortion. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

Nivel OD 0-127 [17 (40 03 13)]

Ajusta el volumen del sonido overdrive o distortion.

#### AW (Auto-wah)

# AW Filter (Tipo de filtro Auto-wah)LPF/BPF [6 (40 03 08)] Selecciona el tipo de filtro de auto-wah.

LPF: El efecto wah se producirá con una amplia

gama de frecuencia.

BPF: El efecto wah se producirá con una reducida

gama de frecuencia.

#### AW Sens (Sensibilidad de Auto-wah) 0-127 [7 (40 03 09)]

Ajusta la sensibilidad con la que se controlará el filtro autowah

#### #AW Man (Auto-wah Manual) 0-127 [8 (40 03 0A)]

Ajusta la frecuencia central en la cual se producirá el efecto auto-wah.

#### AW Peak (Pico de Auto-wah) 0-127 [9 (40 03 0B)]

Ajusta el sistema con el que se aplicará el efecto wah a la zona de la frecuencia central. Los ajustes bajos producirán un efecto wah en una amplia zona alrededor del centro de la frecuencia, y los ajustes altos producirán un efecto wah en una reducida zona alrededor del centro de la frecuencia.

AW Rate (Frecuencia de Auto-wah)0.05–10.0 [10 (40 03 0C)] Ajusta la velocidad de modulación de auto-wah.

**AW Depth (Profundidad de Auto-wah)0–127 [11 (40 03 0D)]**Ajusta la profundidad de modulación de auto-wah.

#### AW Pol (Polaridad de Auto-wah) Down/Up [12 (40 03 0E)]

Ajusta la dirección en la cual la frecuencia cambiará cuando se haya modulado el filtro auto-wah. Con el ajuste Up (arriba), el filtro cambia hacia una frecuencia más alta. Con el ajuste Down (abajo), cambia hacia una frecuencia más baja.

#### AW Pan (Pan. de salida Auto-wah)

L63-0-R63 [18 (40 03 14)]

Ajusta la posición estéreo del sonido auto-wah. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

AW Level (Nivel de Auto-wah) 0-127 [19 (40 03 15)]

Ajusta el volumen del sonido auto-wah.


Level (Nivel de salida) 0–127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

#### 63: PH/Rotary (Phaser, Rotary)

[11H, 07H]

Conecta un efecto Phaser en paralelo con un efecto Rotary.



#### PH (Phaser)

PH Man (Phaser Manual)

100-8.0k [1 (40 03 03)]

Ajusta la frecuencia central a la que se modulará el sonido.

**+PH Rate (Frecuencia de Phaser)** 0.05–10.0 [2 (40 03 04)] Ajusta la velocidad de modulación de phaser.

PH Depth (Profundidad de Phaser) 0–127 [3 (40 03 05)] Ajusta la profundidad de modulación de phaser.

PH Reso (Resonancia de Phaser) 0–127 [4 (40 03 06)] Ajusta el énfasis de la zona cercana a la frecuencia central, especificado por el parámetro PH Man.

PH Mix (Nivel de Mezcla de Phaser) 0–127 [5 (40 03 07)] Ajusta la proporción del sonido desafinado de fase que se mezclará con el sonido directo.

**PH Pan (Pan. de salida Phaser)**L63–0–**R63 [16 (40 03 12)]** Ajusta la posición estéreo del sonido phaser. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

PH Level (Nivel de Phaser) 0–127 [17 (40 03 13)] Ajusta el volumen del sonido phaser.

#### RT (Rotary)

# RT L Slow (Intervalo lento de frecuencia baja RT) 0.05–10.0 [6 (40 03 08)]

Ajusta la velocidad del rotor de gama baja para el ajuste de velocidad lenta.

# RT L Fast (Intervalo rápido de frecuencia baja RT) 0.05–10.0 [7 (40 03 09)]

Ajusta la velocidad del rotor de gama baja para el ajuste de velocidad rápida.

## RT Lo Accl (Aceleración de frecuencia baja RT) 0-15 [8 (40 03 0A)]

Ajusta el tiempo con el que la velocidad de rotación del rotor de gama baja cambiará de velocidad lenta a velocidad rápida (o a la inversa). Los valores inferiores necesitarán más tiempo para alcanzar la nueva velocidad de rotación.

RT Lo Lev (Nivel de frecuencia baja RT)0–127 [9 (40 03 0B)] Ajusta el volumen del rotor de gama baja.

# RT H Slow (Intervalo lento de frecuencia alta RT) 0.05–10.0 [10 (40 03 0C)]

Ajusta la velocidad del rotor de gama alta para el ajuste de velocidad lenta.

# RT H Fast (Intervalo rápido de frecuencia alta RT) 0.05-10.0 [11 (40 03 0D)]

Ajusta la velocidad del rotor de gama alta para el ajuste de velocidad rápida.

## RT Hi Accl (Aceleración de frecuencia alta RT) 0-15 [12 (40 03 0E)]

Ajusta el tiempo con el cual la velocidad de rotación del rotor de gama alta cambiará de velocidad lenta a velocidad rápida (o a la inversa). Los valores inferiores necesitarán más tiempo para alcanzar la nueva velocidad de rotación.

#### RT Hi Lev (Nivel de frecuencia alta RT)

0-127 [13 (40 03 0F)]

Ajusta el volumen del rotor de gama alta.

RT Sept (Separación de RT) 0-127 [14 (40 03 10)]

Ajusta la distribución del sonido rotativo.

#### #Velocidad RT Lenta/Rápida [15 (40 03 11)]

Cambia simultáneamente la velocidad de rotación de ambos rotores, el de gama alta y el de gama baja.

Lenta: Disminuye la rotación a la velocidad especificada (valores de parámetro RT L Slow/RT H Slow).

Rápida: Aumenta la rotación a la velocidad especificada (valores de parámetro RT L Fast/RT H Fast).

#### RT Pan (Pan. de salida RT) L63-0-R63 [18 (40 03 14)]

Ajusta la posición estéreo del sonido rotativo. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

Nivel de RT 0–127 [19 (40 03 15)]

Ajusta el volumen del sonido rotativo.


Level (Nivel de salida) 0–127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

#### 64: PH/Auto Wah (Phaser, Auto-wah)

[11H, 08H]

Conecta un efecto Phaser y un efecto Auto-wah en paralelo.



#### PH (Phaser)

PH Man (Phaser Manual)

100-8.0k [1 (40 03 03)]

Ajusta la frecuencia central en la que se modulará el sonido phaser.

**+PH Rate (Frecuencia de Phaser) 0.05–10.0 [2 (40 03 04)]** Ajusta la velocidad de modulación de phaser.

PH Depth (Profundidad de Phaser) 0–127 [3 (40 03 05)]

Ajusta la profundidad de modulación de phaser.

#### PH Reso (Resonancia de Phaser) 0-127 [4 (40 03 06)]

Ajusta el énfasis de la zona cercana a la frecuencia central, especificado por el parámetro PH Man.

#### PH Mix (Nivel de Mezcla del Phaser) 0-127 [5 (40 03 07)]

Ajusta la proporción del sonido desafinado de fase que se mezclará con el sonido directo.

#### PH Pan (Pan. de salida Phaser)L63-0-R63 [16 (40 03 12)]

Ajusta la posición estéreo del sonido phaser. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

#### PH Level (Nivel de Phaser) 0-127 [17 (40 03 13)]

Ajusta el volumen del sonido phaser.

#### ● AW (Auto-wah)

## AW Filter (Tipo de filtro Auto-wah)LPF/BPF [6 (40 03 08)]

Selecciona el tipo de filtro para auto-wah.

LPF: El efecto wah se producirá con una amplia

gama de frecuencia.

BPF: El efecto wah se producirá con una reducida

gama de frecuencia.

## AW Sens (Sensibilidad de Auto-wah) 0-127 [7 (40 03 09)]

Ajusta la sensibilidad con la que se modulará el filtro autowah.

#### #AW Man (Auto-wah Manual) 0-127 [8 (40 03 0A)]

Ajusta la frecuencia central en la que se producirá el efecto auto-wah.

#### AW Peak (Pico de Auto-wah) 0-127 [9 (40 03 0B)]

Ajusta el sistema con el cual se aplicará el efecto wah en la zona del centro de la frecuencia. Los ajustes bajos producirán un efecto wah en una amplia zona alrededor del centro de la frecuencia, y los ajustes altos producirán un efecto wah en una reducida zona alrededor del centro de la frecuencia.

## AW Rate (Frecuencia de Auto-wah)0.05–10.0 [10 (40 03 0C)] Ajusta la velocidad de modulación de auto-wah.

**AW Depth (Profundidad de Auto-wah)0–127 [11 (40 03 0D)]** Ajusta la profundidad de modulación de auto-wah.

## AW Pol (Polaridad de Auto-wah) Down/Up [12 (40 03 0E)]

Ajusta la dirección en la que la frecuencia cambiará cuando se haya modulado el filtro auto-wah. Con el ajuste Up (arriba), el filtro cambiará hacia una frecuencia más alta. Con el ajuste Down (abajo) cambiará hacia una frecuencia baja.

## AW Pan (Pan. de salida Auto-wah) L63-0-R63 [18 (40 03 14)]

Ajusta la posición estéreo del sonido auto-wah. L63 es izquierda, 0 es centro, y R63 es derecha.

#### AW Level (Nivel de Auto-wah) 0-127 [19 (40 03 15)]

Ajusta el volumen del sonido auto-wah.

#### Level (Nivel de salida) 0-127 [20 (40 03 16)]

Ajusta el nivel de salida.

#### **Utilizar efectos 3D**

Los cuatro siguientes efectos 3D utilizan la tecnología RSS (Roland Sound Space) para crear una espaciosidad que no pueden producir los efectos delay, reverb, chorus, etc.


20: 3DChorus

28: 3DDelay

31: 3DAuto

32: 3DManual

Al utilizar estos efectos, es recomendable que coloque los altavoces de la siguiente manera. Compruebe también que los altavoces estén a una distancia suficiente de la pared.



Si los altavoces izquierdo y derecho están muy separados, o si hay demasiada reverberación, el efecto 3D no aparecerá por completo.

Cada uno de estos efectos tiene un parámetro **Out (Modo Output)**. Si el sonido de los jacks OUTPUT se tiene que oír a través de los altavoces, ajuste este parámetro a Speaker. Si el sonido se tiene que oír por los auriculares, ajuste el parámetro a Phones. Así es seguro que se oirá un óptimo efecto 3D. Si el parámetro no se ajusta correctamente, el efecto 3D no aparecerá por completo.

## Funcionamiento a través de MIDI

Para aplicar un Efecto de inserción a una Parte determinada utilizando mensajes MI-DI, transmita los siguientes Mensajes Exclusivos del Sistema sucesivamente.

dirección información comprobación

1. F0 41 10 42 12 [ 40 03 00 ] [ ... ] [ ... ] F7

2. F0 41 10 42 12 [ 40 03 03 ] [ ... ] [ ... ] F7

[40 03 20 ]

3. F0 41 10 42 12 [ 40 4x 22 ] [ .. ] [ .. ] F7

Dirección 1: EFX TYPE

Información 1:Utilice los dos valores MSB y LSB para especificar el tipo de efecto. Si desea más detalles acerca del tipo de efecto, consulte **Tipos de efectos de inserción** (p.48) y **Lista de efectos de inserción** (p.156).

Dirección 2: EFX PARAMETER 1 (– 20)
Si desea más detalles acerca de los parámetros, consulte **Tipos de**efectos de inserción (p.48) y **Lista de efectos de inserción** (p.156).

Información 2:Especifique el valor del parámetro en el intervalo de 00 - 7F (0 - 127). Suma de comprobación:Consulte **Intentar calcular la suma de comprobación** (p.184).

Dirección 3: PART EFX ASSIGN

x: Número de Parte (En la Implementación MIDI, el número de parte se describe como el número de bloque. Si desea más información acerca de la correspondencia entre los números de parte y números de bloque, consulte p.176.)

Información 3:00 - 01

00 = BYPASS (Effect Off), 01 = EFX (Effect On)

#### <Ejemplo> Aplicar el Efecto de inserción 06:Distortion a Part 1

Transmita los siguientes Mensajes Exclusivos del Sistema sucesivamente. En primer lugar, ajuste el tipo de efecto en 06:Distortion transmitiendo EFX TYPE.



A continuación, ajuste el parámetro de efecto Drive a 127 transmitiendo EFX PARA-METER 1.



Finalmente, active el efecto para la Parte 1 transmitiendo PART EFX ASSIGN.





Consulte también **Implementación MIDI** (p.176).



Si desea más detalles acerca de decimal y hexadecimal, consulte **Tabla Decimal y Hexadecimal** (p.183).



Si desea más detalles acerca del tipo de efectos, consulte **Tipos de efectos de inserción** (p.48), o **Lista de efectos de inserción** (p.156).

## MEMO

Si desea más detalles acerca de la suma de comprobación, consulte **Intentar** calcular la suma de comprobación (p.184), y acerca de decimal y hexadecimal, consulte **Tabla Decimal y Hexadecimal** (p.183).

#### Ejemplos de uso de Controladores de efectos

A continuación ofrecemos algunos ejemplos acerca de cómo pueden utilizarse los controladores de efectos. En estos ejemplos los mensajes MIDI se utilizan para modificar los ajustes. Los valores hexadecimales en las secciones < Ajustes > denotan mensajes Exclusivos, y los valores hexadecimales en las secciones < Modificar el valor > denotan mensajes de cambio de control. Los mensajes Exclusivos se dan con el dispositivo ID 17 (10H) (el ajuste original). Después de definir los ajustes en < Ajustes >, los mensajes de cambio de control descritos en <Modificar el valor> pueden transmitirse para modificar los parámetros al valor deseado.

Para la correspondencia entre los valores hexadecimales y los valores de parámetro, consulte la p.173.

- Utilizar Control Change 16 para modificar el valor Drive de **06: Distortion** < Ajustes >
- **1** Active EFX (dirección: 40H 41H 22H) para la Parte 1. F0 41 10 42 12 40 41 22 01 5C F7
- **2** Ajuste el tipo de efecto en **6: Distortion** (valor: 01H 11H) F0 41 10 42 12 40 03 00 01 11 2B F7
- **3** Ajuste Drive (dirección: 40H 03H 03H) a 0 (00H). F0 41 10 42 12 40 03 03 00 3A F7
- **4** Ajuste Effect Control Source 1 (dirección: 40H 03H 1BH) a CC16 (10H). F0 41 10 42 12 40 03 1B 10 12 F7
- **5** Ajuste Effect Control Depth 1 (dirección: 40H 03H 1CH) a +100% (7FH). F0 41 10 42 12 40 03 1C 7F 22 F7

< Modificar el valor >

```
CC#16 0 Drive \rightarrow 0
1 Drive \rightarrow 1
: : : :
126 Drive \rightarrow 126
127 Drive \rightarrow 127
```

- Utilizar Control Change 16 para modificar el valor Speed de **9: Rotary** < Ajustes >
- **1** Active EFX (dirección: 40H 41H 22H) para la Parte 1. F0 41 10 42 12 40 41 22 01 5C F7
- **2** Ajuste el tipo de efecto en **9: Rotary** (valor: 01H 22H) F0 41 10 42 12 40 03 00 01 22 1A F7
- **3** Ajuste Speed (dirección: 40H 03H 0DH) en Slow (00H). F0 41 10 42 12 40 03 0D 00 30 F7
- **4** Ajuste Effect Control Source 1 (dirección: 40H 03H 1BH) en CC16 (10H). F0 41 10 42 12 40 03 1B 10 12 F7
- **5** Ajuste Effect Control Depth 1 (dirección: 40H 03H 1CH) en +100% (7FH). F0 41 10 42 12 40 03 1C 7F 22 F7
- < Modificar valores >

Ya que el parámetro Speed sólo tiene dos valores, Slow y Fast, la mitad inferior de la gama (0–63) seleccionará Slow, y la mitad superior (64–127) seleccionará Fast.

- Utilizar Control Change 16 para modificar el valor Wah Man de **50:GTR Multi3** < Ajustes >
- Active EFX para la Parte 1.

F0 41 10 42 12 40 41 22 01 5C F7

**2** Ajuste el tipo de efecto en **50: GTR Multi 3** (valor: 04H 02H) F0 41 10 42 12 40 03 00 04 02 37 F7

**3** Ajuste Wah Man (dirección: 40H 03H 04H) to 0 (00H).

F0 41 10 42 12 40 03 04 00 39 F7

- **4** Ajuste Effect Control Source 1 (dirección: 40H 03H 1BH) en CC16 (10H). F0 41 10 42 12 40 03 1B 10 12 F7
- **5** Ajuste Effect Control Depth 1 (dirección: 40H 03H 1CH) en +100% (7FH). F0 41 10 42 12 40 03 1C 7F 22 F7
- < Modificar el valor >

```
CC#16 0 Wah Man \rightarrow 0
1 Wah Man \rightarrow 1
: : : :
126 Wah Man \rightarrow 126
127 Wah Man \rightarrow 127
```

- Utilizar Control Change 17 para modificar el valor Feedback de **10: Stereo Flanger** Ejemplo 1:Cuando Effect Control Depth está ajustado en +100
- < Ajustes >
- **1** Active EFX para la Parte 1.

F0 41 10 42 12 40 41 22 01 5C F7

- **2** Ajuste el tipo de efecto en **10: Stereo Flanger** (valor: 01H 23H) F0 41 10 42 12 40 03 00 01 23 19 F7
- **3** Ajuste Feedback (dirección: 40H 03H 08H) to -98% (00H). F0 41 10 42 12 40 03 08 00 35 F7
- **4** Ajuste Effect Control Source 2 (dirección: 40H 03H 1DH) en CC17 (11H). F0 41 10 42 12 40 03 1D 11 0F F7
- **5** Ajuste Effect Control Depth 2 (dirección: 40H 03H 1EH) en +100% (7FH). F0 41 10 42 12 40 03 1E 7F 20 F7
- < Modificar el valor >

El parámetro Feedback cambia en intervalos del 2%, con 64 como el centro.

```
CC#17
         0
                 Feedback →
                              -98%
                              -98%
        15
                 Feedback →
                 Feedback →
        16
                              -96%
          :
        62
                 Feedback →
                               -4%
                 Feedback →
        63
                               -2%
                 Feedback \rightarrow +/-0\%
        64
                 Feedback →
        65
                              +2%
        66
                 Feedback →
                               +4%
                 Feedback → +96%
        112
        113
                 Feedback → +98%
        127
                 Feedback → +98%
```

## MEMO

Para los detalles acerca de los valores hexadecimal y su valor de parámetro correspondiente, consulte Tabla de conversión de valores de parámetros de efecto (p.164).

■ Utilizar Control Change 17 para modificar el valor Feedback de **10: Stereo Flanger** Ejemplo 2:Cuando Effect Control Depth está ajustado a -100

#### < Ajustes >

- **1** Active EFX para la Parte 1.
  - F0 41 10 42 12 <u>40 41 22</u> <u>01</u> 5C F7
- **2** Ajuste el tipo de efecto en **10: Stereo Flanger** (valor: 01H 23H) F0 41 10 42 12 40 03 00 01 23 19 F7
- **3** Ajuste Feedback (dirección: 40H 03H 08H) en +98% (7FH). F0 41 10 42 12 40 03 08 7F 36 F7
- **4** Ajuste Effect Control Source 2 (dirección: 40H 03H 1DH) en CC17 (11H). F0 41 10 42 12 40 03 1D 11 0F F7
- **5** Ajuste Effect Control Depth 2 (dirección: 40H 03H 1EH) en -100% (00H). F0 41 10 42 12 40 03 1E 00 1F F7

#### < Modificar el valor >

El parámetro Feedback cambia en intervalos del 2%, con  $40\mathrm{H}$  como el centro. Effect Control Depth está ajustado en -100%, por lo tanto, al aumentar los valores de cambio de control disminuirá el valor del parámetro Feedback.

CC#17	0	Feedback → +98%
	:	:
	14	Feedback → +98%
	15	Feedback → +96%
	:	:
	61	Feedback → +4%
	62	Feedback → +2%
	63	Feedback $\rightarrow +/-0\%$
	64	Feedback → -2%
	65	Feedback → -4%
	:	:
	111	Feedback → -96%
	112	Feedback → -98%
	:	:
	127	Feedback → -98%

# **Apéndices**

## Solucionar problemas

Si el SC-8820 no funciona del modo esperado, compruebe en primer lugar los siguientes puntos. Si no consigue solucionar el problema, consulte a su distribuidor o el Centro de Servicio Roland más cercano (consulte la lista al final de este manual).

#### No se puede poner en marcha

 ¿Está el adaptador de CA conectado correctamente a una toma de corriente y al SC-8820?

#### No funciona en la fuente de alimentación del bus USB

Según cómo se suministra la alimentación al conector del USB del ordenador, el SC-8820 puede no funcionar en la alimentación del bus. Si este es el caso, utilícelo con el adaptador de CA conectado.

# El nivel de volumen del instrumento conectado a los jacks Audio de salida/entrada es demasiado bajo.

• ¿Está utilizando un cable de conexión que contiene un reóstato? Utilice un cable de conexión que no contenga un reóstato.

## Una Parte específica no se reproduce

- ¿Está bajado el nivel de volumen de la Parte? (p.177)
- ¿Concuerda el canal de Recepción MIDI de la Parte con el canal de Transmisión MIDI del dispositivo MIDI conectado? (p.95)

#### No suena cuando se pulsa el mando [VOLUME]

lacktriangle Asegúrese que el nivel de parte no esté bajado. (p.18)

#### Un área específica del teclado no suena

• ¿Ha ajustado el Intervalo del Teclado? (p.30)

#### No es posible seleccionar el sonido deseado


- ¿Está enviando un número de Cambio de Programa incorrecto? (p.22)
- ¿Está ajustando el SC-8820 a SC-55 Map, SC-88 Map, o SC-88Pro Map? (p.25)

#### No hay sonido

Si no escucha ningún sonido, la razón suele ser más compleja y puede comportar más causas potenciales que el resto de problemas. No obstante en la mayoría de los casos, el problema es debido a conexiones incorrectas entre dispositivos, o ajustes incorrectos en el controlador o software.

#### Cómo leer el diagrama de flujo

... Lea en secuencia, siguiendo las instrucciones.




\* Para más detalles acerca de los ajustes de salida MIDI, consulte el

manual del usuario del software que está utilizando.

¡Se escucha sonido!

90

¡Se escucha sonido!



## No se puede instalar el controlador USB del SC-8820 (Windows 98)

#### • ¿Está USB activado?

Active USB en su ordenador.

Si no se detecta un dispositivo desconocido cuando conecte por primera vez el SC-8820 a su ordenador a través de un cable USB, es posible que el propio interface USB esté inactivo. Siga el procedimiento descrito a continuación para comprobar si el interface USB está activo.

- 1 Haga clic en el botón de Windows [Inicio], y desde [Configuración], seleccione [Panel de Control]. En [Panel de Control], haga doble clic en el icono de [Sistema].
- **2** Haga clic en la lengueta [Administrador de Dispositivos], y compruebe que no se visualiza ninguna marca "!" o "x" amarilla al lado de [Universal serial bus controller] o debajo de [USB Root Hub].

Si se visualiza una marca "!" o "x" amarilla, el USB está actualmente inactivo. Consulte el manual del usuario de su ordenador y active el USB.

#### • ¿Se ha registrado un dispositivo desconocido?

Si se interrumpe la instalación del controlador USB del SC-8820 por alguna razón (como tirar del cable) podría registrarse un dispositivo desconocido en el ordenador, y podría ser posible que no pudiera instalar el dispositivo otra vez. Si esto sucede, siga el procedimiento descrito a continuación para eliminar el dispositivo desconocido e instalar el controlador de nuevo.

- **1** Haga clic en el botón de Windows [Inicio], y desde [Configuración], seleccione el [Panel de Control]. En [Panel de Control], haga doble clic en el icono de [Sistema].
- **2** Haga clic en la ficha [Administrador de Dispositivos], y con [Ver dispositivos por tipo] seleccionado, asegúrese que no hay [Otros dispositivos]. Si los hay, haga doble clic y si hay algún [Dispositivos Desconocidos] debajo, haga clic para seleccionarlos y después haga clic en el botón [Quitar] para eliminarlos.
- **3** Desconecte el cable USB del SC-8820 y vuelva a conectarlo. Si el ordenador reconoce el SC-8820, realice la instalación del controlador desde el principio.

#### No pueden realizarse las conexiones USB correctamente (Windows 98)

#### ● ¿Ha sido reconocido el SC-8820?

Desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo.

Es posible que el ordenador haya fallado al reconocer o inicializar el SC-8820.

Deje el cable USB conectado al SC-8820 y reinicie Windows. Si la conexión todavía no funciona, salga de Windows y desactive el ordenador.

A continuación active el ordenador e inicie Windows.

Si está utilizando una conexión de fuente de alimentación del bus, desconecte el cable USB, conecte el adaptador de CA, y conecte de nuevo el cable USB.

#### El sonido está distorsionado

- ¿Se está aplicando un efecto que distorsiona el sonido? (p.50)
- Si un sonido o Parte específicos están distorsionados, baje el nivel de volumen de esa Parte. (p.177)
- Si todos los sonidos están distorsionados, baje el nivel de volumen general de todas las Partes (p.36).



Al comprobar el funcionamiento relativo al USB, haga funcionar el SC-8820 con el adaptador de CA conectado.

#### La afinación no es correcta

- ¿Es incorrecta la afinación de una Parte específica o de todas las Partes? (p.36, p.28)
- ¿El ajuste Fine Tune se ha definido en una Parte específica? (p.28)
- ¿Se ha recibido un mensaje Pitch Bend de MIDI para cambiar la afinación?

#### El sonido no se detiene

 Con algunos programas de secuenciación, el sonido puede seguir sonando si se cambian las pistas de grabación mientras se toca el teclado.

## El sonido es incorrecto

 ¿Ha seleccionado otro sonido después de modificar los ajustes del parámetro del sonido (filtro, etc.)?

Restablezca todos los ajustes del parámetro del sonido a un valor de 0. (p.33)

 De vez en cuando, puede ocurrir que los ajustes del parámetro del SC-8820 sean incorrectos.

Para solucionar esta situación, transmita una reinicialización GS. (p.170)

## Los sonidos se interrumpen

• Si toca más de 64 voces a la vez, los sonidos se interrumpirán. (p.26)

#### No pueden reproducirse más de 16 partes

El SC-8820 puede reproducir más de 16 partes solamente cuando esté conectado a través del conector USB o el conector en serie.

Cuando el SC-8820 está conectado a través de los conectores MIDI, puede reproducir un máximo de 16 partes.

#### No se reciben los mensajes exclusivos

• ¿El número ID de dispositivo del mensaje Exclusivo transmitido coincide con el número ID del dispositivo (17) del SC-8820?

#### El SC-8820 no transmite información MIDI

- Si desea transmitir esta información de unidad a través del conector USB o el conector en Serie, ajuste el conmutador Computer a USB, PC, o Mac, según su ordenador. (p.10, p.12)
- Cuando el conmutador Computer del SC-8820 está ajustado a MIDI, el SC-8820 no transmitirá la información desde el conector USB ni desde el conector en Serie.

# No es posible hacer sonar los generadores de sonido MIDI conectados al SC-8820 desde un ordenador o secuenciador

 La información de la interpretación recibida en el conector USB del SC-8820 o conector en serie se transmitirá desde el conector MIDI OUT para las pistas cuya salida esté ajustada a MIDI OUT.

Defina los ajustes correctos en la aplicación del secuenciador y en el controlador.

# Al utilizar un efecto de inserción, la panoramización de una parte no tiene efecto — el sonido está situado en el centro

Según el algoritmo, es posible que éste no tenga efecto.
 Los efectos de inserción están diseñados para insertarlos después de la panoramización de la parte. Utilice la panoramización de los efectos de inserción.

## MEMO

Aunque el SC-8820 se haya transmitido para reinicio de GS, no afectará a los ajustes del parámetro del Sistema.

## Deseo aplicar delay a una parte de percusión, pero no es posible

 Con los ajustes iniciales, el Nivel de envío de delay de todos los instrumentos de percusión está ajustado a 0.

Ajuste el Nivel de envío de delay para cada instrumento. (p.177) Puesto que el ajuste inicial del Nivel de delay de la parte de percusión también es 0, aumente el Nivel de envío de delay. (p.27)

# Al activar un efecto de inserción, se inicializan todos los ajustes de efectos del sistema (reverb etc.) realizados

 Al activar un efecto de inserción, ya no podrán utilizarse los cambios de control para ajustar el nivel de envío de los efectos del sistema.

Esto significa que al activar un efecto de inserción, deberá utilizar una ruta diferente para enviar la señal a los efectos del sistema.

Es posible ajustar el nivel de envío (común al efecto de inserción) al efecto de sistema cuando se utiliza **EFX TO Rev (Cho, Dly)** (p.47, p.176) para activar EFX ON.

## ¿Existe una manera de inicializar automáticamente siempre?

- El SC-8820 se iniciará en una condición de reinicialización GS cuando lo ponga en marcha.
- Si se incluye un mensaje exclusivo que transmite una Reinicialización GS al principio de una canción, el SC-8820 se reiniciará automáticamente cuando empiece una canción.

# Sólo pueden reproducirse 16 partes cuando está conectado mediante un cable de ordenador

La asignación MIDI de Windows normalmente soporta sólo 16 partes.
 Si desea utilizar 17 partes o más, necesitará un software de aplicación que tenga dispositivos MIDI para dos puertos.

# Puesto que un volcado general son demasiados datos, ¿es posible transmitir solamente datos de parámetros individuales al ordenador (secuenciador)?

Además de la función de volcado general que transmite un grupo de parámetros, el SC-8820 también permite transmitir datos de parámetros individuales.
 Es posible utilizar esta capacidad de transmisión de datos individuales para transmitir solamente los datos que desee.

La transmisión de datos individuales no requiere la mejora del formato de datos exclusivos del sistema, y es una manera eficaz de crear datos (p.173).

# El nivel de volumen del instrumento conectado a un jack de entrada de audio es demasiado bajo

• ¿Está utilizando un cable de conexión que contiene un reóstato? Utilice un cable de conexión que no contenga reóstato.

## Acerca de MIDI

## ■ ¿Qué es MIDI?

MIDI significa Interface Digital para Instrumentos Musicales. Los dispositivos MIDI pueden transmitir información musical como información de interpretación o información para seleccionar instrumentos. El MIDI es un estándar mundial, por lo que es posible enviar y recibir información musical entre dispositivos aunque sean de tipos y fabricantes diferentes. En el estándar MIDI, la información que describe una interpretación musical como "tocar una nota" o "pulsar un pedal" se transmite en forma de mensajes MIDI.

Si simplemente utiliza este equipo para reproducir información musical disponible en el mercado o para añadir sonido a sus juegos de ordenador, no es necesario que lea esta sección acerca de MIDI. Simplemente debe seguir las instrucciones del manual del dispositivo reproductor de información musical (reproductor MIDI) o de su aplicación.


La explicación que sigue le ayudará a utilizar el MIDI para controlar esta unidad de manera más precisa.

## Transmisión y recepción de los mensajes MIDI

En primer lugar, explicaremos brevemente la manera en que se transmiten y reciben los mensajes MIDI.

#### **Conectores MIDI**

Los mensajes MIDI se transmiten y reciben utilizando dos tipos de conectores del SC-8820. Conecte los cables MIDI a estos conectores según la instalación que desee realizar.




a otro dispositivo MIDI desde otro dispositivo MIDI

MIDI IN: Este conector recibe mensajes desde otro dispositivo MIDI. MIDI OUT: Este conector transmite mensajes desde esta unidad.

## Canales MIDI y módulos de sonido multitímbricos

El MIDI transmite una gran variedad de información de interpretación a través de un único cable MIDI. Esto es posible gracias a los canales MIDI. Los canales MIDI permiten seleccionar información específica entre toda la cantidad de información. El concepto es similar al de los canales de TV. Cambiando el canal de un receptor de televisión es posible ver diferentes programas. Sintonizando el canal de receptor al canal de emisor es posible seleccionar el programa que desea ver. De la misma manera, el MIDI permite recibir la información sólo cuando el canal del receptor coincide con el canal del emisor.






El SC-8820 no está equipado con el conector MIDI THRU.

El MIDI utiliza dieciséis canales, numerados 1–16. La información musical se recibe cuando el canal de transmisión del dispositivo emisor coincide con el canal de recepción del dispositivo receptor. Si define los ajustes del canal MIDI de la Fig.1, cuando toque el teclado sólo sonará el módulo de sonido B y el módulo de sonido A no sonará. Esto es debido a que el módulo de sonido B coincide con el canal de transmisión del teclado, mientras que el módulo de sonido A no.

Por el contrario, si ajusta el canal de transmisión del teclado para que coincida con el módulo de sonido A, el módulo de sonido A sonará (Fig.2).



Esta unidad dispone de un conector MIDI IN, por lo que puede recibir un total de 16 canales de manera simultánea. Utilizando 16 canales puede realizar interpretaciones de conjunto para las 16 Partes. El módulo de sonido como esta unidad, que puede tocar muchas partes de manera simultánea, se conocen como módulos de sonido "multitímbricos". Timbre es una palabra que significa sonido.

Esta unidad dispone de dos tipos de Partes: Partes Normales y Partes de Percusión (p.28). Las Partes Normales se utilizan para tocar las líneas de melodía o de bajo. En los módulos de sonido General MIDI/GS, la Parte de Percusión utiliza el canal 10.

## ■ ¿Qué es General MIDI 2?

El General MIDI 2 es un grupo de especificaciones recomendadas que proporcionan definiciones detalladas para el funcionamiento, como edición de sonidos y efectos que no se han definido en el GM (General MIDI) (\*), y amplía el mapa de sonido para permitir un grado más alto de compatibilidad y expresión de la interpretación.

\* El GM (General MIDI) fue definido en 1991 como una práctica recomendada de la especificación MIDI, para proporcionar un estándar para el funcionamiento con MIDI de módulos de sonido que permitieran ciertos tipos de compatibilidad entre fabricantes. Define las especificaciones del módulo de sonido básico como el número de partes, la polifonía, y el mapa de sonido.

#### Diferencias principales entre General MIDI 2 y el formato GS (SC-8820)

Mensaje de inicialización para los parámetros de fuente de sonido
 [GS] Reinicialización GS F0 41 10 42 12 40 00 7F 00 41 F7
 [General MIDI 2] Activación sistema GM2F0 7E 7F 09 03 F7

• Selección de sonido

[GS] Utilice selección de banco MSB y cambio de programa.

Selección de banco LSB se utiliza para cambiar el mapa de sonido.

00H: especifique INST MAP

01H: Mapa SC-55

02H: Mapa SC-88

03H: Mapa SC-88Pro

04H: Mapa SC-8820

Para ajustar como parte de percusión una parte diferente a la parte 10, utilice un mensaje exclusivo de sistema. (p.38) <Ejemplo> Definir la Parte 11 como Parte de Percusión

(Ajuste de entorno.

F0 41 10 42 12 40 1A 15 02 0F F7

MIDI CH = 11 CC#00 000 CC#32 4 PC# 009

[General MIDI 2] Utilice selección de banco LSB y cambio de programa.

La selección de banco MSB es 121. Utilice 120 para ajustarla como parte de percusión.

<Ejemplo> Definir la Parte 11 como Parte de Percusión

(Ajuste de entorno).

MIDI CH = 11

CC#00 120

CC#32 0

PC# 009

#### Elementos definidos de nuevo en General MIDI 2

- Polifonía 32 (en General MIDI es 24)
- Número de sonidos 256 sonidos / 9 grupos de percusión (en General MIDI es 128 sonidos / 1 grupo de percusión)

(Controlador 75)

• Mensajes que deben recibirse (\* indica los añadidos por General MIDI 2)

Note ON/OFF Program Change

Control Change

Bank Select (Controladores 0 y 32) Modulation Depth (Controlador 1) Portamento Time\* (Controlador 5) Channel Volume (Controlador 7) Pan (Controlador 10) Expression (Controlador 11) Hold 1 (Controlador 64) Portamento ON/OFF\* (Controlador 65) Sostenuto\* (Controlador 66) Soft\* (Controlador 67) Harmonic Content\* (Controlador 71) Release Time\* (Controlador 72) Attack Time\* (Controlador 73) Brightness\* (Controlador 74)

Vibrato Rate\* (Controlador 76)
Vibrato Depth\* (Controlador 77)
Vibrato Delay\* (Controlador 78)
Reverb Send Level\* (Controlador 91)
Chorus Send Level\* (Controlador 93)

Data Entry (Controladores 6 & 38) RPN LSB/MSB (Controlador 100 & 101)

RPN

Pitch Bend Sensitivity

Fine Tune Coarse Tune

Decay Time\*

Modulation Sensitivity\*

RPN Null



Mapa de sonido de General MIDI 2 (p.153)

<sup>\*</sup> El mapa de sonido de General MIDI 2 es diferente del formato GS. El SC-8820 funcionará normalmente en el formato GS, pero si se recibe un mensaje de activación del sistema GM2, se introducirá el modo General MIDI 2, y utilizará el mapa de sonido especial. En este estado, no será posible seleccionar los sonidos propios del SC-8820.

Channel Mode Message All Sound Off Reset All Controllers All Notes OFF Mono Mode ON\* Poly Mode ON\* Pitch Bend Channel Pressure GM System Message GM2 System ON\* GM1 System ON GM System OFF Universal System Exclusive Message Master Volume\* Master Fine Tuning\* Master Coarse Tuning\* Reverb Parameters\* Reverb Type\* Reverb Time\* Chorus Parameters\* Chorus Type\* Modulation Rate\* Modulation Depth\* Feedback\* Reverb Send Level\* Controller Settings\* Channel Pressure\* Control Change\* Scale/Octave Tuning\* Keybased Controller\* Level\* Pan\* Reverb Send Level\* Chorus Send Level\* Active Sensing

## ■ Mensajes MIDI que puede recibir el SC-8820

El MIDI utiliza muchos tipos de mensajes diferentes para transmitir la información de interpretación musical, y existen muchos tipos de mensajes MIDI. Por ejemplo, la información que indica "qué tecla se ha pulsado y con qué fuerza" se transmite como un mensaje de Nota.

La manera en que responde un dispositivo al recibir cada tipo de mensaje MIDI (es decir, la manera en que produce sonido) dependerá de las especificaciones del dispositivo. Esto significa que si el dispositivo receptor no puede ejecutar la función indicada por el mensaje recibido, el resultado musical no será el esperado.

Los principales tipos de mensajes MIDI recibidos por esta unidad son los siguientes.

<sup>\*</sup> Los mensajes MIDI para los que es necesaria la capacidad de recepción por parte del sistema General MIDI 1 están marcados con un signo ☆.

## Mensajes de nota ☆

Estos mensajes indican las notas tocadas en el teclado. Incluyen la siguiente información.

Número de nota: Activación de nota: Velocidad:

un número que indica la nota (tecla) pulsada o soltada información que indica que la nota (tecla) se ha pulsado Desactivación de nota: información que indica que la nota (tecla) se ha soltado un número que indica la fuerza con que se ha pulsado la

nota (tecla)

Los números de nota son un número entre 0 a 127 que indica la posición de la tecla en el teclado, con C central (C4) como número de nota 60.

#### Pitch Bend ☆

Se utiliza para transmitir mensajes sobre la operación de la rueda de pitch bend (o palanca) que se encuentra normalmente en los sintetizadores. Los pitch bender pueden cambiar continuamente la afinación de una nota en un amplio intervalo.

## Cambio de programa 🕸

Estos mensajes se utilizan para seleccionar sonidos. Los sonidos se seleccionan mediante los números de Programa 1-128. En el SC-8820, estos mensajes seleccionarán sonidos (Instrumentos). Utilizando los mensajes de Selección de Banco (que son un tipo de mensajes de Cambio de Control) es posible seleccionar una variedad todavía mayor de sonidos (p.22).

#### Cambio de control ☆

Estos mensajes controlan parámetros como la modulación y la panoramización. La función del mensaje está determinada por su número de Cambio de Control.

#### Selección de banco (número de cambio de control 0/32)

El sonido cambia al utilizar un mensaje de Cambio de programa. El sonido se selecciona con un mensaje de Cambio de programa después de seleccionar el mensaje de Selección de banco.

Si sólo se recibe un mensaje de Selección de Banco el sonido no cambiará.

#### Modulación (número de cambio de control 1) ☆

Este mensaje controla el vibrato.

#### Volumen (número de cambio de control 7) ☆

Este mensaje controla el volumen de una Parte. Al recibirse este mensaje, cambiará el volumen de la Parte.

#### Expresión (número de cambio de control 11) \$\primex\$

Este mensaje transmite cambios de volumen. Puede utilizarlo para añadir expresión durante una canción.

#### Utilizar Volumen y Expresión

Es conveniente utilizar el Volumen y la Expresión de forma distinta, como se explica a continuación.

Volumen: Ajusta el balance del volumen entre las Partes.

Expresión: Crea cambios de volumen durante una canción (crescendo, decrescendo)

La razón para esta diferenciación es que si utiliza sólo mensajes de Volumen para crear cambios de volumen durante la canción, tendrá que modificar toda la información de Volumen de la canción si más tarde decide ajustar el balance del volumen entre las Partes. No obstante, si utiliza sólo el Volumen al principio de la canción, y utiliza sólo la Expresión durante la canción, será fácil ajustar el balance del volumen entre las Partes de la canción entera simplemente modificando los datos de Volumen al principio de la canción, y los datos para los cambios de dinámicas durante la canción pueden seguir como eran. Esto es muy práctico cuando, por ejemplo, decide realizar un ligero cambio en el balance entre el piano y el bajo cuando la canción está casi completa.

## MEMO

En algunos secuenciadores MIDI, la información de cambio de control situada en el mismo intervalo (temporización) se transmite en orden ascendente del número de controlador. Si está utilizando este tipo de secuenciador MIDI, debe ajustar la temporización de la información de selección de banco de manera que se transmita siempre en el orden correcto de Selección de banco → Cambio de programa.



El volumen de una Parte se verá afectado por los mensajes de Volumen (cambio de control 7) y por los mensajes de Expresión (cambio de control 11). Si se recibe un valor de 0 para alguno de estos mensajes, el volumen de la Parte será 0 y no aumentará aunque se envíe otro mensaje con un valor superior. Téngalo en cuenta.

#### Panoramización (número de cambio de control 10) ☆

Este mensaje controla la posición estéreo de una Parte. (p.27)

#### Mantenimiento (1) (número de cambio de control 64) ☆

Este mensaje transmite los movimientos arriba/abajo del pedal damper, provocando que las notas que suenan actualmente se sostengan. Cuando se recibe un mensaje Hold On (Activación de mantenimiento), las notas se sostendrán. En el caso de los instrumentos tipo caída como un piano, el sonido caerá de manera gradual hasta que se reciba un mensaje Hold Off (Desactivación de mantenimiento). En el caso de los instrumentos tipo sustain como un órgano, el sonido continuará hasta que se reciba un mensaje Hold Off.

#### Sostenuto (número de cambio de control 66)

El pedal sostenuto de un piano sostiene sólo las notas que están sonando en el momento de pulsar el pedal. El mensaje de Sostenuto transmite el movimiento de este pedal. Al recibir un mensaje de Activación de Sostenuto, se sostendrán sólo las notas que estén sonando en este momento. En el caso de los instrumentos tipo caída como un piano, el sonido caerá de manera gradual hasta que se reciba un mensaje de Desactivación de Sostenuto. En el caso de los instrumentos tipo sustain como un órgano, el sonido continuará hasta que se reciba un mensaje de Desactivación de Sostenuto.

#### Soft (número de cambio de control 67)

El pedal celeste de un piano suaviza el sonido mientras el pedal está pulsado. El mensaje Soft (Celeste) transmite el movimiento de este pedal. Al recibirse un mensaje de Activación de Celeste, la frecuencia de corte será inferior, con lo que el sonido será más suave. Al recibirse un mensaje de Desactivación de Celeste, volverá a adoptarse el sonido previo.

#### Nivel de envío de reverberación (número de cambio de control 91)

Este mensaje añade un efecto de reverberación a la Parte. (Nivel de Reverberación p.40)

#### Nivel de envío de chorus (número de cambio de control 93)

Este mensaje añade un efecto de chorus a la Parte. (Nivel de Chorus p.42)

#### Nivel de envío de delay (número de cambio de control 94)

Este mensaje añade un efecto delay a la Parte. (Nivel de delay p.44)

#### Portamento (número de cambio de control 65)

Tiempo de Portamento (número de cambio de control 5)

#### Control de Portamento (número de cambio de control 84)

Portamento es un efecto que crea un cambio suave en la afinación entre la nota tocada anteriormente y la nueva nota. Al recibirse un mensaje de Portamento, el efecto de portamento se activará o se desactivará. El Tiempo de Portamento controla la velocidad del cambio de la afinación. El Control de Portamento especifica el número de la Nota Origen (la nota tocada anteriormente).

#### RPN LSB, MSB (números de cambio de control 100 y 101) ☆

#### Entrada de Datos (números de cambio de control 6 y 38) ☆

La función de RPN (Número de Parámetro Registrado) está definida en las especificaciones MIDI, por lo que puede utilizar este mensaje entre dispositivos de tipos diferentes. Los mensajes RPN MSB y LSB especifican el parámetro que debe modificarse, y a continuación puede utilizar los mensajes de Entrada de Datos para modificar el valor de ese parámetro. Puede utilizar RPN para ajustar la Sensibilidad de Pitch Bend, Master Coarse Tune, y Master Fine Tune.

#### NRPN LSB, MSB (números de cambio de control 98 y 99)

#### Entrada de Datos (números de cambio de control 6 y 38)

Es posible utilizar mensajes NRPN (Número de Parámetro No registrado) para modificar los valores de parámetros de sonido específicos de un dispositivo en concreto. Los mensajes NRPN MSB y LSB especifican el parámetro que se modificará, y a continuación puede utilizar los mensajes de Entrada de Datos para modificar el valor del parámetro.

El formato GS define la función de varios mensajes NRPN, por lo que los programas de la aplicación compatibles con GS pueden utilizar mensajes NRPN para modificar parámetros de datos de sonido para los valores de Vibrato, Frecuencia de Corte, Resonancia, y Envolvente.

## Aftertouch (sólo Presión de Canal ☆)

Aftertouch es un mensaje que transmite la presión aplicada al teclado después de tocar una nota, con lo que puede utilizar esta información para controlar varios aspectos del sonido.

Existen dos tipos de mensajes de aftertouch: Presión de Tecla Polifónica, que se transmite de forma independiente para cada nota: y Presión de Tecla de Canal, que se transmite como un único valor que afecta a todas las notas del canal MIDI especificado.

#### Desactivar todos los sonidos

Este mensaje desactiva completamente el sonido de todas las notas que suenan actualmente. El sonido del canal especificado se desactivará por la fuerza.

#### Desactivar todas las notas ☆

Este mensaje envía una Desactivación de Nota a todas las notas del canal especificado que estén actualmente activas. No obstante, si están activados Hold 1 o Sostenuto, el sonido continuará hasta que se desactiven.



Los valores modificados utilizando los mensajes RPN no se inicializarán ni en el caso de mensajes de Cambio de Programa, etc. para seleccionar otros sonidos.

## MEMO

Después de recibir un mensaje de Reinicialización GS, se recibirán los mensajes NRPN.

## MEMO

Consulte los detalles acerca de la utilización de NRPN con módulos de sonido GS en la sección **Utilizar NRPNs con módulos de sonido GS** (p.104).

## MEMO

Con los ajustes iniciales, los mensajes Aftertouch no tendrán efecto al recibirlos por el SC-8820. Para que los mensajes Aftertouch tengan efecto, deberá ajustar los parámetros relacionados con Aftertouch. (p.32).

#### Reiniciar todos los controladores 🕸

Este mensaje reinicia todos los valores del controlador a sus ajustes originales. Los siguientes valores del controlador se reiniciarán a sus valores iniciales para el canal especificado.

Controlador	Valor inicial
Pitch Bend	0 (centro)
Presión de Tecla Polifónica	0 (mínimo)
Presión de Canal	0 (mínimo)
Modulación	0 (mínimo)
Expresión	127 (máximo)
Hold	0 (desactivado)
Portamento	0 (desactivado)
Soft	0 (desactivado)
Sostenuto	0 (desactivado)
RPN	número no determinado
NRPN	número no determinado

## **Active Sensing**

Este mensaje se utiliza para detectar interrupciones en las conexiones MIDI, como conectores MIDI que se hayan desconectado o cables MIDI dañados. El SC-8820 transmite mensajes de Active Sensing desde MIDI OUT en intervalos específicos. Cuando se recibe un mensaje de Active Sensing en MIDI IN, se inicia la monitorización Active Sensing, y si un mensaje de Active Sensing no llega durante un intervalo superior a 420 [mseg], se asume que el cable se ha desconectado. Si esto ocurre, todas las notas que estén sonando se desactivarán, y se ejecutará el mismo proceso que si se recibiera un mensaje Reiniciar todos los controladores, y la monitorización Active Sensing se detendrá.

#### Mensajes Exclusivos del sistema

Los mensajes exclusivos se utilizan para controlar funciones específicas de dispositivos concretos. Aunque es posible utilizar Mensajes Exclusivos Universales incluso entre dispositivos de fabricantes diferentes, la mayoría de mensajes Exclusivos no se pueden utilizar entre dispositivos de tipos o fabricantes diferentes.

Para reconocer el dispositivo al que va dirigido la información, los mensajes Exclusivos de Roland contienen un ID de fabricante, un ID de dispositivo y un ID de modelo. El ID del fabricante del SC-8820 es 41H. El ID de dispositivo es 10H. El ID de modelo es 42H.

#### Activación del sistema GM1 🕸

(Exclusivo de Sistema Universal)

Cuando se recibe la Activación del Sistema GM1, el SC-8820 adoptará los ajustes básicos de General MIDI. Además, los mensajes de Selección de banco NRPN dejarán de recibirse después de que se reciba la Activación del sistema GM1. El inicio de la información de canción con el logotipo GM contiene un mensaje de Activación del Sistema GM1. Esto significa que si reproduce la información desde el principio, el dispositivo generador de sonido se inicializará de manera automática con los ajustes básicos.

#### Activación del sistema GM2

(Exclusivo de Sistema Universal)

Cuando se recibe la Activación del Sistema GM2, el SC-8820 adoptará los ajustes básicos de General MIDI 2. Consulte la p.96.



Los valores del parámetro que se modificaron utilizando RPN o NRPN no cambiarán ni en el caso de recibir un mensaje Reiniciar todos los controladores.

#### Reinicialización GS

(Exclusivo del Sistema de Formato GS)

Cuando se recibe la Reinicialización GS, el SC-8820 adoptará los ajustes GS básicos. Además, los mensajes NRPN definidos mediante el formato GS se reconocen después de recibir una Reinicialización GS. Un mensaje de Reinicio del Sistema GS se sitúa al inicio de la información de la canción con el logotipo GS. Esto significa que si reproduce la información desde el principio, el dispositivo generador de sonido se inicializará de manera automática a los ajustes básicos.

#### **Master Volume**

(Exclusivo de Sistema Universal)

Éste es un mensaje Exclusivo común a todos los dispositivos MIDI que controla el volumen general de todas las Partes.

#### **Otros mensajes Exclusivos**

El SC-8820 puede recibir mensajes Exclusivos del formato GS (ID de modelo 42H) comunes a todos los generadores de sonido GS. Puede utilizar los mensajes exclusivos para almacenar ajustes del SC-8820 o para realizar ajustes de precisión en los parámetros. Consulte los detalles acerca de los mensajes Exclusivos transmitidos y recibidos por el SC-8820 en la explicación de la p.169 y siguientes.

## Los diagramas de Implementación MIDI

El MIDI permite conectar una gran variedad de dispositivos para intercambiar información, pero en algunos casos habrá mensajes MIDI que no podrán transmitirse entre todos los tipos de dispositivos. Por ejemplo, si utiliza un sintetizador como dispositivo maestro para controlar un piano digital, el pitch bender (la palanca o rueda que modifica la afinación) del sintetizador no tendrá efecto sobre el sonido del piano.

Lo importante a recordar al utilizar el MIDI es que el dispositivo esclavo debe poder comprender lo que dice el dispositivo maestro. En otras palabras, los mensajes MIDI deben ser comunes a ambos dispositivos.

Para poder determinar de manera rápida los tipos de mensajes MIDI que pueden intercambiarse entre los dispositivos maestro y esclavo, el Manual de Instrucciones de cada dispositivo MIDI incluyen un **Diagrama de Implementación MIDI** (p.185). Observando este diagrama podrá ver rápidamente los mensajes que puede transmitir y recibir el dispositivo. La parte izquierda de las listas del diagrama los nombres de los diferentes tipos de mensajes MIDI, y las columnas de Transmitted y Recognized utilizan las marcas "o" y "x" para indicar si cada uno de estos mensajes puede o no recibirse y transmitirse. Esto significa que un mensaje MIDI específico puede intercambiarse si aparece una "o" en la columna Transmitted del dispositivo maestro y en la columna Recognized del dispositivo esclavo. Los diagramas de implementación MIDI son de tamaño estándar, por lo que puede doblar los diagramas de dos manuales y unirlos para ver de manera rápida las posibilidades de comunicación entre dos dispositivos.

Como referencia, el formato de datos para los mensajes Exclusivos, y otros detalles acerca de la implementación MIDI utilizados en el SC-8820 se dan a partir de la p.166.

#### Útilizar NRPNs con módulos de sonido GS

Entre los diferentes tipos de Cambios de Control (normalmente abreviados como **CC**) existe una amplia gama conocida como NRPNs (números de parámetro no registrados). Puede utilizar los NRPNs con módulos de sonido GS para alterar diferentes parámetros de sonido, como el vibrato, los filtros y las envolventes. La utilización de Cambios de Control para modificar sonidos tiene algunas ventajas sobre la utilización de mensajes Exclusivos. No son tan complicados, son más sencillos de manejar y no requieren de gran cantidad de información (p.99, p.166). Estos mensajes de Cambio de Control incluyen un número (el Número de Control) que especifica el tipo de función que se controlará.

Las especificaciones MIDI no definen funciones específicas que pueden ajustarse utilizando NRPNs. Esto es debido a que los NRPNs están pensados para servir como una gama de controles flexible a los que pueden asignarse los parámetros necesarios para un dispositivo concreto para conseguir los cambios deseados en sus sonidos, o para mejorar sus posibilidades expresivas. Por el contrario, existen otro tipo de formas de control conocidas como RPN (número de parámetro registrado). Tal como sugiere su nombre, las funciones RPN están definidas (registradas) dentro de las especificaciones MIDI (p.168). Cuando utilice un NRPN, la función (parámetro de sonido) que se controlará debe especificarse mediante los valores numéricos para el NRPN MSB (Controlador N°. 99) y NRPN LSB (Controlador N°. 98). A continuación, debe enviarse el valor apropiado para la Entrada de Datos (Controlador N°. 6), para conseguir el cambio en el parámetro de sonido especificado.

Observe que en lugar de la notación hexadecimal que se utiliza dentro de la **Implementación MIDI** (p.168), los números para las combinaciones de valores para NRPNs que aparecen en la siguiente tabla se han convertido en decimal.

NRPN MSB	NRPN LSB	Intervalo	Función
1	8	0-64-127	Frecuencia de vibrato *1 (p.33)
1	9	0-64-127	Profundidad de vibrato *1 (p.33)
1	10	0-64-127	Delay de vibrato *1 (p.33)
1	32	0-64-127	Frecuencia de Corte TVF *1 (p.34)
1	33	0-64-127	Resonancia TVF *1 (p.34)
1	99	0-64-127	Tiempo de ataque de la envolvente TVFyTVA *1 (p.35)
1	100	0-64-127	Tiempo de caída de la envolvente TVFyTVA *1 (p.35)
1	102	0-64-127	Tiempo de desvanecimiento de la envolvente TVFyTVA *1 (p.35)
24	rr	0–64–127	Afinación aprox. de instrumento de percusión *1 Altera la afinación de instrumentos de percusión individuales de la Parte de percusión.
26	rr	0–127	Nivel TVA de instrumento de percusión Altera el volumen de instrumentos de percusión individuales en la Parte de percusión.
28	rr	0,1–64–127	Panoramización del instrumento de percusión Altera la panoramización de instrumentos de percusión indivi- duales en la Parte de Percusión. Un ajuste de <b>0</b> ofrece una panora- mización aleatoria, mientras que <b>1</b> selecciona la posición más a la izquierda, <b>64</b> el centro y <b>127</b> la posición más a la derecha.
29	rr	0–127	Nivel de envío de reverberación del instrumento de percusión Ajusta la profundidad de reverberación para instrumentos de per- cusión individuales en la Parte de percusión.
30	rr	0–127	Nivel de envío de chorus del instrumento de percusión Ajusta la profundidad de chorus para instrumentos de percusión individuales en la Parte de percusión.
31	rr	0–127	Nivel de envío de delay del instrumento de percusión Determina la cantidad de delay para los instrumentos de percusión individuales en la Parte de percusión (sólo SC-88/SC-88 Pro/SC-8820)
-			1. 1 F . 1 C . WYP F . 1 . 11 . 11

Por ejemplo, imaginemos que desea alterar la Frecuencia de Corte TVF. En primer lugar, debe indicar que desea controlar la Frecuencia de Corte TVF enviando la combinación NRPN MSB y NRPN LSB apropiada. El valor del Controlador N°. 99 es el NRPN MSB, y el del Controlador N°. 98 es el NRPN LSB. Por lo tanto, debe enviar los siguientes valores:

Controlador N°. 99: 1 Controlador N°. 98: 32

Ahora el SC-8820 sabe que desea cambiar la Frecuencia de Corte TVF. Para proseguir y realizar el cambio en si debe utilizar el mensaje de Cambio de Control de Entrada de Datos para entregar el nuevo valor (xx) para la Frecuencia de Corte TVF.

Por lo tanto, debería enviar:

Controlador Nº. 6: xx

Como consecuencia de la transmisión de estos tres valores de controlador, la Frecuencia de Corte TVF se modificará, y el timbre del instrumento seleccionado para esa Parte debería sonar diferente.

Después de modificar parámetros de sonido utilizando un NRPN, es aconsejable que envíe un **cero** enviando los valores RPN que se indican a continuación. Con ello indicará al SC-8820 que ha terminado de trabajar con el parámetro especificado, y que ya no debe esperar más valores para este parámetro. (Cancela la espera de cambios en un NRPN o RPN concretos.) Con ello evitará cambios no deseados si a continuación envía valores de Entrada de Datos de manera involuntaria.

Controlador N°. 101:127 Controlador N°. 100:127

Para el valor **NRPN LSB rr**, debe entrar el valor correspondiente al número de nota del instrumento de percusión concreto al que desea dirigirse (puede encontrar estos números en la Lista de grupos de percusión en la p.127).

Por ejemplo, puede ajustar el Bongo Agudo para que no se aplique ninguna reverberación. Este instrumento está asignado al número de nota 60 (C central), y se encuentra dentro del Grupo de Percusión Standard Set 1.

Para ello debe transmitir los siguientes valores:

Controlador N°. 99: 29 Controlador N°. 98: 60 Controlador N°. 6: 0

Observe que estos mensajes MIDI deben enviarse por el orden listado anteriormente.

Los parámetros marcados con un \*1 en la tabla de la izquierda pueden modificarse de manera relativa desde el valor por defecto. Según el sonido en concreto con el que trabaje, el tipo de cambio disponible será diferente (en algunos casos es posible que no observe ningún cambio). Además, el intervalo de cambio también variará.

Deberá consultar el manual de la unidad o la aplicación para los detalles acerca de la manera de enviar y transmitir mensajes de Cambio de control. Observe, sin embargo, que algunos dispositivos sólo permiten trabajar con un intervalo limitado de números de controlador. Debe seguir siempre el orden especificado cuando transmita RPN, NRPN, e información de Entrada de Datos. Tenga en cuenta que, si inserta un varios mensajes MIDI en el mismo punto (o muy cercanos unos de otros), al utilizar algunos tipos de programas de música estos mensajes pueden enviarse en un orden diferente al entrado. Para evitar problemas, deje siempre un espacio suficiente entre mensajes adyacentes (como mínimo 1 pulsación en 96 TPQN y 5 pulsaciones en 480 TPQN).

## Funcionamiento a través de MIDI

Cómo cambiar el valor de la frecuencia de corte de una Parte

#### <Ejemplo> Ajustar la frecuencia de corte de la Parte 3 a -25

MIDI CH = 03
CC#99 01 Frecuencia de corte
CC#98 32 Frecuencia de corte
CC#06 39 Puesto que 64 es 0, se obtiene: 64 - 25 = 39.

•

#### Funcionamiento a través de MIDI

Cómo cambiar la afinación de un instrumento de percusión

#### <Ejemplo> Aumentar la afinación del número de nota 48 del Grupo de percusión de la Parte 10 en +5 más agudo que la afinación original

MIDI CH = 10
CC#99 24 Afinación aproximada del instrumento de percusión
CC#98 48 Número de nota
CC#06 69 Puesto que 64 es la afinación original, se obtiene: 64 + 5 = 69.

## MEMO

Cualquier valor que haya sido impuesto por un NRPN no se inicializará incluso cuando cambie a un sonido diferente con la recepción de un Cambio de Programa. Los ajustes realizados utilizando NRPNs sólo pueden inicializarse enviando una Reinicialización GS (p.170).


## MEMO

TPQN: Pulsaciones por Nota Negra

## MEMO

Después de recibir un mensaje de Reinicialización GS, se recibirán los mensajes NRPN.

## Diagramas de cable del conector Computer



# Lista de instrumentos

## Piano

CC00	PC	SC-8820 Map	Voce	s	SC-88Pro Map	Voces	;	SC-88 Map	Voces	SC-55 Map	Voces
000	001	Piano 1	1	[Pro]	Piano 1	1		Piano 1	1	Piano 1	1
001		UprightPiano	1								
002		Mild Piano	1								
800		Upright P w	1		Piano 1w	1		Piano 1w	1	Piano 1w	1
009		Mild Piano w	1								
016		European Pf	1	[Pro]	European Pf	1		Piano 1d	1	Piano 1d	1
024		Piano + Str.	2	[Pro]	Piano + Str.	2					
025		Piano + Str2	2								
026		Piano+Choir1	2								
027		Piano+Choir2	2								
000	002	Piano 2	2	[Pro]	Piano 2	2		Piano 2	1	Piano 2	1
001		Pop Piano	2								
002		Rock Piano	2								
800		Pop Piano w	2		Piano 2w	2		Piano 2w	1	Piano 2w	1
009		Rock Piano w	2								
016		Dance Piano	2	[Pro]	Dance Piano	2					
000	003	Piano 3	2	[Pro]	Piano 3	2		Piano 3	1	Piano 3	1
001		EG+Rhodes 1	2	[Pro]	EG+Rhodes 1	2		EG+Rhodes 1	2		•
002		EG+Rhodes 2	2	[Pro]	EG+Rhodes 2	2	[88]	EG+Rhodes 2	2		
800		Piano 3w	2	[Pro]	Piano 3w	2		Piano 3w	1	Piano 3w	1
000	004	Honky-tonk	2	[Pro]	Honky-tonk	2		Honky-tonk	2	Honky-tonk	2
000	004	Honky-tonk 2	2	[Pro]	Honky-tonk 2	2		Old Upright	2	HonkyTonk w	2
000	005	E.Piano 1	1	[Pro]	E.Piano 1	1		E.Piano 1	2	E.Piano 1	1
800		St.Soft EP	2	[Pro]	St.Soft EP	2	[88]	St.Soft EP	2	Detuned EP1	2
009		Cho. E.Piano	2	[Pro]	Cho. E.Piano	2					
010		SilentRhodes	2	[Pro]	SilentRhodes	2	1001	 514 04 5D			
016		FM+SA EP	2	[Pro]	FM+SA EP	2	[88]	FM+SA EP	2	E.Piano 1v	2
017		Dist E.Piano	2	[Pro]	Dist E.Piano	2			_	60s E.Piano	
024		Wurly Hard Rhodes	2 2	[Pro]	Wurly	2 2	[00]	60'sE.Piano Hard Rhodes	1 2	60S E.PIANO	1
025 026		MellowRhodes	2	[Pro] [Pro]	Hard Rhodes MellowRhodes	2	[88] [88]	MellwRhodes	2		
000	006	E.Piano 2	2	[Pro]	E.Piano 2	2	[88]	E.Piano 2	2	E.Piano 2	1
001		E.Piano 3	2								
800		Detuned EP 2	2	[Pro]	Detuned EP 2	2	[88]	Detuned EP2	2	Detuned EP2	2
009		Detuned EP 3	2								
010		EP Legend	2	(D)	 Ot EM ED	0	[00]	 O+ ENA ED	2	 E Di 0	0
016 024		St.FM EP Hard FM EP	2 2	[Pro]	St.FM EP Hard FM EP	2 2	[88]	St.FM EP Hard FM EP	2	E.Piano 2v	2
032		EP Phase	2	[Pro]		2	[88]		2		
000	007	Harpsichord	1	[Pro]	Harpsichord	1	[88]	Harpsichord	1	Harpsichord	1
001		Harpsichord2	2	[Pro]	Harpsichord2	2					
002		Harpsichord3	2	/D 1		_	1001		0 (55)		
800		Coupled Hps.	2	[Pro]	Coupled Hps.	2	[88]	Coupled Hps	2 [55]	Coupled Hps	2
016		Harpsi.w	1	[Pro]	Harpsi.w	1	[88]	Harpsi.w	1	Harpsi.w	1
024 032		Harpsi.o Synth Harpsi	2 2	[Pro] [Pro]	Harpsi.o Synth Harpsi	2 2	[88]	Harpsi.o	2	Harpsi.o	2
000	800	Clav.	1	[Pro]	Clav.	1	[88]	Clav.	1	Clav.	1
001		Clav. 2	2								
002		Atk Clav.1	2								
003		Atk Clav.2	2	/D 1							
800		Comp Clav.	1	[Pro]	Comp Clav.	1					
016		Reso Clay	1	[Pro]	Reso Clav.	1					
017		Phase Clav	1	[Dre <sup>1</sup>	Clav.o	2					
024		Clav.o	2	[Pro]							
032		Analog Clav.	2	[Pro]	Analog Clav.	2					
033		JP8 Clav. 1 JP8 Clav. 2	1 1	[Pro]	JP8 Clav. 1 JP8 Clav. 2	1 1					
035 036		SynRingClav.	2	[Pro]	JP8 Clav. 2	ı					
036		SynDistClav.	1								
038		JP8000 Clav.	1								
039		Pulse Clav	1								

PC : número de programa (Número de instrumento)
CC00 : valor del número de controlador 0
(Número de Banco, número de Variación)
: : sonidos de legato activado
Voices : número de voces utilizadas mediante el Instrumento
Remark [Pro] : el mismo sonido que SC-88Pro map
Remark [88] : los mismos sonidos que SC-88 map
Remark [55] : el mismo sonido que SC-55 map
Remark + : un sonido de percusión que no se puede reproducir
melodicamente. Utilicelo cerca de C4 (número de nota 60).

## Percusión cromática

CC00	PC	SC-8820 Map	Voce	s	SC-88Pro Map	Voces	s	SC-88 Map	Voce	es	SC-55 Map	Voces
000	009	Celesta	1	[Pro]	Celesta	1	[88]	Celesta	1	[55]	Celesta	1
001		Pop Celesta	2	[Pro]	Pop Celesta	2						
000	010	Glockenspiel	1	[Pro]	Glockenspiel	1	[88]	Glocknspiel	1		Glockenspl	1
000	011	Music Box	1	[Pro]	Music Box	1	[88]	Music Box	1		Music Box	1
001		Music Box 2	2									
800		St.Music Box	2									
000	012	Vibraphone	1	[Pro]	Vibraphone	1		Vibraphone	1		Vibraphone	1
001		Pop Vibe.	2	[Pro]	Pop Vibe.	2		Hard Vibe	2			
800		Vibraphone w	1	[Pro]	Vibraphone w	1		Vib.w	1	[55]	Vib.w	1
009		Vibraphones	2	[Pro]	Vibraphones	2						
000	013	Marimba	1	[Pro]	Marimba	1	[88]	Marimba	1		Marimba	1
800		Marimba w	1	[Pro]	Marimba w	1	[88]	Marimba w	1		Marimba w	1
16		Barafon	1	[Pro]	Barafon	1	[88]	Barafon	1			
17		Barafon 2	1	[Pro]	Barafon 2	1	[88]	Barafon 2	1			
)24		Log drum	1	[Pro]	Log drum	1	[88]	Log drum	1			
000	014	Xylophone	1	[Pro]	Xylophone	1	[88]	Xylophone	1		Xylophone	1
800		Xylophone w	1									
000	015	Tubular-bell	1	[Pro]	Tubular-bell	1	[88]	Tubularbell	1	[55]	Tubularbell	1
800		Church Bell	1	[Pro]	Church Bell	1	[88]	Church Bell	1	[55]	Church Bell	1
09		Carillon	1	[Pro]	Carillon	1	[88]	Carillon	1	[55]	Carillon	1
10		Church Bell2	2									
16		Tubularbellw	1									
000	016	Santur	1	[Pro]	Santur	1	[88]	Santur	1	[55]	Santur	1
001		Santur 2	2	[Pro]	Santur 2	2	[88]	Santur 2	2			
02		Santur 3	2									
80		Cimbalom	2	[Pro]	Cimbalom	2	[88]	Cimbalom	2			
16		Zither 1	1	[Pro]	Zither 1	1						
17		Zither 2	2	[Pro]	Zither 2	2						
)24		Dulcimer	2	[Pro]	Dulcimer	2						

## Órgano

CC00	PC	SC-8820 Map	Voces	s	SC-88Pro Map	Voces	3	SC-88 Map	Voces		SC-55 Map	Voces
000	017	Organ 1	2	[Pro]	Organ 1	2		Organ 1	1		Organ 1	1
001		Organ 101	2	[Pro]	Organ 101	2		Organ 101	2			
002		Ful Organ 1	2									
003		Ful Organ 2	2									
004		Ful Organ 3	2									
005		Ful Organ 4	2									
006 007		Ful Organ 5	2 2									
007		Ful Organ 6 Trem. Organ	2	[Pro]	Trem. Organ	2		DetunedOr.1	2		Detuned Or1	2
009		Organ o	2	[Pro]	Organ o	2		Organ 109	2			-
010		Ful Organ 7	2									
011		Ful Organ 8	2									
012		Ful Organ 9	2									
016		60's Organ 1	1	[Pro]	60's Organ 1	1		60'sOrgan 1	1		60's Organ1	1
017		60's Organ 2	1	[Pro]	60's Organ 2	1		60'sOrgan 2	1			
018 019		60's Organ 3 Farf Organ	1 1	[Pro] [Pro]	60's Organ 3 Farf Organ	1 1		60'sOrgan 3	1			
024		Cheese Organ	1	[Pro]	Cheese Organ	1	[88]	CheeseOrgan	1			
025		D-50 Organ	2	[Pro]	D-50 Organ	2	[OO]		•			
026		JUNO Organ	2	[Pro]	JUNO Organ	2						
027		Hybrid Organ	2	[Pro]	Hybrid Organ	2						
028		VS Organ	2	[Pro]	VS Organ	2						
029		Digi Church	2	[Pro]	Digi Church	2						
030		JX-8P Organ	2									
031		FM Organ	2	(D)	701- 5 0	0			_		0	
032 033		70's E.Organ Even Bar	2 2	[Pro] [Pro]	70's E.Organ Even Bar	2 2	[88]	Organ 4 Even Bar	1 2		Organ 4	2
040		Organ Bass	1	[Pro]	Organ Bass	1	[88]	Organ Bass	1			
048		5th Organ	2	[Pro]	5th Organ	2	[OO]					
000	018	Organ 2	2	[Pro]	Organ 2	2		Organ 2	1		Organ 2	1
001		Jazz Organ	2	[Pro]	Jazz Organ	2		Organ 201	2			•
002		E.Organ 16+2	2	[Pro]	E.Organ 16+2	2						
003		Jazz Organ 2	2									
004		Jazz Organ 3	2									
005		Jazz Organ 4	2									
006		Jazz Organ 5	2									
007 008		Jazz Organ 6 Chorus Or.2	2 2	[Pro]	Chorus Or.2	2		DetunedOr.2	2		Detuned Or2	2
009		Octave Organ	2	[Pro]	Octave Organ	2		DetailedOi.2	2			2
032		Perc. Organ	2	[Pro]	Perc. Organ	2		Organ 5	2		Organ 5	2
033		Perc.Organ 2	2									
034		Perc.Organ 3	2									
035		Perc.Organ 4	2									
000	019	Organ 3	2	[Pro]	Organ 3	2	[88]	Organ 3	2	[55]	Organ 3	2
800		Rotary Org.	1	[Pro]	Rotary Org.	1	[88]	Rotary Org.	1			
016		Rotary Org.S	1	[Pro]	Rotary Org.S	1	[88]	RotaryOrg.S	1			
017		Rock Organ 1	2	[Pro]	Rock Organ 1	2						
018 024		Rock Organ 2	2	[Pro]	Rock Organ 2	2 1	[00]	Poton/Ora E	1			
024		Rotary Org.F	1	[Pro]	Rotary Org.F	'	[88]	RotaryOrg.F	1			
000	020	Church Org.1	1	[Pro]	Church Org.1	1	[88]	ChurchOrg.1	1		Church Org1	1
800		Church Org.2	2	[Pro]	Church Org.2	2	[88]	ChurchOrg.2	2		Church Org2	2
016		Church Org.3	2	[Pro]	Church Org.3	2	[88]	ChurchOrg.3	2		Church Org3	2
024 032		Organ Flute Trem.Flute	1 2	[Pro] [Pro]	Organ Flute Trem.Flute	1 2	[88] [88]	Organ Flute Trem.Flute	1 2			
033		Theater Org.	2	[Pro]	Theater Org.	2	[00]		_			
000	021	Reed Organ	1	[Pro]	Reed Organ	1	[88]	Reed Organ	1	[55]	Reed Organ	1
008	021	Wind Organ	2	[Pro]	Wind Organ	2	[oo]		•	[55]		•
016		Puff Organ	2	[]		_						
000	022	Accordion Fr	1	[Pro]	Accordion Fr	1		AccordionFr	1		Accordion F	2
008	022	Accordion It	1	[Pro]	Accordion It	1		AccordionIt	2		Accordion I	2
009		Dist. Accord	2	[Pro]	Dist. Accord	2			_			_
016		Cho. Accord	2	[Pro]	Cho. Accord	2						
024		Hard Accord	2	[Pro]	Hard Accord	2						
025		Soft Accord	2	[Pro]	Soft Accord	2						
000	023	Harmonica	1	[Pro]	Harmonica	1		Harmonica	1		Harmonica	1
001		Harmonica 2	1	[Pro]	Harmonica 2	1		Harmonica 2	2			
008 009		B.Harp Basic B.Harp Suppl	1 1									
000	024	Bandoneon	2	[Pro]	Bandoneon	2		Bandoneon	1		Bandoneon	2
000	024	Bandoneon 2	2	[Pro]	Bandoneon 2	2			·			_
016		Bandoneon 3	2	[Pro]	Bandoneon 3	2						

PC : número de programa (Número de instrumento)
CC00 : valor del número de controlador 0
(Número de Banco, número de Variación)
: : sonidos de legato activado
Voices : número de voces utilizadas mediante el Instrumento
Remark [Pro] : el mismo sonido que SC-88Pro map
Remark [88] : los mismos sonidos que SC-88 map
Remark [55] : el mismo sonido que SC-55 map
Remark + : un sonido de percusión que no se puede reproducir
melodicamente. Utilicelo cerca de C4 (número de nota 60).

## Guitarra

CC00	PC	SC-8820 Map	Voce	s	SC-88Pro Map	Voces		SC-88 Map	Voces	3	SC-55 Map	Voces
000	025	Nylon-str.Gt	2	[Pro]	Nylon-str.Gt	2		Nylonstr.Gt	1		Nylon Gt.	1
800		Ukulele	1	[Pro]	Ukulele	1	[88]	Ukulele	1		Ukulele	1
016		Nylon Gt.o	2	[Pro]	Nylon Gt.o	2		Nylon Gt.o	2		Nylon Gt.o	2
024		Velo Harmnix	1	[Pro]	Velo Harmnix	1	[88]	VeloHarmnix	1			
032		Nylon Gt.2	1	[Pro]	Nylon Gt.2	1		Nylon Gt.2	1		Nylon Gt.2	1
040		Lequint Gt.	1	[Pro]	Lequint Gt.	1	[88]	Lequint Gt.	1			
000	026	Steel-str.Gt	1	[Pro]	Steel-str.Gt	1		Steelstr.Gt	1		Steel Gt.	1
800		12-str.Gt	2	[Pro]	12-str.Gt	2		12-str.Gt	2		12-str.Gt	2
009		Nylon+Steel	2	[Pro]	Nylon+Steel	2		Nylon+Steel	2			=
010		Atk Steel Gt	2									
016		Mandolin	2	[Pro]	Mandolin	2	[88]	Mandolin	2		Mandolin	1
017		Mandolin 2	2	[Pro]	Mandolin 2	2						
018		MandolinTrem	2	[Pro]	MandolinTrem	2						
032		Steel Gt.2	1	[Pro]	Steel Gt.2	1	[88]	Steel Gt.2	1			
033		Steel + Body	2									
000	027	Jazz Gt.	1	[Pro]	Jazz Gt.	1		Jazz Gt.	1	[55]	Jazz Gt.	1
001		Mellow Gt.	2	[Pro]	Mellow Gt.	2	[88]	Mellow Gt.	2			
800		Pedal Steel	1	[Pro]	Pedal Steel	1	[88]	Pedal Steel	1		Hawaiian Gt	1
000	028	Clean Gt.	1	[Pro]	Clean Gt.	1		Clean Gt.	1		Clean Gt.	1
001		Clean Half	1	[Pro]	Clean Half	1						
002		Open Hard 1	2	[Pro]	Open Hard 1	2						
003		Open Hard 2	1	[Pro]	Open Hard 2	1						
004		JC Clean Gt.	1	[Pro]	JC Clean Gt.	1						
005		Atk CleanGt.	2									
800		Chorus Gt.	2	[Pro]	Chorus Gt.	2		Chorus Gt.	2		Chorus Gt.	2
009		JC Chorus Gt	2	[Pro]	JC Chorus Gt	2						
016		TC FrontPick	1	[Pro]	TC FrontPick	1						
017		TC Rear Pick	1	[Pro]	TC Rear Pick	1						
018		TC Clean ff	2	[Pro]	TC Clean ff	2						
019		TC Clean 2:	2	[Pro]	TC Clean 2:	2						
020		LP Rear Pick	1									
021		LP Rear 2 LP RearAtack	2									
022			2									
023 024		Mid Tone GTR Chung Ruan	1 1									
025		Chung Ruan 2	2									
	020	Muted Gt.		[Dro]	Muted Gt.	- 1		Muted Gt.			Muted Gt.	
<b>000</b> 001	029	Muted Gt. Muted Dis.Gt	<b>1</b> 1	[ <b>Pro]</b> [Pro]	Muted Gt. Muted Dis.Gt	1 1	[88]	Muted Gt. MutedDis.Gt	1 1		wutea Gt.	1
001		TC Muted Gt.	2	[Pro]	TC Muted Gt.	2	[OO]	widtedDis.Gt	'			
002		Funk Pop	1	[Pro]	Funk Pop	1	[88]	Funk Pop	1		Funk Gt.	1
016		Funk Gt.2	1	[Pro]	Funk Gt.2	1	[88]	Funk Gt.2	1		Funk Gt.2	1
024		Jazz Man	2	[0]		•	[oo]		•			·
000	030	Overdrive Gt	2	[Pro]	Overdrive Gt	2		OverdriveGt	1		OverdriveGt	1
001	030	Overdrive 2	2	[Pro]	Overdrive 2	2			'			•
002		Overdrive 3	2	[Pro]	Overdrive 3	2						
003		More Drive	2	[Pro]	More Drive	2						
004		Guitar Pinch	1	[0]		_						
005		Attack Drive	2									
800		LP OverDrvGt	2	[Pro]	LP OverDrvGt	2						
009		LP OverDrv:	2	[Pro]	LP OverDrv:	2						
010		LP Half Drv	2									
011		LP Half Drv2	2									
012		LP Chorus	2									
000	031	DistortionGt	2	[Pro]	DistortionGt	2		DistortionGt	1		Dist.Gt.	1
001		Dist. Gt2:	2	[Pro]	Dist. Gt2:	2		Dist. Gt2	2			
002		Dazed Guitar	2	[Pro]	Dazed Guitar	2	[88]	DazedGuitar	2			
003		Distortion:	2	[Pro]	Distortion:	2						
004		Dist. Fast :	2	[Pro]	Dist. Fast :	2						
005		Attack Dist	2									
800		Feedback Gt.	2	[Pro]	Feedback Gt.	2	[88]	FeedbackGt.	2		Feedback Gt	2
009		Feedback Gt2	2	[Pro]	Feedback Gt2	2	[88]	FeedbackGt2	2			
016		Power Guitar	2	[Pro]	Power Guitar	2	[88]	PowerGuitar	2			
017		Power Gt.2	2	[Pro]	Power Gt.2	2	1003	Power Gt.2	2			
018		5th Dist.	2	[Pro]	5th Dist.	2	[88]	5th Dist.	2			
024		Rock Rhythm	2	[Pro]	Rock Rhythm	2	[88]	Rock Rhythm	2			
025 026		Rock Rhythm2 Dist Rtm GTR	2	[Pro]	Rock Rhythm2	2	[88]	RockRhythm2	2			
000	032	Gt.Harmonics	1	[Pro]	Gt.Harmonics	1	[88]	Gt.Harmonix	1	[55]	Gt.Harmonix	1
800		Gt. Feedback	1	[Pro]	Gt. Feedback	1	[88]	Gt.Feedback	1	[55]	Gt.Feedback	1
009		Gt.Feedback2	2	[Pro]	Gt. Feedback2	2	1001		4			
016 024		Ac.Gt.Harmnx E.Bass Harm.	1 1	[Pro] [Pro]	Ac.Gt.Harmnx E.Bass Harm.	1 1	[88]	Ac.Gt.Harm.	1			
		L.Dass Hallil.	- 1	լուսյ	L.Dass Halli.	1					<del>-</del>	

# Bajo

CC00	PC	SC-8820 Map	Voce	s	SC-88Pro Map	Voces	s	SC-88 Map	Voces	SC-55 Map	Voces
000	033	Acoustic Bs.	1		Acoustic Bs.	1		AcousticBs.	2	Acoustic Bs	1
001	000	Rockabilly	2	[Pro]	Rockabilly	2			-		•
800		Wild A.Bass	2	[Pro]	Wild A.Bass	2					
009		Atk A.Bass	2								
016		Bass + OHH	2	[Pro]	Bass + OHH	2					
000	034	Fingered Bs.	1	[Pro]	Fingered Bs.	1		FingeredBs.	1	Fingered Bs	1
001		Fingered Bs2	2	[Pro]	Fingered Bs2	2		FingeredBs2	2		
002		Jazz Bass	1	[Pro]	Jazz Bass	1	[88]	Jazz Bass	1		
003		Jazz Bass 2	2	[Pro]	Jazz Bass 2	2					
004		Rock Bass Heart Bass	2 1	[Pro]	Rock Bass	2					
005 006		AttackFinger	2								
007		Finger Slap	2								
008		ChorusJazzBs	2	[Pro]	ChorusJazzBs	2					
016		F.Bass/Harm.	1	[Pro]	F.Bass/Harm.	1					
000	035	Picked Bass	1	[Pro]	Picked Bass	1		Picked Bass	1	Picked Bass	1
001		Picked Bass2	2	[Pro]	Picked Bass2	2					
002		Picked Bass3	2	[Pro]	Picked Bass3	2					
003		Picked Bass4	2	[Pro]	Picked Bass4	2					
004		Double Pick	2								
800		Muted PickBs	1	[Pro]	Muted PickBs	1		MutePickBs.	1		
016		P.Bass/Harm.	1	[Pro]	P.Bass/Harm.	1					
000	036	Fretless Bs.	1	[Pro]	Fretless Bs.	1	[88]	FretlessBs.	1	Fretless Bs	1
001		Fretless Bs2	2	[Pro]	Fretless Bs2	2		FretlessBs2	2		
002		Fretless Bs3	2	[Pro]	Fretless Bs3	2	[88]	FretlessBs3	2		
003		Fretless Bs4	2	[Pro]	Fretless Bs4	2	[88]	FretlessBs4	2		
004		Syn Fretless	2	[Pro]	Syn Fretless	2	[88]	SynFretless	2		
005 008		Mr.Smooth Wood+FlessBs	2	[Pro]	Mr.Smooth Wood+FlessBs	2 2	[88]	Mr.Smooth	2		
				[Pro]							
<b>000</b> 001	037	Slap Bass 1 Slap Pop	<b>1</b> 1	[ <b>Pro]</b> [Pro]	Slap Bass 1 Slap Pop	<b>1</b> 1	[88]	Slap Bass 1	1	Slap Bass 1	1
008		Reso Slap	1	[Pro]	Reso Slap	1	[88]	Reso Slap	1		
009		Unison Slap	2	[Pro]	Unison Slap	2	11				
000	038	Slap Bass 2	2	[Pro]	Slap Bass 2	2	[88]	Slap Bass 2	2	Slap Bass 2	1
001 008		Slap Bass 3 FM Slap	2 2	[Pro]	FM Slap	2					
000	039	Synth Bass 1	2	[Pro]	Synth Bass 1	2	[88]	SynthBass 1	2	Syn.Bass 1	1
001	039	SynthBass101	1	[Pro]	SynthBass101	1	[88]	Syn.Bass101	1 [55]	Syn.Bass 1	1
002		CS Bass	2	[Pro]	CS Bass	2	[OO]		1 [00]		•
003		JP-4 Bass	1	[Pro]	JP-4 Bass	1					
004		JP-8 Bass	2	[Pro]	JP-8 Bass	2					
005		P5 Bass	1	[Pro]	P5 Bass	1					
006		JPMG Bass	2	[Pro]	JPMG Bass	2					
800		Acid Bass	1	[Pro]	Acid Bass	1	[88]	Acid Bass	1	Syn.Bass 3	1
009		TB303 Bass	1	[Pro]	TB303 Bass	1	[88]	TB303 Bass	1		
010		Tekno Bass	2	[Pro]	Tekno Bass	2	[88]	Tekno Bass	2		
011		TB303 Bass 2	1	[Pro]	TB303 Bass 2	1					
012 013		Kicked TB303 TB303 Saw Bs	2	[Pro] [Pro]	Kicked TB303 TB303 Saw Bs	2 1					
014		Rubber303 Bs	1	[Pro]	Rubber303 Bs	1					
015		Reso 303 Bs	1	[Pro]	Reso 303 Bs	1					
016		Reso SH Bass	1	[Pro]	Reso SH Bass	1	[88]	Reso SHBass	1		
017		TB303 Sqr Bs	1	[Pro]	TB303 Sqr Bs	1	[]				
018		TB303 DistBs	1	[Pro]	TB303 DistBs	1					
019		Clavi Bass	2								
020		Hammer	2								
021		Jungle Bass	1								
022		Square Bass	2								
023		Square Bass2	2	(D*-1	Amagaia Da	_					
024 032		Arpeggio Bs Hit&Saw Bass	1 2	[Pro]	Arpeggio Bs	1					
032		Ring Bass	2								
034		AtkSineBass	2								
035		OB sine Bass	2								
036		Auxiliary Bs	2								
040		303SqDistBs	1								
041		303SqDistBs2	2								
042		303SqDistBs3	1								
043		303Sqr.Rev	1								
044		TeeBee	1								

PC : número de programa (Número de instrumento)
CC00 : valor del número de controlador 0
(Número de Banco, número de Variación)
: : sonidos de legato activado
Voices : número de voces utilizadas mediante el Instrumento
Remark [Pro] : el mismo sonido que SC-88Pro map
Remark [88] : los mismos sonidos que SC-88 map
Remark [55] : el mismo sonido que SC-55 map
Remark + : un sonido de percusión que no se puede reproducir
melodicamente. Utilícelo cerca de C4 (número de nota 60).

CC00	PC	SC-8820 Map	Voce	s	SC-88Pro Map	Voces	5	SC-88 Map	Voce	s	SC-55 Map	Voces
000	040	Synth Bass 2	2	[Pro]	Synth Bass 2	2	[88]	SynthBass 2	2		Syn.Bass 2	2
001		SynthBass201	2	[Pro]	SynthBass201	2	[88]	Syn.Bass201	2			
002		Modular Bass	2	[Pro]	Modular Bass	2	[88]	ModularBass	2			
003		Seq Bass	2	[Pro]	Seq Bass	2	[88]	Seq Bass	2			
004		MG Bass	1	[Pro]	MG Bass	1						
005		Mg Oct Bass1	2	[Pro]	Mg Oct Bass1	2						
006		MG Oct Bass2	2	[Pro]	MG Oct Bass2	2						
007		MG Blip Bs:	2	[Pro]	MG Blip Bs:	2						
800		Beef FM Bass	2	[Pro]	Beef FM Bass	2	[88]	Beef FMBass	2		Syn.Bass 4	2
009		Dly Bass	2	[Pro]	Dly Bass	2		X Wire Bass	2			
10		X Wire Bass	2	[Pro]	X Wire Bass	2	[88]					
)11		WireStr Bass	2	[Pro]	WireStr Bass	2						
12		Blip Bass :	2	[Pro]	Blip Bass :	2						
13		RubberBass 1	2	[Pro]	RubberBass 1	2						
14		Syn Bell Bs	2									
15		Odd Bass	2									
16		RubberBass 2	2	[Pro]	RubberBass 2	2		Rubber Bass	2	[55]	Rubber Bass	2
17		SH101 Bass 1	1	[Pro]	SH101 Bass 1	1	[88]	SH101Bass 1	1			
18		SH101 Bass 2	1	[Pro]	SH101 Bass 2	1	[88]	SH101Bass 2	1			
19		Smooth Bass	2	[Pro]	Smooth Bass	2	[88]	Smooth Bass	2			
20		SH101 Bass 3	1	[Pro]	SH101 Bass 3	1						
21		Spike Bass	1	[Pro]	Spike Bass	1						
22		House Bass:	2	[Pro]	House Bass:	2						
23		KG Bass	2	[Pro]	KG Bass	2						
24		Sync Bass	2	[Pro]	Sync Bass	2						
25		MG 5th Bass	2	[Pro]	MG 5th Bass	2						
26		RND Bass	2	[Pro]	RND Bass	2						
27		WowMG Bass	2	[Pro]	WowMG Bass	2						
28		Bubble Bass	2	[Pro]	Bubble Bass	2						
29		Attack Pulse	1									
30		Sync Bass 2	2									
31		Pulse Mix Bs	2									
32		MG Dist Bass	2									
33		Seq Bass 2	2									
34		3rd Bass	2									
35		MG Oct Bass	2									
36		SlowEnvBass	2									
37		Mild Bass	2									
38		DistEnvBass	2									
39		MG LightBass	2									
040		DistSynBass	2									
)41		Rise Bass	2									
)42		Cyber Bass	2									

## Instrumentos de cuerda/orquesta

CC00	PC	SC-8820 Map	Voce	es	SC-88Pro Map	Voce	5	SC-88 Map	Voces	SC-55 Map	Voces
000	041	Violin :	2	[Pro]	Violin :	2		Violin	1	Violin	1
001		Violin Atk:	2	[Pro]	Violin Atk:	2					
800		Slow Violin	1	[Pro]	Slow Violin	1		Slow Violin	1	Slow Violin	1
000	042	Viola :	2	[Pro]	Viola :	2		Viola	1	Viola	1
001		Viola Atk.:	2	[Pro]	Viola Atk.:	2					
000	043	Cello :	2		Cello :	2		Cello	1	Cello	1
001		Cello Atk.:	2		Cello Atk.:	2					
000	044	Contrabass	1		Contrabass	1		Contrabass	1	Contrabass	1
000	045	Tremolo Str	1	[Pro]	Tremolo Str	1	[88]	Tremolo Str	1	Tremolo Str	1
002		Trem Str.St.	2								
800		Slow Tremolo	1	[Pro]	Slow Tremolo	1	[88]	SlowTremolo	1		
009		Suspense Str	2	[Pro]	Suspense Str	2	[88]	SuspenseStr	2		
010		SuspenseStr2	2								
000	046	PizzicatoStr	1	[Pro]	PizzicatoStr	1	[88]	Pizz. Str.	1	Pizzicato	1
001		Vcs&Cbs Pizz	2	[Pro]	Vcs&Cbs Pizz	2					
002		Chamber Pizz	2	[Pro]	Chamber Pizz	2					
003		St.Pizzicato	2	[Pro]	St. Pizzicato	2					
800		Solo Pizz.	1	[Pro]	Solo Pizz.	1					
016		Solo Spic.	1	[Pro]	Solo Spic.	1					
017		StringsSpic.	2								
000	047	Harp	1	[Pro]	Harp	1	[88]	Harp	1	Harp	1
001		Harp&Strings	2								
002		Harp St.	2								
800		Uillean Harp	2								
016		Synth Harp	1	[Pro]	Synth Harp	1					
024		Yang Qin	2								
025		Yang Qin 2	2								
026		SynthYangQin	2								
000	048	Timpani	1	[Pro]	Timpani	1	[88]	Timpani	1	Timpani	1

# Conjunto

CC00	PC	SC-8820 Map	Voce	s	SC-88Pro Map	Voces	5	SC-88 Map	Voces	\$	SC-55 Map	Voces
000	049	Strings :	2	[Pro]	Strings :	2		Strings	1		Strings	1
001		Bright Str:	1	[Pro]	Bright Str:	1		Strings 2	1			
002		ChamberStr:	2	[Pro]	ChamberStr:	2						
003		Cello sect.	1	[Pro]	Cello sect.	1						
004		Bright Str.2	2									
005		Bright Str.3	2									
006		Quad Strings	2									
007		Mild Strings	2	[Dec]	Oveleastve	0		Ovek e etve	0		Oughastus	0
008 009		Orchestra Orchestra 2	2 2	[Pro] [Pro]	Orchestra Orchestra 2	2 2		Orchestra Orchestra 2	2 2		Orchestra	2
010		Tremolo Orch	2	[Pro]	Tremolo Orch	2	[88]	TremoloOrch	2			
011		Choir Str.	2	[Pro]	Choir Str.	2	[00]	Choir Str.	2			
012		Strings+Horn	2	[Pro]	Strings+Horn	2						
013		Str.+Flute	2									
014		Choir Str.2	2									
015		Choir Str.3	2									
016		St. Strings	2	[Pro]	St. Strings	2		St.Strings	2			
017		St.Strings 2	2									
018 019		St.Strings 3 Orchestra 3	2 2									
020		Orchestra 4	2									
024		Velo Strings	2	[Pro]	Velo Strings	2	[88]	VeloStrings	2			
032		Oct Strings1	2	[Pro]	Oct Strings1	2	[00]		-			
033		Oct Strings2	2	[Pro]	Oct Strings2	2						
034		ContraBsSect	2									
040		60s Strings	2									
000	050	Slow Strings	1	[Pro]	Slow Strings	1		SlowStrings	1		SlowStrings	1
001		SlowStrings2	1	[Pro]	SlowStrings2	1		Slow Str. 2	1			
002		SlowStrings3	2									
800		Legato Str.	2	[Pro]	Legato Str.	2	[88]	Legato Str.	2			
009		Warm Strings	2	[Pro]	Warm Strings	2	[88]	WarmStrings	2			
010		St.Slow Str.	2	[Pro]	St.Slow Str.	2		St.SlowStr.	2			
011		St.Slow Str2	2									
012 013		S.Str+Choir S.Str+Choir2	2 2									
000	051	Syn.Strings1	<b>2</b> 2	[Pro]	Syn.Strings1	<b>2</b> 2		SynStrings1	<b>2</b> 2		SynStrings1	1
001 002		OB Strings StackStrings	2	[Pro] [Pro]	OB Strings StackStrings	2		OB Strings	2			
003		JP Strings	2	[Pro]	JP Strings	2						
004		Chorus Str.	2	[110]		-						
800		Syn.Strings3	2	[Pro]	Syn.Strings3	2	[88]	SynStrings3	2	[55]	SynStrings3	2
009		Syn.Strings4	2	[Pro]	Syn.Strings4	2						
010		Syn.Strings6	2									
011		Syn.Strings7	2									
012		LoFi Strings	2									
016		High Strings	2	[Pro]	High Strings	2						
017		Hybrid Str.	2	[Pro]	Hybrid Str.	2						
024 025		Tron Strings Noiz Strings	2 2	[Pro] [Pro]	Tron Strings Noiz Strings	2 2						
<b>000</b> 001	052	Syn.Strings2 Syn.Strings5	<b>2</b> 2	[ <b>Pro]</b> [Pro]	Syn.Strings2 Syn.Strings5	<b>2</b> 2	[88]	SynStrings2	2	[55]	SynStrings2	2
002		JUNO Strings	2	[Pro]	JUNO Strings	2						
003		FilteredOrch	2	[1 10]		-						
004		JP Saw Str.	2									
005		Hybrid Str.2	2									
006		DistStrings	2									
007		JUNOFullStr.	2									
800		Air Strings	2	[Pro]	Air Strings	2						
009		Atk Syn Str.	2									
010		StraightStr.	2									
000	053	Choir Aahs	1	[Pro]	Choir Aahs	1		Choir Aahs	1		Choir Aahs	1
800		St.ChoirAahs	2	[Pro]	St.ChoirAahs	2		St.Choir	2			
009		Melted Choir Church Choir	2	[Pro]	Melted Choir	2		Mello Choir	2			
010 011		Boys Choir 1	2 1	[Pro]	Church Choir	2						
012		Boys Choir 2	2									
012		St.BoysChoir	2									
014		Rich Choir	2									
016		Choir Hahs	1	[Pro]	Choir Hahs	1						
024		Chorus Lahs	1	[Pro]	Chorus Lahs	1						
032		Chorus Aahs	2	[Pro]	Chorus Aahs	2		ChoirAahs 2	1	[55]	Choir Aahs2	1
033		Male Aah+Str	2	[Pro]	Male Aah+Str	2						

PC : número de programa (Número de instrumento)
CC00 : valor del número de controlador 0
(Número de Banco, número de Variación)
: : sonidos de legato activado
Voices : número de voces utilizadas mediante el Instrumento
Remark [Pro] : el mismo sonido que SC-88 Pro map
Remark [88] : los mismos sonidos que SC-88 map
Remark [55] : el mismo sonido que SC-55 map
Remark + : un sonido de percusión que no se puede reproducir
melodicamente. Utilícelo cerca de C4 (número de nota 60).

CC00	PC	SC-8820 Map	Voce	s	SC-88Pro Map	Voce	S	SC-88 Map	Voce	es	SC-55 Map	Voces
000	054	Voice Oohs	1		Voice Oohs	1	[88]	Voice Oohs	1	[55]	Voice Oohs	1
001		Chorus Oohs	2									
002		Voice Oohs 2	2									
003		Chorus Oohs2	2									
004		OohsCodeMaj7	1									
005		OohsCodeSus4	1									
006		Jazz Scat	1									
800		Voice Dahs	1	[Pro]	Voice Dahs	1						
009		JzVoice Dat	1									
010		JzVoice Bap	1									
011		JzVoice Dow	1									
012		JzVoice Thum	1									
016		VoiceLah Fem	1									
017		ChorusLahFem	2									
018		VoiceLuh Fem	1									
019		ChorusLuhFem	2									
020		VoiceLan Fem	1									
021		ChorusLanFem	2									
022		VoiceAah Fem	1									
023		VoiceUuh Fem	1									
024		Fem Lah&Lan	1									
032		VoiceWah Mal	1									
033		ChorusWahMal	2									
034		VoiceWoh Mal	1									
035		ChorusWohMal	2									
036		VoiceAah Mal	1									
037		VoiceOoh Mal	1									
040		Humming	2									
000	055	SynVox	1	[Pro]	SynVox	1	[88]	SynVox	1	[55]	SynVox	1
001		SynVox 2	2									
002		SynVox 3	2									
800		Syn.Voice	2	[Pro]	Syn.Voice	2	[88]	Syn.Voice	2			
009		Silent Night	2	[Pro]	Silent Night	2						
010		Syn.Voice 2	2									
016		VP330 Choir	1	[Pro]	VP330 Choir	1						
017		Vinyl Choir	2	[Pro]	Vinyl Choir	2						
018		JX8P Vox	2									
019		Analog Voice	1									
000	056	OrchestraHit	2	[Pro]	OrchestraHit	2	[88]	Orch. Hit	2		Orchest.Hit	2
001		Bass Hit	2	L 2		_	[]		_			_
002		6th Hit	2									
003		Euro Hit	2									
800		Impact Hit	2	[Pro]	Impact Hit	2	[88]	Impact Hit	2			
009		Philly Hit	2	[Pro]	Philly Hit	2	[88]	Philly Hit	2			
010		Double Hit	2	[Pro]	Double Hit	2	[88]	Double Hit	2			
011		Perc. Hit	1	[Pro]	Perc. Hit	1						
012		Shock Wave	2	[Pro]	Shock Wave	2						
013		Bounce Hit	1									
014		Drill Hit	1									
015		Thrill Hit	1									
016		Lo Fi Rave	2	[Pro]	Lo Fi Rave	2	[88]	Lo Fi Rave	2			
017		Techno Hit	1	[Pro]	Techno Hit	1						
018		Dist. Hit	1	[Pro]	Dist. Hit	1						
019		Bam Hit	1	[Pro]	Bam Hit	1						
020		Bit Hit	1	[Pro]	Bit Hit	1						
021		Bim Hit	1	[Pro]	Bim Hit	1						
022		Technorg Hit	1	[Pro]	Technorg Hit	1						
023		Rave Hit	2	[Pro]	Rave Hit	2						
024		Strings Hit	2	[Pro]	Strings Hit	2						
025		Stack Hit	2	[Pro]	Stack Hit	2						
026		Industry Hit	1									
027		Clap Hit	1									

## Instrumentos de metales

CC00	PC	SC-8820 Map	Voce	s	SC-88Pro Map	Voces	s	SC-88 Map	Voce	es	SC-55 Map	Voces
000	057	Trumpet	1	[Pro]	Trumpet	1		Trumpet	1		Trumpet	1
001		Trumpet 2	1	[Pro]	Trumpet 2	1	[88]	Trumpet 2	1			•
002		Trumpet :	1	[Pro]	Trumpet :	1						
003		Dark Trumpet	1		'							
004		Trumpet & Nz	2									
800		Flugel Horn	1	[Pro]	Flugel Horn	1	[88]	Flugel Horn	1			
016		4th Trumpets	2	[Pro]	4th Trumpets	2						
024		Bright Tp.	2	[Pro]	Bright Tp.	2		Bright Tp.	2			
025		Warm Tp.	2	[Pro]	Warm Tp.	2	[88]	Warm Tp.	2			
026		Warm Tp.2	2									
027		Twin Tp.	2	(D)								
032		Syn. Trumpet	1	[Pro]	Syn. Trumpet	1						
000	058	Trombone	1	[Pro]	Trombone	1		Trombone	1		Trombone	1
001		Trombone 2	1	[Pro]	Trombone 2	1		Trombone 2	2	[55]	Trombone 2	2
002		Twin bones	2	[Pro]	Twin bones	2						
003 004		Bones & Tuba Bright Tb	2 1									
004		Bs. Trombone	1	[Pro]	Bs. Trombone	1						
016		Euphonium	2	[i io]								
		<u> </u>										
000	059	Tuba	1	[Pro]	Tuba	1	[88]	Tuba	1		Tuba	1
001		Tuba 2	1	[Pro]	Tuba 2	1	[88]	Tuba 2	1			
800		Tuba + Horn	2									
000	060	MutedTrumpet	1	[Pro]	MutedTrumpet	1	[88]	Muted Tp.	1		MuteTrumpet	1
001		Cup Mute Tp	1									
002		MuteTrumpet2	1									
003		MuteTrumpet3	2	(D)	Moderal Herman							
800		Muted Horns	1	[Pro]	Muted Horns	1						
000	061	French Horns	1	[Pro]	French Horns	1	[88]	FrenchHorns	1		French Horn	2
001		Fr.Horn 2	2	[Pro]	Fr.Horn 2	2	[88]	Fr.Horn 2	2	[55]	Fr.Horn 2	2
002		Horn + Orche	2	[Pro]	Horn + Orche	2						
003		Wide FreHrns	2	[Pro]	Wide FreHrns	2						
800		F.Hrn Slow:	1	[Pro]	F.Hrn Slow:	1		Fr.HornSolo	1			
009		Dual Horns	2	[Pro]	Dual Horns	2		Llawa Orah	0			
016 024		Synth Horn F.Horn Rip	2 1	[Pro] [Pro]	Synth Horn F.Horn Rip	2 1		Horn Orch	2			
					<u> </u>							
000	062	Brass 1	2	[Pro]	Brass 1	2		Brass 1	1	[55]	Brass 1	1
001		Brass ff	1	[Pro]	Brass ff	1						
002		Bones Sect.	1	[Pro]	Bones Sect.	1						
003		St. Brass ff	2 2									
004 005		Quad Brass1 Quad Brass2	2									
008		Brass 2	2	[Pro]	Brass 2	2		Brass 2	2		Brass 2	2
009		Brass 3	2	[Pro]	Brass 3	2			_			_
010		Brass sfz	2	[Pro]	Brass sfz	2						
012		Brass sfz 2	2									
014		FatPop Brass	2									
016		Brass Fall	1	[Pro]	Brass Fall	1	[88]	Brass Fall	1			
017		Trumpet Fall	1	[Pro]	Trumpet Fall	1						
024		Octave Brass	2	[Pro]	Octave Brass	2						
025		Brass + Reed	2	[Pro]	Brass + Reed	2						
026		Fat + Reed	2									
032		Orch Brass	2									
033		Orch Brass 2	2									
035		St.FatPopBrs	2									
036		St.Orch Brs	2									
037 038		St.Orch Brs2 St.Orch Brs3	2 2									
000	063	Synth Brass1	2	[Pro]	Synth Brass1	2		SynthBrass1	2		Syn.Brass 1	2
001		JUNO Brass	2	[Pro]	JUNO Brass	2		Poly Brass	2			
002 003		Stack Brass SH-5 Brass	2 2	[Pro] [Pro]	Stack Brass SH-5 Brass	2 2						
003		MKS Brass	2	[Pro]	MKS Brass	2						
005		Jump Brass	1	را انا	IVING DIASS	2						
008		Pro Brass	2	[Pro]	Pro Brass	2		Syn.Brass 3	2	[55]	Syn.Brass 3	2
009		P5 Brass	2	[Pro]	P5 Brass	2		Quack Brass	2	[00]		_
010		OrchSynBrass	2	[]		-			-			
016		Oct SynBrass	2	[Pro]	Oct SynBrass	2		OctaveBrass	2		Analog Brs1	2
017		Hybrid Brass	2	[Pro]	Hybrid Brass	2						
018		OctSynBrass2	2									
019		BPF Brass	2									

PC : número de programa (Número de instrumento)
CC00 : valor del número de controlador 0
(Número de Banco, número de Variación)
: : sonidos de legato activado
Voices : número de voces utilizadas mediante el Instrumento
Remark [Pro] : el mismo sonido que SC-88Pro map
Remark [88] : los mismos sonidos que SC-88 map
Remark [55] : el mismo sonido que SC-55 map
Remark + : un sonido de percusión que no se puede reproducir
melodicamente. Utilicelo cerca de C4 (número de nota 60).

CC00	PC	SC-8820 Map	Voce	s	SC-88Pro Map	Voces	5	SC-88 Map	Voce	s	SC-55 Map	Voces
000	064	Synth Brass2	2	[Pro]	Synth Brass 2	2		Syn.Brass 2	2	[55]	Syn.Brass 2	2
001		Soft Brass	2	[Pro]	Soft Brass	2		Soft Brass	2			
002		Warm Brass	2	[Pro]	Warm Brass	2						
003		Synth Brass3	2									
004		Sync Brass	2									
005		Fat SynBrass	2									
006		DeepSynBrass	2									
800		SynBrass sfz	1	[Pro]	SynBrass sfz	1		Syn.Brass 4	1	[55]	Syn.Brass 4	1
009		OB Brass	2	[Pro]	OB Brass	2						
010		Reso Brass	2	[Pro]	Reso Brass	2						
011		DistSqrBrass	2									
012		JP8000SawBrs	2									
016		Velo Brass 1	2	[Pro]	Velo Brass 1	2	[88]	VeloBrass 1	2		Analog Brs2	2
017		Transbrass	2	[Pro]	Transbrass	2		VeloBrass 2	2			

## Instrumentos de lengüeta

CC00	PC	SC-8820 Map	Voce	s	SC-88Pro Map	Voces	i	SC-88 Map	Voces	SC-55 Map	Voces
000	065	Soprano Sax	1	[Pro]	Soprano Sax	1		Soprano Sax	1	Soprano Sax	1
800		Soprano Exp.	1	[Pro]	Soprano Exp.	1					
000	066	Alto Sax	1	[Pro]	Alto Sax	1		Alto Sax	1	Alto Sax	1
800		AltoSax Exp.	1	[Pro]	AltoSax Exp.	1		Hyper Alto	1		
009		Grow Sax	1	[Pro]	Grow Sax	1					
016		AltoSax + Tp	2	[Pro]	AltoSax + Tp	2					
017		Sax Section	2								
000	067	Tenor Sax	2	[Pro]	Tenor Sax	2		Tenor Sax	2	Tenor Sax	1
001		Tenor Sax :	2	[Pro]	Tenor Sax :	2					
800		BreathyTn.:	1	[Pro]	BreathyTn.:	1		BreathyTnr.	1		
009		St.Tenor Sax	2	[Pro]	St. Tenor Sax	2					
000	068	Baritone Sax	2	[Pro]	Baritone Sax	2		BaritoneSax	1	BaritoneSax	1
001		Bari. Sax :	2	[Pro]	Bari. Sax :	2					
800		Bari & Tenor	2								
000	069	Oboe	1	[Pro]	Oboe	1		Oboe	1	Oboe	1
800		Oboe Exp.	1	[Pro]	Oboe Exp.	1					
16		Multi Reed	1	[Pro]	Multi Reed	1					
000	070	English Horn	1	[Pro]	English Horn	1	[88]	EnglishHorn	1	EnglishHorn	1
000	071	Bassoon	1	[Pro]	Bassoon	1	[88]	Bassoon	1	Bassoon	1
000	072	Clarinet	1	[Pro]	Clarinet	1		Clarinet	1	Clarinet	1
800		Bs Clarinet	1	[Pro]	Bs Clarinet	1	[88]	Bs Clarinet	1		
16		Multi Wind	1	[Pro]	Multi Wind	1					
017		Quad Wind	2								

## Instrumentos de tubo

CC00	PC	SC-8820 Map	Voce	s	SC-88Pro Map	Voces	3	SC-88 Map	Voce	s	SC-55 Map	Voces
000	073	Piccolo	1	[Pro]	Piccolo	1	[88]	Piccolo	1		Piccolo	1
001		Piccolo :	1	[Pro]	Piccolo :	1						
800		Nay	2	[Pro]	Nay	2						
009		Nay Tremolo	2	[Pro]	Nay Tremolo	2						
016		Di	2	[Pro]	Di	2						
000	074	Flute	1	[Pro]	Flute	1	[88]	Flute	1		Flute	1
001		Flute 2 :	1	[Pro]	Flute 2 :	1						
002		Flute Exp.	1	[Pro]	Flute Exp.	1						
003		Flt Travelso	2	[Pro]	Flt Travelso	2						
800		Flute + VIn	2	[Pro]	Flute + VIn	2						
009		Pipe & Reed	2									
016		Tron Flute	1	[Pro]	Tron Flute	1						
017		Indian Flute	1									
000	075	Recorder	1	[Pro]	Recorder	1	[88]	Recorder	1	[55]	Recorder	1
000	076	Pan Flute	2	[Pro]	Pan Flute	2	[88]	Pan Flute	2		Pan Flute	1
800		Kawala	2	[Pro]	Kawala	2	[88]	Kawala	2			
016		Zampona	2	[Pro]	Zampona	2						
017		Zampona Atk	1	[Pro]	Zampona Atk	1						
024		Tin Whistle	1									
025		TinWhtsle Nm	1									
026		TinWhtsle Or	1									
000	077	Bottle Blow	2	[Pro]	Bottle Blow	2	[88]	Bottle Blow	2		<b>Bottle Blow</b>	2
000	078	Shakuhachi	2	[Pro]	Shakuhachi	2	[88]	Shakuhachi	2	[55]	Shakuhachi	2
001		Shakuhachi:	2	[Pro]	Shakuhachi:	2						
000	079	Whistle	1	[Pro]	Whistle	1	[88]	Whistle	1	[55]	Whistle	1
001		Whistle 2	2	[Pro]	Whistle 2	2						
000	080	Ocarina	1	[Pro]	Ocarina	1	[88]	Ocarina	1	[55]	Ocarina	1

# Sintetizador principal

Note	CC00	PC	SC-8820 Map	Voce	s	SC-88Pro Map	Voces	3	SC-88 Map	Voce	s	SC-55 Map	Voces
Mollow Mini	000	081	Square Wave	2	[Pro]	Square Wave	2		Square Wave	2	[55]	Square Wave	2
Mellow FM	001		MG Square	1	[Pro]	MG Square	1		Square	1	[55]	Square	1
004         CC Solo         2         [Pro]         Schwoog         2         [88]         Schwoog         2	002		Hollow Mini	1	[Pro]	Hollow Mini	1	[88]	Hollow Mini	1			
Shmoog	003		Mellow FM	2	[Pro]	Mellow FM	2	[88]	Mellow FM	2			
LM Square   2   [Pro]   LM Square   2   [88]   LM Square   2	004		CC Solo	2	[Pro]	CC Solo	2	[88]	CC Solo	2			
O07	005		Shmoog	2	[Pro]	Shmoog	2	[88]	Shmoog	2			
008         2600 Sine         1         [Pro]         2600 Sine         1         Sine Wave         1         [55]         Sine Wave         1           009         Sine Lead         1         [Pro]         Sine Lead         1	006		LM Square	2	[Pro]	LM Square	2	[88]	LM Square	2			
009         Sine Lead         1         [Pro]         Sine Lead         1	007		JP8000 TWM	2									
010         KG Lead         1         [Pro]         KG Lead         1	800		2600 Sine	1	[Pro]	2600 Sine	1		Sine Wave	1	[55]	Sine Wave	1
011         Twin Sine         2	009		Sine Lead	1	[Pro]	Sine Lead	1						
016         P5 Square         1         [Pro]         P5 Square         1            017         OB Square         1         [Pro]         OB Square         1            018         JP-8 Square         1         [Pro]         JP-8 Square         1            019         Dist Square         1         [Pro]         JP-8 Square         1            020         303SquarDst1         1               021         303SquarDst2         1               022         303 Mix Sqr         2               023         Dual Sqr&Saw         2               024         Pulse Lead         2         [Pro]         Pluse Lead         2             025         JP8 PulseLd1         2         [Pro]         JP8 PulseLd2         1             026         JP8 PulseLd3         2               029	010		KG Lead	1	[Pro]	KG Lead	1						
017         OB Square         1         [Pro]         OB Square         1	011		Twin Sine	2									
018       JP-8 Square       1       [Pro]       JP-8 Square       1	016		P5 Square	1	[Pro]	P5 Square	1						
019         Dist Square         1	017		OB Square	1	[Pro]	OB Square	1						
020       303SquarDst1       1 <td>018</td> <td></td> <td>JP-8 Square</td> <td>1</td> <td>[Pro]</td> <td>JP-8 Square</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	018		JP-8 Square	1	[Pro]	JP-8 Square	1						
021       303SquarDst2       1	019		Dist Square	1									
022       303 Mix Sqr       2	020		303SquarDst1	1									
023         Dual Sqr&Saw         2	021			1									
024         Pulse Lead         2         [Pro]         Pulse Lead         2            025         JP8 PulseLd1         2         [Pro]         JP8 PulseLd1         2            026         JP8 PulseLd2         1         [Pro]         JP8 PulseLd2         1            027         MG Reso. Pls         1         [Pro]         MG Reso. Pls         1            028         JP8 PulseLd3         2              029         260RingLead         2              030         303DistLead         2              031         JP800DistLd         2              032         HipHop SinLd         1              033         HipHop SqrLd         1              034         HipHop PlsLd         1	022		303 Mix Sqr	2									
025         JP8 PulseLd1         2         [Pro]         JP8 PulseLd1         2            026         JP8 PulseLd2         1         [Pro]         JP8 PulseLd2         1            027         MG Reso. Pls         1         [Pro]         MG Reso. Pls         1            028         JP8 PulseLd3         2              029         260RingLead         2              030         303DistLead         2              031         JP800DistLd         2              032         HipHop SinLd         1              033         HipHop SqrLd         1              034         HipHop PlsLd         1	023		Dual Sqr&Saw	2									
026       JP8 PulseLd2       1       [Pro]       JP8 PulseLd2       1           027       MG Reso. Pls       1       [Pro]       MG Reso. Pls       1           028       JP8 PulseLd3       2             029       260RingLead       2             030       330IbistLead       2             031       JP800DistLd       2             032       HipHop SinLd       1             033       HipHop SqrLd       1             034       HipHop PlsLd       1	024		Pulse Lead	2	[Pro]	Pulse Lead	2						
027     MG Reso. Pls     1 [Pro]     MG Reso. Pls     1         028     JP8 PulseLd3     2          029     260RingLead     2          030     303DistLead     2          031     JP800DistLd     2          032     HipHop SinLd     1          033     HipHop SqrLd     1          034     HipHop PlsLd     1	025		JP8 PulseLd1	2	[Pro]	JP8 PulseLd1	2						
028     JP8 PulseLd3     2          029     260RingLead     2          030     303DistLead     2          031     JP800018tLd     2          032     HipHop SinLd     1          033     HipHop SqrLd     1          034     HipHop PlsLd     1	026		JP8 PulseLd2	1	[Pro]		1						
029     260RingLead     2          030     303DistLead     2          031     JP800DistLd     2          032     HipHop SinLd     1          033     HipHop SqrLd     1          034     HipHop PlsLd     1	027		MG Reso. Pls	1	[Pro]	MG Reso. Pls	1						
030     303DistLead     2          031     JP8000DistLd     2          032     HipHop SinLd     1          033     HipHop SqrLd     1           034     HipHop PlsLd     1	028		JP8 PulseLd3	2									
031     JP8000DistLd     2           032     HipHop SinLd     1           033     HipHop SqrLd     1           034     HipHop PlsLd     1	029		260RingLead	2									
032     HipHop SinLd     1           033     HipHop SqrLd     1           034     HipHop PlsLd     1	030		303DistLead	2									
033 HipHop SqrLd 1 034 HipHop PIsLd 1	031		JP8000DistLd	2									
034 HipHop PIsLd 1	032		HipHop SinLd	1									
• •	033		HipHop SqrLd	1									
	034		HipHop PlsLd	1									
035 Flux Pulse 2	035		Flux Pulse	2									

PC : número de programa (Número de instrumento)
CC00 : valor del número de controlador 0
(Número de Banco, número de Variación)
: : sonidos de legato activado
Voices : número de voces utilizadas mediante el Instrumento
Remark [Pro] : el mismo sonido que SC-88Pro map
Remark [88] : los mismos sonidos que SC-88 map
Remark [55] : el mismo sonido que SC-55 map
Remark + : un sonido de percusión que no se puede reproducir
melodicamente. Utilícelo cerca de C4 (número de nota 60).

CC00	PC	SC-8820 Map	Voces	s	SC-88Pro Map	Voces	;	SC-88 Map	Voce	s	SC-55 Map	Voces
000	082	Saw Wave	2	[Pro]	Saw Wave	2		Saw Wave	2	[55]	Saw Wave	2
001		OB2 Saw	1	[Pro]	OB2 Saw	1		Saw	1	[55]	Saw	1
002		Pulse Saw	2	[Pro]	Pulse Saw	2	[88]	Pulse Saw	2			
003		Feline GR	2	[Pro]	Feline GR	2	[88]	Feline GR	2			
004		Big Lead	2	[Pro]	Big Lead	2	[88]	Big Lead	2			
005 006		Velo Lead GR-300	2 2	[Pro] [Pro]	Velo Lead GR-300	2 2	[88]	Velo Lead GR-300	2			
007		LA Saw	1	[Pro]	LA Saw	1	[88] [88]	LA Saw	1			
008		Doctor Solo	2	[Pro]	Doctor Solo	2	[88]	Doctor Solo	2	[55]	Doctor Solo	2
009		Fat Saw Lead	2	[Pro]	Fat Saw Lead	2						
010		JP8000 Saw	1									
011		D-50 Fat Saw	2	[Pro]	D-50 Fat Saw	2						
012		OB DoubleSaw JP DoubleSaw	2 2									
013 014		FatSawLead 2	2									
015		JP SuperSaw	2									
016		Waspy Synth	2	[Pro]	Waspy Synth	2	[88]	Waspy Synth	2			
017		PM Lead	1	[Pro]	PM Lead	1						
018		CS Saw Lead	1	[Pro]	CS Saw Lead	1						
024		MG Saw 1	1	[Pro]	MG Saw 1	1						
025 026		MG Saw 2 OB Saw 1	1 1	[Pro] [Pro]	MG Saw 2 OB Saw 1	1 1						
020		OB Saw 1	1	[Pro]	OB Saw 1	1						
028		D-50 Saw	1	[Pro]	D-50 Saw	1						
029		SH-101 Saw	1	[Pro]	SH-101 Saw	1						
030		CS Saw	1	[Pro]	CS Saw	1						
031		MG Saw Lead	1	[Pro]	MG Saw Lead	1						
032		OB Saw Lead	1	[Pro]	OB Saw Lead	1						
033		P5 Saw Lead	2	[Pro]	P5 Saw Lead MG unison	2 2						
034 035		MG unison Oct Saw Lead	2 2	[Pro] [Pro]	Oct Saw Lead	2						
036		Natural Lead	2	[1 10]		_						
040		SequenceSaw1	2		SequenceSaw1	2						
041		SequenceSaw2	1	[Pro]	SequenceSaw2	1						
042		Reso Saw	1	[Pro]	Reso Saw	1						
043		Cheese Saw 1	1	[Pro]	Cheese Saw 1	1						
044 045		Cheese Saw 2 Rhythmic Saw	1 2	[Pro] [Pro]	Cheese Saw 2 Rhythmic Saw	1 2						
046		SequencedSaw	2	נרוטן		2						
047		Techno Saw	2									
000	083	Syn.Calliope	2	[Pro]	Syn.Calliope	2	[88]	SynCalliope	2	[55]	SynCalliope	2
001	000	Vent Synth	2	[Pro]	Vent Synth	2	[88]	Vent Synth	2	[55]		-
002		Pure PanLead	2	[Pro]	Pure PanLead	2	[88]	PurePanLead	2			
800		LM Pure Lead	2									
009		LM Blow Lead	2									
000	084	Chiffer Lead	2	[Pro]	Chiffer Lead	2	[88]	ChifferLead	2	[55]	ChifferLead	2
001		TB Lead	2	[Pro]	TB Lead	2						
002		Hybrid Lead	2									
003 004		Unison SqrLd FatSolo Lead	2 2									
005		ForcefulLead	2									
006		Oct.UnisonLd	2									
007		Unison SawLd	2									
800		Mad Lead	2	[Pro]	Mad Lead	2						
009		CrowdingLead	2									
010		Double Sqr.	2									
000	085	Charang	2	[Pro]	Charang	2	[88]	Charang	2	[55]	Charang	2
001		Wire Lead	2									
002 003		FB.Charang Fat GR Lead	2 2									
004		Windy GR Ld	2									
005		Mellow GR Ld	2									
006		GR & Pulse	2									
800		Dist.Lead	2	[Pro]	Dist.Lead	2	[88]	Dist.Lead	2			
009		Acid Guitar1	2	[Pro]	Acid Guitar1	2						
010		Acid Guitar2	2	[Pro]	Acid Guitar2	2						
011 012		Dance Dst.Gt DanceDst.Gt2	2 2									
016		P5 Sync Lead	1	[Pro]	P5 Sync Lead	1						
017		Fat SyncLead	2	[Pro]	Fat Sync Lead	2						
018		Rock Lead	2	[Pro]	Rock Lead	2						
019		5th DecaSync	2	[Pro]	5th DecaSync	2						
020		Dirty Sync	1	[Pro]	Dirty Sync	1						
021 022		DualSyncLead LA Brass Ld	2 2									
024		JUNO Sub Osc	1	[Pro]	JUNO Sub Osc	1						
025		2600 Sub Osc	1	4 -4		-						
026		JP8000Fd Osc	1									

CC00	PC	SC-8820 Map	Voce	s	SC-88Pro Map	Voce	5	SC-88 Map	Voce	s	SC-55 Map	Voces
000	086	Solo Vox	2	[Pro]	Solo Vox	2	[88]	Solo Vox	2	[55]	Solo Vox	2
001		Solo Vox 2	2									
800		Vox Lead	2	[Pro]	Vox Lead	2						
009		LFO Vox	2	[Pro]	LFO Vox	2						
010		Vox Lead 2	2									
000	087	5th Saw Wave	2	[Pro]	5th Saw Wave	2	[88]	5th Saw	2	[55]	5th Saw	2
001		Big Fives	2	[Pro]	Big Fives	2	[88]	Big Fives	2			
002		5th Lead	2	[Pro]	5th Lead	2						
003		5th Ana.Clav	2	[Pro]	5th Ana.Clav	2						
004		5th Pulse	2									
005		JP 5th Saw	2									
006		JP8000 5thFB	2									
800		4th Lead	2	[Pro]	4th Lead	2						
000	088	Bass & Lead	2	[Pro]	Bass & Lead	2	[88]	Bass & Lead	2	[55]	Bass & Lead	2
001		Big & Raw	2	[Pro]	Big & Raw	2	[88]	Big & Raw	2			
002		Fat & Perky	2	[Pro]	Fat & Perky	2	[88]	Fat & Perky	2			
003		JUNO Rave	1	[Pro]	JUNO Rave	1						
004		JP8 BsLead 1	1	[Pro]	JP8 BsLead 1	1						
005		JP8 BsLead 2	2	[Pro]	JP8 BsLead 2	2						
006		SH-5 Bs.Lead	2	[Pro]	SH-5 Bs.Lead	2						
007		Delayed Lead	2									

# Pad de sintetizador, etc

CC00	PC	SC-8820 Map	Voce	es	SC-88Pro Map	Voces	;	SC-88 Map	Voce	s	SC-55 Map	Voces
000	089	Fantasia	2	[Pro]	Fantasia	2	[88]	Fantasia	2	[55]	Fantasia	2
001		Fantasia 2	2	[Pro]	Fantasia 2	2	[88]	Fantasia 2	2			
002		New Age Pad	2	[Pro]	New Age Pad	2						
003		Bell Heaven	2	[Pro]	Bell Heaven	2						
004		Fantasia 3	2									
005		Fantasia 4	2									
006		After D!	2									
007		260HarmPad	2									
000	090	Warm Pad	1	[Pro]	Warm Pad	1	[88]	Warm Pad	1	[55]	Warm Pad	1
001		Thick Matrix	2	[Pro]	Thick Matrix	2		Thick Pad	2			
002		Horn Pad	2	[Pro]	Horn Pad	2	[88]	Horn Pad	2			
003		Rotary Strng	2	[Pro]	Rotary Strng	2	[88]	RotaryStrng	2			
004		OB Soft Pad	2	[Pro]	OB Soft Pad	2		Soft Pad	2			
005		Sine Pad	2									
06		OB Soft Pad2	2			_						
800		Octave Pad	2	[Pro]	Octave Pad	2						
09		Stack Pad	2	[Pro]	Stack Pad	2						
10		Human Pad	2									
11		Sync Brs.Pad	2									
12		Oct.PWM Pad	2									
13		JP Soft Pad	2									
00	091	Polysynth	2	[Pro]	Polysynth	2	[88]	Polysynth	2	[55]	Polysynth	2
01		80's PolySyn	2	[Pro]	80's PolySyn	2	[88]	80'sPolySyn	2			
02		Polysynth 2	2	[Pro]	Polysynth 2	2						
03		Poly King	2	[Pro]	Poly King	2						
04		Super Poly	2									
80		Power Stack	2	[Pro]	Power Stack	2						
09		Octave Stack	2	[Pro]	Octave Stack	2						
10		Reso Stack	1	[Pro]	Reso Stack	1						
11		Techno Stack	2	[Pro]	Techno Stack	2						
12		Pulse Stack	2									
13		TwinOct.Rave	2									
14		Oct.Rave	2									
15		Happy Synth	2									
16		ForwardSweep	2									
17		ReverseSweep	2									
24		Minor Rave	2									
00	092	Space Voice	1	[Pro]	Space Voice	1	[88]	Space Voice	1	[55]	Space Voice	1
01		Heaven II	2	[Pro]	Heaven II	2	[88]	Heaven II	2			
02		SC Heaven	2	[Pro]	SC Heaven	2						
03		Itopia	2									
04		Water Space	2									
05		Cold Space	2									
06		Noise Peaker	1									
07		Bamboo Hit	1									
80		Cosmic Voice	2	[Pro]	Cosmic Voice	2						
09		Auh Vox	1	[Pro]	Auh Vox	1						
10		AuhAuh	2	[Pro]	AuhAuh	2						
11		Vocorderman	2	[Pro]	Vocorderman	2						
12		Holy Voices	2									

PC : número de programa (Número de instrumento)
CC00 : valor del número de controlador 0
(Número de Banco, número de Variación)
: : sonidos de legato activado
Voices : número de voces utilizadas mediante el Instrumento
Remark [Pro] : el mismo sonido que SC-88Pro map
Remark [88] : los mismos sonidos que SC-88 map
Remark [55] : el mismo sonido que SC-55 map
Remark + : un sonido de percusión que no se puede reproducir
melodicamente. Utilicelo cerca de C4 (número de nota 60).

CC00	PC	SC-8820 Map	Voce	s	SC-88Pro Map	Voces	3	SC-88 Map	Voce	s	SC-55 Map	Voces
000	093	Bowed Glass	2	[Pro]	Bowed Glass	2	[88]	Bowed Glass	2	[55]	Bowed Glass	2
001		SoftBellPad	2	[Pro]	SoftBellPad	2						
002		JP8 Sqr Pad	2	[Pro]	JP8 Sqr Pad	2						
003		7thBelPad	2	[Pro]	7thBelPad	2						
004		Steel Glass	2									
005		Bottle Stack	2									
00	094	Metal Pad	2	[Pro]	Metal Pad	2	[88]	Metal Pad	2	[55]	Metal Pad	2
01		Tine Pad	2	[Pro]	Tine Pad	2	[88]	Tine Pad	2			
02		Panner Pad	2	[Pro]	Panner Pad	2	[88]	Panner Pad	2			
03		Steel Pad	2									
004		Special Rave	2									
005		Metal Pad 2	2									
00	095	Halo Pad	2	[Pro]	Halo Pad	2	[88]	Halo Pad	2	[55]	Halo Pad	2
01		Vox Pad	2	[Pro]	Vox Pad	2						
02		Vox Sweep	2	[Pro]	Vox Sweep	2						
80		Horror Pad	2	[Pro]	Horror Pad	2						
09		SynVox Pad	2									
10		SynVox Pad 2	2									
11		Breath&Rise	2									
12		Tears Voices	2									
00	096	Sweep Pad	1	[Pro]	Sweep Pad	1	[88]	Sweep Pad	1	[55]	Sweep Pad	1
01		Polar Pad	1	[Pro]	Polar Pad	1	[88]	Polar Pad	1			
02		Ambient BPF	2									
03		Sync Pad	2									
04		Warriors	2									
80		Converge	1	[Pro]	Converge	1	[88]	Converge	1			
09		Shwimmer	2	[Pro]	Shwimmer	2	[88]	Shwimmer	2			
10		Celestial Pd	2	[Pro]	Celestial Pd	2	[88]	CelestialPd	2			
11		Bag Sweep	2	[Pro]	Bag Sweep	2						
12		Sweep Pipe	2									
13		Sweep Stack	2									
14		Deep Sweep	2									
)15		Stray Pad	2									

## **Sintetizador SFX**

CC00	PC	SC-8820 Map	Voce	s	SC-88Pro Map	Voces	5	SC-88 Map	Voce	s	SC-55 Map	Voces
000	097	Ice Rain	2	[Pro]	Ice Rain	2	[88]	Ice Rain	2	[55]	Ice Rain	2
001		Harmo Rain	2	[Pro]	Harmo Rain	2	[88]	Harmo Rain	2			
002		African wood	2	[Pro]	African wood	2	[88]	AfricanWood	2			
003		Anklung Pad	2	[Pro]	Anklung Pad	2						
004		Rattle Pad	2	[Pro]	Rattle Pad	2						
005		Saw Impulse	2									
006		Strange Str.	2									
007		FastFWD Pad	2									
800		Clavi Pad	2	[Pro]	Clavi Pad	2	[88]	Clavi Pad	2			
009		EP Pad	2									
010		Tambra Pad	2									
011		CP Pad	2									
000	098	Soundtrack	2	[Pro]	Soundtrack	2	[88]	Soundtrack	2	[55]	Soundtrack	2
001		Ancestral	2	[Pro]	Ancestral	2	[88]	Ancestral	2			
002		Prologue	2	[Pro]	Prologue	2	[88]	Prologue	2			
003		Prologue 2	2	[Pro]	Prologue 2	2						
004		Hols Strings	2	[Pro]	Hols Strings	2						
005		HistoryWave	2									
800		Rave	2	[Pro]	Rave	2	[88]	Rave	2			
000	099	Crystal	2	[Pro]	Crystal	2	[88]	Crystal	2	[55]	Crystal	2
001		Syn Mallet	1	[Pro]	Syn Mallet	1	[88]	Syn Mallet	1	[55]	Syn Mallet	1
002		Soft Crystal	2	[Pro]	Soft Crystal	2	[88]	SoftCrystal	2			
003		Round Glock	2	[Pro]	Round Glock	2	[88]	Round Glock	2			
004		Loud Glock	2	[Pro]	Loud Glock	2	[88]	Loud Glock	2			
005		GlockenChime	2	[Pro]	GlockenChime	2	[88]	GlocknChime	2			
006		Clear Bells	2	[Pro]	Clear Bells	2	[88]	Clear Bells	2			
007		ChristmasBel	2	[Pro]	ChristmasBel	2	[88]	X'mas Bell	2			
800		Vibra Bells	2	[Pro]	Vibra Bells	2	[88]	Vibra Bells	2			
009		Digi Bells	2	[Pro]	Digi Bells	2	[88]	Digi Bells	2			
010		Music Bell	2	[Pro]	Music Bell	2						
011		Analog Bell	1	[Pro]	Analog Bell	1						
012		Blow Bell	2									
013		Hyper Bell	2									
016		Choral Bells	2	[Pro]	Choral Bells	2	[88]	ChoralBells	2			
017		Air Bells	2	[Pro]	Air Bells	2	[88]	Air Bells	2			
018		Bell Harp	2	[Pro]	Bell Harp	2	[88]	Bell Harp	2			
019		Gamelimba	2	[Pro]	Gamelimba	2	[88]	Gamelimba	2			
020		JUNO Bell	2	[Pro]	JUNO Bell	2						
021		JP Bell	2									
022		Pizz Bell	2									
		Bottom Bell	2									

CC00	PC	SC-8820 Map	Voce	s	SC-88Pro Map	Voces		SC-88 Map	Voces	s	SC-55 Map	Voces
000	100	Atmosphere	2	[Pro]	Atmosphere	2	[88]	Atmosphere	2	[55]	Atmosphere	2
000	100	Warm Atmos	2	[Pro]	Warm Atmos	2	[88]	Warm Atmos	2	[33]	Aunosphere	2
002		Nylon Harp	2	[Pro]	Nylon Harp	2	[88]	Nylon Harp	2			
003		Harpvox	2	[Pro]	Harpvox	2	[88]	Harpvox	2			
004		HollowReleas	2	[Pro]	HollowReleas	2	[88]	HollowRels.	2			
005		Nylon+Rhodes	2	[Pro]	Nylon+Rhodes	2	[88]	NylonRhodes	2			
006		Ambient Pad	2	[Pro]	Ambient Pad	2	[88]	Ambient Pad	2			
007		Invisible	2	[Pro]	Invisible	2						
800		Pulsey Key	2	[Pro]	Pulsey Key	2						
009 010		Noise Piano Heaven Atmos	2 2	[Pro]	Noise Piano	2						
011		Tambra Atmos	2									
000	101	Brightness	2	[Pro]	Brightness	2	[88]	Brightness	2	[55]	Brightness	2
001		Shining Star OB Stab	2	[Pro]	Shining Star	2 1						
002 003		Brass Star	1 2	[Pro]	OB Stab	'						
004		Choir Stab	2									
005		D-50 Retour	2									
006		SouthernWind	2									
007		SymbolicBell	2									
800		Org Bell	2	[Pro]	Org Bell	2						
000	102	Goblin	2	[Pro]	Goblin	2	[00]	Goblin	- 2	[55]	Goblin	2
<b>000</b> 001	102	Goblinson	2	[ <b>Pro]</b> [Pro]	Goblinson	2	[ <b>88]</b> [88]	Goblinson	<b>2</b> 2	[55]	GODIII	۷.
001		50's Sci-Fi	2	[Pro]	50's Sci-Fi	2	[88]	50's Sci-Fi	2			
002		Abduction	2	[Pro]	Abduction	2	[-0]		-			
004		Auhbient	2	[Pro]	Auhbient	2						
005		LFO Pad	2	[Pro]	LFO Pad	2						
006		Random Str	2	[Pro]	Random Str	2						
007		Random Pad	2	[Pro]	Random Pad	2						
800		LowBirds Pad	2	[Pro]	LowBirds Pad	2						
009		Falling Down	2	[Pro]	Falling Down	2						
010		LFO RAVE	2	[Pro]	LFO RAVE	2						
011		LFO Horror	2	[Pro]	LFO Horror	2						
012		LFO Techno	2	[Pro]	LFO Techno	2						
013 014		Alternative UFO FX	2 2	[Pro] [Pro]	Alternative UFO FX	2 2						
015		Gargle Man	1	[Pro]	Gargle Man	1						
016		Sweep FX	1	[Pro]	Sweep FX	1						
017		LM Has Come	2	[0]		•						
018		FallinInsect	2									
019		LFO Oct.Rave	2									
020		Just Before	2									
021		RND Fl.Chord	2									
022		RandomEnding	2									
023		Random Sine	2									
024		EatingFilter	2									
025		Noise&SawHit	2									
026		Pour Magic	2									
027 028		DancingDrill Dirty Stack	2 2									
029		Big Blue	2									
030		Static Hit	2									
031		Atl.Mod.FX	2									
032		Acid Copter	2									
	100			ID1	Esta Duana		[00]	Falsa Bassas		[CC]	Esha Dassa	_
000	103	Echo Drops Echo Bell	1	[Pro]	Echo Drops	1	[88]	Echo Drops	1	[55]	Echo Drops	1
001 002		Echo Pan	2 2	[Pro] [Pro]	Echo Bell Echo Pan	2 2	[88] [88]	Echo Bell Echo Pan	2 2	[55] [55]	Echo Bell Echo Pan	2 2
002		Echo Pan 2	2	[Pro]	Echo Pan 2	2	[88]	Echo Pan 2	2	رمما		_
004		Big Panner	2	[Pro]	Big Panner	2	[88]	Big Panner	2			
005		Reso Panner	2	[Pro]	Reso Panner	2	[88]	Reso Panner	2			
006		Water Piano	2	[Pro]	Water Piano	2	[88]	Water Piano	2			
007		Echo SynBass	2									
800		Pan Sequence	2	[Pro]	Pan Sequence	2						
009		Aqua	2	[Pro]	Aqua	2						
010		Panning Lead	2									
011		PanningBrass	2									
000	104	Star Theme	2	[Pro]	Star Theme	2	[88]	Star Theme	2	[55]	Star Theme	2
001		Star Theme 2	2	[Pro]	Star Theme 2	2	[88]	StarTheme 2	2			
002		Star Mind	2									
003		Star Dust	2									
004		Rep.Trance	2									
005		Etherality	2									
006		Mystic Pad	2	rp :	:	_						
800		Dream Pad	2	[Pro]	Dream Pad	2						
009		Silky Pad	2	[Pro]	Silky Pad	2						
010		Dream Pad 2	2									
011		Silky Pad 2	2	[Prol		4						
016		New Century 7th Atmos.	1 2	[Pro] [Pro]	New Century 7th Atmos.	1 2						
			_	լուսյ	rui Aurios.	~						
017				[Prol	Galaxy Way	2						
		Galaxy Way Rising OSC.	2 2	[Pro]	Galaxy Way	2						

PC : número de programa (Número de instrumento)
CC00 : valor del número de controlador 0
(Número de Banco, número de Variación)
: : sonidos de legato activado
Voices : número de voces utilizadas mediante el Instrumento
Remark [Pro] : el mismo sonido que SC-88Pro map
Remark [88] : los mismos sonidos que SC-88 map
Remark [55] : el mismo sonido que SC-55 map
Remark + : un sonido de percusión que no se puede reproducir
melodicamente. Utilicelo cerca de C4 (número de nota 60).

## Mezcla étnica, etc

CC00	PC	SC-8820 Map	Voce	s	SC-88Pro Map	Voces	5	SC-88 Map	Voce	es	SC-55 Map	Voces
000	105	Sitar	1	[Pro]	Sitar	1	[88]	Sitar	1	[55]	Sitar	1
001		Sitar 2	2	[Pro]	Sitar 2	2	[88]	Sitar 2	2	[55]	Sitar 2	2
002		Detune Sitar	2	[Pro]	Detune Sitar	2	[88]	DetuneSitar	2			
003		Sitar 3	2	[Pro]	Sitar 3	2						
004		Sitar/Drone	1									
005		Sitar 4	2									
800		Tambra	1	[Pro]	Tambra	1	[88]	Tambra	1			
016		Tamboura	2	[Pro]	Tamboura	2	[88]	Tamboura	2			
000	106	Banjo	1	[Pro]	Banjo	1	[88]	Banjo	1		Banjo	1
001		Muted Banjo	1	[Pro]	Muted Banjo	1	[88]	Muted Banjo	1			
800		Rabab	2	[Pro]	Rabab	2	[88]	Rabab	2			
009		San Xian	2	[Pro]	San Xian	2						
016		Gopichant	2	[Pro]	Gopichant	2	[88]	Gopichant	2			
024		Oud	2	[Pro]	Oud	2	[88]	Oud	2			
028		Oud+Strings	2	[Pro]	Oud+Strings	2						
032		Pi Pa	1	[Pro]	Pi Pa	1						
000	107	Shamisen	1	[Pro]	Shamisen	1	[88]	Shamisen	1	[55]	Shamisen	1
001		Tsugaru	2	[Pro]	Tsugaru	2	[88]	Tsugaru	2	[]		
008		Syn Shamisen	2	[Pro]	Syn Shamisen	2	[OO]		-			
000	108	Koto	2	[Pro]	Koto	2		Koto	1	[55]	Koto	1
000	100	Gu Zheng	2		Gu Zheng	2		K010	'	[၁၁]	K010	1
		•		[Pro]	•		roo1					
800		Taisho Koto	1	[Pro]	Taisho Koto	1	[88]	Taisho Koto	1		Taisho Koto	2
016		Kanoon	2	[Pro]	Kanoon	2	[88]	Kanoon	2			
019		Kanoon+Choir	2	[Pro]	Kanoon+Choir	2						
024		Oct Harp	1	[Pro]	Oct Harp	1						
000	109	Kalimba	1	[Pro]	Kalimba	1		Kalimba	1		Kalimba	1
800		Sanza	2	[Pro]	Sanza	2						
009		Bodhran	1									
010		Bodhran Mute	1									
000	110	Bagpipe	1	[Pro]	Bagpipe	1	[88]	Bagpipe	1		Bagpipe	1
800		Didgeridoo	1	[Pro]	Didgeridoo	1	+					
009		Uillean Pipe	1									
010		UillnPipe Nm	1									
011		UillnPipe Or	1									
000	111	Fiddle	1	[Pro]	Fiddle	1	[88]	Fiddle	1	[55]	Fiddle	1
800		Er Hu	1	[Pro]	Er Hu	1						
009		Gao Hu	1	[Pro]	Gao Hu	1						
000	112	Shanai	1	[Pro]	Shanai	1	[88]	Shanai	1	[55]	Shanai	1
001		Shanai 2	1	[Pro]	Shanai 2	1	[88]	Shanai 2	1			
800		Pungi	1	[Pro]	Pungi	1	[88]	Pungi	1			
016		Hichiriki	2	[Pro]	Hichiriki	2	[88]	Hichiriki	2			
024		Mizmar	1	[Pro]	Mizmar	1	[00]		-			
032		Suona 1	1	[Pro]	Suona 1	1						
033		Suona 2	1	[Pro]	Suona 2	1						
555		Odolia Z		[i io]	Judia 2							

#### Percusión

CC00	PC	SC-8820 Map	Voce	s	SC-88Pro Map	Voces	;	SC-88 Map	Voce	s	SC-55 Map	Voces
000	113	Tinkle Bell	1	[Pro]	Tinkle Bell	1	[88]	Tinkle Bell	1	[55]	Tinkle Bell	1
800		Bonang	1	[Pro]	Bonang	1	[88]	Bonang	1			
009		Gender	1	[Pro]	Gender	1	[88]	Gender	1			
010		Gamelan Gong	1	[Pro]	Gamelan Gong	1	[88]	GamelanGong	1			
011		St.Gamelan	2	[Pro]	St.Gamelan	2	[88]	St.Gamelan	2			
012		Jang Gu	2	[Pro]	Jang Gu	2						
013		Jegogan	2									
014		Jublag	1									
015		Pemade	1									
016		RAMA Cymbal	1	[Pro]	RAMA Cymbal	1	[88]	RAMA Cymbal	1			
017		Kajar	1									
018		Kelontuk	1									
019		Kelontuk Mt	1									
020		Kelontuk Sid	1									
021		Kopyak Op	1	+								
)22		Kopyak Mt	1	+								
023		Ceng Ceng	2	+								
024		Reyoung	2									
025		Kempur	2									
032		Jngl Crash	1	+								
040		Crash Menu	1									
041		RideCym Menu	1									
042		RideBellMenu	1									

CC00	PC	SC-8820 Map	Voce	s	SC-88Pro Map	Voces	3	SC-88 Map	Voces	SC-55 Map	Voces
000	114	Agogo	1	[Pro]	Agogo	1	[88]	Agogo	1	Agogo	1
800		Atarigane	1	[Pro]	Atarigane	1	[88]	Atarigane	1		
016		Tambourine	1	[Pro] +	Tambourine	1	+				
000	115	Steel Drums	1	[Pro]	Steel Drums	1	[88]	Steel Drums	1 [55]	Steel Drums	1
001		Island MIt	2	[Pro]	Island Mlt	2					
000	116	Woodblock	1	[Pro] +	Woodblock	1	[88] +	Woodblock	1 [55] +	Woodblock	1 +
800		Castanets	1	[Pro] +	Castanets	1	[88] +	Castanets	1 [55] +	Castanets	1 +
016		Angklung	1	[Pro]	Angklung	1					
017 024		Angkl Rhythm Finger Snaps	2 1	[Pro] [Pro] +	Angkl Rhythm Finger Snaps	2 1	+				
032		909 HandClap	1	[Pro] +	909 HandClap	1	+				
040		HandClapMenu	1	[]		-	·				
000	117	Taiko	1	[Pro] +	Taiko	1	[88] +	Taiko	1 [55] +	Taiko	1 +
001		Small Taiko	1	[Pro] +	Small Taiko	1	+				
800		Concert BD	1	[Pro] +	Concert BD	1	[88] +	Concert BD	1 [55] +	Concert BD	1 +
009		ConcertBD Mt	1	+							
016 017		Jungle BD Techno BD	1 1	[Pro] + [Pro] +	Jungle BD Techno BD	1 1	+				
017		Bounce	1	[Pro] +	Bounce	1	+				
024		KendangWadon	1	+		•	•				
025		Bebarongan	1	+							
026		Pelegongan	1	+							
027		Dholak 1 Dholak 2	1	+							
028 032		Jngl BD Roll	1 1	+							
040		Kick Menu 1	1								
041		Kick Menu 2	1								
042		Kick Menu 3	1								
043		Kick Menu 4	1								
000	118	Melo. Tom 1	1	[Pro] +	Melo. Tom 1	1	[88] +	Melo. Tom 1	1 [55] +	Melo. Tom 1	1 +
001		Real Tom	2	[Pro] +	Real Tom	2	[88] +	Real Tom	2 +		
002 003		Real Tom 2 Jazz Tom	2 2	+							
004		Brush Tom	2	+							
008		Melo. Tom 2	1	[Pro] +	Melo. Tom 2	1	[88] +	Melo. Tom 2	1 [55] +	Melo. Tom 2	1 +
009		Rock Tom	2	[Pro] +	Rock Tom	2	[88] +	Rock Tom	2 +		
016		Rash SD	1	[Pro] +	Rash SD	1	+				
017 018		House SD Jungle SD	1 1	[Pro] + [Pro] +	House SD Jungle SD	1 1	+				
019		909 SD	1	[Pro] +	909 SD	1	+				
024		Jngl SD Roll	1	+							
040		SD Menu 1	1								
041		SD Menu 2	1								
042 043		SD Menu 3 SD Menu 4	1 1								
043		SD Menu 5	1								
	110			[D]	Oth D		[00]	Oth- D	4 (55)	0	
<b>000</b> 008	119	Synth Drum 808 Tom	<b>1</b> 2	[ <b>Pro] +</b> [Pro] +	Synth Drum 808 Tom	<b>1</b> 2	[ <b>88] +</b> [88] +	Synth Drum 808 Tom	<b>1 [55] +</b> 2 +	Synth Drum 808 Tom	1 + 1 +
009		Elec Perc	1	[Pro] +	Elec Perc	1	[88] +	Elec Perc	1 [55] +	Elec Perc	1 +
010		Sine Perc.	1	[Pro]	Sine Perc.	1					
011		606 Tom	1	[Pro] +	606 Tom	1	+				
012		909 Tom	1	[Pro] +	909 Tom	1	+				
013		606 Dist.Tom	1	+							
000	120	Reverse Cym.	1	[Pro] +	Reverse Cym.	1	[88] +	Reverse Cym	1 [55] +	Reverse Cym	1 +
001 002		Reverse Cym2 Reverse Cym3	1 1	[Pro] + [Pro] +	Reverse Cym2 Reverse Cym3	1 1	[88] + +	ReverseCym2	1 +		
003		Reverse Cym4	2	+			т				
800		Rev.Snare 1	1	[Pro] +	Rev.Snare 1	1	[88] +	Rev.Snare 1	1 +		
009		Rev.Snare 2	1	[Pro] +	Rev.Snare 2	1	[88] +	Rev.Snare 2	1 +		
016		Rev.Kick 1	1	[Pro] +	Rev.Kick 1	1	[88] +	Rev.Kick 1	1 +		
017 024		Rev.ConBD Rev.Tom 1	1 1	[Pro] + [Pro] +	Rev.ConBD Rev.Tom 1	1 1	[88] + [88] +	Rev.ConBD Rev.Tom 1	1 + 1 +		
025		Rev.Tom 1	1	[Pro] +	Rev.Tom 1	1	[88] +	Rev.Tom 2	1 +		
026		Rev.Tom 3	1	+		•	[]				
027		Rev.Tom 4	1	+							
040		Rev.SD Menu1	1								
041		Rev.SD Menu2	1								
042 043		Rev.SD Menu3 Rev.BD Menu1	1 1								
044		Rev.BD Menu2	1								
045		Rev.BD Menu3	1								
046		Rev.ClapMenu	1								
		•									

PC : número de programa (Número de instrumento)
CC00 : valor del número de controlador 0
(Número de Banco, número de Variación)
: : sonidos de legato activado
Voices : número de voces utilizadas mediante el Instrumento
Remark [Pro] : el mismo sonido que SC-88Pro map
Remark [88] : los mismos sonidos que SC-88 map
Remark [55] : el mismo sonido que SC-55 map
Remark + : un sonido de percusión que no se puede reproducir
melodicamente. Utilícelo cerca de C4 (número de nota 60).

#### **SFX**

CC00	PC	SC-8820 Map	Voces	SC-88Pro Map	Voces		SC-88 Map	Voces	SC-55 Map	Voces
000	121	Gt.FretNoise	1 [Pro]	Gt.FretNoise	1 [88]	1	Gt.FretNoiz	1 [55]	Gt.FretNoiz	1
001		Gt.Cut Noise	1 [Pro] +	Gt.Cut Noise	1 [88]		Gt.CutNoise	1 [55] +	Gt.CutNoise	1 +
002		String Slap	1 [Pro] +	String Slap	1 [88]	] +	String Slap	1 [55] +	String Slap	1 +
003		Gt.CutNoise2	1 [Pro] +	Gt.CutNoise2	1 [88]		Gt.CutNz. 2	1 +		
004		Dist.CutNoiz	1 [Pro] +	Dist.CutNoiz	1 [88]		Dist.CutNz.	1 +		
005		Bass Slide	1 [Pro] +	Bass Slide	1 [88]		Bass Slide	1 +		
006		Pick Scrape	1 [Pro] +	Pick Scrape	1 [88]	] +	Pick Scrape	1 +		
800		Gt. FX Menu	1 [Pro]	Gt. FX Menu	1					
009 010		Bartok Pizz. Guitar Slap	1 [Pro] 1 [Pro] +	Bartok Pizz. Guitar Slap	1 1					
011		Chord Stroke	1 [Pro]	Chord Stroke	1	+				
012		Biwa Stroke	1 [Pro] +	Biwa Stroke	1	+				
013		Biwa Tremolo	1 [Pro] +	Biwa Tremolo	1	+				
016		A.Bs.Nz Menu	1							
017		D.Gt.Nz Menu	1							
018		E.Gt.NzMenu1	1							
019		E.Gt.NzMenu2	1							
020		G.StrokeMenu	1							
021		Gt.SlideMenu	1							
022		A.Bs.Mute Nz	1 +							
023 024		A.Bs.TouchNz A.Bs.AtackNz	1 + 1 +							
025		TC Up Nz	1 +							
026		TC DownMt.Nz	1 +							
027		TC UpMt.Nz	1 +							
028		TC Down Nz	1 +							
029		DstGT.Up Nz	1 +							
030		DstGT.DwnNz1	1 +							
031		DstGT.DwnNz2	1 +							
032		DstGT.MuteNz	1 +							
034		Gt.StrokeNz5	1 +							
035		StlGt.SldNz1	1 +							
036		StlGt.SldNz2 StlGt.SldNz3	1 +							
037 038		StlGt.SldNz4	1 + 1 +							
039		Gt.StrokeNz1	1 + 1 +							
040		Gt.StrokeNz2	1 +							
041		Gt.StrokeNz3	1 +							
042		Gt.StrokeNz4	1 +							
000	122	Breath Noise	1 [Pro]	Breath Noise	1 [88]	1	BreathNoise	1 [55]	BreathNoise	1
001	122	Fl.Key Click	1 [Pro] +	Fl.Key Click	1 [88]	-	Fl.KeyClick	1 [55] +	Fl.KeyClick	1 +
002		Brth Nz Menu	1		. [00]			. [00] .		
003		Fl.Breath 1	1 +							
004		Fl.Breath 2	1 +							
005		Fl.Breath 3	1 +							
006		Vox Breath 1	1 +							
007		Vox Breath 2	1 +							
800		Trombone Nz	1 +							
009		Trumpet Nz	1 +							
000	123	Seashore	1 [Pro] +	Seashore	1 [88]	] +	Seashore	1 [55] +	Seashore	1 +
001		Rain	1 [Pro] +	Rain	1 [88]		Rain	1 [55] +	Rain	1 +
002		Thunder	1 [Pro] +	Thunder	1 [88]	-	Thunder	1 [55] +	Thunder	1 +
003		Wind	1 [Pro] +	Wind	1 [88]		Wind	1 [55] +	Wind	1 +
004		Stream	2 [Pro] +	Stream	2 [88]		Stream	2 [55] +	Stream	2 +
005		Bubble	2 [Pro] +	Bubble	2 [88]		Bubble	2 [55] +	Bubble	2 +
006		Wind 2	1 [Pro] +	Wind 2	1	+				
007		Cricket	1 +	Diels Naine	4					
016 017		Pink Noise White Noise	1 [Pro] 1 [Pro]	Pink Noise White Noise	1 1					
000	124	Bird	2 [Pro] +	Bird	2 [88]		Bird	2 [55] +	Bird	2 +
001		Dog	1 [Pro] +	Dog	1 [88]		Dog	1 [55] +	Dog	1 +
002		Horse-Gallop	1 [Pro] +	Horse-Gallop	1 [88]		HorseGallop	1 [55] +	HorseGallop	1 +
003		Bird 2	1 [Pro] +	Bird 2	1 [88]		Bird 2	1 [55] +	Bird 2	1 +
004		Kitty	1 [Pro] +	Kitty	1 [88]		Kitty	1 +		
005 006		Growl Growl 2	1 [Pro] + 1 +	Growl	1 [88]	J +	Growl	1 +		
007		Fancy Animal	1 +							
007		Seal	1 +							

CC00	PC	SC-8820 Map	Voce	s		SC-88Pro Map	Voces			SC-88 Map	Voce	s	SC-55 Map	Voce	s
000	125	Telephone 1	1	[Pro]	+	Telephone 1	1	[88]	+	Telephone 1	1	[55] +	Telephone 1	1	+
001		Telephone 2	1	[Pro]		Telephone 2	1	[88]		Telephone 2	1	[55] +	Telephone 2	1	+
002		DoorCreaking	1	[Pro]		DoorCreaking	1	[88]		Creaking	1	[55] +	Creaking	1	+
003		Door	1	[Pro]		Door	1	[88]		Door	1	[55] +	Door	1	+
004		Scratch	1	[Pro]		Scratch	1	[88]		Scratch	1	[55] +	Scratch	1	+
005		Wind Chimes	2	[Pro]	+	Wind Chimes	2	[88]	+	Wind Chimes	2	[55] +	Wind Chimes	2	+
007		Scratch 2	1	[Pro]	+	Scratch 2	1	[88]	+	Scratch 2	1	+			
800		ScratchKey	2	[Pro]		ScratchKey	2		+						
009		TapeRewind	1	[Pro]		TapeRewind	1		+						
010		Phono Noise	1	[Pro]	+	Phono Noise	1		+						
011		MC-500 Beep	1	[Pro]		MC-500 Beep	1								
012		Scratch 3	1		+										
013		Scratch 4	1		+										
014		Scratch 5 Scratch 6	1 1		+										
015 016		Scratch 7	1		+										
					+										
000	126	Helicopter	1	[Pro]		Helicopter	1	[88]		Helicopter	1	[55] +	Helicopter	1	+
001 002		Car-Engine Car-Stop	1 1	[Pro] [Pro]		Car-Engine Car-Stop	1 1	[88] [88]		Car-Engine Car-Stop	1	[55] + [55] +	Car-Engine Car-Stop	1 1	+
002		Car-Pass	1	[Pro]		Car-Pass	1	[88]		Car-Pass	1	[55] +	Car-Pass	1	+
003		Car-Crash	2	[Pro]		Car-Crash	2	[88]		Car-Crash	2	[55] +	Car-Crash	2	+
005		Siren	1	[Pro]		Siren	1	[88]		Siren	1	[55] +	Siren	1	+
006		Train	1	[Pro]		Train	1	[88]		Train	1	[55] +	Train	1	+
007		Jetplane	2	[Pro]		Jetplane	2	[88]		Jetplane	2	[55] +	Jetplane	2	+
800		Starship	2	[Pro]		Starship	2	[88]		Starship	2	[55] +	Starship	2	+
009		Burst Noise	2	[Pro]		Burst Noise	2	[88]		Burst Noise	2	[55] +	Burst Noise	2	+
010		Calculating	2	[Pro]		Calculating	2		+						
011		Perc. Bang	2	[Pro]	+	Perc. Bang	2		+						
012		Burner	2		+										
013		Glass & Glam	1		+										
014		Ice Ring	1		+										
015		Over Blow	2		+										
016		Crack Bottle	1		+										
017		Pour Bottle	1		+										
018		Soda	1		+										
019		Open CD Tray	1		+										
020		Audio Switch	1		+										
021		Key Typing	1												
022		SL 1 SL 2	1		+										
023			1		+										
024 025		Car Engine 2 Car Horn	1 1		+										
026		Boeeeen	1		+										
027		R.Crossing	1		+										
028		Compresser	1		+										
029		Sword Boom!	1		+										
030		Sword Cross	1		+										
031		Stab! 1	1		+										
032		Stab! 2	1		+										
000	127	Applause	2	[Pro]	+	Applause	2	[88]	-	Applause	2	[55] +	Applause	2	+
001		Laughing	1	[Pro]		Laughing	1	[88]		Laughing	1	[55] +	Laughing	1	+
002		Screaming	1	[Pro]		Screaming	1	[88]		Screaming	1	[55] +	Screaming	1	+
003		Punch	1	[Pro]	+	Punch	1	[88]	+	Punch	1	[55] +	Punch	1	+
004		Heart Beat	1	[Pro]		Heart Beat	1	[88]		Heart Beat	1	[55]	Heart Beat	1	
005		Footsteps	1	[Pro]	+	Footsteps	1	[88]	+	Footsteps	1	[55] +	Footsteps	1	+
006		Applause 2	2	[Pro]	+	Applause 2	2	[88]	+	Applause 2	2	+			
007		Small Club	2	[Pro]		Small Club	2		+						
800		ApplauseWave	2	[Pro]		ApplauseWave	2		+						
009		BabyLaughing	1		+										
016		Voice One	1	[Pro]		Voice One	1		+						
017		Voice Two	1	[Pro]		Voice Two	1		+						
018		Voice Three	1	[Pro]		Voice Three	1		+						
019		Voice Tah	1	[Pro]		Voice Tah	1		+						
020		Voice Whey Voice Kikit	1	[Pro]		Voice Whey	1		+						
022 023		Voice Kikit Voice ComeOn	1 1		+										
023		Voice ComeOn Voice Aou	1		+										
025		Voice Oou	1		+										
026		Voice Hie	1		+										
000	128	Gun Shot	1	[Pro]		Gun Shot	1	[88]		Gun Shot	1	[55] +	Gun Shot	1	+
001		Machine Gun	1	[Pro]		Machine Gun	1	[88]		Machine Gun	1	[55] +	Machine Gun	1	+
002		Lasergun	1	[Pro]		Lasergun	1	[88]		Lasergun	1	[55] +	Lasergun	1	+
003		Explosion	2	[Pro]		Explosion	2	[88]		Explosion	2	[55] +	Explosion	2	+
004		Eruption	1	[Pro]		Eruption	1 2		+						
005		Big Shot	2	[Pro]	T	Big Shot	2		+						
005 006		Explosion 2	2		+										

PC : número de programa (Número de instrumento) CC00

: valor del número de controlador 0 (Número de Banco, número de Variación)

: sonidos de legato activado : número de voces utilizadas mediante el Instrumento Voices

Remark [88] : los mismos sonidos que SC-88 map
Remark [55] : el mismo sonido que SC-55 map
Remark + : un sonido de percusión que no se puede reproducir melodicamente. Utilícelo cerca de C4 (número de nota 60).

# SC-55 Map (Mapa de sonido CM-64)

#### CM-64 (PCM)

#### CM-64 (LA)

PC	CC00	Instrumento	Voces	PC	CC00	Instrumento	Voces	PC	CC00	Instrumento	Voces
001	126	Piano 2	1	001	127	Acou Piano1	1	065	127	Acou Bass 1	1
002	126	Piano 2	1	002	127	Acou Piano2	1	066	127	Acou Bass 2	1
003	126	Piano 2	1	003	127	Acou Piano3	1	067	127	Elec Bass 1	1
04	126	Honky-tonk	2	004	127	Elec Piano1	1	068	127	Elec Bass 2	1
05	126	Piano 1	1	005	127	Elec Piano2	1	069	127	Slap Bass 1	1
06	126	Piano 2	1	006	127	Elec Piano3	1	070	127	Slap Bass 2	1
07	126	Piano 2	1	007	127	Elec Piano4	1	071	127	Fretless 1	1
800	126	E.Piano 1	1	800	127	Honkytonk	2	072	127	Fretless 2	1
009	126	Detuned EP1	2	009	127	Elec Org 1	1	073	127	Flute 1	1
010	126	E.Piano 2	1	010	127	Elec Org 2	2	074	127	Flute 2	1
)11	126	Steel Gt.	1	011	127	Elec Org 3	1	075	127	Piccolo 1	1
)12	126	Steel Gt.	1	012	127	Elec Org 4	1	076	127	Piccolo 2	2
)13	126	12-str.Gt	2	013	127	Pipe Org 1	2	077	127	Recorder	1
)14	126	Funk Gt.	1	014	127	Pipe Org 2	2	078	127	Pan Pipes	1
)15	126	Muted Gt.	1	015	127	Pipe Org 3	2	079	127	Sax 1	1
16	126	Slap Bass 1	1	016	127	Accordion	2	080	127	Sax 2	1
17	126	Slap Bass 1	1	017	127	Harpsi 1	1	081	127	Sax 3	1
)18	126	Slap Bass 1	1	018	127	Harpsi 2	2	082	127	Sax 4	1
)19	126	Slap Bass 1	1	019	127	Harpsi 3	1	083	127	Clarinet 1	1
20	126	Slap Bass 2	1	020	127	Clavi 1	1	084	127	Clarinet 2	1
21	126	Slap Bass 2	1	021	127	Clavi 2	1	085	127	Oboe	1
)22	126	Slap Bass 2	1	022	127	Clavi 3	1	086	127	Engl Horn	1
)23	126	Slap Bass 2	1	023	127	Celesta 1	1	087	127	Bassoon	1
)24	126	Fingered Bs	1	024	127	Celesta 2	1	088	127	Harmonica	1
)25	126	Fingered Bs	1	025	127	Syn Brass 1	2	089	127	Trumpet 1	1
)26	126	Picked Bass	1	026	127	Syn Brass 2	2	090	127	Trumpet 2	1
27	126	Picked Bass	1	027	127	Syn Brass 3	2	091	127	Trombone 1	2
28	126	Fretless Bs	1	028	127	Syn Brass 4	2	092	127	Trombone 2	2
)29	126	Acoustic Bs	1	029	127	Syn Bass 1	1	093	127	Fr Horn 1	2
)30	126	Choir Aahs	1	030	127	Syn Bass 2	2	094	127	Fr Horn 2	2
)31	126	Choir Aahs	1	031	127	Syn Bass 3	2	095	127	Tuba	1
)32	126	Choir Aahs	1	032	127	Syn Bass 4	1	096	127	Brs Sect 1	1
)33	126	Choir Aahs	1	033	127	Fantasy	2	097	127	Brs Sect 2	2
)34	126	SlowStrings	1	034	127	Harmo Pan	2	098	127	Vibe 1	1
)35	126	Strings	1	035	127	Chorale	1	099	127	Vibe 2	1
)36	126	SynStrings3	2	036	127	Glasses	2	100	127	Syn Mallet	1
)37	126	SynStrings3	2	037	127	Soundtrack	2	101	127	Windbell	2
)38	126	Organ 1	1	038	127	Atmosphere	2	102	127	Glock	1
)39	126	Organ 1	1	039	127	Warm Bell	2	103	127	Tube Bell	1
)40	126	Organ 1	1	040	127	Funny Vox	1	104	127	Xylophone	1
)41	126	Organ 2	1	041	127	Echo Bell	2	105	127	Marimba	1
)42	126	Organ 1	1	042	127	Ice Rain	2	106	127	Koto	1
)43	126	Organ 1	1	043	127	Oboe 2001	2	107	127	Sho	2
)44	126	Organ 2	1	044	127	Echo Pan	2	108	127	Shakuhachi	2
)45	126	Organ 2	1	045	127	Doctor Solo	2	109	127	Whistle 1	2
46	126	Organ 2	1	046	127	School Daze	1	110	127	Whistle 2	1
)47	126	Trumpet	1	047	127	Bellsinger	1	111	127	Bottleblow	2
)48	126	Trumpet	1	048	127	Square Wave	2	112	127	Breathpipe	1
)49	126	Trombone	1	049	127	Str Sect 1	1	113	127	Timpani	1
)50	126	Trombone	1	050	127	Str Sect 2	1	114	127	Melodic Tom	1
)51	126	Trombone	1	051	127	Str Sect 3	1	115	127	Deep Snare	1 +
)52	126	Trombone	1	052	127	Pizzicato	1	116	127	Elec Perc 1	1 +
)53	126	Trombone	1	053	127	Violin 1	1	117	127	Elec Perc 2	1 +
54	126	Trombone	1	054	127	Violin 2	1	118	127	Taiko	1 +
55	126	Alto Sax	1	055	127	Cello 1	1	119	127	Taiko Rim	1
56	126	Tenor Sax	1	056	127	Cello 2	1	120	127	Cymbal	1
57	126	BaritoneSax	1	057	127	Contrabass	1	121	127	Castanets	1 +
58	126	Alto Sax	1	058	127	Harp 1	1	122	127	Triangle	1 +
)59	126	Brass 1	1	059	127	Harp 2	1	123	127	Orche Hit	1 '
60	126	Brass 1	1	060	127	Guitar 1	1	124	127	Telephone	1 +
)61	126	Brass 2	2	061	127	Guitar 2	1	125	127	Bird Tweet	1 +
62	126	Brass 2	2	062	127	Elec Gtr 1	1	126	127	OneNote Jam	1 +
063	126	Brass 1	1	063	127	Elec Gtr 2	1	127	127	Water Bell	2
	0	Orchest.Hit	2	064	127	Sitar	2	128	127	Jungle Tune	2

# Lista de Grupos de Percusión

Los grupos de percusión de esta unidad están organizados de la siguiente manera.

El mapa SC-8820 tiene 37 tipos, el mapa SC-88Pro tiene 25 tipos, el mapa SC-88 tiene 14 tipos, el mapa SC-55 tiene 10 tipos.

PC	Mapa SC-8820		Mapa SC-88Pro		Mapa SC-88	Mapa SC-55
001	STANDARD 1		STANDARD 1		STANDARD 1	STANDARD
002	STANDARD 2	[Pro]	STANDARD 2	[88]	STANDARD 2	
003	STANDARD L/R		STANDARD 3			
009	ROOM		ROOM	[88]	ROOM	ROOM
010	HIP HOP		HIP HOP			
011	JUNGLE		JUNGLE			
012	TECHNO		TECHNO			
013	ROOM L/R					
014	HOUSE					
017	POWER	[Pro]	POWER		POWER	POWER
025	ELECTRONIC	[Pro]	ELECTRONIC	[88]	ELECTRONIC	ELECTRONIC
026	TR-808	[Pro]	TR-808		TR-808/909	TR-808
027	DANCE		DANCE		DANCE	
028	CR-78	[Pro]	CR-78			
029	TR-606	[Pro]	TR-606			
030	TR-707	[Pro]	TR-707			
031	TR-909	[Pro]	TR-909			
033	JAZZ		JAZZ		JAZZ	JAZZ
034	JAZZ L/R					
041	BRUSH	[Pro]	BRUSH		BRUSH	BRUSH
042	BRUSH 2					
043	BRUSH 2 L/R					
049	ORCHESTRA	[Pro]	ORCHESTRA	[88]	ORCHESTRA	ORCHESTRA
050	ETHNIC	[Pro]	ETHNIC	[88]	ETHNIC	
051	KICK & SNARE	[Pro]	KICK & SNARE	[88]	KICK & SNARE	
052	KICK & SNARE 2					
053	ASIA		ASIA			
054	CYMBAL&CLAPS	[Pro]	CYMBAL&CLAPS			
055	GAMELAN 1					
056	GAMELAN 2					
057	SFX	[Pro]	SFX		SFX	SFX
058	RHYTHM FX	[Pro]	RHYTHM FX	[88]	RHYTHM FX	
059	RHYTHM FX 2	[Pro]	RHYTHM FX 2			
060	RHYTHM FX 3					
061	SFX 2					
062	VOICE					
063	CYM&CLAPS 2					
128						CM-64/32L

PC : Número de Programa (Número de Grupo de Percusión)

[88] : Igual que los grupos de percusión del mapa SC-88

[Pro] : Igual que los grupos de percusión del mapa SC-88Pro

<sup>\*</sup> Sonidos como los del grupo de percusión STANDARD L/R y STANDARD 3 etc. que tengan "RND" en el nombre (como Kick, Snare, y Hi-Hat) en la lista de la página siguiente son sonidos que cambiarán aleatoriamente con cada nota que se toque (estos cambios afectan el timbre y la temporización). El propósito de esto es crear una interpretación con un sonido más natural—incluso si todos los mensajes para los instrumentos de percusión se envían con absoluta precisión, se aplicarán ligeras fluctuaciones de modo que la interpretación sonará menos mecánica. Observe, no obstante, que no siempre obtendrá el efecto deseado, según las circunstancias.

## Grupo de percusión SC-8820 (1)

\* Sobre las Notas 0–21, y 95–127, consulte la p.136.

		PC1 STANDARD 1		PC2 STANDARD 2	[Pro]	PC3 STANDARD L/R		PC9 ROOM		PC10 HIP HOP	
Г	22	MC-500 Beep 1		<-		<-		<-		<-	
2	3	MC-500 Beep 2		<-		<-		<-		<-	
C12	14	Concert SD		<-		<-		<-		<-	
۷.۴	25	Snare Roll		<-		<-		<-		<-	
2	.6	Finger Snap 2		Finger Snap		<-		Finger Snap		<-	
-	27	High Q		<-		<-		<-		<-	
2	.8	Slap		<-		<-		<-		<-	
2	9	Scratch Push	[EXC7]	<-		<-		<-		Scratch Push 2	[EXC7]
<u> </u>	30	Scratch Pull	[EXC7]	<-		<-		<-		Scratch Pull 2	[EXC7]
3		Sticks		<-		<-		<-		<-	
	32	Square Click		<-		<-		<-		<-	
[3	33	Metronome Click		<-		<-		<-		<-	
9	34 35	Metronome Bell		<-		<-		<-		<-	
F		Standard 1 Kick 2		Standard 2 Kick 2		[RND] Standard Kick 2		Room Kick 2		Hip-Hop Kick 2	
C2 3	6	Standard 1 Kick 1	-	Standard 2 Kick 1		[RND] Standard Kick 1		Room Kick 1	-	Hip-Hop Kick 1	
		Side Stick Standard 1 Snare 1	*	<- Standard 2 Snare 1		<- IDND! Standard Spare 1		<- Room Snare 1		TR-808 Rim Shot LoFi Snare 1	
3	1 20	TR-909 Hand Clap		Hand Clap		[RND] Standard Snare 1		Hand Clap		TR-707 Claps	
4	.0 39	Standard 1 Snare 2		Standard 2 Snare 2		[RND] Standard Snare 2		Room Snare 2		LoFi Snare 2	
-		Low Tom 2		<-		[RND] Low Tom 2		Room Low Tom 2	*	Jazz Low Tom 2	
4	42	Closed Hi-Hat 1	[EXC1]	Closed Hi-Hat	[EXC1]	[RND] Closed Hi-Hat	[EXC1]	Room Closed Hi-Hat 3	[EXC1]	Room Closed Hi-Hat	[EXC1]
	•	Low Tom 1	[	<-	[	<-	[	Room Low Tom 1	*	Jazz Low Tom 1	[
14	44	Pedal Hi-Hat	[EXC1]	Pedal Hi-Hat	[EXC1]	<del>-</del>	[EXC1]	Pedal Hi-Hat	[EXC1]	Pedal Hi-Hat	[EXC1]
4	5	Mid Tom 2	1	<-		<-	4	Room Mid Tom 2	*	Jazz Mid Tom 2	
-	46	Open Hi-Hat 1	[EXC1]	Open Hi-Hat	[EXC1]	[RND] Open Hi-Hat	[EXC1]	Room Open Hi-Hat 3	[EXC1]	Room Open Hi-Hat	[EXC1]
4	7	Mid Tom 1		<-		<-		Room Mid Tom 1	*	Jazz Mid Tom 1	<u> </u>
C3 4	8	High Tom 2		<-		<-		Room High Tom 2	*	Jazz High Tom 2	
U3 4	49	Crash Cymbal 1	*	<-		[RND] Crash Cymbal		Room Crash Cymbal		TR-909 Crash Cymbal	
5	50	High Tom 1		<-		<-		Room High Tom 1	*	Jazz High Tom 1	
-	51	Ride Cymbal 1		<-		[RND] Ride Cymbal 1		Room Ride Cymbal		<-	
5	2	Chinese Cymbal		<-		<-		<-		Reverse Cymbal	
_	3	Ride Bell		<-		[RND] Ride Bell 1		Room Ride Bell		Ride Bell	
Ľ	54	Tambourine		<-		<-		<-		Shake Tambourine	
5	55	Splash Cymbal		<-		<-		<-		<-	
-	56	Cowbell		<-		<-		<-		TR-808 Cowbell	
5	57	Crash Cymbal 2		<-		<-		<-		<-	
_	58 59	Vibra-slap		<-		<-		<-		<-	
Ľ		Ride Cymbal 2		<-		<-		<-		<-	
C4 6	500	High Bongo		<-		<-		<-		<-	
l.	61	Low Bongo		<-		<-		<-		<-	
[6	52	Mute High Conga		<-		<-		<-		<-	
6	63	Open High Conga		<-		<-		<-		<-	
F	-	Low Conga High Timbale		<-		<-		<-		<-	
6	55	Low Timbale		<- <-		<-		<-		<-	
-		High Agogo		<-		<-		<-		<-	
6	68	Low Agogo		<-		<-		<del>&lt;-</del>		<-	
6	i9	Cabasa		<-		<del>&lt;-</del>		<-		<-	
F	70	Maracas		<-		<del>-</del>		<-		TR-808 Maracas	
7		Short High Whistle	[EXC2]	<-		<-		<-		<-	
0-		Long Low Whistle	[EXC2]	<-		<-		<-		<-	
C5 7	73	Short Guiro	[EXC3]	<-		<-		<-		<-	
7	'4	Long Guiro	[EXC3]	<-		<-		<-		CR-78 Guiro	[EXC3]
F	75	Claves		<-		<-		<-		TR-808 Claves	
7	6	High Wood Block		<-		<-		<-		<-	
Ī.	7	Low Wood Block		<-		<-		<-		<-	
Ľ	78		[EXC4]	<-		<-		<-		High Hoo	[EXC4]
7	'9	Open Cuica	[EXC4]	<-		<-		<-		Low Hoo	[EXC4]
-		Mute Triangle	[EXC5]	<-		<-		<-		Electric Mute Triangle	[EXC5]
8		Open Triangle	[EXC5]	<-		<-		<-		Electric Open Triangle	[EXC5]
	82	Shaker		<-		<-		<-		Shaker 2	
		Jingle Bell		<-		<-		<-		<-	
C6 8		Bell Tree		Bar Chimes		<-		<-		<-	
-	85	Castanets	(E)(C-1	<-		<-		<-		<-	(E)/Oc:
8	16	Mute Surdo	[EXC6]	<-		<-		<-		<-	[EXC6]
g	87	Open Surdo	[EXC6]	<-		<-		<-		Con all Club 1	[EXC6]
۲		Applause 2	-	<-		<-		<-		Small Club 1	
8	89									Hip-Hop Snare 2	
-	90									LoFi Snare Rim	
- 1		1								Hip-Hop Claps	
9	)1										
F	92									Stantard 1 Snare 1	
F	92									Standard 1 Snare 2	
9	92						*		*	Standard 1 Snare 2 Room Snare 1	
9	92						*		*	Standard 1 Snare 2	

## Grupo de percusión SC-8820 (2)

\* Sobre las Notas 0–21, y 95–127, consulte la p.137.

		PC 11		PC 12		PC 13		PC 14 HOUSE		PC 17 POWER	[ Due 1
	22	JUNGLE		TECHNO		ROOM L/R					[Pro]
	23	<-		<-		<-		<-		<-	
	20	<-		<-		<-		<-		<-	
C1		<-		<-		<-		<-		<-	
	25	<-		<-		<-		<-		<-	
	26	<-		<-		Finger Snap		<-		<-	
	28	<-		<-		<-		<-		<-	
	20	<-		<-		<-		<-		<-	
	29	Scratch Push 2	[EXC7]	Scratch Push 2	[EXC7]	<-	[EXC7]	Scratch Push 2	[EXC7]	<-	[EXC7]
	30	Scratch Pull 2	[EXC7]	Scratch Pull 2	[EXC7]	<-	[EXC7]	Scratch Pull 2	[EXC7]	<-	[EXC7]
	31	<-		<-		<-		<-		<-	
	32	<-		<-		<-		<-		<-	
	33	<-		<-		<-		<-		<-	
	34	<-		<-		<-		<-		<-	
	33	Jungle Kick 2		TR-808 Kick		[RND] Room Kick 2		TR-909 Kick 2		Power Kick 2	
C2	36	Jungle Kick 1		TR-909 Kick 1		[RND] Room Kick 1		TR-909 Kick 1		Power Kick 1	
	37	Jungle Snare Rim		TR-909 Snare Rim		<-		House Snare Rim		<-	
	38	HipHop Snare 1		TR-606 Snare 2		[RND] Room Snare 1		House Snare 1		Power Snare 1	
		R&B Claps		TR-909 Claps		Hand Clap		TR-909 Claps		Hand Clap	
	40	Jungle Snare		Techno Snare		[RND] Room Snare 2		House Snare 2		Power Snare 2	
	41	TR-909 Low Tom 2		TR-606 Low Tom 2		Room Low Tom 2		TR-909 Low Tom 2		Power Low Tom 2	*
	42	TR-606 Closed Hi-Hat	[EXC1]	TR-707 Closed Hi-Hat	[EXC1]	[RND] Room Closed Hi-Hat	[EXC1]	Room Closed Hi-Hat	[EXC1]	<-	
	43	TR-909 Low Tom 1	reve :	TR-606 Low Tom 1	/EV/2	Room Low Tom 1	/EV/2	TR-909 Low Tom 1	reve:	Power Low Tom 1	*
		Jungle Hi-Hat	[EXC1]	CR-78 Closed Hi-Hat	[EXC1]	Pedal Hi-Hat	[EXC1]	Pedal Hi-Hat	[EXC1]	<-	
	45	TR-909 Mid Tom 2	pp. ce :-	TR-606 Mid Tom 2	FE-122	Room Mid Tom 2	renze :	TR-909 Mid Tom 2	F=1.45 ::	Power Mid Tom 2	*
	46	TR-606 Open Hi-Hat	[EXC1]	TR-909 Open Hi-Hat	[EXC1]	[RND] Room Open Hi-Hat	[EXC1]	Room Open Hi-Hat	[EXC1]	<-	
		TR-909 Mid Tom 1		TR-606 Mid Tom 1		Room Mid Tom 1		TR-909 Mid Tom 1		Power Mid Tom 1	*
СЗ		TR-909 High Tom 2		TR-606 High Tom 2		Room High Tom 2		TR-909 High Tom 2		Power High Tom 2	*
		Jungle Crash		TR-909 Crash Cymbal		[RND] Room Crash Cymbal		TR-909 Crash Cymbal		<-	
	50	TR-909 High Tom 1		TR-606 High Tom 1		Room High Tom 1		TR-909 High Tom 1		Power High Tom 1	
	51	Ride Cymbal 1		Ride Cymbal 1		[RND] Room Ride Cymbal		TR-909 Ride Cymbal		<-	
	52	Reverse Cymbal		Reverse Cymbal		<-		Reverse Cymbal		<-	
	53	Ride Bell		Ride Bell		[RND] Room Ride Bell		Ride Bell		<-	
	54	Shake Tambourine		Shake Tambourine		<-		Shake Tambourine		<-	
	55	TR-808 Cowbell		<- TR-808 Cowbell		Splash Cymbal		<- TR-808 Cowbell		<-	
	<u>_ 56</u> 57	<-		TR-909 Crash Cymbal				TR-909 Crash Cymbal		<-	
	58	<-		<-		<-		<-		<-	
	59	<del>-</del>		<u>-</u>		<-		<u>-</u>		<del>-</del>	
٠.		<-		CR-78 High Bongo		<-		CR-78 High Bongo		<-	
C4	60	<-		CR-78 Low Bongo		<-		CR-78 Low Bongo		<-	
	62	<-		TR-808 High Conga		<-		TR-808 High Conga		<-	
	63	<-		TR-808 Mute Conga		<-		TR-808 Mute Conga		<-	
	64	<-		TR-808 Low Conga		<-		TR-808 Low Conga		<-	
	65	<-		<-		<-		<-		<-	
	66	<-		<-		<-		<-		<-	
	67	<-		<-		<-		<-		<-	
	<u>68</u>	<- <-		<-		<-		<- <-		<-	
	70	TR-808 Maracas		TR-808 Maracas		<-		TR-808 Maracas		<-	
	71	<-		<-		<del>&lt;-</del>		<-		<-	
		<del>-</del>		<del>-</del>		<u>-</u>		<u>-</u>		<u>-</u>	
C5	72	<-		<-		<-		<-		<-	
	74	CR-78 Guiro	[EXC3]	CR-78 Guiro	[EXC3]	<-		CR-78 Guiro	[EXC3]	<-	
	75	TR-808 Claves		TR-808 Claves		<-		TR-808 Claves		<-	
	76	<-		<-		<-		<-		<-	
	77	<-		<-		<-		<-		<-	
		High Hoo	[EXC4]	High Hoo	[EXC4]	<-		High Hoo	[EXC4]	<-	
	79	Low Hoo	[EXC4]	Low Hoo	[EXC4]	<-		Low Hoo	[EXC4]	<-	
		Electric Mute Triangle	[EXC5]	Electric Mute Triangle	[EXC5]	<-		Electric Mute Triangle	[EXC5]	<-	
	81	Electric Open Triangle	[EXC5]	Electric Open Triangle	[EXC5]	<-		Electric Open Triangle	[EXC5]	<-	
	83	Jungle Shaker		TR-626 Shaker		<-		TR-626 Shaker		<-	
		<-		<-		<-		<-		<-	
C6		<-		<- <-		<-		<-		<- <-	
	<u>85</u> 86	<-		<del>-</del>		<del>&lt;-</del>		<-		<-	
	87	<-		<u>-</u>		<u>-</u>		<u>-</u>		<u>-</u>	
	88	Small Club 1	*	<-		<-		Small Club 1		<-	
		Jungle Kick Roll		Dance Snare				TR-606 Snare 2			
	89	Jungle Snare Roll		House Snare				Dance Snare			
	91	TR-606 Snare 2		Rock Snare Dry				Techno Snare			
	92	Dance Snare		Jungle Snare				Rock Snare Dry			
	93	Techno Snare		LoFi Snare 1				Hip-Hop Snare 1			
	94	House Snare		LoFi Snare 2				LoFi Snare 1			
	95	Rock Snare Dry		HipHop Snare 1		[L] Room Kick 2		LoFi Snare 2			
C7	96	LoFi Snare 1		HipHop Snare 2		[L] Room Kick 1	*	Jungle Snare			
O1	30										

#### Grupo de percusión SC-8820 (3)

\* Sobre las Notas 0–21, y 95–127, consulte la p.137, p.138.

		PC 25 ELECTRONIC	[ Pro ]	PC 26 TR-808	[ Pro ]	PC 27 DANCE		PC 28 CR-78	[Pro]	PC 29 TR-606	[ Pro]
	22 23	<-		<-		<-		<-		<-	
		<-		<-		<-		<-		<-	
C1	24 25	<del>&lt;-</del>		<- <-		<-		<-		<-	
	26 26	Finger Snap 2		<-		Finger Snap 2		<-		<-	
	27	<-		<-		<-		<-		<-	
	28	<-		<-		<-		<-		<-	
	29	Scratch Push 2	[EXC7]	Scratch Push 2	[EXC7]	Scratch Push 2	[EXC7]	Scratch Push 2	[EXC7]	Scratch Push 2	[EXC7]
	30	Scratch Pull 2	[EXC7]	Scratch Pull 2	[EXC7]	Scratch Pull 2	[EXC7]	Scratch Pull 2	[EXC7]	Scratch Pull 2	[EXC7]
	31	<-		<-		<- -		<-		<-	
	33	<-		<-		<del>-</del>		<-		<-	
	34	<del>-</del>		<-		<del>-</del>		<-		<-	
	35	Electric Kick 2		TR-808 Kick 2		Fat Kick		CR-78 Kick 2		CR-78 Kick 2	
C2	36	Electric Kick 1	*	TR-808 Kick 1		Dance Kick		CR-78 Kick 1		TR-606 Kick 1	
	37	<-		TR-808 Rim Shot		Dance Rim Shot		CR-78 Rim Shot		CR-78 Rim Shot	
	38	Electric Snare 1 Hand Clap		TR-808 Snare 1 Hand Clap		Dance Snare Comp Claps 2		CR-78 Snare 1 TR-707 Hand Clap		TR-606 Snare 1 TR-707 Hand Clap	
	40 39	Electric Snare 2		TR-808 Snare 2		Rock SD Dry		CR-78 Snare 2		TR-606 Snare 2	
		Electric Low Tom 2	*	TR-808 Low Tom 2	*	Electric Low Tom 2	*	CR-78 Low Tom 2	*	TR-606 Low Tom 2	
	41 42	Closed Hi-Hat 2	[EXC1]		[EXC1]	CR-78 Closed Hi-Hat	[EXC1]	CR-78 Closed Hi-Hat	[EXC1]	TR-606 Closed Hi-Hat	[EXC1]
	43	Electric Low Tom 1	*	TR-808 Low Tom 1	*	Electric Low Tom 1	*	CR-78 Low Tom 1	*	TR-606 Low Tom 1	
		Pedal Hi-Hat	[EXC1]	TR-808 Closed Hi-Hat	[EXC1]	TR-808 Closed Hi-Hat 2	[EXC1]	TR-606 Closed Hi-Hat	[EXC1]	TR-606 Closed Hi-Hat	[EXC1]
	45	Electric Mid Tom 2	*	TR-808 Mid Tom 2	*	Electric Mid Tom 2	*	CR-78 Mid Tom 2	*	TR-606 Mid Tom 2	IEVO:
	47	Open Hi-Hat 2 Electric Mid Tom 1	[EXC1]	TR-808 Open Hi-Hat TR-808 Mid Tom 1	[EXC1]	CR-78 Open Hi-Hat Electric Mid Tom 1	[EXC1]	CR-78 Open Hi-Hat CR-78 Mid Tom 1	[EXC1]	TR-606 Open Hi-Hat TR-606 Mid Tom 1	[EXC1]
٠.	-	Electric High Tom 2	*	TR-808 High Tom 2	*	Electric High Tom 2	*	CR-78 High Tom 2	*	TR-606 High Tom 2	
C3	48 49	<-		TR-808 Crash Cymbal		TR-808 Crash Cymbal		TR-808 Crash Cymbal		TR-808 Crash Cymbal	
	50	Electric High Tom 1	*	TR-808 High Tom 1	*	Electric High Tom 1	*	CR-78 High Tom 1	*	TR-606 High Tom 1	
	51	<-		TR-606 Ride Cymbal		TR-606 Ride Cymbal		TR-606 Ride Cymbal		TR-606 Ride Cymbal	
	52	Reverse Cymbal		<-		Reverse Cymbal		<-		<-	
	53	<-		<- CR-78 Tambourine		Ride Bell		<- CR-78 Tambourine		<- CR-78 Tambourine	
	54	<- <-		<- carrier characteristics		Shake Tambourine		<- CR-78 Tambourine		<- CR-78 Tambourine	
	55 56	<-		TR-808 Cowbell		TR-808 Cowbell		CR-78 Cowbell		CR-78 Cowbell	
	57	<-		TR-909 Crash Cymbal		<-		TR-909 Crash Cymbal		TR-909 Crash Cymbal	
	58	<-		<-		<-		<-		<-	
	59	<-		Ride Cymbal 2		<-		Ride Cymbal Edge		Ride Cymbal Edge	
C4	60	<-		CR-78 High Bongo		<-		CR-78 High Bongo		CR-78 High Bongo	
	61	<- <-		CR-78 Low Bongo TR-808 High Conga		<- <-		CR-78 Low Bongo TR-808 High Conga		CR-78 Low Bongo TR-808 High Conga	
	62	<-		TR-808 Mute Conga		<del>-</del>		TR-808 Mute Conga		TR-808 Mute Conga	
	64	<-		TR-808 Low Conga		<-		TR-808 Low Conga		TR-808 Low Conga	
	65	<-		<-		<-		<-		<-	
	66	<-		<-		<-		<-		<-	
	67	<-		<-		<-		<-		<-	
	<u>  68</u> 69	<- <-		<-		<-		<-		<-	
	70	<del>&lt;-</del>		<- TR-808 Maracas		<- -		CR-78 Maracas		<- CR-78 Maracas	
	71	<del>`</del>		<-		<u>-</u>		<-		<-	
C5	72	<-		<-		<-		<-		<-	
00	72	<-		<-		<-		<-		<-	
	74	<-		CR-78 Guiro	[EXC3]	<-		CR-78 Guiro	[EXC3]	CR-78 Guiro	[EXC3]
	75 76	<-		TR-808 Claves		<-		CR-78 Claves		CR-78 Claves	
	-	<- <-		<- <-		<- <-		<-		<-	
	<sup>77</sup> 78	<-		High Hoo	[EXC4]	High Hoo	[EXC4]	High Hoo	[EXC4]	High Hoo	[EXC4]
	79	<-		Low Hoo	[EXC4]	Low Hoo	[EXC4]	Low Hoo	[EXC4]	Low Hoo	[EXC4]
	80	<-		Electric Mute Triangle		Electric Mute Triangle	[EXC5]	CR-78 Metalic Beat 1	[EXC5]	CR-78 Metalic Beat 1	[EXC5]
	81	<-		Electric Open Triangle		Electric Open Triangle	[EXC5]	CR-78 Metalic Beat 2	[EXC5]	CR-78 Metalic Beat 2	[EXC5]
	83 83	<-		TR-626 Shaker		TR-626 Shaker		TR-626 Shaker		TR-626 Shaker	
		<-		<-		<-		<-		<-	
C6	84	<-		<- <-		<- <-		<- <-		<- <-	
	— <u>85</u> 86	<-		<del>&lt;-</del>		<del>-</del>		<-		<del>&lt;-</del>	
	87			<-		<-		<-		<-	
	88	Small Club 1	*	Small Club 1	*	Small Club 1	*	Small Club 1	*	Small Club 1	*
	89					TR-606 Snare 2					
	90					Techno Snare					
	91					House Snare					
	92 93					Jungle Snare LoFi Snare 1					
	94					LoFi Snare 2					
	95					HipHop Snare 1					
C7	96					Hip-Hop Snare 2					
57		]									

## Grupo de percusión SC-8820 (4)

\* Sobre las Notas 0–21, y 95–127, consulte la p.138.

		PC 30 TR-707	[ Pro ]	PC 31 TR-909	[ Pro ]	PC 33 JAZZ		PC 34 JAZZ L/R		PC 41 BRUSH	[ Pro ]
	22	<-		<-		<-		<-		<-	
	23	<-		<-		<-		<-		<-	
C1	24	<-		<-		<-		<-		<-	
	25	<-		<- <-		<- Finger Snap 2		<- Finger Snap 2		<- Finger Snap 2	
	26 <b>27</b>	<del>&lt;-</del>		<del>-</del>		<- strap 2		<-		<- stab 2	
	28	<-		<-		<-		<-		<-	
	00	Scratch Push 2	[EXC7]	Scratch Push 2	[EXC7]	<-		<-		<-	
	<sup>29</sup> 30	Scratch Pull 2	[EXC7]	Scratch Pull 2	[EXC7]	<-		<-		<-	
	31	<-		<-		<-		<-		<-	
		<-		<-		<-		<-		<-	
	33	<- <-		<- <-		<-		<-		<-	
	35	TR-707 Kick 2		TR-909 Kick 2		Jazz Kick 2		[RND] Jazz Kick 2		Jazz Kick 2	
-00	00	TR-707 Kick 1		TR-909 Kick 1	*	Jazz Kick 1		[RND] Jazz Kick 1		Jazz Kick 1	
C2	36	TR-707 Rim Shot		TR-909 Rim		<-		<-		<-	
	38	TR-707 Snare 1		TR-909 Snare 1		Jazz Snare 1		[RND] Jazz Snare 1		Brush Tap 1	
	39	TR-707 Hand Clap		<-		Hand Clap 2		Hand Clap 2		Brush Slap 1	
	40	TR-707 Snare 2		TR-909 Snare2		Jazz Snare 2		[RND] Jazz Snare 2		Brush Swirl 1	
	41	TR-707 Low Tom 2 TR-707 Closed Hi-Hat	[EXC1]	TR-909 Low Tom 2 TR-707 Closed Hi-Hat	[EXC1]	Jazz Low Tom 2 Closed Hi-Hat 2	[EXC1]	<- [RND] Jazz Closed Hi-Hat	[EXC1]	Brush Low Tom 2 Brush Closed Hi-Hat	[EXC1]
	42	TR-707 Closed Hi-Hat	*	TR-909 Low Tom 1	[LXO1]	Jazz Low Tom 1	[LXO1]	<-	[LXO1]	Brush Low Tom 1	*
	43 44	TR-707 Closed Hi-Hat	[EXC1]	TR-707 Closed Hi-Hat	[EXC1]	Pedal Hi-Hat	[EXC1]	Pedal Hi-Hat	[EXC1]	Pedal Hi-Hat	[EXC1]
	45	TR-707 Mid Tom 2	*	TR-909 Mid Tom 2		Jazz Mid Tom 2		<-		Brush Mid Tom 2	*
	46	TR-707 Open Hi-Hat	[EXC1]	TR-909 Open Hi-Hat	[EXC1]	Open Hi-Hat 2	[EXC1]	[RND] Jazz Open Hi-Hat	[EXC1]	Brush Open Hi-Hat	[EXC1]
	4/	TR-707 Mid Tom 1	*	TR-909 Mid Tom 1		Jazz Mid Tom 1		<-		Brush Mid Tom 1	*
СЗ		TR-707 High Tom 2	*	TR-909 High Tom 2		Jazz High Tom 2		<-		Brush High Tom 2	
		TR-909 Crash Cymbal TR-707 High Tom 1	*	TR-909 Crash Cymbal TR-909 High Tom 1		Jazz Crash Cymbal Jazz High Tom 1		[RND] Jazz Crash Cymbal		Brush Crash Cymbal Brush High Tom 1	*
	50 51	TR-909 Ride Cymbal	*	TR-909 Ride Cymbal	*	Jazz Ride Cymbal		[RND] JAZZ Ride Cymbal		Ride Cymbal Inner	
	52	<-		<-		<-		<-		<-	
		<-		<-		Jazz Ride Bell		[RND] Jazz Ride Bell		Brush Ride Bell	
	53 54	Tambourine 2		Tambourine 2		<-		<-		<-	
	55	<-		<-		<-		<-		<-	
	<u> </u>	TR-808 Cowbell		TR-808 Cowbell		<-		<-		<-	
	58	<-		<-		<-		<-		<-	
	59	Ride Cymbal Edge		Ride Cymbal Edge		Ride Cymbal Edge		Ride Cymbal Edge		Ride Cymbal Edge	
C4		<-		<-		<-		<-		<-	
	<u>_ 61</u>	<-		<-		<-		<-		<-	
	62	<-		<del>&lt;-</del>		<-		<-		<-	
	64	<-		<-		<-		<-		<-	
	65	<-		<-		<-		<-		<-	
	66	<-		<-		<-		<-		<-	
	67 68	<-		<- <-		<-		<-		<- <-	
	69	<-		<u>-</u>		<del>-</del>		<del>-</del>		<u>-</u>	
	70	TR-808 Maracas		TR-808 Maracas		<-		<-		<-	
	71	<-		<-		<-		<-		<-	
C5		<-		<-		<-		<-		<-	
		<- <-		<- CR-78 Guiro	[EXC3]	<-		<-		<-	
	74	<del>&lt;-</del>		TR-808 Claves	[LXC0]	<-		<-		<del>&lt;-</del>	
	76	<-		<-		<-		<-		<-	
	77	<-		<-		<-		<-		<-	
	77 78	High Hoo	[EXC4]	High Hoo	[EXC4]	<-		<-		<-	
	79	Low Hoo	[EXC4]	Low Hoo	[EXC4]	<-		<-		<-	
	<u> </u>	Electric Mute Triangle Electric Open Triangle		Electric Mute Triangle Electric Open Triangle		<- <-		<-		<-	
	82	TR-626 Shaker		TR-626 Shaker		<del>-</del>		<u>-</u>		<u>-</u>	
	83	<-		<-		<-		<-		<-	
C6	84	<-		<-		<-		<-		<-	
	85	<-		<-		<-		<-		<-	
	86	<del>&lt;-</del>		<- <-		<- <-		<-		<-	
	88 <b>87</b>	Small Club 1	*	<-		Applause	*	Applause		Applause	*
	<sup>89</sup> 90										
	91										
	92										
	93										
	95							[L] Jazz Kick 2			
C7	96							[L] Jazz Kick 1			
57											

#### Grupo de percusión SC-8820 (5)

\* Sobre las Notas 0–21, y 95–127, consulte la p.139.

_		BRUSH 2		PC 43 BRUSH 2 L/R		PC 49 ORCHESTRA	[ Pro ]	PC 50 ETHNIC	[ Pro ]	PC 51 KICK & SNARE	[ Pro ]
۔ ا	22	<-		<-		<-					
2	23	<-		<-		<-					
C12		<-		<-		<-					
	25	<- Finger Snap 2		<- Finger Snap 2		<-		Finger Snap Tambourine		CR-78 Kick 1 CR-78 Kick 2	
2	26 <b>27</b>	<- Shap 2		<- snap 2		Finger Snap Closed Hi-Hat 2	[EXC1]	Castanets		TR-606 Kick	
2	28	<del>-</del>		<u>-</u>		Pedal Hi-Hat	[EXC1]	Crash Cymbal 1		TR-707 Kick	*
,	20	<-		<-		Open Hi-Hat 2	[EXC1]	Snare Roll		TR-808 Kick 1	
	<sup>29</sup> 30	<-		<-		Ride Cymbal 1		Concert SD		TR-909 Kick 1	
3	31	<-		<-		<-		Concert Cymbal		TR-909 Kick 2	
,	<u>32</u> 33	<-		<-		<-		Concert BD 1		Hip-Hop Kick 2 Hip-Hop Kick 1	
٢	34	<- <-		<- <-		<-		Jingle Bell Bell Tree		Jungle Kick 2	
3	35	Brush Kick 2		[RND] Brush Kick 2		Jazz Kick 1		Bar Chimes		Jungle Kick 1	
C2 3	36	Brush Kick 1	*	[RND] Brush Kick 1		Concert BD 1		Wadaiko	*	Techno Kick 2	
02	37	<-		<-		<-		Wadaiko Rim	*	Techno KicK 1	
3	38	Brush Tap 2		[RND] Brush Tap 2		Concert SD		Shime Taiko		Standard 1 Kick 2	
2	10 39	Brush Slap 2		[RND] Brush Slap 2		Castanets		Atarigane		Standard 1 Kick 1	
F.		Brush Swirl 1 Brush Low Tom 2		Brush Swirl 1		Concert SD Timpani F		Hyoushigi Ohkawa		[88] Standard 1 Kick 1 [88] Standard 1 Kick 2	
4	<sup>11</sup> 42	Brush Closed Hi-Hat	[EXC1]	[RND] Brush Closed Hi-Hat	[EXC1]	Timpani F#		High Kotsuzumi		[88] Standard 2 Kick 1	
2	13	Brush Low Tom 1		<-	. ,	Timpani G		Low Kotsuzumi		[88] Standard 2 Kick 2	
F	44	Pedal Hi-Hat	[EXC1]	Pedal Hi-Hat	[EXC1]	Timpani G#		Ban Gu		[55] Kick Drum1	
4	15	Brush Mid Tom 2		Brush Mid Tom 2		Timpani A		Big Gong		[55] Kick Drum 2	
2	46 17	Brush Open Hi-Hat	[EXC1]	[RND] Brush Open Hi-Hat	[EXC1]	Timpani A#		Small Gong		[88] Soft Kick	
}		Brush Mid Tom 1 Brush High Tom 2		<- <-		Timpani B Timpani c		Bend Gong Thai Gong		[88] Jazz Kick 1 [88] Jazz Kick 2	
C3 4	48 49	Brush Crash Cymbal		[RND] Brush Crash Cymbal		Timpani c#		Rama Cymbal		[55] Concert BD 1	
Ę	50	Brush High Tom 1		<-		Timpani d		Gamelan Gong		[88] Room Kick 1	
F	51	Brush Ride Cymbal		[RND] Brush Ride Cymbal		Timpani d#		Udo Short	[EXC1]	[88] Room Kick 2	
5	52	<-		<-		Timpani e		Udo Long	[EXC1]	[88] Power Kick1	*
Ę	53	Brush Ride Bell		[RND] Brush Ride Bell		Timpani f		Udo Slap		[88] Power Kick2	
F	54	<-		<-		<-		Bendir		[88] Electric Kick 2	
[5	55 <b>56</b>	<del>&lt;-</del>		<- <-		<- <-		Req Dum Req Tik		[88] Electric Kick 1 [55] Electric Kick	
E	57	<del>&lt;-</del>		<-		Concert Cymbal 2		Tabla Te		[88] TR-808 Kick	
-	58	<-		<-		<-		Tabla Na		[88] TR-909 Kick	
5	59	Ride Cymbal Edge		Ride Cymbal Edge		Concert Cymbal 1		Tabla Tun		[88] Dance Kick	
C4 6	30	<-		<-		<-		Tabla Ge		[88] Standard 1 Snare 1	
<u>.</u>	61	<-		<-		<-		Tabla Ge Hi		[88] Standard 1 Snare 2	
[6	63	<-		<- <-		<- <-		Talking Drum  Bend Talking Drum	*	[88] Standard 2 Snare 1 [88] Standard 2 Snare 2	
$\epsilon$	64	<-		<del>-</del>		<-		Caxixi		[55] Tight Snare	
,	`	<-		<-		<-		Djembe		[55] Concert Snare	
_	66	<-		<-		<-		Djembe Rim		[88] Jazz Snare 1	
$\epsilon$	37	<-		<-		<-		Timbales Low		[88] Jazz Snare 2	
,	68	<-		<-		<-		Timbales Paila		[88] Room Snare 1	
	59   <b>70</b>	<del>&lt;-</del>		<-		<-		Timbales High Cowbell		[88] Room Snare 2 [88] Power Snare 1	
7	71	<-		<- <-		<- <-		High Bongo		[88] Power Snare 2	
CE -	70	<del>'</del>		<del>-</del>		<-		Low Bongo		[55] Gated Snare	
C5 7	72	<-		<-		<-		Mute High Conga		[88] Dance Snare 1	
7	74	<-		<-		<-		Open High Conga		[88] Dance Snare 2	*
-	75	<-		<-		<-		Mute Low Conga		[88] Disco Snare	
Ľ	76	<-		<-		<-		Conga Slap Open Low Conga		[88] Electric Snare 2 [88] House Snare	
7	77   <b>78</b>	<del>&lt;-</del>		<- -		<- <-		Conga Slide	*	[55] Electric Snare 1	*
ļ <del>.</del>		<-		<del>&lt;-</del>		<-		Mute Pandiero		[88] Electric Snare 3	
Ľ	80	<-		<-		<-		Open Pandiero		[88] TR-808 Snare 1	
8	31	<-		<-		<-		Open Surdo	[EXC2]	[88] TR-808 Snare 2	
ç	82	<-		<-		<-		Mute Surdo	[EXC2]	[88] TR-909 Snare 1	
-		<-		<-		<-		Tamborim		[88] TR-909 Snare 2	
C6 8	34	<-		<- -		<- <-		High Agogo Low Agogo		[88] Brush Tap 1 [88] Brush Tap 2	
ء	<mark>_ 85</mark> 36	<del>&lt;-</del>		<-		<-		Shaker		[88] Brush Slap 1	
۲	87	<del>-</del>		<-		<-		High Whistle	[EXC3]	[88] Brush Slap 2	
8	38	Applause		Applause		Applause		Low Whistle	[EXC3]	[88] Brush Slap 3	
5	39							Mute Cuica	[EXC4]	[88] Brush Swirl 1	
۲	90							Open Cuica	[EXC4]	[88] Brush Swirl 2	
6	91	<del></del>						Mute Triangle	[EXC5]	[88] Brush Long Swirl	
c	<u>_ 92</u> 93							Open Triangle Short Guiro	[EXC5]	Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2	
F	94							Long Guiro	[EXC6]	Standard 1 Share 3	
ç	95			[L] Brush Kick 2				Cabasa Up	,	Rap Snare	
				[L] Brush Kick 1				Cabasa Down		Hip-Hop Snare 2	

## Grupo de percusión SC-8820 (6)

\* Sobre las Notas 0–21, y 95–127, consulte la p.139.

Standard 1 Kick 1	
Pro  CR-78 Kick 1	
Pro   Ch-7 & Rick   Gamelan Gong	
Pro	
Pro  TR-606 Kick   Gamelan Gong 3	
Fig.   TR-908 Kick 1   Gamelan Gong 5               Fig.   TR-908 Kick 1   Gamelan Gong 6             Fig.   TR-908 Kick 1   Gamelan Gong 7             Fig.   TR-908 Kick 2   Gamelan Gong 8   Reverse Open Hi-Hat         Fig.   Fig.   Th-909 Kick 2   Gamelan Gong 9   Reverse Closed Hi-Hat 1         Fig.   Fig.   The Fig.	
Pro   TR-909 Kick 1   Gamelan Gong 6	Kendang Wadon Kendang Lanang Bebarongan Pelegongan EXC1] Kelontuk [EXC1] EXC1] Kelontuk Mute [EXC1] EXC1] Kelontuk Side [EXC1] Gamelan Gong Wadon Gamelan Gong Lanang Ceng-Ceng *
So	Kendang Wadon Kendang Lanang Bebarongan Pelegongan EXC1] Kelontuk [EXC1] EXC1] Kelontuk Mute [EXC1] EXC1] Kelontuk Side [EXC1] Gamelan Gong Wadon Gamelan Gong Lanang Ceng-Ceng *
1	Kendang Wadon Kendang Lanang Bebarongan Pelegongan EXC1] Kelontuk [EXC1] EXC1] Kelontuk Mute [EXC1] EXC1] Kelontuk Side [EXC1] Gamelan Gong Wadon Gamelan Gong Lanang Ceng-Ceng
Pro	Kendang Wadon Kendang Lanang Bebarongan Pelegongan EXC1] Kelontuk [EXC1] EXC1] Kelontuk Mute [EXC1] EXC1] Kelontuk Side [EXC1] Gamelan Gong Wadon Gamelan Gong Lanang Ceng-Ceng
Pro  Jungle Kick 2   Gamelan Gong 10   Reverse Closed Hi-Hat 2     35   [Pro] Jungle Kick 1   Gender 1   Jungle Hi-Hat   [EXC1]   Kendang Wadon   Pro  Jungle Kick 2   Gender 2   [55] Closed Hi-Hat 2   [EXC1]   Kendang Wadon   Reverse Closed Hi-Hat 3   [EXC1]   Kendang Wadon   Reverse Closed Hi-Hat 3   [EXC1]   Kendang Wadon   Reverse Closed Hi-Hat 4   [EXC1]   Kelontuk   Reverse Closed Hi-Hat 4	Kendang Wadon Kendang Lanang Bebarongan Pelegongan  EXC1] Kelontuk [EXC1] EXC1] Kelontuk Mute [EXC1] EXC1] Kelontuk Side [EXC1] Gamelan Gong Wadon Gamelan Gong Lanang Ceng-Ceng
Pro  Jurgle Kick 1   Gender 1   Jurgle Hi-Hat   [EXC1]	Kendang Wadon Kendang Lanang Bebarongan Pelegongan  EXC1] Kelontuk [EXC1] EXC1] Kelontuk Mute [EXC1] EXC1] Kelontuk Side [EXC1] Gamelan Gong Wadon Gamelan Gong Lanang Ceng-Ceng *
Pro  Techno Kick 2   Gender 2   [55] Closed Hi-Hat   EXC1  Kendang Wadon	Kendang Lanang Bebarongan Pelegongan  EXC1] Kelontuk [EXC1]  EXC1] Kelontuk Mute [EXC1]  EXC1] Kelontuk Side [EXC1]  Gamelan Gong Wadon  Gamelan Gong Lanang  Ceng-Ceng *
Pro  Standard 1 Kick 2   Gender 4   [88] Closed Hi-Hat 3   [EXC1]   Bebarongan	Bebarongan Pelegongan  EXC1] Kelontuk [EXC1]  EXC1] Kelontuk Mute [EXC1]  EXC1] Kelontuk Side [EXC1]  Gamelan Gong Wadon  Gamelan Gong Lanang  Ceng-Ceng *
Samadard 1 Kick 2   Gender 4   [88] Closed Hi-Hat 3   [EXC1] Bebarongan	Pelegongan  EXC1] Kelontuk [EXC1]  EXC1] Kelontuk Mute [EXC1]  EXC1] Kelontuk Side [EXC1]  Gamelan Gong Wadon  Gamelan Gong Lanang  Ceng-Ceng *
Pro  Standard 1 Kick 1	EXC1] Kelontuk [EXC1] EXC1] Kelontuk Mute [EXC1] EXC1] Kelontuk Side [EXC1] Gamelan Gong Wadon Gamelan Gong Lanang Ceng-Ceng *
Standard 1 Kick 1	EXC1] Kelontuk Mute [EXC1] EXC1] Kelontuk Side [EXC1] Gamelan Gong Wadon Gamelan Gong Lanang Ceng-Ceng *
Srush Kick 2   Bonang 3   TR-606 Closed Hi-Hat   EXC1   Kelontuk Side	EXC1] Kelontuk Side [EXC1] Gamelan Gong Wadon Gamelan Gong Lanang Ceng-Ceng *
1	Gamelan Gong Wadon Gamelan Gong Lanang Ceng-Ceng
34   Jazz Kick 2   Bonang 5   TR-808 Closed Hi-Hat   EXC1   Gamelan Gong Lanang	Gamelan Gong Lanang Ceng-Ceng *
Jazz Kick 1   Rama Cymbal Low   CR-78 Closed Hi-Hat   EXC1   Ceng-Ceng   Tengengary   Cenger   Cenge	Ceng-Ceng *
Hip-Hop Kick 2   Rama Cymbal High   [55] Pedal Hi-Hat   [EXC1]   Kopyak Open   [EXC7]   Hip-Hop Kick 1   Sagat Open   [EXC7]   [88] Pedal Hi-Hat   [EXC1]   Kopyak Mute   [EXC1]   Hip-Hop Kick 1   Sagat Closed   [EXC7]   Pedal Hi-Hat   [EXC1]   Kajar   Kopyak Mute   [EXC1]   Kajar   Kopyak Mute   [EXC1]   Kajar   Kopyak Mute   [EXC1]   Kajar   Kopyak Mute   [EXC1]   Jegogan   Kopyak Mute   Lexc1   Jegogan   Kopy	
Hip-Hop Kick 1   Sagat Open   [EXC7]   [88] Pedal Hi-Hat   [EXC1]   Kopyak Mute   [EXC3]   Kopyak Mute   [EXC4]   Kajar   Ka	EAGZI RODYAK OPEH IEAGZI
C3 48 49 Concert BD 1 Mute [EXC1] Sagat Closed [EXC7] Pedal Hi-Hat [EXC1] Kajar [55] Concert BD 1 [EXC1] Jaws Harp Half-Open Hi-Hat 1 [EXC1] Kempur 7 Room Kick 2 Wadaiko * Half-Open Hi-Hat 2 [EXC1] Jegogan 7 Room Kick 1 * Wadaiko Rim * [55] Open Hi Hat 1 [EXC1] Jegogan 7 Jungle Kick 2 Small Taiko [88] Open Hi-Hat 2 [EXC1] Jegogan 9 Jungle Kick 1 Shimetaiko [88] Open Hi-Hat 2 [EXC1] Jegogan 9 Jungle Kick 1 Shimetaiko [88] Open Hi-Hat 2 [EXC1] Jegogan 9 Jungle Kick 1 Shimetaiko [88] Open Hi-Hat 2 [EXC1] Jegogan 9 Jungle Kick Roll Atarigane Open Hi-Hat 2 [EXC1] Jegogan 9 Jungle Kick Roll Atarigane Open Hi-Hat 2 [EXC1] Jegogan 9 Jungle Kick Roll Atarigane Open Hi-Hat 2 [EXC1] Jublag 1 TR-909 Kick 2 [EXC1] Jublag 1 TR-909 Fick 3 [EXC1] Jublag 1 TR-909 Fick 4 [EXC1] Jublag 1 TR-909 Fick 4 [EXC1] Jublag 1 TR-909 Fick 4 [EXC1] Jublag 1 TR-909 Fick 5 [EXC1] Jublag 1 TR-909 Fick 6 [EXC1] Jublag 1 TR-909 Fick 6 [EXC1] Jublag 1 TR-909 Fick 7 [EXC1] Jublag 1 TR-909	EXC2] Kopyak Mute [EXC2]
Room Kick 2	Kajar
Room Kick 2   Wadaiko	Kempur *
Room Kick 1	Jegogan *
S2	Jegogan *
Samard   Sandard   Sanda	Jegogan *
Fat Kick	Jegogan *
Dance Kick Ohkawa TR-707 Open Hi-Hat [EXC1] Jublag  TR-808 Kick High Kotsuzumi TR-606 Open Hi-Hat [EXC1] Jublag  TR-909 Kick 2 Low Kotsuzumi [88] TR-808 Open Hi-Hat [EXC1] Jublag  TR-909 Kick 1 Yyoo Dude TR-808 Open Hi-Hat [EXC1] Jublag  TR-909 Kick 1 Standard 1 Snare 1 * Buk CR-78 Open Hi-Hat [EXC1] Penyacah  Standard 1 Snare 2 Buk Rim Crash Cymbal 1 [EXC3] Penyacah	Jegogan *
TR-808 Kick High Kotsuzumi TR-606 Open Hi-Hat [EXC1] Jublag  TR-909 Kick 2 Low Kotsuzumi [88] TR-808 Open Hi-Hat [EXC1] Jublag  TR-909 Kick 1 Yyoo Dude TR-808 Open Hi-Hat [EXC1] Jublag  TR-909 Kick 1 Yyoo Dude TR-808 Open Hi-Hat [EXC1] Jublag  Standard 1 Snare 1 * Buk CR-78 Open Hi-Hat [EXC1] Penyacah  Standard 1 Snare 2 Buk Rim Crash Cymbal 1 [EXC3] Penyacah	Jublag Jublag
TR-909 Kick 2 Low Kotsuzumi [88] TR-808 Open Hi-Hat [EXC1] Jublag  TR-909 Kick 1 Yyoo Dude TR-808 Open Hi-Hat [EXC1] Jublag  TR-909 Kick 1 Yyoo Dude TR-808 Open Hi-Hat [EXC1] Jublag  Standard 1 Snare 1 * Buk CR-78 Open Hi-Hat [EXC1] Penyacah  Standard 1 Snare 2 Buk Rim Crash Cymbal 1 [EXC3] Penyacah	Jublag
59 TR-909 Kick 1 Yyoo Dude TR-808 Open Hi-Hat [EXC1] Jublag  C4 60 Standard 1 Snare 1 * Buk CR-78 Open Hi-Hat [EXC1] Penyacah  Standard 1 Snare 2 Buk Rim Crash Cymbal 1 [EXC3] Penyacah  [C7 61] Standard 1 Snare 2 Buk Rim Crash Cymbal 1 [EXC3] Penyacah	Jublag
Standard 1 Snare 1 * Buk CR-78 Open Hi-Hat [EXC1] Penyacah Standard 1 Snare 2 Buk Rim Crash Cymbal 1 [EXC3] Penyacah  [Standard 1 Snare 2 Buk Rim Crash Cymbal 1 [EXC3] Penyacah  [Standard 1 Snare 2 Buk Rim Crash Cymbal 2 [EXC3] Penyacah	Jublag
Standard 1 Snare 2 Buk Rim Crash Cymbal 1 [EXC3] Penyacah	Penyacah
	Penyacah
62 [66] Standard 2 Share 1 Gengari p [EXC1] Crash Cymbal 2 [EXC4] Penyacan	Penyacah
[88] Standard 2 Snare 2 Gengari Mute Low [EXC1] Crash Cymbal 3 Penyacah	Penyacah
64 [55] Tight Snare Gengari f [EXC2] Brush Crash Cymbal Penyacah	Penyacah
[55] Concert Snare Gengari Mute High [EXC2] Hard Crash Cymbal * Penyacah	Penyacah
66 Chare i Congan caniii Int occ chan cymbai	Penyacah
Jazz Snare 2 Jang-Gu Che TR-808 Crash Cymbal Pemade  Room Snare 1 Jang-Gu Kun Mute Crash Cymbal 1 [EXC3] Pemade	Pemade Pemade
	Pemade
69 Room Snare 2 Jang-Gu Rim Mute Crash Cymbal 2 [EXC4] Pemade  170 LoFi Snare 1 Jing p [EXC3] Reverse Crash Cymbal 1 Pemade	Pemade
71 LoFi Snare 2 Jing f [EXC3] * Reverse Crash Cymbal 2 Pemade	Pemade
[55] Gated Snare Jing Mute [EXC3] Reverse Crash Cymbal 3 Pemade	Pemade
C5 72 LoFi Snare Rim Asian Gong Reverse TR-909 Crash Cymbal Pemade	Pemade
[88] Dance Snare 2 Big Gong [55] Splash Cymbal Pemade	Pemade
HipHop Snare 1 Small Gong Splash Cymbal Pemade	Pemade
76	Pemade
Dance Snare Ban Gu [88] Brush Ride Bell Reyong  TR-606 Snare 2 Tang Gu [EXC4] [88] Ride Cymbal 1 Reyong	Reyong
	Reyong
Techno Snare Tang Gu Mute [EXC4] [88] Ride Cymbal 2 Reyong House Snare Shou Luo * [88] Brush Ride Cymbal Reyong	Reyong
Dod Coop Dr. Dond Coop Bide Combell out Inner	Reyong Reyong
81 Hock Share Dry Bend Gong Ride Cymbal Llow Inner Reyong  182 Jungle Snare Hu Yin Luo Low * Ride Cymbal Mid Inner Reyong	Reyong
83 Jungle Snare Roll Hu Yin Luo Mid [EXC5] Ride Cymbal High Inner Reyong	Reyong
[88] Brush Tap 1 Hu Vin Luo Mid 2 [FYC5] Ride Cymhal Llow Edge Reyong	Reyong
C6 84 [88] Brush Tap 2 Hu Yin Luo High [EXC6] Ride Cymbal Mid Edge Reyong	Reyong
Brush Tap 2 Hu Yin Luo High 2 [EXC6] Ride Cymbal High Edge Reyong	Reyong
Brush Slap 2 Nao Bo TR-606 Ride Cymbal Reyong	Reyong
[88] Brush Slap 3 Xiao Bo TR-808 Ride Cymbal Reyong	Reyong
[88] Brush Swirl 1 Dholak 1 Chinese Cymbal	
89 90 [88] Brush Swirl 2 Dholak 2 Chinese Cymbal 2	
91 [88] Brush Long Swirl [55] Hand Clap	
[Pro] Standard 1 Snare 1 [88] Hand Clap 2	
93 [Pro] Standard 1 Snare 2 [88] Hand Clap 94 [Pro] Standard 1 Snare 3 Hand Clap	
[Pro] Standard 1 Snare 3 Hand Clap	
[Pro] Hip-Hop Spare 2 TB-707 Hand Clap	
C7 96 (1.0) THE THE STATE 2	

#### Grupo de percusión SC-8820 (7)

\* Sobre las Notas 0–21, y 95–127, consulte la p.139, p.140.

	- 00	PC 57 SFX	[ Pro ]		[ Pro ]		Pro ]	PC 60 RHYTHM FX 3
	<u>22</u> 23	MC-500 Beep 2						Reverse Clean Guitar Mute Up
	23	Guitar Slide						Reverse Clean Guitar Mute Down
C1	24	Guitar Wah						Reverse Distortion Guitar Cut Noise Up
	25	Guitar Slap						Reverse Distortion Guitar Cut Noise Down
	26	Chord Stroke Down						Reverse Distortion Guitar Stroke Noise
	27	Chord Stroke Up						Reverse Distortion Guitar Mute Noise
	28	Biwa FX	*					Reverse Steel Guitar Slide Noise 1
		Phonograph Noise						Reverse Steel Guitar Slide Noise 2
	<sup>29</sup> 30	Tape Rewind						Reverse Steel Guitar Slide Noise 3
	31	Scratch Push 2	[EXC1]					Reverse Steel Guitar Slide Noise 4
	31	Scratch Pull 2	[EXC1]					Reverse Steel Guitar Stroke Noise
	33	Cutting Noise 2 Up						Reverse Steel Guitar Stroke Noise Up 1
	34	Cutting Noise 2 Down						Reverse Steel Guitar Stroke Noise Down 1
	35	Distortion Guitar Cutting Noise Up						Reverse Steel Guitar Stroke Noise Up 2
- 1						Reverse TR-707 Kick 1		
C2	36	Distortion Guitar Cutting Noise Down		Reverse Kick 1				Reverse Steel Guitar Stroke Noise Down 2
	37	Bass Slide		Reverse Concert Bass Drum		Reverse TR-909 Kick 1		Reverse Trombone Noise
	38	Pick Scrape		Reverse Power Kick1		Reverse Hip-Hop Kick 1		Reverse Trumpet Noise
	39	High Q		Reverse Electric Kick 1		Reverse Jungle Kick 2		Reverse Standard Kick 2
	40	Slap		Reverse Snare 1		Reverse Techno Kick 2		Reverse Standard Kick 1
		Scratch Push	[EXC7]	Reverse Snare 2		Reverse TR-606 Snare 2		Reverse Room Kick 2
	41 42	Scratch Pull	[EXC7]	Reverse Standard 1 Snare 1		Reverse CR-78 Snare 1		Reverse Room Kick 1
		Sticks		Reverse Tight Snare		Reverse CR-78 Snare 2		Reverse Jazz Kick 2
	43 44	Square Click		Reverse Dance Snare		Reverse Jungle Snare 2		Reverse Jazz Kick 1
	45	Metronome Click		Reverse 808 Snare		Reverse Techno Snare 2		Reverse Brush Kick 2
	45	Metronome Bell		Reverse Tom 1		Reverse TR-707 Snare		Reverse Brush Kick 1
	47							
	••	Guitar Fret Noise		Reverse Tom 2		Reverse TR-606 Snare 1		Reverse HipHop Kick 2
СЗ		Guitar Cutting Noise Up		Reverse Sticks		Reverse TR-909 Snare 1		Reverse HipHop Kick 1
- 1	49	Guitar Cutting Noise Down		Reverse Slap		Reverse Hip-Hop Snare 2		Reverse Jungle Kick 2
	50	String Slap of Double Bass		Reverse Cymbal 1		Reverse Jungle Snare 1		Reverse Jungle Kick 1
	51	Flute Key Click Noise		Reverse Cymbal 2		Reverse House Snare		Reverse TR-808 Kick
	52	Laughing		Reverse Open Hi-Hat		Reverse Closed Hi-Hat		Reverse TR-909 Kick 2
		Screaming		Reverse Ride Cymbal		Reverse TR-606 Closed Hi-Hat		Reverse TR-909 Kick 1
	53	Punch		Reverse CR-78 Open Hi-Hat		Reverse TR-707 Closed Hi-Hat		Reverse Fat Kick
		Heart Beat		Reverse Closed Hi-Hat		Reverse TR-808 Closed Hi-Hat		Reverse Dance Kick
	55 <b>56</b>	Footsteps 1		Reverse Gong		Reverse Jungle Hi-Hat		Reverse Standard Snare 1
	57	Footsteps 2		Reverse Bell Tree		Reverse Tambourine 2		Reverse Standard Snare 2
			*	Reverse Guiro		Reverse Shake Tambourine		Reverse Room Snare 1
	58 59	Applause						
	-	Door Creaking		Reverse Bendir		Reverse TR-808 Open Hi-Hat		Reverse Room Snare 2
C4	60	Door		Reverse Gun Shot		Reverse TR-707 Open Hi-Hat		Reverse Jazz Snare 1
	61	Scratch		Reverse Scratch		Reverse Open Hi-Hat		Reverse Jazz Snare 2
	62	Wind Chimes	*	Reverse Laser Gun		Reverse TR-606 Open Hi-Hat		Reverse Brush Snare 1
	63	Car - Engine		Key Click		Reverse Hu Yin Luo		Reverse Brush Snare 2
	64	Car - Stop		Techno Thip		Reverse TR-707 Crash Cymbal		Reverse Lo-Fi Snare 1
	0.5	Car - Passing		Pop Drop		Voice One		Reverse Lo-Fi Snare 2
	65   66	Car - Crash	*	Woody Slap		Reverse Voice One		Reverse HipHop Snare 1
	67	Siren		Distortion Kick	*	Voice Two		Reverse HipHop Snare 2
	68	Train		Syn. Drops		Reverse Voice Two		Reverse House Snare 1
	69	Jetplane	*	Reverse Hi Q		Voice Three		Reverse Jungle Snare
	70			Pipe		Reverse Voice Three		Reverse 606 Snare 2
	71	Starship	*	Ice Block		Voice Tah		Reverse Techno Snare
- 1		<u>'</u>						
C5		Gun Shot		Digital Tambourine		Reverse Voice Tah		Reverse Dance Snare
	73	Machine Gun		Alias		Voice Ou		Reverse Rock Snare Dry
	74	Laser Gun		Modulated Bell		Voice Au		Reverse Lo-Fi Snare Rim
	75	Explosion		Spark		Voice Whey		Reverse 909 Snare Rim
	76	Dog		Metallic Percussion		Frog Vpoce		Reverse Jungle Snare Rim
	77	Horse-Gallop		Velocity Noise FX		Reverse Yyoo Dude		Reverse Dance Snare Rim
	<sup>77</sup> 78	Birds	*	Stereo Noise Clap	*	Douby		Reverse House Snare Rim
	79	Rain		Swish		Reverse Douby		Reverse Brush Tom 1
	80	Thunder		Slappy	*	Baert High		Reverse Brush Tom 2
	81	Wind		Voice Ou		Baert Low		Reverse Brush Tom 3
ļ	82	Seashore		Voice Au		Bounce		Reverse 606 Tom
	83	Stream	*	Hoo		Reverse bounce		Reverse Jungle Crash Cymbal
			*		*			
C6		Bubble	-	Tape Stop 1		Distortion Knock		Reverse Standard Closed Hi-Hat
	85	Kitty		Tape Stop 2	-	Guitar Slide		Reverse Room Closed Hi-Hat
	86	Bird 2		Missile *		Sub Marine		Reverse Jazz Closed Hi-Hat
	87	Growl		Space Birds		Noise Attack		Reverse Brush Closed Hi-Hat
	88	<-		Flying Monster		Space Worms		Reverse 707 Claps
	00	Telephone 1				Emergency !		Reverse 909 Claps
	89	Telephone 2				Calculating		Reverse R&B Claps 1
	91	Small Club 1	*			Saw LFO Saw		Reverse HipHop Claps
	91	Small Club 2	*					Reverse Comp Claps 2
	93	Applause Wave	*					Reverse Shaker 2
	93	Eruption						Reverse Jungle Shaker
	95		*					•
		Big Shot						Reverse Clap Hit
		Percussion Bang	+					Reverse Boeeeen

# Grupo de percusión SC-8820 (8)

		PC 61 SFX 2	PC 62 VOICE	PC 63 CYM&CLAPS 2
	22			
	23			
C1				
	<u>25</u> 26			
	27			
	28			
	29			
	30	Acoustic Bass Mute Noise		_ <del></del>
	31 32	Acoustic Bass Touch Noise		Reverse Standard Closed Hi-Hat
	33	Acoustic Bass Attack Noise		Reverse Room Closed Hi-Hat
	35	Distortion Guitar Mute Noise		Reverse Jazz Closed Hi-Hat
		Steel Guitar Slide Noise 1 Steel Guitar Slide Noise 2	Reverse Breath Slow	Reverse Brush Closed Hi-Hat Standard 1 Closed Hi-Hat
C2	36 37	Steel Guitar Slide Noise 3	Reverse Breath Short	Room Closed Hi-Hat
	38	Steel Guitar Slide Noise 4	Reverse Breath Strong	Jazz Closed Hi-Hat
	40 39	Guitar Stroke Noise 1	Reverse Woman's Breath	Brush Closed Hi-Hat
	40	Guitar Stroke Noise 2 Guitar Stroke Noise 3	Reverse Man's Breath Reverse Voice One	TR-707 Closed Hi-Hat TR-606 Closed Hi-Hat
	41 42	Guitar Stroke Noise 4	Reverse Voice Two	TR-808 Closed Hi-Hat
	43	Guitar Stroke Noise 5	Reverse Voice Three	CR-78 Closed Hi-Hat
	44	Open CD Tray	Reverse Voice Tah	Pedal Hi-Hat
	45 46	Audio Switch	Reverse Voice Come On	Pedal Hi-Hat
	47	Keyboard Typing 1  Keyboard Typing 2	Reverse Voice Kikit Reverse Voice Aou	Pedal Hi-Hat Half-Open Hi-Hat 1
СЗ	1Ω	Keyboard Typing 3	Reverse Voice Oou	Half-Open Hi-Hat 2
03	49	Keyboard Typing 4	Reverse Voice Hie 2	Standard 1 Open Hi-Hat
	50	Keyboard Typing 5	Reverse Baby Laughing	Room Open Hi-Hat
	51 52	Keyboard Typing 6  Baby Laughing	Reverse Yyooh  Reverse Japanese Female Voice Lan	Jazz Open Hi-Hat  Brush Open Hi-Hat
		Clap Hit	Reverse Ooue!	TR-909 Open Hi-Hat
	<sup>53</sup> 54	Stab! 1	Flute Breath 1	TR-707 Open Hi-Hat
	55	Stab! 2	Flute Breath 2	TR-606 Open Hi-Hat
	— <u>  <b>56</b></u> 57	Bounce Hit Boeeeen	Flute Breath 3  Voice Breath 1	TR-808 Open Hi-Hat
	58	Glass Stir	Voice Breath 2	CR-78 Open Hi-Hat Standard 1 Crash Cymbal
	59	Ice Ring	Voice One	Room Crash Cymbal
C4		Crack Bottle	Voice Two	Jazz Crash Cymbal
	61	Pour Bottle Soda	Voice Three Voice Tah	Brush Crash Cymbal Hard Crash Cymbal
	62	Car Engine 2	Voice ComeOn	TR-909 Crash Cymbal
	64	Car - Horn	Voice Kikit	Jungle Crash Cymbal
	65	Railroad Crossing	Voice Aou	TR-808 Crash Cymbal
	66	SL 1 SL 2	Voice Oou	Standard 1 Mute Crash Cymbal
	67 68	Over Blow	Punch Screaming	Room Mute Crash Cymbal  Jazz Mute Crash Cymbal
	69	Sword Boom!	Laughing	Brush Mute Crash Cymbal
	71 70	Sword Cross	Voice Hie	Mute Crash Cymbal 1
	, ,	Industry Hit Drill Hit	Baby Laughing	Mute Crash Cymbal 2
C5	72 <b>73</b>	Compresser	Frog Vpoce  Yyooh Dude	Reverse Standard 1 Crash Cymbal Reverse Room Crash Cymbal
	74	Thrill Hit	Voice Ou	Reverse Jazz Crash Cymbal
	75	Explosion 2	Voice Au	Reverse Brush Crash Cymbal
	76	Seal	Jazz Voice Thum	Splash Cymbal
	77   78	Fancy Animal Cricket	Jazz Voice Bap Jazz Voice Dat	Standard Ride Bell Room Ride Bell
	79	Bear	Jazz Voice Dow	Jazz Ride Bell
		Frog Vpoce	Voice Oohs 2	Brush Ride Bell
	81 82	Wind 2	Voice Oohs Chord Maj7 A	Standard Ride Cymbal
	83	Scratch 3 Scratch 4	Voice Oohs Chord Maj7 B Voice Oohs Chord Sus4 A	Room Ride Cymbal  Jazz Ride Cymbal
C6	0.4	Scratch 5	Voice Oohs Chord Sus4 B	Brush Ride Cymbal
Co	85	Scratch 6	Japanese Female Voice Lah	TR-606 Ride Cymbal
	86	Scratch 7	Japanese Female Voice Lan	TR-808 Ride Cymbal
	88 87	Noise Attack Bounce	Japanese Male Voice Wah  Japanese Male Voice Woh	Chinese Cymbal 2
		Dist Knock		TR-707 Claps
	<sup>89</sup> 90	Bound		Hip-Hop Claps
	91			R&B Claps
	<u>  92</u> 93			TR-909 Claps
	93			Comp Claps 2 Hand Clap
	95			[Pro] Hand Clap 2
C7	96			[Pro] TR-707 Hand Clap
٠.	_			

## Grupo de percusión SC-8820 (9)

	OTANDA DD 4	PC17		PC3		PC9	PC10
	STANDARD 1	POWER	[ Pro ]	STANDARD L/R		ROOM	HIP HOP
0	[88] Standard 1 Kick 1	<-				<-	[88] Electric Kick 2
	[88] Standard 1 Kick 2	<-				<-	[88] Electric Kick 1
2	[88] Standard 2 Kick 1	<-				<-	[Pro] CR-78 Kick 1
3	[88] Standard 2 Kick 2	<-				<-	[Pro] CR-78 Kick 2
4	[55] Kick Drum 1	<-				<-	[Pro] TR-606 Kick1
_	[55] Kick Drum 2	<-				<-	[Pro] TR-707 Kick 1
5 6	[88] Jazz Kick 1	<-				<-	[55] TR-808 Kick
7	[88] Jazz Kick 2	<-				<-	[88] TR-808 Kick
	[88] Room Kick 1	<-				<-	[Pro] TR-808 Kick 2
9	[88] Room Kick 2	<-				<-	[88] TR-909 Kick
	[88] Power Kick 1	<-				<-	[88] Dance Kick
11	[88] Power Kick 2	<u>-</u>				<del>-</del>	[Pro] Hip-Hop Kick 2
	[88] Electric Kick 2						[Pro] TR-909 Kick 1
12		<-				<-	
13	[88] Electric Kick 1 *	<-				<-	[Pro] Hip-Hop Kick 3
14	[88] TR-808 Kick	<-				<-	[Pro] Jungle Kick 1
15	[88] TR-909 Kick	<-				<-	[Pro] Techno Kick 1
16	[88] Dance Kick	<-				<-	[Pro] Bounce Kick
17	[Pro] Voice One	<-		<-		<-	<-
17	[Pro] Voice Two	<-		<-		<-	<-
19	[Pro] Voice Three	<-		<-		<-	<-
20	Room Kick 2					Standard 1 Kick 2 *	Jungle Kick 2
21	Room Kick 1 *					Standard 1 Kick 1 *	Jungle Kick 1
		:		:		:	:
	<del>.</del>						
	<u>:</u>	:		:		:	<u> </u>
95	:	:		:	_	:	:
95	Room Snare 1			[L] Standard Kick 2		Standard 1 Snare 1 *	Room Snare 2
96	Room Snare 2			[L] Standard Kick 1	*	Standard 1 Snare 2	Dance Snare
97	[88] Standard 1 Snare1	<-		[L] Standard Crash Cymbal	*	<-	[Pro] Techno Hit
98	[88] Standard 1 Snare 2	<-		[L] Standard Snare 1	*	<-	[Pro] Philly Hit
99	[88] Standard 2 Snare 1	<-		[L] Standard Ride Cymbal		<-	[Pro] Impact Hit
100	[88] Standard 2 Snare 2	<-		[L] Standard Snare 2		<-	[Pro] Lo-Fi Rave
	[55] Snare Drum 2	<-		[L] Standard Low Tom		<-	[Pro] Bam Hit
101 102	[Pro] Standard 1 Snare 1	<-		[L] Standard Closed Hi-Hat	[EXC8]	<-	[Pro] Bim Hit
	[Pro] Standard 1 Snare 2	<-		[L] Standard Mid Tom		<-	[Pro] Tape Rewind
103	[Pro] Standard 1 Snare 3	<u>-</u>		[L] Standard Ride Bell		<del>-</del>	[Pro] Phonograph Noise
	[88] Jazz Snare 1	<u>-</u>		[L] Standard High Tom		<u>-</u>	[88] Power Snare 1
105					[EVC0]		
	[88] Jazz Snare 2	<-		[L] Standard Open Hi-Hat	[EXC8]	<-	[88] Dance Snare 1
107	[88] Room Snare 1	<-		[R] Standard Kick 2		<-	[88] Dance Snare 2
108	[88] Room Snare 2	<-		[R] Standard Kick 1		<-	[88] Disco Snare
109	[88] Power Snare 1	<-		[R] Standard Crash Cymbal		<-	[88] Electric Snare 2
110	[88] Power Snare 2	<-		[R] Standard Snare 1		<-	[55] Electric Snare
111	[55] Gated Snare	<-		[R] Standard Ride Cymbal		<-	[88] Electric Snare 3
112	[88] Dance Snare 1	<-		[R] Standard Snare 2		<-	[Pro] TR-606 Snare 2
113	[88] Dance Snare 2	<-		[R] Standard Low Tom		<-	[Pro] TR-707 Snare 1
110	[88] Disco Snare	<-		[R] Standard Closed Hi-Hat	[EXC9]	<-	[88] TR-808 Snare 2
	[88] Electric Snare 2	<-		[R] Standard Mid Tom		<-	[88] TR-808 Snare 1
115	[55] Electric Snare	<-		[R] Standard Ride Bell		<-	[Pro] TR-808 Snare 2
117	[88] Electric Snare 3 *	<-		[R] Standard High Tom		<del>-</del>	[88] TR-909 Snare 1
	[Pro] TR-707 Snare 1			[R] Standard Open Hi-Hat	[EXC9]		[88] TR-909 Snare 2
		<-			[6077]	<-	
119	[88] TR-808 Snare 1	<-				<-	[Pro] TR-909 Snare 1
120	[88] TR-808 Snare 2 *	<-				<-	[Pro] TR-909 Snare 2
121	[88] TR-909 Snare 1	<-				<-	[Pro] Rap Snare
122	[88] TR-909 Snare 2 *	<-				<-	[Pro] Jungle Snare
	[Pro] Rap Snare	<-				<-	[Pro] House Snare 1
124	[Pro] Jungle Snare 1	<-				<-	[88] House Snare
	[Pro] House Snare 1	<-				<-	[Pro] House Snare 2
125	100111 +	<u>-</u>				<del>-</del>	[Pro] Voice Tah
126							

## Grupo de percusión SC-8820 (10)

	PC 11	PC 12	PC 13	PC 14	PC 25 ELECTRONIC [ Pro ] PC 26
	JUNGLE	TECHNO	ROOM L/R	HOUSE	TR-808 [ Pro ]
C-1 0	[88] Electric Kick 2	[88] Electric Kick 2		[88] Electric Kick 2	[88] Electric Kick 2
1	[88] Electric Kick 1 *	[88] Electric Kick 1 *		[88] Electric Kick 1 *	[88] Electric Kick 1 *
2	[Pro] CR-78 Kick 1	[Pro] CR-78 Kick 1		[Pro] CR-78 Kick 1	CR-78 Kick 1
3		[Pro] CR-78 Kick 2		[Pro] CR-78 Kick 2	CR-78 Kick 2
4 —	[Pro] TR-606 Kick1	[Pro] TR-606 Kick1		[Pro] TR-606 Kick1	TR-606 Kick1
-	[Pro] TR-707 Kick 1	[Pro] TR-707 Kick 1		[Pro] TR-707 Kick 1	TR-707 Kick 1
5 6	[55] TR-808 Kick	[55] TR-808 Kick		[55] TR-808 Kick	[55] TR-808 Kick
7	[88] TR-808 Kick	[88] TR-808 Kick		[88] TR-808 Kick	[88] TR-808 Kick
8		[Pro] TR-808 Kick 2		[Pro] TR-808 Kick 2	TR-808 Kick 2
9	[88] TR-909 Kick	[88] TR-909 Kick		[88] TR-909 Kick	[88] TR-909 Kick
10	[88] Dance Kick	[88] Dance Kick		[88] Dance Kick	[88] Dance Kick
11	[Pro] Hip-Hop Kick 2	[Pro] Hip-Hop Kick 2		[Pro] Hip-Hop Kick 2	Hip-Hop Kick 2
C0 12	[Pro] TR-909 Kick 1 *	[Pro] TR-909 Kick 1 *		[Pro] TR-909 Kick 1 *	TR-909 Kick 1 *
16	[Pro] Hip-Hop Kick 3	[Pro] Hip-Hop Kick 3		[Pro] Hip-Hop Kick 3	Hip-Hop Kick 3
14	[Pro] Jungle Kick 1	[Pro] Jungle Kick 1		[Pro] Jungle Kick 1	Jungle Kick 1
15	[Pro] Techno Kick 1	[Pro] Techno Kick 1		[Pro] Techno Kick 1	Techno Kick 1
16	[Pro] Bounce Kick	[Pro] Bounce Kick		[Pro] Bounce Kick	Bounce Kick
47	<-	<-	<-	<-	<-
17	8 <-	<-	<-	<-	<-
19	<-	<-	<-	<-	<-
2	HipHop Kick 2	TR-909 Kick 2		Fat Kick	
21	HipHop Kick 1	Fat Kick		Dance Kick	
	<u> </u>	:	:	:	:
	:	:	:	:	:
		:	:	:	:
95	Rock Snare Dry	HipHop Snare 1	[L] Room Kick 2	LoFi Snare 2	
96	LoFi Snare 1	HipHop Snare 2	[L] Room Kick 1 *	Jungle Snare	
97	[Pro] Techno Hit	[Pro] Techno Hit	[L] Room Crash Cymbal	[Pro] Techno Hit	Techno Hit
98	[Pro] Philly Hit *	[Pro] Philly Hit *	[L] Room Snare 1	[Pro] Philly Hit	Philly Hit *
99	[Pro] Impact Hit *	[Pro] Impact Hit *	[L] Room Ride Cymbal	[Pro] Impact Hit	Impact Hit *
100	[Pro] Lo-Fi Rave *	[Pro] Lo-Fi Rave *	[L] Room Snare 2	[Pro] Lo-Fi Rave	Lo-Fi Rave *
101	[Pro] Bam Hit	[Pro] Bam Hit	[L] Room Low Tom	[Pro] Bam Hit	Bam Hit
10	[Pro] Bim Hit	[Pro] Bim Hit	[L] Room Closed Hi-Hat [EXC8	] [Pro] Bim Hit	Bim Hit
103	[Pro] Tape Rewind	[Pro] Tape Rewind	[L] Room Mid Tom	[Pro] Tape Rewind	Tape Rewind
10	[Pro] Phonograph Noise	[Pro] Phonograph Noise	[L] Room Ride Bell	[Pro] Phonograph Noise	Phonograph Noise
105	[88] Power Snare 1	[88] Power Snare 1	[L] Room High Tom	[88] Power Snare 1	[88] Power Snare 1
10	[88] Dance Snare 1	[88] Dance Snare 1	[L] Room Open Hi-Hat [EXC8	] [88] Dance Snare 1	[88] Dance Snare 1
107	[88] Dance Snare 2	[88] Dance Snare 2	[R] Room Kick 2	[88] Dance Snare 2	[88] Dance Snare 2
C8 108	[88] Disco Snare	[88] Disco Snare	[R] Room Kick 1	[88] Disco Snare	[88] Disco Snare
<b>—</b> [10	[88] Electric Snare 2	[88] Electric Snare 2	[R] Room Crash Cymbal	[88] Electric Snare 2	[88] Electric Snare 2
110	[55] Electric Snare	[55] Electric Snare	[R] Room Snare 1	[55] Electric Snare	[55] Electric Snare
	[88] Electric Snare 3 *	[88] Electric Snare 3 *	[R] Room Ride Cymbal	[88] Electric Snare 3	[88] Electric Snare 3 *
112	[Pro] TR-606 Snare 2	[Pro] TR-606 Snare 2	[R] Room Snare 2	[Pro] TR-606 Snare 2	TR-606 Snare 2
113	[Pro] TR-707 Snare 1	[Pro] TR-707 Snare 1	[R] Room Low Tom *	[Pro] TR-707 Snare 1	TR-707 Snare 1
	[88] TR-808 Snare 2	[88] TR-808 Snare 2	[R] Room Closed Hi-Hat [EXC9	] [88] TR-808 Snare 2	[88] TR-808 Snare 2
115	[88] TR-808 Snare 1 *	[88] TR-808 Snare 1 *	[R] Room Mid Tom *	[88] TR-808 Snare 1	[88] TR-808 Snare 1 *
	16 [Pro] TR-808 Snare 2	[Pro] TR-808 Snare 2	[R] Room Ride Bell	[Pro] TR-808 Snare 2	TR-808 Snare 2
117	[88] TR-909 Snare 1	[88] TR-909 Snare 1	[R] Room High Tom	[88] TR-909 Snare 1	[88] TR-909 Snare 1
	18 [88] TR-909 Snare 2 *	[88] TR-909 Snare 2 *	[R] Room Open Hi-Hat [EXC9	] [88] TR-909 Snare 2	[88] TR-909 Snare 2 *
119	[Pro] TR-909 Snare 1	[Pro] TR-909 Snare 1		[Pro] TR-909 Snare 1	TR-909 Snare 1
C9 120	[Pro] TR-909 Snare 2	[Pro] TR-909 Snare 2		[Pro] TR-909 Snare 2	TR-909 Snare 2
12	[Pro] Rap Snare	[Pro] Rap Snare		[Pro] Rap Snare	Rap Snare
122	[Pro] Jungle Snare	[Pro] Jungle Snare		[Pro] Jungle Snare	Jungle Snare
12	[Pro] House Snare 1	[Pro] House Snare 1		[Pro] House Snare 1	House Snare 1
124	[88] House Snare *	[88] House Snare *		[88] House Snare	[88] House Snare *
125	[Pro] House Snare 2	[Pro] House Snare 2		[Pro] House Snare 2	House Snare 2
1120	[Pro] Voice Tah	[Pro] Voice Tah		[Pro] Voice Tah	Voice Tah
12	26 [FIO] VOICE IAII	[i io] voice iaii		[i io] voice iaii	voice rain

 [Pro] : Igual que el sonido de percusión de SC-8820
 PC : Número de Programa (Núm. de grupo de percusión)

 [88] : Igual que el sonido de percusión de SC-88
 - : Igual que el sonido de percusión de SC-55

 [EXC] : El sonido de percusión del mismo número no se escuchará al mismo tiempo.
 - : Sin sonido

 \* : Tones creados utilizando voces

## Grupo de percusión SC-8820 (11)

			PC 28						
			CR-78	[ Pro ]					
			PC 29						
			TR-606	[ Pro ]					
			PC 30						
		PO 07	TR-707	[ Pro ]	PO 00	DO 04		DO 44	
		PC 27 DANCE	PC 31 TR-909	[ Pro ]	PC 33 JAZZ	PC 34 JAZZ L/R		PC 41 BRUSH	[ Pro 1
		[88] Electric Kick 2	[88] Electric Kick 2	[ 10 ]	<-			<-	[ Pro ]
C-1	0	[88] Electric Kick 1 *	[88] Electric Kick 1	*	<del>-</del>			<-	
	2	[Pro] CR-78 Kick 1	CR-78 Kick 1		<-			<-	
		[Pro] CR-78 Kick 2	CR-78 Kick 2		<-			<-	
	4	[Pro] TR-606 Kick1	TR-606 Kick1		<-			<-	
	5	TR-707 Kick 1	TR-707 Kick 1		<-			<-	
	<u>6</u>	[55] TR-808 Kick	[55] TR-808 Kick		<-			<-	
	7	[88] TR-808 Kick	[88] TR-808 Kick		<-			<-	
	<u>8</u>	TR-808 Kick 2 [88] TR-909 Kick	TR-808 Kick 2 [88] TR-909 Kick		<del>&lt;-</del>			<-	
		[88] Dance Kick	[88] Dance Kick		<- <-			<-	
	11	[Pro] Hip-Hop Kick 2	Hip-Hop Kick 2		<del>&lt;-</del>			<del>&lt;-</del>	
C0	10	[Pro] TR-909 Kick 1 *	TR-909 Kick 1	*	<-			<u>-</u>	
CU	13	[Pro] Hip-Hop Kick 3	Hip-Hop Kick 3		<-			<-	
	14	[Pro] Jungle Kick 1	Jungle Kick 1		<-			<-	
		[Pro] Techno Kick 1	Techno Kick 1		<-			<-	
	16	[Pro] Bounce Kick	Bounce Kick		<-			<-	
	17	<-	<-		<-	<-		<-	
	18		<-		<-	<-		<-	
	19 20	<- TR-909 Kick 2			<- Brush Kick 2	<- 		<del>&lt;-</del>	
	21	TR-909 Kick 1			Brush Kick 1 *				
-		:	:		:	:		:	
		:	:		:	:		:	
		:	:		:	:		:	
	95	HipHop Snare 1				[L] Jazz Kick 2			
	96	Hip-Hop Snare 2				[L] Jazz Kick 1			
		[Pro] Techno Hit	Techno Hit			[L] Jazz Crash Cymbal			
	98	[Pro] Philly Hit *	Philly Hit	*	Brush Class C	[L] Jazz Snare 1			
	99 100	[Pro] Impact Hit * [Pro] Lo-Fi Rave *	Impact Hit Lo-Fi Rave	*	Brush Slap 2 [88] Brush Tap 1	[L] Jazz Ride Cymbal [L] Jazz Snare 2		 [88] Brush Tap 1	
	101	[Pro] Bam Hit	Bam Hit		[88] Brush Tap 2	[L] Jazz Low Tom		[88] Brush Tap 2	
		[Pro] Bim Hit	Bim Hit		[88] Brush Slap 1	• •	[EXC8]	[88] Brush Slap 1	
	103	[Pro] Tape Rewind	Tape Rewind		[88] Brush Slap 2	[L] Jazz Mid Tom	,	[88] Brush Slap 2	
		[Pro] Phonograph Noise	Phonograph Noise		[88] Brush Slap 3	[L] Jazz Ride Bell		[88] Brush Slap 3	
	105	[88] Power Snare 1	[88] Power Snare 1		[88] Brush Swirl 1	[L] Jazz High Tom		[88] Brush Swirl 1	_
		[88] Dance Snare 1	[88] Dance Snare 1		[88] Brush Swirl 2	• • •	[EXC8]	[88] Brush Swirl 2	
	107	[88] Dance Snare 2	[88] Dance Snare 2		[88] Brush Long Swirl	[R] Jazz Kick 2		[88] Brush Long Swirl	
C8	108	[88] Disco Snare [88] Electric Snare 2	[88] Disco Snare		[88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2	[R] Jazz Kick 1 [R] Jazz Crash Cymbal		[88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2	
	109 110	[55] Electric Snare 2	[88] Electric Snare 2 [55] Electric Snare		[88] Standard 1 Snare1	[R] Jazz Crasn Cymbai		[88] Standard 1 Snare1	
		[88] Electric Snare 3 *	[88] Electric Snare 3	*	[88] Standard 1 Snare2	[R] Jazz Ride Cymbal		[88] Standard 1 Snare2	
	112	[Pro] TR-606 Snare 2	TR-606 Snare 2		[88] Standard 2 Snare1	[R] Jazz Snare 2		[88] Standard 2 Snare1	
	113	[Pro] TR-707 Snare 1	TR-707 Snare 1		[88] Standard 2 Snare2	[R] Jazz Low Tom		[88] Standard 2 Snare2	
		[88] TR-808 Snare 2	[88] TR-808 Snare 2		[55] Snare Drum 2	[R] Jazz Closed Hi-Hat	[EXC9]	[55] Snare Drum 2	
	115	[88] TR-808 Snare 1 *	[88] TR-808 Snare 1	*	[Pro] Standard 1 Snare 1	[R] Jazz Mid Tom		Standard 1 Snare 1	
		[Pro] TR-808 Snare 2	TR-808 Snare 2		[Pro] Standard 1 Snare 2	[R] Jazz Ride Bell		Standard 1 Snare 2	
	117	[88] TR-909 Snare 1 [88] TR-909 Snare 2 *	[88] TR-909 Snare 1	*	[Pro] Standard 1 Snare 3	[R] Jazz High Tom [R] Jazz Open Hi-Hat	[EVC0]	Standard 1 Snare 3	
	119	[Pro] TR-909 Snare 1	[88] TR-909 Snare 2 TR-909 Snare 1		[88] Room Snare 1 [88] Room Snare 2	[H] Jazz Open HI-Hat	[EXC9]	[88] Room Snare 1 [88] Room Snare 2	-
		[Pro] TR-909 Share 2	TR-909 Snare 2		[88] Power Snare 1			[88] Power Snare 1	
C9	120	[Pro] Rap Snare	Rap Snare		[88] Power Snare 2			[88] Power Snare 2	
	122	[Pro] Jungle Snare	Jungle Snare		[88] Gated Snare			[88] Gated Snare	
		[Pro] House Snare 1	House Snare 1		[88] Dance Snare 1			[88] Dance Snare 1	
	124	[88] House Snare *	[88] House Snare	*	[88] Dance Snare 2			[88] Dance Snare 2	
	125	[Pro] House Snare 2	House Snare 2		[88] Disco Snare			[88] Disco Snare	
		[Pro] Voice Tah	Voice Tah	_	[88] Electric Snare 2			[88] Electric Snare 2	
	127	[88] Slappy *	[88] Slappy	*	[88] Electric Snare 3 *			[88] Electric Snare 3	*
		•							

## Grupo de percusión SC-8820 (12)

		PC 42 BRUSH 2	PC 43 BRUSH 2 L/R	PC 49 ORCHESTRA [ Pro ]	PC 50 ETHNIC [Pro ]	PC 51 KICK & SNARE [ Pro ] PC 52 KICK & SNARE 2
٠.		<-		<-		
C-1	0	<-		<-		
	2	<-		<-		
	3	<-		<-		
	4	<-		<-		
	5	<-		<-		
	6	<-		<-		
	7	<-		<-		
	8	<-		<-		
	9	<-		<-		
	11	<-		<-		
	• •	<- <-		<-		
C0		<-		<-		 
	<u>13</u> 14	<-		<-		
	15	<-		<-		
	16	<-		<-		
		<-	<-	<del>-</del>		
	17 18	<-	<-	<-		
	19	<-	<-	<-		
	20	Jazz Kick 2				
	21	Jazz Kick 1				
1		:	:	:	:	:
		:	:	:	:	:
	95	]:	:	:	:	:
	90		[L] Brush Kick 2		Cabasa Up	[Pro] Rap Snare
	96		[L] Brush Kick 1 *		Cabasa Down	[Pro] Hip-Hop Snare 2
	97		[L] Brush Crash Cymbal	Applause 2 *	Claves	[Pro] Jungle Snare 1
	98	Jazz Snare 1	[L] Brush Tap 2	Small Club 1 *	High Wood Block	[Pro] Jungle Snare 2
		Jazz Snare 2 [88] Brush Tap 1	[L] Brush Ride Cymbal [L] Brush Slap 2	[55] Timpani D# [55] Timpani E	Low Wood Block	[Pro] Techno Snare 1 [Pro] Techno Snare 2
	100	[88] Brush Tap 2	[L] Brush Low Tom	[55] Timpani F	 	[Pro] House Snare 2
	101	[88] Brush Slap 1	[L] Brush Closed Hi-Hat [EXC8]	[55] Timpani F#		[Pro] CR-78 Snare 1
		[88] Brush Slap 2	[L] Brush Mid Tom	[55] Timpani G		[Pro] CR-78 Snare 2
	103	[88] Brush Slap 3	[L] Brush Ride Bell	[55] Timpani G#		[Pro] TR-606 Snare 1
	105	[88] Brush Swirl 1	[L] Brush High Tom	[55] Timpani A		[Pro] TR-606 Snare 2
	106		[L] Brush Open Hi-Hat [EXC8]	[55] Timpani A#		[Pro] TR-707 Snare 1
	107	[88] Brush Long Swirl	[R] Brush Kick 2	[55] Timpani B		[Pro] TR-707 Snare 2
C8	108	[88] Jazz Snare 1	[R] Brush Kick 1	[55] Timpani c		[Pro] Standard 3 Snare 2
-	109	[88] Jazz Snare 2	[R] Brush Crash Cymbal	[55] Timpani c#		[Pro] TR-808 Snare 2
	110	[88] Standard 1 Snare1	[R] Brush Tap 2	[55] Timpani d		[Pro] TR-909 Snare 1
	111	[88] Standard 1 Snare2	[R] Brush Ride Cymbal	[55] Timpani d#		[Pro] TR-909 Snare 2
	112	[88] Standard 2 Snare1	[R] Brush Slap 2	[55] Timpani e		
	113	[88] Standard 2 Snare2	[R] Brush Low Tom	[55] Timpani f		
	114	[55] Snare Drum 2	[R] Brush Closed Hi-Hat [EXC9]			
	115	[Pro] Standard 1 Snare 1	[R] Brush Mid Tom			
	116	[Pro] Standard 1 Snare 2	[R] Brush Ride Bell			
	117	[Pro] Standard 1 Snare 3	[R] Brush High Tom			
		[88] Room Snare 1	[R] Brush Open Hi-Hat [EXC9]			
	119	[88] Room Snare 2				
C9	120	[88] Power Snare 1				
	121	[88] Power Snare 2				
	122	[88] Gated Snare				
		[88] Dance Snare 1				
	124	[88] Dance Snare 2 [88] Disco Snare				
	125					
	<u>126</u> 127	[88] Electric Snare 2			 	

## Grupo de percusión SC-8820 (13)

		PC 57		PC 60
		SFX	[ Pro ]	RHYTHM FX 3
C-1	0			<del></del>
	2			
	3			
	4			
	_			
	5 6			
	7			
	9			
	11 10			<del></del>
C0	12			
	14			
	15			
	16			
	4.7			Reverse Bass Mute Noise
	17			Reverse Bass Touch Noise
	19			Reverse Bass Attack Noise
				Reverse Clean Guitar Cut Noise Up
	21	MC-500 Beep 1		Reverse Clean Guitar Cut Noise Down
		:		:
		:		:
	95	Big Shot	*	Reverse Clap Hit
	96	Percussion Bang	*	Reverse Boeeeen
	96 — 97			Reverse Bounce
	98 98			Reverse CD Tray
	99			Reverse Drill
	100			Reverse Glass Stir
	101			Reverse Ice Ring
	102			Reverse Industry Hit
	103			Reverse Scratch 4
	104			Reverse Scratch 5
	105			Reverse Scratch 6 Reverse Scratch 7
	106 107			Reverse Seal
00				Reverse Stab! 1
C8	108			Reverse Stab! 2
	<u>109</u> 110			Reverse Sword Boom
				Reverse Sword Cross
	112			Reverse Thrill Hit
	113			Reverse Audio Switch
	114			Reverse Keyboard Typing 1
	115			Reverse Keyboard Typing 2
	116			Reverse Keyboard Typing 3
	117			Reverse Keyboard Typing 4
	118			Reverse Keyboard Typing 5
	119			Reverse Keyboard Typing 6
C9	120			
	121 122			
	122			<del></del>
	124			
	125			
	125			
	127			

## Grupo de percusión SC-88Pro (1)

		PC1		PC2		PC3		PC9		PC10	
		STANDARD 1		STANDARD 2	[88]	STANDARD 3		ROOM	[88]	Нір-Нор	
	21	MC-500 Beep 1		<-		<-		<-		<-	
	<u>22</u> 23	MC-500 Beep 2		<-		<-		<-		<-	
	23	Concert SD Snare Roll		<-		<-		<-		<-	
C1	24			<- Finger Snap		<-		<-		<-	
	25	Finger Snap 2 High Q		<-		<-		Finger Snap		<-	
	26	Slap		<del>&lt;-</del>		<del>&lt;-</del>		<del>&lt;-</del>		<del>&lt;-</del>	
	<u>27</u>	Scratch Push	[EXC7]	<-		<-		<-		Scratch Push 2	[EXC7]
	20	Scratch Pull	[EXC7]	<-		<-		<-		Scratch Pull 2	[EXC7]
	29	Sticks	[LXO7]	<-		<del>-</del>		<-		<-	[EXO7]
	30	Square Click		<u>-</u>		<u>-</u>		<u>-</u>		<del>-</del>	
	31 32	Metronome Click		<-		<-		<-		<-	
	33	Metronome Bell		<-		<-		<-		<-	
	34	Standard 1 Kick 2		Standard 2 Kick 2		Standard 3 Kick 2		Room Kick 2		Hip-Hop Kick 2	
	35	Standard 1 Kick 1		Standard 2 Kick 1		[RND] Kick		Room Kick 1		Hip-Hop Kick 1	
	00	Side Stick		<-		<-		<-		TR-808 Rim Shot	
C2	37	Standard 1 Snare 1		Standard 2 Snare 1		[RND] Snare		Room Snare 1		Rap Snare	
	38	TR-909 Hand Clap		Hand Clap		[RND] Hand Clap	*	Hand Clap		<-	
	39	Standard 1 Snare 2		Standard 2 Snare 2		Standard 3 Snare 2		Room Snare 2		Hip-Hop Snare 2	
	40	Low Tom 2	*	<-		<-		Room Low Tom 2	*	TR-909 Low Tom 2	
	41	Closed Hi-Hat	[EXC1]	Closed Hi-Hat	[EXC1]	[RND] Closed Hi-Hat	[EXC1]	Closed Hi-Hat 3	[EXC1]	Room Closed Hi-Hat	[EXC1]
	42	Low Tom 1	*	<-		<-		Room Low Tom 1	*	TR-909 Low Tom 1	
	43	Pedal Hi-Hat	[EXC1]	Pedal Hi-Hat	[EXC1]	[RND] Pedal Hi-Hat	[EXC1]	Pedal Hi-Hat	[EXC1]	Pedal Hi-Hat	[EXC1]
	44	Mid Tom 2	·	<-	[EV6 ::	(-	(EVO::	Room Mid Tom 2		TR-909 Mid Tom 2	(E)(O)
	45	Open Hi-Hat	[EXC1]	Open Hi-Hat	[EXC1]	[RND] Open Hi-Hat	[EXC1]	Open Hi-Hat 3	[EXC1]	Room Open Hi-Hat	[EXC1]
	46 47	Mid Tom 1	*	<-		<-		Room Mid Tom 1	*	TR-909 Mid Tom 1	
	7	High Tom 2		<-		<- Crosh Cymbol		Room High Tom 2	•	TR-909 High Tom 2	
СЗ	48	Crash Cymbal1 High Tom 1	*	<-		[RND] Crash Cymbal		C- Poom High Tom 1	*	TR-909 Crash Cymbal TR-909 High Tom 1	
		Ride Cymbal 1		<-		<- [RND] Ride Cymbal 1	*	Room High Tom 1		<- representation i	
	50	Chinese Cymbal		<-		(- (RND) Ride Cymbai i		<-		Reverse Cymbal	
	51 52	Ride Bell		<-		[RND] Ride Bell 1		<-		<-	
	JZ	Tambourine		<-		<-		<-		Shake Tambourine	
	53	Splash Cymbal		<-		<-		<-		<-	
	54	Cowbell		<-		<-		<-		TR-808 Cowbell	
	55 56	Crash Cymbal 2		<-		<-		<-		<-	_
	57	Vibra-slap		<-		<-		<-		<-	
	58	Ride Cymbal 2		<-		[RND] Ride Cymbal 2	*	<-		<-	
	59	High Bongo		<-		<-		<-		<-	
~4	00	Low Bongo		<-		<-		<-		<-	
C4	61	Mute High Conga		<-		<-		<-		<-	
	62	Open High Conga		<-		<-		<-		<-	
	63	Low Conga		<-		<-		<-		<-	
	64	High Timbale		<-		<-		<-		<-	
	65	Low Timbale		<-		<-		<-		<-	
	66	High Agogo		<-		<-		<-		<-	
	67	Low Agogo		<-		<-		<-		<-	
	68	Cabasa		<-		<-		<-		<-	
	69	Maracas Short High Whistle	[EXC2]	<-		<-		<-		TR-808 Maracas	
	71 70	Long Low Whistle	[EXC2]	<-		<-		<-		<- <-	
	$\vdash$	Short Guiro	[EXC3]	<-		<-		<-		<-	
C5	72	Long Guiro	[EXC3]	<-		<-		<-		CR-78 Guiro	[EXC3]
	73	Claves	[	<-		<-		<-		TR-808 Claves	[]
	74 75	High Wood Block		<del>-</del>		<-		<del>-</del>		<-	
	76 <b>75</b>	Low Wood Block		<-		<-		<-		<-	
		Mute Cuica	[EXC4]	<-		<-		<-		High Hoo	[EXC4]
	77   78	Open Cuica	[EXC4]	<-		<-		<-		Low Hoo	[EXC4]
	79	Mute Triangle	[EXC5]	<-		<-		<-		Mute Triangle	
	80	Open Triangle	[EXC5]	<-		<-		<-		Open Triangle	
	81	Shaker		<-		<-		<-		TR-626 Shaker	
	82	Jingle Bell		<-		<-		<-		<-	
	83	Bell Tree		Bar Chimes		<-		<-		<-	
C6	84	Castanets		<-		<-		<-		<-	
-	85	Mute Surdo	[EXC6]	<-		<-		<-		<-	
	86	Open Surdo	[EXC6]	<-		<-		<-		<-	
	88 87	Applause 2		<-		<-		<-		Small Club 1	
	00										
	89	<del></del>									
	90										
	91										
	92										
	93										
	95										
_											
C7	96										

# Grupo de percusión SC-88Pro (2)

22	PC 11 JUNGLE		PC 12 TECHNO		PC 17 POWER		PC 25 ELECTRONIC	[88]	PC 26 TR-808	
23	<b>=</b>		<-		<-		<-		<-	
<u> </u>	<-		<-		<-		<-		<-	
24	<-		<-		<-		<-		<-	
25			<-		<-		<-		<-	
26	<-		<-		<-		Finger Snap 2		<-	
27	<-		<-		<-		<-		<-	
28	<-		<-		<-		<-		<-	
29	Scratch Push 2	[EXC7]	Scratch Push 2	[EXC7]	<-	[EXC7]	Scratch Push 2	[EXC7]	Scratch Push 2	[EXC7]
23 30	Scratch Pull 2	[EXC7]	Scratch Pull 2	[EXC7]	<-	[EXC7]	Scratch Pull 2	[EXC7]	Scratch Pull 2	[EXC7]
31	<-		<-		<-		<-		<-	
32	<-		<-		<-		<-		<-	
33	<-		<-		<-		<-		<-	
34	<-		<-		<-		<-		<-	
35	Jungle Kick 2		Techno Kick 2		Power Kick 2		Electric Kick 2		TR-808 Kick 2	
	Jungle Kick 1		Techno Kick 1		Power Kick 1		Electric Kick 1	*	TR-808 Kick 1	
36 37			TR-808 Rim Shot		<-		<-		TR-808 Rim Shot	
38	Jungle Snare 1		Techno Snare 1		Power Snare 1		Electric Snare 1		TR-808 Snare 1	
			TR-707 Hand Clap		Hand Clap		Hand Clap		Hand Clap	
40	Jungle Snare 2		Techno Snare 2		Power Snare 2		Electric Snare 2		TR-808 Snare 2	
10	TR-909 Low Tom 2		TR-808 Low Tom 2	*	Power Low Tom 2	*	Electric Share 2	*	TR-808 Low Tom 2	*
41		/E)/O/1		(E)(O(1)				(5)(04)		(E)(O(1)
42		[EXC1]	TR-707 Closed Hi-Hat	[EXC1]	<-	_	Closed Hi-Hat 2	[EXC1]	TR-808 Closed Hi-Hat 2	[EXCI]
43	TR-909 Low Tom 1	FE3.45 ::	TR-808 Low Tom 1		Power Low Tom 1	**	Electric Low Tom 1		TR-808 Low Tom 1	·-
44		[EXC1]	CR-78 Closed Hi-Hat	[EXC1]	<-		Pedal Hi-Hat	[EXC1]	TR-808 Closed Hi-Hat	[EXC1]
45	TR-909 Mid Tom 2		TR-808 Mid Tom 2	*	Power Mid Tom 2	*	Electric Mid Tom 2	*	TR-808 Mid Tom 2	*
46		[EXC1]	TR-909 Open Hi-Hat	[EXC1]	<-		Open Hi-Hat 2	[EXC1]	TR-808 Open Hi-Hat	[EXC1]
47	TR-909 Mid Tom 1		TR-808 Mid Tom 1	*	Power Mid Tom 1	*	Electric Mid Tom 1	*	TR-808 Mid Tom 1	*
3 48	TR-909 High Tom 2		TR-808 High Tom 2	*	Power High Tom 2	*	Electric High Tom 2	*	TR-808 High Tom 2	*
49	TR-808 Crash Cymbal		TR-909 Crash Cymbal		<-		<-		TR-808 Crash Cymbal	
50	TR-909 High Tom 1		TR-808 High Tom 1	*	Power High Tom 1	*	Electric High Tom 1	*	TR-808 High Tom 1	*
51			<-		<-		<-		TR-606 Ride Cymbal	
52	Reverse Cymbal		Reverse Cymbal		<-		Reverse Cymbal		<-	
	<-		<-		<u>-</u>		<-		<u>-</u>	
53			Shake Tambourine						CR-78 Tambourine	
54	=				<-		<-			
55	<-		<-		<-		<-		<-	
56			TR-808 Cowbell		<-		<-		TR-808 Cowbell	
57	<-		TR-909 Crash Cymbal		<-		<-		TR-909 Crash Cymbal	
58	<-		<-		<-		<-		<-	
59	<-		<-		<-		<-		Ride Cymbal 2	
4 60	<-		CR-78 High Bongo		<-		<-		CR-78 High Bongo	
61	<-		CR-78 Low Bongo		<-		<-		CR-78 Low Bongo	
62	<-		TR-808 High Conga		<-		<-		TR-808 High Conga	
63	<-		TR-808 Mute Conga		<-		<-		TR-808 Mute Conga	
64	<-		TR-808 Low Conga		<-		<-		TR-808 Low Conga	
-	<-		<-		<-		<-		<-	
65   66			<-		<-		<-		<del>-</del>	
_	<-		<-		<-		<-		<-	
67										
68			<-		<-		<-		<-	
69	<-		<-		<-		<-		<-	
71			TR-808 Maracas		<-		<-		TR-808 Maracas	
/ '	<-		<-		<-		<-		<-	
5 72	<-		<-		<-		<-		<-	
73	<-		<-		<-		<-		<-	
74	CR-78 Guiro	[EXC3]	CR-78 Guiro	[EXC3]	<-		<-		CR-78 Guiro	[EXC3]
75	TR-808 Claves		TR-808 Claves		<-		<-		TR-808 Claves	
76	<-		<-		<-		<-		<-	
	<del>-</del>		<-		<u>-</u>		<u>&lt;-</u>		<u>-</u>	
77	_	[EXC4]	High Hoo	[EXC4]	<-		<-		High Hoo	[EXC4]
	Low Hoo	[EXC4]	Low Hoo	[EXC4]	<-		<-		Low Hoo	[EXC4]
79		[L/(04]		[LX04]						[LX04]
80			Mute Triangle		<-		<-		Mute Triangle	
81	Open Triangle		Open Triangle		<-		<-		Open Triangle	
83			TR-626 Shaker		<-		<-		TR-626 Shaker	
00	<-		<-		<-		<-		<-	
6 84	<-		<-		<-		<-		<-	
85	<-		<-		<-		<-		<-	
86	<-		<-		<-		<-		<-	
87	<-		<-		<-		<-		<-	
88	Small Club 1	*	<-		<-		Small Club 1	*	Small Club 1	*
1										
			<del></del>							
89										
89										
91										
91										
91 92 93										
91 92 93 94	   									
91 92 93										

## Grupo de percusión SC-88Pro (3)

		PC 27		PC 28		PC 29		PC 30	
	22	DANCE		CR-78		TR-606		TR-707	
	23	<- <-		<-		<-		<-	
		<del>&lt;-</del>		<-		<-		<del>&lt;-</del>	
C1	25	<-		<-		<-		<-	
	26	Finger Snap 2		<-		<-		<-	
	27 28	<-		<-		<-		<-	
	20	<- Scratch Push 2	[EXC7]	<- Scratch Push 2	[EXC7]	<- Scratch Push 2	[EXC7]	<- Scratch Push 2	[EXC7]
	29 30	Scratch Pull 2	[EXC7]	Scratch Pull 2	[EXC7]	Scratch Pull 2	[EXC7]	Scratch Pull 2	[EXC7]
	31	<-	[=]	<-	[]	<-	[=::::]	<-	[=]
	32	<-		<-		<-		<-	
	33	<-		<-		<-		<-	
	35	<- TR-909 Comp Kick		<- CR-78 Kick 2		<- CR-78 Kick 2		<- TR-707 Kick 2	
00	00	Electric Kick 2		CR-78 Kick 1		TR-606 Kick 1		TR-707 Kick 1	
C2	37	<-		CR-78 Rim Shot		CR-78 Rim Shot		TR-707 Rim Shot	
	38	House Snare		CR-78 Snare 1		TR-606 Snare 1		TR-707 Snare 1	
	40 39	<- Dance Snare 2		TR-707 Hand Clap CR-78 Snare 2		TR-707 Hand Clap TR-606 Snare 2		TR-707 Hand Clap TR-707 Snare 2	
		Electric Low Tom 2	*	CR-78 Low Tom 2	*	TR-606 Low Tom 2		TR-707 Share 2	*
	41 42	CR-78 Closed Hi-Hat	[EXC1]	CR-78 Closed Hi-Hat	[EXC1]	TR-606 Closed Hi-Hat	[EXC1]	TR-707 Closed Hi-Hat	[EXC1]
	43	Electric Low Tom 1	*	CR-78 Low Tom 1	*	TR-606 Low Tom 1		TR-707 Low Tom 1	*
	44	TR-808 Closed Hi-Hat 2	[EXC1]	TR-606 Closed Hi-Hat	[EXC1]	TR-606 Closed Hi-Hat	[EXC1]	TR-707 Closed Hi-Hat	[EXC1]
	45 46	Electric Mid Tom 2 CR-78 Open Hi-Hat	[EXC1]	CR-78 Mid Tom 2 CR-78 Open Hi-Hat	[EXC1]	TR-606 Mid Tom 2 TR-606 Open Hi-Hat	[EXC1]	TR-707 Mid Tom 2 TR-707 Open Hi-Hat	[EXC1]
	47	Electric Mid Tom 1	*	CR-78 Mid Tom 1	*	TR-606 Mid Tom 1	[=]	TR-707 Mid Tom 1	*
СЗ	48	Electric High Tom 2	*	CR-78 High Tom 2	*	TR-606 High Tom 2		TR-707 High Tom 2	*
-		TR-808 Crash Cymbal		TR-808 Crash Cymbal		TR-808 Crash Cymbal		TR-909 Crash Cymbal	*
	50 <b>51</b>	Electric High Tom 1 TR-606 Ride Cymbal		CR-78 High Tom 1 TR-606 Ride Cymbal		TR-606 High Tom 1 TR-606 Ride Cymbal		TR-707 High Tom 1 TR-909 Ride Cymbal	*
	52	Reverse Cymbal		<-		<-		<-	
	52	<-		<-		<-		<-	
	53 54	Shake Tambourine		CR-78 Tambourine		CR-78 Tambourine		Tambourine 2	
	55	TD 000 Comball		<- CR-78 Cowbell		CD 70 Camball		<- TD 000 Comball	
	<u>_ 56</u> 57	TR-808 Cowbell		TR-909 Crash Cymbal		CR-78 Cowbell TR-909 Crash Cymbal		TR-808 Cowbell	
	58	<-		<-		<-		<-	
	59	<-		Ride Cymbal Edge		Ride Cymbal Edge		Ride Cymbal Edge	
C4		<-		CR-78 High Bongo		CR-78 High Bongo		<-	
	<u>61</u>	<- <-		CR-78 Low Bongo TR-808 High Conga		CR-78 Low Bongo TR-808 High Conga		<-	
	63	<-		TR-808 Mute Conga		TR-808 Mute Conga		<del>-</del>	
	64	<-		TR-808 Low Conga		TR-808 Low Conga		<-	
	65	<-		<-		<-		<-	
	66	<del>&lt;-</del>		<-		<-		<-	
	67   68	<-		<del>-</del>		<del>-</del>		<u>-</u>	
	69	<-		<-		<-		<-	
	71	<-		CR-78 Maracas		CR-78 Maracas		TR-808 Maracas	
		<del>&lt;-</del>		<-		<-		<-	
C5	72 <b>73</b>	<-		<del>-</del>		<del>-</del>		<u>-</u>	
	74	<-		CR-78 Guiro	[EXC3]	CR-78 Guiro	[EXC3]	<-	
	75 76	<-		CR-78 Claves		CR-78 Claves		<-	
		<del>&lt;-</del>		<-		<-		<-	
	77   <b>78</b>	High Hoo	[EXC4]	High Hoo	[EXC4]	High Hoo	[EXC4]	High Hoo	[EXC4]
	79	Low Hoo	[EXC4]	Low Hoo	[EXC4]	Low Hoo	[EXC4]	Low Hoo	[EXC4]
		Mute Triangle		CR-78 Metalic Beat 1	[EXC5]	CR-78 Metalic Beat 1	[EXC5]	Mute Triangle	
	81	Open Triangle TR-626 Shaker		CR-78 Metalic Beat 2 TR-626 Shaker	[EXC5]	CR-78 Metalic Beat 2 TR-626 Shaker	[EXC5]	Open Triangle TR-626 Shaker	
	83	<-		<-		<-		<-	
C6	84	<-		<-		<-		<-	
	85	<-		<-		<-		<-	
	86	<del>&lt;-</del>		<-		<-		<-	
	88 88	Small Club 1	*	Small Club 1	*	Small Club 1	*	Small Club 1	*
	90								
	89 90								
	91								
	92 93								
	94								
	95								
C7	96								
		1							

# Grupo de percusión SC-88Pro (4)

	22	PC 31 TR-909		PC 33 JAZZ		PC 41 BRUSH		PC 49 ORCHESTRA	[88]
	23	<del>&lt;-</del>		<-		<-		<-	
		<del>&lt;-</del>		<del>&lt;-</del>		<del>-</del>		<-	
C1		<-		<-		<-		<-	
	25	<-		Finger Snap 2		Finger Snap 2		Finger Snap	
	26 <b>27</b>	<-		<-		<-		Closed Hi-Hat 2	[EXC1]
	28	<-		<-		<-		Pedal Hi-Hat	[EXC1]
		Scratch Push 2	[EVC7]	<del>&lt;-</del>		<del>-</del>		Open Hi-Hat 2	
	29	Scratch Pull 2	[EXC7]			<-		Ride Cymbal 1	[EXC1]
	30		[EXC7]	<-				-	
	31	<-		<-		<-		<-	
	<u>_ 32</u> 33	<-		<-		<-		<-	
	34	<-		<-		<-		<-	
	35	<- TD 000 Ki-l- 0		<-		<-		<-	
		TR-909 Kick 2	*	Jazz Kick 2		Jazz Kick 2		Jazz Kick 1	
C2		TR-909 Kick 1		Jazz Kick 1		Jazz Kick 1		Concert BD 1	
	37	TR-909 Rim		<-		<-		<-	
	38	TR-909 Snare 1		Jazz Snare 1		Brush Tap 1		Concert SD	
	40 39	<-		Hand Clap 2		Brush Slap 1		Castanets	
	40	TR-909 Snare2		Jazz Snare 2		Brush Swirl 1	*	Concert SD	
	41	TR-909 Low Tom 2		<-		Brush Low Tom 2		Timpani F	
	42	TR-707 Closed Hi-Hat	[EXC1]	Closed Hi-Hat 2	[EXC1]	Brush Low Toro 1	[EXC1]	Timpani F#	
	43	TR-909 Low Tom 1	(EVO4)	<-	(E)(O):	Brush Low Tom 1		Timpani G	
	44	TR-707 Closed Hi-Hat	[EXC1]	Pedal Hi-Hat	[EXC1]	Pedal Hi-Hat	[EXC1]	Timpani G#	
	45	TR-909 Mid Tom 2	[EVO41	Chan Hi Hat 0	(EVO4)	Brush Ones Hillet		Timpani A#	
	46 47	TR-909 Open Hi-Hat	[EXC1]	Open Hi-Hat 2	[EXC1]	Brush Open Hi-Hat	[EXC1]	Timpani A#	
	••	TR-909 Mid Tom 1		<-		Brush High Tom 1	*	Timpani B	
C3	48	TR-909 High Tom 2		<-		Brush High Tom 2		Timpani c	
	49	TR-909 Crash Cymbal		<-		Brush Crash Cymbal		Timpani c#	
	50	TR-909 High Tom 1		<-		Brush High Tom 1	*	Timpani d	
	52 <b>51</b>	TR-909 Ride Cymbal		Ride Cymbal Inner		Ride Cymbal Inner		Timpani d#	
	JZ	<-		<-		<- Dista Dall		Timpani e	
	53	<		<-		Brush Ride Bell		Timpani f	
	54	Tambourine 2		<-		<-		<-	
	55	TR-808 Cowbell		<-				<-	
	<u>  56</u> 57	<-		<-		<-		<- Concert Cymbal 2	
	58	<del>&lt;-</del>		<del>&lt;-</del>		<-		<-	
	59	Ride Cymbal Edge		Ride Cymbal Edge		Ride Cymbal Edge		Concert Cymbal 1	
		<- c		<-		<- c		<-	
C4	60 61	<del>-</del>		<-		<u>-</u>		<-	
	62	<-		<-		<-		<-	
	63	<-		<-		<-		<-	
	64	<-		<-		<-		<-	
		<-		<-		<-		<-	
	<sup>65</sup> 66	<-		<-		<-		<-	
	67	<-		<-		<-		<-	
	68	<-		<-		<-		<-	
	69	<-		<-		<-		<-	
	70	TR-808 Maracas		<-		<-		<-	
	71	<-		<-		<-		<-	
C5	72	<-		<-		<-		<-	
	73	<-		<-		<-		<-	
		OD 70 C :	FE-14						
- 1	74	CR-78 Guiro	[EXC3]	<-		<-		<-	
	75	TR-808 Claves	[EXC3]	<-		<-		<-	
		TR-808 Claves	[EXC3]	<- <-		<- <-		<- <-	
	75 77	TR-808 Claves <- <-		<- <-		<- <- <-		<- <-	
	76 77 78	TR-808 Claves <- <- High Hoo	[EXC4]	<- <- <-		<- <- <-		<- <- <-	
	75 76 77 78 79	TR-808 Claves <- <- High Hoo Low Hoo		<- <- <- <-		<- <- <- <-		<- <- <- <-	
	75 76 77 78 79 80	TR-808 Claves <- <- High Hoo Low Hoo Mute Triangle	[EXC4]	<- <- <- <-		<- <- <- <-		<- <- <- <-	
	75 77 78 79 80	TR-808 Claves < High Hoo Low Hoo Mute Triangle Open Triangle	[EXC4]	<- <- <- <-		<- <- <- <-		<- <- <- <-	
	75 76 77 78 79 80	TR-808 Claves < High Hoo Low Hoo Mute Triangle Open Triangle TR-626 Shaker	[EXC4]	<- <- <- <- <- <-		<- <- <- <- <-		<- <- <- <- <-	
	75 77 78 79 80 81 82	TR-808 Claves  < High Hoo Low Hoo Mute Triangle Open Triangle TR-626 Shaker	[EXC4]	<- <- <- <- <- <- <-		<- <- <- <- <- <-		<- <- <- <- <- <-	
	75 77 78 79 80 81 82 83	TR-808 Claves  < High Hoo Low Hoo Mute Triangle Open Triangle TR-626 Shaker  <	[EXC4]	<- <- <- <- <- <- <-		<- <- <- <- <- <- <-		<- <- <- <- <- <- <-	
C6	75 77 78 79 80 81 82 83 84	TR-808 Claves <- <- High Hoo Low Hoo Mute Triangle Open Triangle TR-626 Shaker <- <- <-	[EXC4]	< <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-		<- <- <- <- <- <- <- <- <-		<- <- <- <- <- <- <- <-	
C6	75 77 78 79 80 81 82 83 84 85	TR-808 Claves  High Hoo Low Hoo Mute Triangle Open Triangle TR-626 Shaker	[EXC4]	< <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-		<- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <		<- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <	
C6	75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87	TR-808 Claves  < High Hoo Low Hoo Mute Triangle Open Triangle TR-626 Shaker < <- < <	[EXC4]	< <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-		<- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <		<- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <	
C6	75 77 78 79 80 81 82 83 84 85	TR-808 Claves  < High Hoo Low Hoo Mute Triangle Open Triangle TR-626 Shaker < < < <-	[EXC4]	< <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-		< <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-		< <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-	
C6	77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88	TR-808 Claves  <- <- High Hoo Low Hoo Mute Triangle Open Triangle TR-626 Shaker <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-	[EXC4]	< <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-	•	< <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-		< <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-	
C6	77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90	TR-808 Claves  < High Hoo Low Hoo Mute Triangle Open Triangle TR-626 Shaker < < < <-	[EXC4]	< <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-	*	< <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-		< <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-	
C6	77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91	TR-808 Claves  High Hoo Low Hoo Mute Triangle Open Triangle TR-626 Shaker	[EXC4]	< <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-		< <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-		< <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-	
C6	77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92	TR-808 Claves  < High Hoo Low Hoo Mute Triangle Open Triangle TR-626 Shaker  <	[EXC4]	< <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-		< <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-		< <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-	
C6	77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91	TR-808 Claves  High Hoo Low Hoo Mute Triangle Open Triangle TR-626 Shaker	[EXC4]	< <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-	*	< <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-		< <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-	*
C6	77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 99 90 91 92 93	TR-808 Claves  <- <- High Hoo Low Hoo Mute Triangle Open Triangle TR-626 Shaker <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <	[EXC4]	< <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-	•	< <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-		< <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-	*
C6	77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 99 90 91 92 93 94 95	TR-808 Claves  < High Hoo Low Hoo Mute Triangle Open Triangle TR-626 Shaker < <	[EXC4]	< <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-	•	< <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-		< <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-	

## Grupo de percusión SC-88Pro (5)

		PC 50		PC 51	PC 53		PC 54	
	L 05	ETHNIC Financian	[88]	KICK & SNARE [88]	ASIA		CYMBAL&CLAPS	
	25 26	Finger Snap Tambourine		CR-78 Kick 1 CR-78 Kick 2	Gamelan Gong 1 Gamelan Gong 2			
	27	Castanets		TR-606 Kick	Gamelan Gong 3			
	28	Crash Cymbal 1		TR-707 Kick	Gamelan Gong 4			
	29	Snare Roll		TR-808 Kick 1	Gamelan Gong 5			
	30	Concert SD		TR-909 Kick 1	Gamelan Gong 6			
	31 32	Concert Cymbal Concert BD 1		TR-909 Kick 2 * Hip-Hop Kick 2	Gamelan Gong 7 Gamelan Gong 8		Reverse Open Hi-Hat	
	33	Jingle Bell		Hip-Hop Kick 1	Gamelan Gong 9		Reverse Closed Hi-Hat 1	
	34	Bell Tree		Jungle Kick 2	Gamelan Gong 10		Reverse Closed Hi-Hat 2	
	35	Bar Chimes		Jungle Kick 1	Gender 1		Jungle Hi-Hat	[EXC1]
C2		Wadaiko	*	Techno Kick 2	Gender 2		[55] Closed Hi-Hat	[EXC1]
	<u>37</u> 38	Wadaiko Rim Shime Taiko	*	Techno KicK 1 Standard 1 Kick 2	Gender 3 Gender 4		[88] Closed Hi-Hat 2 [88] Closed Hi-Hat 3	[EXC1]
	39	Atarigane		Standard 1 Kick 1	Gender 5		Closed Hi-Hat 4	[EXC1]
	40	Hyoushigi		[88] Standard 1 Kick 1	Bonang 1		Closed Hi-Hat	[EXC1]
	41	Ohkawa		[88] Standard 1 Kick 2	Bonang 2		TR-707 Closed Hi-Hat	[EXC1]
	42	High Kotsuzumi		[88] Standard 2 Kick 1	Bonang 3		TR-606 Closed Hi-Hat	[EXC1]
	43	Low Kotsuzumi Ban Gu		[88] Standard 2 Kick 2 [55] Kick Drum1	Bonang 4 Bonang 5		[88] TR-808 Closed Hi-Hat TR-808 Closed Hi-Hat	[EXC1]
	45	Big Gong		[55] Kick Drum 2	Rama Cymbal Low		CR-78 Closed Hi-Hat	[EXC1]
	46	Small Gong		[88] Soft Kick	Rama Cymbal High		[55] Pedal Hi-Hat	[EXC1]
	47	Bend Gong		[88] Jazz Kick 1	0 1	XC7]	[88] Pedal Hi-Hat	[EXC1]
СЗ	48	Thai Gong		[88] Jazz Kick 2			Pedal Hi-Hat	[EXC1]
	49	Rama Cymbal		[55] Concert BD 1	Jaws Harp Wadaiko *		Half-Open Hi-Hat 1	[EXC1]
	50 51	Gamelan Gong Udo Short	[EXC1]	[88] Room Kick 1 [88] Room Kick 2	Wadaiko Rim *		Half-Open Hi-Hat 2 [55] Open Hi Hat	[EXC1]
	52	Udo Long	[EXC1]	[88] Power Kick1	Small Taiko		[88] Open Hi-Hat 2	[EXC1]
	53	Udo Slap		[88] Power Kick2	Shimedaiko		[88] Open Hi-Hat 3	[EXC1]
	54	Bendir		[88] Electric Kick 2	Atarigane		Open Hi-Hat 2	[EXC1]
	55	Req Dum		[88] Electric Kick 1 *	Hyoushigi		TR-909 Open Hi-Hat	[EXC1]
	<u>_ 56</u> 57	Req Tik Tabla Te		[55] Electric Kick [88] TR-808 Kick	Ohkawa High Kotsuzumi		TR-707 Open Hi-Hat TR-606 Open Hi-Hat	[EXC1]
	58	Tabla Na		[88] TR-909 Kick	Low Kotsuzumi		[88] TR-808 Open Hi-Hat	[EXC1]
	59	Tabla Tun		[88] Dance Kick	Yyoo Dude		TR-808 Open Hi-Hat	[EXC1]
C4	60	Tabla Ge		[88] Standard 1 Snare 1	Buk		CR-78 Open Hi-Hat	[EXC1]
	61	Tabla Ge Hi		[88] Standard 1 Snare 2	Buk Rim		Crash Cymbal 1	[EXC3]
	62	Talking Drum  Bend Talking Drum	*	[88] Standard 2 Snare 1 [88] Standard 2 Snare 2	<u> </u>		Crash Cymbal 2 Crash Cymbal 3	[EXC4]
	64	Caxixi		[55] Tight Snare	<u> </u>		Brush Crash Cymbal	
	65	Djembe		[55] Concert Snare			Hard Crash Cymbal	*
	66	Djembe Rim		[88] Jazz Snare 1	Gengari Samll		TR-909 Crash Cymbal	
	67	Timbales Low		[88] Jazz Snare 2	Jang-Gu Che		TR-808 Crash Cymbal	(E)(00)
	<u>68</u> 69	Timbales Paila Timbales High		[88] Room Snare 1 [88] Room Snare 2	Jang-Gu Kun Jang-Gu Rim		Mute Crash Cymbal 1 Mute Crash Cymbal 2	[EXC3]
	70	Cowbell		[88] Power Snare 1			Reverse Crash Cymbal 1	[LXO4]
	71	High Bongo		[88] Power Snare 2			Reverse Crash Cymbal 2	
C5	72	Low Bongo		[55] Gated Snare		XC3]	Reverse Crash Cymbal 3	
		Mute High Conga		[88] Dance Snare 1	Asian Gong		Reverse TR-909 Crash Cymbal	
	74 75	Open High Conga Mute Low Conga		[88] Dance Snare 2 [88] Disco Snare	Big Gong Small Gong		[55] Splash Cymbal Splash Cymbal	
	76	Conga Slap		[88] Electric Snare 2	Pai Ban		[88] Ride Bell	
	77	Open Low Conga		[88] House Snare *	Ban Gu		[88] Brush Ride Bell	
	77 78	Conga Slide	*	[55] Electric Snare 1	<u> </u>	XC4]	[88] Ride Cymbal 1	
	79	Mute Pandiero Open Pandiero		[88] Electric Snare 3 *	<u> </u>	XC4]	[88] Ride Cymbal 2	
	<u>80</u> 81	Open Pandiero Open Surdo	[EXC2]	[88] TR-808 Snare 1 [88] TR-808 Snare 2 *	Shou Luo * Bend Gong		[88] Brush Ride Cymbal Ride Cymbal Low Inner	
	82	Mute Surdo	[EXC2]	[88] TR-909 Snare 1	Hu Yin Luo Low *		Ride Cymbal Mid Inner	
	83	Tamborim		[88] TR-909 Snare 2 *			Ride Cymbal High Inner	
C6		High Agogo		[88] Brush Tap 1			Ride Cymbal Low Edge	
		Low Agogo		[88] Brush Tap 2			Ride Cymbal Mid Edge	
	86	Shaker High Whistle	[EXC3]	[88] Brush Slap 1 [88] Brush Slap 2	Hu Yin Luo High 2 [EX	XC6]	Ride Cymbal High Edge TR-606 Ride Cymbal	
	88	Low Whistle	[EXC3]	[88] Brush Slap 3	Xiao Bo		TR-808 Ride Cymbal	
	89	Mute Cuica	[EXC4]	[88] Brush Swirl 1			Chinese Cymbal	
	90	Open Cuica	[EXC4]	[88] Brush Swirl 2			Chinese Cymbal 2	
	91	Mute Triangle	[EXC5]	[88] Brush Long Swirl			[55] Hand Clap	
	92 93	Open Triangle Short Guiro	[EXC5]	Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2			[88] Hand Clap 2 [88] Hand Clap	
	94	Long Guiro	[EXC6]	Standard 1 Snare 3			Hand Clap	
	95	Cabasa Up	,	Rap Snare			Hand Clap 2	
C7	96	Cabasa Down		Hip-Hop Snare 2			TR-707 Hand Clap	
	97	Claves		Jungle Snare 1				
	98	High Wood Block Low Wood Block		Jungle Snare 2 Techno Snare 1				
	33	LOW WOOD DIOCK		Toolino onare 1				

 [Pro] : Igual que el sonido de percusión de SC-8820
 PC : Número de Programa (Núm. de grupo de percusión)

 [88] : Igual que el sonido de percusión de SC-88
 - : Igual que el sonido de percusión de SC-55

 [EXC] : El sonido de percusión del mismo número no se escuchará al mismo tiempo.
 - : Sin sonido

 \* : Tones creados utilizando voces

## Grupo de percusión SC-88Pro (6)

	PC 57 _ SFX		PC 58 RHYTHM FX	[88]	PC 59 RHYTHM FX 2
21	MC-500 Beep 1			[oo]	
22	·				
23	Guitar Slide				
	Guitar Wah				
24	Guitar Wari		<del></del>		<del></del>
25	Chord Stroke Down				
26					
27	Chord Stroke Up				
28	Biwa FX	*			
20	Phonograph Noise				
29 30	Tape Rewind				
31	Scratch Push 2	[EXC1]			
32	Scratch Pull 2	[EXC1]			
33	Cutting Noise 2 Up				
34	Cutting Noise 2 Down				
35	Distortion Guitar Cutting Noise Up				
	Distortion Guitar Cutting Noise Down		Reverse Kick 1		Reverse TR-707 Kick 1
36	Bass Slide		Reverse Concert Bass Drum		Reverse TR-909 Kick 1
37	Pick Scrape		Reverse Power Kick1		Reverse Hip-Hop Kick 1
38	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Reverse Electric Kick 1		Reverse Jungle Kick 2
39	High Q		Reverse Share 1		Reverse Techno Kick 2
40	Slap	(EVO=1			
41	Scratch Push	[EXC7]	Reverse Snare 2		Reverse TR-606 Snare 2
42	Scratch Pull	[EXC7]	Reverse Standard 1 Snare 1		Reverse CR-78 Snare 1
43	Sticks		Reverse Tight Snare		Reverse CR-78 Snare 2
44	Square Click		Reverse Dance Snare		Reverse Jungle Snare 2
45	Metronome Click		Reverse 808 Snare		Reverse Techno Snare 2
46	Metronome Bell		Reverse Tom 1		Reverse TR-707 Snare
47	Guitar Fret Noise		Reverse Tom 2		Reverse TR-606 Snare 1
40	Guitar Cutting Noise Up		Reverse Sticks		Reverse TR-909 Snare 1
48	Guitar Cutting Noise Down		Reverse Slap		Reverse Hip-Hop Snare 2
50	String Slap of Double Bass		Reverse Cymbal 1		Reverse Jungle Snare 1
	Flute Key Click Noise		Reverse Cymbal 2		Reverse House Snare
52 <b>51</b>	Laughing		Reverse Open Hi-Hat		Reverse Closed Hi-Hat
	Screaming		Reverse Ride Cymbal		Reverse TR-606 Closed Hi-Hat
53	Punch		Reverse CR-78 Open Hi-Hat		Reverse TR-707 Closed Hi-Hat
54	Heart Beat		Reverse Closed Hi-Hat		Reverse TR-808 Closed Hi-Hat
55			Reverse Gong		
56	Footsteps 1				Reverse Jungle Hi-Hat
57	Footsteps 2		Reverse Bell Tree		Reverse Tambourine 2
58	Applause	*	Reverse Guiro		Reverse Shake Tambourine
59	Door Creaking		Reverse Bendir		Reverse TR-808 Open Hi-Hat
60	Door		Reverse Gun Shot		Reverse TR-707 Open Hi-Hat
61	Scratch		Reverse Scratch		Reverse Open Hi-Hat
62	Wind Chimes	*	Reverse Laser Gun		Reverse TR-606 Open Hi-Hat
63	Car - Engine		Key Click		Reverse Hu Yin Luo
64	Car - Stop		Techno Thip		Reverse TR-707 Crash Cymbal *
	Car - Passing		Pop Drop		Voice One
65   66	Car - Crash	*	Woody Slap		Reverse Voice One
	Siren		Distortion Kick	*	Voice Two
67	Train		Syn. Drops		Reverse Voice Two
<u>68</u>	Jetplane	*	Reverse Hi Q		Voice Three
69 - 70	Helicopter		Pipe		Reverse Voice Three
71 70		*	Ice Block		Voice Tah
•	Starship Gun Shot			*	Reverse Voice Tah
72	Gun Shot		Digital Tambourine		
73	Machine Gun		Alias		Voice Ou
74	Laser Gun		Modulated Bell		Voice Au
75	Explosion	*	Spark		Voice Whey
76	Dog		Metallic Percussion		Frog Vpoce *
77	Horse-Gallop		Velocity Noise FX		Reverse Yyoo Dude
<sup>77</sup> 78	Birds	*	Stereo Noise Clap	*	Douby
79	Rain		Swish		Reverse Douby
80	Thunder		Slappy	*	Baert High
81	Wind		Voice Ou		Baert Low
82	Seashore		Voice Au		Bounce
83	Stream	*	Hoo		Reverse bounce
	Bubble	*	Tape Stop 1	*	Distortion Knock
84	Kitty		Tape Stop 2	*	Guitar Slide
85	Bird 2		Missile	*	Sub Marine
86					
87	Growl		Space Birds		Noise Attack
88	<- -		Flying Monster		Space Worms
89	Telephone 1				Emergency! *
90	Telephone 2				Calculating *
91	Small Club 1	*			Saw LFO
92	Small Club 2	*			
93	Applause Wave	*			
94	Eruption				
	Big Shot	*			
95					

## Grupo de percusión SC-88Pro (7)

\* Las Notas 0–19 y 97–127 son como se indica a continuación.

			PC 10 Hip-Hop			
			PC 11 JUNGLE			
			PC 12 TECHNO			
			PC 25 ELECTRONIC			
			PC 26 TR-808			
		PC 1 STANDARD 1	PC 27 DANCE			
		PC 2 STANDARD 2	PC 28 CR-78			
		PC 3 STANDARD 3	PC 29 TR-606			
		PC 9 ROOM	PC 30 TR-707	PC 33 JAZZ		
		PC 17 POWER	PC 31 TR-909	PC 41 BRUSH	PC 49 ORCHESTRA	PC 51 KICK & SNARE
C-1	0	[88] Standard 1 Kick 1	[88] Electric Kick 2	<-	<-	
C-1	1	[88] Standard 1 Kick 2	[88] Electric Kick 1 *	<-	<-	
	2	[88] Standard 2 Kick 1	CR-78 Kick 1	<-	<-	
	3	[88] Standard 2 Kick 2	CR-78 Kick 2	<-	<-	
	4 —	[55] Kick Drum 1	TR-606 Kick1	<-	<-	
	_	[55] Kick Drum 2	TR-707 Kick 1	<-	<-	
	5 6	[88] Jazz Kick 1	[55] TR-808 Kick	<-	<-	
	7	[88] Jazz Kick 2	[88] TR-808 Kick	<-	<-	
		[88] Room Kick 1	TR-808 Kick 2	<-	<-	
	9	[88] Room Kick 2	[88] TR-909 Kick	<-	<-	
		[88] Power Kick 1	[88] Dance Kick	<-	<-	
	11	[88] Power Kick 2	Hip-Hop Kick 2	<-	<-	
C0	12	[88] Electric Kick 2	TR-909 Kick 1 *	<-	<-	
	13	[88] Electric Kick 1 *	Hip-Hop Kick 3	<-	<-	
	14	[88] TR-808 Kick	Jungle Kick 1	<-	<-	
	15		Techno Kick 1	<-	<-	
	16	[88] Dance Kick	Bounce Kick	<-	<-	
	17	Voice One	<-	<-	<-	
	18		<-	<-	<-	
	19	Voice Three	<-	<-	<-	
		= :	:	:	:	:
		:	:	÷	:	:
	07	[99] Standard 1 Sparo1	: Tochno Hit	:	Applause 2 *	: Junglo Sparo 1
	97	[88] Standard 1 Snare1	: Techno Hit Philly Hit *	:	Applause 2 *	Jungle Snare 1
	98	[88] Standard 1 Snare 2	Philly Hit *		Small Club 1 *	Jungle Snare 2
	98	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard 2 Snare 1	Philly Hit * Impact Hit *		Small Club 1 * [55] Timpani D#	Jungle Snare 2 Techno Snare 1
	98 99 100	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard 2 Snare 1 [88] Standard 2 Snare 2	Philly Hit * Impact Hit * Lo-Fi Rave *	  [88] Brush Tap 1	Small Club 1 * [55] Timpani D# [55] Timpani E	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2
	98 100 101	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard 2 Snare 1 [88] Standard 2 Snare 2 [55] Snare Drum 2	Philly Hit * Impact Hit * Lo-Fi Rave * Bam Hit	  [88] Brush Tap 1 [88] Brush Tap 2	Small Club 1 * [55] Timpani D# [55] Timpani E [55] Timpani F	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2
	98 100 101 102	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard 2 Snare 1 [88] Standard 2 Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1	Philly Hit * Impact Hit * Lo-Fi Rave * Bam Hit Bim Hit	 [88] Brush Tap 1 [88] Brush Tap 2 [88] Brush Slap 1	Small Club 1 * [55] Timpani D# [55] Timpani E [55] Timpani F [55] Timpani F#	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1
	98 100 101 102 103	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard 2 Snare 1 [88] Standard 2 Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2	Philly Hit * Impact Hit * Lo-Fi Rave * Bam Hit Bim Hit Tape Rewind	 [88] Brush Tap 1 [88] Brush Tap 2 [88] Brush Slap 1 [88] Brush Slap 2	Small Club 1 *  [55] Timpani D#  [55] Timpani E  [55] Timpani F  [55] Timpani F#  [55] Timpani G	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2
	98 100 101 102	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard 2 Snare 1 [88] Standard 2 Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 3	Philly Hit Impact Hit Lo-Fi Rave Bam Hit Bim Hit Tape Rewind Phonograph Noise	 [88] Brush Tap 1 [88] Brush Tap 2 [88] Brush Slap 1 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Slap 3	Small Club 1  [55] Timpani D#  [55] Timpani E  [55] Timpani F  [55] Timpani F#  [55] Timpani G  [55] Timpani G#	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 2
	98 99 100 101 102 103 104	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard 2 Snare 1 [88] Standard 2 Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 3 [88] Jazz Snare 1	Philly Hit * Impact Hit * Lo-Fi Rave * Bam Hit Bim Hit Tape Rewind	 [88] Brush Tap 1 [88] Brush Tap 2 [88] Brush Slap 1 [88] Brush Slap 2	Small Club 1 *  [55] Timpani D#  [55] Timpani E  [55] Timpani F  [55] Timpani F#  [55] Timpani G	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 2 TR-606 Snare 1
	98 99 100 101 102 103 104 105	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard 2 Snare 1 [88] Standard 2 Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 3 [88] Jazz Snare 1	Philly Hit Impact Hit Lo-Fi Rave Bam Hit Bim Hit Tape Rewind Phonograph Noise [88] Power Snare 1	[88] Brush Tap 1 [88] Brush Tap 2 [88] Brush Slap 1 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Slap 3 [88] Brush Swirl 1	Small Club 1 [55] Timpani D# [55] Timpani E [55] Timpani F [55] Timpani F# [55] Timpani G [55] Timpani G [55] Timpani G# [55] Timpani A	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 2 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 2
	98 99 100 101 102 103 104 105 106	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard 2 Snare 1 [88] Standard 2 Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 3 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2	Philly Hit Impact Hit Lo-Fi Rave Bam Hit Bim Hit Tape Rewind Phonograph Noise [88] Power Snare 1 [88] Dance Snare 1	[88] Brush Tap 1 [88] Brush Tap 2 [88] Brush Slap 1 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Slap 3 [88] Brush Swirl 1 [88] Brush Swirl 1	Small Club 1  [55] Timpani D#  [55] Timpani E  [55] Timpani F  [55] Timpani F#  [55] Timpani G  [55] Timpani G#  [55] Timpani A#	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 2 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1
	98 99 100 101 102 103 104 105 106 107	[88] Standard 1 Snare 2   [88] Standard 2 Snare 1   [88] Standard 2 Snare 2   [55] Snare Drum 2   [55] Snare Drum 2   Standard 1 Snare 1   Standard 1 Snare 2   Standard 1 Snare 3   [88] Jazz Snare 1   [88] Jazz Snare 2   [88] Room Snare 1   [88] Room Snare 2	Philly Hit Impact Hit Lo-Fi Rave Bam Hit Bim Hit Tape Rewind Phonograph Noise [88] Power Snare 1 [88] Dance Snare 1	[88] Brush Tap 1 [88] Brush Tap 2 [88] Brush Slap 1 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Slap 3 [88] Brush Swirl 1 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Long Swirl	Small Club 1  [55] Timpani D#  [55] Timpani E  [55] Timpani F  [55] Timpani F#  [55] Timpani G  [55] Timpani G#  [55] Timpani A#  [55] Timpani A#  [55] Timpani B	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 2 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 2
	98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108	[88] Standard 1 Snare 2   [88] Standard 2 Snare 1   [88] Standard 2 Snare 2   [55] Snare Drum 2   [55] Snare Drum 2   Standard 1 Snare 1   Standard 1 Snare 2   Standard 1 Snare 3   [88] Jazz Snare 1   [88] Jazz Snare 2   [88] Room Snare 1   [88] Room Snare 2	Philly Hit Impact Hit Lo-Fi Rave * Bam Hit Bim Hit Tape Rewind Phonograph Noise [88] Power Snare 1 [88] Dance Snare 1 [88] Dance Snare 2 [88] Disco Snare	[88] Brush Tap 1 [88] Brush Tap 2 [88] Brush Slap 1 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Slap 3 [88] Brush Slap 3 [88] Brush Swirl 1 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Long Swirl [88] Jazz Snare 1	Small Club 1  [55] Timpani D#  [55] Timpani E  [55] Timpani F  [55] Timpani F#  [55] Timpani G  [55] Timpani G#  [55] Timpani A4  [55] Timpani A4  [55] Timpani B  [55] Timpani B	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 2 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 1 Standard 3 Snare 2
	98 99 100 101 102 103 105 107 108 109 111 111	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard 2 Snare 1 [88] Standard 2 Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 3 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2 [88] Room Snare 1 [88] Room Snare 2 [88] Power Snare 1	Philly Hit Impact Hit Lo-Fi Rave Bam Hit Bim Hit Tape Rewind Phonograph Noise [88] Power Snare 1 [88] Dance Snare 1 [88] Dance Snare 2 [88] Disco Snare [88] Electric Snare 2	[88] Brush Tap 1 [88] Brush Tap 2 [88] Brush Slap 1 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Slap 3 [88] Brush Swirl 1 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Long Swirl [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2	Small Club 1  [55] Timpani D#  [55] Timpani E  [55] Timpani F  [55] Timpani F#  [55] Timpani G  [55] Timpani G#  [55] Timpani A#  [55] Timpani A#  [55] Timpani B  [55] Timpani B  [55] Timpani c  [55] Timpani c	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 2 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 2 Standard 3 Snare 2 TR-808 Snare 2
	98 99 100 101 102 103 104 105 107 108 109 110	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard 2 Snare 1 [88] Standard 2 Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 3 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2 [88] Room Snare 1 [88] Room Snare 2 [88] Power Snare 1	Philly Hit Impact Hit Lo-Fi Rave Bam Hit Bim Hit Tape Rewind Phonograph Noise [88] Power Snare 1 [88] Dance Snare 1 [88] Dance Snare 2 [88] Disco Snare [88] Electric Snare 2 [55] Electric Snare	[88] Brush Tap 1 [88] Brush Tap 2 [88] Brush Slap 1 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Slap 3 [88] Brush Swirl 1 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Long Swirl [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2 [88] Standard 1 Snare 1	Small Club 1  [55] Timpani D#  [55] Timpani E  [55] Timpani F  [55] Timpani F#  [55] Timpani G  [55] Timpani G#  [55] Timpani A#  [55] Timpani A#  [55] Timpani B  [55] Timpani B  [55] Timpani c  [55] Timpani c  [55] Timpani c#	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 2 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 2 Standard 3 Snare 2 TR-808 Snare 2 TR-909 Snare 1
	98 99 100 101 102 103 105 107 108 109 111 111	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard 2 Snare 1 [88] Standard 2 Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 3 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 1 [88] Room Snare 1 [88] Room Snare 1 [88] Power Snare 1 [88] Power Snare 2 [55] Gated Snare	Philly Hit Impact Hit Lo-Fi Rave Bam Hit Bim Hit Tape Rewind Phonograph Noise [88] Power Snare 1 [88] Dance Snare 1 [88] Dance Snare 2 [88] Disco Snare [88] Electric Snare 2 [55] Electric Snare [88] Electric Snare	[88] Brush Tap 1 [88] Brush Tap 2 [88] Brush Slap 1 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Slap 3 [88] Brush Swirl 1 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Long Swirl [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2 [88] Standard 1 Snare1 [88] Standard 1 Snare2	Small Club 1 [55] Timpani D# [55] Timpani E [55] Timpani F [55] Timpani F# [55] Timpani G [55] Timpani G [55] Timpani A [55] Timpani A# [55] Timpani B [55] Timpani B [55] Timpani c [55] Timpani c [55] Timpani c# [55] Timpani d#	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 1 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 2 Standard 3 Snare 2 TR-808 Snare 2 TR-808 Snare 2 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1
	98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard 2 Snare 1 [88] Standard 2 Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 3 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2 [88] Room Snare 1 [88] Room Snare 1 [88] Power Snare 2 [88] Power Snare 2 [55] Gated Snare [88] Dance Snare 1	Philly Hit Impact Hit Lo-Fi Rave Bam Hit Bim Hit Tape Rewind Phonograph Noise [88] Power Snare 1 [88] Dance Snare 1 [88] Dance Snare 2 [88] Disco Snare [88] Electric Snare 2 [88] Electric Snare [88] Electric Snare 3 TR-606 Snare 2	[88] Brush Tap 1 [88] Brush Tap 2 [88] Brush Slap 1 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Slap 3 [88] Brush Swirl 1 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Long Swirl [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2 [88] Standard 1 Snare1 [88] Standard 1 Snare2 [88] Standard 2 Snare 1	Small Club 1  [55] Timpani D#  [55] Timpani E  [55] Timpani F  [55] Timpani F#  [55] Timpani G  [55] Timpani G#  [55] Timpani A#  [55] Timpani A#  [55] Timpani B  [55] Timpani c  [55] Timpani c  [55] Timpani c#  [55] Timpani d#	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 1 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 2 Standard 3 Snare 2 TR-808 Snare 2 TR-808 Snare 2 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1
	98 99 100 101 102 103 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard 2 Snare 1 [88] Standard 2 Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 3 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2 [88] Room Snare 1 [88] Room Snare 1 [88] Power Snare 1 [88] Power Snare 2 [55] Gated Snare [88] Dance Snare 1 [88] Bonce Snare 1 [88] Bonce Snare 2 [88] Disco Snare [88] Electric Snare 2	Philly Hit Impact Hit Lo-Fi Rave Bam Hit Bim Hit Tape Rewind Phonograph Noise [88] Power Snare 1 [88] Dance Snare 1 [88] Dance Snare 2 [88] Disco Snare [88] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 3 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 [88] TR-808 Snare 2 [88] TR-808 Snare 2	[88] Brush Tap 1 [88] Brush Tap 2 [88] Brush Slap 1 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Swirl 1 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Long Swirl [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2 [88] Standard 1 Snare1 [88] Standard 1 Snare2 [88] Standard 2 Snare1 [88] Standard 2 Snare2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1	Small Club 1  [55] Timpani D#  [55] Timpani E  [55] Timpani F  [55] Timpani F#  [55] Timpani G  [55] Timpani G#  [55] Timpani A#  [55] Timpani A#  [55] Timpani B  [55] Timpani c  [55] Timpani c  [55] Timpani c#  [55] Timpani d  [55] Timpani d  [55] Timpani d	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 2 CR-78 Snare 1 TR-606 Snare 2 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 2 Standard 3 Snare 2 TR-808 Snare 2 TR-808 Snare 2
	98 99 100 101 102 103 105 106 107 108 110 111 111 111 111 111 115 115 116	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard 2 Snare 1 [88] Standard 2 Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 3 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2 [88] Room Snare 2 [88] Room Snare 1 [88] Power Snare 1 [88] Power Snare 2 [55] Gated Snare [88] Dance Snare 1 [88] Dance Snare 1 [88] Bisco Snare 2 [88] Disco Snare 2 [88] Bisco Snare [88] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 2	Philly Hit Impact Hit Impact Hit Lo-Fi Rave Bam Hit Bim Hit Tape Rewind Phonograph Noise [88] Power Snare 1 [88] Dance Snare 1 [88] Disco Snare [88] Disco Snare [88] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 3 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 [88] TR-808 Snare 2 [88] TR-808 Snare 2 [88] TR-808 Snare 1 TR-808 Snare 2	[88] Brush Tap 1 [88] Brush Tap 2 [88] Brush Slap 1 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Swirl 1 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Cap Swirl [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2 [88] Standard 1 Snare1 [88] Standard 1 Snare1 [88] Standard 2 Snare1 [88] Standard 2 Snare2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 1	Small Club 1  [55] Timpani D#  [55] Timpani E  [55] Timpani F  [55] Timpani F#  [55] Timpani G  [55] Timpani G#  [55] Timpani A#  [55] Timpani A#  [55] Timpani A#  [55] Timpani B  [55] Timpani c  [55] Timpani d#	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 2 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 2 Standard 3 Snare 2 TR-808 Snare 2 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1
	98 99 100 101 102 103 106 107 108 110 111 112 113 114 115 116 117	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard 2 Snare 1 [88] Standard 2 Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 3 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 1 [88] Room Snare 1 [88] Room Snare 1 [88] Power Snare 1 [88] Power Snare 1 [88] Dance Snare 2 [88] Dance Snare 2 [88] Dance Snare 2 [88] Dance Snare 2 [88] Disco Snare 2 [88] Disco Snare 2 [88] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 2	Philly Hit Impact Hit Impact Hit Lo-Fi Rave Bam Hit Bim Hit Tape Rewind Phonograph Noise [88] Power Snare 1 [88] Dance Snare 1 [88] Dance Snare 2 [88] Disco Snare [88] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 3 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 [88] TR-808 Snare 2 [88] TR-808 Snare 1 TR-808 Snare 2 [88] TR-808 Snare 1 TR-808 Snare 2	[88] Brush Tap 1 [88] Brush Tap 2 [88] Brush Slap 1 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Swirl 1 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Swirl 2 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2 [88] Standard 1 Snare1 [88] Standard 2 Snare1 [88] Standard 2 Snare1 [88] Standard 2 Snare2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 2	Small Club 1  [55] Timpani D#  [55] Timpani E  [55] Timpani F  [55] Timpani F#  [55] Timpani G  [55] Timpani G#  [55] Timpani A  [55] Timpani A  [55] Timpani A  [55] Timpani A  [55] Timpani B  [55] Timpani B  [55] Timpani c  [55] Timpani d  [55] Timpani d  [55] Timpani d#  [55] Timpani e  [55] Timpani e	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 2 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 2 Standard 3 Snare 2 TR-808 Snare 2 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 2
	98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 111 111 115 116 117 118	[88] Standard 1 Snare 2 [88] Standard 2 Snare 1 [88] Standard 2 Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 3 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2 [88] Room Snare 1 [88] Room Snare 1 [88] Power Snare 2 [55] Gated Snare [88] Dance Snare 1 [88] Dance Snare 2 [88] Disco Snare 2 [88] Disco Snare 2 [88] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 3 TR-707 Snare 1	Philly Hit Impact Hit Impact Hit Lo-Fi Rave Bam Hit Bim Hit Tape Rewind Phonograph Noise [88] Power Snare 1 [88] Dance Snare 2 [88] Disco Snare [88] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 3 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 [88] TR-808 Snare 2 [88] TR-808 Snare 2 [88] TR-909 Snare 1 [88] TR-909 Snare 1 [88] TR-909 Snare 2	[88] Brush Tap 1 [88] Brush Tap 2 [88] Brush Slap 1 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Swirl 1 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Long Swirl [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2 [88] Standard 1 Snare1 [88] Standard 1 Snare2 [88] Standard 2 Snare1 [88] Standard 2 Snare2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 3 [88] Room Snare 1	Small Club 1  [55] Timpani D#  [55] Timpani E  [55] Timpani F  [55] Timpani F#  [55] Timpani G  [55] Timpani G  [55] Timpani A#  [55] Timpani A#  [55] Timpani B  [55] Timpani c  [55] Timpani c  [55] Timpani c  [55] Timpani c  [55] Timpani d	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 2 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 2 TR-707 Snare 2 Standard 3 Snare 2 TR-808 Snare 2 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1
C8	98 99 100 101 102 103 106 107 108 110 111 111 115 116 117 118 119 118 119	[88] Standard 1 Snare 2   [88] Standard 2 Snare 1   [88] Standard 2 Snare 2   [55] Snare Drum 2   Standard 1 Snare 1   Standard 1 Snare 2   Standard 1 Snare 3   [88] Jazz Snare 1   [88] Jazz Snare 2   [88] Room Snare 2   [88] Room Snare 2   [88] Power Snare 2   [55] Gated Snare 2   [56] Gated Snare 1   [88] Dance Snare 1   [88] Dance Snare 2   [55] Electric Snare 2   [55] Electric Snare 2   [55] Electric Snare 3   TR-707 Snare 1   [88] TR-808 Snare 1   [88	Philly Hit Impact Hit Lo-Fi Rave Bam Hit Bim Hit Tape Rewind Phonograph Noise [88] Power Snare 1 [88] Dance Snare 1 [88] Dance Snare 2 [88] Disco Snare [88] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 2 [56] Electric Snare 2 [57] Electric Snare 3 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 [88] TR-808 Snare 2 [88] TR-808 Snare 1 TR-808 Snare 1 TR-808 Snare 1 [88] TR-909 Snare 1 [88] TR-909 Snare 2 TR-909 Snare 2	[88] Brush Tap 1 [88] Brush Tap 2 [88] Brush Slap 1 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Slap 3 [88] Brush Swirl 1 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Long Swirl [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2 [88] Standard 1 Snare1 [88] Standard 1 Snare1 [88] Standard 2 Snare2 [88] Standard 2 Snare2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 3 [88] Room Snare 1	Small Club 1  [55] Timpani D#  [55] Timpani E  [55] Timpani F  [55] Timpani F  [55] Timpani G  [55] Timpani G#  [55] Timpani A#  [55] Timpani A#  [55] Timpani A#  [55] Timpani A#  [55] Timpani d#  [55] Timpani d  [55] Timpani d#  [55] Timpani f	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 2 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 2 Standard 3 Snare 2 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1
C8	98 99 100 101 102 103 106 107 108 110 111 111 115 116 117 118 119 120	[88] Standard 1 Snare 2   [88] Standard 2 Snare 1   [88] Standard 2 Snare 2   [55] Snare Drum 2   Standard 1 Snare 1   Standard 1 Snare 2   Standard 1 Snare 3   [88] Jazz Snare 1   [88] Jazz Snare 2   [88] Room Snare 2   [88] Room Snare 1   [88] Power Snare 2   [55] Gated Snare 2   [55] Gated Snare 2   [88] Dance Snare 2   [55] Electric Snare 2   [55] Electric Snare 2   [55] Electric Snare 3   * TR-707 Snare 1   [88] TR-808 Snare 1   [88] TR-808 Snare 2   [88] TR-808 Snare 2   [88] TR-808 Snare 3   * TR-707 Snare 1   [88] TR-808 Snare 2   [88] TR-808 Snare 2   [88] TR-808 Snare 2   * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Philly Hit Impact Hit Lo-Fi Rave Bam Hit Bim Hit Tape Rewind Phonograph Noise [88] Power Snare 1 [88] Dance Snare 1 [88] Dance Snare 2 [88] Disco Snare [88] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 3 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 [88] TR-808 Snare 2 [88] TR-808 Snare 1 * TR-808 Snare 2 [88] TR-909 Snare 1 [88] TR-909 Snare 1 [88] TR-909 Snare 2 TR-909 Snare 2 TR-909 Snare 2	[88] Brush Tap 1 [88] Brush Tap 2 [88] Brush Slap 1 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Swirl 1 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Long Swirl [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2 [88] Standard 1 Snare1 [88] Standard 1 Snare2 [88] Standard 2 Snare1 [88] Standard 2 Snare2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 [88] Room Snare 1 [88] Room Snare 1 [88] Room Snare 2	Small Club 1  [55] Timpani D#  [55] Timpani E  [55] Timpani F  [55] Timpani F#  [55] Timpani G  [55] Timpani G#  [55] Timpani A  [55] Timpani A  [55] Timpani A  [55] Timpani A  [55] Timpani B  [55] Timpani C  [55] Timpani c  [55] Timpani d  [55] Timpani f	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 2 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 2 Standard 3 Snare 2 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1
C8	98 99 100 101 102 103 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121	88  Standard 1 Snare 2   88  Standard 2 Snare 1   88  Standard 2 Snare 2   55  Snare Drum 2   55  Snare Drum 2   55  Snare Drum 2   55  Standard 1 Snare 2   55  Standard 1 Snare 3   68  Jazz Snare 1   68  Jazz Snare 2   68  Jazz Snare 2   68  Power Snare 1   68  Power Snare 1   68  Power Snare 2   65  Gated Snare   68  Dance Snare 1   68  Dance Snare 1   68  Dance Snare 2   68  Disco Snare   68  Electric Snare 2   68  Electric Snare 3   55  Electric Snare 3   57  TR-707 Snare 1   68  TR-808 Snare 1   68  TR-808 Snare 2   68  TR-809 Snare 1   68  TR-909 Snare 1   68  T	Philly Hit Impact Hit Impact Hit Lo-Fi Rave Bam Hit Bim Hit Tape Rewind Phonograph Noise [88] Power Snare 1 [88] Dance Snare 1 [88] Dance Snare 2 [88] Disco Snare [88] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 3 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 [88] TR-808 Snare 2 [88] TR-808 Snare 1 TR-808 Snare 2 [88] TR-909 Snare 1 [88] TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 2 Rap Snare 2	[88] Brush Tap 1 [88] Brush Tap 2 [88] Brush Slap 1 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Long Swirl [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2 [88] Standard 1 Snare1 [88] Standard 1 Snare2 [88] Standard 2 Snare1 [88] Standard 2 Snare2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 3 [88] Room Snare 1 [88] Room Snare 1 [88] Room Snare 2 [88] Power Snare 2	Small Club 1  [55] Timpani D#  [55] Timpani E  [55] Timpani F  [55] Timpani F#  [55] Timpani G  [55] Timpani G#  [55] Timpani A  [55] Timpani A  [55] Timpani A  [55] Timpani A  [55] Timpani B  [55] Timpani B  [55] Timpani c  [55] Timpani d  [55] Timpani f	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 2 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 1 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 2 Standard 3 Snare 2 TR-808 Snare 2 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 2
C8	98 99 100 101 102 103 105 106 107 108 110 111 111 115 116 117 118 119 120 122	[88] Standard 1 Snare 2   [88] Standard 2 Snare 1   [88] Standard 2 Snare 2   [55] Snare Drum 2   Standard 1 Snare 3   Standard 1 Snare 3   [88] Jazz Snare 1   [88] Jazz Snare 2   [88] Jazz Snare 2   [88] Room Snare 1   [88] Room Snare 1   [88] Power Snare 1   [88] Power Snare 1   [88] Dance Snare 1   [88] Dance Snare 1   [88] Dance Snare 2   [55] Gated Snare   [88] Dance Snare 2   [55] Electric Snare 2   [55] Electric Snare 2   [55] Electric Snare 1   [88] TR-808 Snare 1   [88] TR-808 Snare 1   [88] TR-808 Snare 2   [88] TR-909 Snare 2   [88]	Philly Hit Impact Hit Impact Hit Lo-Fi Rave Bam Hit Bim Hit Tape Rewind Phonograph Noise [88] Power Snare 1 [88] Dance Snare 1 [88] Disco Snare [88] Disco Snare [88] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 3 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 [88] TR-808 Snare 2 [88] TR-808 Snare 2 [88] TR-808 Snare 1 TR-808 Snare 2 [88] TR-909 Snare 1 [88] TR-909 Snare 2	[88] Brush Tap 1 [88] Brush Tap 2 [88] Brush Slap 1 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Swirl 2 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2 [88] Standard 1 Snare1 [88] Standard 1 Snare2 [88] Standard 2 Snare1 [88] Standard 2 Snare1 [88] Standard 2 Snare2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 2 [88] Room Snare 1 [88] Room Snare 2 [88] Room Snare 1 [88] Room Snare 1 [88] Room Snare 1 [88] Room Snare 2 [88] Power Snare 2 [88] Power Snare 2 [88] Gated Snare	Small Club 1  [55] Timpani D#  [55] Timpani E  [55] Timpani F  [55] Timpani F#  [55] Timpani G  [55] Timpani G#  [55] Timpani A#  [55] Timpani A#  [55] Timpani A#  [55] Timpani B  [55] Timpani B  [55] Timpani c  [55] Timpani d	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 2 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 2 Standard 3 Snare 2 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 2
C8	98 99 100 101 102 103 106 107 108 110 111 111 115 116 117 118 119 120 121 122 123	[88] Standard 1 Snare 2   [88] Standard 2 Snare 1   [88] Standard 2 Snare 2   [55] Snare Drum 2   Standard 1 Snare 3   Standard 1 Snare 3   [88] Jazz Snare 1   [88] Jazz Snare 1   [88] Room Snare 1   [88] Room Snare 1   [88] Power Snare 1   [88] Power Snare 1   [88] Power Snare 1   [88] Dance Snare 2   [55] Gated Snare   [88] Dance Snare 2   [88] Dance Snare 2   [88] Dance Snare 2   [88] Dance Snare 1   [88] Electric Snare 2   [55] Electric Snare 1   [88] TR-808 Snare 1   [88] TR-808 Snare 1   [88] TR-808 Snare 2   [88] TR-909 Snare 2   [88]	Philly Hit Impact Hit Impact Hit Lo-Fi Rave Bam Hit Bim Hit Tape Rewind Phonograph Noise [88] Power Snare 1 [88] Dance Snare 1 [88] Dance Snare 2 [88] Disco Snare [88] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 2 [56] Electric Snare 2 [57] Flectric Snare 3 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 [88] TR-808 Snare 2 [88] TR-808 Snare 2 [88] TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1 [88] TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 2 Rap Snare Jungle Snare House Snare 1	[88] Brush Tap 1 [88] Brush Tap 2 [88] Brush Slap 1 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Swirl 1 [88] Brush Swirl 1 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Long Swirl [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2 [88] Standard 1 Snare1 [88] Standard 1 Snare2 [88] Standard 2 Snare1 [88] Standard 2 Snare2 [55] Snare Drum 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 [88] Room Snare 1 [88] Room Snare 2 [88] Room Snare 1 [88] Room Snare 2 [88] Power Snare 1 [88] Power Snare 2 [88] Gated Snare [88] Gated Snare	Small Club 1  [55] Timpani D#  [55] Timpani E  [55] Timpani F  [55] Timpani F#  [55] Timpani G  [55] Timpani G#  [55] Timpani A#  [55] Timpani A#  [55] Timpani B  [55] Timpani B  [55] Timpani d#  [55] Timpani d#  [55] Timpani d#  [55] Timpani d#  [55] Timpani f#  [55] Timpani f#	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 2 TR-606 Snare 1 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 2 Standard 3 Snare 2 TR-808 Snare 2 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1
C8	98 99 100 101 102 103 106 107 108 110 111 111 115 116 117 118 119 120 121 122 124	88   Standard 1 Snare 2   88   Standard 2 Snare 1   88   Standard 2 Snare 2   55   Snare Drum 2   Standard 1 Snare 2   Standard 1 Snare 1   Standard 1 Snare 2   Standard 1 Snare 3   88   Jazz Snare 1   88   Jazz Snare 2   88   Room Snare 2   88   Room Snare 2   88   Power Snare 2   55   Gated Snare   88   Dance Snare 2   88   Dance Snare 2   88   Disco Snare 1   88   Belectric Snare 2   55   Electric Snare 2   55   Electric Snare 2   55   Electric Snare 3   TR-707 Snare 1   58   TR-808 Snare 1   58   TR-808 Snare 1   58   TR-909 Snare 2   58   TR-909 Snare 3   58   TR-909 Snare 4   58   TR-909 Snare 4   58   TR-909 Snare 5   58   TR-909 Snare 6   58   TR-909 Snare 6   58   TR-909 Snare 7   58	Philly Hit Impact Hit Lo-Fi Rave Bam Hit Bim Hit Tape Rewind Phonograph Noise [88] Power Snare 1 [88] Dance Snare 1 [88] Dance Snare 2 [88] Disco Snare [88] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 2 [56] Electric Snare 2 [57] Electric Snare 3 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 [58] TR-808 Snare 2 [58] TR-808 Snare 1 TR-808 Snare 1 TR-909 Snare 1 [58] TR-909 Snare 1 [58] TR-909 Snare 2 TR-909 Snare 1	[88] Brush Tap 1 [88] Brush Tap 2 [88] Brush Slap 1 [88] Brush Slap 1 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Slap 3 [88] Brush Swirl 1 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Long Swirl [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2 [88] Standard 1 Snare1 [88] Standard 1 Snare1 [88] Standard 1 Snare2 [88] Standard 2 Snare2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 1 [88] Room Snare 1 [88] Room Snare 1 [88] Room Snare 1 [88] Power Snare 1 [88] Power Snare 1 [88] Gated Snare [88] Dance Snare 1 [88] Dance Snare 1	Small Club 1  [55] Timpani D#  [55] Timpani E  [55] Timpani F  [55] Timpani F  [55] Timpani G  [55] Timpani G#  [55] Timpani A#  [55] Timpani A#  [55] Timpani A#  [55] Timpani A#  [55] Timpani d#  [55] Timpani d	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 2 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 2 Standard 3 Snare 2 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1
C8	98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 111 111 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125	[88] Standard 1 Snare 2   [88] Standard 2 Snare 1   [88] Standard 2 Snare 2   [55] Snare Drum 2   Standard 1 Snare 1   Standard 1 Snare 1   Standard 1 Snare 2   Standard 1 Snare 3   [88] Jazz Snare 1   [88] Jazz Snare 2   [88] Room Snare 2   [88] Room Snare 1   [88] Power Snare 1   [88] Power Snare 2   [55] Gated Snare 2   [55] Gated Snare 2   [88] Dance Snare 2   [88] Disco Snare   [88] Disco Snare 2   [88] Electric Snare 2   [55] Electric Snare 3   * TR-707 Snare 1   [88] TR-808 Snare 1   [88] TR-808 Snare 2   [88] TR-909 Snare 1   [88] TR-909 Snare 1   [88] TR-909 Snare 2   * Rap Snare 2   Tandard Snare 3   * TR-707 Snare 1   [88] TR-909 Snare 1   [88] TR-909 Snare 1   [88] TR-909 Snare 2   * Rap Snare 2   Tandard Snare 3   * Tandard Snare 4   Tandard Snare 5   Tandard Snare 6   Tandard Snare 7   Tandard Snare 7   Tandard Snare 8   Tandard Snare 9   Tandard S	Philly Hit Impact Hit Lo-Fi Rave Bam Hit Bim Hit Tape Rewind Phonograph Noise [88] Power Snare 1 [88] Dance Snare 1 [88] Dance Snare 2 [88] Disco Snare [88] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 3 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 [88] TR-808 Snare 2 [88] TR-808 Snare 2 [88] TR-909 Snare 1 TR-808 Snare 2 [88] TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 2 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 2 TR-909 Snare 1	[88] Brush Tap 1 [88] Brush Tap 2 [88] Brush Slap 1 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Slap 3 [88] Brush Swirl 1 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Long Swirl [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 1 [88] Standard 1 Snare1 [88] Standard 1 Snare2 [88] Standard 2 Snare1 [88] Standard 2 Snare1 [88] Standard 1 Snare 2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 [55] Snare Drum 2 [55] Snare Drum 2 [56] Snare Drum 2 [58] Standard 1 Snare 1 [58] Standard 1 Snare 2 [58] Snare Drum 2 [58] Room Snare 1 [58] Room Snare 1 [58] Room Snare 1 [58] Power Snare 2 [58] Gated Snare [58] Dance Snare 1 [58] Dance Snare 2 [58] Disco Snare	Small Club 1  [55] Timpani D#  [55] Timpani E  [55] Timpani F  [55] Timpani F#  [55] Timpani G  [55] Timpani G#  [55] Timpani A  [55] Timpani A  [55] Timpani A  [55] Timpani A  [55] Timpani B  [55] Timpani c  [55] Timpani d	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 2 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 2 Standard 3 Snare 2 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1
C8	98 99 100 101 102 103 106 107 108 110 111 111 115 116 117 118 119 120 121 122 124	[88] Standard 1 Snare 2   [88] Standard 2 Snare 1   [88] Standard 2 Snare 2   [55] Snare Drum 2   Standard 1 Snare 1   Standard 1 Snare 1   Standard 1 Snare 2   Standard 1 Snare 2   Standard 1 Snare 3   [88] Jazz Snare 1   [88] Jazz Snare 2   [88] Room Snare 1   [88] Power Snare 1   [88] Power Snare 2   [55] Gated Snare   [88] Dance Snare 2   [88] Dance Snare 2   [88] Disco Snare   [88] Disco Snare 2   [88] Electric Snare 2   [55] Electric Snare 3   TR-707 Snare 1   [88] TR-808 Snare 1   [88] TR-808 Snare 1   [88] TR-909 Snare 1   [88] TR-909 Snare 1   [88] TR-909 Snare 2   Rap Snare 2   Rap Snare 2   Rap Snare 2   Tandard Snare 1   [88] TR-909 Snare 1   [88] TR-909 Snare 1   [88] TR-909 Snare 2   Tandard Snare 1   Tanda	Philly Hit Impact Hit Lo-Fi Rave Bam Hit Bim Hit Tape Rewind Phonograph Noise [88] Power Snare 1 [88] Dance Snare 1 [88] Dance Snare 2 [88] Disco Snare [88] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 2 [55] Electric Snare 2 [56] Electric Snare 2 [57] Electric Snare 3 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 [58] TR-808 Snare 2 [58] TR-808 Snare 1 TR-808 Snare 1 TR-909 Snare 1 [58] TR-909 Snare 1 [58] TR-909 Snare 2 TR-909 Snare 1	[88] Brush Tap 1 [88] Brush Tap 2 [88] Brush Slap 1 [88] Brush Slap 1 [88] Brush Slap 2 [88] Brush Slap 3 [88] Brush Swirl 1 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Swirl 2 [88] Brush Long Swirl [88] Jazz Snare 1 [88] Jazz Snare 2 [88] Standard 1 Snare1 [88] Standard 1 Snare1 [88] Standard 1 Snare2 [88] Standard 2 Snare2 [55] Snare Drum 2 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2 Standard 1 Snare 1 [88] Room Snare 1 [88] Room Snare 1 [88] Room Snare 1 [88] Power Snare 1 [88] Power Snare 1 [88] Gated Snare [88] Dance Snare 1 [88] Dance Snare 1	Small Club 1  [55] Timpani D#  [55] Timpani E  [55] Timpani F  [55] Timpani F  [55] Timpani G  [55] Timpani G#  [55] Timpani A#  [55] Timpani A#  [55] Timpani A#  [55] Timpani A#  [55] Timpani d#  [55] Timpani d	Jungle Snare 2 Techno Snare 1 Techno Snare 1 Techno Snare 2 House Snare 2 CR-78 Snare 1 CR-78 Snare 2 TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 1 TR-707 Snare 2 Standard 3 Snare 2 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1 TR-909 Snare 1

## Grupo de percusión SC-88 (1)

		PC 1 STANDARD 1		PC 2 STANDARD 2		PC 9 ROOM		PC 17 POWER		PC 25 ELECTRONIC	
	25	Snare Roll		<-		<-		<-		<-	
	26	Finger Snap		<-		<-		<-		<-	
	27			<-		<-		<-		<-	
	28	Slap		<-		<-		<-		<-	
	29	Scratch Push	[EXC7]	<-		<-		<-		Scratch Push2	[EXC7]
		Scratch Pull	[EXC7]	<-		<-		<-		Scratch Pull2	[EXC7]
	31	Sticks		<-		<-		<-		<-	
	33	Square Click		<-		<-		<-		<-	
	34	Metronome Click Metronome Bell		<-		<-		<-		<-	
	35	Standard 1 Kick 2		Chandard O Kiek O		C- Cam Kiels 0		C- Viels 0		<-	
		Standard 1 Kick 2		Standard 2 Kick 2 Standard 2 Kick 1		Room Kick 2 Room Kick 1		Power Kick 2 Power Kick 1		Electric Kick 2 Electric Kick 1	-
C2		Side Stick		<-		<-		<-		<-	
	<u>37</u> 38	Standard 1 Snare 1		Standard 2 Snare 1		Room Snare 1		Power Snare 1		Electric Snare 1	
	39	Hand Clap		<-		<-		<-		<-	
	40	Standard 1 Snare 2		Standard 2 Snare 2		Room Snare 2		Power Snare 2		Electric Snare 2	
		Low Tom2	*	<-		Room Low Tom2	*	Power Low Tom2	*	Electric Low Tom2	*
	41 42	Closed Hi-hat1	[EXC1]	Closed Hi-hat2	[EXC1]	Closed Hi-hat3	[EXC1]	Closed Hi-hat3	[EXC1]	Closed Hi-hat2	[EXC1]
	43	Low Tom1	*	<-		Room Low Tom1	*	Power Low Tom1	*	Electric Low Tom1	*
	44	Pedal Hi-hat	[EXC1]	<-		<-		<-		<-	
	45	Mid Tom2	*	<-		Room Mid Tom2	*	Power Mid Tom2	*	Electric Mid Tom2	*
	46	Open Hi-hat1	[EXC1]	Open Hi-hat2	[EXC1]	Open Hi-hat3	[EXC1]	Open Hi-hat3	[EXC1]	Open Hi-hat2	[EXC1]
	47	Mid Tom1	*	<-		Room Mid Tom1	*	Power Mid Tom1	*	Electric Mid Tom1	*
СЗ	48	High Tom2	*	<-		Room Hi Tom2	*	Power Hi Tom2	*	Electric Hi Tom2	*
50	49	Crash Cymbal1		<-		<-		<-		<-	
	50	High Tom1	*	<-		Room Hi Tom1	*	Power Hi Tom1	*	Electric Hi Tom1	*
	51	Ride Cymbal1		<-		<-		<-		<-	
	52	Chinese Cymbal		<-		<-		<-		Reverse Cymbal	
	53	Ride Bell		<-		<-		<-		<-	
	54	Tambourine		<-		<-		<-		<-	
	55	Splash Cymbal		<-		<-		<-		<-	
	<u>  56</u> 57	Cowbell		<-		<-		<-		<-	
	57	Crash Cymbal2		<-		<-		<-		<-	
	59	Vibra-slap		<-		<-		<-		<-	
		Ride Cymbal2		<-		<-		<-		<-	
C4		High Bongo		<-		<-		<-		<- <-	
	61	Low Bongo Mute High Conga		<-		<-		<-		<-	
	62	Open High Conga		<-		<-		<-		<-	
	64	Low Conga		<-		<-		<-		<-	
		High Timbale		<-		<-		<-		<-	
	65	Low Timbale		<-		<-		<-		<-	
	67	High Agogo		<-		<-		<-		<-	
		Low Agogo		<-		<-		<-		<-	
	69	Cabasa		<-		<-		<-		<-	
	70	Maracas		<-		<-		<-		<-	
	71	Short Hi Whistle	[EXC2]	<-		<-		<-		<-	-
C5	72	Long Low Whistle	[EXC2]	<-		<-		<-		<-	
03	72	Short Guiro	[EXC3]	<-		<-		<-		<-	
	74	Long Guiro	[EXC3]	<-		<-		<-		<-	
	75	Claves		<-		<-		<-		<-	
	76	High Wood Block		<-		<-		<-		<-	
	77	Low Wood Block		<-		<-		<-		<-	
		Mute Cuica	[EXC4]	<-		<-		<-		<-	
	79	Open Cuica	[EXC4]	<-		<-		<-		<-	
	80 81	Mute Triangle	[EXC5]	<-		<-		<-		<-	
	81	Open Triangle Shaker	[EXC5]	<-		<-		<-		<-	
	83			<-		<-		<-		<-	
		Jingle Bell Bell Tree		<- Par Chiman		<-		<-		<-	
C6		Castanets		Bar Chimes		<-		<-		<-	-
	— <u>85</u> 86	Mute Surdo	[EXC6]	<-		<-		<-		<-	
	87	Open Surdo	[EXC6]	<u>-</u>		<-		<u>-</u>		<-	
	88		[27,00]								
	89										
	91										
	92										
	93										
	94										-
	95										
C7	96										
	97										
	98										
	99										

## Grupo de percusión SC-88 (2)

		PC 26 TR-808/909		PC 27 DANCE		PC 33 JAZZ		PC 41 BRUSH		PC 49 ORCHESTRA	
	25	<-		<-		<-		<-		<-	
	26	<-		<-		<-		<-		<-	
	27	<-		<-		<-		<-		Closed Hi-hat2	[EXC1]
	28	<-		<-		<-		<-		Pedal Hi-hat	[EXC1]
	29	Scratch Push2	[EXC7]	Scratch Push2	[EXC7]	<-		<-		Open Hi-hat2	[EXC1]
	30	Scratch Pull2	[EXC7]	Scratch Pull2	[EXC7]	<-		<-		Ride Cymbal1	
	31	<-		<-		<-		<-		<-	
	32	<-		<-		<-		<-		<-	
	33	<-		<-		<-		<-		<-	
	35	909 Bass Drum		<- Dance Kick		<- Jazz Kick 2		<- Jazz Kick 2		<- Jazz Kick 1	
		808 Bass Drum		Electric Kick 2		Jazz Kick 2 Jazz Kick 1		Jazz Kick 1		Concert BD1	
C2	36	808 Rim Shot		<-		<-		<-		<-	
	38	808 Snare 1		Dance Snare 1		Jazz Snare 1		Brush Tap1		Concert SD	
	39			<-		Hand Clap2		Brush Slap1		Castanets	
	40	909 Snare 1		Dance Snare 2		Jazz Snare 2		Brush Swirl1		Concert SD	
	44	808 Low Tom2	*	Electric Low Tom2	*	<-		Brush Low Tom2	*	Timpani F	
	41 42	808 CHH	[EXC1]	CR-78 CHH	[EXC1]	Closed Hi-hat2	[EXC1]	Brush Closed Hi-hat	[EXC1]	Timpani F#	
	43	808 Low Tom1	*	Electric Low Tom1	*	<-		Brush Low Tom1	*	Timpani G	
		808 CHH	[EXC1]	808 CHH	[EXC1]	<-		<-		Timpani G#	
	45	808 Mid Tom2	*	Electric Mid Tom2	*	<-		Brush Mid Tom2	*	Timpani A	
	46	808 OHH	[EXC1]	CR-78 OHH	[EXC1]	Open Hi-hat2	[EXC1]	Brush Open Hi-hat	[EXC1]	Timpani A#	
	-	808 Mid Tom1	*	Electric Mid Tom1	*	<-		Brush Mid Tom1	*	Timpani B	
C3		808 Hi Tom2 808 Cymbal		Electric High Tom2	-	<- <-		Brush Hi Tom2	-	Timpani c Timpani c#	
		808 Hi Tom1		Electric High Tom1	*			Brush Crash Cymbal Brush Hi Tom1	*	Timpani d	
	50 51	<-		<-		<-		Brush Ride Cymbal		Timpani d#	
	52	<-		Reverse Cymbal		<-		<-		Timpani e	
		<-		<-		<-		Brush Ride Bell		Timpani f	
	53	<-		<-		<-		<-		<-	
	55	<-		<-		<-		<-		<-	
	56	808 Cowbell		<-		<-		<-		<-	
	57	<-		<-		<-		<-		Concert Cymbal2	
	58 59	<-		<-		<-		<-		<-	
		<-		<-		<-		<-		Concert Cymbal1	
C4		<-		<-		<-		<- <-		<-	
	<u>  61</u> 62	808 High Conga		<-		<-		<del>-</del>		<del>&lt;-</del>	
		808 Mid Conga		<-		<-		<-		<del>-</del>	
	64	808 Low Conga		<-		<-		<-		<-	
	65	<-		<-		<-		<-		<-	
	66	<-		<-		<-		<-		<-	
	67	<-		<-		<-		<-		<-	
	— <u>  68</u> 69	<-		<-		<-		<-		<-	
	70	<- 808 Maracas		<-		<-		<-		<-	
	71	<-		<-		<-		<- <-		<-	
0.5	70	<-		<u>-</u>		<u>-</u>		<-		<u>-</u>	
C5	72	<-		<-		<-		<-		<-	
	74	<-		<-		<-		<-		<-	
	75	808 Claves		<-		<-		<-		<-	
	76	<-		<-		<-		<-		<-	
	77	<-		<-		<-		<-		<-	
		<-		High Hoo	[EXC4]	<-		<-		<-	
	79 80	<-		Low Hoo Electric Mute Triangle	[EXC4]	<-		<- <-		<-	
	81	<-		Electric Open Triangle	[EXC5]	<-		<-		<-	
	82	<-		<-	[]	<-		<-		<-	
	83	<-		<-		<-		<-		<-	
C6	84	<-		<-		<-		<-		<-	
-	85	<-		<-		<-		<-		<-	
	86	<-		<-		<-		<-		<-	
	88 88	<-		<-		<-		<-		<-	
	00									Applause	*
	89										
	90										
	91										
	93										
	94										
	95										
C7	96_										
٠.	97										
	98										
	99										

 [Pro] : Igual que el sonido de percusión de SC-8820
 PC : Número de Programa (Núm. de grupo de percusión)

 [88] : Igual que el sonido de percusión de SC-88
 - : Igual que el sonido de percusión de SC-55

 [EXC] : El sonido de percusión del mismo número no se escuchará al mismo tiempo.
 - : Sin sonido

 \* : Tones creados utilizando voces

## Grupo de percusión SC-88 (3)

NIC		PC 51 KICK&SNARE	PC 57 SFX		PC 58 RHYTHM FX
er Snap					
bourine					
tanets					
sh Cymbal1					
re Roll					
cert Snare Drum					
cert Cymbal			Scratch Push2	[EXC1]	
cert BD1			Scratch Pull2	[EXC1]	
le Bell	-		Cutting Noise 2 Up		
Tree			Cutting Noise 2 Down		
Chimes	-		Distortion Guitar Cutting Noise Up		
laiko	*		Distortion Guitar Cutting Noise Down		Reverse Kick 1
laiko Rim	*		Bass Slide		Reverse Concert BD 1
ne Taiko			Pick Scrape		Reverse Power Kick 1
igane			High Q		Reverse Electric Kick 1
ushigi	-	Standard 1 Kick 1	Slap		Reverse Snare 1
awa	-	Standard 1 Kick 2	Scratch Push	[EXC7]	Reverse Snare 2
Kotsuzumi		Standard 2 Kick 1	Scratch Pull	[EXC7]	Reverse Standard set1 Snare 1
Kotsuzumi		Standard 2 Kick 2	Sticks	[=::0:]	Reverse Tight Snare
Gu		Kick 1	Square Click		Reverse Dance Snare
Gong		Kick 2	Metronome Click		Reverse 808 Snare
all Gong		Soft Kick	Metronome Bell		Reverse Tom1
d Gong		Jazz Kick 1	Guitar Fret Noise		Reverse Tom2
Gong		Jazz Kick 1 Jazz Kick 2	Guitar Fret Noise Guitar Cutting Noise Up		Reverse Sticks
na Cymbal		Concert BD	Guitar Cutting Noise Op  Guitar Cutting Noise Down		Reverse Slap
			<u> </u>		<u>'</u>
nelan Gong	[EVC1]	Room Kick 1	String Slap of Double Bass		Reverse Cymbal3
Short	[EXC1]	Room Kick 2	FI.Key Click		Reverse Open Hi het
Long	[EXC1]	Power Kick 1	Laughing		Reverse Open Hi-hat
Slap		Power Kick 2	Scream		Reverse Ride Cymbal
dir		Electric Kick 2	Punch		Reverse CR-78 OHH
Dum		Electric Kick i	Heart Beat		Reverse Closed Hi-hat
Tik		Electric Kick	Footsteps1		Reverse Gong
a Te		808 Bass Drum	Footsteps2		Reverse Bell Tree
a Na		909 Bass Drum	Applause	*	Reverse Guiro
a Tun		Dance Kick	Door Creaking		Reverse Bendir
a Ge		Standard 1 Snare 1	Door		Reverse Gun Shot
a Ge Hi		Standard 1 Snare 2	Scratch		Reverse Scratch
ing Drum	*	Standard 2 Snare 1	Wind Chimes	*	Reverse Laser
d Talking Drum	*	Standard 2 Snare 2	Car-Engine		Key Click
ixi		Tight Snare	Car-Stop		Tekno Thip
nbe		Concert Snare	Car-Pass		Pop Drop
nbe Rim		Jazz Snare 1	Car-Crash	*	Woody Slap
pales Low		Jazz Snare 2	Siren		Distortion Kick *
oales Paila		Room Snare 1	Train		Syn.Drop
pales High		Room Snare 2	Jetplane	*	Reverse High Q
bell	-	Power Snare 1	Helicopter		Pipe
ongo		Power Snare 2	Starship	*	Ice Block
Bongo		Gated Snare	Gun Shot		Digital Tambourine *
e Hi Conga		Dance Snare 1	Machine Gun		Alias
n Hi Conga		Dance Snare 2	Lasergun		Modulated Bell
E Low Conga		Disco Snare	Explosion	*	Spark
ga Slap		Electric Snare2	Dog		Metalic Percussion
n Low Conga		House Snare *	Horse-Gallop		Velocity Noise FX
ga Slide	*	Electric Snare 1	Birds	*	Stereo Noise Clap *
e Pandiero		Electric Snare 3 *	Rain		Swish
n Pandiero		808 Snare 1	Thunder		Slappy *
n Surdo	[EXC2]	808 Snare 2 *	Wind		Voice Ou
e Surdo	[EXC2]	909 Snare 1	Seashore		Voice Ou
borim	[[	909 Snare 2 *	Stream	*	Hoo
				*	Tape Stop1 *
Agogo		Brush Tap2	Bubble		
Agogo		Brush Tap2	Kitty		Tape Stop2
ker	[EVO0]	Brush Slap1	Bird2		Missile *
Whistle	[EXC3]	Brush Slap2	Growl	*	Space Bird
Whistle	[EXC3]	Brush Slap3	Applause2		Flying Monster
Cuica	[EXC4]	Brush Swirl1	Telephone1		
	[EXC4]	Brush Swirl2	Telephone2		
n Cuica	[EXC5]	Brush Long Swirl			
e Triangle					
e Triangle n Triangle					
e Triangle n Triangle rt Guiro					
e Triangle n Triangle rt Guiro g Guiro	[EXC6]				
e Triangle n Triangle rt Guiro					
e Triangle n Triangle rt Guiro g Guiro					
e Triangle n Triangle rt Guiro g Guiro asa Up					
	le	[EXC6]	[EXC6]	[EXC6] [EXC6]	[EXC6] [EXC6]

## Grupo de percusión SC-55 (1)

		PC 1 / PC 33 STANDARD / JAZZ		PC 9 ROOM	PC 17 POWER	PC 25 ELECTRONIC	PC 26 TR-808		PC 41 BRUSH	PC 49 ORCHESTRA	
	25										
	26 27	High Q				 <-			<-	Closed Hi-hat	[EXC1]
	28	Slap		<-	<-	<-	<-		<-	Pedal Hi-hat	[EXC1]
		Scratch Push		<-	<-	<-	<-		<-	Open Hi-hat	[EXC1]
	29	Scratch Pull		<-	<u>-</u>	<-	<-		<-	Ride Cymbal1	_[
	31	Sticks		<-	<-	<-	<-		<-	<-	
	32	Square Click		<-	<-	<-	<-		<-	<-	
	33	Metronome Click		<-	<-	<-	<-		<-	<-	
	34	Metronome Bell		<-	<-	<-	<-		<-	<-	
	35	Kick Drum2 / Jazz BD2		<-	<-	<-	<-		Jazz BD2	Concert BD2	
C2	36	Kick Drum1 / Jazz BD1		<-	MONDO Kick	Elec BD	808 Bass Drum		Jazz BD1	Concert BD1	
	37	Side Stick		<-	<-	<-	808 Rim Shot		<-	<-	
	38	Snare Drum1		<-	Gated SD	Elec SD	808 Snare Drum		Brush Tap	Concert SD	
	40 39	Hand Clap		<-	<-	<-	<-		Brush Slap	Castanets	
	70	Snare Drum2		<-	<	Gated SD	<-		Brash Swirl	Concert SD	
	41	Low Tom2	[EVO41	Room Low Tom2	Room Low Tom2	Elec Low Tom2	808 Low Tom2	[EVO41	<-	Timpani F	
	42	Closed Hi-hat Low Tom1	[EXC1]	C- Room Low Tom 1	<- Room Low Tom1	<- Elec Low Tom1	808 CHH 808 Low Tom1	[EXC1]	<-	Timpani F# Timpani G	
	43 44	Pedal Hi-hat	[EXC1]	Room Low Tom1	<-	<-	808 CHH	[EXC1]	<-	Timpani G#	
	45	Mid Tom2	[LXC1]	Room Mid Tom2	Room Mid Tom2	Elec Mid Tom2	808 Mid Tom2	[LXCI]	<-	Timpani A	
	46	Open Hi-hat	[EXC1]	<-	<-	<-	808 OHH	[EXC1]	<-	Timpani A#	
	47	Mid Tom1	[27101]	Room Mid Tom1	Room Mid Tom1	Elec Mid Tom1	808 Mid Tom1	[2/(0/]	<-	Timpani B	
Ca	40	High Tom2		Room Hi Tom2	Room Hi Tom2	Elec Hi Tom2	808 Hi Tom2		<-	Timpani c	
C3	48	Crash Cymbal1		<-	<-	<-	808 Cymbal		<-	Timpani c#	
	50	High Tom1		Room Hi Tom1	Room Hi Tom1	Elec Hi Tom1	808 Hi Tom1		<-	Timpani d	
	51	Ride Cymbal1		<-	<-	<-	<-		<-	Timpani d#	
	52	Chinese Cymbal		<-	<-	Reverse Cymbal	<-		<-	Timpani e	
	53	Ride Bell		<-	<-	<-	<-		<-	Timpani f	
	54	Tambourine		<-	<-	<-	<-		<-	<-	
	55	Splash Cymbal		<-	<-	<-	<-		<-	<-	
		Cowbell		<-	<-	<-	808 Cowbell		<-	<-	
	57	Crash Cymbal2		<-	<-	<-	<-		<-	Concert Cymbal2	
	58 59	Vibra-slap		<-	<-	<-	<-		<-	<-	
		Ride Cymbal2		<-	<-	<-	<-		<-	Concert Cymbal1	
C4		High Bongo		<-	<-	<-	<-		<-	<-	
	— <u>61</u>	Low Bongo Mute High Conga		<-	<-	<-	<- 808 High Conga		<-	<-	
		Open High Conga		<-	<-	<-	808 Mid Conga		<-	<-	
	64	Low Conga		<-	<u>-</u>	<u>-</u>	808 Low Conga		<u>-</u>	<-	
		High Timbale		<-	<del>-</del>	<-	<-		<-	<-	
	65 66	Low Timbale		<-	<-	<-	<-		<-	<-	
	67	High Agogo		<-	<-	<-	<-		<-	<-	
	68	Low Agogo		<-	<-	<-	<-		<-	<-	
	69	Cabasa		<-	<-	<-	<-		<-	<-	
	71	Maracas		<-	<-	<-	808 Maracas		<-	<-	
	/ 1	Short Hi Whistle	[EXC2]	<-	<-	<-	<-		<-	<-	
C5		Long Low Whistle	[EXC2]	<-	<-	<-	<-		<-	<-	
	73	Short Guiro		<-	<-	<-	<-		<-	<-	
	74	Long Guiro		<-	<-	<-	<-		<-	<-	
	76	Claves High Wood Block		<-	<-	<-	808 Claves		<- <-	<-	
		Low Wood Block		<-	<-	<-	<-		<-	<-	
	77   78	Mute Cuica	[EXC4]	<-	<-	<-	<-		<-	<-	
	79	Open Cuica	[EXC4]	<del>-</del>	<del>-</del>	<-	<-		<-	<-	
	80	Mute Triangle	[EXC5]	<-	<-	<-	<-		<-	<-	
	81	Open Triangle	[EXC5]	<-	<-	<-	<-		<-	<-	
	82	Shaker		<-	<-	<-	<-		<-	<-	
	83	Jingle Bell		<-	<-	<-	<-		<-	<-	
C6	84	Bell Tree		<-	<-	<-	<-		<-	<-	
		Castanets		<-	<-	<-	<-		<-	<-	
	86	Mute Surdo	[EXC6]	<-	<-	<-	<-		<-	<-	
	88	Open Surdo	[EXC6]	<-	<-	<-	<-		<-	<-	
										Applause	
	89										
	90										
	91										
	93										
	94										
	95										
C7	96										
07	96										
	98										
	99										

## Grupo de percusión SC-55 (2)

C2 36 38 40 41 43 45 47 C3 48 50 52 53 55 57 59 C4 60 60	42   Sc     44   Sc     44   Sc     44   Sc     44   Sc     45   M     46   M     46   G     G	-	[EXC7]	CM-64/32L  CM Kick Drum  CM Kick Drum  CM Kick Drum  CM Rim Shot  CM Snare Drum  CM Hand Clap  CM Electronic Snare Drum  CM Acoustic Low Tom  CM Closed High Hat  CM Acoustic Low Tom  CM Open Hi-Hat2  CM Acoustic Middle Tom  CM Open Hi-Hat1  CM M. TomAcoustic Middle Tom  CM Casah Cymbal  CM Acoustic High Tom  CM CM Crash Cymbal  CM Ride Cymbal	[EXC1]
C2 36 38 40 41 43 45 47 C3 48 50 52 53 55 57 59 C4 60	37	gh Q ap pratch Push pratch Pull icks quare Click etronome Click etronome Bell uitar Fret Noise uitar cutting noise/up uitar cutting noise/down ring slap of double bass Key Click ughing pream unch		CM Kick Drum CM Rim Shot CM Snare Drum CM Hand Clap CM Electronic Snare Drum CM Acoustic Low Tom CM Closed High Hat CM Acoustic Low Tom CM Open Hi-Hat2 CM Acoustic Middle Tom CM Open Hi-Hat1 CM M.TomAcoustic Middle Tom CM Acoustic High Tom CM Crash Cymbal CM Acoustic High Tom CM Acoustic High Tom CM Acoustic High Tom CM Acoustic High Tom CM Ride Cymbal	
38 40 41 43 45 47 C3 48 50 52 53 55 57 59 C4 60	39 Hi	gh Q ap ap pratch Push pratch Pull licks quare Click etronome Click etronome Bell uitar Fret Noise uitar cutting noise/up uitar cutting noise/down ring slap of double bass Key Click uughing pream unch		CM Snare Drum CM Hand Clap CM Electronic Snare Drum CM Acoustic Low Tom CM Closed High Hat CM Acoustic Low Tom CM Open Hi-Hat2 CM Acoustic Middle Tom CM Open Hi-Hat1 CM M.TomAcoustic Middle Tom CM Acoustic High Tom CM Cash Cymbal CM Acoustic High Tom CM Ride Cymbal	
41 43 45 47 C3 48 50 52 53 55 57 59 C4 60	39 HH SI	gh Q ap pratch Push pratch Pull icks quare Click etronome Click etronome Bell uitar Fret Noise uitar cutting noise/up uitar cutting noise/down ring slap of double bass key Click uughing pream unch		CM Hand Clap CM Electronic Snare Drum CM Acoustic Low Tom CM Closed High Hat CM Acoustic Low Tom CM Open Hi-Hat2 CM Acoustic Middle Tom CM Open Hi-Hat1 CM M.TomAcoustic Middle Tom CM CAcoustic High Tom CM CAcoustic High Tom CM Crash Cymbal CM Acoustic High Tom CM Ride Cymbal	
41 43 45 47 C3 48 50 52 53 55 57 59 C4 60	42   Sc     44   Sc     44   Sc     44   Sc     44   Sc     45   M     46   M     46   G     G	ap pratch Push pratch Pull icks quare Click etronome Click etronome Bell uitar Fret Noise uitar cutting noise/up uitar cutting noise/down ring slap of double bass key Click uughing pream unch		CM Electronic Snare Drum CM Acoustic Low Tom CM Closed High Hat CM Acoustic Low Tom CM Open Hi-Hat2 CM Acoustic Middle Tom CM Open Hi-Hat1 CM M.TomAcoustic Middle Tom CM Acoustic High Tom CM Crash Cymbal CM Acoustic High Tom CM Ride Cymbal	
41 43 45 47 C3 48 50 52 53 55 57 59 C4 60	42   Sc   Sc     44   Sc     44   Sc     44   Sc     45   G     49   G     51   51     51   51     54   Pt     56   Fc     56   Fc     56   Fc     56   Fc     57   Sc     57   Fc     58   Sc     59   Fc     50   Fc     5	cratch Push cratch Pull icks quare Click etronome Click etronome Bell uitar Fret Noise uitar cutting noise/up uitar cutting noise/down ring slap of double bass .Key Click uughing cream unch		CM Acoustic Low Tom CM Closed High Hat CM Acoustic Low Tom CM Open Hi-Hat2 CM Acoustic Middle Tom CM Open Hi-Hat1 CM M.TomAcoustic Middle Tom CM Acoustic High Tom CM Crash Cymbal CM Acoustic High Tom CM Ride Cymbal	
43 45 47 C3 48 50 52 53 55 57 59 C4 60	42 Sc	cratch Pull icks  quare Click etronome Click etronome Bell uitar Fret Noise uitar cutting noise/up uitar cutting noise/down ring slap of double bass .Key Click uighing cream unch		CM Closed High Hat CM Acoustic Low Tom CM Open Hi-Hat2 CM Acoustic Middle Tom CM Open Hi-Hat1 CM M.TomAcoustic Middle Tom CM Acoustic High Tom CM Cash Cymbal CM Acoustic High Tom CM Ride Cymbal	
45 47 C3 48 50 52 53 55 57 59 C4 60	44   Sc   M   M   M   M   M   M   M   M   M	icks quare Click etronome Click etronome Bell uitar Fret Noise uitar cutting noise/up uitar cutting noise/down ring slap of double bass Key Click uughing uream unch		CM Acoustic Low Tom CM Open Hi-Hat2 CM Acoustic Middle Tom CM Open Hi-Hat1 CM M.TomAcoustic Middle Tom CM Acoustic High Tom CM Crash Cymbal CM Acoustic High Tom CM Ride Cymbal	
45 47 C3 48 50 52 53 55 57 59 C4 60	M   M   M   M   M   M   M   M   M   M	etronome Click etronome Bell uitar Fret Noise uitar cutting noise/up uitar cutting noise/down ring slap of double bass Key Click uughing cream unch		CM Acoustic Middle Tom CM Open Hi-Hat1 CM M.TomAcoustic Middle Tom CM Acoustic High Tom CM Crash Cymbal CM Acoustic High Tom CM Ride Cymbal	[EXC1]
C3 48 50 52 53 55 57 59 C4 60	46 M Gi Gi Gi 49 Gi SI 51 FI La Si Si 54 Pi Hi 56 Fc	etronome Bell uitar Fret Noise uitar cutting noise/up uitar cutting noise/down ring slap of double bass .Key Click uughing cream unch		CM Open Hi-Hat1 CM M.TomAcoustic Middle Tom CM Acoustic High Tom CM Crash Cymbal CM Acoustic High Tom CM Ride Cymbal	[EXC1]
C3 48 50 52 53 55 57 59 C4 60	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	uitar Fret Noise uitar cutting noise/up uitar cutting noise/down ring slap of double bass Key Click uughing ream unch		CM M.TomAcoustic Middle Tom CM Acoustic High Tom CM Crash Cymbal CM Acoustic High Tom CM Ride Cymbal	[EXC1]
50 52 53 55 57 59 C4 60	49   G    St   St   St   St   St   St   St	uitar cutting noise/up uitar cutting noise/down ring slap of double bass Key Click uughing ream unch		CM Acoustic High Tom CM Crash Cymbal CM Acoustic High Tom CM Ride Cymbal	
50 52 53 55 57 59 C4 60	49   Gi   St     51   Fi     La   Si     54   Pi     He   56   Fc	uitar cutting noise/down ring slap of double bass Key Click tughing cream unch		CM Crash Cymbal CM Acoustic High Tom CM Ride Cymbal	
52 53 55 57 59 C4 60	St   St   St   St   St   St   St   St	ring slap of double bass Key Click aughing cream unch		CM Ride Cymbal	
53 55 57 59 C4 60	54 Pu Ho	ughing cream unch			
53 55 57 59 C4 60	54 Pt Ho	cream unch			
55 57 59 C4 60	54 Pt Ho	ınch			
57 59 C4 60	56 Fc	•		CM Tambourine	
57 59 C4 60	56 Fo				
59 C4 60	Fo	ootsteps1		CM Cowbell	
C4 60		ootsteps2			
C4 60		oplause	*		
<u></u> ⊢[		oor Creaking oor		CM High Bongo	
		oor		CM High Bongo CM Low Bongo	
62		ind Chimes	*	CM Mute High Conga	
⊢⊓	63 Ca	ar-Engine		CM High Conga	
64		ar-Stop		CM Low Conga	
65		ar-Pass	*	CM High Timbale CM Low Timbale	
<del></del> [		ar-Crash ren		CM High Agogo	
67		ain		CM Low Agogo	
69		tplane	*	CM Cabasa	
71		elicopter		CM Maracas	
/ 1		arship	*	CM Short Whistle	
C5 72	<del></del>	un Shot achine Gun		CM Long Whistle CM Vibrato Slap	
74		sergun			
⊢⊓		rplosion	*	CM Claves	
76	De	<u> </u>		Laughing	
77.		orse-Gallop	*	Scream	
<b>├</b> U	_	rds ain	*	Punch Heart Beat	
79		nunder		Footsteps1	
81		ind		Footsteps2	
	82 Se	eashore		Applause	*
83		ream	*	Creaking	
C6 84		ubble	*	Door Scratch	
86	85			Wind Chimes	*
	87			Car-Engine	
88				Car-Stop	
89.				Car-Pass	
H	90			Car-Crash Siren	*
91	92			Train	
93				Jetplane	*
	94			Helicopter	
95				Starship	*
C7 96				Gun Shot	
98	97			Machine Gun Lasergun	
	99			Explosion	*
100				Dog	
101				Horse-Gallop	
	102			Birds	*
103	104			Rain Thunder	
105				Wind	
	106			SeaShore	
107	7	-		Stream	*
C8 108	3	-		Bubble	*

## Lista de instrumentos GM 2

El SC-8820 recibe el mensaje de Inicialización para General MIDI 2 (Activación del Sistema GM2).

DC#	CC22	Nombro de terre	Vocas
PC#	CC32	Nombre de tone	Voces
Piano	1		
1	0	Piano 1	1
	1	Piano 1w	1
	2	European Pf	1
2	0	Piano 2	2
2	1	Piano 2w	2
3	0	Piano 3	2 2
4	1 0	Piano 3w	2
4	1	Honky-tonk	2
5	0	Honky-tonk 2 E.Piano 1	1
3	1	St.Soft EP	2
	2	FM+SA EP	2
	3	Wurly	2
6	0	E.Piano 2	2
O	1	Detuned EP 2	2
	2	St.FM EP	2
	3	EP Legend	2
	4	EP Phase	2
7	0	Harpsichord	1
-	1	Coupled Hps.	2
	2	Harpsi.w	1
	3	Harpsi.o	2
8	0	Clav.	1
	1	Pulse Clav	1
Percu	sión crom	ática	
9	0	Celesta	1
10	0	Glockenspiel	1
11	0	Music Box	1
12	0	Vibraphone	1
	1	Vibraphone w	1
13	0	Marimba	1
	1	Marimba w	1
14	0	Xylophone	1
15	0	Tubular-bell	1
	1	Church Bell	1
	2	Carillon	1
16	0	Santur	1
Órgar	10		
17	0	Organ 1	2
	1	Trem. Organ	2
	2	60's Organ 1	1
	3	70's E.Organ	2
18	0	Organ 2	2
	1	Chorus Or.2	2
	2	Perc. Organ	2
19	0	Organ 3	2
20	0	Church Org.1	1
	1	Church Org.2	2
21	2	Church Org.3	2
21	0	Reed Organ	1
22	1	Puff Organ	2
22	0	Accordion Fr	1
22	1	Accordion It	1
23	0	Harmonica	1
24	0	Bandoneon	2

C#	CC32	Nombre de tone	Voces
auita	rra		
25	0	Nylon-str.Gt	2
	1	Ukulele	1
	2	Nylon Gt.o	2
	3	Nylon Gt.2	1
26	0	Steel-str.Gt	1
	1	12-str.Gt	2
	2	Mandolin	2
	3	Steel + Body	2
27	0	Jazz Gt.	1
	1	Pedal Steel	1
28	0	Clean Gt.	1
	1	Chorus Gt.	2
	2	Mid Tone GTR	1
29	0	Muted Gt.	1
	1	Funk Pop	1
	2	Funk Gt.2	1
	3	Jazz Man	2
30	0	Overdrive Gt	2
	1	Guitar Pinch	1
31	0	DistortionGt	2
	1	Feedback Gt.	2
	2	Dist Rtm GTR	1
32	0	Gt.Harmonics	1
	1	Gt. Feedback	1
Bajo			
	0	4 (' D	1
33	0	Acoustic Bs.	1
34	0	Fingered Bs.	1
25	1	Finger Slap	2
35	0	Picked Bass	1
36	0	Fretless Bs.	1
37	0	Slap Bass 1	1
38	0	Slap Bass 2	2
39	0	Synth Bass 1	2
	1	SynthBass101	1
	2	Acid Bass	1
	3	Clavi Bass	2
	4	Hammer	2
40	0	Synth Bass 2	2
	1	Beef FM Bass	2
	2	RubberBass 2	2
	3	Attack Pulse	1
rque	esta		
41	0	Violin	:2
	1	Slow Violin	1
42	0	Viola	:2
43	0	Cello	:2
44	0	Contrabass	1
45	0	Tremolo Str	1
46	0	PizzicatoStr	1
47	0	Harp	1
	1	Yang Qin	2
48	0	Timpani	1

PC#	CC32	Nombre de tone	Voces
Conju	into		
49	0	Strings	2
	1	Orchestra	2
	2	60s Strings	2
50	0	Slow Strings	1
51	0 1	Syn.Strings1 Syn.Strings3	2 2
52	0	Syn.Strings2	2
53	0	Choir Aahs	1
	1	Chorus Aahs	2
54	0	Voice Oohs	1
	1	Humming	2
55	0 1	SynVox	1 1
56	0	Analog Voice OrchestraHit	2
	1	Bass Hit	2
	2	6th Hit	2
	3	Euro Hit	2
nstru	mentos de	e metales	
57	0	Trumpet	1
EO	1	Dark Trumpet	1
58	0 1	Trombone Trombone 2	1 1
	2	Bright Tb	1
59	0	Tuba	1
60	0	MutedTrumpet	1
	1	MuteTrumpet2	1
61	0	French Horns	1
(2	1	Fr.Horn 2	2
62	0 1	Brass 1 Brass 2	2 2
63	0	Synth Brass1	2
	1	Pro Brass	2
	2	Oct SynBrass	2
	3	Jump Brass	1
64	0	Synth Brass2	2
	1 2	SynBrass sfz Velo Brass 1	1 2
nstru	mentos de		
65	0	Soprano Sax	1
66	0	Alto Sax	1
67	0	Tenor Sax	2
68	0	Baritone Sax	2
69 70	0 0	Oboe English Horn	1 1
71	0	Bassoon	1
72	0	Clarinet	1
73	0	Piccolo	1
74	0	Flute	1
75	0	Recorder	1
76 77	0 0	Pan Flute Bottle Blow	2 2
77 78	0	Shakuhachi	2
79	0	Whistle	1
80	0	Ocarina	1
Sinte	izador prii	ncipal	
81	0	Square Wave	2
	1 2	MG Square	1 1
82	0	2600 Sine Saw Wave	2
J_	1	OB2 Saw	1
	2	Doctor Solo	2
	3	Natural Lead	2
0.5	4	SequencedSaw	2
83	0	Syn.Calliope	2
84	0	Charana	2
85	0 1	Charang Wire Lead	2 2
86	0	Solo Vox	2
87	0	5th Saw Wave	2
07			
88	0 1	Bass & Lead	2 2

PC#	CC32	Nombre de tone	Voces
Pad d	e sintetiza	dor	
89	0	Fantasia	2
90	0	Warm Pad	1
	1	Sine Pad	2
91	0	Polysynth	2
92	0	Space Voice	1
	1	Itopia	2
93	0	Bowed Glass	2
94	0	Metal Pad	2
95	0	Halo Pad	2
96	0	Sweep Pad	1
Sintet	izador SF	X 	
97	0	Ice Rain	2
98	0	Soundtrack	2
99	0	Crystal	2
	1	Syn Mallet	1
100	0	Atmosphere	2
101	0	Brightness	2
102	0	Goblin	2
103	0	Echo Drops	1
	1	Echo Bell	2
104	2 0	Echo Pan Star Theme	2 2
	a étnica	Juli Meme	
		Sitar	1
105	0 1	Sitar Sitar 2	1 2
106	0	Banjo	1
107	0	Shamisen	1
108	0	Koto	2
100	1	Taisho Koto	1
109	0	Kalimba	1
110	0	Bagpipe	1
111	0	Fiddle	1
112	0	Shanai	1
Percu	sión		
113	0	Tinkle Bell	1
114	0	Agogo	1
115	0	Steel Drums	1
116	0	Woodblock	1
	1	Castanets	1
117	0	Taiko	1
	1	Concert BD	1
118	0	Melo. Tom 1	1
	1	Melo. Tom 2	1
119	0	Synth Drum	1
	1	808 Tom	2
	1	Elec Perc	1
120	0	Reverse Cym.	1

PC#	CC32	Nombre de tone	Voces
SFX			
121	0	Gt.FretNoise	1
	1	Gt.Cut Noise	1
	2	String Slap	1
122	0	Breath Noise	1
	1	Fl.Key Click	1
123	0	Seashore	1
	1	Rain	1
	2	Thunder	1
	3	Wind	1
	4	Stream	2
	5	Bubble	2
124	0	Bird	2
	1	Dog	1
	2	Horse-Gallop	1
	3	Bird 2	1
125	0	Telephone 1	1
	1	Telephone 2	1
	2	DoorCreaking	1
	3	Door	1
	4	Scratch	1
	5	Wind Chimes	2
126	0	Helicopter	1
	1	Car-Engine	1
	2	Car-Stop	1
	3	Car-Pass	1
	4	Car-Crash	2
	5	Siren	1
	6	Train	1
	7	Jetplane	2
	8	Starship	2
	9	Burst Noise	2
127	0	Applause	2
	1	Laughing	1
	2	Screaming	1
	3	Punch	1
	4	Heart Beat	1
	5	Footsteps	1
128	0	Gun Shot	1
	1	Machine Gun	1
	2	Lasergun	1
	3	Explosion	2

## Lista de Grupo de Percusión GM 2

El Grupo de Percusión GM 2 corresponde al del SC-8820 de la siguiente manera.

PC	Nombre GM2	Nombre SC-8820
1	STANDARD	STANDARD 1
9	ROOM	ROOM
17	POWER	POWER
25	ELECTRONIC	ELECTRONIC
26	ANALOG	TR-808
33	JAZZ	JAZZ
41	BRUSH	BRUSH
49	ORCHESTRA	ORCHESTRA
57	SFX	SFX

## Lista de efectos de inserción

## <Ejemplo de tipos de efectos y parámetros de efectos> Parámetro Valor del ajuste Valor (Hex.) MSB/LSB (H)

01 : Stereo-EQ			01 00
Low Freq	200/ <b>400</b>	00/01	03

 La columna MSB/LSB muestra la siguiente porción \*\* del mensaje Exclusivo. (Notación hexadecimal) (p.176)

Para Tipo de efecto (sección de datos)

F0 41 dev 42 12 40 03 00 \*\* \*\* sum F7

Para Parámetro de efecto (parte de dirección LSB)

F0 41 dev 42 12 40 03 \*\* data sum F7

(dev: ID de dispositivo, sum: suma de comprobación)

- Los parámetros que tienen un + delante del nombre pueden modificarse mediante el Control del Efecto 1 (EFX C.Src1). (p.176)
- Los parámetros que tienen un # delante del nombre pueden modificarse mediante el Control del Efecto 2 (EFX C.Src2). (p.176)
- Los valores que se muestran en negrita en la columna **Valor del ajuste** son los valores por defecto del parámetro.
- La correspondencia entre los valores del ajuste y los valores hexadecimales para los elementos en la columna Valor indicados mediante \* se muestran en la **Tabla de conversión de valores de parámetros de efecto** (p. 164).

*1: Pre Delay Time	*6: Rate 1	*11: LPF
*2: Delay Time 1	*7: Rate 2	*12: Manual
*3: Delay Time 2	*8: HF Damp	*13: Azimuth
*4: Delay Time 3	*9: Cutoff Freq	*14: Accl
*5: Delay Time 4	*10: EQ Freq	

## O Efectos que modifican el sonido (tipo filtro)

Parámetro	Valor del ajuste	Valor (Hex.)	MSB/L	.SB (H)
00 : Thru			00	00
01 : Stereo-E	Q		01	00
Low Freq	200/ <b>400</b>	00/01		03
Low Gain	-12- <b>+5</b> -+12	34-4C		04
Hi Freq	4k/ <b>8k</b>	00/01		05
Hi Gain	<b>-12</b> -+12	34-4C		06
M1 Freq	200- <b>1.6k</b> -6.3k	*10		07
M1 Q	<b>0.5</b> /1.0/2.0/4.0/9.0	00/01/02/03/04		08
M1 Gain	-12- <b>+8</b> -+12	34-4C		09
M2 Freq	200- <b>1k</b> -6.3k	*10		0A
M2 Q	<b>0.5</b> /1.0/2.0/4.0/9.0	00/01/02/03/04		0B
M2 Gain	-12- <b>-8</b> -+12	34-4C		0C
+ Level	0 <b>–127</b>	00-7F		16
02 : Spectru	m		01	01
Band 1	-12- <b>-4</b> -+12	34-4C		03
Band 2	-12- <b>+1</b> -+12	34-4C		04
Band 3	-12- <b>+3</b> -+12	34-4C		05
Band 4	-12- <b>+6</b> -+12	34-4C		06
Band 5	-12- <b>+2</b> -+12	34-4C		07
Band 6	-12- <b>-1</b> -+12	34-4C		08
Band 7	-12- <b>-4</b> -+12	34-4C		09
Band 8	-12- <b>-5</b> -+12	34-4C		0A
Width	0.5/1.0/ <b>2.0</b> /4.0/9.0	00/01/02/03/04		0B
+ Pan	L63- <b>0</b> -R63	00-7F		15
# Level	0 <b>–127</b>	00-7F		16

Parámetro	Valor del ajuste	Valor (Hex.)	MSB/L	SB (H)
03 : Enhancei			01	02
+ Sens	0 <b>-64</b> -127	00-7F		03
# Mix	0 <b>–127</b>	00-7F		04
Low Gain	-12- <b>+3</b> -+12	34-4C		13
Hi Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C		14
Level	0 <b>–127</b>	00-7F		16
04: Humanize	er		01	03
Drive	0 <b>-48</b> -127	00-7F		03
Drive Sw	Off/ <b>On</b>	00/01		04
+ Vowel	<b>a</b> /i/u/e/o	00/01/02/03/04	1	05
Accel	0-15	*14		06
Low Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C		13
Hi Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C		14
Pan	L63- <b>0</b> -R63	00-7F		15
# Level	0 <b>–127</b>	00-7F		16

## Efectos que distorsionan el sonido (tipo de distorsión)

05: Overdriv	е		01	10
+ Drive	0 <b>–48</b> –127	00-7F		03
Amp Type	Small/Bltln/2-Stk/3-Stk	00/01/02/03		04
Amp Sw	Off/ <b>On</b>	00/01		05
Low Gain	-12- <b>0</b> -+12	34-4C		13
Hi Gain	-12- <b>0</b> -+12	34-4C		14
# Pan	L63- <b>0</b> -R63	00-7F		15
Level	0 <b>-96</b> -127	00-7F		16
06: Distortio	n		01	11
+ Drive	0 <b>–76</b> –127	00-7F		03
Amp Type	Small/BltIn/2-Stk/3-Stk	00/01/02/03		04
Amp Sw	Off/ <b>On</b>	00/01		05
Low Gain	-12- <b>0</b> -+12	34-4C		13
Low Gain Hi Gain	-12 <b>-0</b> -+12 -12 <b>8</b> -+12	34–4C 34–4C		13 14

## O Efectos que modulan el sonido (tipo de modulación)

07: Phaser			01	20
+ Manual	100 <b>–620</b> –8k	*12		03
# Rate	0.05 <b>-0.85</b> -10.0	*6		04
Depth	0 <b>-64</b> -127	00-7F		05
Reso	0- <b>16</b> -127	00-7F		06
Mix	0 <b>–127</b>	00-7F		07
Low Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C		13
Hi Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C		14
Level	0 <b>–104</b> –127	00-7F		16
08 : Auto Wa	h		01	21
Fil Type	LPF/BPF	00/01		03
Sens	<b>0</b> –127	00-7F		04
+ Manual	0 <b>-68</b> -127	00-7F		05
Peak	0 <b>-62</b> -127	00-7F		06
# Rate	0.05 <b>-2.05</b> -10.0	*6		07
Depth	0 <b>-72</b> -127	00-7F		08
Polarity	Down/ <b>Up</b>	00/01		09
Low Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C		13
Hi Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C		14
Pan	L63- <b>0</b> -R63	00-7F		15
Level	0 <b>-96</b> -127	00-7F		16

Parámetro	Valor del ajuste	Valor (Hex.)	MSB/L	.SB (H)
09: Rotary Low Slow	0.05 <b>-0.35</b> -10.0	*6	01	<b>22</b> 03
Low Fast	0.05 <b>-6.40</b> -10.0	*6		
				04
Low Accl	0 <b>-3</b> -15	*14		05
Low Level	0-127	00-7F		06
Hi Slow	0.05 <b>-0.90</b> -10.0	*6		07
Hi Fast	0.05 <b>–7.50</b> –10.0	*6		08
Hi Accl	0 <b>–11</b> –15	*14		09
Hi Level	0 <b>–64</b> –127	00-7F		0A
Separate	0 <b>–96</b> –127	00-7F		0B
+ Speed	Slow/Fast	00/7F		0D
Low Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C		13
Hi Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C		14
# Level	0 <b>–127</b>	00-7F		16
10 01 5			0.1	
10 : Stereo Fla	anger Off/LPF/HPF	00/01/02	01	<b>23</b> 03
Cutoff	250–8k	*9		03
		*1		
Pre Dly	0 <b>–1.6ms</b> –100ms	_		05
+ Rate	0.05 <b>-0.60</b> -10.0	*6		06
Depth	0 <b>–24</b> –127	00-7F		07
# Feedback	-98%- <b>+80%</b> -+98%	0F-71		08
Phase	0-180	00-5A		09
Balance	D> 0E- <b>D=E</b> -D 0 <e< td=""><td>00-7F</td><td></td><td>12</td></e<>	00-7F		12
Low Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C		13
Hi Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C		14
Level	0 <b>–104</b> –127	00-7F		16
11 : Step Flan	ger		01	24
Pre Dly	0 <b>–1.0ms</b> –100ms	*1	•	03
Rate	0.05 <b>-0.30</b> -10.0	*6		04
Depth	0 <b>-95</b> -127	00-7F		05
+ Feedback	-98%- <b>+30%</b> -+98%	0F-71		06
Phase	0-180	00-5A		07
# Step Rate	0.05 <b>-2.75</b> -10.0	*6		08
•	D> 0E- <b>D=E</b> -D 0 <e< td=""><td>00–7F</td><td></td><td></td></e<>	00–7F		
Balance				12
Low Gain	-12- <b>0</b> -+12	34–4C		13
Hi Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34–4C		14
Level	0 <b>-96</b> -127	00–7F		16
12 : Tremolo			01	25
Mod Wave	Tri/ <b>Sqr</b> /Sin/Saw1/Saw2	00/01/02/03/04	Į	03
+ Mod Rate	0.05 <b>–3.05</b> –10.0	*6		04
# Mod Depth	0 <b>-96</b> -127	00-7F		05
Low Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C		13
Hi Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C		14
Level	0-127	00-7F		16
13: Auto Pan			01	26
Mod Wave	Tri/ <b>Sqr</b> /Sin/Saw1/Saw2	00/01/02/03/04	01	<b>26</b> 03
+ Mod Rate	0.05 <b>–3.05</b> –10.0	*6	-	04
. IVIOU Nate	0.05 <b>–3.05</b> –10.0 0 <b>–96</b> –127	00–7F		05
# Mod Donth	0-30-14/	00-71		03
# Mod Depth	12 0 112	24 AC		10
Low Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34–4C		13
	-12 <b>-0</b> -+12 -12 <b>-0</b> -+12 0 <b>-127</b>	34–4C 34–4C 00–7F		13 14 16

## Efectos que afectan el nivel (tipo de compresor)

14: Compres	sor		01	30
Attack	0 <b>–72</b> –127	00-7F		03
Sustain	0 <b>–100</b> –127	00-7F		04
Post Gain	<b>0</b> /+6/+12/+18	00/01/02/03		05
Low Gain	-12- <b>0</b> -+12	34-4C		13
Hi Gain	-12- <b>0</b> -+12	34-4C		14
+ Pan	L63- <b>0</b> -R63	00-7F		15
# Level	0 <b>–104</b> –127	00-7F		16

Parámetro	Valor del ajuste	Valor (Hex.)	MSB/L	.SB (H)
15: Limiter			01	31
Threshold	0 <b>-85</b> -127	00-7F		03
Ratio	1/1.5,1/2,1/4, <b>1/100</b>	00/01/02/03		04
Release	0 <b>–16</b> –127	00-7F		05
Post Gain	<b>0</b> /+6/+12/+18	00/01/02/03		06
Low Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C		13
Hi Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C		14
+ Pan	L63- <b>0</b> -R63	00-7F		15
# Level	0 <b>–127</b>	00-7F		16

## Efectos que amplían el sonido (tipo de chorus)

16: Hexa Cho	WILE.		01	40
Pre Dly	0 <b>-2.4ms</b> -100ms	*1	UI	03
+ Rate	0.05 <b>-0.45</b> -10.0	*6		04
Depth	0-127	00-7F		05
Pre Dly Dev	0 <b>-5</b> -20	00-14		06
Depth Dev	-20- <b>+2</b> -+20	2C-54		07
Pan Dev	0 <b>-16</b> -20	00–14		08
# Balance	D> 0E- <b>D=E</b> -D 0 <e< td=""><td>00–7F</td><td></td><td>12</td></e<>	00–7F		12
Low Gain	-12- <b>0</b> -+12	34–4C		13
Hi Gain	-12- <b>0</b> -+12 -12- <b>0</b> -+12	34–4C		14
Level	0- <b>112</b> -127	00–7F		16
Levei	U-11 <b>2</b> -12/	00-7F		10
17: Tremolo (			01	41
Pre Dly	0 <b>–1.6ms</b> –100ms	*1		03
Cho Rate	0.05 <b>-0.45</b> -10.0	*6		04
Cho Depth	0 <b>–40</b> –127	00–7F		05
Trem Phase	0 <b>–80</b> –180	00–5A		06
+ Trem Rate	0.05 <b>–3.05</b> –10.0	*6		07
Trem Sep	0 <b>–96</b> –127	00-7F		08
# Balance	D> 0E- <b>D 0<e< b=""></e<></b>	00-7F		12
Low Gain	-12 <b>-0-</b> +12	34-4C		13
Hi Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C		14
Level	0 <b>–127</b>	00-7F		16
18: Stereo Ch	norus		01	42
Pre Filter	Off/LPF/HPF	00/01/02	٠.	03
Cutoff	<b>250</b> –8k	*9		04
Pre Dly	0 <b>-1.0ms</b> -100ms	*1		05
+ Rate	0.05 <b>-0.45</b> -10.0	*6		06
Depth	0 <b>–111</b> –127	00-7F		07
Phase	0-180	00-5A		09
# Balance	D> 0E- <b>D=E</b> -D 0 <e< td=""><td>00-7F</td><td></td><td>12</td></e<>	00-7F		12
Low Gain	-12- <b>0</b> -+12	34–4C		13
Hi Gain	-12- <b>0</b> -+12	34-4C		14
Level	0 <b>–104</b> –127	00-7F		16
Level	0-104-127	00-71		10
19: Space D	0.00	*1	01	43
Pre Dly	0 <b>-3.2ms</b> -100ms	*1		03
+ Rate	0.05 <b>-0.45</b> -10.0	*6		04
Depth	0-127	00–7F		05
Phase	0-180	00–5A		06
# Balance	D> 0E- <b>D=E</b> -D 0 <e< td=""><td>00–7F</td><td></td><td>12</td></e<>	00–7F		12
Low Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34–4C		13
Hi Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34–4C		14
Level	0 <b>–96</b> –127	00–7F		16
20: 3D Choru	s		01	44
Pre Dly	0- <b>1.0ms</b> -100ms	*1		03
+ Cho Rate	0.05 <b>-0.45</b> -10.0	*6		04
Cho Depth	0 <b>–72</b> –127	00-7F		05
Out	Speaker/Phones	00/01		11
# Balance	D> 0E- <b>D=E</b> -D 0 <e< td=""><td>00-7F</td><td></td><td>12</td></e<>	00-7F		12
Low Gain	-12- <b>0</b> -+12	34-4C		13
Hi Gain	-12- <b>0</b> -+12	34-4C		14
Level	0 <b>–80</b> –127	00-7F		16

# O Efectos que reverberan el sonido (tipo de delay/reverb)

	e delay/reverb)		
Parámetro	Valor del ajuste	Valor (Hex.)	MSB/LSB (H)
21 : Stereo De			01 50
Dly Tm L	0 <b>–150ms</b> –500ms	*4	03
Dly Tm R	0 <b>–300ms</b> –500ms	*4	04
+ Feedback	-98%- <b>+48%</b> -+98%	0F–71	05
Fb Mode	Norm/Cross	00/01	06
Phase L	Norm/Invert	00/01	07
Phase R	Norm/Invert	00/01	08
HF Damp	315-8k/ <b>Bypass</b>	*8	0A
# Balance	D> 0E- <b>D&gt;74E</b> -D 0 <e< td=""><td>00-7F</td><td>12</td></e<>	00-7F	12
Low Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C	13
Hi Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C	14
Level	0 <b>–127</b>	00-7F	16
22 : Mod Dela	V		01 51
Dly Tm L	0 <b>–40ms</b> –500ms	*4	03
Dly Tm R	0 <b>–220ms</b> –500ms	*4	04
Feedback	-98%- <b>+48%</b> -+98%	0F-71	05
Fb Mode	Norm/Cross	00/01	06
+ Mod Rate	0.05 <b>-0.65-</b> 10.0	*6	07
Mod Depth	0- <b>21</b> -127	00–7F	08
Mod Phase	0 <b>–180</b>	00–5A	09
HF Damp		*8	0A
	315–8k/ <b>Bypass</b>		
# Balance	D> 0E- <b>D&gt;61E</b> -D 0 <e< td=""><td>00–7F</td><td>12</td></e<>	00–7F	12
Low Gain	-12- <b>0</b> -+12	34–4C	13
Hi Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34–4C	14
Level	0 <b>–127</b>	00–7F	16
23: 3 Tap Del	ay		01 52
Dly Tm C	200ms- <b>300m</b> s-990ms/1sec	*2	03
Dly Tm L	200ms- <b>200m</b> s-990ms/1sec	*2	04
Dly Tm R	200ms- <b>235ms</b> -990ms/1sec	*2	05
+ Feedback	-98%- <b>+32%</b> -+98%	0F-71	06
Dly Lev C	0 <b>–127</b>	00-7F	07
Dly Lev L	0 <b>–127</b>	00-7F	08
Dly Lev R	0 <b>–127</b>	00-7F	09
HF Damp	315-8k/Bypass	*8	0A
# Balance	D> 0E <b>-D&gt;74E</b> -D 0 <e< td=""><td>00-7F</td><td>12</td></e<>	00-7F	12
Low Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C	13
Hi Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C	14
Level	0 <b>–127</b>	00-7F	16
24: 4 Tap Del	av		01 53
Dly Tm 1	200ms- <b>500m</b> s-990ms/1sec	*2	03
Dly Tm 2	200ms- <b>300m</b> s-990ms/1sec	*2	04
Dly Tm 3	200ms- <b>400m</b> s-990ms/1sec	*2	05
Dly Tm 4	200ms- <b>200ms</b> -990ms/1sec	*2	06
Dly Lev 1	0-127	00-7F	07
Dly Lev 2	0-127	00-7F	08
Dly Lev 3	0-127	00-7F	09
Dly Lev 4	0 <b>–127</b>	00-7F	0A
+ Feedback	-98%- <b>+32%</b> -+98%	0F-71	0B
HF Damp	315–8k/ <b>Bypass</b>	*8	0C
# Balance	D> 0E- <b>D&gt;74E</b> -D 0 <e< td=""><td>00–7F</td><td>12</td></e<>	00–7F	12
Low Gain	-12- <b>0</b> -+12	34–4C	13
Hi Gain	-12- <b>0</b> -+12 -12- <b>0</b> -+12	34–4C	14
Level	0- <b>127</b>	00–7F	16
Level	0-121	00-71	10
25 : Tm Ctrl D			01 54
+ Dly Time	200ms- <b>500ms</b> -990ms/1sec		03
Accel	0- <b>10</b> -15	*14	04
# Feedback	-98%- <b>+32%</b> -+98%	0F-71	05
HF Damp	315–8k/ <b>Bypass</b>	*8	06
EFX Pan	L63- <b>0</b> -R63	00–7F	07
Balance	D> 0E- <b>D&gt;74E</b> -D 0 <e< td=""><td>00–7F</td><td>12</td></e<>	00–7F	12
Low Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34–4C	13
Hi Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34–4C	14
Level	0 <b>–127</b>	00–7F	16

Parámetro	Valor del ajuste	Valor (Hex.)	MSB/L	SB (H)
26: Reverb			01	55
Type	Room1/2/Stage1/2/Hall1	/200/01/02/03/0	04/05	03
Pre Dly	0 <b>-74ms</b> -100ms	*1		04
+ Time	0 <b>–120</b> –127	00-7F		05
HF Damp	315 <b>-6.3k</b> -8k/Bypass	*8		06
# Balance	D> 0E- <b>D=E</b> -D 0 <e< td=""><td>00-7F</td><td></td><td>12</td></e<>	00-7F		12
Low Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C		13
Hi Gain	-12- <b>0</b> -+12	34-4C		14
Level	0 <b>–127</b>	00-7F		16
27: Gate Reve	erb		01	56
Type	Norm/Reverse/Sweep1/2	00/01/02/03		03
Pre Dly	0 <b>-0.5ms</b> -100ms	*1		04
Gate Time	0 <b>-65ms</b> -500ms	00-63		05
+ Balance	D> 0E- <b>D&gt;65E</b> -D 0 <e< td=""><td>00-7F</td><td></td><td>12</td></e<>	00-7F		12
Low Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C		13
Hi Gain	-12- <b>-3</b> -+12	34-4C		14
# Level	0 <b>–112</b> –127	00-7F		16
28: 3D Delay			01	57
Dly Tm C	0 <b>–300ms</b> –500ms	*4		03
Dly Tm L	0 <b>–200ms</b> –500ms	*4		04
Dly Tm R	0 <b>–240ms</b> –500ms	*4		05
+ Feedback	-98%- <b>+32%</b> -+98%	0F-71		06
Dly Lev C	0 <b>–40</b> –127	00-7F		07
Dly Lev L	0 <b>-64</b> -127	00-7F		08
Dly Lev R	0 <b>-64</b> -127	00-7F		09
HF Damp	315-8k/ <b>Bypass</b>	*8		0A
Out	Speaker/Phones	00/01		11
# Balance	D> 0E- <b>D&gt;74E</b> -D 0 <e< td=""><td>00-7F</td><td></td><td>12</td></e<>	00-7F		12
Low Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C		13
Hi Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C		14
Level	0 <b>–127</b>	00-7F		16

## Efectos que modifican la afinación (tipo de pitch shift)

29: 2 Pitch St	nifter		01	60
+ Coarse 1	-24- <b>+7</b> -+12	28-4C	•	03
Fine 1	-100- <b>-4</b> -+100	0E-72		04
Pre Dly 1	<b>0</b> –100ms	*1		05
EFX Pan 1	L63-0- <b>R63</b>	00-7F		06
# Coarse 2	-24- <b>-5</b> -+12	28-4C		07
Fine 2	-100- <b>+4</b> -+100	0E-72		08
Pre Dly 2	<b>0</b> –100ms	*1		09
EFX Pan 2	<b>L63</b> -0-R63	00-7F		0A
Shift Mode	1 <b>-3</b> -5	00-04		0B
L.Bal	A> 0B- <b>A=B</b> -A 0 <b< td=""><td>00-7F</td><td></td><td>0C</td></b<>	00-7F		0C
Balance	D> 0E- <b>D&gt;74E</b> -D 0 <e< td=""><td>00-7F</td><td></td><td>12</td></e<>	00-7F		12
Low Gain	-12- <b>0</b> -+12	34-4C		13
Hi Gain	-12- <b>0</b> -+12	34-4C		14
Level	0 <b>-95</b> -127	00-7F		16
30 : Fb P.Shift	ter		01	61
+ P.Coarse	-24- <b>+7</b> -+12	28-4C		03
P.Fine	-100 <b>-0</b> -+100	0E-72		04
# Feedback	-98%- <b>+40%</b> -+98%	0F-71		05
Pre Dly	0 <b>-45ms</b> -100ms	*1		06
Mode	1 <b>-3</b> -5	00-04		07
EFX Pan	L63- <b>0</b> -R63	00-7F		08
Balance	D> 0E- <b>D=E</b> -D 0 <e< td=""><td>00-7F</td><td></td><td>12</td></e<>	00-7F		12
Low Gain	-12- <b>0</b> -+12	34-4C		13
Hi Gain	-12- <b>-6</b> -+12	34-4C		14
Level	0 <b>–127</b>	00-7F		16

O Otros		
Parámetro	Valor del ajuste	Valor (Hex.)
31: 3D Auto		
Azimuth	180/L168- <b>0</b> -R168	*13
+ Speed	0.05 <b>–1.30</b> –10.0	*6
Clockwise	-/+	00/01

Speaker/Phones

250-6.3k/**Bypass** 

**LP**/EP/SP/RND

250-6.3k/Bypass

250-6.3k/Bypass

**0**–127

**0**–127

**0**–127

**50Hz**/60Hz

Mono/Stereo

D> 0E-**D 0<E** 

-12**-0**-+12

-12-**0**-+12

L63-**0**-R63

0**-127** 

Off/On

# Turn

Out

W/P LPF

W/P Level

Disc Type

Disc LPF

Disc Nz Lev

Hum Type

Hum LPF

M/S

# Balance

Low Gain

Pan(Mono)

Hi Gain

Level

Hum Level

Level	0 <b>–127</b>	00-7F		16
	.1		- 04	
32: 3D Manu + Azimuth	aı 180/L168- <b>0</b> -R168	*13	01	<b>71</b> 03
	·			
Out	Speaker/Phones	00/01		11
# Level	0 <b>–127</b>	00–7F		16
33 : Lo-Fi 1			01	72
Pre Filter	1 <b>-2</b> -6	00-05	٥.	03
Lo-Fi Type	1 <b>-6</b> -9	00-08		04
Post Filter	1 <b>-2</b> -6	00-05		05
+ Balance	D> 0E- <b>D 0<e< b=""></e<></b>	00-7F		12
Low Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C		13
Hi Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C		14
# Pan	L63- <b>0</b> -R63	00-7F		15
Level	0 <b>–127</b>	00-7F		16
34: Lo-Fi 2			01	73
Lo-Fi Type	1 <b>-2</b> -6	00-05	UI	03
Fil Type	Off/ <b>LPF</b> /HPF	00/01/02		04
Cutoff	250 <b>–630</b> –8k	*9		05
+ R.Detune	<b>0</b> –127	00-7F		06
R.Nz Lev	0 <b>-64</b> -127	00-7F		07
W/P Sel	White/ <b>Pink</b>	00/01		08
	·			

00/01

00/01

\*11

\*11

00-7F

00/01

00-7F

00-01

00-7F

34-4C

34-4C

00-7F

00-7F

\*11

00-7F

00/01/02/03

MSB/LSB (H)

06

11

09

0A

0B

0C

0D

0E

0F

10

11

12

13

14

15

## Efectos que conectan dos tipos de efectos en serie (series 2)

35 : OD → Cho	02	00		
OD Drive	0 <b>-48</b> -127	00-7F		03
+ OD Pan	L63- <b>0</b> -R63	00-7F		04
OD Amp	Small/ <b>BltIn</b> /2-Stk/3-Stk	00/01/02/03		05
OD Amp Sw	<b>Off</b> /On	00/01		06
Cho Dly	0 <b>-1.0ms</b> -100ms	*1		08
Cho Rate	0.05 <b>-0.45</b> -10.0	*6		09
Cho Depth	0 <b>–72</b> –127	00-7F		0A
# Cho Bal	D> 0E- <b>D=E</b> -D 0 <e< td=""><td>00-7F</td><td></td><td>0C</td></e<>	00-7F		0C
Low Gain	-12- <b>0</b> -+12	34-4C		13
Hi Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C		14
Level	0 <b>–80</b> –127	00-7F		16

Parámetro	Valor del ajuste	Valor (Hex.)	MSB/L	SB (H)
36 : OD→ Flan	<del>-</del>	,	02	01
OD Drive	0 <b>-48</b> -127	00-7F		03
+ OD Pan	L63- <b>0</b> -R63	00-7F		04
OD Amp	Small/ <b>Bltln</b> /2-Stk/3-Stk	00/01/02/03		05
OD Amp Sw	<b>Off</b> /On	00/01		06
FL Dly	0 <b>–1.6ms</b> –100ms	*1		08
FL Rate	0.05 <b>-0.60</b> -10.0	*6		09
FL Depth	0 <b>-40</b> -127	00–7F		0A
FL Fb	-98%- <b>+80%</b> -+98%	0F-71		OB
# FL Bal	D> 0E- <b>D&gt;49E</b> -D 0 <e< td=""><td>00–7F</td><td></td><td>0C</td></e<>	00–7F		0C
Low Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34–4C		13
Hi Gain Level	-12 <b>-0</b> -+12	34–4C		14
Levei	0 <b>–80</b> –127	00–7F		16
37 : OD → Del			02	02
OD Drive	0 <b>-48</b> -127	00–7F		03
+ OD Pan	L63- <b>0</b> -R63	00–7F		04
OD Amp	Small/ <b>Bltln</b> /2-Stk/3-Stk	00/01/02/03		05
OD Amp Sw	<b>Off</b> /On	00/01		06
Dly Time	0 <b>–250ms</b> –500ms	*4		08
Dly Fb	-98%- <b>+32%</b> -+98%	0F-71		09
Dly HF	315-8k/ <b>Bypass</b>	*8		0A
# Dly Bal	D> 0E- <b>D&gt;74E</b> -D 0 <e< td=""><td>00–7F</td><td></td><td>0C</td></e<>	00–7F		0C
Low Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34–4C		13
Hi Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34–4C		14
Level	0 <b>–80</b> –127	00–7F		16
38 : DS → Cho	orus		02	03
DS Drive	0 <b>–48</b> –127	00-7F		03
+ DS Pan	L63 <b>-0</b> -R63	00-7F		04
DS Amp	Small/ <b>Bltln</b> /2-Stk/3-Stk	00/01/02/03		05
DS Amp Sw	<b>Off</b> /On	00/01		06
Cho Dly	0 <b>–1.0ms</b> –100ms	*1		08
Cho Rate	0.05 <b>-0.45</b> -10.0	*6		09
Cho Depth	0 <b>–72</b> –127	00-7F		0A
# Cho Bal	D> 0E- <b>D=E</b> -D 0 <e< td=""><td>00-7F</td><td></td><td>0C</td></e<>	00-7F		0C
Low Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34–4C		13
Hi Gain	-12- <b>0</b> -+12	34–4C		14
Level	0 <b>-72</b> -127	00–7F		16
39: DS → Flar	nger		02	04
DS Drive	0 <b>-48</b> -127	00-7F		03
+ DS Pan	L63- <b>0</b> -R63	00-7F		04
DS Amp	Small/ <b>Bltln</b> /2-Stk/3-Stk	00/01/02/03		05
DS Amp Sw	<b>Off</b> /On	00/01		06
FL Dly	0 <b>–1.1ms</b> –100ms	*1		08
FL Rate	0.05 <b>-0.60</b> -10.0	*6		09
FL Depth	0 <b>–24</b> –127	00-7F		0A
FL Fb	-98%- <b>+80%</b> -+98%	0F-71		OB
# FL Bal	D> 0E- <b>D&gt;49E</b> -D 0 <e< td=""><td>00–7F</td><td></td><td>0C</td></e<>	00–7F		0C
Low Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34–4C		13
Hi Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34–4C		14
Level	0 <b>–72</b> –127	00–7F		16
40: DS → Dela	ay		02	05
DS Drive	0 <b>-48</b> -127	00-7F		03
+ DS Pan	L63- <b>0</b> -R63	00-7F		04
DS Amp	Small/Bltln/2-Stk/3-Stk	00/01/02/03		05
DS Amp Sw	<b>Off</b> /On	00/01		06
Dly Time	0 <b>–250ms</b> –500ms	*4		08
Dly Fb	-98%- <b>+32%</b> -+98%	0F-71		09
Dly HF	315-8k/ <b>Bypass</b>	*8		0A
# Dly Bal	D> 0E- <b>D&gt;74E</b> -D 0 <e< td=""><td>00-7F</td><td></td><td>0C</td></e<>	00-7F		0C
Low Gain	-12- <b>0</b> -+12	34-4C		13
Hi Gain	-12- <b>0</b> -+12	34-4C		14
Level	0 <b>–72</b> –127	00-7F		16

Parámetro	Valor del ajuste	Valor (Hex.)	MSB/L	.SB (H)
41 : EH → Ch		00.75	02	06
+ EH Sens	0 <b>-64</b> -127	00–7F		03
EH Mix	0-127	00–7F		04
Cho Dly	0 <b>–14ms</b> –100ms	*1		08
Cho Rate	0.05 <b>–0.45</b> –10.0	*6		09
Cho Depth	0 <b>–101</b> –127	00–7F		0A
# Cho Bal	D> 0E- <b>D=E</b> -D 0 <e< td=""><td>00-7F</td><td></td><td>0C</td></e<>	00-7F		0C
Low Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C		13
Hi Gain	-12- <b>0</b> -+12	34-4C		14
Level	0 <b>-80</b> -127	00–7F		16
<b>42 : EH</b> → <b>Fla</b> + EH Sens	nger 0- <b>64</b> -127	00-7F	02	<b>07</b> 03
EH Mix	0 <b>–04–</b> 127 0 <b>–127</b>	00–7F		03
FL Dly	0- <b>1.6ms</b> -100ms	*1		08
FL Rate	0.05 <b>–0.60</b> –10.0	*6		09
FL Depth	0 <b>–24</b> –127	00–7F		0A
FL Fb	-98%- <b>+80%</b> -+98%	0F-71		0B
# FL Bal	D> 0E- <b>D&gt;74E</b> -D 0 <e< td=""><td>00-7F</td><td></td><td>0C</td></e<>	00-7F		0C
Low Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C		13
Hi Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C		14
Level	0 <b>–96</b> –127	00-7F		16
43: EH → De		00.75	02	08
+ EH Sens	0- <b>64</b> -127	00–7F		03
EH Mix	0 <b>–127</b>	00–7F		04
Dly Time	0 <b>–250ms</b> –500ms	*4		08
Dly Fb	-98%- <b>+32%</b> -+98%	0F-71		09
Dly HF	315-8k/ <b>Bypass</b>	*8		0A
# Dly Bal	D> 0E- <b>D&gt;74E</b> -D 0 <e< td=""><td>00-7F</td><td></td><td>0C</td></e<>	00-7F		0C
Low Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C		13
Hi Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C		14
Level	0 <b>-88</b> -127	00-7F		16
44: Cho → D	elay		02	09
Cho Dly	0 <b>-1.0ms</b> -100ms	*1		03
Cho Rate	0.05 <b>-0.50</b> -10.0	*6		04
Cho Depth	0 <b>–120</b> –127	00-7F		05
+ Cho Bal	D> 0E- <b>D=E</b> -D 0 <e< td=""><td>00-7F</td><td></td><td>07</td></e<>	00-7F		07
Dly Time	0 <b>-250ms</b> -500ms	*4		08
Dly Fb	-98%- <b>+32%</b> -+98%	0F-71		09
Dly HF	315-8k/ <b>Bypass</b>	*8		0A
# Dly Bal	D> 0E- <b>D&gt;74E</b> -D 0 <e< td=""><td>00-7F</td><td></td><td>0C</td></e<>	00-7F		0C
Low Gain	-12- <b>0</b> -+12	34–4C		13
Hi Gain	-12- <b>0</b> -+12	34–4C		14
		00–7F		
Level	0 <b>–127</b>	00-71		16
45: FL → Del	•	*1	02	0A
FL Dly	0- <b>1.6ms</b> -100ms			03
FL Rate	0.05 <b>-0.60</b> -10.0	*6		04
FL Depth	0- <b>24</b> -127	00–7F		05
+ FL Fb	-98%- <b>+80%</b> -+98%	0F-71		06
FL Bal	D> 0E- <b>D=E</b> -D 0 <e< td=""><td>00-7F</td><td></td><td>07</td></e<>	00-7F		07
Dly Time	0 <b>–250ms</b> –500ms	*4		08
Dly Fb	-98%- <b>+32%</b> -+98%	0F-71		09
Dly HF	315-8k/Bypass	*8		0A
# Dly Bal	D> 0E- <b>D&gt;74E</b> -D 0 <e< td=""><td>00-7F</td><td></td><td>0C</td></e<>	00-7F		0C
Low Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34–4C		13
Hi Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34–4C		14
Level	0-127	00-7F		16
LEVEI	0 121	00-71		10

Parámetro	Valor del ajuste	Valor (Hex.)	MSB/LSB (H)
46: Cho→ Fla	anger		02 0B
Cho Dly	0 <b>–1.0ms</b> –100ms	*1	03
Cho Rate	0.05 <b>-0.45</b> -10.0	*6	04
Cho Depth	0 <b>–120</b> –127	00-7F	05
+ Cho Bal	D>0E-D=E-D 0 <e< td=""><td>00-7F</td><td>07</td></e<>	00-7F	07
FL Dly	0 <b>-1.6ms</b> -100ms	*1	08
FL Rate	0.05 <b>-0.60</b> -10.0	*6	09
FL Depth	0 <b>–24</b> –127	00-7F	0A
FL Fb	-98%- <b>+80%</b> -+98%	0F-71	0B
# FL Bal	D > 0E - D = E - D 0 < E	00-7F	0C
Low Gain	-12- <b>0</b> -+12	34-4C	13
Hi Gain	-12- <b>0</b> -+12	34-4C	14
Level	0 <b>–112</b> –127	00-7F	16

# O Efectos que conectan tres o más tipos de efectos en serie (series 3/4/5)

	•	•		
47: Rotary M			03	00
+ OD Drive	0 <b>–13</b> –127	00-7F		03
OD Sw	Off/ <b>On</b>	00/01		04
EQ L Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34–4C		05
EQ M Fq	200 <b>–1.6k</b> –6.3k	*10		06
EQ M Q	<b>0.5</b> /1.0/2.0/4.0/9.0	00/01/02/03/04		07
EQ M Gain	-12- <b>0</b> -+12	34-4C		08
EQ H Gain	-12- <b>0</b> -+12	34-4C		09
RT L Slow	0.05 <b>-0.35</b> -10.0	*6		0A
RT L Fast	0.05 <b>-6.40</b> -10.0	*6		0B
RT Lo Accl	0 <b>-3</b> -15	*14		0C
RT Lo Lev	0 <b>–127</b>	00-7F		0D
RT H Slow	0.05 <b>-0.90</b> -10.0	*6		0E
RT H Fast	0.05 <b>-7.50</b> -10.0	*6		0F
RT Hi Accl	0 <b>–11</b> –15	*14		10
RT Hi Lev	0 <b>-64</b> -127	00-7F		11
RT Sept	0- <b>96</b> -127	00-7F		12
# RT Speed	Slow/Fast	00/7F		13
Level	0- <b>96</b> -127	00-7F		16
40 070 14 11				
48: GTR Mult Cmp Atck	1 <b>1</b> 0 <b>–100</b> –127	00-7F	04	<b>00</b> 03
Cmp Sus	0 <b>-80</b> -127	00-7F		04
Cmp Level	0 <b>–100</b> –127	00–7F		05
Cmp Sw	Off/ <b>On</b>	00/01		06
OD Sel	Odrv/Dist	00/01		07
+ OD Drive	0 <b>-80</b> -127	00-7F		08
OD Amp	Small/BltIn/2-Stk/3-Stk	00/01/02/03		09
OD Amp Sw	Off/On	00/01/02/03		0A
OD L Gain	-12- <b>+5</b> -+12	34–4C		0B
OD H Gain	-12- <b>+10</b> -+12	34–4C		0C
OD Sw	Off/ <b>On</b>	00/01		0D
CF Sel	Chorus/Flangr	00/01		0E
CF Rate	0.05 <b>-0.45</b> -6.40	*7		0F
CF Depth	0- <b>30</b> -127	00–7F		10
CF Fb	-98%- <b>+76%</b> -+98%	0F-71		11
CF Mix	0 <b>-40</b> -127	01–71 00–7F		12
Dly Time	0 <b>–300ms</b> –635ms	*5		13
Dly Fb	0 <b>–34</b> –127	00–7F		13
# Dly Mix	0 <b>–34</b> –127 0 <b>–15</b> –127	00-7F 00-7F		15
# DIY MIX Level	0- <b>13</b> -127 0- <b>110</b> -127	00-7F 00-7F		16
Level	U-11 <b>U</b> -12/	UU-/ F		10

Parámetro	Valor del ajuste	Valor (Hex.)	MSB/L	<u> </u>	Parámetro	Valor del ajuste	Valor (Hex.)	MSB/L	
49 : GTR Multi		00. 7E	04	01	52 : Clean Gt I		00 /01	04	04
Cmp Atck	0 <b>-70</b> -127	00–7F		03	AW Filter	LPF/BPF	00/01		03
Cmp Sus	0-127	00–7F		04	+ AW Man	0- <b>55</b> -127	00–7F		04
Cmp Level	0 <b>-90</b> -127	00–7F		05	AW Peak	0 <b>-40</b> -127	00–7F		05
Cmp Sw	Off/ <b>On</b>	00/01		06	AW Rate	0.05 <b>–1.50</b> –6.40	*7		06
OD Sel	Odrv/Dist	00/01		07	AW Depth	0 <b>–80</b> –127	00-7F		07
+ OD Drive	0 <b>-80</b> -127	00–7F		08	AW Sw	Off/ <b>On</b>	00/01		08
OD Amp	Small/BltIn/ <b>2-Stk</b> /3-Stk	00/01/02/03		09	EQ L Gain	-12- <b>+12</b>	34–4C		09
OD Amp Sw	Off/ <b>On</b>	00/01		0A	EQ M Fq	200 <b>–1.6k</b> –6.3k	*10		0A
OD Sw	Off/ <b>On</b>	00/01		0B	EQ M Q	<b>0.5</b> /1.0/2.0/4.0/9.0	00/01/02/03/04	Ŧ	0B
EQ L Gain	-12- <b>+12</b>	34-4C		0C	EQ M Gain	-12- <b>0</b> -+12	34-4C		0C
EQ M Fq	200- <b>1k</b> -6.3k	*10		0D	EQ H Gain	-12- <b>0</b> -+12	34-4C		0D
EQ M Q	0.5/1.0/ <b>2.0</b> /4.0/9.0	00/01/02/03/04		0E	CF Sel	Chorus/Flangr	00/01		0E
EQ M Gain	-12- <b>+5</b> -+12	34-4C		0F	CF Rate	0.05 <b>-0.45</b> -6.40	*7		0F
EQ H Gain	-12- <b>-10</b> -+12	34-4C		10	CF Depth	0 <b>–20</b> –127	00-7F		10
CF Sel	Chorus/Flangr	00/01		11	CF Fb	-98%- <b>+76%</b> -+98%	0F-71		11
CF Rate	0.05 <b>-0.45</b> -6.40	*7		12	CF Mix	0 <b>–100</b> –127	00-7F		12
CF Depth	0- <b>96</b> -127	00–7F		13	Dly Time	0 <b>-30ms</b> -635ms	*5		13
CF Fb	-98%- <b>+76%</b> -+98%	0F-71		14	Dly Fb	0 <b>–30</b> 11 <b>s</b> –03311s	00–7F		14
					,				
# CF Mix	<b>0</b> –127	00–7F		15	# Dly Mix	0 <b>-80</b> -127	00–7F		15
Level	0 <b>-80</b> -127	00-7F		16	Level	0 <b>–76</b> –127	00-7F		16
<b>50 : GTR Mult</b> i Wah Fil	i 3 LPF/BPF	00/01	04	<b>02</b> 03	53: Bass Mult	ti 0- <b>72</b> -127	00-7F	04	<b>05</b> 03
	•				Cmp Atck				
+ Wah Man	0 <b>-60</b> -127	00–7F		04	Cmp Sus	0 <b>–100</b> –127	00–7F		04
Wah Peak	0 <b>–10</b> –127	00-7F		05	Cmp Level	0 <b>–75</b> –127	00-7F		05
Wah Sw	Off/ <b>On</b>	00/01		06	Cmp Sw	Off/ <b>On</b>	00/01		06
OD Sel	Odrv/ <b>Dist</b>	00/01		07	OD Sel	Odrv/Dist	00/01		07
# OD Drive	0 <b>–80</b> –127	00-7F		08	+ OD Drive	0 <b>-48</b> -127	00-7F		08
OD Amp	Small/BltIn/ <b>2-Stk</b> /3-Stk	00/01/02/03		09	OD Amp	Small/BltIn/2-Stk	00/01/02		09
OD Amp Sw	Off/ <b>On</b>	00/01		0A	OD Amp Sw	Off/On	00/01		0A
OD L Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C		0B	OD Sw	Off/ <b>On</b>	00/01		0B
OD H Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34-4C		0C	EQ L Gain	-12- <b>+2</b> -+12	34-4C		0C
OD Sw	Off/ <b>On</b>	00/01		0D	EQ M Fq	200- <b>1.6k</b> -6.3k	*10		0D
CF Sel	Chorus/Flangr	00/01		0E	EQ M Q	0.5/ <b>1.0</b> /2.0/4.0/9.0	00/01/02/03/04	1	0E
CF Rate	0.05 <b>-0.45</b> -6.40	*7		0F	EQ M Gain	-12- <b>+4</b> -+12	34–4C		0F
CF Depth	<b>0</b> -127	00–7F		10	EQ H Gain	-12 <b>-0</b> -+12	34–4C		10
CF Fb				10	CF Sel				11
	-98%- <b>+50%</b> -+98%	0F-71				Chorus/Flangr	00/01		
CF Mix	0 <b>–50</b> –127	00–7F		12	CF Rate	0.05 <b>-0.30</b> -6.40	*7		12
Dly Time	0 <b>–160ms</b> –635ms	*5		13	CF Depth	0 <b>–20</b> –127	00–7F		13
Dly Fb	0 <b>-64</b> -127	00–7F		14	CF Fb	-98%- <b>+76%</b> -+98%	0F-71		14
Dly Mix	0 <b>–30</b> –127	00-7F		15	# CF Mix	0 <b>–64</b> –127	00-7F		15
Level	0 <b>-88</b> -127	00-7F		16	Level	0 <b>-76</b> -127	00-7F		16
51: Clean Gt I	Multi 1		04	03	54: Rhodes M	lulti		04	06
Cmp Atck	0 <b>–50</b> –127	00-7F		03	EH Sens	0 <b>-64</b> -127	00-7F		03
Cmp Sus	0-127	00-7F		04	EH Mix	0 <b>-64</b> -127	00-7F		04
Cmp Level	0 <b>-75</b> -127	00-7F		05	PH Man	100- <b>620</b> -8k	*12		05
Cmp Sw	Off/ <b>On</b>	00/01		06	PH Rate	0.05 <b>-0.85</b> -6.40	*7		06
EQ L Gain	-12- <b>+12</b>	34–4C		07	PH Depth	0- <b>32</b> -127	00-7F		07
EQ M Fq	<b>200</b> –6.3k	*10		08	PH Reso	0 <b>–32</b> –127 0 <b>–16</b> –127	00-7F		08
EQ M Fq EQ M Q				09	PH Mix	0 <b>-16-</b> 127 0 <b>-64</b> -127	00–7F 00–7F		09
	0.5/1.0/ <b>2.0</b> /4.0/9.0	00/01/02/03/04	:						
EQ M Gain	-12- <b>+5</b> -+12	34–4C		0A	CF Sel	Chorus/Flangr	00/01		0A
EQ H Gain	<b>-12</b> -+12	34–4C		0B	CF LPF	250-6.3k/ <b>Bypass</b>	*11		0B
CF Sel	Chorus/Flangr	00/01		0C	CF Dly	0 <b>–1.0ms</b> –100ms	*1		0C
CF Rate	0.05 <b>-0.45</b> -6.40	*7		0D	CF Rate	0.05 <b>-0.45</b> -6.40	*7		0D
CF Depth	0 <b>-40</b> -127	00-7F		0E	CF Depth	0 <b>-64</b> -127	00-7F		0E
CF Fb	-98%- <b>+30%</b> -+98%	0F-71		0F	CF Fb	-98%- <b>+80%</b> -+98%	0F-71		0F
+ CF Mix	0 <b>–100</b> –127	00-7F		10	CF Mix	0 <b>–127</b>	00-7F		10
Dly Time	0 <b>-120ms</b> -635ms	*5		11	TP Sel	Trem/ <b>Pan</b>	00/01		11
Dly Fb	0 <b>-40</b> -127	00-7F		12	TP Mod WV	Tri/Sqr/ <b>Sin</b> /Saw1/Saw2	00/01/02/03/04	Ł	12
		*8		13	+ TP Mod RT	0.05 <b>–3.05</b> –6.40	*7		13
Dly HF	313-0K/ <b>Dypass</b>								
Dly HF # Dlv Mix	315–8k/ <b>Bypass</b> 0– <b>30</b> –127					0 <b>-64</b> -127	00-7F		14
Dly HF # Dly Mix Level	0- <b>30</b> -127 0- <b>95</b> -127	00–7F 00–7F		14 16	# TP Mod Dep TP Sw	0 <b>–64</b> –127 Off/ <b>On</b>	00–7F 00/01		14 15

Parámetro	Valor del ajuste	Valor (Hex.)	MSB/L	SB (H)	Parámetro	Valor del ajuste	Valor (Hex.)	MSB/L	SB (H)
55 : Keyboard			05	00	59: OD1/OD2			11	03
+ RM Mod Freq	0- <b>50</b> -127	00-7F		03	OD1 Sel	Odrv/Dist	00/01		03
# RM Bal	D> 0E <b>-D&gt;30E</b> -D 0 <e< td=""><td>00-7F</td><td></td><td>04</td><td>+ OD1 Drive</td><td>0<b>-48</b>-127</td><td>00-7F</td><td></td><td>04</td></e<>	00-7F		04	+ OD1 Drive	0 <b>-48</b> -127	00-7F		04
EQ L Gain	-12- <b>+3</b> -+12	34-4C		05	OD1 Amp	Small/ <b>Bltln</b> /2-Stk/3-Stk	00/01/02/03		05
EQ M Fq	<b>200</b> –6.3k	*10		06	OD1 Amp Sw		00/01		06
EQ M Q	0.5/1.0/ <b>2.0</b> /4.0/9.0	00/01/02/03/04	ļ.	07	OD1 Pan	<b>L63</b> –0–R63	00-7F		12
EQ M Gain	-12- <b>+5</b> -+12	34–4C		08	OD1 Level	0 <b>–96</b> –127	00–7F		13
EQ H Gain	-12- <b>-3</b> -+12	34–4C		09	OD2 Sel	Odrv/ <b>Dist</b>	00/01		08
PS Coarse	-24- <b>+7</b> -+12	28-4C		0A	# OD2 Drive	0 <b>-76</b> -127	00–7F		09
PS Fine	-100 <b>-0</b> -+100	0E-72		0B	OD2 Amp	Small/BltIn/2-Stk/ <b>3-Stk</b>	00/01/02/03		0A
PS Mode	<b>1</b> –5	00-04		0C	OD2 Amp Sw		00/01		0B
PS Bal	D> 0E- <b>D&gt;60E</b> -D 0 <e< td=""><td>00-7F</td><td></td><td>0D</td><td>OD2 Pan</td><td>L63-0-<b>R63</b></td><td>00–7F</td><td></td><td>14</td></e<>	00-7F		0D	OD2 Pan	L63-0- <b>R63</b>	00–7F		14
PH Man	100 <b>-620</b> -8k	*12		0E	OD2 Level	0 <b>-84</b> -127	00-7F		15
PH Rate	0.05 <b>-0.45</b> -6.40	*7		0F	Level	0 <b>–127</b>	00-7F		16
PH Depth	0 <b>-90</b> -127	00–7F		10	60: OD / Rota	rv		11	04
PH Reso	0 <b>-80</b> -127	00–7F		11	OD Sel	Odrv/Dist	00/01		03
PH Mix	0 <b>-75</b> -127	00–7F		12	+ OD Drive	0 <b>-48</b> -127	00-7F		04
Dly Time	0 <b>–100ms</b> –635ms	*5		13	OD Amp	Small/Bltln/2-Stk/3-Stk	00/01/02/03		05
Dly Fb	0 <b>-64</b> -127	00–7F		14	OD Amp Sw	Off/ <b>On</b>	00/01		06
Dly Mix	0 <b>-40</b> -127	00–7F		15	OD Pan	<b>L63</b> –0–R63	00-7F		12
Level	0 <b>–96</b> –127	00-7F		16	OD Level	0 <b>-96</b> -127	00-7F		13
<ul><li>Efectos</li></ul>	que conectan do	os tipos de ef	ecto	s en	RT L Slow	0.05 <b>-0.35</b> -10.0	*6		08
	o (parallel 2)	•			RT L Fast	0.05 <b>-6.40</b> -10.0	*6		09
	·-		44		RT Lo Accl	0 <b>-3</b> -15	*14		0A
56: Cho / Dela Cho Dly	ay 0– <b>1.0ms</b> –100ms	*1	11	<b>00</b> 03	RT Lo Lev	0 <b>–127</b>	00-7F		0B
Cho Rate	0.05 <b>-0.45</b> -10.0	*6		04	RT H Slow	0.05 <b>-0.90</b> -10.0	*6		0C
Cho Depth	0- <b>120</b> -127	00-7F		05	RT H Fast	0.05 <b>-7.50</b> -10.0	*6		0D
+ Cho Bal	D> 0E- <b>D=E</b> -D 0 <e< td=""><td>00-7F</td><td></td><td>07</td><td>RT Hi Accl</td><td>0<b>-11</b>-15</td><td>*14</td><td></td><td>0E</td></e<>	00-7F		07	RT Hi Accl	0 <b>-11</b> -15	*14		0E
Cho Pan	<b>L63</b> –0–R63	00-7F		12	RT Hi Lev	0 <b>-64</b> -127	00-7F		0F
Cho Level	0-127	00-7F		13	RT Sept	0 <b>-96</b> -127	00-7F		10
Dly Time	0 <b>-250ms</b> -500ms	*4		08	# RT Speed	Slow/Fast	00/7F		11
Dly Fb	-98%- <b>+32%</b> -+98%	0F-71		09	RT Pan	L63-0- <b>R63</b>	00-7F		14
Dly HF	315-8k/ <b>Bypass</b>	*8		0A	RT Level	0 <b>–127</b>	00-7F		15
# Dly Bal	D> 0E- <b>D&gt;61E</b> -D 0 <e< td=""><td>00-7F</td><td></td><td>0C</td><td>Level</td><td>0-127</td><td>00-7F</td><td></td><td>16</td></e<>	00-7F		0C	Level	0-127	00-7F		16
Dly Pan	L63-0- <b>R63</b>	00-7F		14	61: OD / Phas	NOW		11	05
Dly Level	0-127	00-7F		15	OD Sel	Odrv/Dist	00/01	"	03
Level	0- <b>96</b> -127	00-7F		16	+ OD Drive	0 <b>-48</b> -127	00–7F		04
					OD Amp	Smal/ <b>BltIn</b> / 2-Stk/3-Stk	00/01/02/03		05
57: FL / Delay FL Dly	0- <b>1.6ms</b> -100ms	*1	11	<b>01</b> 03	OD Amp Sw	Off/ <b>On</b>	00/01		06
FL Rate	0.05 <b>-0.60</b> -10.0	*6		04	OD Pan	<b>L63</b> -0-R63	00-7F		12
FL Depth	0- <b>24</b> -127	00-7F		05	OD Level	0 <b>-96</b> -127	00-7F		13
FL Fb	-98%- <b>+80%</b> -+98%	0F-71		06	PH Man	100- <b>620</b> -8k	*12		08
+ FL Bal	D> 0E- <b>D=E</b> -D 0 <e< td=""><td>00-7F</td><td></td><td>07</td><td># PH Rate</td><td>0.05<b>-0.85</b>-10.0</td><td>*6</td><td></td><td>09</td></e<>	00-7F		07	# PH Rate	0.05 <b>-0.85</b> -10.0	*6		09
FL Pan	<b>L63</b> –0–R63	00-7F		12	PH Depth	0 <b>-64</b> -127	00-7F		0A
FL Level	0 <b>–127</b>	00-7F		13	PH Reso	0 <b>–16</b> –127	00-7F		0B
Dly Time	0- <b>250ms</b> -500ms	*4		08	PH Mix	0 <b>–127</b>	00-7F		0C
Dly Fb	-98%- <b>+32%</b> -+98%	0F-71		09	PH Pan	L63-0- <b>R63</b>	00-7F		14
Dly HF	315-8k/Bypass	*8		0A	PH Level	0 <b>–127</b>	00-7F		15
# Dly Bal	D> 0E- <b>D&gt;74E</b> -D 0 <e< td=""><td>00-7F</td><td></td><td>0C</td><td>Level</td><td>0<b>–127</b></td><td>00-7F</td><td></td><td>16</td></e<>	00-7F		0C	Level	0 <b>–127</b>	00-7F		16
Dly Pan	L63-0- <b>R63</b>	00-7F		14	CO . OD / Auto	Wah			-06
Dly Level	0 <b>–127</b>	00-7F		15	62: OD / Auto OD Sel	Odrv/Dist	00/01	11	<b>06</b> 03
Level	0 <b>-96</b> -127	00-7F		16	+ OD Drive	0 <b>-48</b> -127	00-7F		04
FO . Oh . / Flan			44		OD Amp	Small/ <b>Bltln</b> /2-Stk/3-Stk	00/01/02/03		05
58: Cho / Flar Cho Dly	nger 0- <b>1.6ms</b> -100ms	*1	11	<b>02</b> 03	OD Amp Sw	Off/ <b>On</b>	00/01		06
Cho Rate	0.05 <b>–0.45</b> –10.0	*6		04	OD Pan	<b>L63</b> -0-R63	00-7F		12
Cho Depth	0 <b>–120</b> –127	00-7F		05	OD Level	0 <b>–96</b> –127	00-7F		13
+ Cho Bal	D> 0E- <b>D=E</b> -D 0 <e< td=""><td>00-7F</td><td></td><td>07</td><td>AW Filter</td><td>LPF/BPF</td><td>00/01</td><td></td><td>08</td></e<>	00-7F		07	AW Filter	LPF/BPF	00/01		08
Cho Pan	<b>L63</b> –0–R63	00-7F		12	AW Sens	<b>0</b> –127	00–7F		09
Cho Level	0 <b>–127</b>	00-7F		13	# AW Man	0 <b>-68</b> -127	00-7F		0A
FL Dly	0 <b>-1.6ms</b> -100ms	*1		08	AW Peak	0 <b>–62</b> –127	00-7F		0B
FL Rate	0.05 <b>-0.60</b> -10.0	*6		09	AW Rate	0.05 <b>-2.05</b> -10.0	*6		0C
FL Depth	0- <b>24</b> -127	00-7F		0A	AW Depth	0 <b>–72</b> –127	00-7F		0D
FL Fb	-98%- <b>+80%</b> -+98%	0F-71		0B	AW Pol	Down/ <b>Up</b>	00/01		0E
# FL Bal	D> 0E- <b>D=E</b> -D 0 <e< td=""><td>00-7F</td><td></td><td>0C</td><td>AW Pan</td><td>L63-0-<b>R63</b></td><td>00-7F</td><td></td><td>14</td></e<>	00-7F		0C	AW Pan	L63-0- <b>R63</b>	00-7F		14
FL Pan	L63-0- <b>R63</b>	00-7F		14	AW Level	0 <b>–127</b>	00-7F		15
FL Level	0-127	00-7F		15	Level	0 <b>–127</b>	00-7F		16
Level	0- <b>88</b> -127	00-7F		16					

Parámetro	Valor del ajuste	Valor (Hex.)	MSB/LSB (H)	
63: PH / Rota			11 07	
PH Man	100 <b>-620</b> -8k	*12	03	
+ PH Rate	0.05 <b>-0.85</b> -10.0	*6	04	
PH Depth	0 <b>–64</b> –127	00-7F	05	
PH Reso	0 <b>–16</b> –127	00-7F	06	
PH Mix	0-127	00-7F	07	
PH Pan	<b>L63</b> –0–R63	00-7F	12	
PH Level	0 <b>–127</b>	00-7F	13	
RT L Slow	0.05 <b>-0.35</b> -10.0	*6	08	
RT L Fast	0.05 <b>-6.40</b> -10.0	*6	09	
RT Lo Accl	0 <b>–3</b> –15	*14	0A	
RT Lo Lev	0-127	00-7F	0B	
RT H Slow	0.05 <b>-0.90</b> -10.0	*6	0C	
RT H Fast	0.05 <b>-7.50</b> -10.0	*6	0D	
RT Hi Accl	0- <b>11</b> -15	*14	0E	
RT Hi Lev	0- <b>64</b> -127	00-7F	0F	
RT Sept	0 <b>-96</b> -127	00-7F	10	
# RT Speed	Slow/Fast	00/7F	11	
RT Pan	L63-0- <b>R63</b>	00-7F	14	
RT Level	0 <b>–127</b>	00-7F	15	
Level	0 <b>–127</b>	00-7F	16	
64: PH / Auto			11 08	
PH Man	100 <b>–620</b> –8k	*12	03	
+ PH Rate	0.05 <b>-0.85</b> -10.0	*6	04	
PH Depth	0 <b>-64</b> -127	00-7F	05	
PH Reso	0 <b>–16</b> –127	00-7F	06	
PH Mix	0-127	00-7F	07	
PH Pan	<b>L63</b> –0–R63	00-7F	12	
PH Level	0 <b>–127</b>	00-7F	13	
AW Filter	LPF/BPF	00/01	08	
AW Sens	<b>0</b> –127	00-7F	09	
# AW Man	0 <b>–68</b> –127	00-7F	0A	
AW Peak	0 <b>–62</b> –127	00-7F	0B	
AW Rate	0.05 <b>-2.05</b> -10.0	*6	0C	
AW Depth	0 <b>–72</b> –127	00-7F	0D	
AW Pol	Down/ <b>Up</b>	00/01	0E	
AW Pan	L63-0- <b>R63</b>	00-7F	14	
AW Level	0-127	00-7F	15	
Level	0 <b>–127</b>	00-7F	16	

## Tabla de conversión de valores de parámetros de efecto

Aquí tiene una tabla para convertir entre los valores hexadecimales y los ajustes reales para cada parámetro. Estos parámetros se utilizan en los siguientes tipos de efectos.

Pre Delay Time     Stereo Flanger	2. Delay Time1 23: 3 Tap Delay	6. Rate1 07: Phaser	56: Cho/Delay 57: FL/Delay	26: Reverb 28: 3D Delay	11. LPF 34: Lo-Fi 2
11: Step Flanger	24: 4 Tap Delay	08: Auto Wah	58: Cho/Flanger	37: OD → Delay	54: Rhodes Multi
16: Hexa Chorus		09: Rotary	60: OD/Rotary	40: DS → Delay	
17: Tremolo Chorus	<ol><li>Delay Time2</li></ol>	<ol><li>Stereo Flanger</li></ol>	61: OD/Phaser	43: EH → Delay	12. Manual
18: Stereo Chorus	25: Tm Ctrl Delay	<ol><li>11: Step Flanger</li></ol>	62: OD/Auto Wah	44: Cho → Delay	07: Phaser
19: Space-D		12: Tremolo	63: PH/Rotary	45: FL → Delay	54: Rhodes Multi
20: 3D Chorus	<ol><li>Delay Time3</li></ol>	13: Auto Pan	64: PH/Auto Wah	51: Clean Gt Multi 1	55: Keyboard Multi
26: Reverb	21: Stereo Delay	16: Hexa Chorus		56: Cho/Delay	61: OD/Phaser
27: Gate Reverb	22: Mod Delay	17: Tremolo Chorus	7. Rate 2	57: FL/Delay	63: PH/Rotary
29: 2 Pitch Shifter	28: 3D Delay	18: Stereo Chorus	48: GTR Multi 1		64: PH/Auto Wah
30: Fb P.Shifter	37: OD → Delay	19: Space-D	49: GTR Multi 2	<ol><li>Cutoff Freq</li></ol>	
35: OD → Chorus	40: DS → Delay	20: 3D Chorus	50: GTR Multi 3	<ol><li>Stereo Flanger</li></ol>	<ol><li>Azimuth</li></ol>
36: OD → Flanger	43: EH → Delay	22: Mod Delay	51: Clean Gt Multi 1	18: Stereo Chorus	31: 3D Auto
38: DS → Chorus	44: Cho → Delay	31: 3D Auto	52: Clean Gt Multi 2	34: Lo-Fi 2	32: 3D Locate
39: DS → Flanger	45: FL → Delay	35: OD → Chorus	53: Bass Multi		
41: EH → Chorus	56: Cho/Delay	36: OD → Flanger	54: Rhodes Multi	10. EQ Freq	14. Accl
42: EH → Flanger	57: FL/Delay	38: DS → Chorus	55: Keyboard Multi	01: Stereo-EQ	04: Humanizer
44: Cho → Delay		39: DS → Flanger		47: Rotary Multi	09: Rotary
45: FL → Delay	<ol><li>Delay Time4</li></ol>	41: EH → Chorus	<ol><li>HF Damp</li></ol>	49: GTR Multi 2	60: OD/Rotary
46: Cho → Flanger	48: GTR Multi 1	42: EH → Flanger	21: Stereo Delay	51: Clean Gt Multi 1	63: PH/Rotary
54: Rhodes Multi	50: GTR Multi 3	44: Cho → Delay	22: Mod Delay	52: Clean Gt Multi 2	
56: Cho/Delay	51: Clean Gt Multi 1	45: FL → Delay	23: 3 Tap Delay	53: Bass Multi	
57: FL/Delay	52: Clean Gt Multi 2	46: Cho → Flanger	24: 4 Tap Delay	55: Keyboard Multi	
58: Cho/Flanger	55: Keyboard Multi	47: Rotary Multi	25: Tm Ctrl Delay		

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pre Delay	Delay	Delay	Delay	Delay			HF	Cutoff	EQ				
Value	Value	Time	Time 1	Time 2	Time 3	Time 4	Rate1	Rate2	Damp	Freq	Freq	LPF	Manual	Azimuth	Accl
(Hex.)	(Dec.)	(ms)	(ms)	(ms)	(ms)	(ms)	(Hz)	(Hz)	(Hz)	(Hz)	(Hz)	(Hz)	(Hz)	(deg)	
00	0	0.0	200	200	0.0	0	0.05	0.05	315	250	200	250	100	L180(=R180)	0
01	1	0.1	205	205	0.1	5	0.10	0.10	и	"	"	"	110	u	"
02	2	0.2	210	210	0.2	10	0.15	0.15	"	"	"	"	120	u	"
03	3	0.3	215	215	0.3	15	0.20	0.20	и	"	"	"	130		
04	4	0.4	220	220	0.4	20	0.25	0.25		"	"	"	140		
05	5	0.5	225	225	0.5	25	0.30	0.30	"	"	"	"	150		"
06	6	0.6	230	230	0.6	30	0.35	0.35	"	"	"	"	160	L168	
07	7	0.7	235	235	0.7	35	0.40	0.40					170	u	
08	8	0.8	240	240	0.8	40	0.45	0.45	400	315	250	315	180	"	1
09	9	0.9	245	245	0.9	45	0.50	0.50	"	"	"	"	190		
0A	10	1.0	250	250	1.0	50	0.55	0.55	"	"	"	"	200	L156	
0B	11	1.1	255	255	1.1	55	0.60	0.60	"	-	"	"	210		
0C	12	1.2	260	260	1.2	60	0.65	0.65	"	"	"	"	220	u	
0D	13	1.3	265	265	1.3	65	0.70	0.70	"	"	"	"	230		"
0E	14	1.4	270	270	1.4	70	0.75	0.75	"	"	"	"	240	L144 "	"
OF	15	1.5	275	275	1.5	75	0.80	0.80					250	и	
10	16	1.6	280	280	1.6	80	0.85	0.85	500	400	315	400	260	u	2
11	17	1.7	285	285	1.7	85	0.90	0.90		"	"	"	270		
12	18	1.8	290	290	1.8	90	0.95	0.95	"	"	"	"	280	L132	
13	19	1.9	295	295	1.9	95	1.00	1.00	"	"	"	"	290	u	
14	20	2.0	300	300	2.0	100	1.05	1.05		"		"	300	"	
15	21	2.1	305	305	2.1	105	1.10	1.10	"	"	"	"	320		
16	22	2.2	310	310	2.2	110	1.15	1.15	"	"	"	"	340	L120	
17	23	2.3	315	315	2.3	115	1.20	1.20					360	"	
18	24	2.4	320	320	2.4	120	1.25	1.25	630	500	400	500	380		3
19	25	2.5	325	325	2.5	125	1.30	1.30	"	"	"	"	400		
1A	26	2.6	330	330	2.6	130	1.35	1.35		"	"	"	420	L108	
1B	27	2.7	335	335	2.7	135	1.40	1.40	"	"	"	"	440	"	
1C	28	2.8	340	340	2.8	140	1.45	1.45	"	"	"	"	460	"	
1D	29	2.9	345	345	2.9	145	1.50	1.50	"	"	"	"	480		
1E	30	3.0	350	350	3.0	150	1.55	1.55	"	"	"	"	500	L96 "	"
1F	31	3.1	355	355	3.1	155	1.60	1.60					520	"	
20	32	3.2	360	360	3.2	160	1.65	1.65	800	630	500	630	540	"	4
21	33	3.3	365	365	3.3	165	1.70	1.70	"	"	"	"	560		
22	34	3.4	370	370	3.4	170	1.75	1.75	"	"	"	"	580	L84 "	
23	35	3.5	375	375	3.5	175	1.80	1.80		-	"	"	600	<u>.</u> 	
24	36	3.6	380	380	3.6	180	1.85	1.85	"	"	"	"	620	"	
25	37	3.7	385	385	3.7	185	1.90	1.90	"	"	"	"	640		
26	38	3.8	390	390	3.8	190	1.95	1.95	"	"	"	"	660	L72	
27	39	3.9	395	395	3.9	195	2.00	2.00					680	"	-
28	40	4.0	400	400	4.0	200	2.05	2.05	1000	800	630	800	700	"	5
29	41	4.1	405	405	4.1	205	2.10	2.10	"	"	"	"	720		
2A	42	4.2	410	410	4.2	210	2.15	2.15		"	"	"	740	L60	
2B	43	4.3	415	415	4.3	215	2.20	2.20	"	"	"	"	760		
2C	44	4.4	420	420	4.4	220	2.25	2.25	"	"	"	"	780	"	
2D	45	4.5	425	425	4.5	225	2.30	2.30	"	"	"	"	800		
2E	46	4.6	430	430	4.6	230	2.35	2.35	"	"	"	"	820	L48 "	
2F	47	4.7	435	435	4.7	235	2.40	2.40					840	"	
30	48	4.8	440	440	4.8	240	2.45	2.45	1250	1000	800	1000	860		6

March   Marc			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								D	D							
Section   Sect										•						Acci
Section   Sect											(112)				(deg)	
Section   Sect										"	"	"	ű		L36	"
Section   Sect	33	51	5.5	455	455	5.5	255	2.60	2.60	"	-			920	"	"
Second   S										"						"
Section   Sect										"	"	"				"
Second   S										"	"	"				"
93										1600	1250	1000	1250		ű	7
Second Color										u		"			u	u
Second   S	3A	58	9.0	490	490	9.0	290	2.95	2.95	u				1300	L12	"
Section   1										"					"	"
Section 12										"		"			"	"
Fig.   Bay   13										u	"	"	"		0	u
41										u	"	"	"			"
43   67   17   17   17   17   18   18   18   1	40	64	14	520	520	14	320	3.25	3.25	2000	1600	1250	1600	1900		8
A																"
## 45										"	"	"			R12	"
46 70 20 505 550 550 550 350 350 355 3.55 " " " " 2400 R4 " " 440 771 21 500 505 550 21 355 3.50 " 0 " " " " 2500 R84 " " 440 771 21 500 505 550 21 355 3.60 3.00 " " " " 2500 200 2700 R70 " " 0 " 440 771 21 500 505 21 355 3.60 3.60 " " " " " 2500 200 2700 R70 " " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0										"	"				"	
46										"	"	"	"		u	"
48										u	u	"	u		R24	"
No.										"	"	"	"		ű	"
A		72	22			22	360		3.65					2700		9
## 175										"	"	"				"
140										"	"	"			R36	"
## 779										u					u	"
## 78										"	"	"	"		и	"
No.   Color										"	"	"	"		R48	"
State	4F	79	29	640	595	29	395	4.00	4.00	u	"	u	"	3400	и	"
Section   Sect																10
Signature   Sign										u						"
54         84         34         690         640         34         420         4.25         "         "         "         3900         "         "         55         85         35         700         650         35         425         4.38         4.35         "         "         "         4000         PTZ         "         56         86         36         710         660         36         430         4.35         4.35         4.35         "         "         "         4000         PTZ         "         *         4000         "         "         *         4000         "         "         *         4200         "         "         *         *         *         4000         *										"						"
55										"	"	"	"		u	u
57 87 37 720 670 37 435 4.40 4.45 4.05										u	"	"	"		u	"
Second Color										u	"	"	"		R72	u
Section   Sect	57	87					435	4.40	4.40		"		"			u
5A         90         40         750         39         410         450         455         4.55         " " " " " " " " " 4600         R84         " " " " " " " " " " " " " " " " " " "															"	11
SB															 D04	"
SC   92   42   770   720   60   460   465   4.65   " " " " " 4700   " " "   SD   93   43   780   730   70   465   4.70   4.75										"	"	"			H84 "	"
SE										"	"	"	"		и	"
SF   95										"	"	"	"		и	"
Fig.	5E	94	44	790	740	80	470	4.75	4.75	"	"	"		4900		"
61 97 47 820 770 110 485 4.90 4.95 5200 5200 62 98 48 830 780 120 490 4.95 5.00 5.00 5.00 5300 R108 64 98 49 840 790 130 495 5.00 5.00 5.00 5300 R108 6400																
62 98 48 830 780 120 490 4.95 4.95 " " " " 5500 R108 " " " 64 100 50 850 800 140 500 5.10 5.00 " " " " " 5500 " " " " 5500 " " " " 6500 " " " " 6500 " " " " 6500 " " " " 6500 " " " " 6500 " " " " 6500 " " " " 6500 " " " " 6500 " " " " 6500 " " " " 6500 " " " " 6500 " " " 6500 " " " 6500 " " " " 6500 " " " " 6500 " " " " 6500 " " " " 6500 " " " " 6500 " " " " 6500 " " " " 6500 " " " 6600 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " " 6700 " 6700 " " 6700 " " 6700												3150				12
63 99 49 840 790 130 495 5.00 5.00 " " " 5400 " " " 6400 " " " 666 101 52 860 810 150 505 5.20 5.10 " " " " " 5600 " " " " 5600 " " " " 668 104 58 880 830 170 515 5.40 5.05 5.20 5.10 " " " " " " 5600 " " " " " 6810 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1												"				"
64         100         50         850         800         140         500         5.10         5.05         " " " " " 5500         " " " " 5600         " " " " 5600         " " " " " 5600         " " " " " 5600         " " " " " 5600         " " " " " 5600         " " " " " 5600         " " " " " 5600         " " " " " 5600         " " " " " 5600         R120         " " " " " " 5600         R120         " " " " " " " 5600         R120         " " " " " " " 5600         R120         " " " " " " " " 5600         R120         " " " " " " " " " 5600         R120         " " " " " " " " 5700         R120         " " " " " " " " 5600         R120         " " " " " " " " 5600         R120         " " " " " " " 5700         R120         " " " " " " " 5600         R120         " " " " " " 5700         R120         " " " " " " 5800         R120         " " " " " " " 5800         R120         " " " " " " " " 5800         R120         " " " " " " " " " 6000         R120         " " " " " " " " " 8000         R140         R133         890         840         R80										u	"	"	"			u
65										"	"	"	"		"	"
67 103 56 880 830 170 515 5.40 5.20 " " " " 5800 " " " " 18 6000 " 18 68 104 58 880 880 170 515 5.40 5.20 " " " " " " 88000 " " 18 68 104 58 880 880 880 180 180 520 5.50 5.25 6300 5000 4000 5000 5900 " 13 68 109 105 60 900 850 190 525 5.60 5.30 " " " " " " " 6000 " " " " 6000 " " " "										u	"	"	"		u	u
68 104 58 890 840 180 520 5.50 5.25 6300 5000 4000 5000 5000 " 13 69 105 60 900 850 190 525 5.60 5.30 " " " " 6000 " " 13 68 107 64 920 870 210 535 5.80 5.40 " " " " 6000 " " " " 6000 " " " " 6000 " " " "																"
69 105 60 900 850 190 525 5.60 5.30 " " " " " " 6000 " " " 6600 6A 106 62 910 860 200 530 5.70 5.35 " " " " " " " 6000 " " " " 64 920 870 210 555 5.80 5.80 5.40 " " " " " " 6200 " " " " 6200 " " " " 6000 " " " " 6000 " " " " 6000 " " " "																"
6A 106 62 910 860 200 530 5.70 5.35 " " " " " 6100 R132 " 66   6B 107 64 920 870 210 535 5.80 5.40 " " " " 6200 " " " 6200 " " " 66   6C 108 66 930 880 220 540 5.90 5.45 " " " " " 6300 " " " " 64   6D 109 68 940 890 230 545 6.00 5.50 " " " " " 6500 R144 " 66   6E 110 70 950 900 240 550 6.10 5.55 " " " " " " 6600 " " " " 66   6F 111 72 960 910 250 555 6.20 5.60 " " " " " " 6600 " " " 14   70 112 74 970 920 250 565 6.20 5.60 " " " " " " 6600 " " 14   71 113 76 980 930 270 565 6.40 5.70 " " " " " 6900 R156 " " " "   72 114 78 990 940 280 570 6.50 5.75 " " " " " " 6900 R156 "   73 115 80 1000 950 290 575 6.60 5.75 " " " " " " 6900 R156 "   74 116 82 - 960 300 580 6.70 5.85 " " " " " " 7000 " " " " " " 7000 " " " "																
6B 107 64 920 870 210 535 5.80 5.40 " " " 6200 " " " 6600 " " " 600 109 68 940 890 230 545 6.00 5.50 " " " " 6400 " " 6500 R144 " 660 109 68 110 70 950 900 240 550 6.10 5.55 " " " " " 6600 R144 " 660 111 72 960 910 250 555 6.20 5.60 " " " " " 6600 600 " " " 14 71 113 76 980 930 270 565 6.40 5.70 " " " " " 6800 600 " " 14 71 113 76 980 930 270 565 6.40 5.70 " " " " " 6800 R156 " " " " 10 6900 R156 " " " " 115 80 1000 950 290 575 6.60 5.80 " " " " " 6900 R156 " " " " 10 6900 R156 " " " " 111 82 74 116 82																"
6C 108 66 930 880 220 540 5.90 5.45 " " " " 6300 " " " 6600 109 68 940 890 230 545 6.00 5.50 " " " " 6400 " " " 6500 R144 " 650 110 70 950 900 240 550 6.10 5.55 " " " " " " 6500 R144 " 650 111 72 960 910 250 555 6.20 5.60 " " " " " " 6600 " " " " 14 71 113 76 980 930 270 565 6.20 5.60 " " " " " " 6800 R156 " 14 71 113 76 980 930 270 565 6.40 5.70 " " " " " " 6800 R156 " " " " 14 71 115 80 1000 950 290 575 6.60 5.75 " " " " " " 6900 R156 " " " " " 700 115 80 1000 950 290 575 6.60 5.80 " " " " " " " 7000 " " " " " " 116 82 - 960 300 580 6.70 5.85 " " " " " " " " 7000 " " " " " " " " 7000 " " " "										"	"	"	"			"
6D 109 68 940 890 230 545 6.00 5.50 " " " " 6400 " " " 6500 R144 " 6510 110 70 950 900 240 550 6.10 5.55 " " " " " 6500 R144 " 6500 R144 " 667 111 72 960 910 250 555 6.20 5.60 " " " " 6600 " " " 6600 " " 14 70 112 74 970 920 260 560 6.30 5.65 8000 6300 5000 6300 6700 " 14 71 113 76 980 930 270 565 6.40 5.70 " " " " " " 6800 6300 6300 6300 6300 6300 " " " " 72 114 78 990 940 280 570 6.50 5.75 " " " " " " " 6800 R156 " " " " 6800 R156 " " " " 8000 R156 " " " " " " " " " " " 8000 R156 " " " " " " " " " " " " " " " " 8000 R156 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "										"	"	"	"		"	"
6F 111 70 960 910 250 555 6.20 5.60 " " " " 6600 " " 14  70 112 74 970 920 260 560 6.30 5.65 8000 6300 5000 6300 6700 " 14  71 113 76 980 930 270 565 6.40 5.70 " " " " " 6800 R156 " " " " 14  72 114 78 990 940 280 570 6.50 5.75 " " " " " 6900 R156 " " " " " 7000 " " " " " " 115 80 1000 950 290 575 6.60 5.80 " " " " " " " 7000 " " " " " " " 1100 " " " 1117 84 - 960 300 580 6.70 5.85 " " " " " " " " 7100 " " " " " " " 1118 86 - 980 340 590 6.90 5.95 " " " " " " " 7200 " " " " " " " 119 88 - 990 360 595 7.00 6.90 5.95 " " " " " " " " 7300 R168 " " " " " 7400 " " " " " " 119 88 - 990 360 595 7.00 6.00 " " " " " " " " 7400 " " " " " " 119 88 - 990 360 595 7.00 6.05 Bypass 8000 6300 Bypass 7500 " " " " " " 7400 " " " " " " 7400 " " " " " " 7400 " " " " " " 7400 " " " " " " 7400 " " " " " " " 7400 " " " " " " " 7400 " " " " " " " 7400 " " " " " " " 7400 " " " " " " " " 7400 " " " " " " " " 7400 " " " " " " " " 7400 " " " " " " " " 7400 " " " " " " " " 7400 " " " " " " " " 7400 " " " " " " " " " 7400 " " " " " " " " " 7400 " " " " " " " " " 7400 " " " " " " " " " " " 7400 " " " " " " " " " " " 7400 " " " " " " " " " " " 7400 " " " " " " " " " " " " " " " " " "			68	940	890	230	545							6400	"	"
The color of the																
71         113         76         980         930         270         565         6.40         5.70         """"""""""""""""""""""""""""""""""""																
72																
73         115         80         1000         950         290         575         6.60         5.80         " " " " " " 7000         " " " " 7700         " " " " " 7700         " " " " " " 7700         " " " " " " 7700         " " " " " " 7700         " " " " " " 7700         " " " " " " 7700         " " " " " 7700         " " " " " 7700         " " " " " 7700         " " " " " 7700         " " " " " 7700         " " " " " 7700         " " " " " 7700         " " " " " 7700         " " " " " 7700         " " " " " 7700         " " " " " 7700         " " " " " 7700         R168         " " " " " 7700         R168         " " " " " 7700         R168         " " " " " " 7700         R168         " " " " " " 7700         R168         " " " " " " " 7700         R168         " " " " " " " 7700         R168         " " " " " " " " 7700         R168         " " " " " " " " " " " " " " " " " " "																"
74         116         82         -         960         300         580         6.70         5.85         "         "         "         7100         "         "         "         "         "         7100         "         "         "         "         "         7100         "         "         "         "         "         "         7200         "         "         "         "         "         "         7200         "         "         "         "         7200         "         "         "         "         7200         "         "         "         "         7300         R168         "         "         7300         R168         "         "         7300         R168         "         "         "         "         "         7400         "         "         "         "         7400         "         "         "         "         7400         "         "         "         "         "         7400         "         "         "         "         "         "         "         "         "         "         "         "         "         "         "         "         "         " <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>"</td><td>"</td><td>"</td><td>"</td><td></td><td></td><td>44</td></td<>										"	"	"	"			44
76 118 86 - 980 340 590 6.90 5.95 " " " " " 7300 R168 " " " " 7400 " " " " " 7400 " " " " " 7500 R168 " " " " " " 7400 " " " " " " " " 7400 " " " " " " " " 7400 " " " " " " " " " 7400 " " " " " " " " " " 7400 " " " " " " " " " 7400 " " " " " " " " " " 7400 " " " " " " " " " " 7400 " " " " " " " " " " " 7400 " " " " " " " " " " " 7400 " " " " " " " " " " " 7400 " " " " " " " " " 7400 " " " " " " " " " " " 7400 " " " " " " " " " " " 7400 " " " " " " " " " " " " 7400 " " " " " " " " " " " " " " " " " "										"	44	u			ű	44
76 116 66 - 980 340 390 6.90 5.95 7.00 6.00 " " " " 7400 " " " " 7500 155 750 155 7.00 6.05 8ypass 8000 6300 8ypass 7500 " 15 79 121 92 - 1000 400 605 8.00 6.10 " " " " " 7600 " " " " " 7700 8180(=L180) " 78 122 94 - 1000 420 610 8.50 6.15 " " " " " 7700 8180(=L180) " 78 123 96 - 1000 440 615 9.00 6.20 " " " " " 7800 " " " 7800 " " " 7700 78180(=L180) " 70 125 100 - 1000 480 625 10.00 6.30 " " " " " 8000 " " " " 7700 8180(=L180) " " 770 125 100 - 1000 480 625 10.00 6.30 " " " " " 8000 " " " " 8000 " " " " "				_												"
78 120 90 - 1000 380 600 7.50 6.05 Bypass 8000 6300 Bypass 7500 " 15 79 121 92 - 1000 400 605 8.00 6.10 " " " " 7600 " " " 7A 122 94 - 1000 420 610 8.50 6.15 " " " " 7700 R180(=L180) " 7B 123 96 - 1000 440 615 9.00 6.20 " " " " " 7800 " " " 7C 124 98 - 1000 460 620 9.50 6.25 " " " " " 7900 " " " 7D 125 100 - 1000 480 625 10.00 6.30 " " " " " 8000 " " " 7E 126 100 - 1000 500 630 10.00 6.35 " " " " 8000 " "																"
79																4.5
7A 122 94 - 1000 420 610 8.50 6.15 " " " " 7700 R180(=L180) " 78 123 96 - 1000 440 615 9.00 6.20 " " " " 7800 " " " 7700 R180(=L180) " 70 124 98 - 1000 460 620 9.50 6.25 " " " " " 7900 " " " 70 125 100 - 1000 480 625 10.00 6.30 " " " " 8000 " " " 70 126 126 100 - 1000 500 630 10.00 6.35 " " " " " 8000 " " " " 8000 " " " " " 8000 " " " "										bypass "	8000 "					15
7B     123     96     -     1000     440     615     9.00     6.20     "     "     "     7800     "     "       7C     124     98     -     1000     460     620     9.50     6.25     "     "     "     7900     "     "       7D     125     100     -     1000     480     625     10.00     6.30     "     "     "     8000     "       7E     126     100     -     1000     500     630     10.00     6.35     "     "     "     8000     "										"	"	"	"		R180(=L180)	"
7C     124     98     -     1000     460     620     9.50     6.25     "     "     "     7900     "     "       7D     125     100     -     1000     480     625     10.00     6.30     "     "     "     8000     "     "       7E     126     100     -     1000     500     630     10.00     6.35     "     "     "     8000     "										"	"	"	"		"	"
7B 125 100 - 1000 480 625 10.00 6.30 8000 7E 126 100 - 1000 500 630 10.00 6.35 " " " " 8000 " "	7C			-	1000		620	9.50	6.25	"				7900	и	"
72 120 100 - 1000 300 030 10.00 0.33																
/F 12/ 100 - 1000 500 635 10.00 6.40 " " " 8000 " " "															"	"
	<u>/</u> F	127	100		1000	500	635	10.00	6.40	-	-	-	-	8000	-	

## Implementación MIDI

El SC-8820 aplica funcionalidad y parámetros adicionales más avanzados SC-88Pro además de los que ya tenía, el cual es una extensión del generador de sonido de formato GS. Estas funciones y parámetros están marcados por un símbolo [8820]. Si los mensaies MIDI marcados con el símbolo [8820] se transmiten a otro generador de sonido de formato GS o al SC-88Pro, no serán reconocidos.

## 1. Información de recepción

### ■Mensajes de voz de canal ●Note off 2º byte

8nH kkH vvH9nH kkH 00H n = número de canal MIDI: 0H - FH (Ch.1 - 16) 00H - 7FH (0 - 127) kk = número de nota: vv = velocidad note off: 00H - 7FH (0 - 127)

Para Drum Parts, estos mensajes se reciben cuando Rx.NOTE OFF = ON en cada

3r byte

3r byte

Los valores de velocidad de los mensajes Note Off se ignoran.

#### Note on

Status

Status

9nH kkH vvH n = número de canal MIDI: 0H - FH (Ch.1 - 16) kk = número de nota: 00H - 7FH (0 - 127) 01H - 7FH (1 - 127)

2° byte

- No se recibe cuando Rx.NOTE MESSAGE = OFF. (El valor inicial es ON)
- Para Drum Parts, estos mensajes no se reciben cuando Rx.NOTE ON = OFF en cada

#### Presión de tecla polifónica

Status 2º byte 3r byte AnH kkH vvH n = número de canal MIDI: 0H - FH (Ch.1 - 16) 00H - 7FH (0 - 127) kk = número de nota: vv = presión de tecla: 00H - 7FH (0 - 127)

- No se recibe cuando Rx.POLY PRESSURE (PAf) = OFF. (El valor inicial es ON)
- \* El efecto resultante viene determinado por los mensajes System Exclusive. Con los ajustes iniciales, no se producirá efecto.

### Control Change

- Cuando Rx.CONTROL CHANGE = OFF, todos los mensajes Control Change excepto para los mensajes Channel Mode serán ignorados.
- El valor especificado por un mensaje Control Change no se restablecerá ni por un Program Change, etc

#### OBank Select (Controller número 0, 32)

Status 2° byte 3r byte BnH 00H mmH

n = número de canal MIDI: 0H - FH (Ch.1 - 16)

mm = número Bank MSB: 00H - 7FH (GS Número de variación 0 - 127), Valor inicial = 00H 00H - 04H (MAP), Valor inicial = 00H ll = número Bank LSB:

- No se recibe cuando Rx.BANK SELECT = OFF.
- Si "Rx.BANK SELECT" está en posición OFF por "GM1 System On," los mensajes Bank Select serán ignorados.
- Rx.BANK SELECT está en posición ON por "GM2 System On."
- Rx.BANK SELECT está en posición ON por reinicialización o al recibir "GS Reset."
- Si Rx.BANK SELECT LSB = OFF, el número Bank LSB (llH) se tratará como 00H sin tener en cuenta el valor recibido. Sin embargo, al enviar mensajes Bank Select, se deben enviar los dos juntos MSB (mmH) y LSB (llH, el valor debe ser 00H).
- El proceso Bank Select se suspenderá hasta que se reciba un mensaje Program Change
- El formato GS "Variation number" es el valor de Bank Select MSB (Controller número 0) expresado en decimales

#### Modelo SC-8820 Versión 1.00'99.10

- \* El SC-8820 reconoce el Bank Select LSB (Controller número 32) como un modelo para cambiar entre el SC-55MAP, el SC-88MAP, el SC-88ProMAP, y el SC-8820MAP. Con un Bank Select LSB de 00H, el mapa seleccionado por el botón del panel frontal INST MAP se seleccionará. Con un LSB de 01H, el SC-55MAP y con un LSB de 02H, el SC-88MAP, y con un LSB de 03H, el SC-88Pro MAP, y con un LSB de 04H, el SC-8820MAP serán seleccionados respectivamente
- \* Algunos dispositivos GS no reconocen el Bank Select LSB (Controller número 32).

#### OModulation (Controller número 1)

2° byte 3r byte BnH 01H vvH

n = número de canal MIDI: 0H - FH (Ch.1 - 16) vv = profundidad de modulación:00H - 7FH (0 - 127)

- No se recibe cuando Rx.MODULATION = OFF (El valor inicial es ON)
- El efecto resultante viene determinado por los mensajes System Exclusive. Con los ajustes iniciales, esto se conoce como Pitch Modulation Depth.

#### OPortamento Time (Controller número 5)

2° byte 05H n = número de canal MIDI: 0H - FH (Ch.1 - 16)

vv = tiempo Portamento: 00H - 7FH (0 - 127), Valor inicial = 00H (0)

Ajusta el índice de cambio de afinación cuando Portamento está en posición ON o cuando se utiliza Portamento Control. Con el valor 0 se obtiene el cambio más rápido.

#### OData Entry (Controller número 6, 38)

Status 2° byte BnH 06H mmH 26H BnH 11H

n = número de control MIDI: 0H - FH (Ch.1 - 16)

mm, ll = el valor del parámetro especificado por RPN/NRPN mm = MSB, ll = LSB

#### OVolume (Controller número 7)

Status 2° byte 3r byte BnH 07H vvH

n = número de canal MIDI: 0H - FH (Ch.1 - 16)

00H - 7FH (0 - 127), Valor inicial = 64H (100) vv = volumen:

- \* Los mensajes Volume se utilizan para ajustar el balance de volumen de cada Parte.
- No se recibe cuando Rx.VOLUME = OFF. (El valor inicial es ON)

#### OPan (Controller número 10)

Status 2° byte 3r byte 0AH vvH

n = número de canal MIDI: 0H - FH (Ch.1 - 16)

00H - 40H - 7FH (Izquierda - Centro - Derecha), vv = panoramización:

Valor inicial = 40H (Centro)

- \* Para Rhythm Parts, esto es un ajuste relativo de cada ajuste de panoramización del instrumento.
- \* No se recibe cuando Rx.PANPOT = OFF. (El valor inicial es ON)

#### OExpression (Controller número 11)

Status 0BH

n = número de canal MIDI: 0H - FH (Ch.1 - 16)

vv = expresión: 00H - 7FH (0 - 127), Valor inicial = 7FH (127)

- Ajusta el volumen de una Parte. Se puede utilizar independientemente de los mensajes Volume. Los mensajes Expression se utilizan para la expresión musical en una interpretación; p. ej., movimientos del pedal de expresión, crescendo y decrescendo.
- No se recibe cuando Rx.EXPRESSION = OFF. (El valor inicial es ON)

## OHold 1 (Controller número 64)

Status 2° byte 3r byte 40H vvH n = número de canal MIDI: 0H - FH (Ch.1 - 16) 00H - 7FH (0 - 127) vv = valor Control:

\* No de recibe cuando Rx.HOLD1 = OFF. (El valor inicial es ON)

[8820]

#### OPortamento (Controller número 65)

 $\begin{tabular}{lll} Status & 2^o byte \\ BnH & 41H & vvH \\ n = número de canal MIDI: 0H - FH (Ch.1 - 16) \\ \end{tabular}$ 

vv = valor Control: 00H - 7FH (0 - 127) 0 - 63 = OFF, 64 - 127 = ON

\* No se recibe cuando Rx.PORTAMENTO = OFF. (El valor inicial es ON)

#### OSostenuto (Controller número 66)

 Status
 2° byte
 3r byte

 BnH
 42H
 vvH

 n = número de canal MIDI:
 0H - FH (Ch.1 - 16)

vv = valor Control: 00H - 7FH (0 - 127) 0 - 63 = OFF, 64 - 127 = ON

\* No se recibe cuando Rx.SOSTENUTO = OFF. (El valor inicial es ON)

#### OSoft (Controller número 67)

Status $2^{\circ}$  byte3r byteBnH43HvvHn = número de canal MIDI:0H - FH (Ch.1 – 16)

vv = valor Control: 00H - 7FH (0 - 127) 0 - 63 = OFF, 64 - 127 = ON

\* No se recibe cuando Rx SOFT = OFF (El valor inicial es ON)

#### OFilter Resonance (Intensidad Timbre/Armónica) (Controller número 71)[8820]

 Status
 2° byte
 3r byte

 BnH
 47H
 vvH

 $\begin{array}{ll} n = n \hbox{úmero de canal MIDI:} & 0 H - FH (Ch.1 - 16) \\ vv = valor \ Resonance \ (cambio \ relativo): & 00 H - 7FH (-64 - 0 - +63), \end{array}$ 

Valor inicial = 40H (no cambia)

#### ORelease Time (Controller número 72) [8820]

 $\begin{array}{ccc} \underline{Status} & \underline{2^{\circ}\,byte} & \underline{3r\,byte} \\ BnH & 48H & vvH \end{array}$ 

n = número de canal MIDI: 0H - FH(Ch.1 - 16) vv = valor Release Time (cambio relativo): 00H - 7FH (-64 - 0 - +63),

Valor inicial = 40H (no cambia)

[8820]

[8820]

#### OAttack Time (Controller número 73)

 $\begin{array}{ccc} \underline{Status} & \underline{2}^{\circ}\,\underline{byte} & \underline{3r}\,\underline{byte} \\ BnH & 49H & vvH \end{array}$ 

n = número de canal MIDI: 0H – FH (Ch.1 – 16) vv = valor de tiempo Attack (cambio relativo):00H – 7FH (-64 – 0 – +63), Valor inicial=40H (no cambia)

#### OCutoff (Controller número 74)

 $\begin{array}{ccc} \underline{Status} & \underline{2^{\circ}\,byte} & \underline{3r\,byte} \\ BnH & 4AH & vvH \end{array}$ 

n = número de canal MIDI: 0H - FH (Ch.1 - 16)vv = valor Cutoff (cambio relativo): 00H - 7FH(-64 - 0 - +63), Valor inicial = 40H (no cambia)

ODecay Time (Controller número 75) [8820]

 $\begin{array}{ccc} \underline{Status} & \underline{2}^{\circ}\,\underline{byte} & \underline{3r}\,\underline{byte} \\ BnH & 4BH & vvH \end{array}$ 

n = número de canal MIDI:  $0H-FH \ (Ch.1-16)$   $vv = valor \ Decay \ Time \ (cambio \ relativo): 00H-7FH \ (-64-0-+63),$ 

Valor inicial = 40H (no cambia)

## OVibrato Rate (Controller número 76) [8820]

Status 2° byte 3r byte
BnH 4CH vvH

n = número de canal MIDI: 0H – FH (Ch.1 – 16) vv = valor Vibrato Rate (cambio relativo): 00H – 7FH (-64 – 0 – +63)

Valor inicial = 40H (no cambia)

#### OVibrato Depth (Controller número 77)

Status2° byte3r byteBnH4DHvvH

n = número de canal MIDI: 0H - FH (Ch.1 - 16)vv = valor Vibrato Depth (cambio relativo): 00H - 7FH (-64 - 0 - +63)Valor inicial = 40H (no cambia)

#### OVibrato Delay (Controller número 78)

[8820]

 Status
 2° byte
 3r byte

 BnH
 4EH
 vvH

n = número de canal MIDI: 0H – FH (Ch.1 – 16)  $vv = valor \ Vibrato \ Delay \ (cambio \ relativo): 00H – 7FH (-64 – 0 – +63), \\ Valor \ inicial=40H \ (no \ cambia)$ 

### OPortamento control (Controller número 84)

 Status
 2° byte
 3r byte

 BnH
 54H
 kkH

n = número de canal MIDI: 0H - FH (Ch.1 – 16) kk = número de nota de fuente:00H - 7FH (0 – 127)

- \* Una Note-on recibida inmediatamente después de un mensaje Portamento Control cambiará continuamente de afinación, empezando desde la afinación de Source Note Number.
- \* Si todavía suena una voz para un número de nota idéntico a Source Note Number, esta voz continuará sonando (p.ej., legato) y realizará, cuando se reciba la siguiente Note-on, un cambio suave hacia la afinación de esta Note-on.
- \* El índice de cambio de afinación causado por Portamento Control está determinado por el valor Portamento Time.

#### Ejemplo 1.

 On MIDI
 Descripción
 Resultado

 90 3C 40
 Note on C4
 C4 on

 B0 54 3C
 Portamento Control de C4
 no cambia

90 40 40 Note on E4 desplazado de C4 a E4 80 3C 40 Note off C4 no cambia

80 3C 40 Note off C4 no cambia 80 40 40 Note off E4 E4 off

Ejemplo 2.

On MIDI Descripción Resultado B0 54 3C Portamento Control de C4 no cambia

90 40 40 Note on E4 E4 tocada desplazando de C4 a E4

80 40 40 Note off E4 E4 off

#### OEffect 1 (Reverb Send Level) (Controller número 91)

Status2° byte3r byteBnH5BHvvH

n = número de canal MIDI: 0H - FH (Ch.1 – 16)

vv = nivel de envío Reverb: 00H - 7FH (0 - 127), Valor inicial = 28H (40)

\* Este mensaje ajusta el nivel de envío Reverb de cada Parte.

#### OEffect 3 (Chorus Send Level) (Controller número 93)

Status2° byte3r byteBnH5DHvvH

n = número de canal MIDI: 0H – FH (Ch.1 – 16)

vv = nivel de envío Chorus: 00H – 7FH (0 – 127), Valor inicial = 00H (0)

\* Este mensaje ajusta el nivel de envío Chorus de cada Parte.

#### OEffect 4 (Delay Send Level) (Controller número 94)

Status 2° byte 3r byte BnH 5EH vvH

n=número de canal MIDI: 0H - FH (Ch.1 - 16)

vv=nivel de envío Delay: 00H - 7FH (0 - 127), Valor inicial = 00H (0)

- \* Este mensaje ajusta el nivel de envío Delay de cada Parte.
- \* Algunos dispositivos GS no pueden reconocer estos mensajes.

### **Apéndices**

#### ONRPN MSB/LSB (Controller número 98, 99)

<u>Status</u>	2° byte	<u>3r byte</u>
BnH	63H	mmH
BnH	62H	llH

n = número de control MIDI:0H - FH (Ch.1 - 16)

mm = byte superior (MSB) del número de parámetro especificado por NRPN

ll = byte inferior (LSB) del número de parámetro especificado por NRPN  $\,$ 

- \* Si Rx.NRPN está en posición OFF al reiniciar o al recibir "GM1 System On" o "GM2 System On," el mensaje NRPN será ignorado. El mensaje NRPN se recibirá cuando Rx.NRPN = ON, o al recibir "GS RESET."
- \* El valor definido por NRPN no se restablecerá aunque se reciba Program Change o Reset All Controllers.

#### \*\*NRPN\*

El mensaje NRPN (Número de Parámetro No Registrado) permite utilizar una amplia gama de cambios de control. En el SC-8820, los mensajes NRPN se pueden utilizar para modificar parámetros de sonido, etc.

Para utilizar estos mensajes, en primer lugar debe utilizar mensajes NRPN (Controller número 98 y 99, no importa el orden) para especificar el parámetro a controlar, y después utilizar mensajes Data Entry (Controller número 6) para especificar el valor del parámetro especificado. Una vez especificado el parámetro NRPN, todos los mensajes Data Entry recibidos en este canal modificarán el valor de este parámetro. Para evitar accidentes, es recomendable que ajuste RPN Null (RPN Número = 7FH 7FH) cuando acabe de ajustar el valor del parámetro deseado. Consulte la Sección 5. Material suplementario **Ejemplos de los mensajes MIDI actuales** <Ejemplo 4> (página 183). En el SC-8820, Data entry LSB (Controller número 38) del NRPN es ignorado, de manera que no es ningún problema enviar Data entry MSB (Controller número 6) solo (sin Data entry LSB).

En el SC-8820, el NRPN se puede utilizar para modificar los siguientes parámetros.

NRPN	Data entry	
MSB LSB	MSB	Función e intervalo
01H 08H	mmH	Vibrato Rate (cambio relativo)
		mm: 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
01H 09H	mmH	Vibrato Depth (cambio relativo)
		mm: 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
01H 0AH	mmH	Vibrato Delay (cambio relativo)
		mm: 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
01H 20H	mmH	TVF Cutoff Frequency (cambio relativo)
		mm: 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
01H 21H	mmH	TVF Resonance (cambio relativo)
		mm: 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
01H 63H	mmH	TVF&TVA Envelope Attack Time (cambio relativo)
		mm: 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
01H 64H	mmH	TVF&TVA Envelope Decay Time (cambio relativo)
		mm: 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
01H 66H	mmH	TVF&TVA Envelope Release Time (cambio relativo)
		mm: 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
18H rrH	mmH	Drum Instrument Pitch Coarse (cambio relativo)
		rr: Drum Instrument note number
		mm: 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63 semitono)
1AH rrH	mmH	Drum Instrument TVA Level (cambio absoluto)
		rr: Drum Instrument note number
		mm: 00H – 7FH (0 – max)
1CH rrH	mmH	Drum Instrument Panpot (cambio absoluto)
		rr: Drum Instrument note number
		mm: 00H, 01H - 40H - 7FH (random, left - center - right)
1DH rrH	mmH	Drum Instrument Reverb Send Level (cambio absoluto)
		rr: Drum Instrument note number
		mm: 00H – 7FH (0 – max)
1EH rrH	mmH	Drum Instrument Chorus Send Level (cambio absoluto)
		rr: Drum Instrument note number
		mm: 00H – 7FH (0 – max)
1FH rrH	mmH	Drum Instrument Delay Send Level (cambio absoluto)
		rr: Drum Instrument note number
		mm: 00H – 7FH (0 – max)

- \* Los parámetros marcados como "cambio relativo" cambiarán relativamente al valor predefinido (40H). En diferentes dispositivos GS, los parámetros de "cambio relativo" pueden diferir en la forma en que cambia el sonido o en el intervalo de cambio.
- \* Los parámetros marcados como "cambio absoluto" se ajustarán al valor absoluto del parámetro, sin tener en cuenta el valor predefinido.
- \* No es posible utilizar simultáneamente los parámetros Chorus Send Level y Delay Send Level en un instrumento de percusión individual.
- \* Data entry LSB (llH) se ignora.

#### ORPN MSB/LSB (Controller número 100, 101)

<u>Status</u>	<u>2º byte</u>	<u>3r byte</u>
BnH	65H	mmH
BnH	64H	llH

n = número de canal MIDI: 0H - FH (Ch.1 - 16)

mm = byte superior (MSB) del número de parámetro especificado por RPN ll = byte inferior (LSB) del número de parámetro especificado por RPN

- \* No se recibe cuando Rx.RPN = OFF.
- \* El valor especificado por RPN no se restablecerá ni con mensajes como Program Change o Reset All Controller.

#### \*\*RPN\*

Los mensajes RPN (Número de Parámetro Registrado) son cambios de control ampliados, y cada función de un RPN se describe a través de MIDI Standard.

Para utilizar estos mensajes, en primer lugar debe utilizar RPN (Controller número 100 y 110, no importa el orden) para especificar el parámetro a controlar, y después utilizar mensajes Data Entry (Controller número 6, 38) para especificar el valor del parámetro especificado. Una vez especificado el parámetro RPN, todos los mensajes Data Entry recibidos en este canal modificarán el valor de este parámetro. Para evitar accidentes, escecomendable ajustar RPN Null (RPN Número = 7FH 7FH) cuando acabe de ajustar el valor del parámetro deseado. Consulte la Sección 5. Ejemplos de los mensajes MIDI actuales < Ejemplo 4> (página 183).

En el SC-8820, RPN se puede utilizar para modificar los siguientes parámetros.

RPN	Data er	try	
MSB LSB	MSB	<u>LSB</u>	Explicación
00H 00H	mmH		Sensibilidad Pitch Bend
			mm: 00H – 18H (0 – 24 semitonos),
			Valor inicial = 02H (2 semitonos)
			ll: ignorado (procesado como 00H)
			especifica hasta 2 octavas en intervalos de semitono
00H 01H	mmH	llH	Master Fine Tuning
			mm, ll: 00 00H - 40 00H - 7F 7FH (-100 - 0 - +99.99 cientos),
			Valor inicial = $40\ 00H\ (+/-0\ cien)$

00H 02H mmH --- Master Coarse Tuning

Consulte 5. Material suplementario, Acerca de Tuning (página 184).

mm: 28H – 40H – 58H (-24 – 0 – +24 semitonos).

Valor inicial = 40H (+/-0 semitono) ll: ignorado (procesado como 00H)

00H 05H mmH llH Modulation Depth Range

mm: 00H – 04H (0 – 4 semitonos) ll: 00H – 7FH (0 – 100 cientos) 100/128 Cien/Valor

7FH 7FH --- RPN null

Ajusta la condición donde RPN y NRPN no están especificados. Los mensajes Data entry una vez ajustado RPN null serán ignorados. (No será necesario ningún mensaje Data entry después de RPN null).

mensaje Data entry después de RPN no Los ajustes realizados no cambiarán.

mm, ll: ignorado

### ●Program Change (Cambio de programa)

Status 2° byte
CnH ppH

n = número de canal MIDI: 0H – FH (Ch.1 – 16)

pp = número de programa: 00H – 7FH (prog.1 – prog.128)

- \* No se recibe cuando Rx.PROGRAM CHANGE = OFF. (El valor inicial es ON)
- \* Después de recibir un mensaje Program Change, el sonido cambiará empezando por la siguiente Note-on. Las voces que todavía suenen al recibir el mensaje Program Change no se verán afectadas.
- \* Para Partes de percusión (Drum), el mensaje Program Change no se recibirá en un byte inferior a los números de banco (el valor Control Number 0 es diferente de 0 (00H)).

## ●Channel Pressure (Presión del canal)

Status 2° byte
OnH vvH

$$\begin{split} n &= n \\ \text{úmero de canal MIDI:} \quad 0 \\ H &- FH \text{ (Ch.1 - 16)} \\ vv &= Presi\\ \text{ón de canal:} \qquad 00 \\ H &- 7 \\ FH \text{ (0 - 127)} \end{split}$$

- \* No se recibe cuando Rx.CH PRESSURE (CAf) = OFF. (El valor inicial es ON)
- \* El efecto resultante viene determinado por los mensajes System Exclusive. Con los ajustes iniciales no se producirá ningún efecto.

#### ●Cambio de Pitch Bend

 $\begin{array}{ccc} Status & 2^{\circ} \ byte & 3r \ byte \\ EnH & llH & mmH \\ \\ n = n \mbox{\'umero de canal MIDI: } 0H - FH \mbox{(Ch.1 - 16)} \\ \end{array}$ 

mm, ll = valor Pitch Bend: 00 00H - 40 00H - 7F 7FH (-8192 - 0 - +8191)

- \* No se recibe cuando Rx.PITCH BEND = OFF. (El valor inicial es ON)
- \* El efecto resultante viene determinado por los mensajes System Exclusive. Con los ajustes iniciales el efecto es Pitch Bend.

### ■Mensajes de modo de canal

### ●Todos los sonidos Off (Controller número 120)

 Status
 2° byte
 3r byte

 BnH
 78H
 00H

n = número de canal MIDI: 0H - FH (Ch.1 - 16)

 Cuando se recibe este mensaje, todas las notas que suenan actualmente en el canal correspondiente, se desactivarán inmediatamente.

#### ●Reinicio de todos los controladores (Controller número 121)

 Status
 2° byte
 3r byte

 BnH
 79H
 00H

n = número de canal MIDI: 0H - FH (Ch.1 - 16)

\* cuando se recibe este mensaje, los siguientes controllers volverán a su valor de reinicio.

Controller Valor de reinicio Pitch Bend Change +/-0 (centro) Polyphonic Key Pressure 0 (off)Channel Pressure 0 (off) Modulation 0 (off) 127 (max) Expression Hold 1 0 (off) Portamento 0 (off) Sostenuto 0 (off)

RPN no ajustado; los datos establecidos previamente no cambiarán NRPN no ajustado; los datos establecidos previamente no cambiarán

#### ●Todas las notas Off (Controller número 123)

 Status
 2° byte
 3r byte

 BnH
 7BH
 00H

n = número de control MIDI: 0H - FH (Ch.1 - 16)

\* Al recibir un All Notes Off, todas las notas del canal correspondiente se desactivarán. No obstante, si Hold 1 o Sostenuto están en posición ON, el sonido continuará hasta que estos sean desactivados.

## ●OMNI OFF (Controller número 124)

 Status
 2° byte
 3r byte

 BnH
 7CH
 00H

n = número de canal MIDI: 0H - FH (Ch.1 - 16)

\* Se ejecutará el mismo proceso que al recibir un All Notes Off.

## ●OMNI ON (Controller número 125)

 Status
 2° byte
 3r byte

 BnH
 7DH
 00H

 n = número de canal MIDI: 0H - FH (Ch.1 - 16)
 0H

\* Se ejecutará el mismo proceso que al recibir un All Notes Off. OMNI ON no se activará.

#### •MONO (Controller número 126)

 $\begin{array}{ccc} \underline{Status} & \underline{2^{\circ}} \, \underline{byte} & \underline{3r} \, \underline{byte} \\ BnH & 7EH & mmH \\ \\ n = n \acute{u} \underline{mero} \, de \, canal \, \underline{MIDI:} & 0H - FH \, (Ch.1 - 16) \\ mm = n \acute{u} \underline{mero} \, mono: & 00H - 10H \, (0 - 16) \\ \end{array}$ 

\* Se ejecutará el mismo proceso que al recibir un All Sounds Off y un All Notes Off, y el canal correspondiente se ajustará a Modo 4 (M = 1) sin tener en cuenta el valor de "mm (número mono)."

### ●POLY (Controller número 127)

 $\begin{array}{ccc} \underline{Status} & \underline{2^{\circ}\,byte} & \underline{3r\,byte} \\ BnH & 7FH & 00H \end{array}$ 

n = número de canal MIDI: 0H - FH (Ch.1 - 16)

\* Se ejecutará el mismo proceso que al recibir un All Sounds Off y un All Notes Off, y el canal correspondiente se ajustará a Modo 3.

## ■Mensaje a tiempo real del sistema

#### Active Sensing

Status

\* Al recibir Active Sensing, la unidad empezará a monitorizar los intervalos de todos los mensajes. Mientras monitoriza, si el intervalo entre mensajes es mayor de 420 m., se ejecutará el mismo proceso que al recibir All Sounds Off, All Notes Off y Reset All Controllers, y la monitorización de los intervalos de los mensajes se interrumpirá.

## ■Mensaje exclusivo del sistema

StatusData byteStatusF0HiiH, ddH, .....,eeHF7H

F0H: estado del mensaje System Exclusive

ii = número ID: un número ID (ID de fabricante) para indicar de qué fabricante es el

mensaje Exclusive. El ID de fabricante de Roland es 41H.

Los números ID 7EH y 7FH son extensiones de MIDI standard; Mensajes Universal Non-realtime (7EH) y Mensajes Universal Realtime (7FH).

dd,...,ee = data: 00H - 7FH (0 - 127)F7H: EOX (Final de Exclusive)

Los mensajes System Exclusive recibidos por el SC-8820 son; mensajes relacionados con los ajustes de modo, mensajes exclusivos del sistema a tiempo real universales, Data Requests (RQ1), y Data Set (DT1).

## ●Mensajes exclusivos del sistema referentes a los ajustes del modo

Estos mensajes se utilizan para inicializar un dispositivo al modo GS o General MIDI, o para cambiar el modo operativo. Al crear datos de interpretación, debe insertarse un mensaje "GM1 System On" al principio de General MIDI 1, un mensaje "GM2 System On" al principio de la partitura General MIDI 2, y un mensaje "GS Reset" al principio de al información musical GS. Cada canción debe contener sólo un mensaje de modo apropiado al tipo de información. (No inserte dos o más mensajes de ajuste de modo en una canción individual.)

"GM System On" utiliza el formato de mensaje no a tiempo real universal. "GS Reset" utiliza el formato exclusivo del sistema Roland "Data Set 1 (DT1)."

#### OGM1 System On

Es un mensaje de comando que restablece los ajustes internos de la unidad al estado inicial de General MIDI 1. Después de recibir este mensaje, el SC-8820 se ajustará automáticamente a la condición apropiada para tocar correctamente una partitura General MIDI.

<u>Status</u>	Data byte	<u>Status</u>
F0H	7EH, 7FH, 09H, 01H	F7H
<u>Byte</u>	Explicación	
F0H	Estado Exclusive	
7EH	Número ID (Mensaje no a tiem	po real universal)
7FH	Dispositivo ID (Emisión)	
09H	Sub ID#1 (Mensaje General MI	DI)
01H	Sub ID#2 (General MIDI 1 On)	
F7H	EOX (Final de Exclusive)	

- \* Cuando se recibe este mensaje, Rx.BANK SELECT estará en posición OFF y Rx.NRPN estará en posición OFF.
- \* Debe haber un intervalo de al menos 50 m. entre este mensaje y el siguiente.

#### [8820] OGM2 System On Status Data byte 7EH 7FH 09H 03H F0H F7H Byte Explicación F0H Estado Exclusive 7EH Número ID (Mensaje no a tiempo real universal) 7FH Dispositivo ID (Emisión) Sub ID#1 (Mensaje General MIDI) 09H Sub ID#2 (General MIDI 2 On) 03H F7H EOX (Final de Exclusive)

Cuando se reciba este mensaje, el SC-8820 podrá recibir los mensajes especificados por General MIDI 2, y utilizar el mapa de sonido General MIDI 2.

## OGM System Off

[8820

"GM System Off" es un mensaje de comando que restablece el estado interno del SC-8820 desde el estado GM a su condición original. El SC-8820 volverá al estado por defecto GS.

Status F0H	<u>Data byte</u> 7EH,7F,09H,02H	<u>Status</u> F7H
<u>Byte</u>		Explicación
F0H		Estado Exclusive
7EH		Número ID (Mensaje no a tiempo real universal)
7FH		Dispositivo ID (Emisión)
09H		Sub ID#1 (Mensaje General MIDI)
02H		Sub ID#2 (General MIDI Off)
F7H		EOX (Final de Exclusive)

<sup>\*</sup> Cuando se reciba este mensaje, el SC-8820 volverá al estado por defecto GS.

#### OGS reset

GS Reset es un mensaje de comando que restablece los ajustes internos de un dispositivo al estado inicial GS. Este mensaje aparece al principio de la información musical GS, y un dispositivo GS que reciba este mensaje se ajustará automáticamente al estado apropiado para reproducir correctamente información musical GS.

<u>Status</u>	<u>Data byte</u>	<u>Status</u>
F0H	41H, dev, 42H, 12H, 40H, 00H, 7FH, 00H, 41H	F7H
<u>Byte</u>	<u>Explicación</u>	
F0H	Estado Exclusive	
41H	Número ID (Roland)	
10H	Dispositivo ID	
42H	Modelo ID (GS)	
12H	Comando ID (DT1)	
40H	Dirección MSB	
00H	Dirección	
7FH	Dirección LSB	
00H	Información (GS reset)	
41H	Suma de comprobación	
F7H	EOX (Final de Exclusive)	

- \* El "dev" es el propio número de dispositivo o 7FH (Emisión)
- \* Al recibir este mensaje, Rx.NRPN estará en posición ON.
- \* Debe haber un intervalo de al menos 50 m, entre este mensaje y el siguiente.

#### Mensajes exclusivos del sistema a tiempo real universales

#### OMaster Volume

3ao.to. 1.0.a	•	
<u>Status</u>	Data byte	Status
F0H	7FH, 7FH, 04H, 01H, llH, mmH	F7H
D-d-	Front in side	
<u>Byte</u>	<u>Explicación</u>	
F0H	Estado Exclusive	
7FH	Número ID (Mensaje a tiempo real univer	sal)
7FH	Dispositivo ID (Emisión)	
04H	Sub ID#1 (Mensajes de control del disposi	tivo)
01H	Sub ID#2 (Volumen Master)	
llH	Byte inferior del volumen Master	
mmH	Byte superior del volumen Master	
F7H	EOX (Final de Exclusive)	

<sup>\*</sup> El byte inferior (llH) del volumen Master se tratará como 00H.

## OMaster Fine Tuning

[8820]

<u>Status</u> F0H	<u>Data byte</u> 7FH,7FH,04H,03H,llH,mmH	Status F7H
<u>Byte</u> F0H	Explicación Estado Exclusive	
7FH 7FH 04H	Número ID (mensaje a tiempo real univer Dispositivo ID (Emisión) Sub ID#1 (Control del dispositivo)	rsal)
03H llH	Sub ID#1 (Control del dispositivo)  Sub ID#2 (Afinación precisa Master)  Afinación precisa Master LSB	
mmH F7H	Afinación precisa Master MSB EOX (Final de Exclusive)	

mm, l1 : 00 00H - 40 00H - 7F 7FH(-100 - 0 - +99.9 [cientos])

#### OMaster Coarse Tuning

[8820]

<u>Status</u>	<u>Data byte</u>	Status
F0H	7FH,7FH,04H,04H,1lH,mmH	F7
<u>Byte</u>	<u>Explicación</u>	
F0H	Estado Exclusive	
7FH	Número ID (Mensaje a tiempo real univers	al)
7FH	Dispositivo ID (Emisión)	
04H	Sub ID#1 (Control del dispositivo)	
04H	Sub ID#2 (Afinación aproximada Master)	
llH	Afinación aproximada Master LSB	
mmH	Afinación aproximada Master MSB	
F7H	EOX (final de Exclusive)	
11111 -	ignorado (procesado como 00H)	

llH: ignorado (procesado como 00H)

mmH: 28H - 40H - 58H (-24 - 0 - +24 [semitonos])

●Control o	de parámetro global		<b>○Channel Pre</b>	essure		[8820]
	de Control de parámetro global los proporciona General	MIDI 2.	<u>Status</u>	<u>Data byte</u>	<u>Status</u>	
○Parámetros		[8820]	F0H	7FH,7FH,09H,01H,0nH,ppH,rrH	F7H	
<u>Status</u>	Data byte	Status	<b>.</b>	T 11 17		
F0H	7FH,7FH,04H,05H,01H,01H,01H,01H,01H,ppH,vvH	F7H	<u>Byte</u>	Explicación		
	,,,,,,,,,.		F0H	Estado Exclusive		
<u>Byte</u>	Explicación		7FH	Número ID (Mensaje a tiempo real univ	ersal)	
F0H	Estado Exclusive		7FH	Dispositivo ID (Emisión)		
7FH	Número ID (mensaje a tiempo real universal)		09H	Sub ID#1 (Ajuste de destino del Control	ler)	
7FH	Dispositivo ID (Emisión)		01H	Sub ID#2 (Presión del canal)		
04H	Sub ID#1 (Control del dispositivo)		0nH	Canal MIDI (00 – 0F)		
05H	Sub ID#2 (Control del parámetro global)		ppH	Parámetro controlado		
01H	Longitud de pista de la ranura		rrH	Intervalo controlado		
01H	Amplitud del parámetro ID		F7H	EOX (Final de Exclusive)		
01H	Amplitud del valor		pp=0	Pitch Control		
01H	Pista de la ranura MSB		rr ~	rr = 28H - 58H -24 - +24 [semiton	osl	
01H	Pista de la ranura LSB (Efecto 0101: Reverb)		pp=1	Filter Cutoff Control	1	
ррН	Parámetro para controlar.		rr -	rr = 00H – 7FH -9600 – +9450 [cier	ntosl	
vvH	Valor del parámetro.		pp=2	Amplitude Control		
F7H	EOX (Final de Exclusive)		rr -	rr = 00H – 7FH 0 – 200%		
_			pp=3	LFO Pitch Depth		
pp=0	Tipo de Reverb		PP 0	rr = 00H - 7FH 0 - 600 [cientos]		
	vv = 00H Small Room (Room1)		pp=4	LFO Filter Depth		
	vv = 01H Medium Room (Room2)		rr -	rr = 00H - 7FH 0 - 2400 [cientos]		
	vv = 02H Large Room (Room3)		pp=5	LFO Amplitude Depth		
	vv = 03H Medium Hall (Hall1)		PP 0	rr = 00H – 7FH 0 – 100%		
	vv = 04H Large Hall (Hall2)			11 0011 7111 0 10070		
4 FI 66 666	vv = 08H Plate (Plate)		○Controller			[8820]
* El SC-8820 m	uestra el tipo Reverb tal como se describe en el paréntesis.		<u>Status</u>	Data byte	Status	
pp=1	Tiempo Reverb		F0H	7FH,7FH,09H,03H,0nH,ccH,ppH,rrH	F7H	
rr -	vv = 00H - 7FH $0 - 127$			**		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u>Byte</u>	<u>Explicación</u>		
○Parámetros	Chorus	[8820]	F0H	Estado Exclusive		
<u>Status</u>	<u>Data byte</u>	<u>Status</u>	7FH	Número ID (Mensaje a tiempo real univ	ersal)	
F0H	7FH,7FH,04H,05H,01H,01H,01H,01H,02H,ppH,vvH	F7H	7FH	Dispositivo ID (Emisión)		
			09H	Sub ID#1 (Ajuste de destino del Control	ler)	
<u>Byte</u>	<u>Explicación</u>		03H	Sub ID#2 (Cambio de control)		
F0H	Estado Exclusive		0nH	Canal MIDI (00 – 0F)		
7FH	Número ID (Mensaje a tiempo real universal)		ссН	Número de Controller (01 – 1F, 40 – 5F)		
7FH	Dispositivo ID (Emisión)		ррН	Parámetro controlado		
04H	Sub ID#1 (Control del dispositivo)		rrH	Intervalo controlado		
05H	Sub ID#2 (Control del parámetro global)		F7H	EOX (Final de Exclusive)		
01H	Longitud de pista de la ranura		nn=0	Pitch Control		
01H	Amplitud del parámetro		pp=0		oel	
01H	amplitud del valor		nn_1	rr = 28H – 58H         -24 – +24 [semiton: Filter Cutoff Control	osj	
01H	Pista de la ranura MSB		pp=1	rr = 00H – 7FH -9600 – +9450 [cier	tool	
02H	Pista de la ranura LSB (Efecto 0102: Chorus)		nn_2	Amplitude Control	itosj	
ррН	Parámetro para controlar.		pp=2	rr = 00H – 7FH 0 – 200%		
vvH	Valor del parámetro.		nn=2	LFO Pitch Depth		
F7H	EOX (Final de Exclusive)		pp=3	rr = 00H – 7FH 0 – 600 [cientos]		
			pp=4	LFO Filter Depth		
pp=0	Tipo de Chorus		PP- <del>1</del>	rr = 00H – 7FH 0 – 2400 [cientos]		
	vv=0 Chorus1		pp=5	LFO Amplitude Depth		
	vv=1 Chorus2		PP-3	rr = 00H – 7FH 0 – 100%		
	vv=2 Chorus3			11 - 0011 - 7111		
	vv=3 Chorus4					
	vv=4 FB Chorus					
	vv=5 Flanger					
	Ÿ					
pp=1	Mod Rate					
	vv = 00H - 7FH $0 - 127$					
pp=2	Mod Depth					
	vv = 00H - 7FH $0 - 127$					
pp=3	Feedback					
	vv = 00H - 7FH $0 - 127$					
pp=4	Send To Reverb					
	vv = 00H - 7FH $0 - 127$					

#### O Ajuste de afinación de Scale/Octave [8820] Data byte Status 7EH,7FH,08H,08H,ffH,ggH,hhH,ssH... F0H Byte Explicación F0H Estado Exclusive 7EH Número ID (Mensaje no a tiempo real universal) Dispositivo ID (Emisión) 7FH 08H Sub ID#1 (Afinación MIDI estándar) Sub ID#2 (forma de afinación 1 byte scale/octave) 08H ffH Canal/Opción byte1 bits de 0 a 1 = canal de 15 a 16 bits de 2 a 6 = Indefinido Canal byte2 ggH bits de 0 a 6 = canal de 8 a 14 hhH Canal byte3 bits de 0 a 6 = canal de 1 a 7 Desplazamiento de la afinación de 12 bytes en 12 semitonos, de C a B 00H = -64 [cientos] 40H = 0 [cientos] (temperamento igual) 7FH = +63 [cientos] F7H EOX (Final de Exclusive)

		•			
<u>Status</u>	<u>Data byte</u>		<u>Status</u>		
F0H	7FH,7FH,0AH,01H,0	nH,kkH,nnH,vvH	F7H		
<u>Byte</u>	Explicación				
F0H	Estado Exclusive				
7FH	Número ID (Mensaje a tiempo real universal)				
7FH	Dispositivo ID (Emis	sión)			
0AH	Sub ID#1 (Control de	e instrumento Key-Ba	sed)		
01H	Sub ID#2 (Controller	:)			
0nH	Canal MIDI (00 – 0F)				
kkH	Número de nota				
nnH	Número de control				
vvH	Valor				
F7	EOX (Final de Exclus	sive)			
OFFI					
nn=07H	Level				
	vv = 00H - 7FH	0 – 200% (Relativo)			
nn=0AH	Pan				
	vv = 00H - 7FH	Izquierda – Derecha	(Absoluto)		
nn=5BH	Reverb Send				
	vv = 00H - 7FH	0 – 127 (Absoluto)			
nn=5D	Chorus Send				
	vv = 00H - 7FH	0 – 127 (Absoluto)			

OControllers de instrumentos Kev-Based

## ●Mensajes exclusivos del sistema no a tiempo real universales

### OMensaje Identity Request (petición de identidad)

\* Este parámetro afecta sólo los instrumentos de percusión.

	., (	
<u>Status</u>	<u>Data byte</u>	Status
F0H	7EH, dev, 06H, 01H	F7H
<u>Byte</u>	Explicación	
F0H	Estado Exclusive	
7EH	Número ID (Mensaje no a tiempo real univ	versal)
dev	Dispositivo ID	
06H	Sub ID#1 (Información general)	
01H	Sub ID#2 (Petición de identificación)	
F7H	EOX (Final de Exclusive)	

\* El "dev" es 10H (propia número de dispositivo) o 7FH (Emisión)

#### Transmisión de información

El SC-8820 puede utilizar mensajes Exclusive para transmitir ajustes internos a otros dispositivos. Hay dos tipos de transmisión de información Exclusive; Transmisión de un parámetro individual (página 173) en la cual los parámetros individuales se transmiten de uno en uno, y la Transmisión Bulk Dump (volcado general) (página 181) en la cual una gran cantidad de información se transmite en una sola vez.

El mensaje Exclusive utilizado al transmitir información de formato GS tiene un modelo ID de 42H y un dispositivo ID de 10H. (El SC-8820 permite cambiar el ajuste Dispositivo ID.)

#### ORequest data 1 RQ1 (11H)

[8820]

Este mensaje necesita el otro dispositivo para enviar información. La dirección (Address) y el tamaño (Size) determinan el tipo y la cantidad de información a enviar. Hay dos tipos de petición; Petición de parámetro individual, que pide información para un parámetro individual, y Petición Bulk Dump (volcado general), que pide una gran cantidad de información a la vez. En cualquier caso, se utiliza el formato de mensaje "Data Request 1 (RQ1)", y la dirección y tamaño incluídos en el mensaje determinan el tipo y la cantidad de información deseada.

Para Petición de parámetro individual, consulte 3. Transmisión de un parámetro individual (página 173).

Para Petición Bulk Dump, consulte 4. Bulk Dump (Volcado general) (página 181).

Cuando se recibe un mensaje Data Request, si el dispositivo está preparado para transmitir información, y la dirección y el tamaño son apropiados, la información requerida se transmitirá como un mensaje "Data Set 1 (DT1)". Si no, no se transmitirá nada.

Status	Data byte		<u>Status</u>
F0H	41H, dev, 42H, 11H, a	aH, bbH, ccH, ssH, ttH, uuH, sum	F7H
<u>Byte</u>	<u>Explicación</u>		
F0H	Estado Exclusive		
41H	Número ID (Roland)		
10H	Dispositivo ID		
42H	Modelo ID (GS)		
11H	Comando ID (RQ1)		
aaH	Dirección MSB: byte si	uperior de la dirección inicial de la info	ormación requerida
bbH	Dirección: byte m	nedio de la dirección inicial de la inform	nación requerida
ccH	Dirección LSB: byte ir	nferior de la dirección inicial de la info	rmación requerida
ssH	Tamaño MSB		
ttH	Tamaño		
uuH	Tamaño LSB		
sum	Suma de comprobació	in	
F7H	EOX (Final de Exclusi	ve)	

- \* La cantidad de información que se puede transmitir en un tiempo dependerá del tipo de información, y la información se debe requerir utilizando una dirección y tamaño inicial específicos. Consulte la dirección (Address) y el tamaño (Size) listados en Sección 3. Transmisión de un parámetro individual (página 173).
- \* Referente a la suma de comprobación, consulte Sección 5 (p.184)

## OData set 1 DT1 (12H)

Es el mensaje que realiza actualmente la transmisión de información, y se utiliza cuando se desea transmitir información.

<u>Status</u>	Data byte		<u>Status</u>
F0H	41H, dev, 42H,	12H, aaH, bbH, ccH, ddH, eeH, sum	F7H
Desta	Ermlinanión		
<u>Byte</u>	Explicación		
F0H	Estado Exclusiv	re	
41H	Número ID (Ro	oland)	
10H	Dispositivo ID		
42H	Modelo ID	(GS), 45H	
12H	Comando ID	(DT1)	
aaH	Dirección MSB:	byte superior de la dirección inicial de la información	transmitida
bbH	Dirección:	byte medio de la dirección inicial de la información tr	ransmitida
ccH	Dirección LSB:	byte inferior de la dirección inicial de la información	transmitida
ddH	Información:	la información actual para transmitir. Múltipl	es bytes de
		información se transmiten empezando desde la d	irección.
:	:		
eeH	Información		
sum	Suma de compr	robación	
F7H	EOX (Final de I	Exclusive)	
F7H	EOX (Final de E	Exclusive)	

- \* La cantidad de información que se puede transmitir en una sola vez depende del tipo de información, y la información sólo se puede recibir de la dirección y el tamaño iniciales especificados. Consulte Dirección y Tamaño en Sección 3. Transmisión de un parámetro individual (página 173).
- \* La información mayor de 128 bytes se debe dividir en paquetes de 128 bytes o menos. Si "Data Set 1" se transmite sucesivamente, debe haber un intervalo de al menos 40 m. entre paquetes.
- Referente a la suma de comprobación, consulte la **Sección 5** (p.184)

## 2. Transmitir información

## ■Mensaje del sistema a tiempo real

#### Active sensing

Status FEH

\* Se transmitirá constantemente en intervalos de aproximadamente 250 m.

## **■**Mensajes System Exclusive

"Identity Reply" y "Data Set 1 (DT1)" son los dos únicos mensajes System Exclusive transmitidos por el SC-8820.

Al recibir un mensaje "Identity Request Message" y "Data Request 1 (RQ1)" correcto, la información interna requerida se transmitirá.

#### **Oldentity Reply**

<u>Status</u>	<u>Data byte</u>	<u>Status</u>
F0H	7EH, dev, 06H, 02H, 41H, 42H, 00H, 00H, 06H, ssH, ssH, ssH, ssH	F7H
Byte	Explicación	
FOH	Estado Exclusive	
7EH	Número ID (Mensaje no a tiempo real universal)	
10H	Dispositivo ID	
06H	Sub ID#1 (Información general)	
02H	Sub ID#2 (Respuesta de identificación)	
41H	Número ID (Roland)	
42H	Código familiar del dispositivo (LSB)	
00H	Código familiar del dispositivo (MSB)	
00H	Número de código familiar del dispositivo (LSB)	
06H	Número de código familiar del dispositivo (MSB)	
ssH	Nivel de revisión del software	
ssH	Nivel de revisión del software	
ssH	Nivel de revisión del software	
ssH	Nivel de revisión del software	
F7H	FOX (Final de Exclusive)	

\* Responda el mensaje con el dispositivo ID único (dev) cuando el dispositivo haya recibido el mensaje "Identity Request" en la Emisión.

### OData set 1DT1 (12H)

Status	<u>Data byte</u>	<u>Status</u>
F0H	41H, dev, 42H, 12H, aaH, bbH, ccH, ddH, eeH, sum	F7H
Byte	Explicación	
F0H	Estado Exclusive	
41H	Número ID (Roland)	
10H	Dispositivo ID	
42H	Modelo ID (GS)	
12H	Comando ID (DT1)	
aaH	Dirección MSB: byte superior de la dirección inicial de la inf	formación a enviar.
bbH	Dirección: byte medio de la dirección inicial de la información	ón a enviar.
ccH	Dirección LSB: byte inferior de la dirección inicial de la info	rmación a enviar.
ddH	Información: la información actual a enviar. Múltiples byt	tes de información
	se transmiten empezando desde la dirección.	
:	:	
eeH	Información	
sum	Suma de comprobación	
F7H	EOX (Final de Exclusive)	

- \* La cantidad de información que se puede transmitir en una sola vez depende del tipo de información, y la información se transmitirá desde la dirección y el tamaño iniciales especificados. Consulte Dirección y Tamaño en la Sección 3. Transmisión de un parámetro individual (página 173).
- \* La información mayor de 128 bytes se dividirá en dos paquetes de 128 bytes o menos, y cada paquete se enviará en intervalos de aproximadamente 40 m.
- \* Referente a la suma de comprobación, consulte la Sección 5 (p.184)

Hay dos sistemas de transmisión de información GS: Transmisión de parámetro individual (Sección 3 página 173) en la cual los parámetros individuales se transmiten de uno en uno, y la Transmisión Bulk Dump (volcado) (Sección 4 página 181) en la cual una gran cantidad de información se transmite en una sola vez.

## 3. Transmisión de un parámetro individual

(Modelo ID=45H o 42H)

La Transmisión de un parámetro individual transmite información (o la requiere) para un parámetro como un mensaje Exclusive (un paquete de "F0 ..... F7").

En la Transmisión de un parámetro individual, se debe utilizar la Dirección y el Tamaño listados en el siguiente "Parameter Address Map" mapa de dirección de parámetro). Las direcciones marcadas con "#" no se pueden utilizar como direcciones iniciales.

## ■Mapa Address Block

Un destacado Mapa de direcciones de la Transmisión de un parámetro individual es como el siguiente;

<Modelo ID = 42H>

#### ●Port-A

Dirección (	(H) Bloque	
00 00 00	SYSTEM	
20 00 00	USER TONE BANK	
21 00 00	USER DRUM SET	
40 00 00	PATCH COMMON	#A
40 10 00	PATCH PART (BLOCK00-0F)	Α
41 00 00	DRUM SETUP	Α

### ■Mapa Parameter address

Este mapa indica direcciones, tamaño, información (gama), parámetro, descripción, y valor por defecto de los parámetros que se pueden transferir utilizando "Request data 1 (RQ1)" y "Data set 1 (DT1)". Todos los números de dirección, tamaño, información, y valores por defecto se indican en formato hexadecimal de 7 bits. Los números de la columna explicativa están en decimales. Los parámetros MODEL ID = 45H se refieren a la pantalla LCD.

### ●Parámetros del sistema

Los parámetros que afectan toda la unidad se conocen como Parámetros del sistema.

<MODEL ID = 42H>

Dirección (address)(H)	Tamaño (size)(H)	Información (data)(H)	Parámetro (parameter)	Descripción	Por defecto(H)	Descripción
00 00 7F	00 00 01	00 – 01	SYSTEM MODE SET	00	MODE-1	
				00: MODE-1 (Single	module mode)	
				(Rx. only)		
* Al recibir la informació	ón de valor 00, se ejecutará e	el mismo proceso que al recibi	r un GS Reset. Los otros valore	s se ignoran.		
			CHANNEL MSG RX PORT			
00 01 00	00 00 01	00 - 03	BLOCK00	PORT A, B	00	PORT A
:	:	:	:		:	
00 01 0F	00 00 01	00 - 03	BLOCK0F	PORT A, B	00	PORT A
00 01 10	00 00 01	00 - 03	BLOCK10	PORT A, B	01	PORT B
			•			

<sup>\*</sup> Se puede modificar el puerto MIDI receptor cuyos mensajes de canal se recibirán por cada BLOCK. Es recomendable que normalmente utilice PORT A para BLOCK00 – 0F, PORT B para BLOCK10 – 1F. (En este caso no es necesario cambiar el ajuste.)

PORT A, B

PORT B

BLOCK1F

00 00 01

#### ●Parámetros Patch

00 01 1F

#### **OParámetros Patch Common**

Los parámetros comunes a todas las Partes en cada módulo se conocen como parámetros Patch Common.

00 - 03

Dirección (address)(H)	Tamaño (size)(H)	Información (data)(H)	Parámetro (parameter)	Descripción	Valor por defecto (H)	Descripción
40 00 00 40 00 01# 40 00 02# 40 00 03#	00 00 04	0018 – 07E8	MASTER TUNE	-100.0 – +100.0 [cents] Use nibblized data.	00 04 00 00	0 [cents]
* Consulte la sección 5. M	Material suplementario, Ace	erca de Tuning (página 184).				
40 00 04	00 00 01	00 – 7F	MASTER VOLUME	0 – 127 (= F0 7F 7F 04 01 00 vv F7)	7F	127
40 00 05	00 00 01	28 - 58	MASTER KEY-SHIFT	-24 - +24 [semitones]	40	0 [semitones]
40 00 06	00 00 01	01 – 7F	MASTER PAN	-63 (LEFT) – +63 (RIGHT)	40	0 (CENTER)
40 00 7F	00 00 01	00	MODE SET	00 = GS Reset (Rx. only)		
40 01 00	00 00 10	20 – 7F	PATCH NAME	16 ASCII Characters		
40 01 : #						
40 01 0F#						
40 01 30	00 00 01	00 – 07	REVERB MACRO	00: Room 1	04	Hall 2
				01: Room 2		
				02: Room 3		
				03: Hall 1		
				04: Hall 2 05: Plate		
				05: Plate 06: Delay		
				07: Panning Delay		
40 01 31	00 00 01	00 – 07	REVERB CHARACTER	0 - 7	04	4
40 01 31	00 00 01	00 – 07	REVERB PRE-LPF	0 – 7	00	0
40 01 33	00 00 01	00 – 7F	REVERB LEVEL	0 – 127	40	64
40 01 34	00 00 01	00 – 7F	REVERB TIME	0 – 127	40	64
40 01 35	00 00 01	00 – 7F	REVERB DELAY FEEDBACK	0 – 127	00	0
40 01 37	00 00 01	00 – 7F	REVERB PREDELAY TIME	0 – 127 [ms]	00	0

<sup>\*</sup> REVERB MACRO es un parámetro macro que permite el ajuste global de los parámetros reverb. Cuando seleccione el tipo reverb con REVERB MACRO, cada parámetro reverb se ajustará al valor más apropiado.

<sup>\*</sup> Consulte la página 176 para más información de BLOCK.

<sup>\*</sup> REVERB CHARACTER es un parámetro que cambia el algoritmo de reverb. El valor de REVERB CHARACTER corresponde al REVERB MACRO del mismo número.

Dirección (address)(H)	Tamaño (size)(H)	Inform. (data)(H)	Parámetro (parameter)	Descripción	Valor por defecto (H)	Descripción
40 01 38	00 00 01	00 - 07	CHORUS MACRO	00: Chorus 1	02	Chorus 3
				01: Chorus 2		
				02: Chorus 3		
				03: Chorus 4		
				04: Feedback Chorus		
				05: Flanger		
				06: Short Delay		
				07: Short Delay(FB)		
40 01 39	00 00 01	00 - 07	CHORUS PRE-LPF	0-7	00	0
40 01 3A	00 00 01	00 - 7F	CHORUS LEVEL	0-127	40	64
40 01 3B	00 00 01	00 - 7F	CHORUS FEEDBACK	0-127	08	8
40 01 3C	00 00 01	00 - 7F	CHORUS DELAY	0-127	50	80
40 01 3D	00 00 01	00 - 7F	CHORUS RATE	0-127	03	3
40 01 3E	00 00 01	00 - 7F	CHORUS DEPTH	0-127	13	19
40 01 3F	00 00 01	00 - 7F	CHORUS SEND LEVEL TO REVERB	0-127	00	0
40 01 40	00 00 01	00 - 7F	CHORUS SEND LEVEL TO DELAY	0-127	00	0
* CHORUS MACRO as un	narámetro macro que n	armita un aiueta alak	nal de los parámetros chorus. Cuando selecc	rione el tipo chorus con CHOI	RUS MACRO, cada parámetro	chorue eo aiuetará

\* CHORUS MACRO es un parámetro macro que permite un ajuste global de los parámetros chorus. Cuando seleccione el tipo chorus con CHORUS MACRO, cada parámetro chorus se ajustará al valor más apropiado.

40 01 50	00 00 01	00 – 09	DELAY MACRO	00: Delay 1 01: Delay 2 02: Delay 3 03: Delay 4 04: Pan Delay 1 05: Pan Delay 2 06: Pan Delay 3 07: Pan Delay 4 08: Delay to Reverb	00	Delay1
40 01 51	00 00 01	00 - 07	DELAY PRE-LPF	0 – 7	00	0
40 01 52	00 00 01	01 – 73	DELAY TIME CENTER	0.1 ms - 1 sec	61	340
40 01 53	00 00 01	01 - 78	DELAY TIME RATIO LEFT	4 - 500%	01	4
40 01 54	00 00 01	01 - 78	DELAY TIME RATIO RIGHT	4 – 500%	01	4
40 01 55	00 00 01	00 - 7F	DELAY LEVEL CENTER	0 - 127	7F	127
40 01 56	00 00 01	00 - 7F	DELAY LEVEL LEFT	0 - 127	00	0
40 01 57	00 00 01	00 - 7F	DELAY LEVEL RIGHT	0 - 127	00	0
40 01 58	00 00 01	00 - 7F	DELAY LEVEL	0 - 127	40	64
40 01 59	00 00 01	00 - 7F	DELAY FEEDBACK	-64 - +63	50	+16
40 01 5A	00 00 01	00 - 7F	DELAY SENDLEVEL TO REVERB	0 – 127	00	0

<sup>\*</sup> DELAY MACRO es un parámetro macro que permite un ajuste global de los parámetros delay. Cuando seleccione el tipo delay con DELAY MACRO, cada parámetro delay se ajustará al valor más apropiado.

<sup>\*</sup> La relación entre el valor DELAY TIME CENTER y el actual tiempo delay time es la siguiente.

DELAY TIME	Intervalo [ms]	Resolución [ms]
01 - 14	0.1 - 2.0	0.1
14 - 23	2.0 - 5.0	0.2
23 – 2D	5.0 - 10.0	0.5
2D - 37	10.0 - 20.0	1.0
37 – 46	20.0 - 50.0	2.0
46 - 50	50.0 - 100.0	5.0
50 - 5A	100.0 - 200.0	10.0
5A - 69	200.0 - 500.0	20.0
69 – 73	500.0 - 1000.0	50.0

\* DELAY TIME RATIO LEFT y DELAY TIME RATIO RIGHT especifican el índice en relación con DELAY TIME CENTER. La resolución es 100/24(%).

40 02 00	00 00 01	00 - 01	EQ LOW FREQ	200Hz, 400Hz	00	200Hz
40 02 01	00 00 01	34 - 4C	EQ LOW GAIN	-12 - +12dB	40	0
40 02 02	00 00 01	00 - 01	EQ HIGH FREQ	3kHz, 6kHz	00	3kHz
40 02 03	00 00 01	34 – 4C	EO HIGH GAIN	-12 - +12dB	40	0

## **Apéndices**

Dirección (address)(H)	Tamaño (size)(H)	Información (data)(H)	Parámetro (parameter)	Valor por defecto (H)	Descripción
40 03 00	00 00 02	00 – 7F	EFX TYPE	00 00	00: Thru
40 03 01#					
40 03 03	00 00 01	00 – 7F	EFX PARAMETER 1		
40 03 04	00 00 01	00 – 7F	EFX PARAMETER 2		
40 03 05	00 00 01	00 - 7F	EFX PARAMETER 3		
40 03 06	00 00 01	00 - 7F	EFX PARAMETER 4		
40 03 07	00 00 01	00 - 7F	EFX PARAMETER 5		
40 03 08	00 00 01	00 - 7F	EFX PARAMETER 6		
40 03 09	00 00 01	00 - 7F	EFX PARAMETER 7		
40 03 0A	00 00 01	00 - 7F	EFX PARAMETER 8		
40 03 0B	00 00 01	00 - 7F	EFX PARAMETER 9		
40 03 0C	00 00 01	00 - 7F	EFX PARAMETER 10		
40 03 0D	00 00 01	00 - 7F	EFX PARAMETER 11		
40 03 0E	00 00 01	00 - 7F	EFX PARAMETER 12		
40 03 0F	00 00 01	00 - 7F	EFX PARAMETER 13		
40 03 10	00 00 01	00 - 7F	EFX PARAMETER 14		
40 03 11	00 00 01	00 - 7F	EFX PARAMETER 15		
40 03 12	00 00 01	00 - 7F	EFX PARAMETER 16		
40 03 13	00 00 01	00 - 7F	EFX PARAMETER 17		
40 03 14	00 00 01	00 - 7F	EFX PARAMETER 18		
40 03 15	00 00 01	00 - 7F	EFX PARAMETER 19		
40 03 16	00 00 01	00 - 7F	EFX PARAMETER 20		

<sup>\*</sup> Referente a EFX TYPE y EFX PARAMETER, consulte la página 48, 156

Dirección (address)(H)	Tamaño (size)(H)	Inform. (data)(H)	Parámetro (parameter)	Descripción	Valor por defecto (H)	Descripción
40 03 17	00 00 01	00 – 7F	EFX SEND LEVEL TO REVERB	0-127	28	40
40 03 18	00 00 01	00 - 7F	EFX SEND LEVEL TO CHORUS	0-127	00	0
40 03 19	00 00 01	00 – 7F	EFX SEND LEVEL TO DELAY	0-127	00	0
40 03 1B	00 00 01	00 - 7F	EFX CONTROL SOURCE1	Off, CC1-95, CAf, Bend	00	Off
40 03 1C	00 00 01	00 - 7F	EFX CONTROL DEPTH1	-100 – 0 – +100 [%]	40	0 (%)
40 03 1D	00 00 01	00 - 7F	EFX CONTROL SOURCE2	Off, CC1 - 95, CAf, Bend	00	Off
40 03 1E	00 00 01	00 - 7F	EFX CONTROL DEPTH2	-100 – 0 – +100 [%]	40	0 (%)
40 03 1F	00 00 01	00 - 7F	EFX SEND EQ SWITCH	OFF/ON	01	ON

<sup>\*</sup> EFX TYPEs un parámetro macro que ajusta varios parámetros Insertion Effect como grupo. Cuando utilice EFX TYPE para seleccionar un tipo Insertion Effect, cada parámetro de efecto se ajustará al valor más apropiado.

### OParámetros Patch Part

El SC-8820 tiene 16 Partes en el Grupo A, y el Grupo B respectivamente. Los parámetros que se pueden ajustar individualmente para cada Parte se conocen como parámetros Patch Part. Si especifica una parte en el Grupo A, especifique la dirección (address) 40 \*\* \*\* utilizando el número de bloque para la parte correspondiente desde PORT A (normalmente MIDI IN). Si especifica una parte en el Grupo B, especifique la dirección (address) 40 \*\* \*\* utilizando el número de bloque para la parte correspondiente desde PORT B.

Si utiliza mensajes Exclusive para ajustar parámetros Patch Part, especifique la dirección (address) con el número de bloque (Block number) en lugar del número de parte (Part number) (normalmente el mismo número que el canal MIDI). El número de bloque se puede especificar como uno de los 16 bloques, desde 0(H) hasta F(H).

La relación entre Part number y Block number es la siguiente.

Part 1 Part 2	(default MIDIch = 1) (default MIDIch = 2)	x=1 x=2
:	:	:
Part 9	(default MIDIch = 9)	x=9
Part10	(default MIDIch =10)	x=0
Part11	(default MIDIch =11)	x=A
Part12	(default MIDIch =12)	x=B
:	:	:
Part16	(default MIDIch =16)	x=F
	Part 2 : Part 9 Part10 Part11 Part12 :	Part 2 (default MIDIch = 2) : : : Part 9 (default MIDIch = 9) Part10 (default MIDIch = 10) Part11 (default MIDIch = 11) Part12 (default MIDIch = 12) : :

n... número de canal MIDI (0 – F) de BLOCK.

En el mapa siguiente, los números de control de los cambios de control se indican como CC#.

Dirección (address)(H)	Tamaño (size)(H)	Inform. (data)(H)	Parámetro (parameter)	Descripción	Valor por defecto (H)	Descripción
40 1x 00	00 00 02	00 – 7F	TONE NUMBER	CC#00 VALUE 0 – 127	00	0
40 1x 01#		00 - 7F		P.C. VALUE 1 - 128	00	1
40 1x 02	00 00 01	00 - 10	Rx. CHANNEL	1 – 16, OFF	Same as the Part Number	
40 1x 03	00 00 01	00 - 01	Rx. PITCH BEND	OFF/ON	01	ON
40 1x 04	00 00 01	00 - 01	Rx. CH PRESSURE(CAf)	OFF/ON	01	ON
40 1x 05	00 00 01	00 - 01	Rx. PROGRAM CHANGE	OFF/ON	01	ON
40 1x 06	00 00 01	00 - 01	Rx. CONTROL CHANGE	OFF/ON	01	ON
40 1x 07	00 00 01	00 - 01	Rx. POLY PRESSURE(PAf)	OFF/ON	01	ON
40 1x 08	00 00 01	00 - 01	Rx. NOTE MESSAGE	OFF/ON	01	ON
40 1x 09	00 00 01	00 - 01	Rx. RPN	OFF/ON	01	ON
40 1x 0A	00 00 01	00 - 01	Rx. NRPN	OFF/ON	00 (01*)	OFF (ON*)

<sup>\*</sup> Al recibir "GM1 System On" y "GM2 System On", Rx. NRPN se ajustará a OFF. Al recibir "GS Reset", se ajustará a ON.

Direcc. (address)(H)	Tamaño (size)(H)	Inform. (data)(H)	Parámetro (parameter)	Descripción	Valor por defecto (H)	Descripción
40 1x 0B	00 00 01	00 - 01	Rx. MODULATION	OFF/ON	01	ON
40 1x 0C	00 00 01	00 - 01	Rx. VOLUME	OFF/ON	01	ON
40 1x 0D	00 00 01	00 - 01	Rx. PANPOT	OFF/ON	01	ON
40 1x 0E	00 00 01	00 - 01	Rx. EXPRESSION	OFF/ON	01	ON
40 1x 0F	00 00 01	00 - 01	Rx. HOLD1	OFF/ON	01	ON
40 1x 10	00 00 01	00 - 01	Rx. PORTAMENTO	OFF/ON	01	ON
40 1x 11	00 00 01	00 - 01	Rx. SOSTENUTO	OFF/ON	01	ON
40 1x 12	00 00 01	00 - 01	Rx. SOFT	OFF/ON	01	ON
40 1x 13	00 00 01	00 – 01	MONO/POLY MODE	Mono/Poly (=CC# 126 01/CC# 127 00)	01	Poly
40 1x 14	00 00 01	00 – 02	ASSIGN MODE	0 = SINGLE 1 = LIMITED-MULTI 2 = FULL-MULTI	SC-8820/SC-88Pro/SC-88 MAP 01 SC-55 MAP	LIMITED-MULTI
					00 at x=0	SINGLE (Drum Part)
					01 at x≠0	LIMITED-MULTI (Normal Part)

Single: Si la misma nota se toca múltiples veces es sucesión, la nota que suena previamente se silenciará por completo, y luego sonará la nueva nota.

LimitedMulti: Si la misma nota se toca múltiples veces en sucesión, la nota que suena previamente continuará sonando durante un tiempo determinado incluso después de que suene la nueva nota. (Ajuste por defecto)

FullMulti: Si la misma nota se toca múltiples veces en sucesión, la nota que suena previamente continuará sonando con su longitud natural incluso después de que suene la nueva nota.

\* ASSIGN MODE es el parámetro que determina cómo se tratará la asignación de voz cuando los sonidos se superpongan en números de nota idénticos en el mismo canal (p.ej., tocar notas repetidamente). Se inicializa en un modo apropiado para cada Parte, de forma que para funciones generales no es necesario cambiarlo.

40 1x 15	00 00 01	00 - 02	USE FOR RHYTHM PART	0 = OFF	00 at≠0	OFF (Normal Part)
				1 = MAP1	01 at x=0	MAP1 (Drum Part)
				2 = MAP2		

Este parámetro ajusta el Mapa Drum (percusión) de la parte utilizada como Parte Drum. El SC-8820 puede utilizar simultáneamente (en diferentes Partes) hasta dos Mapas Drum (MAP1, MAP2). Con los ajustes iniciales, Parte10 (MIDI CH=10, x=0) está ajustada a MAP1 (1), y las otras Partes están ajustadas a las Partes instrumentales normales (OFF(0)).

Dirección (address)(H)	Tamaño (size)(H)	Información (data)(H)	Parámetro (parameter)	Descripción	Valor por defecto (H)	Descripción
40 1x 16	00 00 01	28 – 58	PITCH KEY SHIFT	-24 – +24 [semitones]	40	0 [semitones]
40 1x 17	00 00 02	08 – F8	PITCH OFFSET FINE	-12.0 - +12.0 [Hz]	08 00	0 [Hz]
40 1x 18#				Use nibblized data.		

PITCH OFFSET FINE le permite alterar, con una cantidad de frecuencia especificada, la afinación con la que sonarán las notas. Este parámetro es diferente del convencional parámetro Fine Tuning (RPN #1) en el que la cantidad de alteración de frecuencia (en Hertz) será idéntica a la de la nota tocada. Cuando un múltiple número de Partes, cada una de las cuales tiene un ajuste diferente de PITCH OFFSET FINE, suenan por medio de un número de nota idéntico, se puede obtener el efecto Celeste.

40 1x 19	00 00 01	00 – 7F	PART LEVEL	0 – 127	64	100
				(=CC# 7)		
40 1x 1A	00 00 01	00 - 7F	VELOCITY SENSE DEPTH	0 - 127	40	64
40 1x 1B	00 00 01	00 - 7F	VELOCITY SENSE OFFSET	0 - 127	40	64
40 1x 1C	00 00 01	00 - 7F	PART PANPOT	-64 (RANDOM),	40	0 (CENTER)
				-63 (LEFT) - +63 (RIGHT)		
				(=CC# 10, except RANDOM	1)	
40 1x 1D	00 00 01	00 - 7F	KEYBOARD RANGE LOW	(C-1) – (G9)	00	C-1
40 1x 1E	00 00 01	00 - 7F	KEYBOARD RANGE HIGH	(C-1) – (G9)	7F	G 9
40 1x 1F	00 00 01	00 - 5F	CC1 CONTROLLER NUMBER	0 – 95	10	16
40 1x 20	00 00 01	00 - 5F	CC2 CONTROLLER NUMBER	0 – 95	11	17
40 1x 21	00 00 01	00 - 7F	CHORUS SEND LEVEL	0 – 127	00	0
				(=CC# 93)		
40 1x 22	00 00 01	00 - 7F	REVERB SEND LEVEL	0 – 127	28	40
				(=CC# 91)		
40 1x 23	00 00 01	00 – 01	Rx.BANK SELECT	OFF/ON	01(00*)	ON(OFF*)
* Al recibir "GM1 System	On", Rx.BANK SELECT se aju	istará a OFF.				
* Al recibir "GS RESET",	Rx.BANK SELECT se ajustará	a ON.				

RX BANK SELECT LSB

OFF/ON

01

00 00 01

40 1x 24

\* Cuando RX BANK SELECT LSB = OFF, Bank Select LSB (Bn 20 11) se tratará como 00H sin tener en cuenta su valor.

00 - 01

00 00 02 00 00 - 40 00 - 7F 7F PITCH FINE TUNE -100 - 0 - +100 [cents] 40 00 40 1x 2A (= RPN#1) 40 1x 2B# 40 1x 2C 00 00 01 00 - 7FDELAY SEND LEVEL 0-127 00 0 (=CC# 94) 00 00 01 TONE MODIFY1 40 1x 30 00 - 7F-64 - +63 40 0 (=NRPN# 8/CC#76) Vibrato Rate 40 1x 31 00 00 01 00 - 7FTONE MODIFY2 -64 - +63 40 0 Vibrato Depth (=NRPN# 9/CC#77) 40 1x 32 00 00 01 00 - 7FTONE MODIFY3 -64 - +63 (=NRPN# 32/CC#74) TVF Cutoff Freq

ON

Dirección (address)(H)	Tamaño (size)(H)	Información (data)(H)	Parámetro (parameter)	Descripción	Valor por defecto (H)	Descripción
40 1x 33	00 00 01	00 – 7F	TONE MODIFY4	-64 - +63	40	0
			TVF Resonance	(=NRPN# 33/CC#71)		
40 1x 34	00 00 01	00 – 7F	TONE MODIFY5	-64 - +63	40	0
			TVF&TVA Env.attack	(=NRPN# 99/CC#73)		
40 1x 35	00 00 01	00 - 7F	TONE MODIFY6	-64 - +63	40	0
			TVF&TVA Env.decay	(=NRPN# 100/CC#75)		
40 1x 36	00 00 01	00 - 7F	TONE MODIFY7	-64 - +63	40	0
			TVF&TVA Env.release	(=NRPN# 102/CC#72)		
40 1x 37	00 00 01	00 – 7F	TONE MODIFY8	-64 - +63	40	0
			Vibrato Delay	(=NRPN# 10/CC#78)		
40 1x 40	00 00 0C	00 – 7F	SCALE TUNING C	-64 - +63 [cents]	40	0 [cents]
40 1x 41#		00 - 7F	SCALE TUNING C#	-64 - +63 [cents]	40	0 [cents]
40 1x 42#		00 - 7F	SCALE TUNING D	-64 - +63 [cents]	40	0 [cents]
40 1x 43#		00 - 7F	SCALE TUNING D#	-64 - +63 [cents]	40	0 [cents]
40 1x 44#		00 - 7F	SCALE TUNING E	-64 - +63 [cents]	40	0 [cents]
40 1x 45#		00 - 7F	SCALE TUNING F	-64 - +63 [cents]	40	0 [cents]
40 1x 46#		00 - 7F	SCALE TUNING F#	-64 - +63 [cents]	40	0 [cents]
40 1x 47#		00 - 7F	SCALE TUNING G	-64 - +63 [cents]	40	0 [cents]
40 1x 48#		00 - 7F	SCALE TUNING G#	-64 - +63 [cents]	40	0 [cents]
40 1x 49#		00 - 7F	SCALE TUNING A	-64 - +63 [cents]	40	0 [cents]
40 1x 4A#		00 - 7F	SCALE TUNING A#	-64 - +63 [cents]	40	0 [cents]
40 1x 4B#		00 – 7F	SCALE TUNING B	-64 - +63 [cents]	40	0 [cents]

	,,	()				
40 2x 00	00 00 01	28 – 58	MOD PITCH CONTROL	-24 - +24 [semitones]	40	0 [semitones]
40 2x 01	00 00 01	00 - 7F	MOD TVF CUTOFF CONTROL	-9600 - +9600 [cents]	40	0 [cents]
40 2x 02	00 00 01	00 - 7F	MOD AMPLITUDE CONTROL	-100.0 - +100.0 [%]	40	0 [%]
40 2x 03	00 00 01	00 - 7F	MOD LFO1 RATE CONTROL	-10.0 - +10.0 [Hz]	40	0 [Hz]
40 2x 04	00 00 01	00 - 7F	MOD LFO1 PITCH DEPTH	0 - 600 [cents]	0A	10 [cents]
40 2x 05	00 00 01	00 - 7F	MOD LFO1 TVF DEPTH	0 - 2400 [cents]	00	0 [cents]
40 2x 06	00 00 01	00 - 7F	MOD LFO1 TVA DEPTH	0 – 100.0 [%]	00	0 [%]
40 2x 07	00 00 01	00 - 7F	MOD LFO2 RATE CONTROL	-10.0 - +10.0 [Hz]	40	0 [Hz]
40 2x 08	00 00 01	00 - 7F	MOD LFO2 PITCH DEPTH	0 – 600 [cents]	00	0 [cents]
40 2x 09	00 00 01	00 - 7F	MOD LFO2 TVF DEPTH	0 - 2400 [cents]	00	0 [cents]
40 2x 0A	00 00 01	00 - 7F	MOD LFO2 TVA DEPTH	0 – 100.0 [%]	00	0 [%]
40 2x 10	00 00 01	40 – 58	BEND PITCH CONTROL	0 – 24 [semitones]	42	2 [semitones]
40 2x 11	00 00 01	00 - 7F	BEND TVF CUTOFF CONTROL	-9600 - +9600 [cents]	40	0 [cents]
40 2x 12	00 00 01	00 - 7F	BEND AMPLITUDE CONTROL	-100.0 - +100.0 [%]	40	0 [%]
40 2x 13	00 00 01	00 - 7F	BEND LFO1 RATE CONTROL	-10.0 - +10.0 [Hz]	40	0 [Hz]
40 2x 14	00 00 01	00 - 7F	BEND LFO1 PITCH DEPTH	0 – 600 [cents]	00	0 [cents]
40 2x 15	00 00 01	00 - 7F	BEND LFO1 TVF DEPTH	0 – 2400 [cents]	00	0 [cents]
40 2x 16	00 00 01	00 - 7F	BEND LFO1 TVA DEPTH	0 – 100.0 [%]	00	0 [%]
40 2x 17	00 00 01	00 – 7F	BEND LFO2 RATE CONTROL	-10.0 – +10.0 [Hz]	40	0 [Hz]
40 2x 18	00 00 01	00 - 7F	BEND LFO2 PITCH DEPTH	0 – 600 [cents]	00	0 [cents]
40 2x 19	00 00 01	00 - 7F	BEND LFO2 TVF DEPTH	0 – 2400 [cents]	00	0 [cents]
40 2x 1A	00 00 01	00 - 7F	BEND LFO2 TVA DEPTH	0 – 100.0 [%]	00	0 [%]
40 2x 20	00 00 01	28 – 58	CAF PITCH CONTROL	-24 – +24 [semitones]	40	0 [semitones]
40 2x 21	00 00 01	00 - 7F	CAf TVF CUTOFF CONTROL	-9600 - +9600 [cents]	40	0 [cents]
40 2x 22	00 00 01	00 - 7F	CAf AMPLITUDE CONTROL	-100.0 - +100.0 [%]	40	0 [%]
40 2x 23	00 00 01	00 - 7F	CAf LFO1 RATE CONTROL	-10.0 - +10.0 [Hz]	40	0 [Hz]
40 2x 24	00 00 01	00 - 7F	CAf LFO1 PITCH DEPTH	0 - 600 [cents]	00	0 [cents]
40 2x 25	00 00 01	00 - 7F	CAf LFO1 TVF DEPTH	0 - 2400 [cents]	00	0 [cents]
40 2x 26	00 00 01	00 - 7F	CAf LFO1 TVA DEPTH	0 - 100.0 [%]	00	0 [%]
40 2x 27	00 00 01	00 - 7F	CAf LFO2 RATE CONTROL	-10.0 - +10.0 [Hz]	40	0 [Hz]
40 2x 28	00 00 01	00 - 7F	CAf LFO2 PITCH DEPTH	0 - 600 [cents]	00	0 [cents]
40 2x 29	00 00 01	00 - 7F	CAf LFO2 TVF DEPTH	0 - 2400 [cents]	00	0 [cents]
40 2x 2A	00 00 01	00-7F	CAf LFO2 TVA DEPTH	0 – 100.0 [%]	00	0 [%]
40 2x 30	00 00 01	28 – 58	PAf PITCH CONTROL	-24 – +24 [semitones]	40	0 [semitones]
40 2x 31	00 00 01	00 - 7F	PAf TVF CUTOFF CONTROL	-9600 - +9600 [cents]	40	0 [cents]
40 2x 32	00 00 01	00 - 7F	PAf AMPLITUDE CONTROL	-100.0 - +100.0 [%]	40	0 [%]
40 2x 33	00 00 01	00 - 7F	PAf LFO1 RATE CONTROL	-10.0 - +10.0 [Hz]	40	0 [Hz]
40 2x 34	00 00 01	00 - 7F	PAf LFO1 PITCH DEPTH	0 – 600 [cents]	00	0 [cents]
40 2x 35	00 00 01	00 - 7F	PAf LFO1 TVF DEPTH	0 – 2400 [cents]	00	0 [cents]
40 2x 36	00 00 01	00 - 7F	PAf LFO1 TVA DEPTH	0 – 100.0 [%]	00	0 [%]
40 2x 37	00 00 01	00 - 7F	PAf LFO2 RATE CONTROL	-10.0 - +10.0 [Hz]	40	0 [Hz]
40 2x 38	00 00 01	00 - 7F	PAf LFO2 PITCH DEPTH	0 - 600 [cents]	00	0 [cents]
40 2x 39	00 00 01	00 - 7F	PAf LFO2 TVF DEPTH	0 - 2400 [cents]	00	0 [cents]
40 2x 3A	00 00 01	00 - 7F	PAf LFO2 TVA DEPTH	0 – 100.0 [%]	00	0 [%]
40 2x 40	00 00 01	28 - 58	CC1 PITCH CONTROL	-24 - +24 [semitones]	40	0 [semitones]
40 2x 41	00 00 01	00 - 7F	CC1 TVF CUTOFF CONTROL	-9600 - +9600 [cents]	40	0 [cents]

Dirección (address)(H)	Tamaño (size)(H)	Información (data)(H)	Parámetro (parameter)	Descripción	Valor por defecto (H)	Descripción
40 2x 42	00 00 01	00 - 7F	CC1 AMPLITUDE CONTROL	-100.0 - +100.0 [%] 40		0 [%]
40 2x 43	00 00 01	00 - 7F	CC1 LFO1 RATE CONTROL	-10.0 - +10.0 [Hz]	40	0 [Hz]
40 2x 44	00 00 01	00 - 7F	CC1 LFO1 PITCH DEPTH	0 - 600 [cents]	00	0 [cents]
40 2x 45	00 00 01	00 - 7F	CC1 LFO1 TVF DEPTH 0 – 2400 [cents]		00	0 [cents]
40 2x 46	00 00 01	00 - 7F	CC1 LFO1 TVA DEPTH 0 – 100.0 [%]		00	0 [%]
40 2x 47	00 00 01	00 - 7F	CC1 LFO2 RATE CONTROL -10.0 - +10.0 [Hz] 40		40	0 [Hz]
40 2x 48	00 00 01	00 - 7F	CC1 LFO2 PITCH DEPTH	0 – 600 [cents]	00	0 [cents]
40 2x 49	00 00 01	00 - 7F	CC1 LFO2 TVF DEPTH	0 – 2400 [cents]	00	0 [cents]
40 2x 4A	00 00 01	00 – 7F	CC1 LFO2 TVA DEPTH	0 – 100.0 [%]	00	0 [%]
40 2x 50	00 00 01	28 - 58	CC2 PITCH CONTROL	-24 - +24 [semitones]	40	0 [semitones]
40 2x 51	00 00 01	00 - 7F	CC2 TVF CUTOFF CONTROL	-9600 - +9600 [cents]	40	0 [cents]
40 2x 52	00 00 01	00 - 7F	CC2 AMPLITUDE CONTROL	-100.0 - +100.0 [%]	40	0 [%]
40 2x 53	00 00 01	00 - 7F	CC2 LFO1 RATE CONTROL	-10.0 - +10.0 [Hz]	40	0 [Hz]
40 2x 54	00 00 01	00 – 7F	CC2 LFO1 PITCH DEPTH	0 – 600 [cents]	00	0 [cents]
40 2x 55	00 00 01	00 – 7F	CC2 LFO1 TVF DEPTH	0 – 2400 [cents]	00	0 [cents]
40 2x 56	00 00 01	00 - 7F	CC2 LFO1 TVA DEPTH	0 – 100.0 [%]	00	0 [%]
40 2x 57	00 00 01	00 - 7F	CC2 LFO2 RATE CONTROL	-10.0 – +10.0 [Hz]	40	0 [Hz]
40 2x 58	00 00 01	00 - 7F	CC2 LFO2 PITCH DEPTH	0 – 600 [cents]	00	0 [cents]
40 2x 59	00 00 01	00 - 7F	CC2 LFO2 TVF DEPTH	0 – 2400 [cents]	00	0 [cents]
40 2x 5A	00 00 01	00 - 7F	CC2 LFO2 TVA DEPTH	0 – 100.0 [%]	00	0 [%]
* No siempre podrá obten	er el efecto deseado mod	lificando los parámetros L	FO 1 y LFO 2.			
40 4x 00	00 00 01	00 – 04	TONE MAP NUMBER (= CC#32 : Bank number LSB)	MAP 0 – 4 00: SELECTED 01: SC-55 MAP 02: SC-88 MAP 03: SC-88Pro MAP 04: SC-8820 MAP	00	
* Al recibir "GS Reset", és	te será 00: SELECTED.					
40 4x 01	00 00 01	01 – 04	TONE MAP-0 NUMBER	01: SC-55 MAP 02: SC-88 MAP 03: SC-88Pro MAP 04: SC-8820 MAP	(04)	
* Especifica un MAPA cua	ando TONE MAP NUMI	BER es 00.				
40 4x 20	00 00 01	00 – 01	EQ ON/OFF	OFF/ON	01	ON
* Activa/desactiva el EQ	(ecualizador).					
40 4x 22	00 00 01	00 – 01	PART EFX ASSIGN	00:BYPASS 01:EFX	00	BYPASS

## ●Parámetros Drum setup

m: número de mapa (0 = MAP1, 1 = MAP2)

rr: número de nota de la parte de percusión (00H – 7FH: 0 – 127)

Dirección (address)(H)	Tamaño (size)(H)	Información (data)(H)	Parámetro (parameter)	Descripción
41 m0 00	00 00 0C	20 – 7F	DRUM MAP NAME	ASCII Character
#				
41 m0 0B#				
41 m1 rr	00 00 01	00 - 7F	PLAY NOTE NUMBER	Pitch coarse
41 m2 rr	00 00 01	00 - 7F	LEVEL	TVA level
				(=NRPN# 26)
41 m3 rr	00 00 01	00 - 7F	ASSIGN GROUP NUMBER	Non, 1 – 127
41 m4 rr	00 00 01	00 - 7F	PANPOT	-64 (RANDOM),
				-63 (LEFT) - +63 (RIGHT)
				(=NRPN# 28, except RANDOM)
41 m5 rr	00 00 01	00 - 7F	REVERB SEND LEVEL	0.0 - 1.0
				Multiplicand of the part reverb level
				(=NRPN# 29)
41 m6 rr	00 00 01	00 - 7F	CHORUS SEND LEVEL	0.0 - 1.0
				Multiplicand of the part chorus level
				(=NRPN# 30)
41 m7 rr	00 00 01	00 - 01	Rx. NOTE OFF	OFF/ON
41 m8 rr	00 00 01	00 - 01	Rx. NOTE ON	OFF/ON
41 m9 rr	00 00 01	00 - 7F	DELAY SEND LEVEL	0.0 - 1.0
				Multiplicand of the part delay level
				(=NRPN# 31)

 <sup>\*</sup> Al cambiar Drum Set, los valores DRUM SETUP PARAMETER serán inicializados.
 \* No es posible utilizar simultáneamente Chorus Send Level y Delay Send Level para un sólo instrumento de percusión.

## **Apéndices**

#### User instrument

Puede modificar los parámetros del sonido del SC-8820, y guardar sus nuevos ajustes en números de variación 64 o 65 del SC-8820 map/SC-88Pro map/SC-88 map. Un sonido guardado de esta forma se conoce como User Instrument. Puede guardar 256 sonidos diferentes con este sistema.

Los parámetros que puede establecer son Vibrato, Filter y Envelope.

Los otros parámetros de sonido utilizarán los valores especificados para la Parte (Parámetros de la Parte, p.33). Cada Parte tiene parámetros de Parte que tienen el mismo nombre que los parámetros User listados a continuación, los cuales se pueden ajustar a cada sonido. Esto significa que el valor del parámetro que se aplica actualmente al sonido será una combinación de estos dos ajustes. Por ejemplo, si Vibrato Rate está ajustado a +20 como parámetro de Parte, y a -5 como parámetro de instrumento User, el Vibrato Rate del sonido resultante será 20 - 5 = +15

b: número de banco (0H = GS Número de variación 64, 1H = GS Número de variación 65) pp: número de programa (00 – 7F: 1 – 128)

Dirección (address)(H)	Tamaño (size)(H)	Información (data)(H)	Parámetro (parameter)	Descripción	Valor por defecto (H)	Descripción
20 b0 pp	00 00 01	01 - 04	SOURCE TONE# (MAP)			
20 b1 pp	00 00 01	00 - 7F	(CC#00 : Bank number MSB)			
20 b2 pp	00 00 01	00 - 7F	(PG# : Program number)			
20 b3 pp	00 00 01	00 - 7F	USER INST MODIFY1-2	-64 - +63	40	0
			Vibrato Rate			
20 b4 pp	00 00 01	00 - 7F	USER INST MODIFY2-2	-64 - +63	40	0
			Vibrato Depth			
20 b5 pp	00 00 01	00 - 7F	USER INST MODIFY3-2	-64 - +63	40	0
			TVF Cutoff Freq			
20 b6 pp	00 00 01	00 - 7F	USER INST MODIFY4-2	-64 - +63	40	0
			TVF Resonance			
20 b7 pp	00 00 01	00 - 7F	USER INST MODIFY5-2	-64 - +63	40	0
			TVF&TVA Env.attack			
20 b8 pp	00 00 01	00 - 7F	USER INST MODIFY6-2	-64 - +63	40	0
			TVF&TVA Env.decay			
20 b9 pp	00 00 01	00 - 7F	USER INST MODIFY7-2	-64 - +63	40	0
			TVF&TVA Env.release			
20 bA pp	00 00 01	00 - 7F	USER INST MODIFY8-2	-64 - +63	40	0
= =			Vibrato Delay			

<sup>\*</sup> En el SC-8820, estos ajustes se perderán al desactivar el equipo.

### **●User Drum Set**

Puede modificar parámetros de instrumentos de percusión de la forma que desee, y guardar esta información como Drum Set (grupo de percusión). Un Drum Set guardado con este sistema se conoce como User Drum Set. Puede guardar hasta dos Drum Sets, y como cada grupo contiene 128 sonidos instrumentales, esto proporciona un total de 256 sonidos instrumentales (Instrumentos de percusión). También puede dar a cada User Drum Set el nombre que desee. Los User Drum Sets se guardan en números Drum Set, 65 y 66 del SC-8820/ SC-88Pro/ SC-88 map.

d: número drum set (0H = número User drum set 65, 1H = número User Drum Set 66) rr: número de nota de la parte de percusión (00 – 7F: 0-127)

Dirección (address)(H)	Tamaño (size)(H)	Información (data)(H)	Parámetro (parameter)	Descripción
21 d0 00	00 00 0C	20 – 7F	USER DRUM SET NAME	32 – 127
:				(ASCII 12 characters)
21 d0 0B#				
21 d1 rr	00 00 01	00 - 7F	PLAY NOTE	0 – 127
21 d2 rr	00 00 01	00 - 7F	LEVEL	0 – 127
21 d3 rr	00 00 01	00 - 7F	ASSIGN GROUP	0 – 127
21 d4 rr	00 00 01	00 - 7F	PAN	0 – 127
21 d5 rr	00 00 01	00 - 7F	REVERB SEND LEVEL	0 – 127
21 d6 rr	00 00 01	00 - 7F	CHORUS SEND LEVEL	0 – 127
21 d7 rr	00 00 01	00 - 01	RX NOTE OFF	OFF/ON
21 d8 rr	00 00 01	00 - 01	RX NOTE ON	OFF/ON
21 d9 rr	00 00 01	00 - 7F	DELAY SEND LEVEL	0 – 127
21 dA rr	00 00 01	01 - 04	SOURCE DRUM SET# (MAP)	1 – 4
21 dB rr	00 00 01	00 - 7F	(PG#: Program number)	0 – 127
21 dC rr	00 00 01	00 - 7F	SOURCE NOTE NUMBER	0 – 127

<sup>\*</sup> En el SC-8820, estos ajustes se perderán al desactivar el equipo.

## 4. Bulk Dump (Volcado general)

Bulk Dump permite transmitir una gran cantidad de información en una sola vez, y es útil para guardar ajustes de toda la unidad en un ordenador o secuenciador.

Para que el SC-8820 realice una transmisión Bulk Dump, envíe un mensaje "Bulk Dump Request". Bulk Dump Request utiliza el formato Data Request 1 (RQ1), pero a diferencia de cuando se transmiten parámetros individuales, el tamaño "Size" especificado por el mensaje de requerimiento se refiere no al tamaño de la información, si no que especifica el contenido de la información. Para el contenido de la información correspondiente a cada tamaño Size, consulte "Parámetro dump."

Cuando el SC-8820 reciba un Bulk Dump Request, transmitirá un Bulk Dump (volcado) en el formato indicado a continuación.

El SC-8820 también puede transmitir una lista de sus sonidos internos. Esta función se puede utilizar para visualizar una lista de sonidos en un ordenador.

## ■Parámetro dump (volcado)

#### OParámetro dump request (sólo recibe)

Es un comando que requiere un conjunto de información de parámetro, y utiliza el formato "Data Request 1 (RQ1)". El tamaño (Size) específica el contenido de la información requerida.

Dirección: 0C 00 00 Tamaño: 00 00 00:

00 00 00: ALL requiere un volcado de todos los parámetros

00 00 01: ALL 1 utilícelo cuando no esté usando USER TONE BANK o USER DRUM SET

00 00 02: ALL 2 utilícelo cuando los ajustes USER TONE BANK, USER DRUM SET y DRUM SETUP no se hayan modificado

00 00 10: 16-part GS 1 utilícelo cuando esté usando sólo 16 Partes

 $00\ 00\ 11: 16\text{-part GS}\ 2$  utilícelo cuando esté usando sólo 16 Partes, y los ajustes DRUM SETUP no se hayan modificado

00 01 00: USER TONE BANK (ALL) requiere un volcado de toda la información USER TONE BANK

00 01 40: USER TONE BANK #64 requiere un volcado de la información USER TONE BANK #64 (128 sonidos) 00 01 41: USER TONE BANK #65 requiere un volcado de la información USER TONE BANK #65 (128 sonidos)

00 02 00: USER DRUM SET (ALL) requiere un volcado de toda la información USER DRUM SET 00 02 40: USER DRUM SET #65 requiere un volcado de la información USER DRUM SET #66 requiere un volcado de la información USER DRUM SET #66

Ejemplo) petición de Dump para todos los parámetros: F0 41 dev 42 11 0C 00 00 00 00 00 74 F7

Normalmente, utilizar ALL (00 00 00) proporciona una mayor predictabilidad, pero la cantidad de información es muy grande, y la transmisión puede tardar más de medio minuto. Para reducir el tiempo de transmisión y el volumen de información, es recomendable que requiera un dump (volcado) sólo de la información necesaria. Las funciones del botón del panel le permiten transmitir volcados de ALL, ALL 1, 16-part GS 1, 16-part GS 2, USER TONE BANK (ALL), USER DRUM SET (ALL).

#### OParámetro dump

Al recibir un Parámetro Dump Request, o cuando las operaciones del panel inician una transmisión dump (de volcado), se transmitirá la siguiente información en formato "Data Set 1 (DT1)".

	Número de				16-part		USER TONE BANK		ANK	USERDRUMSET		SET
Dirección (address) Descripción	paquetes	ALL	ALL1	ALL2	GS1	GS2	ALL	#64	#65	ALL	#65	#66
08 00 00 - 08 00 7F SETUP	2	0	0	0	0	0						
28 00 00 - 28 0A 7F USER TONE BANK #64	11	0					0	0				
28 10 00 – 28 1A 7F USER TONE BANK #65	11	0					0		0			
29 00 00 - 29 0B 0F USER DRUM SET #65	12	0								0	0	
29 10 00 - 29 1B 0F USER DRUM SET #66	12	0								0		0
48 1D 10 - 48 26 0F PATCH EXTENSION A	9	0	0	0	0	0						
48 00 00 - 48 1D 0F SYSTEM/PATCH A	30	0	0	0	0	0						
49 00 00 - 49 1F 7F DRUM SETUP A	32	0	0		0							
58 1D 10 – 58 26 0F PATCH EXTENSION B	9	0	0	0								
58 00 00 - 58 1D 0F SYSTEM/PATCH B	30	0	0	0								
59 00 00 - 59 1F 7F DRUM SETUP B	32	0	0									

<sup>\*</sup> cuando la información volcada por el SC-8820 es recargada en el SC-8820, tenga en cuenta que la información puede no haberse ajustado correctamente si el orden de transmisión de los paquetes ha cambiado, si el intervalo de tiempo entre paquetes ha cambiado, o si se han insertado otros mensajes entre los paquetes.

<sup>\*</sup> La información del Parámetro Dump del SC-8820 incluye información para dispositivos compatibles con el formato GS, y esta información es compatible en ambas direcciones. No obstante, dependiendo de los parámetros que se han aplicado de nuevo en el SC-8820, el resultado musical puede ser diferente.

<sup>\*</sup> Si el SC-8820 no funciona correctamente con información Bulk Dump de otro dispositivo compatible con el formato GS, transmita un "GS reset" antes de retransmitir la información.

#### ■Volcar una lista de sonidos internos

#### ●Lista de instrumentos de volcado

#### OPetición de volcado de la lista de instrumentos (sólo recibe)

Este comando requiere un volcado general de una lista de los sonidos predefinidos (Instrumentos) en la memoria interna, e utiliza el formato "Data Request 1 (RQ1)". El Tamaño específica los contenidos de la información requerida.

Dirección: 0C 00 01 Tamaño: 00 00 00: ALL

00 00 00: ALL 00 00 01: SC-55 MAP

00 00 01: SC-88 MAP 00 00 03: SC-88Pro MAP 00 00 04: SC-8820 MAP

= SC-88Pro MAP, 04 = SC-8820 MAP)

bb = BANK# 00 - 7F

#### OVolcado de la lista de instrumentos (sólo transmite)

Cuando se recibe una Petición de volcado de la lista de instrumentos, los nombres de los sonidos del mapa especificado se transmitirán de manera continua en el formato proporcionado a continuación, dónde 16 bytes se utilizan para cada nombre de sonido. La Dirección de la información transmitida es 0C 00 01 para todos los paquetes. Los nombres del sonido del banco de Usuario no se transmiten.

FORMATO DE VOLCADO:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
CCC	MAP	РС	00		TONE	NAM	E(AS	CII 12	Carao	cteres	)				

CC0: Número de Variación

 $MAP: \ N\'umero \ de \ MAPA01 = SC-55 \ MAP, 02 = SC-88 \ MAP, 03 = SC-88 Pro \ MAP, 04 = SC-88 Pro \ MAP, 04 = SC-88 Pro \ MAP, 05 = SC-88 Pro \ MAP, 06 = SC-88 Pro \ MAP, 07 = SC-88 Pro \ MAP, 08 = SC-88 Pro \ MAP, 09 = SC-88 Pro \ MAP, 09$ 

8820 MAP

PC: Número de programa

## ●Lista bulk dump (volcado) de grupos de percusión

## OPetición de volcado de la lista de grupos de percusión (sólo recibe)

Este comando requiere una transmisión de volcado general de una lista de Grupos de Percusión Predefinidos en la memoria interna, e utiliza el formato "Data Request 1 (RQ1)". El Tamaño específica los contenidos de información deseados.


Dirección: 0C 00 02 Tamaño: 00 00 00: ALL

00 00 00: ALL 00 00 01: SC-55 MAP 00 00 02: SC-88 MAP 00 00 03: SC-88Pro MAP 00 00 04: SC-8820 MAP

OVolcado de lista del grupo de percusión (sólo transmite)

Cuando se recibe una Petición de volcado de la lista de grupos de percusión, los nombres del Grupo de percusión del MAPA especificado se transmitirán de manera sucesiva en el formato proporcionado a continuación, dónde 16 bytes se utilizan para cada sonido. La Dirección de la información transmitida es 0C 00 02 para cada paquete.

FORMATO DE VOLCADO:



MAP: Número de MAPA01 = SC-55 MAP, 02 = SC-88 MAP, 03 = SC-88Pro MAP, 04 = SC-8820 MAP

PC: Número de programa

#### ●Lista bulk dump (volcado) de instrumentos de percusión

## OPetición de volcado de la lista de instrumentos de percusión (sólo recibe)

Este comando requiere una transmisión de volcado general de la Lista de instrumentos de unos Grupos de Percusión Predefinidos internos, e utiliza el formato "Data Request 1 (RQ1)". El Tamaño específica los contenidos de la información deseada.

 Dirección:
 0C 00 03

 Tamaño:
 00 00 00
 ALL

 00 00 01
 SC-55 MAP

 00 00 02
 SC-88 MAP

 00 00 03
 SC-88Pro MAP

 00 00 04
 SC-8820 MAP

#### OVolcado de la lista de instrumentos de percusión (sólo transmite)

Cuando se recibe una Petición de volcado de la lista de instrumentos de percusión, los nombres de los instrumentos de percusión del Grupo de percusión especificado se transmitirán en el siguiente formato dónde 16 bytes se utilizan para cada nombre de Instrumento de percusión. La Dirección de la información transmitida es 0C 00 03 para cada paquete.

FORMATO DE VOLCADO:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
00	MAP	РС	KEY		DRUN	I TON	IE NA	ME(A	SCII 1	2 Car	actere	s)			

MAP: Número de MAPA01 = SC-55 MAP, 02 = SC-88 MAP, 03 = SC-88Pro MAP, 04 = SC-8820 MAP

PC: Número de Programa KEY: Número de Nota

#### ●Lista bulk dump (volcado) de efectos de inserción

#### OPetición de volcado de la lista de efectos de inserción (sólo recibe)

Este comando requiere una transmisión de volcado general de la lista de los efectos de Inserción de una memoria interna, e utiliza el formato "Data Request 1 (RQ1)". El Tamaño especifica los contenidos de la información deseada.

Dirección: 0C 00 04 Tamaño: 00 00 00: ALL

## OVolcado de lista de los efectos de inserción (sólo transmite)

Cuando se recibe una Petición de volcado de la lista de los efectos de inserción, los nombres de los Efectos de inserción especificados se transmitirán en el siguiente formato dónde 20 bytes se utilizan para cada Nombre de efecto. La dirección de la información transmitida será 0C 00 04 para cada paquete.

FORMATO DE VOLCADO:



MSB: Categoría LSB: Tipo

## 5. Material suplementario

#### ●Tabla Decimal y Hexadecimal

(En los números en hexadecimal hay una "H" al final del número.)

En la documentación MIDI, los valores de la información y direcciones/tamaños de los mensajes Exclusivos, etc. se expresan como valores hexadecimales para cada 7 bits. La siguiente tabla muestra cómo se corresponden éstos a los números decimales.

Dec.	Hex.	Dec.	Hex.	Dec.	Hex.	Dec.	Hex.
0 123456789 10112314561789 10122324422662789 2012233452662789 201223331	00H 01H 02H 03H 05H 06H 07H 08H 09H 00H 0EH 11H 12H 13H 15H 16H 18H 19H 18H 19H 11H 11H 11H 11H 11H 11H 11H 11H 11	32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 49 55 55 55 55 55 56 66 66 63	20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 22H 22H 22H 22H 31H 32H 35H 35H 36H 37H 38H 38H 39H 39H 39H 31H 31H 31H 31H 31H 31H 31H 31H 31H 31	64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 89 90 91 92 93 94 95	40H 41H 42H 43H 45H 45H 46H 47H 48H 49H 40H 4EH 4EH 51H 52H 53H 55H 55H 55H 55H 55H 55H 55H 55H 55	96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 110 111 112 113 114 115 116 117 118 120 121 122 123 124 125 126 127	60H 61H 62H 63H 64H 65H 66H 66H 66H 6CH 6EH 71H 72H 73H 75H 75H 76H 77H 78H 77H 78H 77H 78H 77H 77H

- \* Los valores decimales como el canal MIDI, selección de banco, y cambio de programa se listan de forma que uno es mayor que los valores proporcionados en la tabla anterior.
- \* Un byte de 7 bits puede expresar información en la gama de 128 intervalos. Para la información que requiere una mayor precisión, se deben utilizar dos o más bytes. Por ejemplo, dos números hexadecimales aa bbH que expresan dos bytes de 7 bits indicarían un valor de aa x 128+bb.
- \* En el caso de los valores que tienen un signo +/-, 00H = -64, 40H = +/-0, y 7FH = +63, para que la expresión decimal fuera 64 menos que el valor proporcionado en el diagrama anterior. En el caso de dos tipos, 00 00H = -8192, 40 00H = +/-0, y 7F 7FH = +8191. Por ejemplo, si aa bbH fueran expresados como decimal, éste sería aa bbH 40 00H = aa x 128+bb 64 x 128.
- \* La información marcada "Use nibbled data" se expresa en hexadecimal en unidades de 4 bits. Un valor no entero expresado como un 2 byte de  $0a\ 0bH$  tiene el valor de un x 16+b.

<Ejemplo 1> ¿Cuál es la expresión decimal de 5AH ? De la tabla precedente, 5AH = 90

<Ejemplo 2> ¿Cuál es la expresión decimal del valor 12 34H proporcionado como hexadecimal para cada 7 bits?

De la tabla precedente, puesto que 12H = 18 y 34H = 52 $18 \times 128 + 52 = 2356$ 

<Ejemplo 3> ¿Cuál es la expresión decimal del valor no entero 0A 03 09 0D ? De la tabla precedente, puesto que 0AH=10, 03H=3, 09H=9, 0DH=13 (( $10 \times 16+3$ ) x 16+9) x 16+13=41885

<Ejemplo 4> ¿Cuál es la expresión no entera del valor decimal 1258?

16) 1258 16) 78 ... 10 16) 4 ... 14 0 ... 4

Puesto que desde la tabla precedente, 0 = 00H, 4 = 04H, 14 = 0EH, 10 = 0AH, el resultado es:  $00.04 \times 0AH$ .

## ●Ejemplos de los mensajes MIDI actuales

<Eiemplo 1> 92 3E 5F

9n es el estado de Note-on, y n es el número de canal MIDI. Puesto que 2H = 2, 3EH = 62, y 5FH = 95, éste es un mensaje Note-on con MIDI CH = 3, número de nota 62 (el nombre de nota es D4), y la velocidad 95.

<Eiemplo 2> CE 49

CnH es el estado de Program Change, y n es el número de canal MIDI. Puesto que EH = 14 y 49H = 73, éste es un mensaje Program Change con MIDI CH = 15, número de programa 74 (Flauta en GS).

<Ejemplo 3> EA 00 28

EnH es el estado de Pitch Bend Change, y n es el número de canal MIDI. El  $2^\circ$  byte (00H=0) es el LSB y el 3r byte (28H=40) es el MSB, pero Pitch Bend Value es un número con signo en el cual 40~00H (=  $64 \times 12+80=8192$ ) es 0, de manera que este Pitch Bend Value es  $28~00H-40~00H=40 \times 12+80-(64 \times 12+80)=5120-8192=-3072$ 

Si la Pitch Bend Sensitivity está ajustada a 2 semitonos, -8192 (00 00H) provocará que la afinación cambie en -200 cientos, de forma que en este caso -200 x (-3072)  $\div$  (-8192) = -75 cientos de Pitch Bend se aplica al canal MIDI 11.

<Ejemplo 4> B3 64 00 65 00 06 0C 26 00 64 7F 65 7F

BnH es el estado de Control Change (Cambio de Control), y n es el número de canal MIDI. Para Control Changes (Cambios de Control), el 2º byte es el número de control, y el 3r byte es el valor. En el caso de que dos o más mensajes consecutivos tengan el mismo estado, MIDI dispone de una suministro conocido como "running status" que permite que el byte del estado de los mensajes segundo y siguientes sea omitidos. Además, los mensajes descritos anteriormente tienen el siguiente significado.

В3	64 00	MIDI ch.4, byte inferior del número de parámetro RPN:00H
(B3)	65 00	(MIDI ch.4) byte superior del número de parámetro RPN:00H
(B3)	06 0C	(MIDI ch.4) byte superior del valor del parámetro:0CH
(B3)	26 00	(MIDI ch.4) byte inferior del valor del parámetro:00H
(B3)	64 7F	(MIDI ch.4) byte inferior del número de parámetro RPN:7FH
(B3)	65 7F	(MIDI ch.4) byte superior del número de parámetro RPN:7FH

En otras palabras, los mensajes descritos anteriormente especifican un valor de 0C 00H para el número de parámetro RPN 00 00H en el canal MIDI 4, y a continuación ajustan el número de parámetro RPN a 7F 7FH.

El número de parámetro RPN 00 00H es Pitch Bend Sensitivity, y el MSB del valor indica las unidades de semitono, por eso un valor de 0CH = 12 ajusta la gama pitch bend máxima a +/-12 semitonos (1 octava). (En generadores de sonido GS el LSB de Pitch Bend Sensitivity se ignora, pero el LSB debería transmitirse de todas formas (con un valor de 0) para que la operación sea correcta en cualquier dispositivo.)

Una vez se haya especificado el número de parámetro para RPN o NRPN, todos los mensajes Data Entry transmitidos en el mismo canal serán válidos, por eso después de que el valor deseado haya sido transmitido, es una buena idea ajustar el número de parámetro a 7F 7FH para prevenir accidentes. Esta es la razón para el (B3) 64 7F (B3) 65 7F al final.

No es conveniente para la información de interpretación (como la información de archivo MIDI Estándar) contener muchos eventos con el estado ejecutándose como se proporcionó en el <Ejemplo 4>. Esto es debido a que si se detiene la reproducción durante la canción y a continuación rebobina o avanza rápido, el secuenciador puede que no transmita el estado correcto, y el generador de sonido hará una interpretación errónea de la información. Asegúrese de dar a cada evento su propio estado.

También es necesario que el ajuste del número de parámetro RPN o NRPN y el ajuste del valor sean definidos en el orden adecuado. En algunos secuenciadores, los eventos que ocurren en el mismo (o consecutivo) reloj deberían transmitirse en un orden diferente que el orden en el que se recibieron. Por esta razón es una buena idea tergiversar ligeramente el tiempo de cada evento (aprox. 1 pulsación para TPQN = 96, y unas 5 pulsaciones para TPQN = 480).

\* TPQN: Pulsaciones por Nota negra

## Ejemplo de un mensaje Exclusive y un cálculo de una suma de comprobación

Los mensajes Exclusive (Exclusivos) de Roland (RQ1, DT1) se transmiten con una suma de comprobación al final (antes de F7) para asegurarse de que el mensaje se recibió de manera correcta. El valor de la suma de comprobación se determina por la dirección y la información (o tamaño) del mensaje Exclusive (Exclusivo) transmitido.

## Ointentar calcular la suma de comprobación (los números hexadecimales se indican con una "H")

La suma de comprobación es un valor que se obtiene añadiendo la dirección, tamaño, y la suma de comprobación en si e invirtiendo los 7 bits inferiores.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo calcular la suma de comprobación. Asumiremos que en los mensajes Exclusive (Exclusivos) que se están transmitiendo, la dirección es aa bb ccH y la información o tamaño es dd ee ffH.

aa+bb+cc+dd+ee+ff = suma $suma \div 128 = cociente ... resto$ 

128 - resto = suma de comprobación

<Ejemplo 1> Ajustar REVERB MACRO a ROOM 3

Según el "Parameter Address Map (p.174)," la Dirección de REVERB MACRO es 40 01 30H, y ROOM 3 es un valor de 02H. Además,

F0 41 10 42 12 40 01 30 02 ?? F7 (1) (2) (3) (4) (5) dirección inform. suma de comp. (6)

(1) Exclusive Status, (2) ID (Roland), (3) Dispositivo ID (17), (4) Modelo ID (GS), (5) Comando ID (DT1), (6) Final de Exclusive

A continuación, calculamos la suma de comprobación.

 $40H+01H+30H+02H=64+1+48+2=115 \; (suma)$   $115 \; (suma) \div 128=0 \; (cociente) \dots 115 \; (resto)$  suma de comprobación = 128 - 115 (resto) = 13 = 0DH

Esto significa que F0 41 10 42 12 40 01 30 02 0D F7 es el mensaje que transmitimos.

<Ejemplo 2> Pedir la transmisión del LEVEL para DRUM MAP 1 NOTE NUMBER 75 (D#5; Claves)

NOTE NUMBER 75 (D#5) es 4BH en hexadecimal.

Según el "Parameter Address Map (p.179)," el LEVEL de NOTE NUMBER 75 (D#5; Claves) en DRUM MAP 1 tiene una Dirección de 41 02 4BH y un Tamaño de 00 00 01H. Además.

F0 41 10 42 11 41 02 4B 00 00 01 ?? F7 (1) (2) (3) (4) (5) tamaño suma de comp. (2) ID (Roland), (3) Dispositivo ID (17), (1) Exclusive Status,

(6) Final de Exclusive

A continuación, calculamos la suma de comprobación.

41H+02H+4BH+00H+00H+01H = 65+2+75+0+0+1 = 143 (suma) 143 (suma) ÷ 128 = 1 (cociente) ... 15 (resto)

(5) Comando ID(RQ1),

suma de comprobación = 128 - 15 (resto) = 113 = 71H

Esto significa que F0 41 10 42 11 41 02 4B 00 00 01 71 F7 es el mensaje que transmitimos  $\overline{\phantom{a}}$ 

## <Ejemplo 3> Ajustar REVERB LEVEL a 12

(4) Modelo ID (GS),

Según el "Parameter Address Map (p.174)," la Dirección de REVERB LEVEL es 40 01 33H, y el valor del parámetro es 0CH. Además,

40 01 33 0C ?? 10 (1) (2) (3) (4) (5) dirección inform. suma de comp. (6) (1) Exclusive Status, (2) ID (Roland), (3) Dispositivo ID (17), (5) Comando ID (DT1), (4) Modelo ID (GS),

A continuación, calculamos la suma de comprobación.

40H + 01H + 33H + 0CH = 64 + 1 + 51 + 12 = 128 (suma)

128 (suma)  $\div$  128 = 0 (cociente) ... 0 (resto) suma de comprobación = 128 - 0 (resto) = 128 = 80H

En este caso, no obstante, el valor de la suma de comprobación debería ser 00H, no 80H. Deberíamos utilizar 00H si el resto es 0.

Esto significa que F0 41 10 42 12 40 01 33 0C 00 F7 es el mensaje que transmitimos  $\overline{\phantom{a}}$ 

#### Acerca de Tuning

En MIDI, las Partes individuales se afinan mediante el envío de RPN #1 (Master Fine Tuning) al canal MIDI apropiado.

En MIDI, un dispositivo entero se afina mediante el envío de RPN #1 a todos los canales MIDI que se estén utilizando, o mediante el envío de un System Exclusive MASTER TUNE (dirección 40 00 00H).

RPN #1 permite que la afinación sea especificada en intervalos de aproximadamente 0.012 cientos (para ser precisos, 100/8192 cientos), y System Exclusive MASTER TUNE permite la afinación en intervalos de 0.1 ciento. Un ciento es 1/100th de un semitono.

Los valores de RPN #1 (Master Fine Tuning) y System Exclusive MASTER TUNE se añaden conjuntamente para determinar la afinación real que suena para cada Parte.

Los valores de afinación utilizados frecuentemente se proporcionan en la siguiente tabla para su referencia. Los valores están en hexadecimal (el decimal está en paréntesis).

Hz at A4	cents		RPN	#1	Sy	s.E	κ. 4	10 (	00 00
445.0	+19.56	4C	43	(+1603)	00	04	0C	04	(+196)
444.0	+15.67	4A	03	(+1283)	00	04	09	0D	(+157)
443.0	+11.76	47	44	(+ 964)	00	04	07	06	(+118)
442.0	+ 7.85	45	03	(+ 643)	00	04	04	0F	(+ 79)
441.0	+ 3.93	42	42	(+ 322)	00	04	02	07	(+ 39)
440.0	0	40	00	( 0 )	00	04	00	00	( 0)
439.0	- 3.94	3D	3D	(- 323)	00	03	0D	09	(- 39)
438.0	- 7.89	3A	7A	(- 646)	00	03	0В	01	(- 79)
++									+

<Ejemplo> Ajustar la afinación del canal MIDI 3 a A4 = 442.0 Hz

Enviar RPN#1 al canal MIDI 3. Desde la tabla mostrada anteriormente, el valor es 45 03H.

B2	64 00	MIDI ch.3, byte inferior del número de parámetro RPN:00H
(B2)	65 01	(MIDI ch.3) byte superior del número de parámetro RPN:01H
(B2)	06 45	(MIDI ch.3) byte superior del valor del parámetro: 45H
(B2)	26 03	(MIDI ch.3) byte inferior del valor del parámetro: 03H
(B2)	64 7F	(MIDI ch.3) byte inferior del número de parámetro RPN:7FH
(B2)	65 7F	(MIDI ch.3) byte superior del número de parámetro RPN:7FH

## ●Función Scale Tune (dirección: 40 1x 40)

La función scale Tune permite ajustar de manera precisa la afinación individual de las notas desde C a B. A pesar de que los ajustes estén definidos mientras trabaja con una octava, los ajustes precisos afectarán a todas las octavas. Definiendo los ajustes Scale Tune adecuados, puede obtener una completa variedad de métodos de afinación distintos que el temperamento igual. Como ejemplos, a continuación se explican tres tipos posibles de ajuste de escala.

## OTemperamento igual

Este método de afinación divide la octava en 12 partes iguales. Actualmente es la forma más extensamente utilizada de afinación, especialmente en la música occidental. En el SC-8820, los ajustes originales para la función Scale Tune producen temperamento igual.

## OTemperamento justo (Tónica de C)

Las tríadas principales resuenan de una forma mucho más agradable que el temperamento igual, pero este beneficio sólo se puede obtener en un tono. Si transpuestos, los acordes tienden a ser ambiguos. El ejemplo que se proporciona incluye ajustes para un tono en el cual la C es la tónica.

#### OEscala Arábica

Alterando el ajuste para Scale Tune, puede obtener una variedad de otras afinaciones apropiadas para música étnica. Por ejemplo, los ajustes introducidos a continuación ajustarán la unidad para utilizar la Escala Arábica.

Ajustes de ejemplo

Nombre de nota	Temp. igual	Temp. justo (tónica de C)	Escala arábica
C	0	0	-6
C#	0	-8	+45
D	0	+4	-2
D#	0	+16	-12
E	0	-14	-51
F	0	-2	-8
F#	0	-10	+43
G	0	+2	-4
G#	0	+14	+47
A	0	-16	0
A#	0	+14	-10
В	0	-12	-49

Los valores en la tabla se proporcionan en cientos. Consulte la explicación de Scale Tuning en la página 178 para convertir estos valores a hexadecimal, y transmitirlos como información Exclusiva.

Por ejemplo, para afinar (C-B) la Part1 Arabian Scale, envíe la siguiente información:

F0 41 10 42 12 40 11 40 3A 6D 3E 34 0D 38 6B 3C 6F 40 36 0F 76 F7

Fecha: 1999.10

Versión : 1.00

## SOUND Canvas Modelo SC-8820

## Diagrama de Implementación MIDI

	Función	Transmitido	Reconocido	Destacado
Basic Channel	Por defecto Cambiado	X X	1–16 1–16	Cuando está desactivado, se puede memorizar.
Mode	Por defecto Mensajes Alterado	X X ********	Mode 3 Mode 3, 4 (M = 1)	* 2
Note Number :	Voz real	X *******	0–127 0–127	
Velocity	Note On Note Off	X X	O X	
After Touch	De tono De canal	X X	O *1 O *1	
Pitch Bend	k	Х	O *1	
Control Change	0, 32 1 5 6, 38 7 10 11 64 65 66 67 84 91 93 94 98, 99 100, 101	x x x x x x x x x x x	0 *1 0 *1 0 *1 0 *1 0 *1 0 *1 0 *1 0 *1	Bank select Modulation Portamento time Data entry Volume Panpot Expression Hold 1 Portamento Sostenuto Soft Portamento control Effects 1 (Reverb Send Level) Effects 4 (Delay Send Level) NRPN LSB, MSB RPN LSB, MSB
Program Change	: Número real	X ********	O *1 0–127	Programa No. 1–128
System Ex	cclusive	0	O *1	
System Common	<ul><li>: Posición de canción</li><li>: Selecc. de canción</li><li>: Petición de tono</li></ul>	X X X	X X X	
System Real Time	: Reloj : Comandos	X X	X X	
Aux Messages	: Todo el sonido Off : Restablecer Controllers : Local ON/OFF : Todas las notas Off : Active Sensing : Restablecer sistema	X X X O X	O (120, 126, 127) O X O (123–125) O X	
Notas		* 1 O X es seleccionable * 2 Reconocido como M=		

Modo 1 : OMNI ON, POLY Modo 3 : OMNI OFF, POLY Modo 2 : OMNI ON, MONO Modo 4 : OMNI OFF, MONO O : Sí X : No

# **Especificaciones**

## **Modelo: Sound Canvas SC-8820**

(Sistema MIDI General / Formato GS)

## ●Número de partes

32

#### ●Polifonía máxima

64 (voces)

## Sonidos internos

Mapas de sonido: 4 (SC-8820, SC-88Pro, SC-88, SC-55) Sonidos predefinidos:1608 Grupos de sonidos de percusión:63

## ●**Efectos**

Reverb (8 tipos)

Chorus (8 tipos)

Delay (10 tipos)

Ecualizador de 2 bandas

Efecto de inserción (64 tipos)

## ●Pantalla

Indicador de alimentación

Indicador USB

Indicador de nivel de parte (PART A, PART B)

#### **●**Conectores

Conectores MIDI (IN 1, OUT 1)

Jack de entrada de audio (L, R)

Jack de salida de audio (L, R)

Jack de auriculares

Conector en serie

Conector USB

## Alimentación

CC 9V (Adaptador de CA)

## ●Intensidad nominal

400 mA

#### Dimensiones

203 (A) x 159 (P) x 35 (A) mm

#### ●Peso

0,4 kg

## Accesorios

Manual del Usuario CD-ROM

\* En interés de la mejora del producto, las especificaciones y/o el aspecto de esta unidad están sujetos a cambios sin previo aviso.

# Índice

Numéricos	Cho/Flanger79
2 Pitch Shifter61	Chorus
3 Tap Delay58	CHORUS DELAY42
3D Auto62	Chorus Macro
3D Chorus	Chorus Send Level27
3D Delay	Chorus1
3D Manual63	Chorus2
4 Tap Delay	Chorus3
r	Chorus4
A	Clean Gt Multi174
Activación de nota99	Clean Gt Multi274
Activación del sistema GM1102	Compressor54
Activación del sistema GM2	Conectar
Active Sensing	Conector en Serie
Afinación	Conector MIDI IN9
Afinación aprox. de instrumento de percusión104	Conector MIDI OUT9
Afinación principal36	Conector USB9, 10
Aftertouch	Conectores MIDI
Aftertouch del canal32	Conmutador COMPUTER9, 11, 12, 13, 17, 19
Amplitud32	Conmutador POWER9
AMPLITUDE CONTROL32	Conmutar una parte normal a una parte
Apagar la unidad18	de percusión
Aplicar Efecto inserción a una Parte determinada85	Control de Portamento
Attack Time35	Controlador MIDI en serie
Auriculares16	Controlador USB11
Auto Pan54	Cutoff frequency34
Auto Wah51	D
В	Decay Time35
_	Decimal
Bass Multi	Delay40
BEND PITCH CONTROL	Delay de vibrato33, 104
Botón INSTRUMENT MAP	Delay Feedback
Bulk Dump Request	Delay Level44
bulk Dulilp Request101	Delay Level Center44
C	Delay Level Left44
Cable del conector Computer	Delay Level Right44
Caf	Delay Macro
Cambiar el Gain bajo del ecualizador46	Delay Pre-LPF44
Cambiar el grupo de percusión de la parte25	Delay Send Level27
Cambiar el mapa y el sonido de variación	Delay Send Level To Reverb45
de una parte23	Delay Time Center44
Cambiar el nivel de una parte37	Delay Time Ratio Left44
Cambiar el sonido de una parte23	Delay Time Ratio Right44
Cambiar el sonido de variación de una parte23	Delay/reverb57
Cambiar el tipo de chorus43	Delay144
Cambiar el tipo de delay45	Delay244
Cambiar el tipo de reverberación41	Delay344
Cambiar el valor de la frecuencia de corte	Delay444
de una Parte105	Desactivación de nota99
Cambiar la afinación de un instrumento	Desactivar el ecualizador de una parte37
de percusión105	Desactivar todas las notas101
Cambiar la panoramización de una parte37	Desactivar todos los sonidos
Cambiar la panoramización de una parte a Random37	Desplazamiento de sensibilidad a la velocidad29
Cambio de control	Diagrama de implementación MIDI
Cambio de programa99	Distorsión
Canales MIDI95	Dly To Rev44
Carácter de reverberación	DS -> Chorus
CC132	DS -> Delay
Cero	DS -> Flanger66
Cho -> Delay69	
Cho -> Flanger70	
Cho/Delay78	

## Índice

E		Hexa Chorus	55
Ecualizador de parte	27	Hexadecimal	
EDIT		Humanizer	50
Efectos	39		
Efectos 3D	84	1	
Efectos de inserción	27, 39	Implementación MIDI	166
Efectos del sistema	39	Indicador de conexión USB	
EFFECT	27	Indicador de nivel de la parte	
EFX	39	Indicador del nivel de la parte	
EFX PARAMETER	47, 85	Indicador POWER	
EFX SEND LEVEL TO CHORUS		Inicio de gama de teclas	
EFX SEND LEVEL TO DELAY		Instrumento	
EFX SEND LEVEL TO REVERB		Interface	10
EFX TYPE	47, 85	J	
EH -> Chorus	67	•	
EH -> Delay	68	Jack adaptador de CA	
EH -> Flanger		Jack INPUT	
Enhancer		Jack OUTPUT	
Entonación justa (Tónica de C)		Jack PHONES	
Entrada de Datos	101	Jacks de entrada de audio 1	6
Envolvente	35	K	
EQ HIGH FREQ	46		
EQ HIGH GAIN	46	Keyboard Multi	77
EQ LOW FREQ	46	Keyboard Range High	30
EQ LOW GAIN	46	Keyboard Range Low	30
EQ ON/OFF	27		
Escala de estilo árabe	31	L	0.5
Expresión	99	LF1 PITCH DEPTH	
_		LFO RATE CONTROL	
F		LFO TVA DEPTH	
Fb P.Shifter	62	LFO TVF DEPTH	
Feedback de chorus	42	Limiter	54
Feedback de delay	44	Lista de efectos de inserción	
Feedback delay de reverberación	41	Lista de grupos de percusión	
Filtro	34, 49	Lista de instrumentos	
Final de gama de teclas		Lista de instrumentos GM 2	
FL -> Delay	69	Lo-Fi 1	
FL/Delay	79	Lo-Fi 2	
Flanger		LSB	22, 23
Formato GS	7	М	
Frecuencia alta del ecualizador	46		4.6
Frecuencia baja del ecualizador		Macro de reverberación	40
Frecuencia de chorus		Mando VOLUME	
Frecuencia de corte		Mantenimiento	
Frecuencia de corte TVF		Mapa SC-55	25
Frecuencia de vibrato	33, 104	Mapa SC-88	
Función Preview	18	Mapa SC-8820	25
Función Thru	15	Mapa SC-88Pro	25
		Master Pan	
G		Master Tune	
Gain alto del ecualizador	46	Master Volume	
Gain bajo del ecualizador		Mensajes de nota	
Gama de baudios	12	Mensajes exclusivos	
Gate Reverb		Mensajes Exclusivos del sistema	102
Generador de sonidos multitímbrico		MIDI	
GM (General MIDI)		MIDI Thru	
GM 2 (General MIDI 2)	7	Mod	
GTR Multi 1	71	Mod Delay	
GTR Multi 2	72	MOD LFO1 PITCH DEPTH	
GTR Multi 3	73	MODIFY	
		Modo de parte	
Н		Modo monofónico	
Hall1	40	Modo monofónico/polifónico	
Hall2	40	Modo polifónico	28

Modulación	31 51 99	Parámetros de ecualizador	46
Módulos de sonido multitímbricos		Parámetros de efectos de inserción	
Mono		Parámetros de reverberación	
MSB		PART EFX ASSIGN	
		PART LEVEL	
N		PART PANPOT	
Nivel de chorus	42	Parte	
Nivel de delay	44	Partes de percusión	20, 24
Nivel de delay central	44	Partes normales	20
Nivel de delay derecho		PH/Auto Wah 8	3
Nivel de delay izquierdo	44	PH/Rotary	83
Nivel de envío de chorus	27, 100	Phaser	51
Nivel de envío de chorus a Delay	42	Pitch Bend	28, 31, 99
Nivel de envío de chorus a Reverb	42	PITCH CONTROL	32
Nivel de envío de chorus del instrumento		PITCH FINE TUNE	28
de percusión	104	PITCH KEY SHIFT	28
Nivel de envío de delay	27, 100	Pitch shift	61
Nivel de envío de delay a Reverb	45	Plate	40
Nivel de envío de delay del instrumento		Poly	
de percusión		Poner en marcha la unidad	
Nivel de envío de reverberación	27, 100	Portamento	100
Nivel de envío de reverberación del		Posición estéreo	27, 36
instrumento de percusión		Pre-LPF de chorus	
Nivel de reverberación		Pre-LPF de delay	
Nivel TVA de instrumento de percusión		Pre-LPF de reverberación	
Notas		Presión de Canal	101
Notas simultáneas		Profundidad de chorus	
NRPN		Profundidad de modulación	
NRPN LSB, MSB		Profundidad de sensibilidad a la velocidad	
Número de controlador CC1		Profundidad de vibrato	33, 104
Número de la parte		<b>D</b>	
Número de nota		R	
Número de Parámetro No Registrado		Random	
Número de Parámetro Registrado		Reinicialización GS	
Números de Banco MIDI		Reiniciar todos los controladores	
Números de parámetro no registrados	104	Relación del tiempo delay a derecha	
0		Relación del tiempo delay a izquierda	
0		Release Time	
Octava	· ·	Remark	
OD -> Chorus		Resonancia	
OD -> Delay		Resonancia TVF	
OD -> Flanger		Reverb	
OD/Auto Wah		Reverb Character	
OD/Phaser		Reverb Delay Feedback	
OD/Rotary		Reverb Macro	
OD1/OD2		Reverb Pre-Delay Time	
Ordenador		Reverb Pre-LPF	
Otra fuente de sonido MIDI		Reverb Send Level	
Overdrive	50	Reverb Time	
Р		Rhodes Multi	
	26	Roland Super MPU II	
Pan		Room1	
Pan Delay1		Room2	
Pan Delay2		Room3	
Pan Delay4		Rotary	
Pan Delay4		Rotary Multi	
Panning Delay		RPN	
Panoramización		RPN LSB, MSB	
Panoramización del instrumento de percusión		Rx. CHANNEL	28
PanRepeat		S	
Pantalla		_	01
Parámetro Effect		SCALE TUNING	
Parámetros de chorus		SCALE TUNING C-B	
Parámetros de delay	4 <del>4</del>	Selección de banco	99

## Índice

Short Delay	42
Short Delay (FB)	42
Soft	
Solucionar problemas	
Sonidos de legato activado	
Sostenuto	
Space D	
Spectrum	
Step Flanger	
Stereo Chorus	
Stereo Delay	
Stereo Flanger	
Stereo-EQ	
Super MPU II	13
т	
Tarjeta de interface	10
Teclado MIDI	
Temperamento igual	
Thru	40
Tiempo de ataque de la envolvente TVFyTVA	
Tiempo de caída de la envolvente TVFyTVA	
Tiempo de desvanecimiento de la envolvente	10
TVFyTVA	10/
Tiempo de Portamento	100
Tiempo de reverberación	4
Tiempo delay central	
Tiempo delay de chorus	
Tiempo Pre-Delay de reverberación	
Tipos de efectos	48
Tm Ctrl Delay	
TPQN	
Transposición del tono principal	
Tremolo	
Tremolo Chorus	55
Tune	36
TVF CUTOFF CONTROL	32
U	
U.INST	32
USB	10
USE FOR RHYTHM PART	28
V	
Velocidad	99
VELOCITY SENSE DEPTH	
VELOCITY SENSE OFFSET	
Vib Delay	
Vib Depth	33
Vib Rate	
Vibrato	
Voces	
Volumon	21, 20

- Para los países de la CE -



Este producto cumple con los requisitos de la normativas europeas EMC 89/336/EEC y LVD 73/23/EEC.

For the USA -

## FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Unauthorized changes or modification to this system can void the users authority to operate this equipment. This equipment requires shielded interface cables in order to meet FCC class B Limit.

For Canada

## NOTICE

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

## **AVIS**

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

## Información

Si necesita servicio de reparación, llame al Centro de Servicio Roland/EDIROL más cercano o al distribuidor autorizado Roland/EDIROL de su país. Consulte la lista siguiente.

## Roland



#### **EGYPT**

Al Fanny Trading Office P.O. Box 2904, El Horrieh Heliopolos, Cairo, TEL: (02) 4185531

#### REUNION

Maison FO - YAM Marcel 25 Rue Jules MermanZL Chaudron - BP79 97491 Ste Clotilde REUNION TEL: 28 29 16

#### **SOUTH AFRICA**

That Other Music Shop (PTY) Ltd.

11 Melle Street (Cnr Melle and Juta Street) Braamfontein 2001 Republic of SOUTH AFRICA TEL: (011) 403 4105

Paul Bothner (PTY) Ltd. 17 Werdmuller Centre Claremont 7700

Republic of SOUTH AFRICA

P.O. Box 23032 Claremont, Cape Town SOUTH AFRICA, 7735 TEL: (021) 64 4030



#### CHINA

Beijing Xinghai Musical Instruments Co., Ltd.
6 Huangmuchang Chao Yang
District, Beijing, CHINA
TEL: (010) 6774 7491

## HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd. Service Division 22-32 Pun Shan Street, Tsuen Wan, New Territories, HONG KONG TEL: 2415 0911

Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd. 409, Nirman Kendra Mahalaxmi Flats Compound Off. Dr. Edwin Moses Road, Mumbai-400011, INDIA TEL: (022) 498 3079

## **INDONESIA**

PT Citra Inti Rama J1. Cideng Timur No. 15J-150 Jakarta Pusat INDONESIA TEL: (021) 6324170

## KOREA

Cosmos Corporation Service Station 261 2nd Floor Nak-Won Arcade Jong-Ro ku, Seoul, KOREA TEL: (02) 742 8844

## **MALAYSIA**

Bentley Music SDN BHD 140 & 142, Jalan Bukit Bintang 55100 Kuala Lumpur, MALAYSIA TEL: (03) 2443333

## **PHILIPPINES**

G.A. Yupangco & Co. Inc. 339 Gil J. Puyat Avenue Makati, Metro Manila 1200, PHILIPPINES TEL: (02) 899 9801

#### **SINGAPORE**

CRISTOFORI MUSIC PTE

Blk 3014, Bedok Industrial Park E, #02-2148, SINGAPORE 489980 TEL: 243 9555

#### TAIWAN

ROLAND TAIWAN ENTERPRISE CO., LTD. Room 5, 9fl. No. 112 Chung Shan N.Road Sec.2, Taipei, TAIWAN,

TEL: (02) 2561 3339

#### THAILAND

Theera Music Co., Ltd. 330 Verng NakornKasem, Soi Bangkok 10100, THAILAND TEL: (02) 2248821

#### VIFTNAM

Saigon Music 138 Tran Quang Khai St., District 1 Ho Chi Minh City VIETNAM TEL: (08) 844-4068

## AUSTRALIA/ **NEW ZEALAND**

#### **NEW ZEALAND**

Roland Corporation (NZ) Ltd. 97 Mt. Eden Road, Mt. Eder Auckland 3, NEW ZEALAND TEL: (09) 3098 715

## CENTRAL/LATIN **AMERICA**

#### **ARGENTINA**

Instrumentos Musicales S.A. Florida 656 2nd Floor

Office Number 206A Buenos Aires ARGENTINA, CP1005 TEL: (54-11) 4- 393-6057

## **BRAZIL**

Roland Brasil Ltda.

R. Coronel Octaviano da Silveira 203 05522-010 Sao Paulo BRAZIL TEL: (011) 3743 9377

#### MEXICO

Casa Veerkamp, s.a. de c.v. Av. Toluca No. 323 Col. Olivar de los Padres 01780 Mexico D.F.

TEL: (525) 668 04 80 La Casa Wagner de

Guadalajara s.a. de c.v. Av. Corona No. 202 S.J. Guadalajara, Jalisco Mexico C.P.44100 MEXICO TEL: (3) 613 1414

#### **PANAMA**

Productos Superiores, S.A. Apartado 655 - Panama 1 REP. DE PANAMA TEL: (507) 270-2200

## **URUGUAY**

Todo Musica Cuareim 1488, Montevideo, URUGUAY TEL: 5982-924-2335

## **VENEZUELA**

Musicland Digital C.A. Av. Francisco de Miranda, Centro Parque de Cristal, Nivel C2 Local 20 Caracas VENEZUELA TEL: (02) 285 9218

## EUROPE

#### **AUSTRIA**

Roland Austria GES.M.B.H. Siemensstrasse 4, P.O. Box 74 A-6063 RUM, AUSTRIA TEL: (0512) 26 44 260

#### BELGIUM/HOLLAND/ LUXEMBOURG

Roland Benelux N V Houtstraat 3 B-2260 Oevel (Westerlo) BELGIUM TEL: (014) 575811

#### DENMARK

Roland Scandinavia A/S Nordhavnsvej 7, Postbox 880 DK-2100 Copenhagen DENMARK

## TEL: (039)16 6200

**FRANCE** Roland France SA 4, Rue Paul Henri SPAAK Parc de l'Esplanade F 77 462 St. Thibault Lagny Cedex FRANCE TEL: 01 600 73 500

## FINLAND

Roland Scandinavia As, Filial Finland Lauttasaarentie 54 B Fin-00201 Helsinki, FINLAND

## TEL: (9) 682 4020 GERMANY

Roland Elektronische Musikinstrumente Handelsgesellschaft mbH. Oststrasse 96, 22844 Norderstedt, GERMANY

TEL: (040) 52 60090

#### **GREECE**

STOLLAS S.A. Music Sound Light 155, New National Roa 26422 Patras, GREECE TEL: 061-435400

HUNGARY Intermusica Ltd. Warehouse Area 'DEPO' Pf.83 H-2046 Torokbalint, HUNGARY

#### TEL: (23) 511011 **IRELAND**

Roland Ireland Audio House, Belmont Court, Donnybrook, Dublin 4. Republic of IRELAND TEL: (01) 2603501

## ITALY

Roland Italy S. p. A. Viale delle Industrie, 8 20020 Arese Milano, ITALY TEL: (02) 937-78300

## NORWAY

Roland Scandinavia Avd. Kontor Norge Lilleakerveien 2 Postboks 95 Lilleaker N-0216 Oslo

NORWAY TEL: 273 0074

## POLAND

P. P. H. Brzostowicz UL. Gibraltarska 4. PL-03664 Warszawa POLAND TEL: (022) 679 44 19

## **PORTUGAL**

Tecnologias Musica e Audio, Roland Portugal, S.A. RUA SANTA CATARINA 131 - 4000 Porto -PORTUGAL TEL: (02) 208 44 56

#### **ROMANIA**

FBS LINES Plata Libertatii 1. RO-4200 Cheorgheni TEL: (066) 164-609

#### RUSSIA

Slami Music Company Sadojava-Triumfalnaja st., 16 103006 Moscow, RUSSIA TEL: 095 209 2193

## **SPAIN**

Roland Electronics **de España, S. A.** Calle Bolivia 239 08020 Barcelona, TEL: (93) 308 1000

## **SWEDEN**

Roland Scandinavia A/S SWEDISH SALES OFFICE Danvik Center 28, 2 tr. S-131 30 Nacka SWEDEN TEL: (08) 702 0020

#### SWITZERLAND

Roland (Switzerland) AG Musitronic AG
Gerberstrasse 5, CH-4410 Liestal,
SWITZERLAND TEL: (061) 921 1615

## UKRAINE

TIC-TAC Mira Str. 19/108 P.O. Box 180 295400 Munkachevo, UKRAINE TEL: (03131) 414-40

## **UNITED KINGDOM**

Roland (U.K.) Ltd. Atlantic Close, Swan Enterprise Park SWANSEA SA7 9FJ, UNITED KINGDOM

## MIDDLE EAST

TEL: (01792) 700139

## **BAHRAIN**

Moon Stores Bab Al Bahrain Road, P.O. Box 20077 State of BAHRAIN TEL: 211 005

## **CYPRUS**

Radex Sound Equipment Ltd. 17 Diagorou St., P.O. Box 2046, Nicosia CYPRUS TEL: (02) 453 426

## **ISRAFL**

Halilit P. Greenspoon & Sons Ltd. 8 Retzif Fa'aliya Hashnya St. Tel-Aviv-Yaho ISRAEL

## TEL: (03) 6823666

**JORDAN** AMMAN Trading Agency Prince Mohammed St. P.O. Box 825 Amman 11118 JORDAN

## TEL: (06) 4641200 KUWAIT

Easa Husain Al-Yousifi P.O. Box 126 Safat 13002 KUWAIT

#### TEL: 5719499 **LEBANON**

A. Chahine & Fils P.O. Box 16-5857 Gergi Zeidan St. Chahine Building, Achrafieh Beirut, LEBANON TEL: (01) 335799

## OMAN

OHI Electronics & Trading Co. LLC P.O. Box 889 Muscat Sultanate of OMAN TEL: 959085

#### **QATAR**

Badie Studio & Stores P.O. Box 62, DOHA QATAR TEL: 423554

#### SAUDI ARABIA

aDawliah Universal Electronics APL P.O. Box 2154 ALKHOBAR 31952, SAUDI ARABIA TEL: (03) 898 2081

#### **SYRIA**

Technical Light & Sound Center Khaled Ibn Al Walid St. P.O. Box 13520 Damascus - SYRIA TEL: (011) 2235 384

**TURKEY** Barkat Muzik aletleri ithalat ve ihracat limited ireketi Siraselviler Cad. Billurcu Sok. Mucadelle Cikmeze No. 11-13 Taksim. Istanbul. TURKEY TEL: (0212) 2499324

Zak Electronics & Musical Instruments Co. Zabeel Road, Al Sheroog Bldg. No. 14, Grand Floor DUBAI P.O. Box 8050 DUBAL U.A.E. TEL: (04) 360715

## **€DIRO**<del>L</del>

**AUSTRALIA** EDIROL Australia Pty. Ltd. 72 Central Avenu Oak Flats NSW 2529 AUSTRALIA TEL: (02) 4258 9040

## U. S. A. / CANADA

EDIROL Corporation North America 808 Harrison Ave., Suite 2010 P.O. Box 4919 Blaine, WA 98231 U. S. A. TEL: (360) 332-4211

EUROPE EDIROL (Europe) Ltd. 500 Chiswick High Road, London W4 5RG ΠK TEL: +44 (0) 181 956 2224

Junio 11, 1999 (EDIROL)